# 苏州大学实验报告

	院、系	计算机学院	年级专业 讠	计算机科学与技术	姓名	张昊	学号	1927405160
	课程名称	ķ	微型计算机技术					
Ī	指导教师	姚望舒	同组实验者	无		实验日期	2022	年5月20日

实验名称: 实验四: 串口通信汇编程序设计

#### 一. 实验目的

- (1) 熟悉定时中断计时的工作及编程方法。
- (2) 理解串行通信的基本概念。
- (3) 掌握 UART 构件基本应用方法, 理解 UART 构件的通信过程。
- (4) 理解 UART 构件的中断控制过程。
- (5) 进一步深入理解 MCU 的串口通信的编程方法。

## 二. 实验准备

- (1) 硬件部分。PC 机或笔记本电脑一台、开发套件一套。
- (2) 软件部分。根据电子资源"..\02-Doc"文件夹下的电子版快速指南,下载合适的电子资源。
- (3) 软件环境。按照电子版快速指南中"安装软件开发环境"一节,进行有关软件工具的安装。

# 三. 实验参考样例

参照"Exam7\_1"工程。实现接受上位机发送的字符串,并在字符串末端添加"From MCU"几个字符返回给上位机。上位机测试程序可以是任何串口调试软件。

#### 四. 实验过程或要求

#### (1) 验证性实验

- ① 下载开发环境 AHL-GEC-IDE。根据电子资源下"..\05-Tool\AHL-GEC-IDE 下载地址.txt"文件指引,下载由苏州大学-Arm 嵌入式与物联网技术培训中心(简称 SD-Arm)开发的金葫芦集成开发环境(AHL-GEC-IDE)到"..\05-Tool"文件夹。该集成开发环境兼容一些常规开发环境工程格式。
- ② 建立自己的工作文件夹。按照"分门别类,各有归处"之原则,建立自己的工作文件夹。并考虑随后内容安排、建立其下级子文件夹。
- ③ 拷贝模板工程并重命名。所有工程可通过拷贝模板工程建立。例如, "\04-Soft\ Exam7\_1"工程到自己的工作文件夹,可以改为自己确定的工程名,建议尾端增加日期字样,避免混乱。
- ④ 导入工程。在假设您已经下载 AHL-GEC-IDE, 并放入"..\05-Tool"文件夹,且按安装电子档快速指南正确安装了有关工具,则可以开始运行"..\05-Tool\AHL-GEC-IDE\AHL-GEC-IDE.exe"文件,这一步打开了集成开发环境 AHL-GEC-IDE。接着单击""→""→导入你拷贝到自己文件夹并重新命名的工程。导入工程后,左侧为工程树形目录,右边为文件内容编辑区,初始显示 main.s 文件的内容。
- ⑤ 编译工程。在打开工程,并显示文件内容前提下,可编译工程。单击""→"",则开始编译。
- ⑥ 下载并运行。

步骤一,硬件连接。用 TTL-USB 线(Micro 口)连接 GEC 底板上的"MicroUSB"串口与电脑的 USB 口。

步骤二,软件连接。单击""→"",将进入更新窗体界面。点击""查找到目标 GEC,则提示"成功连接·····"。

步骤三,下载机器码。点击""按钮导入被编译工程目录下 Debug 中的.hex 文件(看准生成时间,确认是自己现在编译的程序),然后单击""按钮,等待程序自动更新完成。

此时程序自动运行了。若遇到问题可参阅开发套件纸质版导引"常见错误及解决方法"一节,也可参阅电子资源"..\02-Doc"文件夹中的快速指南对应内容进行解决。

⑦ 观察运行结果与程序的对应。

第一个程序运行结果(PC 机界面显示情况)见图 4-7。为了表明程序已经开始运行了,在每

个样例程序进入主循环之前,使用 printf 语句输出一段话,程序写入后立即执行,就会显示在开发环境下载界面的中的右下角文本框中,提示程序的基本功能。

利用 printf 语句将程序运行的结果直接输出到 PC 机屏幕上,使得嵌入式软件开发的输出调试变得十分便利,调试嵌入式软件与调试 PC 机软件几乎一样方便,改变了传统交叉调试模式。实验步骤和结果

#### (2) 设计性实验

复制样例程序"Exam7\_3"工程,利用该程序框架实现:通过串口调试工具或"..\06-Other\ C#2013 串口测试程序",发送字符串"open"或者"close"来控制开发板上的 LED 灯,MCU 的 UART 接收到字符串"open"时打开 LED 灯,接收到字符串"close"时关闭 LED 灯。

请在实验报告中给出 MCU 端程序 main.s 和 isr.s 流程图及程序语句。

#### (3) 进阶实验★

利用 7.3 中的例二的组帧方法完成 MCU 方程序功能,上位机通过串口调试软件发送指令如下:

- 1=》红灯亮
- 2=》蓝灯亮
- 3=》绿灯亮
- 4=》青灯亮
- 5=》紫灯亮
- 6=》黄灯亮
- 7=》白灯亮
- 0=》所有灯灭

以上指令都是数字。

请在实验报告中给出 MCU 端程序 main.s 和 isr.s 流程图及程序语句。


提示:组帧的双方可约定"帧头+数据长度+有效数据+帧尾"为数值帧的格式,帧头和帧尾请自行设定。


#### 四、实验结果

#### (1) 用适当文字、图表描述实验过程。

#### 设计性实验:

在 MCU 端使用一个自动机来实现字符串"open"或者"close"的接收,维护一个全局状态 recv\_state, 每次接收一个字符,中断处理利用自动机,根据收到的字符和当前状态来判断是否完整收到了字符串 "open"或者"close",相应地调用控制 LED 灯亮灭的函数。自动机如下图所示(虚线状态不会停留):






第3页, 共20页

# 实验结果:

使用串口调试工具进行测试:


发送 open 打开 LED 灯:





# 发送 close 关闭 LED 灯:





#### 进阶实验:

使用自己编写的 C#程序与 MCU 连接并发送指令。

参考实验三使用的 C# Flash 程序, 并做修改。

PC 机和 MCU 遵循如下协议:

PC 向串口发送的数据帧格式为:

帧头(2B	)	数据长度(2B)	数据 帧校验 (2B) 帧尾 (2B)		)	
0xa5	0x06	Length		CRC	0xb6	0x07

MCU 接收到数据帧后直接通过串口发回数据(不封装成帧)。


协议的命令如下:

握手命令		
PC 机发送	Length=7	数据={11, 'a', 'u', 'a', 'r', 't', '?'}
MCU 响应	"I am an uart"	

LED 灯控制命令	LED 灯控制命令			
PC 机发送	Length=1	数据=指令数字0~7,其中1表示红灯亮,2表示蓝灯亮,3表		
		示绿灯亮,4表示青灯亮,5表示紫灯亮,6表示黄灯亮,7表		
		示白灯亮,0表示所有灯灭。		
MCU 响应	根据指令改变 LED 灯的颜色和亮灭,返回操作是否成功			

在 MCU 端的下位机程序, 使用 05\_UserBoard\emuart.h 中定义的 emuart\_frame 函数进行数据帧的解析; PC 机的 C#程序使用 EMUART 类进行数据帧的封装。

# 上述流程图:



# 实验结果:

将开发板与 PC 通过串口连接后,MCU 上电,LED 灯默认为白色,如下页左图所示;

# 运行 C#程序,界面如右图:





点击"连接终端设备"按钮,与 MCU 握手,握手成功后 MCU 的蓝色 LED 灯亮起:





点击红色按钮,C#程序发送指令 1,MCU 的红色 LED 灯亮起:





点击蓝色按钮,C#程序发送指令 2,MCU 的蓝色 LED 灯亮起:





# 点击绿色按钮、C#程序发送指令 3、MCU 的绿色 LED 灯亮起:





# 点击青色按钮,C#程序发送指令 4,MCU 的青色 LED 灯亮起:





#### 点击黄色按钮,C#程序发送指令 6,MCU 的黄色 LED 灯亮起:





# 点击紫色按钮, C#程序发送指令 5, MCU 的紫色 LED 灯亮起:





第7页, 共20页

# 点击白色按钮, C#程序发送指令 7, MCU 的红色、蓝色、绿色 LED 灯亮起:





点击关闭 LED 按钮, C#程序发送指令 0, MCU 的所有 LED 灯关闭:





# (2) 完整给出代码片段

```
//设计性实验中的代码片段
//isr.s
USART2_IRQHandler:
// (1) 屏蔽中断, 并且保存现场
   cpsid i
                 //关可屏蔽中断
                 //r7,lr进栈保护(r7后续申请空间用,lr中为进入中断前pc的值)
   push {r7,lr}
   //uint_8 flag
                 //通过移动sp指针获取地址
   sub sp,#4
                 //将获取到的地址赋给r7
   mov r7,sp
// (2) 接收字节
                 //r1=r7 作为接收一个字节的地址
   mov r1, r7
   mov r0, #UARTA
                 //r0指明串口号
                 //调用接收一个字节子函数
   bl uart re1
   //处理接受到的信息
   ldr r3,=recv_state
   ldr r2,[r3]
   cmp r2,#0
                 //State 0: o->1, c->5, other->0
   beq state0
   cmp r2,#1
                 //State 1: open, p->2, other->0
   beq state1
```

```
//State 2: open, e->3, other->0
   cmp r2,#2
   beq state2
                    //State 3: open, n->openLED->0
   cmp r2,#3
   beq state3
                    //State 5: close, 1->6, other->0
   cmp r2,#5
   beq state5
                    //State 5: close, o->7, other->0
   cmp r2,#6
   beq state6
                    //State 6: close, s->8, other->0
   cmp r2,#7
   beq state7
                    //State 7: close, e->closeLED->0
   cmp r2,#8
   beq state8
state0:
                     //o->1
   cmp r0,#'o'
   bne state0_c
   mov r2,#1
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state0_c:
   cmp r0,#'c'
                     //c->5
   bne state0 other
   mov r2,#5
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state0_other:
   mov r2,#0
                //other->0
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state1:
   cmp r0,#'p'
                     //p->2
   bne state1_other
   mov r2,#2
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state1_other:
   mov r2,#0
                    //other->0
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state2:
                    //e->3
   cmp r0,#'e'
   bne state2_other
   mov r2,#3
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state2_other:
```

```
mov r2,#0
                  //other->0
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state3:
   cmp r0,#'n' //n->openLED
   bne state3_other
   //LED ON
   bl led_on_caller
state3_other:
   mov r2,#0
              //all->0
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state5:
   cmp r0,#'l'
                    //1->6
   bne state5_other
   mov r2,#6
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state5_other:
                  //other->0
   mov r2,#0
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state6:
   cmp r0,#'o'
                    //o->7
   bne state6_other
   mov r2,#7
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state6_other:
                  //other->0
   mov r2,#0
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state7:
   cmp r0,#'s'
                    //s->8
   bne state7_other
   mov r2,#8
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state7_other:
   mov r2,#0
                  //other->0
   str r2,[r3]
   bl USART2_IRQHandler_exit
state8:
   cmp r0,#'e' //e->closeLED
   bne state8_other
```

```
//LED OFF
  bl led_off_caller
state8_other:
  mov r2,#0
             //all->0
   str r2,[r3]
USART2_IRQHandler_exit:
//(4)解除屏蔽,并且恢复现场
  cpsie i //解除屏蔽中断
add r7,#4 //还原r7
  led_on_caller: //亮灯
  push {r0-r7,lr}
  ldr r0,=LIGHT_BLUE //亮灯
  ldr r1,=LIGHT_ON
  bl gpio_set
  mov r0, #UARTA //Light on string
  ldr r1,=light_on_string
  bl uart_send_string
  pop {r0-r7,pc}
led_off_caller: //暗灯
  push {r0-r7,lr}
  ldr r0,=LIGHT_BLUE//暗灯
  ldr r1,=LIGHT OFF
  bl gpio_set
  mov r0, #UARTA //Light off string
  ldr r1,=light_off_string
  bl uart_send_string
  pop {r0-r7,pc}
//main.s
main:
//【不变】关总中断
  cpsid i
//用户外设模块初始化
// 初始化蓝灯, r0、r1、r2是gpio init的入口参数
  ldr r0,=LIGHT_BLUE //r0指明端口和引脚
  mov r1, #GPIO_OUTPUT //r1指明引脚方向为输出
  mov r2,#LIGHT_ON //r2指明引脚的初始状态为亮
  bl gpio_init
                   //调用gpio初始化函数
// 初始化串口UARTA
  mov r0, #UARTA
                      //r0=更新串口
  ldr r1,=UART_BAUD
```

```
bl uart init
//使能模块中断
               //r0指明串口号
  mov r0, #UARTA
  bl uart_enable_re_int //调用串口中断使能函数
//【不变】开总中断
  cpsie i
  ldr r0,=instruction
  bl printf
main_loop:
                     //主循环标签(开头)
  b main loop
                     //死循环
//整个程序结束标志(结尾)
//进阶实验中的代码片段
//isr.s
.section .text
USART2 IRQHandler:
  //屏蔽中断, 并且保存现场
  cpsid i //关可屏蔽中断
  push {r0-r7,1r} //r7,1r进栈保护(r7后续申请空间用,1r中为进入中断前pc的值)
  //uint 8 flag
            //通过移动sp指针获取地址
  sub sp,#4
  mov r7, sp //将获取到的地址赋给r7
  //接收字节
            //r1=r7 作为接收一个字节的地址
  mov r1, r7
  mov r0,#UART User //串口号
  bl uart re1 //调用接收一个字节子函数
  ldr r1,=0x20003000 //接收到数据部分的存入地址gcRecvBuf
  bl emuart_frame //调用帧解析函数,r0=数据部分长度
               //若成功解析帧格式, 跳转协议解析
  cmp r0,#0
  bne USART2_IRQHandler_success_revc
  //否则直接退出
  bl USART2 IRQHandler exit //break
USART2 IRQHandler success revc:
  //握手协议: 11, 'a', 'u', 'a', 'r', 't', '?'
  ldr r0,=0x20003000
  ldrb r0,[r0] //读取数据部分第一位->r0
  cmp r0,#11 //判断握手协议
  bne USART2 IRQHandler next
  ldr r0,=handshake check str //string1
  ldr r1,=0x20003000
  add r1,#1
              //string2
              //字符串长度
  mov r2,#6
  bl cmp_string
  cmp r0,#0
```

```
bne USART2 IRQHandler next //不是握手协议
  //与上位机握手,确立通信关系
  mov r0, #UARTA
  ldr r1,=handshake_send_str
  bl uart send string
  //亮蓝灯
  bl Light Connected
  bl USART2_IRQHandler_exit //break
USART2_IRQHandler_next:
  ldr r0,=0x20003000
               //读取数据部分第一位(指令)->r0
  ldrb r0,[r0]
  cmp r0,#7
               //大于7. 指令无效
  bhi USART2_IRQHandler_exit
  ldr r1,=mLightCommand
  str r0,[r1]
                  //指令保存至mLightCommand变量
  //调用Light_Control
  bl Light_Control
  ldr r1,=success_command_string //r1指明字符串
  mov r0,#UART_User //串口号
  bl uart_send_string //向原串口回发
USART2 IRQHandler exit:
  //解除屏蔽,并且恢复现场
  cpsie i //解除屏蔽中断
add r7,#4 //还原r7
  mov sp,r7
             //还原sp
  pop {r0-r7,pc} //r7,pc出栈, 还原r7的值; pc←lr,即返回中断前程序继续执行
//函数名称: cmp_string
//函数参数: r0-string1, r1-string2, r2-字符串长度
//函数返回: 0-相同, 1-不同
//函数功能: 比较两字符串是否相同
cmp_string:
  push {r1-r7,lr}
  mov r3,#0 //计数变量
  mov r7,#0 //result, 0=eq, 1=neq
cmp_string_loop:
  cmp r3,r2 //若r3>=r2, 结束循环
  bge cmp_string_exit
  ldrb r4,[r0,r3] //r4=r0[r3]
  ldrb r5,[r1,r3] //r4=r1[r3]
  add r3,#1 //r3++
  cmp r4, r5 //若相等, 继续循环
```

```
beq cmp_string_loop
  mov r7,#1 //不相等, r6=1, 结束循环
cmp string exit:
  mov r0, r7
  pop {r1-r7,pc}
//程序名称: Light_Control
//参数说明:无
//返回值说明:无
//程序功能:根据灯指令(mLightCommand),对LED灯进行操作
// 1=》红灯亮 2=》蓝灯亮 3=》绿灯亮 4=》青灯亮(蓝,绿)
// 5=》紫灯亮(蓝,红) 6=》黄灯亮(红,绿) 7=》白灯亮(红,蓝,绿) 0=》所有灯灭
Light Control:
  push {r0-r7,lr}
  //首先关掉所有的灯
  ldr r0,=LIGHT_RED //灭红灯
  ldr r1,=LIGHT OFF
  bl gpio_set
  ldr r0,=LIGHT_GREEN //灭绿灯
  ldr r1,=LIGHT_OFF
  bl gpio_set
  ldr r0,=LIGHT_BLUE //灭蓝灯
  ldr r1,=LIGHT OFF
  bl gpio set
  //读取灯指令保存至r0
  ldr r0,=mLightCommand
  ldr r0,[r0]
  //判断r0是不是0
  cmp r0,#0
  bne Light_Control_case_1 //不为0, 判断并亮灯
  //若为0直接结束
  ldr r1,=light_off_string //r1指明字符串
  mov r0,#UART_User //串口号
  bl uart_send_string //向原串口回发
  bl Light_Control_exit
Light_Control_case_1:
  ldr r0,=mLightCommand
  ldr r0,[r0]
  cmp r0,#1
                     //不等于1转判断2
  bne Light_Control_case_2
  //等于1的情况:RED
  ldr r0,=LIGHT_RED
  ldr r1,=LIGHT_ON
```

```
bl gpio_set
   ldr r1,=light_red_on_string //r1指明字符串
  mov r0,#UART_User //串口号
   bl uart_send_string //向原串口回发
   b Light_Control_exit //break
Light_Control_case_2:
  ldr r0,=mLightCommand
   ldr r0,[r0]
   cmp r0,#2
  bne Light_Control_case_3 //不等于2转判断3
  //等于2的情况:BLUE
  ldr r0,=LIGHT BLUE
  ldr r1,=LIGHT_ON
  bl gpio set
  ldr r1,=light_blue_on_string //r1指明字符串
  mov r0,#UART_User //串口号
  bl uart_send_string //向原串口回发
   b Light_Control_exit //break
Light_Control_case_3:
   ldr r0,=mLightCommand
  ldr r0,[r0]
   cmp r0,#3
   bne Light_Control_case_4 //不等于3转判断4
  //等于5的情况:GREEN
  ldr r0,=LIGHT GREEN
  ldr r1,=LIGHT ON
   bl gpio_set
  ldr r1,=light_green_on_string //r1指明字符串
  mov r0,#UART_User //串口号
  bl uart_send_string //向原串口回发
   b Light_Control_exit //break
Light_Control_case_4:
  ldr r0,=mLightCommand
  ldr r0,[r0]
   cmp r0,#4
   bne Light_Control_case_5 //不等于4转判断5
  //等于4的情况:BLUE+GREEN
  ldr r0,=LIGHT_BLUE
  ldr r1,=LIGHT_ON
   bl gpio_set
   ldr r0,=LIGHT GREEN
   ldr r1,=LIGHT ON
   bl gpio_set
   ldr r1,=light_cyan_on_string //r1指明字符串
   mov r0,#UART_User //串口号
```

```
bl uart_send_string //向原串口回发
   b Light_Control_exit //break
Light Control case 5:
   ldr r0,=mLightCommand
   ldr r0,[r0]
   cmp r0,#5
   bne Light_Control_case_6 //不等于5转判断6
  //等于5的情况:RED+BLUE
   ldr r0,=LIGHT_RED
  ldr r1,=LIGHT_ON
  bl gpio_set
  ldr r0,=LIGHT_BLUE
  ldr r1,=LIGHT_ON
  bl gpio set
  ldr r1,=light_purple_on_string //r1指明字符串
  mov r0,#UART_User //串口号
   bl uart_send_string //向原串口回发
   b Light_Control_exit //break
Light_Control_case_6:
   ldr r0,=mLightCommand
   ldr r0,[r0]
   cmp r0,#6
   bne Light_Control_case_7 //不等于6转判断7
  //等于6的情况:RED+GREEN
  ldr r0,=LIGHT RED
  ldr r1,=LIGHT ON
   bl gpio_set
  ldr r0,=LIGHT_GREEN
  ldr r1,=LIGHT_ON
  bl gpio_set
  ldr r1,=light_yellow_on_string //r1指明字符串
  mov r0,#UART_User //串口号
  bl uart_send_string //向原串口回发
   b Light_Control_exit //break
Light_Control_case_7:
   ldr r0,=mLightCommand
   ldr r0,[r0]
   cmp r0,#7
  bne Light_Control_exit //不等于1转判断2
  //等于7的情况:RED+BLUE+GREEN
   ldr r0,=LIGHT RED
   ldr r1,=LIGHT ON
   bl gpio_set
   ldr r0,=LIGHT_BLUE
   ldr r1,=LIGHT_ON
```

```
bl gpio_set
  ldr r0,=LIGHT_GREEN
  ldr r1,=LIGHT ON
  bl gpio_set
  ldr r1,=light_white_on_string //r1指明字符串
  mov r0,#UART_User //串口号
  bl wart send string //向原串口回发
Light_Control_exit:
  pop {r0-r7,pc}
//程序名称: Light Connected
//参数说明:无
//返回值说明:无
//程序功能:点亮蓝灯,连接成功后调用
Light_Connected:
  push {r0-r7,lr}
  //首先关掉所有的灯
  ldr r0,=LIGHT_RED //灭红灯
  ldr r1,=LIGHT OFF
  bl gpio_set
  ldr r0,=LIGHT_GREEN //灭绿灯
  ldr r1,=LIGHT_OFF
  bl gpio set
  ldr r0,=LIGHT_BLUE //灭蓝灯
  ldr r1,=LIGHT_OFF
  bl gpio_set
  ldr r0,=LIGHT_BLUE //亮蓝灯
  ldr r1,=LIGHT_ON
  bl gpio_set
Light_Connected_exit:
  pop {r0-r7,pc}
//main.s
//(0)数据段与代码段的定义
.section .data
print_command_string:
  .string "Command #%d: %d\r\n" //打印指令信息
success command string:
  .string "Command executed!\r\n" //串口返回的信息(成功执行)
unknown command string:
   .string "Unknown command!\r\n" //串口返回的信息(未知指令)
.global print_command_string
.global success_command_string
```

```
.global unknown_command_string
//灯亮状态输出字符串
light_red_on_string:
   .string "[RED LED ON] "
.global light red on string
light_blue_on_string:
   .string "[BLUE LED ON] "
.global light_blue_on_string
light_green_on_string:
   .string "[GREEN LED ON] "
.global light_green_on_string
light_cyan_on_string:
   .string "[CYAN LED ON] "
.global light cyan on string
light_purple_on_string:
   .string "[PURPLE LED ON] "
.global light_purple_on_string
light_yellow_on_string:
   .string "[YELLOW LED ON] "
.global light_yellow_on_string
light white on string:
   .string "[WHITE LED ON] "
.global light_white_on_string
light_off_string:
   .string "[LED OFF] "
.global light_off_string
//握手字符串
handshake_check_str:
   .string "auart?"
.global handshake check str
handshake_send_str:
   .string "I am an uart"
.global handshake_send_str
// (0.1.2) 定义变量
                    //.word格式四字节对齐
.align 4
mLightCommand:
                   //定义灯控制命令
   .word 0
.global mLightCommand
.equ MainLoopNUM,10000000 //主循环次数设定值(常量)
// (0.2) 定义代码存储text段开始,实际代码存储在Flash中
.section
         .text
```

```
.syntax unified
                      //指示下方指令为ARM和thumb通用格式
.thumb
                      //Thumb指令集
.type main function
                      //声明main为函数类型
                        //将main定义成全局函数,便于芯片初始化之后调
.global main
用
                       //指令和数据采用2字节对齐,兼容Thumb指令集
.align 2
//主函数,一般情况下可以认为程序从此开始运行(实际上有启动过程,参见书稿)
main:
// (1.2) 【不变】关总中断
  cpsid i
//(1.5) 用户外设模块初始化
// 初始化LED灯, r0、r1、r2是gpio init的入口参数
  ldr r0,=LIGHT_BLUE //r0指明端口和引脚
  mov r1,#GPIO_OUTPUT //r1指明引脚方向为输出
  mov r2,#LIGHT_ON //r2指明引脚的初始状态为亮
bl gpio_init //调用gpio初始化函数
  ldr r0,=LIGHT_RED //r0指明端口和引脚
  mov r1,#GPIO_OUTPUT //r1指明引脚方向为输出
  mov r2, #LIGHT_ON //r2指明引脚的初始状态为亮
  bl gpio_init //调用gpio初始化函数
  ldr r0,=LIGHT_GREEN //r0指明端口和引脚
  mov r1,#GPIO_OUTPUT //r1指明引脚方向为输出
  mov r2,#LIGHT_ON //r2指明引脚的初始状态为亮
  bl gpio_init
                  //调用gpio初始化函数
// 初始化串口UARTA
  mov r0,#UARTA //r0=更新串口
  ldr r1,=UART BAUD
  bl uart_init
// (1.6) 使能模块中断
  mov r0,#UARTA
                      //r0指明串口号
  bl uart_enable_re_int //调用串口中断使能函数
// (1.7) 【不变】开总中断
  cpsie i
  ldr r0,=instruction
  bl printf
main_loop:
                     //主循环标签(开头)
  b main_loop
                      //死循环
.end //整个程序结束标志(结尾)
//C#发送指令程序
private void sendData(byte cmd)
  byte[] SendByteArray = new byte[1]; // 定义发送缓冲区
  try
```

```
SendByteArray[0] = cmd;
sci.SCISendFrameData(ref SendByteArray);
Thread.Sleep(800);
if (sci.SCIReceiveData(ref recvData))
{
    this.Txt_recv2.Text += Encoding.Default.GetString(recvData);
}

catch
{
    this.Txt_recv2.Text += "操作失败! \n";
}
this.Txt_recv2.SelectionStart = Txt_recv2.Text.Length;
this.Txt_recv2.ScrollToCaret();
this.Txt_recv2.Refresh();
}
```

# 五. 实践性问答题

(1) 波特率 9600bps 和 115200bps 的区别是什么?

波特率是每秒传送的数据位数。9600bit/s 的波特率比起 115200bps 单位时间传送的数据位数少, 因此数据传送更慢,但相对传输距离更长。

(2) 有什么最简单的方法知道 GEC 串口的 TX 发送了信号?

TX 的功能是发送数据到 PC 机。从 PC 机发送一个字节时,会触发中断,在 MCU 通过 Rx 接收到数据之后,立刻通过 TX 将当前接收到的内容回发。我们可以观察发送的接收到的内容是否一致来判断 TX 发送是否正常和正确。

(3) 串口通信中用电平转换芯片(RS-485 或 RS-232)进行电平转换,程序是否需要修改?说明原因。

不需要。因为 MCU 的引脚的输入输出一般都是使用 TTL 电平,而转换芯片只在内部起到电平转换的作用,因此进行 MCU 的串口通信接口编程的时候只针对 MCU 的发送和接收引脚,与电平转换芯片无关。

(4) 不用其他工具, 如何测试发送一个字符的真实时间?

可以发送一个较长的字符串,并记录其长度以及发送首个字符和末尾字符的系统时间,用时间差 除以字符串长度即可。