### 1 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

#### 1.1 Аналіз умов праці на робочому місці

Розділ виконано для етапу розробки на ЕОМ системи створення програмного комплексу для аналізу роботи методів представлення візуальної інформації за допомогою методів самонавчання та contrastive learning.

Робота виконувалась на кафедрі «Комп'ютерної математики та аналізу даних» НТУ «ХПІ», яка розташована на другому поверсі семи поверхової будівлі.

Обладнання, приміщення і режим праці користувача повинні відповідати вимогам наступних нормативно-технічних документів:

- 1) НПАОП 0.00-7.15-18. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями.
- 2) ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.
- 3) ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
- 4) ДБН В.1.1-7-2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги.
- 5) ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
  - 6) ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.
  - 7) ДБН В.2.5-28-2018. Природне та штучне освітлення.
- 8) ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
- 9) ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.
  - 10) ПУЕ. Правила улаштування електроустановок.
- 11) НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

- 12) ДСТУ ГОСТ 7237:2011. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.
- 13) ГОСТ 14254-2015 (IEC 6029:2013). Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.
  - 14) НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні.
- 15) ДСТУ БВ.2.5-38:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавка захисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ).
- 16) НАПБ Б.06.004-2005. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежа гасіння та пожежної сигналізації.
- 17) ГН 3.3.5-8.6.6.1-2014. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

### 1.1.1 Загальна характеристика виробничого приміщення

Загальна характеристика виробничого приміщення, в якому виконувалась робота, приведена у таблицях 1.1-1.4.

Таблиця 1.1 – Загальна характеристика виробничого приміщення

		Обґрунтування	Документ,	
Найменування	Характеристика	вибору значе-	що регла-	Примітка
показника	показника	ння показни-	ментує цей	Примпка
		ка	показник	
1. Розміри				
приміщення	$3.5 \times 4 \times 4.2$	на одне р.	ДСанПіН	$7$ м $^2$ на одне
(M);		м. з ЕОМ не	3.3.2-007-98	р. м. з ЕОМ,
2. Кількість		менше $6.0  \mathrm{m}^2$		що
робочих	2	площі		відповідає
місць (р.м.)				нормі

Таблиця 1.2 – Характеристика освітлення

Найменування показника	Характеристика показника	Обгрунтування вибору значення показника	Документ, що регла- ментує цей показник	Примітка
1. Природне освітлення, вікна виходять на	бокове, одно- стороннє; азимут $90^{\circ}$	див. таблицю 1.6  КПО не нижче 1.5 %	ДБН В.2.5- 28-18 ДСанПіН 3.3.2-007- 98	для р. м. з ЕОМ
2. Штучне освітлення, кількість світильників N; джерела світла	загальне рівномірне; N=4; лю- мінесцентні лампи	див. таблицю 1.6 не нижче 300-500 лк	ДБН В.2.528-18 ДСанПіН 3.3.2-007- 98	для р. м. з ЕОМ

Таблиця 1.3 – Характеристика пожежної безпеки

Найменування показника	Характеристика показника	Обґрунтування вибору значення показника	Документ, що регламентує цей показник
1. Категорія приміщення з вибухо-пожеже небезпеки	В	є тверді спаленні матеріали: папір, деревина тощо	ДСТУ Б В.1.1- 36:2016
2. Ступінь вогнестійкості будівельних конструкцій	II	7-и поверхова будівля; категорія В	ДБН В.1.1.7-2016

Таблиця 1.4 - Характеристика електронної мережі

		Обґрунтування		
Найменування	Характеристика		що регла-	
показника	показника	ння показни-	ментує цей	Примітка
		ка	показник	
	чотири провідна з			
1. Хара- ктеристика	глухо заземленою	довгі кабельні		
трифазної електричної мережі	нейтраллю напругою 380/220 В, частотою 50 Гц	мережі великої ємності	ПУЕ	
2. Клас при- міщення за ступенем небезпеки ураження електростру- мом	з підвищеною небезпекою	є можливість одночасно- го дотику до метало- конструкцій будівлі, що мають з'єднання з землею, та до металевих корпусів ЕОМ	ПУЕ	необхідно передбачити заходи безпеки згідно вимог ПУЕ

# 1.1.2 Небезпечні та шкідливі фактори

Небезпечним називають виробничий фактор, вплив якого на організм працюючого у відповідних умовах праці може призвести до травм або іншого раптового, різкого погіршення стану здоров'я.

Шкідливим називають виробничий фактор, вплив якого на організм працюючого може призводити в певних умовах до захворювання або

зниження рівня працездатності.

Згідно з державним стандартом шкідливі і небезпечні фактори по природі їх впливу поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

Однією із основних цілей охорони праці на підприємстві є оцінка обстановки та характеристик трудового процесу в частині його впливу на здоров'я і життя працівника.

У таблиці 1.5 надано перелік потенційних небезпечних факторів на робочому місці користувача ЕОМ з монітором на рідинних кристалах.

Таблиця 1.5 – Перелік потенційних небезпечних факторів на робочому місці користувача ЕОМ з ЖК монітором

Назва фактора	Джерела виникнення	Умови роботи	Нормативні параметри, їх значення	Документ, що регламентує показник
Висока електрична напруга	мережа живлення устаткування	нормальний режим роботи	струм $Ih=0,3$ мA; Напруга $U_{\text{дот}}<2$ В	ПУЕ

Таблиця 1.6 показує типовий перелік потенційних шкідливих факторів.

Таблиця 1.6 – Перелік потенційних шкідливих факторів на робочому місці користувача ЕОМ з ЖК монітором

Назва фактора	Джерела виникнення	Умови роботи	Нормативні параметри, їх значення	Документ, що регламентує показник
Несприятливе освітлення	стан систем природного та штучного освітлення	МРОР 0,3-0,5 мм; підрозряд «в», фон та контраст середні	КПО $D_{min} = 1,2\%;$ Освітленість $E_{min} = 300$ лк	ДБН В.2.5.–28–18
Несприятли- вий мікроклімат: $t, \ \phi, \ v$	стан систем опалення та вентиляції	категорія важкості робіт Іа; холодний період	$t-22^{\circ}24^{\circ}C;$ $\phi-40-60\%;v-$ не більше $0,1$ м/с	ДСН 3.3.6.042-99
Підвищений рівень шуму	кондиціонери, кулери, системи освітлювання	творча діяль- ність, програ- мування	рівень звуку $L_A=50 m дБA$	
Вібрація	те ж саме	загальна технологічна, категорія 3, тип «в», умови комфорту	рівень вібро- швидкості $L_V = 75\mathrm{дБ}$	ДСН 3.3.6.039-99
Психо-фізіо- логічна перенапруга	монотонність праці, статичність і незручність пози		1 та 2 клас умов праці для напру- женості	ГН 3.3.5-8.6.6.1- 2014

# 1.2 Захист від шкідливого впливу факторів виробничого середовища

Підтримка оптимальних параметрів мікроклімату в робочій зоні здійснюється відповідно вимог ДБН В.2.5-67:2013 за допомогою кондиціонеру, який регулює температуру повітря. Передбачена можливість природнього провітрювання приміщення. У холодний період року проводиться опалення від центральної тепломережі.

Згідно ДСН 3.3.6.042-99, у приміщеннях із значними площами засклених поверхонь передбачаються заходи щодо захисту:

- 1) від перегрівання при попаданні прямих сонячних променів в теплий період року (орієнтація віконних прорізів схід захід, улаштування лоджій, жалюзі, сонцезахисних плівок та інше);
- 2) від радіаційного охолодження в зимовий (використання стін певної товщини, подвійних стекол).

Робочі місця повинні бути віддалені від стін на відстань не менше 1 м.

Визначений в таблиці 1.6 коефіцієнт природного освітлення реалізується через вікна визначеної площини, яка розраховується при проектуванні будівлі, а нормований показник штучного освітлення ( $E_{min}$ ) реалізується шляхом встановлення визначеної кількості світильників і вибором потужності ламп в них.

Згідно вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98, в разі штучного освітлення як джерела світла мають застосовуватись переважно люмінісцентні лампи типу ЛБ і світильники серії ЛПОЗб із дзеркальними гратами, укомплектовані високочастотними пускорегулювальними апаратами (ВЧ ПРА).

Система загального освітлення має становити суцільні або преривчасті лінії світильників, розташовані збоку від робочих місць (переважно ліворуч), паралельно лінії зору працюючих. Слід передбачити обмеження прямої блискості від джерел природного та штучного освітлення та обмежувати відбиту блискість на робочих поверхнях. Необхідно чистити вікна і світильники не менше двох разів на рік та

вчасно заміняти перегорілі лампи.

Заходи захисту від шуму та вібрації повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.029-80 і ДСТУ ГОСТ 2656885:2009. Устаткування, що є джерелом шуму, слід розташовувати поза приміщенням для роботи з ЕОМ. Для забезпечення допустимих рівнів шуму у виробничих приміщеннях слід застосовувати засоби звукопоглинання, наприклад, перфоровані плити, панелі, підвісні стелі.

Як захист від шуму, який створюється вентиляторами системних блоків, використовується звукоізоляційний корпус. Вентилятор можна замінити на більш якісний або на мідні радіатори з водяним охолодженням. Крім того встановлюють перехідник з регулятором напруги і швидкості обертання процесорного кулеру, а при монтажі кулерів металеві гвинти заміняють гумовими пробками, що дозволяють ізолювати вентилятор від корпусу. Якщо принтер розташований на твердій поверхні, то для зменшення вібрації потрібно підстелити під нього щільний прогумований килимок.

## 1.3 Електробезпека

Персональна ЕОМ є однофазним споживачем електроенергії, який живиться від трифазної чотирьох провідної мережі перемінного струму напругою 380/220 В частотою 50 Гц з глухо заземленою нейтраллю.

У разі випадкового дотику до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою, або появі напруги дотику на металевих кожухах електроустаткування, наприклад, при пошкодженні ізоляції можливі нещасні випадки в результаті дії електричного струму.

Клас пожежа небезпечної зони приміщення, згідно ПУЕ-2017 та НПАОП 40.1-1.32-01 — бо у приміщенні знаходяться тверді спаленні матеріали.

Для приміщень з підвищеною небезпекою поразки людини електричним струмом ПУЕ передбачені конструктивні, схемно-конструктивні й експлуатаційні міри електробезпеки (ДСТУ ГОСТ 7237:2011):

1) Експлуатаційні міри. Необхідно дотримуватися правил безпеки при

роботі з високою напругою і використовувати наступні запобіжні заходи, що передбачені НПАОП 0.00-7.15-18: не підключати і не відключати кабелю, якщо обладнання знаходиться під напругою; технічне обслуговування і ремонтні роботи виконувати тільки при вимкнутому живленні в мережі; встановлювати у приміщенні загальний вимикач для відключення електроустаткування. Забороняється залишати працюючу апаратуру без нагляду.

- 2) Конструктивні заходи. ЕОМ відноситься до електроустановок до 1000 В закритого виконання, усі струмоведучі частини знаходяться в кожухах. Вибираємо ступінь захисту оболонки від зіткнення персоналу із струмоведучими частинами усередині захисного корпусу і від потрапляння води усередину корпусу ІР-44, де перша «4» захист від твердих тіл, розміром більш 1,0 мм, друга «4» захист від бризків води (ГОСТ 14254-96).
- 3) Як схемно-конструктивна міра безпеки застосовується подвійна ізоляція (для монітору), малі напруги до 42 В, занулення (так як мережа живлення до 1000 В з глухо заземленою нейтраллю). Відповідно ДСТУ ГОСТ 7237:2011, занулення— це навмисне електричне з'єднання металевих неструмоведучих частин комп'ютера, які у випадку аварії можуть виявитися під напругою, з нульовим захисним провідником.

Занулення використовується в чотири провідних трифазових мережах із заземленою нейтраллю напругою до 1000 В.

Розрахунок занулення виконаний відповідно вимог методичних вказівок [12].

Мета розрахунку — визначення такого перерізу нульового захисного провідника, при якому струм короткого замикання  $(I_K)$  у задане число разів (K) перевищить номінальний струм апарату захисту  $(I_{HOM}^{A3})$ , що забезпечить селективне відключення споживача, тобто повинна виконуватися умова:

$$I_{K} \ge K \cdot I_{HOM}^{A3}. \tag{1.1}$$

Вихідні дані для розрахунку:

- 1)  $P_1$  потужність однофазового споживача електроенергії, наприклад, електронно-обчислювальної машини ( EOM), 325 Вт;
- 2)  $P_2$  потужність усіх споживачів, які живляться від цього фазового провідника (кондиціонери, вентилятори, освітлювальні прилади, інші ЕОМ, принтери, тощо), 1 кВт;
  - 3)  $l_1$  довжина ділянки 1, 15 м;
  - 4)  $l_2$  довжина ділянки 2, 151 м;
  - 5)  $U_{\rm Л}$  лінійна напруга;  $U_{\rm Л} = 380\,{\rm B};$
  - 6)  $U_{\Phi}$  фазова напруга;  $U_{\Phi} = 220 \, \text{B}$ ;
  - 7) матеріал проводів мідь.

Спосіб прокладки проводів на ділянці 1-2. На ділянці 2 кабель пролягає у землі, на першій — в повітрі трубах.

## 1.3.1 Вибір запобіжника

Визначення струму  $I_1$  в A, що живить електроустановку (ЕУ) потужністю  $_1$ , Вт:

$$I_1 = \frac{P_1}{U_{\Phi}} = \frac{325}{220} = 1,47.$$
 (1.2)

Визначення пускового  $I_{\Pi YCK}$  ЕУ потужністю  $_1$ , Вт:

$$I_{\Pi YCK} = \frac{K_{\Pi}}{K_{T}} I_{1}, \tag{1.3}$$

де  $K_{\Pi}$  — коефіцієнт кратності пускового струму;

 $K_T$  — коефіцієнт важкості пуску, залежить від часу пуску;

 $K_T - 1,6$ ; якщо час пуску понад 10 с - тяжкий пуск;

 $K_T-2$ ; якщо час пуску дорівнює  $10\ c-c$ ередній пуск;

 $K_T-2,5;$  якщо час пуску дорівнює  $5\ c-$  легкий пуск.

Для ЕОМ:  $K_{\Pi} = 3$ ;  $K_{T} = 2, 5$ .

$$I_{\Pi YCK} = \frac{3}{2,5} \cdot 1,47 = 1,76.$$

## 1.3.2 Вибір апарата захисту

Номінальний струм, при якому спрацьовує апарат захисту, повинен перевищувати  $I_{\Pi YCK}$ , інакше апарат захисту буде спрацьовувати при кожному вмиканні електроустановки.

В нашому випадку  $I_{\text{HOM}}^{\text{A3}}$  дорівнює 4 A, тому обираємо запобіжник ВПШ 6–12.

# 1.3.3 Визначення струму короткого замикання фази на корпус ЕУ

Струм короткого замикання  $I_{\rm K}$  визначаємо за формулою 1.4:

$$I_{\rm K} = \frac{U_{\Phi}}{\frac{Z_{\rm TP}}{3} + Z_{\Pi\Phi \rm H}},\tag{1.4}$$

де  $Z_{\mathrm{TP}}$  — повний опір трансформатора, Ом;

 $Z_{\Pi\Phi \mathrm{H}}$  — повний опір петлі фаза-нуль, Ом.

# 1.3.4 Визначення повного опору трансформатора

Величина  $Z_{\text{TP}}$  залежить від потужності трансформатора, конструктивного виконання, напруги і схеми з'єднання його обмоток (зіркою або трикутником).

Потужність трансформатора визначається за умовою:

$$N_{\rm TP} = 4 \cdot P_2 = 4 \cdot 1 = 4. \tag{1.5}$$

Отже,  $Z_{\rm TP}=3,110\,{\rm Om},$  так як ми обираємо трансформатор потужністю  $N_{\rm TP}=25\,{\rm kBt}.$ 

# 1.3.5 Визначення повного опору петлі фаза-нуль

Повний опір петлі фаза-нуль визначається по формулі:

$$Z_{\Pi\Phi H} = \sqrt{(R_{\Phi} + R_{H3})^2 + X^2},$$
 (1.6)

де  $R_{\Phi}$ ,  $R_{\text{H3}}$  — активні опори фазового і нульового захисного провідників, відповідно, Ом;

X — індуктивний опір петлі фаза-нуль, Ом.

Індуктивний опір визначається за формулою:

$$X = X_{\Phi} + X_{H3} + X_{B3},$$
 (1.7)

де  $X_{\Phi},\,X_{\mathrm{H3}}$  — внутрішні індуктивні опори фазового і нульового провідників, відповідно, Ом;

 $X_{\rm B3}$  — зовнішній індуктивний опір, який зумовлено взаємоїндукцією петлі фаза-нуль, Ом.

Для мідних та алюмінієвих провідників  $_{\Phi}$  та  $_{\rm H3}$  порівняно малі (близько 0,0156 Ом/км), тому ними можна знехтувати.

Зовнішній індуктивний опір  $X_{\rm B3}$  залежить від відстані між проводами Д та їхнього діаметру d. Якщо нульові захисні проводи прокладають спільно з фазовими, значення Д мале й порівняльне з діаметром d, тому опір  $_{\rm B3}$  незначний (не більш 0,1  ${\rm Om/km}$ ) і ним можна знехтувати. Тоді:

$$Z_{\Pi\Phi H} = R_{\Phi} + R_{H3}. \tag{1.8}$$

Таким чином формула 1.4 має наступний вигляд:

$$I_{\rm K} = \frac{U_{\Phi}}{\frac{Z_{\rm TP}}{3} + R_{\Phi} + R_{\rm H3}}.$$
 (1.9)

Визначення активного опору фазового провідника:

$$R_{\Phi} = R_{\Phi_1} + R_{\Phi_2},\tag{1.10}$$

де  $R_{\Phi_1},\,R_{\Phi_2}$  — опір фазового провідника на ділянках 1 та 2 відповідно, Ом.

Для провідників з кольорових металів:

$$R_{\Phi_1} = \rho \cdot \frac{l_1}{S_{\Phi_1}},\tag{1.11}$$

$$R_{\Phi_2} = \rho \cdot \frac{l_2}{S_{\Phi_2}},\tag{1.12}$$

де ho — питомий опір,  $\frac{{\rm Om}\cdot{\rm MM}^2}{{\rm M}}$  , який дорівнює для міді 0,018;

 $S_{\Phi_1},\,S_{\Phi_2}$  — перерізи фазового провідника для ділянок 1 та 2 відповідно, мм $^2$ .

Перерізи фазових проводів визначають при проектуванні електричної мережі струму, умов прокладання кабелю, матеріалу провідників тощо.

Для ділянки 1 вибираємо переріз, який відповідає струму  $I_1$ , для ділянки 2 — струму  $I_2$ . В нашому випадку переріз для ділянки 1 дорівнює 1 мм $^2$ , а для ділянки 2 дорівнює 1,5 мм $^2$ . Тому:

$$R_{\Phi_1} = \rho \cdot \frac{l_1}{S_{\Phi_2}} = \frac{0,018 \cdot 15}{1} = 0,27,$$

$$R_{\Phi_2} = \rho \cdot \frac{l_2}{S_{\Phi_2}} = \frac{0.018 \cdot 151}{1.5} = 1.81,$$

$$R_{\Phi} = 2,08.$$

Струм  $I_2$  в A визначаємо за формулою:

$$I_2 = \frac{P_2}{U_{\Phi}} = \frac{1000}{220} = 4,54. \tag{1.13}$$

Визначення опору нульового захисного провідника:

$$R_{\rm H3} = R_{\rm H3_1} + R_{\rm H3_2},$$
 (1.14)

де  $R_{\rm H3_1},\,R_{\rm H3_2}$  — опір нульового захисного провідника на ділянках 1 та 2, відповідно, Ом.

Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідників в груповій три провідній мережі повинна бути не менш площі фазового провідника, тобто:

$$S_{\text{H3}_1} = S_{\Phi_1}, \, S_{\text{H3}_2} = S_{\Phi_2}.$$

Відповідно:  $R_{\rm H3} = R_{\Phi}$ .

Отже, згідно з формулою 1.9:

$$I_{\rm K} = \frac{U_{\rm \Phi}}{\frac{Z_{\rm TP}}{3} + R_{\rm \Phi} + R_{\rm H3}} = \frac{220}{\frac{3,110}{3} + 1,35 + 1,35} = 58,87.$$

# 1.4 Перевірка виконання умов надійності та ефективності роботи занулення

Повинно виконуватися співвідношення 1.1:

$$I_{K} \geq K \cdot I_{HOM}^{A3}$$

$$58,87 \ge 3 \cdot 4$$

де K — запас надійності. Для запобіжників K=3.

Утрати напруги на ділянках 1 та 2 не повинні перебільшувати 22 В:

$$U_{\Pi_1} + U_{\Pi_2} \le 22,\tag{1.15}$$

$$U_{\Pi_1} = I_1 \cdot R_{\Phi_1},\tag{1.16}$$

$$U_{\Pi_2} = I_2 \cdot R_{\Phi_2},\tag{1.17}$$

В нашому випадку  $U_{\Pi_1}=0,39,\,U_{\Pi_2}=8,21.$  Обидві умови виконуються.

В результаті розрахунку у якості запобіжника було обрано запобіжник типу ВПШ 6-12, а перерізи фазового і нульового захисного провідників —  $1\,\mathrm{mm}^2$  та  $1,5\,\mathrm{mm}^2$  відповідно на ділянках 1 та 2.

#### 1.5 Пожежна безпека

У зв'язку з поширенням комп'ютерної техніки, що може привести до загоряння, треба передбачати можливі наслідки і розробляти заходи щодо їх попередження. Причинами загоряння стають: несправність електричного обладнання, пошкодження ізоляції, коротке замикання кола струму, перегрів проводів, поганий контакт в місцях з'єднання; розряди статичної електрики, які особливо небезпечні в вибухонебезпечних приміщеннях, блискавка.

Пожежна безпека забезпечується наступними мірами:

- 1) системою запобігання пожеж;
- 2) системою пожежного захисту;
- 3) організаційними заходами щодо пожежної безпеки.

Система запобігання пожеж передбачає запобігання утворенню пального середовища і запобігання утворенню в пальному середовищі джерел запалювання.

Для зменшення небезпеки утворення в пальному середовищі джерел запалювання передбачено:

- 1) використання електроустаткування, що відповідає класу пожеже небезпечної зони приміщення П-ІІа за ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01: ступінь захисту електроапаратури не менш ІР-44, ступінь захисту світильників ІР-2X;
- 2) забезпечення захисту від короткого замикання (контроль і профілактика ізоляції, використання запобіжників);
- 3) вибір перетину провідників по максимально допустимому нагріванню;
- 4) будівлі, в яких встановлено обладнання інформаційних технологій чи будь-яке інше електронне обладнання, чутливе до атмосферних перешкод, незалежно від кількості уражень об'єктів за рік потребує І або ІІ рівня блискавка захисту (ДСТУ БВ.2.5-38:2008).

Система протипожежного захисту призначена для локалізації та виборі гасіння пожежі. При засобів гасіння пожежі для забезпечення безпеки людини від можливості поразки електричним струмом у приміщенні відповідно вимог НАПБ А.01.001-2014 передбачено використання вуглекислотних вогнегасників ВВК-5. Вогнегасник знаходиться на видному і легко доступному місці. При виникненні пожежі передбачені можливості аварійного відключення апаратури і комунікацій та повідомлення в пожежну охорону по телефону. У якості сповіщувачів використовуються система автоматичної пожежної сигналізації відповідно вимог НАПБ Б.06.004-2005. Ступінь вогнестійкості будинку II, що відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.28-2010, згідно яких комп'ютери повинно розташовувати в будівлях не нижче II ступеню (ДБН В.1.1-7-2016). У приміщенні є два незалежних виходи для евакуації людей під час пожежі.

Організаційними заходами протипожежної профілактики є вступний інструктаж при надходженні на роботу, навчання виробничого персоналу протипожежним правилам, видання необхідних інструкцій і плакатів, засобів наочної агітації, наявність плану евакуації.

## 1.6 Охорона навколишнього середовища

У зв'язку з прискореним темпом промислової революції виникли проблеми пов'язані з охороною та оптимізацією оточуючого природнього середовища.

Як зазначено у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятого 25 червня 1991 року, основними задачами є регулювання відносин в області охорони природи, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, попередження і ліквідація наслідків негативного впливу на навколишнє середовище господарської й іншої діяльності людини, збереження природних ресурсів, генетичного фонду, ландшафтів і інших природних об'єктів.

При масовому використанні моніторів та комп'ютерів не можна не враховувати їхній вплив на навколишнє середовище на всіх стадіях — при

виготовленні, експлуатації та після закінчення терміну служби.

Міжнародні екологічні стандарти, що діють на сьогоднішній день в усьому світі, визначають набір обмежень до технологій виробництва та матеріалів, які можуть використовуватися в конструкціях пристроїв. Так, за стандартом ТСО-95, вони не повинні містити фреонів (турбота про озоновий шар), полівінілхлориді, бромідів (як засобів захисту від загоряння).

У стандарті TCO-99 закладене обмеження за кадмієм світлочутливому шарі екрана дисплея та ртуті в батарейках; э чіткі вказівки відносно пластмас, лаків та покриттів, що використовуються. Поверхня кнопок не повинна містити хром, нікель та інші матеріали, визивають алергічну реакцію. ГДК пилу дорівнює рекомендовано  $0,075 \frac{M\Gamma}{M^3}$ ; ГДК озону під час роботи лазерного принтеру  $-0.02\frac{M\Gamma}{M^3}$ . Особливо жорсткі вимоги до повторно використовуваних матеріалів. Міжнародні стандарти, починаючи з ТСО-92, включають вимоги зниженого енергоспоживання та обмеження припустимих рівнів потужності, що споживаються у неактивних режимах.

Дотримання приведених нормативних параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів дозволить забезпечити більш здорові і безпечні умови роботи користувача ЕОМ.

## 1.7 Висновки за розділом

Дотримання розглянутих нормативних положень, зокрема наведених у таблицях 1.1-1.6, забезпечує працездатність людей, які виконують роботи в розглянутому приміщенні протягом робочого дня.

# СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

- 1 Тимофеев В. С. Эконометрика: учебник для бакалавров / В. С. Тимофеев, А. В. Фадеенков, В. Ю. Щеколдин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. 328 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс.
- 2 Кизбикенов, К. О. Прогнозирование и временные ряды [Електроний ресурс] : учебное пособие / К. О. Кизбикенов. Барнаул : АлтГПУ, 2017.
- 3 Орлов А. И. Прикладная статистика M.: Издательство «Экзамен», 2004.
- 4 Stud.com.ua [Електронний ресурс] // https://m.stud.com.ua : Моделі і методи авторегресії URL: https://m.stud.com.ua/52035/ekonomika/modeli\_metodi\_avtoregresiyi
- 5 Голяндина Н. Э. Метод «Гусеница»—SSA: анализ временных рядов: Учеб. пособие. СПб., 2003. 87с.
  - 6 Erricos J. 2005. «Handbook of Parallel Computing and Statistics»
- 7 Python [Електронний ресурс] // https://www.python.org : The Python Tutoria URL: https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
- 8 Muller A and Guido S (2016). «Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists». O'Reilly Media
- 9 Рашка С. Python и машинное обучение / пер. с англ. А. В. Логунова. М.: ДМК Пресс, 2017. 418 с.: ил.
- 10 Уэс Маккинли Python и анализ данных/ Пер. с англ. Слинкин А. А. М.: ДМК Пресс, 2015. 482 с.: ил.
  - 11 NumPy [Електронний ресурс] // https://www.numpy.org
- 12 Методичні вказівки для розробки розділу «Охорона праці та навколишнього середовища» у випускних дипломних роботах студентів інженерно фізичного факультету та факультету «Інформатика і управління» очної та заочної форм навчання / Уклад. В. В. Березуцький, О. О. Кузьменко, М. М. Латишева. Харків: НТУ «ХПІ», 2020.— 60 с. Укр. мовою.
- 13 Кодекс цивільного захисту України ВРУ №5403-VI, від 2.10.2012 р.

- 14 Концепція «Про захист населення і територій при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації», схвалена Наказом Президента України від 26.03.1999 року № 234/99.
- 15 Кулаков М. А. Цивільна оборона : навч. посіб. / М. А. Кулаков, Т. В. Кукленко, В. О. Ляпун, В. О. Мягкий. Х. : Факт, 2008. 157 с.
- 16 Стеблюк М. І. Цивільна оборона : підруч. 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Стеблюк. К.: Знання, 2004. 332 с.