
مقدمه

در اوایل دهه ۱۹۸۰ شرکت Bosch شبکه کنترل کننده خود را توسعه داد و آن را در مجمع مهندسین خودرو با نام :

Automotive Serial Controller Area Network

معرفی کرد . بطوریکه اجزا کنترلی مثلا" یک ماشین (چراغهای خطر , کیسه هوا , چراغها , شیشه برقی و قفلهای درب) همگی به یک کانال ارتباطی مشترک متصل می شوند. کارخانه های اتوماتیک دریافته بودند که در حالت عادی و بدون شبکه اگر سیم کشی یک قسمت دچار مشکل شود دورانداختن ماشین شاید ارزانترین راه حل باشد تا رفع عیب آن .



شکل (۱) مقایسه سیم کشی معمولی (دسترسی مستقیم کنترلر به سایر واحدها) و اتصال واحدها از طریق باس سریال به کنترلر

در اصل پروتکل 'CAN شرکت اینتل اولین تراشه ی CAN موسوم به تراشه ی ۸۲۵۲۶ را ساخت که بعدها در تراشه ی ۸۲۵۲۷ تکمیل شد. در همان زمان کارخانه ی نیمه هادی فیلیپس نیز اقدام به

١

Control Area Network '

ساخت تراشه ی C200۸۲ برای کنترلر CAN نمود . پس از آن شرکتهای موتورلا و NEC نیز اقدام به ساخت تراشه های CAN نمودند .

در سال ۱۹۹۲ گروه (CAN In Automation (CIA) تشکیل شد و در سال بعد استاندارد ISO11898 جهت تعریف CAN برای استفاده های صنعتی انتشار یافت .

در سال ۱۹۹۲ کارخانه ی بنز جهت ارتباطات الکتریکی داخل خودروهایش از شبکه ی CAN استفاده کرد که منجر به کاهش حدود یکصد کیلوگرم از وزن ماشین شد . این موضوع مورد استقبال سایر خودرو سازان نیز قرار گرفت. شرکت ولوو نیز با بهرهگیری از این تکنیک در مدل خودروی سواری S80 خود توانست به میزان یک کیلومتر از طول دسته سیم این خودرو بکاهد .

امروزه تعداد زیادی شبکه مخصوص خودرو طراحی و از طرف شرکتهای مطرح دنیا معرفی شده اند . TTP/C MOST ، IDB 1349 ، $^{\text{T}}$ CAN ، $^{\text{T}}$ CAN ، $^{\text{T}}$ این شبکه ها می توان به گذرگاههای $^{\text{T}}$ LIN های خاصی را برای کاربرد این سیستم ها به کار می برند که از جمله معروفترین آنها می توان به :

- استاندارد Can : ساخت آلمان که در خودرو های بنز ب . ام . دابل یو و فیات و ولوو به کار می رود.
 - استاندارد VAN: ساخت کشور فرانسه و روی محصولات رنو و پژو این کشور مورد استفاده است.
- استاندارد J1850: ساخت کشور آمریکا که بر روی محصولات تولید کرایسلر فورد و جی ام مورد استفاده می باشد .
- استاندارد Proprietary : تولید کشور ژاپن که بر روی محصولات این کشور مورد استفاده می باشد.
 - استاندارد Abus : محصول آلمان و مورد استفاده بر روى محصولات گروه فولکس واگن است.

Vehicle Area Network

گذرگاه VAN نیز همانند گذرگاه CAN برای شبکه های داخلی خودرو طراحی شده است. این پروتکل ، توسط شرکتها PSA و رنو تهیه شده و فقط توسط این دو شرکت مورد استفاده قرار می گیرد . البته در خودروهایی که از این گذرگاه بهره می برند ، گذرگاه CAN نیز وجود دارد. در واقع تلفیق از این دو گذرگاه شبکه Multiplex را می سازد.

Control Area Network *

در میان استاندارد های بالا CAN از موفق ترین آن ها به حساب می آید و بیشتر خودرو سازان از این استاندارد بر روی محصولاتشان استفاده می کنند. در خودروهای تولیدی کشور ما ایران ، دو گذرگاه CAN و CAN بیشتر از بقیه مورد توجه هستند. مطمئنا نقش ارتباطات در یک ماشین می تواند بیانگر تفاوت بین مرگ و زندگی باشد. CAN یک شبکه پایدار در برابر شرایط سخت کاری است و امکان بروز خطا در آن بسیار پائین است.

1. معرفي شبكه ي CAN:

CAN مخفف شبکه محلی کنترلر است . اساساً این شبکه برای محیطهای پر نویز صنعتی طراحی شده است . CAN BUS رابط دوسیمه تفاضلی است که روی یک جفت سیم به هم پیچیده شده محافظ دار ($\mathrm{STP}^{\mathfrak{f}}$) یا به همراه سیم زمین اجرا می شود و به این بدون محافظ (CAN) یا کابل تخت به همراه سیم زمین اجرا می شود و این سیمها CAN_{-} و CAN_{-} گفته می شود . تعداد وسایل قابل اتصال ۱۱۰ وسیله است . توپولوژی بصورت باس است که دو طرف آن ترمیناتور نیاز دارد . برای هر گره از یک کانکتور نوع Pin D Male و استفاده می شود . نحوه ی رمز گذاری بیتی برای گذرگاه دیفرانسیلی دو سیمه به صورت بدون بازگشت به صفر Pin ($\mathrm{Stuffing}$) است .

Shielded Twisted Pair

[°]Un-Shielded Twisted Pair ¹Ribbon cable

^VNon Return to Zero (NRZ)

استفاده از رمز گذاری بدون بازگشت به صفر ارسال پیغامهای ترکیبی را با حداقل تعداد انتقال و اطمینان بالا برای اغتشاشهای خارجی ، تضمین می کند.

Pin #	Signal Names	Signal Description
1	Reserved	Upgrade Path
2	CAN_L	Dominant Low
3	CAN_GND	Ground
4	Reserved	Upgrade Path
5	CAN_SHLD	Shield, Optional
6	GND	Ground, Optional
7	CAN_H	Dominant High
8	Reserved	Upgrade Path
9	CAN_V+	Power, Optional

جدول (1) پینهای کانکتور خروجی CAN BUS

پروتکل CAN برای رسانیدن پیغام های کوتاه با طول حداکثر ۸ بایت طراحی شده است وبه طور معمول برای فرستادن سیگنال های راه انداز مثل قفل کردن کمربند های ایمنی در مواقع ترمز های سنگین و اندازه گیری مقادیری مانند دما وفشار استفاده می شود .

این پروتکل هیچ گونه وقفه ای برای انتقال پیغام ندارد اما اولویت فرستادن پیغام را برای عدم برخورد خواهد داشت و معمولا پیغام اورژانسی را در اولویت قرار می دهد.

سیستم های CAN بسیار سریع هستند و قابلیت انتقال حداکثر ۷۶۰۰ پیغام ۸ بایتی و ۱۸۰۰۰ سیگنال راه انداز در ثانیه را دارا خواهند بود .


بالاترین نرخ ارسال داده در این پروتکل Mbps و کمترین آن 10 Kbps می باشد . تمام ماژولهای استفاده شونده در این پروتکل می بایست حداقل نرخ ارسال 20 Kbps را پشتیبانی کنند . طول کابل به نوع ارسال استفاده شده در سیستم انتقال به نوع ارسال استفاده شده در سیستم انتقال باید دارای نرخ انتقال یکسان باشند . حداکثر طول خط انتقال یک کیلومتر و حداقل آن ۴۰ متر در نرخ IMbps است .

مقاومتهای پایانی $^{\Lambda}$ در انتهای هر خط قرار داده می شوند . بیشترین زمان انتقال در فریم $^{\Lambda}$ بایتی با ۱۲بیت شناسایی ۱۳۴ مرتبه ی بیتی است (یعنی ۱۳۴ میکرو ثانیه در حداکثر نرخ انتقال Mbps)

سرعت	طول کابل
1Mbps	40 m
250Kbps	250 m
125Kbps	500 m
10Kbps	1 Km

جدول(۲) ماکزیمم نرخ بیت بر حسب طول باس

بطور کلی CAN در خودروها ، سیستمهای حمل و نقل،ماشین آلات الکترونیکی و پزشکی ، در ساختمان سازی و ... کاربرد دارد . یکی از ویژگی های CAN که باعث پذیرش گسترده ی آن شد ، امکان استفاده از محصولات تولید کنندگان مختلف در شبکه است . جایگاه CAN در هرم اتوماسیون در سطوح پایین است .



شکل (2) نحوه سیم کشی در شبکه CAN

٦

Termination resistor ^

1-1 نقش ترميناتور:

ترمیناتور مقاوتی در حدود ۱۲۰ اهم است که در دوطرف باس بین CAN_L و CAN_L قرار میگیرد. نقش ترمیناتور تطبیق اِمپدانس و جذب سیگنالهاست. بدون وجود ترمیناتور وقتی سیگنال به دو سر سیم باز می رسد اکو شده و با دامنه ی معکوس روی سیم برگشت پیدا می کند. این سیگنال برگشتی شبیه نویز بوده و سیگنالهای داده را خراب می کند. بطور کلی ترمیناتور لازم است در ابتدا و انتهای کابل Trunk قرار گیرد.

کابل Trunk کابل اصلی است که از ابتدا تا انتهای باس کشیده شده است .


١-٢ حالات باس:

دو نوع حالت در توصیف باس وجود دارد :

حالت نهفته (Recessive) و حالت برجسته (Dominant):

حالت نهفته هنگامی رخ می دهد که دو سیم CAN_L و CAN_H دارای پتانسیل یکسانی باشند و حالت نهفته هنگامی رخ میدهد که دو سیم با یکدیگر اختلاف پتانسیل داشته باشند. باس CAN وقتی غیر فعال است به صورت نهفته باقی می ماند .

تشخیص حالات باس نهفته و برجسته از صفر و یک کار بسیار مهم و دشواریست . صفر و یک برای سیستم اعداد باینری مناسب است ولی آنها نمی توانند حالات باس را بازگو کنند .این دو مفهوم نهفته و برجسته باس یک مفهوم مهم و خاص در هنگام بحث داوری باس و میدان کنترل CAN خواهد بود .



شکل (3) حالات برجسته و نهفته باس

۱-۳ کد گذاری منچستر و بدون بازگشت به صفر:


۱) کدگذاری منچستر:

در این روش برای رمز کردن 9 نیاز به نمایش انتقال بیت از 9 به 9 و از 1 به 9 می باشد . این کد گذاری برای ارتباطات آسنکرون مناسب است به خاطر اینکه همیشه یک بیت برای سنکرون شدن وجود دارد

٨

⁹ Encode


. دریافت کننده با رسیدن لبه قادر به تشخیص ابتدا و انتهای فریم است . عیب اولیه منچستر این است که برای رمز کردن نیاز به پهنای باند زیاد برای دیدن ۲ بازه ی زمانی ۱۰دارد .



شکل (4) کد گذاری بیتی منچستر

۲) کدگذاری بدون بازگشت به صفر:

در این روش که پروتکل CAN از آن استفاده می کند ، برخلاف قبلی نیاز به نمایش هر بیت نیست و این سیگنال بازه ی زمانی ۰ یا ۱ ورودی را به قوت خود نگه می دارد . اگر یک فریم شامل رشته ای از ۰ یا ۱ باشد این سیگنال بازه های زمانی زیادی را به صورت ثابت نگه می دارد. عیب این روش این است که برای تشخیص شروع و انتهای هر بیت راه آسانی وجود ندارد و برای رفع کردن این مشکل نیاز به استفاده از کلاک ۱۱ هم فرکانس با فریم داریم تا بتواند آن رشته را کد گشایی کند . (شکل ۵)




شکل (۵) کدگذاری بدون بازگشت به صفر

چون روش بدون بازگشت به صفر سیگنالها را برای مدت زیادی نگه می دارد ممکن است اسیلاتورها از سنکرون بودن خارج شوند . پروتکل CAN یک سیگنال دیگر را به عنوان کلاک تولید می کند و در هر میکند این بیت را به عنوان Stuff Bit می شناسیم . دریافت کننده از این بیت برای سنکرون سازی کلاک استفاده می کند . هرشاخه stuff bit مربوط به خود را

[`]Time Slot


^{\&#}x27;Clock

می شناسد و اگر دریافت کننده ۵ بیت صفر یا یک را ببیند به آن اعتنا نمی کند و سراغ بیت بعدی می رود .



شکل (۶) قرار دادن Stuff bit بعد از پنج بیت برای سنکرون سازی

چون روش بدون بازگشت به صفر سیگنالها را برای مدت زیادی نگه می دارد ممکن است اسیلاتورها از سنکرون بودن خارج شوند . پروتکل CAN یک سیگنال دیگر را به عنوان کلاک تولید می کند و در هر ۵ بیت یک بیت اضافی را وارد فریم می کند این بیت را به عنوان Stuff Bit می شناسیم . دریافت کننده از این بیت برای سنکرون سازی کلاک استفاده می کند . هرشاخه stuff bit مربوط به خود را می شناسد و اگر دریافت کننده ۵ بیت صفر یا یک را ببیند به آن اعتنا نمی کند و سراغ بیت بعدی می رود . (۱و۲)



شکل (۶) قرار دادن Stuff bit بعد از پنج بیت برای سنگرون سازی

1-4 سنگرون سازی

پروتکل CAN از روش انتقال اطلاعات سنکرون استفاده می کند . برای سیستم CAN این بدین معنیست که هر شاخه با استفاده از نرخ ساعت ثابت ارسال و دریافت می کند و همه ی نرخهای ساعت نیز بر

مبنای نقطه مرجع خواهند بود . این روش ، انتقال اطلاعات را بسیار سودمند می سازد ولی سنکرون نگه داشتن کلاک ها معمولا سنکرون بودن خود را به خاطر رانش اسیلاتورها و تاخیرات انتشار و خطاهای مراحل از دست می دهند .

شاخه های CAN از دو روش برای سنکرون کردن کلاک هایشان استفاده می کنند:


سنکرون سازی سخت و دوباره سنکرونی

سنکرون سازی سخت تنها در زمان انتقال پیغام و معمولا در ابتدای فریم پیغام جدید رخ میدهد . قبل از اینکه فریم شروع شود حالت باس به صورت نهفته و غیر فعال است.

اولین بیت اغازگر فریم به صورت برجسته انتقال پیدا می کند . هر شاخه ساعت خود را با استفاده از انتقال ساخته شده توسط فریم سنکرون می کند . کلاک ها معمولا قادر به سنکرون نگه داشتن خود در تمام طول فریم نیستند بنابراین باید دوباره سنکرون شوند . دوباره سنکرون سازی هر بار که حالت باس از نهفته به برجسته تغییر پیدا می کند رخ میدهد. اگر یک رشته از ۰ یا ۱ وجود داشته باشد آنگاه شاخه های CAN از انتقال ساخته شده توسط stuff bit برای دوباره سنکرون سازی کلاک هایشان استفاده می کنند .


۲. مدل مرجع OSI:

این مدل مشخص می کند که چطور پیغام از نقطه ای به نقطه دیگر فرستاده شود. این مدل به ۷ لایه تقسیم شده است. هر لایه تابعی جداگانه در این مدل است.لایه های بالاتر بیشتر کاربرد نرم افزاری دارند و لایه های پایینی با ترافیک واقعی بیت سروکار دارند. در هنگام کار شبکه یک پیغام ۷ لایه را یک به یک طی میکند از لایه ۷ شروع ودر لایه ۱ پایان می یابد و در هنگام دریافت پیغام حرکت پیغام در این مدل برعکس خواهد بود.



شكل (٧) لايه هاي مدل مرجع OSI

همه شبکه ها از تمام این ۷ لایه استفاده نمی کنند . شبکه CAN چون فقط برای انتقال فرمان در شبکه ر مانند پیغام های ساده برای شرایط راه انداز یا نمایش مقادیر دما و فشار) استفاده می شود ، نیازی به ابزاری برای امنیت شبکه ندارد ، به همین خاطر در این شبکه از ۲ لایه ی فیزیکی و لایه ی پیوند داده ها استفاده می شود .



شکل (٨) شبکه کن فقط از دو لایه ی مدل مرجع استفاده می کند.

٢-١ لايه ي فيزيكي:

این لایه اتصالات بین شاخه های مختلف در شبکه و انتقال واقعی سیگنال الکتریکی در طول یک سیم مسی یا کواکسیال یا فیبر نوری یا بدون سیم را کنترل می کند . لایه فیزیکی اطلاعات انتقال داده شده از لایه پیوند داده ها را تفسیر کرده و به سیگنال های الکترونیکی تبدیل می کند . (۱)

۲-۲ لايه پيوند داده ها:

این لایه اقدام به ساختن فریم اطلاعات برای کنترل و نگه داشتن اطلاعات می کند . این اطلاعات کنترلی برای شناسایی فریم ها ، تعیین دسترسی به باس و آشکار سازی خطا استفاده می شود . قسمتی از این اطلاعات کنترلی برای عدم ایجاد تداخل در شبکه هنگامی که چند پیغام در یک زمان ثابت در یک قسمت از شبکه فرستاده خواهند شد استفاده می شود . تابعی که منجر به این کار می شود کنترل دسترسی متوسط باس نام دارد . این پروتکل نقشی مفید در عدم تداخل در شبکه خواهد داشت و فریم های اطلاعات کنترلی برای گزارش خرابی های الطلاعات کنترلی برای گزارش خرابی های پیغام در طول مسیر است .


۳. کاربرد CAN در خودروها:

به کار بردن سیستم کن باس در اتومبیل علاوه بر کاهش هزینه ها در ساختمان اتومبیل باعث افزایش انعطاف پذیری در افزودن سیستمها و تجهیرات پیشرفته و تسهیل در نصب آنها می شود . همچنین کار برای سازندگان ساده تر شده و باعث کاهش سیم کشی ها و حذف سیم کشی های زائد شده است .

از کاربرد های دیگر این شبکه در وسایل نقلیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کن باس با سرعت بالا می تواند در مدیریت موتور و کنترل ترمز ، کنترلرهای شبکه ای برای تنظیم زمان موتور ، انتقال ، شاسی (با نرخ دیتا حدود 200 Kbit/s تا 1 Mbit/s) کاربرد داشته باشد .

کن باس با سرعت کم می تواند در کنترل در و پنجره ها و اجزای شبکه ، دستگاههای الکترونیکی شاسی و دستگاه های الکترونیکی که راحتی خودرو را بیشتر می کند ، مانند کنترل نور ، تهویه هوا ، قفل مرکزی ، تنظیم صندلی و آینه کاربرد داشته باشد .کاربردهای بسیار دیگری نیز امکانپذیر است .



شکل (9) اتصال بخشهای مختلف خودرو توسط شبکه ی کن باس

۴. اصول تبادل داده ها در CAN:

به طور کلی نحوه انتقال اطلاعات در شبکه های مختلف به سه صورت زیر است:

Point To Point : در این روش اطلاعات مشخص از ایستگاه فرستنده به ایستگاه گیرنده می رسد و در کل اطلاعات مورد نظر دارای یک گیرنده مشخص است .

Broad Cast : در این سیستم اطلاعات روی شبکه فرستاده می شود و هر ایستگاه بر حسب نیاز خودش به اطلاعات منتشر شده از آنها استفاده می کند .

Multi Point : این روش با روش بالا کمی شبیه به هم می باشد با این تفاوت که در روش بالا شما اطلاعات را که از یک ایستگاه دریافت و منتشر می کنید در سرتاسر شبکه پخش می شود ، اما در روش سوم اطلاعات به چند ایستگاه مشخص فرستاده می شود .

در اغلب پروتکلهای باس روند ارسال اطلاعات بر اساس Point To Point یعنی با ارسال آدرس الستگاه برای خود یک گیرنده می باشد. هر ایستگاه Slave آدرس منحصر به فرد یا ID دارد. با ارسال اطلاعات از Master که حاوی یک آدرس نیز هست ، فقط ایستگاه مورد نظر اطلاعات را دریافت می کند. به این ترتیب در اغلب سیستمهایی که به این روش عمل می کنند تنها یک گیرنده وجود دارد.

در پروتکل CAN ارسال اطلاعات بر اساس آدرس نبوده و از روش Broad Cast استفاده می شود . تمام ایستگاهها اطلاعات را دریافت کرده و با توجه به نوع و محتوای آن در مورد پذیرش یا رد آن تصمیم گیری می کنند .

در یک سیستم کنترلی یک Server یا Master ورودی ها را می خواند و روی خروجی می نویسد و از دستگاهها ی دیگر اطلاعات را درخواست می کند . از طرف دیگر یک Slave یا Client اطلاعات را برای سیستم فراهم می کند و معمولاً وقتی با او صحبت می شود پاسخ می دهد .

در واقع بجای آدرس دهی ، محتوای پیام ارسالی (مثلاً دمای موتور و یا فرمان روشن شدن چراغ راهنما) به همراه اولویت آن ، توسط شناسهای اختصاصی در شبکه مشخص می شود . مثلا اگر طلا عات

ارسال شده حاوی سرعت یا دمای موتور باشد همه ی ایستگاهها آن را دریافت کرده و با توجه به محتوای اطلاعات ، هر ایستگاهی که آن اطلاعات برایش دارای اهمیت باشد آن را پذیرش کرده و از آنها استفاده می کند ، بقیه ی ایستگاهها اطلاعات را رد می کنند. بدین ترتیب امکان داشتن چند گیرنده وجود دارد.

4-1 مراحل تبادل داده ها:

ارسال یک پیغام از هر ایستگاه به باس و دریافت آن توسط ایستگاههای دیگر دارای چند مرحله است:


: Make Ready : آماده سازی و ارسال دیتا و شناسه ها به چیپ

Send Message : بازسازی و ارسال پیغام توسط چیپ CAN به محض دریافت تخصیص باس


Receive Message : تمام ایستگاههای دیگر به عنوان گیرنده پیغام خواهند بود .

Select : هر ایستگاهی که به درستی پیغام را دریافت کرده است بررسی می کند که آیا دیتای دریافتی مربوط به آن ایستگاه است

Accept : در صورت دارای اهمیت بودن دیتا برای ایستگاه پردازش می شود .



شکل (۱۰) ارسال اطلاعات و پذیزش یا رد توسط ایستگاه ها



شكل (11) برقراري ارتباط CAN مطابق استاندارد 11898 ISO

4-4 مزایای این نوع تبادل داده :

نوع تبادل داده استفاده شده در شبکه ی CAN دارای مزایای زیادی نسبت به دیگر شبکه های مبتنی بر باس است ، از جمله می توان به انعطاف پذیری زیاد سیستم و ساختار به دلیل آدرس دهی بر اساس محتوا و امکان اضافه کردن راحت ایستگاه ها به شبکه بدون اصلاحات سخت افزاری یا نرم افزاری اشاره کرد .

همچنین در این سیستم می توان به راحتی اجزای الکترونیکی مدولار را اضافه کرد . امکان داشتن چند گیرنده ۱۲ و امکان ارسال اندازه گیری ها با شبکه و در نتیجه عدم نیاز به سنسور مجزا برای هر کنترلر از دیگر گیرنده ها ۱۳مزایای آن به شمار می رود .

^{``}Broad Cast

^{``}Multi Cast

6. فريمهاي فرمت CAN:

فریم یک بسته اطلاعاتی شامل یک پیغام کامل از انتقال دهنده میباشد . CAN دارای ۴ نوع فریم می باشد :

فریم داده: یک پیغام استاندارد که برای انتقال اطلاعات درشبکه ازآن استفاده می شود.

فریم راه دور: یک پیغام با درخواست یک دریافت کننده ، اطلاعات از شاخه دیگر با فاصله فرستاده خواهد داشت .

فریم خطا : در مواقع از بین رفتن فریم یک پیغام فرستاده می شود و این خطا در فریم به فرستنده اطلاع می دهد تا دوباره پیغام فرستاده شود .

فریم بار زیاد: این فریم شبیه به فریم خطاست. در هنگام زیاد شدن بار شبکه و بوجود آمدن خطا این فریم توسط گیرنده به فرستنده فرستاده خواهد شد تا پیغام بعدی با تاخیر فرستاده شود.

بدلیل اهمیت فریم داده در اینجا تنها به توضیح این فریم می پردازیم. همانطور که گفته شد این فریم برای انتقال اطلاعات به کار می رود .

۱-۵ فریم داده:

کن باس ارسال و دریافت اطلاعات را با فیلد آغازین و فیلد پایانی در ابتدا و انتهای هر فریم کنترل می کند . سیستم کن از مبادله ی باینری به صورت سریال استفاده می کند . اطلاعات در فریم های داده از فرستنده به گیرنده ارسال می شود.

فریم داده دارای دو فرمت اصلی برای ارسال پیغام است:

۱ _ فرمت استاندارد (2.0.A)

که طول شناسه ی آن(کد شناسایی) ۱۱ بیت است ، بنابر این طول فیلد داوری۱۲ بیت است .

۲ _ فرمت طولانی (2.0.B)

که طول شناسه ی آن ۲۹ بیت است ، بنابر این طول فیلد داوری۳۲ بیت است .

[\] Extended

در حالت استاندارد هر فریم داده از هفت فیلد اصلی تشکیل شده است:

1 ـ فیلد آغاز: یک بیت برجسته مجرد ابتدای فریم اطلاعات را علامت گذاری می کند و همه دریافت کننده ها از این بیت برای سنکرون کردن کلاک هایشان استفاده می کنند.

 Υ _ فیلد داوری $^{4'}$: این فیلد شامل کدشناسایی و بیت درخواست انتقال از راه دور (RTR 15) است و به صورت دو منظوره کاربرد دارد ، در تعیین دسترسی شاخه ها به باس، و دیگر در شناختن نوع اطلاعات پیغام استفاده میشود .

 \P _ فیلد کنتر U: شامل بیت توسعه شناسه (IDE 1) یک بیت رزرو (RO) و کد طول اطلاعات (DLC 1) می باشد .

۴ ـ فیلد داده: شامل حداکثر ۸ بایت می باشد و مهمترین بیت را اول انتقال میدهد ، این فیلد تنها فیلدی است که دارای طول ثابتی نیست .

هادیر مقادیر استفاده از این مقادیر ۱۵ بیت طول دارد . دریافت کننده با استفاده از این مقادیر (^{19}CRC) : این فیلد قادر خواهد بود تا اگر توالی بیت اطلاعات در بین راه از بین رود بتواند خطا را آشکار کند .

[°]Arbitration field

^{``}Remote Transmission Request

^{\&#}x27;\'Identifier Extension

Data length Code

^{\9}Cyclic Redundancy Code

۶ – فیلد تصدیق (ACK^{۲۰}) :

این فیلد ۲ بیت طول دارد و شامل بیت مقطعی ۲۱ و نیز حایل ۲۲ تصدیق می باشد . شاخه ای که فریم اطلاعات را انتقال می دهد این ۲ بیت را بصورت نهفته می فرستد وفرستنده انتظار می کشد تا حداقل یک گیرنده دریافت پیغام ارسال شده را تصدیق کند .

٧ _ فيلد پايان :

هر فریم اطلاعات با یک هفت "بیت انتهای فیلد فریم" و یک ۳ بیت "فیلد تنفس" پایان می یابد . که فیلد انتهای فریم برای علامت گذاری فریم های انتقال یافته و بدون خطا بصورت نهفته ارسال می شود و فیلد تنفس حداقل فضای بین اطلاعات فریم از راه دور را بیان می کند و هر ۳ بیت آن به صورت نهفته ارسال می شود .

Base Format Data Frame

1 bit	11 bits	1 bit	1 bit	1 bit	4 bits	0-8 bytes	15 bits	1 bit	1 bit	1 bit	7 bits	3 bits	
Start of Frame	Arbitrat Pield Arbitrat		O Identifier Extension	인 ntrol	Data Length Code	Data Field	S CRC Sequence	p Delimiter		p 과 Delimiter	End-of-Frame Field	Intermission Field	

SOF x1	Arbitration x12	Control x6	DATA x 0 -64	CRC x16	ACK x2	EOF x10	X = bites

[`]Acknowledgement field

شکل (۱۲) حالت استاندارد فریم ارسال

در این پیام ، ابتدا بیت های Arbitration یا همان فیلد داوری ارسال می شوند . این بیتها شامل بخش شناسه ID (کد شناسایی) و بیت RTR هستند . در صورتی که بیت RTR صفر منطقی باشد ، معرف فریم داده ها و در صورتی که یک منطقی باشد ، معرف در خواست فریم داده است .

حالت طولانی ارسال اطلاعات نیز شامل همان هفت فیلد اصلی است با این تفاوت که کد شناسایی در فیلد داوری دارای طولهای متفاوتی هستند . در فرمت طولانی کد شناسایی دارای طولهای متفاوتی هستند . در فرمت طولانی کد شناسایی دارای طولهای متفاوتی هستند . در فرمت طولانی کد شناسایی دارای طولهای متفاوتی هستند . در فرمت طولانی کد شناسایی دارای طولهای متفاوتی هستند که ۲۲ بیت می رسد

Base Format Data Frame

	_
Start of Frame	1 bit
Arbitrat Field	11 bits
	1 bit
O Identifier Extension	1 bit
인 ntrol	1 bit
ਜ਼ p Data Length Code	4 bits
Data Field	0-8 bytes
CRC Sequence	15 bits
ej P Delimiter	1 bit
	1 bit
p 와 Delimiter	1 bit
End-of-Frame Field	7 bits
Intermission Field	3 bits



شكل (13) حالت طولاني يا گسترش يافته فريم داده

کنترلرهایی که از فرمت طولانی استفاده می کنند می توانند از فرمت استاندارد نیز استفاده کنند . پیغامهای استاندارد نسبت به پیغامهای طولانی دارای اولویت بیشتری می باشند. در فرمت طولانی نیز فیلد داده ممکن است بین ۰ تا ۸ بایت طول داشته باشد .

6. كارايى تخصيص باس:

در توپولوژی باس در هر لحظه فقط یکی از ایستگاه ها می تواند به باس دسترسی داشته باشد . برای اختصاص باس به هر کدام از ایستگاه ها به منظور اینکه آن ایستگاه اطلاعاتی را به شبکه ارسال کند ، دو روش وجود دارد :

9-1 تخصیص با برنامه زمانی ثابت

در فواصل زمانی از پیش تعیین شده باس به ترتیب به هر کدام از ایستگاه ها اختصاص داده می شود .

۶-۲ تخصیص بر حسب نیاز

هر ایستگاه که نیاز به ارسال اطلاعات دارد در خواستی صدور می کند و در صورت در اولویت قرار گرفتن درخواست ، باس به آن ایستگاه اختصاص می یابد .

در صورتی که چند ایستگاه با هم بخواهند پیغامی را ارسال کنند با توجه به اینکه ضرورت تبادل پیغامها در شبکه متفاوت است ، کمیتها با تغییرات سریع (مانند بار موتور) نسبت به کمیتهای آهسته (مانند دمای موتور) دارای اولویت بیشتر ارسال می باشند . به این صورت که هر پیغام از نظر اهمیت و اولویت دارای یک شناسه منحصر به فرد است که در زمان رقابت ایستگاه ها شناسه با عدد باینری کوچکتر دارای اولویت بیشتر است .

٧. شناسايي خطا:

شبکه CAN یکی از معتبرترین روشهای تبادل اطلاعات بوده و یکی از مزایای آن ، تشخیص و تصحیح خطا و قابلیت اطمینان بالاست . پروتکل کن باس دارای پنج مکانیزم برای شناسایی خطا می باشد که سه تای آن در سطح فریم و دو تا در سطح بیت می باشد .

۱-۷ مکانیزم های مورد استفاده برای آشکارسازی خطا:

چک کردن بیت : مربوط به زمانی است که خطایی در حالت بیت رخ می دهد . مثلا اگر حالت بیت نهفته را برجسته بفرستد یا برعکس و دارای سه حالات است :

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 x^0$$

Here a is the coefficient and x represents the variable.

شاخه فرستنده این معادله را برای ارسال هر پیغام محاسبه کرده و نتیجه آن را در انتهای فریم قرار میدهد و شاخه گیرنده نیز این معادله را حساب کرده و اگر جواب آن با جواب شاخه فرستنده یکی نبود پیغام خطایی برای فرستنده ارسال می کند .

Frame Check _ Y: چک فریم یعنی مقایسه ی فیلدهای بیت با فرمت ثابت .

T _ ACK Errors: چک تصدیق خطا یعنی عدم دریافت تصدیق توسط فرستنده هر شاخه که پیغامی را می فرستد منتظر می ماند تا از رسیدن آن اطمینان حاصل کند اگر این شناسه را دریافت نکرد آن زمان پیغام خطایی را می دهد .

چک کردن فریم: همیشه شروع فریم به صورت برجسته میباشد و اگر این حالت تغییر یافت آن وقت نیز یک خطا شناخته می شود. دارای دو حالت است:

Bit Stuffing _ Y

Monitoring _ 1

لازم صورت مي گيرد.

۱ ـ Monitoring : مانیتورینگ یعنی مقایسه بیت ارسالی با بیت دریافتی .

Y _ Bit Stuffing : یعنی قرار دادن بیت با مقدار مکمل بعد از پنج بیت مساوی: اگر یک شاخه بیش از Δ بیت شناسه را در یک ردیف دید آن زمان یک پیغام خطا را برای فرستنده می فرستد . با استفاده از روشهای فوق ، میزان خطای تشخیص داده نشده در ارسال به کمتر از نرخ ارسال خطا ضربدر Δ کاهش می یابد و خطای احتمالی ایجاد شده در پیام ، شناسایی شده و تصحیحات

۲٧

٨. پياده سازي پروتكل CAN:

پیاده سازی شبکه کن باس به سه طریق ممکن است:

كنترلر CAN با بافر واسطه:

در این روش یک بافر فرستنده و دو بافر گیرنده مورد استفاده قرار می گیرند. از مزایای آن میتوان به هزینه ساخت کم و فضای کوچک چیپ اشاره کرد . این روش تمام موارد ورودی در شبکه CAN را می پذیرد .

كنترلر CAN با حافظه خارجي:

دارای سه بخش ، شناسایی کننده، کد طول دیتا، دیتای مفید اصلی می باشد . ولی فضای چیپ آن بزرگتر بوده و هزینه آن بالاست. همچنین توانایی اداره تعداد محدودی چیپ را دارد .


کنترلرهای برده CAN:

برای عملیات ورودی و خروجی که با Master اداره می شوند .


1-1 روش برقراری ارتباط بین قطعات برقی در سیستم CAN:

برقراری ارتباط به شکل CAN به دو فرم کلی انجام می شود. در یکی از این دو حالت، از مدارها و تراشههای مخصوص این گونه ارتباط که به صورت مجزا ساخته شده اند ، استفاده می شود (شکل ۱۴) و ارتباط از طریق اتصال این قطعات به میکروکنترلر و برنامه نویسی تراشه ها صورت می پذیرد . روش دوم ، استفاده از میکروکنترلرهایی است که قابلیتهای فوق، درون آنها تعبیه شده است (شکل ۱۵) .


هر کدام از این روشها مزایایی دارند . مثلاً در روش اول، در صورت تغییر نوع CPU به تعویض مدارات جانبی نیازی نیست در حالی که در روش دوم ، فضای مورد نیاز کمتر بوده و قیمت مجموعه ارزان تر است . همچنین ، به دلیل اینکه خواندن و نوشتن اطلاعات از طریق خطوط داخلی انجام میشود ، این روش برای کاربردهای با سرعت زیاد مناسب است .



شكل (۱۴) كنترلر CAN از نوع ALONE STAND



شکل (15) کنترلر CAN از نوع یکپارچه



شکل(۱۶) ارتباط شبکه ی کن با دیگر پروتکل های ارتباطی مانند RS , RS 232 , USB 485 یا رابط واسطه

9. واحد كنترل الكترونيكي (ECU¹¹)

ECU مخفف ECU و یا واحد کنترل الکترونیک می باشد و نقش هدایت و Electronic Control Unit و یا واحد کنترل یکخودروی انژکتوری را بر عهده دارد . همانطور که می دانید خودروهای انژکتوری به دلیل عملکرد بهتر و توانایی پاس کردن استانداردهای آلودگی بطور کامل در تمام دنیا جایگزین خودروهای کاربراتوری شده اند و مغز این سیستم ECU میباشد .


ECU با توجه به سنسورهایی که به موتور متصل است وضعیت و شرایط خودرو را تحلیل کرده و پاسخهای لازم را از طریق باس به خروجی های که عبارتند از:

انژكتور، جرقه زنها، و... اعمال مي كند .

سنسورهای کیت های انژکتوری مختلف هستندکه هر چه تعداد آنها بیشتر باشد ECU بهتر می تواند شرایط موتور را درک کند. لازم به ذکر است ، سنسورهای مهم خودروهای انژکتوری عبارتند از : سنسور دور یا PRM ، سنسور فشار داخل ، سنسور دریچه گاز یا TPS ، سنسور دمای آب یا CTS ، سنسور دمای هوا یا ATS ، سنسور اکسیژن یا لامبدا ، سنسور ضربه و

*1Electronic Control

Unit



شکل (۱۷) یک واحد کنترل الکترونیکی برای ارتباط سنسور با شبکه



شکل (۱۸) یک نمونه ماژول کنترلر CAN

10. استفاده از Chip های مجتمع

قدم بعدی در کاهش هزینه برای محصولات بزرگ ترکیب یک شبکه با یک پردازنده یا برخی دستگاههای جانبی مانند بردهای کامپیوتری است . شرکتهای Motorola و Netsilicon پیشنهاد دادند که میکرو پردازنده ها با Ethernet و CAN ترکیب شوند . امروزه شرکتهای زیادی اقدام به تولید چیپ های CAN کرده اند .برخی از آنها بدین شرح است .

Analog Devices, Inc. {Mixed-Signal-DSPs (ADSP-21992) with 160MIPS and On-Chip CAN V2.0b}

Atmel Corp. {8-bit RISC transceivers and microcontrollers. CAN bus standard (2.0A & 2.0B)

With 80C51 core and AVR core}

Bosch {IP Modules; CAN Core, C CAN, D Can, TTCAN

Cast {CAN Core, Bus Controller ICs}

Dallas Semiconductor "Maxim" {DS80C390 Dual CAN High-Speed Microprocessor, busController ICs}

freescale {33389/33388 low speed fault tolerant CANBus transceiver}

Infineon {82C900 Stand-alone TwinCan Controller-TLE6250 CAN Transceiver IC Manufacturer}

Inicore Inc. {CAN IP Core IC Manufacturer}

Intel, Intel App Notes {CanBus Interface 82527 IC}

Linear Technology {CAN Transceiver IC Manufacturer}

Maxim Integrated Products {DS80C390 Dual CAN High-Speed Microprocessor, bus controller IC}

Melexis {CAN Bus Transceiver IC Manufacturer}

Microchip {MCP2510 Stand-alone CanBus Controller IC}

National Semiconductor {uP with CANBus Interface}

NXP {8/16-bit CAN Bus 2.0 Controllers/Transceiver}

OKI {CAN Controller}

Renesas Technology Corp {Micro-Controller [uC] with CAN / LIN Interface}

STMicroelectronics {uP with CAN Interface}

²⁴ Electronic Control Unit

Xilinx {CAN IP Core, Spartan, Virtex}

Yamar Electronics {DC-BUS for digital communication overcome hostile invehicle power line communication Environment. Power line Communication multiplex semiconductor transceivers for automotive and industrial CAN, LIN networks}

TI {TMS320F241 with CANbus Interface-3.3v Line Transceiver ICs}

از جمله میکروکنترلرهایی که از این پروتکل صنعتی پشتیبانی می کنند می توان به آی سی های زیر اشاره کرد:

میکروکنترلرهای ۸۰۵۱:

AT89c51cc01, AT89c51cc02, AT 89c51cc03


میکروکنترلرهای AVR:

AT90CAN128, AT90CAN64, AT90CAN32

میکروکنترلرهای PLC:

PIC18F458

اجزا فعال در شبکه باید از اختلالات الکتریکی جدا شوند هر ایستگاهی در شبکه به ولتاژ ایزوله نیاز دارد که معمولا" از ایزولاتورها و ترانسفرماتورها استفاده می کنند . هدف اجتناب از جریانات تولید شده توسط اختلاف پتانسیل است . میزان ولتاژ بالا مستلزم اجزا بزرگتر با فاصله های بیشتر بین عناصر است . مدار نشان داده شده در شکل زیر جهت بافر کردن (ضربه گیر) یک کنترل کننده CAN بکار می رود



شکل (۱۹) یک مدار سطحی ضرب گیر CAN است . شامل از چپ به راست : اتصالات گیرنده و فرستنده به کابل شبکه , ایزوله کننده های نوری که مدارات را از پیکهای ولتاژ حفظ می کنند, یک تقویت کننده سطح جریان و در آخر اتصالات به کنترل کننده CAN .

11. سازمانهای استاندارد سازی کن باس

CIA {CAN In Automation - International Users and Manufactures Group}

ISO {International Organization for Standardization}

1-11 استاندادهای CAN:

در اینجا چندین استاندارد CAN در سطح لایه ی فیزیکی آمده است:

ISO 11898 - 1: CAN Data Link Layer and Physical Signalling

ISO 11898 - 2 : CAN High-Speed Medium Access Unit

ISO 11898 - 3 : CAN Low-Speed, Fault-Tolerant, Medium-Dependent Interface

ISO 11898 - 4 : CAN Time-Triggered Communication

ISO 11898 - 5 : CAN High-Speed Medium Access Unit with Low-Power Mode

ISO 11992 - 1 : CAN fault-tolerant for truck/trailer communication

ISO 11783 - 2: 250 kbit/s, Agricultural Standard

SAE J1939 - 11: 250 kbit/s, Shielded Twisted Pair (STP)

SAE J1939 - 15: 250 kbit/s, UnShielded Twisted Pair (UTP) (reduced layer)

SAE J2411: Single-wire CAN (SWC)

نتيجهگيري

با توجه به مزایایی همچون ارزانی، سهولت استفاده ، سرعت بالا ، قابلیت اطمینان و کار در شرایط مختلف ، روند عمومی در طراحی سیستمهای برقی خودروهای جدید به سمت استفاده از این گونه سیستم هاست ، امروزه ، این شبکه ها علاوه بر صنعت خودرو ، در صنایع کنترلی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و کاربردهای فراوانی در اتوماسیون صنعتی و صنایع مختلف دارند .

منابع:

- (1) CAN in Automation, www.can-cia.org
- (Y) Wikipedia, the free encyclopedia, www.en.wikipedia.org
- (Y) www.interfacebus.com
 - (۴) محمد رضا ماهر، احمد حیدریان ، تکنولوژی فیلد باس و کاربردهای آن ، ۱۳۸۸ .
- (۵) محمدرضا نقاش زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ، آشنایی با پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو
- (۶) حسام الدین فتاحیان ، مسئول انفورماتیک اداره کل آموزش فنی وحرفه ای همدان ، اتوماسیون صنعتی و شبکه های ارتباطی .
- (۷) محمدرضا احدیت ، حسین دهقان، دانشگاه آزاد واحد یزد ، گروه برق ، بررسی ومقایسه دو پروتکل گذرگاه VAN و گذرگاه CAN در سیستم فرمان الکتریکی خودروهای تولید داخل .
 - (۸) دانستنیهای آموزشی سایپا یدک.
 - (۹) سایت خودرو و بررسی خودرو
 - (۱۰) صنعت خودرو سنعت خودرو