Министерство образования и науки РФ Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и кибербезопасности Высшая школа программной инженерии

Курсовая работа

по дисциплине «Программирование драйверов периферийных устройств»

Выполнил студент Группы 5130904/10101

Абраамян А. М.

Преподаватель Иночкин Ф. М.

Оглавление

Постановка задачи	3
Описание базового примера	4
Основные шаги для понимания работы драйвера Portio:	4
Описание внесенных изменений	5
Основные отличия между исходным кодом и измененным кодом:	5
Основные этапы взаимодействия с СОМ портом в измененном коде:	6
Подробное описание взаимодействия с СОМ портом:	7
Решение	8
Подготовка	8
Виртуальная машина	8
Собираем код	9
Загрузка драйвера	9
Проверка работы драйвера	10
Диаграмма взаимодействия	11
Исходный код программ	11
Driver.c	11
Main.c	15
Read_port.py	16
Источники информации	18

Постановка задачи

Вариант 1. Драйвер-передатчик последовательного порта с циклическим опросом состояния в режиме ядра.

На базе примера «portio» WDK (winddk\src\general\portio). Драйвер устанавливает параметры порта (скорость, режим обмена) (обработчик EvtDeviceAdd). Программа в режиме пользователя передает блок данных драйверу при помощи API WriteFile. Драйвер получает блок данных (обработчик EvtIoWrite) и каждый байт блока данных записывается в регистр передатчика, готовность передачи перед отправкой байта опрашивается драйвером в непрерывном цикле. Запись/чтение из портов ввода-вывода можно реализовать при помощи ассемблерных вставок и команд in/out.

Исходные коды драйвера расположены в каталоге «sys», коды программы режима пользователя – в каталоге «gpdwrite».

Для отладки драйвера в виртуальной среде VirtualBox необходимо включить эмуляцию порта. Данные порта можно перенаправить в файл или воспользоваться программой эмуляции портов VSPE в хост-системе. В последнем случае потребуется создать структуру типа «мост», перенаправить вывод VirtualBox в первый порт, а ко второму подключить стандартную программу-терминал (например, стандартный HyperTerminal Windows).

Описание базового примера

Драйвер **Portio** — это пример драйвера, который показывает, как взаимодействовать с I/O портами на системе. Он предоставляет базовый способ работы с портами ввода-вывода, что полезно для взаимодействия с аппаратными устройствами, которые используют **порт I/O** (метод общения с устройствами через специфические адреса памяти, называемые I/O портами). Это может использоваться для работы с устаревшими устройствами, такими как **параллельные порты** или **серийные порты**.

В современных операционных системах доступ к I/O портам ограничен для приложений в **пользовательском режиме**, чтобы обеспечить безопасность и стабильность системы. Однако драйверы работают в **режиме ядра** и имеют необходимые привилегии для прямого доступа к этим ресурсам.

Основные шаги для понимания работы драйвера Portio:

1. Обзор драйвера Portio:

- **Portio** это простой пример драйвера, который демонстрирует, как выполнять базовые операции с I/O портами (например, чтение и запись данных в порты I/O) с использованием ядра Windows.
- о Драйвер работает в режиме ядра и использует такие функции, как IoWritePortUchar или IoReadPortUchar для отправки и получения данных с аппаратных устройств через I/O порты.
- о Обычно такие драйверы используют **порт I/O** для общения с **устаревшими** аппаратными устройствами, например, с **параллельными портами** или **серийными портами**.

2. Точка входа в драйвер:

- Основной точкой входа для драйвера является функция DriverEntry, которая вызывается при загрузке драйвера в систему.
- В этой функции обычно выполняются задачи инициализации, такие как выделение ресурсов, настройка объектов устройств и регистрация обработчиков для выполнения операций ввода-вывода.

3. Обработка запросов ввода-вывода:

- о Когда приложение в пользовательском режиме хочет взаимодействовать с аппаратным устройством, оно отправляет запрос на ввод-вывод в драйвер.
- Запросы на ввод-вывод могут быть операциями чтения или записи в I/O порты.
- о Драйвер обрабатывает запросы, выполняя операции с портами вводавывода, используя такие функции как IoReadPortUchar, IoWritePortUchar и другие.

4. Обработка доступа к І/О портам:

- **Portio** позволяет работать с аппаратными устройствами через **I/O порты** (обычно используя память, отображенную в адресное пространство). Эти порты являются специальными адресами памяти, которые напрямую связаны с конкретными аппаратными устройствами.
- о Для этого драйвер использует команды, такие как чтение/запись в память устройства или выполнение команд через шину данных.

5. Пример работы драйвера Portio:

- о Допустим, приложение хочет прочитать данные с устройства через параллельный порт.
- о Приложение вызывает API Windows для взаимодействия с драйвером (например, через CreateFile и DeviceIoControl).

- о Запрос от приложения передается в драйвер, который выполняет операцию чтения с I/O порта устройства с помощью функции, например, IOReadPortUchar.
- о Драйвер читает данные с порта и возвращает их обратно в приложение.
- о Приложение получает данные и продолжает свою работу (например, отображает их на экране).




Рисунок 1 Диаграмма взаимодействия базового драйвера

Описание внесенных изменений

Основные отличия между исходным кодом и измененным кодом:

1. Использование WDF и IOCTL:

В измененном коде используется полноценная поддержка IOCTL, а также применяется Windows Driver Framework (WDF). Это делает драйвер более гибким и безопасным в плане взаимодействия с устройствами. В отличие от исходного кода, где доступ к портам происходил напрямую через функции записи и чтения, в измененном коде добавлен механизм IOCTL, который позволяет драйверу получать команды и данные от приложений в пользовательском режиме.

2. Структурированная работа с данными:

В измененном коде добавлена структура DEVICE_EXTENSION, которая хранит данные в буфере и позволяет передавать их через IOCTL в устройство. Данные копируются в буфер устройства и обрабатываются функцией CustomIoWrite, которая затем передает их в серийный порт. В отличие от исходного кода, где данные передавались напрямую через операции с I/O портами, в измененном коде данные сначала обрабатываются через IOCTL и буферы, что делает код более безопасным и масштабируемым.

3. Обработка ІОСТЬ запросов:

В измененном коде добавлен обработчик DeviceIoControlHandler, который обрабатывает запросы от пользовательского режима. Когда приложение отправляет данные через IOCTL, драйвер получает эти данные в виде SystemBuffer и копирует их в буфер устройства. В исходном примере Portio таких запросов не было, и все операции происходили напрямую с I/O портами.

4. Paбота с IRP (I/O Request Packets):

- В **измененном коде** используется структура **IRP** для обработки запросов на ввод-вывод. В частности:
 - CreateCloseHandler обрабатывает запросы на создание/закрытие устройства.
 - **DeviceIoControlHandler** обрабатывает запросы на устройство (например, отправку данных через COM порт).
- В отличие от исходного примера Portio, где операции с портами происходили напрямую и без сложной обработки, в измененном коде обработка запросов происходит через IRP, что делает взаимодействие более безопасным и организованным.

5. Интерфейс с пользовательским приложением:

• В измененном коде создается символическая ссылка с помощью IoCreateSymbolicLink, что позволяет пользовательским приложениям взаимодействовать с драйвером через \DosDevices\IoctlDevice. Это дает возможность приложению работать с драйвером в пользовательском режиме. В исходном коде Portio такого механизма не было, и взаимодействие с драйвером происходило напрямую через I/O порты без использования символических ссылок.

6. Логирование и отладка:

В измененном коде добавлено множество функций отладки с помощью **DbgPrint**, что позволяет отслеживать, что происходит в драйвере в реальном времени. Например, выводятся данные о процессе записи в порт и получении данных. В исходном коде **Portio** такого логирования не было, что делает измененный код более удобным для отладки и тестирования.

Основные этапы взаимодействия с СОМ портом в измененном коде:

1. Настройка СОМ порта (функция ConfigureSerialPort):

- о На самом начале драйвер конфигурирует серийный порт, например, COM2, с помощью функции ConfigureSerialPort.
- В этом процессе выполняется несколько ключевых шагов, чтобы правильно настроить порт для передачи данных:
 - Отключение прерываний: Мы записываем в регистр IER (Interrupt Enable Register) значение 0x00, чтобы отключить все прерывания для порта. Это необходимо, чтобы контролировать данные вручную.
 - Настройка скорости передачи (baud rate): Для установки скорости передачи данных (например, 115200 бод) используется делитель (divisor). Для этого устанавливается DLAB (Divisor Latch Access Bit) через запись в регистр LCR (Line Control Register).
 - **Настройка параметров передачи данных**: Устанавливаются параметры: 8 бит данных, без четности, 1 стоп-бит. Это также настраивается через регистр LCR.
 - **Hacтpoйкa FIFO (First In, First Out) буфера**: Включается FIFO для улучшения производительности. Это важно для обработки данных, если их много.

• **Включение передачи и приема данных**: Настроены модемные управляющие линии, чтобы разрешить передачу и прием данных.

Этот этап настраивает порт для дальнейшего использования — определяются параметры порта, такие как скорость передачи, количество бит данных и другие характеристики.

2. Проверка готовности передатчика (функция IsTransmitterReady):

- о После того как мы настроили COM порт, необходимо удостовериться, что передатчик готов к отправке данных.
- о В этой функции происходит чтение из LSR (Line Status Register), который сообщает, готов ли передатчик отправить новый байт. Конкретно, проверяется бит THRE (Transmitter Holding Register Empty), который указывает, что передатчик пуст и готов принять новый байт.
- о Если бит **THRE** установлен (значение 0×20), это означает, что передатчик готов для следующего байта данных.

3. Ожидание готовности передатчика (функция WaitForTransmitterReady):

- о В этой функции драйвер ждет, пока передатчик станет готовым к передаче данных. Если передатчик еще не готов (бит **THRE** не установлен), драйвер делает паузу с помощью функции KeDelayExecutionThread, чтобы не перегружать процессор бесконечными проверками.
- Это важно для обеспечения синхронности не нужно сразу пытаться записывать данные, если передатчик еще не готов.

4. Запись данных в СОМ порт (функция CustomIoWrite):

- о Когда передатчик готов, начинается процесс записи данных в СОМ порт.
- о В этой функции драйвер получает данные от пользователя через **IRP** (Input/Output Request Packet), который содержит буфер с данными, которые нужно отправить.
- о После этого данные передаются поочередно в порт. Для каждого байта:
 - Проверяется готовность передатчика.
 - Если передатчик готов, байт данных записывается в **COM2** через функцию write_port_uchar, которая записывает данные в порт по его базовому адресу (например, 0×2F8 для COM2).
- Этот процесс продолжается до тех пор, пока все данные не будут отправлены в порт.

5. Передача данных по IOCTL:

- В измененном коде также используется механизм IOCTL, чтобы передавать данные в драйвер. Пользовательское приложение может отправить команду через DeviceIoControl, и драйвер получает данные через IRP.
- О Данные, которые передаются через IOCTL, сначала копируются в **DataBuffer** в структуре **DEVICE_EXTENSION**, а затем передаются через функцию **CustomIoWrite** в COM порт.

Подробное описание взаимодействия с СОМ портом:

1. Настройка порта:

- о В начале драйвер конфигурирует СОМ порт, устанавливая необходимые параметры (baud rate, количество бит, паритет и т. д.).
- Это делается через запись в специальные порты управления и настройки, такие как регистры LCR, IER, LSR и другие.

2. Отправка данных:

- Когда драйвер получает данные через IRP (обычно от приложения в пользовательском режиме), он поочередно отправляет эти данные в серийный порт.
- Для этого каждый байт данных записывается в передатчик порта только после того, как передатчик станет готов (проверяется регистр состояния порта).

3. Задержки и синхронизация:

Для правильной синхронизации драйвер использует механизм ожидания готовности передатчика с помощью функции WaitForTransmitterReady.
 Это помогает избежать ошибок при передаче данных и гарантирует, что передатчик всегда готов принять новый байт.

4. IOCTL для взаимодействия с пользовательским приложением:

- о Пользовательское приложение может отправить запрос через **IOCTL**, и драйвер передаст данные в COM порт.
- о Этот механизм позволяет драйверу работать с пользовательскими приложениями, обеспечивая интерфейс для отправки данных в порт.

Решение

Подготовка

На основной машине

- WinDbg C помощью него мы будем отлаживать при необходимости код и смотреть дебаг сообщения ядра
- Visual Studio Нужен для компиляции кода для общения с драйвером
- VirtualBox Запускаем винду XP
- VSCode Что нибудь чтобы писать код

Виртуальная машина

После установки всего необходимого ПО – была проведена настройка образа виртуальной машины. Были выставлены следующие параметры для СОМ портов:




Рисунок 2 Настройка портов машины

	Система	Порт <u>1</u> Порт <u>2</u>	Порт <u>3</u> Порт <u>4</u>	
	Дисплей		овательный порт	
	Носители	<u>Н</u> омер порта:	COM2	<u>П</u> рерывание: 3 Пор <u>т</u> В/В: 0x2F8
	Аудио	<u>Р</u> ежим порта:	Хост-канал	
Сеть			<u>П</u> одключиться к существу	ющему каналу/сокету
	СОМ-порты	<u>П</u> уть/адрес:	\\.\pipe\emulated_com2	

Рисунок 3 Настройка портов машины

Дальше настроили вывод дебаг информации системы в COM1 порт с частотой 115200. Запускаем WinDbg, перезапускаем систему и видим следующую картину:




Рисунок 4 WinDbg

Собираем код

Создадим общую папку на виртуальной машине и поместим туда код. Перейдем туда и напишем команду bulid -ceZ для того чтобы собрать его.

При запуске наш драйвер создаст две сущности:

- \Device\IoctlDevice
- \DosDevices\IoctlDevice

Первое - это непосредственно имя нашего драйвера. Оно будет доступно только в режиме ядра - что значит пользователи не могут его использовать.

Второе - это символическая ссылка на наш драйвер. Пользователи должны работать именно с ней.

Загрузка драйвера

В диспетчере устройств удалим текущий драйвер COM порта от компании Microsoft и с помощью команды c:\WinDDK\7600.16385.0\tools\devcon\i386\devcon.exe INSTALL .\genport.inf "root\portio" установим наш. Заглядываем в WinDbg и видим сообщение

COM2 port configured successfully.

Проверка работы драйвера

Для проверки работы драйвера – нам понадобятся две программы:


- Скрипт на питоне который будет читать из \\.\pipe\emulated com2
- Скомпилированная программа для winXP32 которая будет отправлять драйверу данные.

Для начала запускаем скрипт, следом запускаем вторую программу на виртуальной машине. В результате если всё правильно сделать — в консоли где запущен скрипт на питоне мы увидим сообщение посланное от нашей программы, в данном случае "Hello, Serial Port!"



Рисунок 5 Чтение из СОМ порта

Приведем вывод из IrpTracker:



-Рисунок 6 IrpTracker

Видим разные системные вызовы и общение нашей программы с драйвером, значит всё работает отлично




Диаграмма взаимодействия




Рисунок 7 Диаграмма взаимодействия нового драйвера

Исходный код программ

// Set 8 data bits, no parity, 1 stop bit

```
Driver.c
```

```
#include <ntddk.h>
#include <wdf.h>
```

#define IOCTL_SEND_DATA_TO_PORT CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_WRITE_ACCESS)

```
#define MAX_BUFFER_SIZE 256
#define COM2_PORT_BASE_ADDRESS 0x2F8 // Example base address for COM2
VOID EvtIoWrite(
  _in PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
  _in PIRP Irp,
  _in size_t Length
):
typedef struct _DEVICE_EXTENSION {
 CHAR DataBuffer[MAX_BUFFER_SIZE];
 ULONG DataLength;
} DEVICE_EXTENSION, *PDEVICE_EXTENSION;
// Function to configure the serial port
NTSTATUS ConfigureSerialPort(USHORT PortBase)
 UCHAR divisor;
 NTSTATUS status;
  // Reset the COM port (disable interrupts)
 WRITE_PORT_UCHAR(PortBase + 4, 0x00); // Disable interrupts (IER)
 // Set the baud rate - Divisor Latch Access Bit (DLAB = 1)
 WRITE_PORT_UCHAR(PortBase + 3, 0x80); // Enable DLAB
 divisor = 1; // Example divisor for 115600 baud rate
 WRITE_PORT_UCHAR(PortBase, divisor); // Set LSB of divisor
 WRITE_PORT_UCHAR(PortBase + 1, divisor); // Set MSB of divisor
```

WRITE_PORT_UCHAR(PortBase + 3, 0x03); // 8 data bits, no parity, 1 stop bit

```
// Enable FIFO for serial port
  WRITE_PORT_UCHAR(PortBase + 2, 0xC7); // Enable FIFO, clear them, 14-byte threshold
  // Enable modem control
  WRITE_PORT_UCHAR(PortBase + 4, 0x0F); // Enable both receiver and transmitter
  DbgPrint("COM2 port configured successfully.\n");
  return STATUS_SUCCESS;
}
// Check if the transmitter is ready
BOOLEAN IsTransmitterReady()
  UCHAR lsr;
  // Read the Line Status Register (LSR) from COM2 (PortBase + 5)
  lsr = READ_PORT_UCHAR(COM2_PORT_BASE_ADDRESS + 5); // LSR is at offset 5
  // Check if the Transmitter Holding Register Empty (THRE) bit is set (bit 5)
  DbgPrint("LSR Register: 0x%x\n", lsr);
  return (lsr \& 0x20) != 0;
}
// Wait for the transmitter to be ready to send data
NTSTATUS WaitForTransmitterReady()
  LARGE INTEGER delayTime:
  NTSTATUS status;
  // Set a timeout for checking (e.g., 100 milliseconds)
  delayTime.QuadPart = -10000 * 100; // 100ms in 100-nanosecond units
  DbgPrint("Waiting for transmitter to be ready...\n");
  while (!IsTransmitterReady()) {
   // Wait for the timeout period before checking again
   KeDelayExecutionThread(KernelMode, FALSE, &delayTime);
  DbgPrint("Transmitter is ready.\n");
  return STATUS_SUCCESS;
// Write data to the serial port
VOID CustomIoWrite(
  _in PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
  _in PIRP Irp,
  _in size_t Length
)
  PDEVICE_EXTENSION deviceExtension = (PDEVICE_EXTENSION)DeviceObject->DeviceExtension;
  NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
  size_t bytesWritten = 0;
  PVOID buffer = NULL:
  DbgPrint("CustomIoWrite: Start writing to port\n");
  // Check that Length is valid and non-zero
  if (Length == 0) {
    DbgPrint("CustomIoWrite: Invalid length 0\n");
    WdfRequestComplete(Irp, STATUS_INVALID_PARAMETER);
```

```
return:
  }
  // Retrieve the input buffer from the IRP (this is the user data sent to the driver)
  buffer = Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer;
  if (buffer == NULL) {
    DbgPrint("CustomIoWrite: Buffer is NULL\n");
   WdfRequestComplete(Irp, STATUS_INVALID_PARAMETER);
   return;
  }
  // Start sending bytes one by one to the serial port
  for (bytesWritten = 0; bytesWritten < Length; bytesWritten++) {
    DbgPrint("CustomIoWrite: Writing byte %zu: 0x%02X\n", bytesWritten,
((PUCHAR)buffer)[bytesWritten]);
    // Wait for the transmitter to be ready
   status = WaitForTransmitterReady();
   if (!NT_SUCCESS(status)) {
      DbgPrint("CustomIoWrite: Transmitter not ready. Status: 0x%x\n", status);
      WdfRequestComplete(Irp, status);
      return:
   }
   // Send the byte to the serial port (COM2 for example)
   WRITE_PORT_UCHAR(COM2_PORT_BASE_ADDRESS, ((PUCHAR)buffer)[bytesWritten]);
   DbgPrint("CustomIoWrite: Sent byte 0x%x to COM2\n", ((PUCHAR)buffer)[bytesWritten]);
  // Complete the IRP after all bytes are written
  DbgPrint("CustomIoWrite: Completed writing to serial port\n");
// IOCTL handler for sending data to serial port
NTSTATUS DeviceIoControlHandler(
  IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
  IN PIRP Irp
)
  PDEVICE_EXTENSION deviceExtension = (PDEVICE_EXTENSION)DeviceObject->DeviceExtension;
  PIO_STACK_LOCATION ioStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp);
  NTSTATUS status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST;
  ULONG bytesToCopy = 0;
  // Check if the correct IOCTL code was used
  if (ioStack->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode == IOCTL_SEND_DATA_TO_PORT) {
    bytesToCopy = min(ioStack->Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength, MAX_BUFFER_SIZE);
    // Copy the input buffer to the device extension data buffer
    RtlCopyMemory(deviceExtension->DataBuffer, Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer, bytesToCopy);
    deviceExtension->DataLength = bytesToCopy;
    // Debug: Print received data and length
    DbgPrint("DeviceIoControlHandler: Received %lu bytes, data: %.*s\n",
      bytesToCopy, bytesToCopy, deviceExtension->DataBuffer);
    // Pass data to the serial port write function
    CustomIoWrite(DeviceObject, Irp, bytesToCopy);
   DbgPrint("DeviceIoControlHandler: Invalid IOCTL code\n");
   status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST;
  }
```

```
status = STATUS_SUCCESS;
 // Inform the caller of the result and completion
 Irp->IoStatus.Information = bytesToCopy;
 Irp->IoStatus.Status = status;
 IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT); // Complete the IRP request
 return status;
}
// Create or close the device (dummy handler)
NTSTATUS CreateCloseHandler(
 IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
 IN PIRP Irp
)
 Irp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
 IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);
 return STATUS_SUCCESS;
// DriverEntry function (entry point)
NTSTATUS DriverEntry(
 IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,
 IN PUNICODE_STRING RegistryPath
)
 NTSTATUS status;
 UNICODE_STRING deviceName;
 UNICODE_STRING symbolicLinkName;
 WDFDEVICE device:
 PDEVICE_EXTENSION deviceExtension;
 // Initialize the device and symbolic link
 RtlInitUnicodeString(&deviceName, L"\\Device\\IoctlDevice");
 RtlInitUnicodeString(&symbolicLinkName, L"\\DosDevices\\IoctlDevice");
 // Create the device object
 status = IoCreateDevice(
   DriverObject.
   sizeof(DEVICE_EXTENSION),
   &deviceName.
   FILE_DEVICE_UNKNOWN,
   0,
   FALSE,
   &device
 if (!NT_SUCCESS(status)) {
   return status;
 }
 // Configure the serial port (COM2)
 status = ConfigureSerialPort(COM2_PORT_BASE_ADDRESS);
 if (!NT_SUCCESS(status)) {
   IoDeleteDevice(device);
   return status;
 // Initialize device extension
```

```
deviceExtension = (PDEVICE_EXTENSION)DriverObject->DeviceObject->DeviceExtension;
 deviceExtension->DataLength = 0;
 // Set up major function handlers
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = CreateCloseHandler;
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = CreateCloseHandler;
 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = DeviceIoControlHandler;
 // Create the symbolic link for user-mode access
 status = IoCreateSymbolicLink(&symbolicLinkName, &deviceName);
 if (!NT_SUCCESS(status)) {
   IoDeleteDevice(device);
   return status;
 }
 return STATUS_SUCCESS;
}
Main.c
typedef struct IUnknown IUnknown;
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#define IOCTL_SEND_DATA_TO_PORT CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED,
FILE_WRITE_ACCESS)
int main() {
 HANDLE hDevice:
 DWORD bytesReturned;
 char buffer[256]; // Buffer for data to send to the driver
 // Open the device (this will communicate with the driver)
 hDevice = CreateFile(
   L"\\\.\\IoctlDevice",
                            // The symbolic link to the driver
   GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // We need both read and write access
   0,
                  // No sharing
   NULL,
                     // Default security attributes
   OPEN_EXISTING,
                           // Open the existing device
   FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
                                 // Normal file attributes
   NULL
                     // No template file
 );
 // Check if the device was opened successfully
 if (hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE) {
   printf("Failed to open device. Error: %lu\n", GetLastError());
   return 1;
 }
```

```
// Prepare data to send to the serial port
  snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Hello, Serial Port!\n");
  // Send data via IOCTL to the driver
  if (!DeviceIoControl(
    hDevice,
                      // Device handle
    IOCTL_SEND_DATA_TO_PORT, // IOCTL code
    buffer,
                    // Input buffer (data to send)
    strlen(buffer) + 1,
                          // Size of the data (including null terminator)
    NULL,
                     // No output buffer
    0,
                  // No output
    &bytesReturned,
                           // Bytes returned
    NULL
                     // No overlapped structure
  )) {
    printf("DeviceIoControl failed. Error: %lu\n", GetLastError());
    CloseHandle(hDevice);
    return 1:
  }
  printf("Data sent to driver: %s\n", buffer);
  // Close the device handle
  CloseHandle(hDevice);
  return 0;
}
Read_port.py
import win32pipe
import win32file
import time
# Define the pipe name
pipe_name = r'\\.\pipe\emulated_com2'
def read_from_pipe():
  # Open the pipe
  try:
    pipe = win32file.CreateFile(
                         # Pipe name
      pipe_name,
      win32file.GENERIC_READ, # Read access
      0,
                    # No sharing
      None,
                       # Default security attributes
```

```
win32file.OPEN_EXISTING, # Open existing pipe
      0,
                    # No flags
                       # No template file
      None
    )
  except Exception as e:
    print(f"Failed to open pipe: {e}")
    return
  print(f"Connected to pipe: {pipe_name}")
  # Continuously read from the pipe in a while loop
  while True:
    try:
      # Read data from the pipe (set buffer size)
      _, data = win32file.ReadFile(pipe, 4096)
      # if hr == 0:
      # break
      print(f"Received data: {data.decode('utf-8', errors='ignore')}")
    except Exception as e:
      print(f"Error reading from pipe: {e}")
      break
    time.sleep(1) # Sleep for a short period to prevent high CPU usage
if __name__ == "__main__":
  read_from_pipe()
```

Источники информации

- 1. Microsoft [Электронный ресурс]/ Функция ZwCreateFile function (wdm.h) https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdmzwcreatefile (дата обращения 17.12.2023)
- 2. Microsoft [Электронный ресурс]/ Функция ZwOpenFile (wdm.h) https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdmzwopenfile (дата обращения 17.12.2023)
- 3. Microsoft [Электронный ресурс]/ Функция ZwReadFile (wdm.h) https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-zwreadfile (дата обращения 17.12.2023)
- 4. Microsoft [Электронный ресурс]/ Функция DeviceIoControl (wdm.h) https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/ioapiset/nf-ioapiset-deviceiocontrol (дата обращения 17.12.2023)