機電專題實作

CCU DOG 四足仿生機器狗外型及功能之設計以及實現

組員

408420001 王宇軒(貢獻度:40% 408420013 莊哲維(貢獻度 10% 408420097 邱宇志(貢獻度:50%

指導教授 楊智媖 多智 第 1/2 9.36

專題製作背景

本次專題之目的為製作四足仿生機器狗(CCU DOG)

主要參考 Boston Dynamic 製作之機器狗,配合專題需求如下

1.起立: 單腳抬高高度>8cm

2. 蹲下: 蹲下高度變化>8cm

3.行走: 直線行走 50cm

4.抬腳: 往前走一步的步驟

5.影像辨識數字: 利用影像辨識自動判讀數字

機器狗製作步驟與過程

1.設計概念與初步設想:

這次是要做四足機械狗,腳的部分要執行絕大多數的功能,所以我們主要先以腳的部位進行探討,以舵機為關節之發力點,並以壓克力板當肢幹,使用L型固定板使舵機與身體做完連接,對於 Arduino 施加特定程式指令,以達成專題所要求功能。

因此可分為以下兩部分進行:

- (1.)硬體(外型設計與製作)
- (2.)軟體(電路與程式設計)

2.外型設計:


(1.)材料簡介:


壓克力板	2 個
木板	0 個
蛇機	8 顆
螺絲	48 顆


螺帽	40 顆
Arduino 板	1 個
麵包板	1 個
杜邦線(公、母)	N 條
AI 視覺辨識模組(Huskylens)	1 組
七段顯示器	1 個

(2.)初始想法以及元件初稿(手繪):


初期先以手繪方式是想外型與功能如何達成









初始構造




腳部初始設想



- (3.)各部件起始細部介紹(單位:mm):
- 以 CAD 軟體, solidworker 繪製 3D 圖





3.機器狗運動機構設計:

一開始我們想要大腿部分使用彈簧,膝蓋關 節使用齒輪,想要的效果是讓下半部齒輪控制 大腿帶動小腿的旋轉,以及利用上半部身體的 馬達或是舵機等動力來源拉伸彈簧,以結構控 制帶動齒輪旋轉,藉以控制腿部運動。後來問 過助教,了解了彈簧的使用方法以及在此方案 中的不可行性

第二方案我們是想要改善彈簧-齒輪的結構, 改用皮帶輪取代彈簧-齒輪的構造,但是在採購 材料的時候發現經費超出範圍了。

所以目前的定案是想要使用八個舵機分別裝在四條腿的大腿-身體關節以及小腿-大腿關節以用來控制腿部運動。

4.機器狗部件補充及製作:

- (1.)除舵機以外之部件皆以 2mm 壓克力板雷射 切割
- (2.)L型固定器最終以舵機取代,當作關節使用 (3.)身體使用一片壓克力板並在上面鑽孔以連接 各部位,方便舵機帶動。

5.電路設計

電路的設計主要可以分成電路接線與舵機控制。


(1.)電路接線:

- i.舵機供電:使用電池座連接麵包板, 舵機的電線 也連結到麵包板上。
- ii.Arduino 供電:使用行動電源供電
- 一開始是用手持行動電源,但是這樣一來機 器狗運作時要有人拿著行動電源。


因為上述原因會導致機器狗不能離開人手自 己運作,我們後來想出可以放置行動充電器於 機器狗身上並將其固定,使其可以在行走時獨 立運作,不須手持行動電源。

iii.Arduino 指令燒錄:燒錄時移除行動電源使用 筆電燒錄軟體程式碼。

機器狗左側



機器狗後方



(2.) 舵機控制:

Arduino 軟體程式控制,程式碼如附錄,不同功能使用之前要重新燒錄不同程式碼,我們主要分類為以下表格:


程式碼 1	起立&蹲下
程式碼 2	行走
程式碼 3	抬腳

程式碼 4 影像辨識

(程式碼於附錄)

專題海報製作

使用網站 GoJS(Flowchart (gojs.net))提供之 Flow chart 製作功能,該網站可使用手動方塊 再進行編輯也可以使用程式碼,進行該 flow chart 製作時使用德是編輯程式碼的方法,因為相對位置會較為精準;雖然手動在操作上較為視覺化,但是會有不精準的位置誤差。 面板設計流程圖如下:



(流程圖程式碼於附錄,貼上至該網站即可重現)

海報最終成果:



附錄(程式碼)

成品展示: https://youtu.be/roUsDg6dgGg?list=PLpoQK VpNUhOuH5BEZtyCszEVEbSvX2wP1 軟體控制程式碼: Github: Hsuanyu-wang/CCU-DOG (github.com) 程式碼 1: 蹲下&起立 #include <Servo.h> Servo rfu; //宣告伺服馬達物件 Servo rfd; Servo rbu; Servo rbd; Servo Ifu; Servo Ifd; Servo Ibu; Servo Ibd;

15

void rfuw(int a){

rfu.write(a+4);

```
}
void rfdw(int a){
  rfd.write(a-4);
}
void rbuw(int a){
  rbu.write(a-4);
}
void rbdw(int a){
  rbd.write(a+7);
}
void Ifuw(int a){
  Ifu.write(a+2);
}
void Ifdw(int a){
```

```
lfd.write(a-2);
}
void Ibuw(int a){
  lbu.write(a+8);
}
void lbdw(int a){
  lbd.write(a-16);
}
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  rfu.attach(A5);
  rfd.attach(A4);
  rbu.attach(A3);
  rbd.attach(A2);
  lfu.attach(10);
  lfd.attach(11);
  lbu.attach(12);
```

```
lbd.attach(13);
rfuw(80);
rfdw(10);
rbuw(90);
rbdw(0);
Ifuw(100);
Ifdw(170);
Ibuw(90);
lbdw(180);
delay(5000);
for (int i=1;i <= 20;i++){
rfuw(80-4*i);
rfdw(10+5.5*i);
rbuw(90-4*i);
rbdw(0+5.5*i);
Ifuw(100+4*i);
lfdw(170-5.5*i);
lbuw(90+4*i);
lbdw(180-5.5*i);
```

```
delay(1000);
  }
  for (int i=1;i <= 20;i++){
    rfuw(20+4*i);
  rfdw(110-5.5*i);
  rbuw(10+4*i);
  rbdw(100-5.5*i);
  Ifuw(160-4*i);
  lfdw(70+5.5*i);
  lbuw(170-4*i);
  lbdw(80+5.5*i);
  delay(1000);
  }
}
void loop() {
}
```

程式碼 2:行走

```
#include <Servo.h>
Servo rfu; //宣告伺服馬達物件
Servo rfd;
Servo rbu;
Servo rbd;
Servo Ifu;
Servo Ifd;
Servo Ibu;
Servo lbd;
void rfuw(int a){
  rfu.write(a+4);
}
void rfdw(int a){
  rfd.write(a-4);
}
```

void rbuw(int a){

```
rbu.write(a-4);
}
void rbdw(int a){
  rbd.write(a+7);
}
void Ifuw(int a){
  Ifu.write(a+2);
}
void Ifdw(int a){
  lfd.write(a-2);
}
void lbuw(int a){
  lbu.write(a+8);
}
```

```
void lbdw(int a){
  lbd.write(a-20);
}
void setup() {
  rfu.attach(A5);
  rfd.attach(A4);
  rbu.attach(A3);
  rbd.attach(A2);
  lfu.attach(10);
  lfd.attach(11);
  lbu.attach(12);
  lbd.attach(13);
  rfuw(60);
  rfdw(80);
  rbuw(50);
  rbdw(60);
  Ifuw(120);
  Ifdw(100);
  lbuw(130);
```

```
lbdw(120);
  delay(10000);
}
void loop()
{
  rfuw(60+5);
  rfdw(80+5);
  rbuw(50-5);
  rbdw(60-5);
  Ifuw(120+7);
  lfdw(100+7);
  lbuw(130-5);
  lbdw(120-5);
  delay(200);
  rfuw(60+5);
  rfdw(80-5);
  rbuw(50-5);
  rbdw(60-5);
  Ifuw(120+7);
```

```
lfdw(100+7);
lbuw(130-5);
lbdw(120+5);
delay(200);
rfuw(60);
rfdw(80-5);
rbuw(50);
rbdw(60);
Ifuw(120);
Ifdw(100);
lbuw(130);
lbdw(120+5);
delay(200);
rfuw(60);
rfdw(80);
rbuw(50);
rbdw(60);
Ifuw(120);
Ifdw(100);
```

```
lbuw(130);
lbdw(120);
delay(200);
rfuw(60-5);
rfdw(80-5);
rbuw(50+5);
rbdw(60+5);
Ifuw(120-5);
Ifdw(100-5);
lbuw(130+5);
lbdw(120+5);
delay(200);
rfuw(60-5);
rfdw(80-5);
rbuw(50+5);
rbdw(60-5);
Ifuw(120-5);
lfdw(100+5);
lbuw(130+5);
```

```
lbdw(120+5);
delay(200);
rfuw(60);
rfdw(80);
rbuw(50);
rbdw(60-5);
Ifuw(120);
Ifdw(100+5);
lbuw(130);
lbdw(120);
delay(200);
rfuw(60);
rfdw(80);
rbuw(50);
rbdw(60);
Ifuw(120);
lfdw(100);
lbuw(130);
lbdw(120);
```

```
delay(1000);
}
程式碼 3:抬腳
#include <Servo.h>
Servo rfu; //宣告伺服馬達物件
Servo rfd;
Servo rbu;
Servo rbd;
Servo Ifu;
Servo Ifd;
Servo Ibu;
Servo Ibd;
void rfuw(int a){
  rfu.write(a+4);
}
void rfdw(int a){
  rfd.write(a-4);
```

```
}
void rbuw(int a){
  rbu.write(a-4);
}
void rbdw(int a){
  rbd.write(a+7);
}
void Ifuw(int a){
  Ifu.write(a+2);
}
void Ifdw(int a){
  lfd.write(a-2);
}
void lbuw(int a){
```

```
lbu.write(a+8);
}
void lbdw(int a){
  lbd.write(a-16);
}
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  rfu.attach(A5);
  rfd.attach(A4);
  rbu.attach(A3);
  rbd.attach(A2);
  lfu.attach(10);
  lfd.attach(11);
  lbu.attach(12);
  lbd.attach(13);
  rfuw(60);
  rfdw(80);
  rbuw(60);
```

```
rbdw(50);
  Ifuw(120);
  Ifdw(100);
  lbuw(120);
  lbdw(130);
delay(10000);
rfuw(60);
  rfdw(30);
  Ifuw(160);
  Ifdw(80);
  lbuw(120);
  lbdw(150);
  delay(2000);
  rfuw(60);
  rfdw(30);
  rbuw(10);
  rbdw(30);
  Ifuw(160);
  Ifdw(80);
```

```
lbuw(120);
lbdw(150);
delay(8000);
rfuw(60);
rfdw(30);
Ifuw(160);
lfdw(80);
lbuw(120);
lbdw(150);
delay(2000);
rfuw(60);
rfdw(80);
rbuw(60);
rbdw(50);
Ifuw(120);
Ifdw(100);
lbuw(120);
lbdw(130);
```

}

```
void loop() {
}
程式碼 4:影像辨識
#include "HUSKYLENS.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include <Servo.h>
Servo rfu; //宣告伺服馬達物件
Servo rfd;
Servo rbu;
Servo rbd;
Servo Ifu;
Servo Ifd;
Servo Ibu;
Servo Ibd;
SoftwareSerial mySerial(A0, A1);
HUSKYLENS huskylens;
byte seven_seg_digits[10][7] = {
\{1,0,0,1,1,1,1\}, // = 1 // define the LED digit patters, from 0 - 9
```

```
\{0,0,1,0,0,1,0\}, // = 2 // 0 = LED on, 1 = LED off, in this order:
\{0,0,0,0,1,1,0\}, // = 3 //Arduino pin: 2,3,4,5,6,7,8 (Mapping a,b,c,d,e,f,g of
Seven-Segment LED)
\{1,0,0,1,1,0,0\}, // = 4
\{0,1,0,0,1,0,0\}, // = 5
\{0,1,0,0,0,0,0,0\}, // = 6
\{0,0,0,1,1,1,1\}, // = 7
\{0,0,0,0,0,0,0,0\}, // = 8
\{0,0,0,1,1,0,0\}, // = 9
\{0,0,0,0,0,0,1\}//=0
};
void rfuw(int a){
  rfu.write(a+4);
}
void rfdw(int a){
  rfd.write(a-4);
}
```

```
void rbuw(int a){
  rbu.write(a-4);
}
void rbdw(int a){
  rbd.write(a+7);
}
void Ifuw(int a){
  Ifu.write(a+2);
}
void Ifdw(int a){
  lfd.write(a-2);
}
void lbuw(int a){
  lbu.write(a+8);
}
```

```
void lbdw(int a){
 lbd.write(a-16);
}
void setup() {
 pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
 rfuw(60);
 rfdw(80);
 rbuw(60);
 rbdw(50);
 Ifuw(120);
 Ifdw(100);
 lbuw(120);
```

```
lbdw(130);
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  while (!huskylens.begin(mySerial))
    {
        Serial.println(F("Begin failed!"));
        Serial.println(F("1.Please recheck the \"Protocol Type\" in
HUSKYLENS (General Settings>>Protocol Type>>Serial 9600)"));
        Serial.println(F("2.Please recheck the connection."));
        delay(100);
    }
    huskylens.clearCustomText();
}
void sevenSegWrite(byte digit) { // 在七段顯示器上顯示指定的一個數字
byte pin = 2;
for (byte seg = 0; seg < 7; ++seg) {
digitalWrite(pin, seven_seg_digits[digit][seg]);
++pin;
```

```
}
}
void loop()
{
   if (!huskylens.request()) Serial.println(F("Fail to request data from
HUSKYLENS, recheck the connection!"));
    else if(!huskylens.isLearned()) Serial.println(F("Nothing learned, press
learn button on HUSKYLENS to learn one!"));
    else if(!huskylens.available()) Serial.println(F("No block or arrow appears
on the screen!"));
     else
    {
         //Serial.println(F("########"));
         while (huskylens.available())
         {
              HUSKYLENSResult result = huskylens.read();
```

```
sevenSegWrite(result.ID-1);
         }
    }
}
流程圖程式碼:
{ "class": "GraphLinksModel",
  "linkFromPortIdProperty": "fromPort",
  "linkToPortIdProperty": "toPort",
  "nodeDataArray": [
{"key":-1,"category":"Start","loc":"200 0","text":"Start"},
{"key":-2,"category":"End","loc":"200 300","text":"End"},
{"category":"Conditional", "text": "Action", "key": -3, "loc": "200 100"},
{"text":"lift","key":-4,"loc":"0 200"},
{"text":"crouch","key":-5,"loc":"100 200"},
{"text":"walk","key":-6,"loc":"300 200"},
{"text":"Visual Detection", "key":-7, "loc": "400 200"}
],
```

"linkDataArray": [

```
{"from":-1,"to":-
3, "fromPort": "B", "toPort": "T", "points": [200,36.75,200,46.75,200,51.5622756958
0078,200,51.56227569580078,200,56.37455139160156,200,66.3745513916015
6]},
{"from":-3,"to":-
6, "fromPort": "B", "toPort": "T", "visible": false, "points": [200,133.62544860839841,
200,143.62544860839841,200,157.9688621520996,300,157.9688621520996,3
00,172.3122756958008,300,182.3122756958008]},
{"from":-3,"to":-
7,"fromPort":"R","toPort":"T","visible":false,"points":[261.46607971191406,100,2
71.46607971191406,100,400,100,400,136.1561378479004,400,172.31227569580
08,400,182.3122756958008]},
{"from":-3,"to":-
4, "fromPort": "L", "toPort": "T", "visible": false, "points": [138.53392028808594,100,1
28.53392028808594,100,0,100,0,136.1561378479004,0,172.3122756958008,0,1
82.3122756958008]},
{"from":-3,"to":-
5, "fromPort": "B", "toPort": "T", "visible": false, "points": [200,133.62544860839841,
200,143.62544860839841,200,157.9688621520996,100,157.9688621520996,10
```

```
0,172.3122756958008,100,182.3122756958008]},
{"from":-4,"to":-
2,"fromPort":"B","toPort":"L","points":[0,217.68772430419924,0,227.68772430
419924,0,300,79.125,300,158.25,300,168.25,300]},
{"from":-7,"to":-
2,"fromPort":"B","toPort":"R","points":[400,217.68772430419924,400,227.6877
2430419924,400,300,320.875,300,241.75,300,231.75,300]},
{"from":-5,"to":-
2,"fromPort":"B","toPort":"L","points":[100,217.68772430419924,100,227.68772
430419924,100,252.66667938232422,158.25,252.66667938232422,158.25,30
0,168.25,300]},
{"from":-6,"to":-
2,"fromPort":"B","toPort":"R","points":[300,217.68772430419924,300,227.6877
2430419924,300,260.0000228881836,241.75,260.0000228881836,241.75,300,
231.75,300]}
]}
```