




Funktionen für den Benutzer



Bauelemente und Konfiguration



Programmierung und Messung



FUNKTIONEN FÜR DIE BENUTZER

Tasten

- Taste I: Steuerung der Helligkeit 🔆
- Taste2: Aktivierung/ Deaktivierung des Sleep Modus
- Taste3: Off/On und Speicherung der Zustand.
- Taste 1&2 : Sekunden-/Minuten Modus.
- Taste 1&3: Erhöhung der Stunden
- Taste 2&3: Ehöhung der Minuten



Taste I

Taste 2

Taste 3


BAUELEMENTE

Atmega 48A

LEDs: Port D Minute und Port C Stunden.

Tasten: Port B PCINT

Uhrenquarz (32 768 Hz) ASC PIN9/10



PROGRAMMIERUNG

Globale variable:

```
volatile uint16_t hours;
volatile uint16_t minutes;
volatile uint16_t seconds;
volatile int8_t brightness = 3;
volatile uint8_t powerSaveMode = 0;
volatile uint8_t powerDownMode = 0;
volatile uint8_t sec_Mode = 0;
```

PROGRAMMIERUNG

Wichtige Funktionen:

```
void initLEDs();

void initTaste();

void init_PWM();

void enable_LEDs();

void disable_LEDs();

void initTimer();

void saveToEEPROM();

void loadFromEEPROM();
```

MAIN/PROGRAMMSTART

Die LEDs als Output

```
Joid initLEDs(){
    // Initialisiere Portrichtungen
    DDRD |= 0x3F; // Setze PD0-PD5 als Ausgänge für Minuten
    DDRC |= 0x1F; // Setze PC0-PC4 als Ausgänge für Stunden
    PORTD &= 0x3F; // Setze die Ausgänge für Minuten auf 0
    PORTC &= 0x1F; // Setze die Ausgänge für Stunden auf 0
    // DDRD |= (1 << PD7); // Setze PD7 als Ausgang für die LED
    // PORTD &= (1 << PD7); // Setze die LED auf aus
}</pre>
```

```
□int main(void) {
     // Aktualisiere die Werte im EEPROM
     loadFromEEPROM();
     initLEDs();
     initTaste();
     init PWM();
     initTimer();
     sei(); // Enable global interrupts
     while (1) {
         if (powerDownMode) {
             set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
             sleep enable();
             sleep cpu(); // Enter Power-Down Mode
         else if (powerSaveMode) {
             set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
             sleep enable();
             sleep cpu(); // Enter Power-Save Mode
         else {
             sleep disable();
             init_PWM();
     return 0;
```

MAIN/PROGRAMMSTART

```
Die Tasten als digital Input
                                                                                                       sei(); // Enable global interrupts
Ivoid initTaste(){
    // Initialisiere Taster
    DDRB &= \sim((1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2)); // Set PB0, PB1, and PB2 as inputs for buttons
    PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2); // Enable internal pull-up resistors for buttons
    PCMSK0 |= (1 << PCINT0) | (1 << PCINT1) | (1 << PCINT2); // Aktiviere PCINT0, PCINT1 und PCINT2 für Pin Change Interrupt für PB0, PB1, PB2
    PCICR |= (1 << PCIE0); // Aktiviere PCIE0 für PCINT0, PCINT1 und PCINT2
```

int main(void) {

initLEDs(); initTaste();

initTimer();

init_PWM();

loadFromEEPROM();

// Aktualisiere die Werte im EEPROM


TIMER2 FÜR DIE SEKUNDEN BZW. MIN. STUNDEN.


```
avoid initTimer() {
    ASSR |= (1 << AS2); // Asynchroner Modus für Timer 2 aktivieren
    TCCR2A |= (1 << WGM21); // CTC-Modus (Clear Timer on Compare Match) aktivieren
    TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS20); // Prescaler auf 128 setzen, Timer starten
    OCR2A = 255; // Vergleichswert für ~1-Sekunden-Interrupt setzen
    // Compare Match Interrupt für Timer 2 aktivieren Interrupt ausgelöst, wenn der Timer OCR2A erreicht.
    TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
}</pre>
```

```
f_{\text{OCnx}} = \frac{f_{\text{clk\_I/O}}}{2 \times N \times (1 + \text{OCRnx})}
f_{\text{OCnx}} \times 2 \times N \times (1 + \text{OCRnx}) = f_{\text{clk\_I/O}}
f_{\text{OCnx}} \times 2 \times N + f_{\text{OCnx}} \times 2 \times N \times \text{OCRnx} = f_{\text{clk\_I/O}}
f_{\text{OCnx}} \times 2 \times N + f_{\text{OCnx}} \times 2 \times N \times \text{OCRnx} = f_{\text{clk\_I/O}} - f_{\text{OCnx}} \times 2 \times N
OCRnx = \frac{f_{\text{clk\_I/O}} - f_{\text{OCnx}} \times 2 \times N}{f_{\text{OCnx}} \times 2 \times N}
```

```
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
    seconds++;
    if (seconds == 60) {
        seconds = 0;
        minutes++;
        if (minutes == 60) {
            minutes = 0;
            hours++;
            if (hours == 24) {
                 hours = 0;
            }
        }
    }
}
// PORTD ^= (1 << PD7); // Toggle LED</pre>
```

TIMER2 RICHTIGKEIT MESSUNG





HELLIGKEIT *

Duty Cycle = Ton / Ton + Toff

```
Ivoid init PWM() {
    //Aktiviert die Timer0 Compare Interrupts für OCOA und OCOB.
    TIMSK0 = (1 << OCIE0B) | (1 << OCIE0A);
    //Wählt den Timer0 Clock mit Prescaler 1 (CS00) und den ctc (WGM01).
    TCCR0B = (1 << CS00) | (1 << WGM01);
    // Begrenze die Helligkeit auf den Bereich von -3 bis 3
    if (brightness > 3) {
        brightness = 3;
        } else if (brightness < -3) {
        brightness = 3;//wiederhole die Runde
    // Berechnung der PWM-Duty-Cycle-Werte basierend auf Helligkeitswert
    OCR0A = 126 + (50 * brightness);
    OCROB = 126 - (50 * brightness); // OCROB ist das Komplement von OCROA
```

```
oid enable LEDs() {
∃ISR(TIMER0 COMPA vect) {
                          Jvoid disable LEDs() {
                                                    PORTC = hours;
    enable LEDs();
                               PORTD = 0;
                               PORTC = 0:
                                                    if(sec Mode){
                                                        PORTD = seconds:
∃ISR(TIMER0_COMPB_vect) {
    disable_LEDs();
                                                    else{
                                                       PORTD= minutes;
      Aktionen für Tastenkombinationen in Gruppe 1 aus
  if (!(PINB & (1 << PB0)) && !powerSaveMode && !powerDownMode) {</pre>
      _delay_ms(20); // Stabilisierung
      while (!(PINB & (1 << PB0))); // Warte auf release
       brightness = brightness - 3;
       init_PWM();
```







VERBRAUCH BEI ÄNDERUNG DER HELLIGKEIT 🔆

INTERRUPTS

- Nach der Initialisierung werden die Interrupts aktiviert
- sei(); // aktiviere globale interrupts

- PCINT0-2 Für BP0-1
- Timer2/0

BUTTONS IN 2 GRUPPEN AUFTEILEN

Gruppe I einzusetze Taste

```
ISR(PCINTO_vect) {
        _delay_ms(10);// um mit der Geschwindigkeit der User umzugehen
        //Falls eine einzehlne Taste gedruckt wird
        if ((PINB & 0b00000111) == 0b00000110 ||
        (PINB & 0b00000111) == 0b00000101 ||
        (PINB & 0b00000111) == 0b000000011){
        // Gruppe 1: Tastenkombinationen, die in Gruppe 1 gehören
        // Aktionen für Tastenkombinationen in Gruppe 1.
             if (!(PINB & (1 << PB0)) && !powerSaveMode && !powerDownMode) {
                _delay_ms(20); // Stabilisierung
                while (!(PINB & (1 << PB0))); // Warte auf release
                brightness = brightness - 3;
                init_PWM();
             if (!(PINB & (1 << PB1)) && !powerDownMode) {
                _deLay_ms(20); // Stabilisierung
                while (!(PINB & (1 << PB1))); // Wait for button release
                powerSaveMode = !powerSaveMode;
             if (!(PINB & (1 << PB2))) {
                _delay_ms(20); // Stabilisierung
                while (!(PINB & (1 << PB2))); // Wait for button release
                powerDownMode = !powerDownMode;
                if (powerDownMode) {
                    saveToEEPROM();
```

Gruppe 2 Tasten gleichzeitig


```
//Falls 2 Tasten zusammen gleichzeitig Gedruckt werden
else {
    // Gruppe 2: Tastenkombinationen, die in Gruppe 2 gehören
    // Aktionen für Tastenkombinationen in Gruppe 2.
    if (!(PINB & ((1 << PB0) | (1 << PB1)))) {
        _delay_ms(20); // Stabilisierung
        while (!(PINB & ((1 << PB0) | (1 << PB1)))); // Wait for button release
        sec_Mode = !sec_Mode;
        init_PWM();
    if (!(PINB & ((1 << PB1) | (1 << PB2)))) {
        delay ms(20); // Stabilisierung
        while (!(PINB & ((1 << PB1) | (1 << PB2)))); // Wait for button release
        ++minutes;
        if(minutes==60){
            minutes=0:
        //init_PWM();
    if (!(PINB & ((1 << PB0) | (1 << PB2)))) {
        _delay_ms(20); // Stabilisierung
        while (!(PINB & ((1 << PB0) | (1 << PB2)))); // Wait for button release
        ++hours:
        if(hours==24){
            hours=0:
        //init PWM();
```

BP0/PCINT0 /TASTEI STEUERUNG DER HELLIGKEIT

```
Globale Anderung
volatile int8_t brightness = 3;
if (!(PINB & (1 << PB0)) && !powerSaveMode && !powerDownMode) {</pre>
    _delay_ms(20); // Stabilisierung
    while (!(PINB & (1 << PB0))); // Warte auf release
                                                                           in ISR(PCINT0 vect)
    brightness = brightness - 3;
    init PWM();
// Begrenze die Helligkeit auf den Bereich von -3 bis 3
if (brightness > 3) {
    brightness = 3;
    } else if (brightness < -3) {</pre>
    brightness = 3;//wiederhole die Runde
                                                                            in InitPWM()
// Berechnung der PWM-Duty-Cycle-Werte basierend auf Helligkeitswert
OCR0A = 126 + (50 * brightness);
OCROB = 126 - (50 * brightness); // OCROB ist das Komplement von OCROA
```

SLEEP MODUS POWERSAVE

```
volatile uint8_t powerSaveMode = 0; Globale Änderung
       if (!(PINB & (1 << PB1)) && !powerDownMode) {</pre>
           _delay_ms(20); // Stabilisierung
           while (!(PINB & (1 << PB1))); // Wait for button release</pre>
           powerSaveMode = !powerSaveMode;
                                            in ISR(PCINT0_vect)
while (1) {
    if (powerDownMode) {
         set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
         sleep_enable();
         sleep_cpu(); // Enter Power-Down Mode
    else if (powerSaveMode) {
         set sleep mode(SLEEP MODE PWR SAVE);
         sleep_enable();
         sleep_cpu(); // Enter Power-Save Mode
                                             in Main()
    else {
         sleep_disable();
         init_PWM();
     }
```



Power Save Mode



Normal Mode

OFF/ON

}

```
Globale Änderung
volatile uint8_t powerDownMode = 0;
 if (!(PINB & (1 << PB2))) {
    _delay_ms(20); // Stabilisierung
     while (!(PINB & (1 << PB2))); // Wait for button release
     powerDownMode = !powerDownMode;
     if (powerDownMode) {
                                      in ISR(PCINT0_vect)
         saveToEEPROM();
while (1) {
    if (powerDownMode) {
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
                                                  Main()
        sleep_enable();
        sleep_cpu(); // Enter Power-Down Mode
    else if (powerSaveMode) {
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
        sleep_enable();
        sleep_cpu(); // Enter Power-Save Mode
    else {
        sleep_disable();
        init_PWM();
    }
```



Power Down Mode



Normal Mode

SEKUNDEN MODE

```
volatile uint8_t sec_Mode = 0;
                                                                              Globale Änderung
 if (!(PINB & ((1 << PB0) | (1 << PB1)))) {</pre>
    _delay_ms(20); // Stabilisierung
     while (!(PINB & ((1 << PB0) | (1 << PB1)))); // Wait for button release in ISR(PCINTO_vect)</pre>
     sec_Mode = !sec_Mode;
     init_PWM();
∃void enable_LEDs() {
      PORTC = hours;
      if(sec_Mode){
            PORTD = seconds;
                                                                              in InitPWM()
      else{
            PORTD= minutes;
       }
```

UHR EINSTELLEN

```
if (!(PINB & ((1 << PB1) | (1 << PB2)))) { in ISR(PCINT0_vect)</pre>
   _delay_ms(20); // Stabilisierung
    while (!(PINB & ((1 << PB1) | (1 << PB2)))); // Wait for button release
    ++minutes;
    if(minutes==60){
        minutes=0;
    //init_PWM();
if (!(PINB & ((1 << PB0) | (1 << PB2)))) {
                                               in ISR(PCINT0 vect)
   _delay_ms(20); // Stabilisierung
    while (!(PINB & ((1 << PB0) | (1 << PB2)))); // Wait for button release
    ++hours;
    if(hours==24){
        hours=0;
    //init_PWM();
```

LETZER ZUSTAND SPEICHERN BEIM AUSMACHEN

```
-int main(void) {
     // Aktualisiere die Werte im EEPROM
     loadFromEEPROM();
void saveToEEPROM() {
     eeprom update word((uint16 t*)EEPROM SECONDS ADDR, seconds);
     eeprom_update_word((uint16 t*)EEPROM_MINUTES_ADDR, minutes);
     eeprom_update_word((uint16 t*)EEPROM_HOURS_ADDR, hours);
     eeprom update byte((int8 t*)EEPROM BRIGHTNESS ADDR, brightness);
                                                                             if (!(PINB & (1 << PB2))) {
                                                                                _delay_ms(20); // Stabilisierung
Jvoid loadFromEEPROM() {
                                                                                while (!(PINB & (1 << PB2))); // W
     seconds = eeprom_read_word((uint16_t*)EEPROM_SECONDS_ADDR) %60;
                                                                                powerDownMode = !powerDownMode;
     minutes = eeprom read word((uint16\ t^*)EEPROM MINUTES ADDR)%60;
                                                                                if (powerDownMode) {
     hours = eeprom read word((uint16\ t^*)EEPROM HOURS ADDR)%24;
                                                                                   saveToEEPROM();
     brightness = eeprom read byte((int8 t*)EEPROM BRIGHTNESS ADDR);
```

DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

