

Observaciones Generales

# Laboratorio de Microcomputadoras (66.09/86.07)

## Informe Final del Proyecto

Proyecto:	Corrector de impedancia de electrodos			
Autores:	Cassani, María Victoria	95.145		
	Ferrari Bihurriet, Francisco	92.275		
	Gomez, Kevin Leonel	93.906		
Turno de TP:	1 (Martes 19 a 22 hs)			
Año y Cuatrimestre:	2015	Segundo		
Docente Guía:	Stola, Gerardo			

Calificación Final		
Firma del Docente		
Fecha		

## ${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Objetivo del Proyecto	2
2.	Descripción del Proyecto	2
3.	Diagrama en Bloques (hardware)	4
4.	Diagrama de Flujo (firmware)	5
<b>5</b> .	Circuito Esquemático	6
6.	Listado de Componentes y Costos	7
7.	Resultados	8
8.	Conclusiones	9
9.	Apéndices         9.1. Cálculos       9.2. Hojas de datos         9.3. Códigos fuente       9.3.1. configs.asm         9.3.2. main.asm       9.3.2. main.asm         9.3.3. MENU.asm       9.3.4. MEDIR.asm         9.3.5. CORREGIR_FIN.asm       9.3.5. CORREGIR_FIN.asm         9.3.6. BCD.asm       9.3.7. LCD.asm         9.3.8. pwm.asm       9.3.8. pwm.asm         9.3.9. adc.asm       9.3.10. measure_routines.asm	9 9 11 11 14 16 25 26 28 30 33 34

## 1. Objetivo del Proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de calibración de impedancia y ajuste por electrodeposición (galvanoplastía). Este instrumento se utilizará en el futuro en aplicaciones biomédicas, más precisamente en la fabricación de electrodos de registro extracelular.

## 2. Descripción del Proyecto

El equipo consiste en un circuito con un microcontrolador que genera señales senoidales y continuas para medir y corregir las impedancias, respectivamente. Incluye una cuba conductora, que contiene una solución acuosa donde se colocan los electrodos. Éstos son similares a un filamento de cobre recubierto con esmalte aislante en su totalidad, excepto en los extremos, los cuales uno va sumergido en la solución y el otro conectado al equipo por medio de un conector especial.

El sistema funciona con 1, 4, 8, 12 ó 16 electrodos, corrigiendo de a uno por vez. El usuario coloca los electrodos procurando que no se produzcan cortocircuitos entre los mismos (se debería detectar esto antes de comenzar). Hay tres opciones: medir, calibrar y corregir. La primera permite ver el/los valor/es de la/s impedancia/s colocada/s en los conectores. La segunda, calibrar el equipo, tal como su nombre lo indica. La opción de corregir permite que el usuario seleccione la impedancia final deseada, el tiempo máximo de espera para la corrección y dé la orden de inicio. Luego de algunos chequeos básicos se da comienzo al proceso. Al terminar con todos los electrodos, se muestra la impedancia final de cada uno.

En líneas generales, el sistema consta de módulos de amplificación y filtros de PWM que permiten generar una señal senoidal con el microcontrolador, además de controlar la señal de offset. Asimismo, hay una fuente de corriente controlada por tensión que permite inyectar corriente continua al sistema para poder disminuir las impedancias necesarias por galvanoplastía.

La señal de salida del PWM es una corriente senoidal de 1 kHz, con uno de los siguientes valores de amplitud:  $\{30\,\mathrm{nA}, 80\,\mathrm{nA}, 120\,\mathrm{nA}, 200\,\mathrm{nA}\}$ . Éstos se seleccionan con un multiplexor dependiendo del rango de impedancias:  $\{0-2\,\mathrm{M}\Omega,0-8\,\mathrm{M}\Omega,0-20\,\mathrm{M}\Omega,0-60\,\mathrm{M}\Omega\}$ . Considerando la ley de Ohm y midiendo el valor pico de tensión, se calcula la impedancia del electrodo en estudio como  $Z@1\,\mathrm{kHz} = \frac{\hat{v}}{\hat{\imath}}$ . Este valor se puede disminuir porque la solución acuosa contiene oro o plata, de modo de que se produce un recubrimiento por galvanoplastía sobre el electrodo y así disminuye la impedancia. Si este proceso es necesario o no, dependerá del resultado previo y de la comparación entre el valor obtenido en la medición y el de referencia establecido previamente por el usuario. Se emplea un multiplexor analógico para ir seleccionando cada electrodo y otro en paralelo con éste, que será eventualmente utilizado para verificar que no haya cortocircuitos entre electrodos.

Cada 1 min se mide la impedancia y se corrige de ser necesario. Este proceso se repite tantas veces como se requiera hasta llegar al valor de impedancia deseada determinado previamente en la configuración. Los valores aceptables para empezar el proceso están entre  $1 \,\mathrm{M}\Omega$  y  $8 \,\mathrm{M}\Omega$ .

Además, hay que pautar un tiempo máximo de sensado y corrección, para que el sistema deje de actuar en caso de haber pasado ese tiempo sin haber llegado al valor buscado. Éste puede valer 10, 20, 30, 40, 50 ó 60 minutos.

El dispositivo tiene una pantalla LCD donde se muestran las opciones de configuración para seleccionar a través de un menú y también los resultados del proceso, además de los mensajes de error o alerta (en caso de ocurrir algún imprevisto o no llegar al valor deseado en el tiempo pautado, por ejemplo). Las opciones se seleccionan desde un teclado de 4 botones (ok, cancelar, mover izquierda, mover derecha).

Además, como periféricos principales están los circuitos mencionados antes, a través de los cuales se interactúa directamente con los electrodos. Asimismo, otros elementos importantes con los que interactúa el microcontrolador son los multiplexores, que tienen 2 ó 4 entradas de control, según sean de 4 canales o 16, y la cuba electrolítica donde se produce la reacción química para disminuir la impedancia, que está compuesta por un material conductor, el cual también debe conectarse.


Las especificaciones del sistema son:

Tensión de alimentación	5 V
Rango de impedancias de los electrodos medidos	$0 \mathrm{M}\Omega$ - $60 \mathrm{M}\Omega$ (@ 1 kHz)
Impedancia buscada	$\simeq 1 \mathrm{M}\Omega$
Cantidad de electrodos a conectar	1, 4, 8, 12 ó 16
Tiempo máximo de corrección por electrodo	90 min (*)
Modo medición	señal senoidal, 1 kHz
Modo corrección	señal continua, $30/80/120/200\mathrm{nA}$
Error de medición / corrección	$<20\%\ /<20\%$

(\*) una vez cumplido este tiempo se abandonan los esfuerzos.


#### Diagrama en Bloques (hardware) 3.

El diagrama de bloques aquí abajo muestra la interconexión de los dispositivos más relevantes del sistema.




## 4. Diagrama de Flujo (firmware)


El diagrama de flujo final del proyecto es el siguiente:





## 5. Circuito Esquemático

A continuación se muestra el circuito esquemático correspondiente al prototipo, así como también el diseño del PCB. Ambos fueron realizados con el programa KiCad.









## 6. Listado de Componentes y Costos

Los componentes que se emplearon para la construcción del dispositivo se muestran en la tabla siguiente:

Componente	Costo	
Atmega32	\$	164.5
OPA625 x6 (*)	\$	166.2
REG104 (*)	\$	70.0
CD74HC4067 x2 (*)	\$	16.8
SN74LV4052 (*)	\$	5.0
Resistencias x30	\$	9.6
Potenciómetro	\$	6.7
Capacitores x31	\$	43.1
Display LCD	\$	120.0
Pulsadores x5	\$	18.8
Cristal 16 Mhz	\$	6.0
Conectores	\$	8.6
Placa Epoxy	\$	120.0
Zócalo	\$	3.0
Jack power	\$	3.2
TOTAL	\$	761.5

Los componentes marcados con un asterisco(\*) son de Texas Instruments y en el marco del IIBM y de la Facultad se obtuvieron como muestras gratis. Por ende, para este trabajo en particular el costo de los componentes utilizados fue de \$503,5.


En cuanto a las horas-hombre involucradas, se puede estimar un número de 300 horas/hombre.

#### 7. Resultados

Debido a las complicaciones en el diseño del hardware y los reiterados cambios que fueron hechos con el desarrollo del proyecto, se modificó el circuito de manera de poder medir impedancias del orden de los  $k\Omega$ , en vez de  $M\Omega$ , ya que las señales eran muy pequeñas y no se diferenciaban de las señales de ruido. Los nuevos rangos de medición son:  $\{0-143~\mathrm{k}\Omega,143~\mathrm{k}\Omega-243~\mathrm{k}\Omega,243~\mathrm{k}\Omega-335~\mathrm{M}\Omega,335~\mathrm{k}\Omega-900~\mathrm{M}\Omega\}$ .

Con estas modificaciones se pudo obtener un funcionamiento acorde a lo esperado, visualizando valores de impedancia en el display con un error aproximado del 15%. Este error se debe a la alinealidad que genera el circuito. Como hipótesis, es posible considerar que se debe a que la fuente de corriente ya no se comporta linealmente con estos nuevos valores de corriente (se aumentaron 100 veces).

Fue posible observar el correcto funcionamiento de las rutinas de impresión por display, conversión ADC, obtención de la mediana a través de ordenamiento de tablas por burbujeo, utilización de pulsadores externos, timers, interrupciones, PWM. Se pudo observar, con el uso de un osciloscopio, el funcionamiento de la rutina de corrección de electrodos, observando un valor de continua. En la imagen a continuación se puede ver cómo en una primera etapa no



hay corriente circulando, luego se observa la senoidal que sirve para medir y finalmente un valor de continua que permite corregir el valor de la impedancia.

#### 8. Conclusiones

Como mejoras, se puede mencionar que es altamente recomendable contar con una opción más en el menú para determinar si dos electrodos están o no en cortocircuito. Para ello, se emplea el segundo multiplexor (que aparece en el diseño pero no forma parte de este proyecto). Se podría realizar inyectando señal en cada electrodo y chequeando sobre cada uno de los restantes que no se reciba un nivel elevado de ésta. Además, agre

Por otro lado, sería útil para el usuario que hubiera alguna identificación para ver cuándo mide correctamente cada electrodo, si hay dos en cortocircuito y demás cuestiones que momentáneamente sólo aparecen al final del proceso (leds, por pantalla, etc), así el usuario no tiene que esperar hasta el final para ver si funcionó correctamente o no.

## 9. Apéndices

#### 9.1. Cálculos

A continuación se muestran los cálculos involucrados en la obtención de los parámetros p por el que habrá que multiplicar a la medición del valor pico para obtener la impedancia. Vale aclarar que estos son valores iniciales y luego serán corregidos durante la calibración automática del equipo.

Los valores de lectura del ADC (8 bits), se procesan de la siguiente manera, para obtener un único valor pico,  $\hat{L}$ :

- 1. Se muestrean 9 períodos.
- 2. Se obtienen los máximos y mínimos locales de cada período.
- 3. Se ordenan dichos máximos y mínimos en dos tablas, de menor a mayor.
- 4. Se obtiene la mediana de cada tabla, eligiendo el valor central de la tabla ordenada.
- 5. Se calcula  $\hat{L} = \frac{\langle MAX \rangle \langle MIN \rangle}{2}$ .

Una vez realizado esto se tiene en cuenta lo siguiente:

- Como se dijo,  $\hat{L}$  es el valor pico (en 8 bits) obtenido luego de procesar la señal muestreada.
- $k_{ADC}$  es la constante que lleva desde valores de lectura de 8 bits del ADC a volts.
- G es la ganancia de tensión del amplificador del ADC.

Entonces:

$$Z = \frac{\hat{v}}{\hat{i}} = \frac{G\,\hat{v}_{ADC}}{\hat{i}} = \frac{G\,k_{ADC}}{\hat{i}}\,\hat{L} = \alpha\,\hat{L}$$

Como se ha visto, más allá de los factores que intervienen en la constante, la impedancia es proporcional al valor pico de lectura. Ahora, como la unidad interna de representación son décimas de mega ohm, lo que se obtiene es  $\beta = \frac{\alpha}{0.1 \,\mathrm{M}\Omega}$ , de forma tal que  $\beta \,\hat{L}$  es la impedancia en la unidad deseada.

Dado que  $\beta$  resulta menor a 1, y que no se dispone de una operación de división por hardware, se utilizará el parámetro  $p = \lceil \gamma \beta \rceil$ , donde  $\gamma$  es una potencia de dos. En este caso se eligió  $\gamma = 2^8 = 256$  y en consecuencia:

$$Z [[decimegohm]] = \beta \hat{L} = \frac{p \hat{L}}{\gamma} = \frac{p \hat{L}}{256} = (p \hat{L}) >> 8$$

Entonces el valor del parámetro p está dado por:

$$p = \lceil \gamma \beta \rceil = \left\lceil \gamma \frac{\alpha}{0.1 \,\mathrm{M}\Omega} \right\rceil = \left\lceil \gamma \frac{G \, k_{ADC}}{0.1 \,\mathrm{M}\Omega \,\hat{\imath}} \right\rceil$$

Dado que depende de  $\hat{i}$ , la cual es distinta en cada rango de medición, para esto y algunos cálculos extras de errores se utilizó la siguiente planilla.

Rang	ο [ΜΩ]	I máx [nA]	Escala: x/128 (por soft)	I [nA]	$\Delta V [mV] si \Delta Z = 0.1M\Omega$	$\Delta Z [M\Omega] si \Delta V = kADC$	$\Delta Z$ [M $\Omega$ ] si $\Delta V$ = 96,5m $V$	Vexcursión [V]	α [kΩ]	$\beta = \alpha / 0.1 M\Omega$	p = [y β]	Error absoluto [kΩ]	Error relativo [%]
0	2	200,00	128	200,00	90,91	0,021	0,106	1,82	21,48	0,215	55	100	10,00%
U	2	212,31	100,00%	212,31	96,51	0,020	0,100	1,93	20,24	0,202	52	100	10,00%
0	۰	80,00	84	52,50	23,86	0,082	0,404	1,91	81,85	0,818	210	100	2,50%
U	۰	83,26	65,63%	54,64	24,84	0,079	0,389	1,99	78,64	0,786	202	100	2,50%
0	20	30,00	92	21,56	9,80	0,199	0,985	1,96	199,28	1,993	511	100	1,00%
U	20	30,29	71,88%	21,77	9,90	0,197	0,975	1,98	197,34	1,973	506	200	2,00%
0	60	30,00	30	7,03	3,20	0,611	3,020	1,92	611,11	6,111	1565	100	0,33%
U	00	30,29	23,44%	7,10	3,23	0,605	2,990	1,94	605,18	6,052	1550	400	1,33%

G OpAmp ADC	Vexcursión deseado [V]	kADC [mV]	y = 2^k
4,55	2,00	19,53	256
Corriente deseada [nA]	R multiplexada [kΩ]	Corriente final [nA]	
Corriente deseada [nA]	R multiplexada [kΩ]	Corriente final [nA]	

#### 9.2. Hojas de datos

Los componentes empleados son:

Componente	Hoja de datos
Atmega32	http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
OPA625	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa625.pdf
REG104	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/reg104.pdf
CD74HC4067	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf
SN74LV4052	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn741v4052a.pdf
Display LCD	http://elmicro.com/files/lcd/gdm1602a_datasheet.pdf

#### 9.3. Códigos fuente

En las siguientes páginas se incluyen a modo de apéndice todos los archivos que conforman el firmware de equipo.

#### 9.3.1. configs.asm

```
5 ;-----;
6;
7 ; Compare Output Mode: COMn1:COMn0 = 1:0 => Clear OCn on compare match
8 ; Waveform Generation Mode: WGMn1:WGMn0 1:1 => Fast PWM
9 ; Clock select: CSn2:CSn1:CSn0 = 0:0:1 \Rightarrow CPU clock, no prescaling
11 ; * Timer/Counter-n Control Register: (n = 0, 2. Timer/Counter0, Timer/Counter2)
12 ; | FOCn | WGMn0 | COMn1 | COMn0 | WGMn1 | CSn2 | CSn1 | CSn0 |
                           13 :
14 ;
15 ; TimerO Overflow Interrupt Enable: TOIEO = 1 => Enabled
16 ; Timer2 Overflow Interrupt Enable: TOIE2 = 0 => Disabled
17 ;
18 ; * Timer/Counter Interrupt Mask Register:
19 ; | OCIE2 | TOIE2 | TICIE1 | OCIE1A | OCIE1B | TOIE1 | OCIE0 | TOIE0 |
20 ;
             0 | x
                                x
                                           x
22 .equ PWM_FAST_PWM_CONFIG_T1 = (1<<COM01) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00) | (1<CS00)
23 .equ PWM_FAST_PWM_CONFIG_T2 = (1<<COM21) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20) | (1<<CS20)
24 .equ PWM_OFF_PWM_CONFIG = 0
25 .equ PWM_OV_INTERRUPT_MASK = (1 << TOIE0)
{\tt 26 \ .equ \ PWM\_SINE\_TABLE\_LEN}
                       = 62
27 .equ PWM_SINE_MEDIAN
                       = 127
28
29 ;-----; Configuración del Timer1 (16 bits) ------;
30 :
31 ; Waveform Generation Mode: WGM13:WGM12:WGM11:WGM10 0:0:0:0 => Normal mode
32 ; Clock select: CS12:CS11:CS10 = 0:1:1 => CPU clock, divided by 64 -> 250 kHz
34 ; * Timer/Counter1 Control Register A:
35 ; | COM1A1 | COM1A0 | COM1B1 | COM1B0 | FOC1A | FOC1B | WGM11 | WGM10 |
      0 |
                                           0 |
                                                  0
36 ;
38 ; * Timer/Counter1 Control Register B:
39 ; | ICNC1 | ICES1 | *Res* | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 |
```

```
40 ;
             41 ;
 42 .equ TIMER1_CLOCK_64_PRESCALER = (1<<CS11) | (1<<CS10)
 43 .equ TIMER1_OFF
 44 .equ TIMER1_50ms_DELAY_START = -12500 ; 12500 / 250 kHz = 50 ms
46 ;-----; Configuración del ADC
 48 ; Reference Selection: REFS1:REFS0 = 0:1 => AVCC with ext capacitor at AREF pin
 49 ; ADC Left Adjust Result: ADLAR = 1 => On (8 bits precision reading ADCH only)
 50 ; Analog Channel and Gain Selection Bits: MUX4:MUX3:MUX2:MUX1:MUX0
51; 1) ImpedanceMeasure = 6
52; 2) OffsetCalibration = 7
 53 :
 54 ; * ADC Multiplexer Selection Register:
 55; | REFS1 | REFS0 | ADLAR | MUX4 | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 | 
56; | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x |
 57 ;
 58 ; ADC enable: ADEN = 1 => Enabled
 59 ; ADC Auto Trigger Mode: ADATE = 0 => Disabled
 60 ; ADC Interrupt Enable: ADIE = 1 => Enabled
 61 ; ADC Prescaler Select Bits: ADPS2:ADPS1:ADPS0 = 1:0:1 => fCk_ADC = fCk/32
62 ;
 63 ; * ADC Control and Status Register A:
 64; | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | 65; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
 67
 68 .equ ADC_AREF_LEFT_ADJUST_CONFIG = (1<<REFSO) | (1<<ADLAR)
 69 .equ ADC_ENABLE_AUTO_INT_PRESC = (1<<ADEN) | (1<<ADIE) | \
                                                               (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0)
 70
 71 .equ ADC_DISABLE
 72 .equ ADC_PERIODS_TO_SAMPLE = 9
 73 \cdot \text{equ ADC\_SAMPLES\_PER\_PERIOD} = 37 ; \text{ Ya que fADC} = 37,037 \text{ kHz (sampling freq)}
 74 .equ ADC_SAMPLES_TABLE_LEN = ADC_PERIODS_TO_SAMPLE * ADC_SAMPLES_PER_PERIOD
 76 ; Enumerativo para la entrada a medir
 77 .equ ADC_IMPEDANCE_MEASURE = 6
 78 .equ ADC_OFFSET_CALIBRATION = 7
           -----;
 80 : -
 81; Valores del multiplexor MUX2
 82 \cdot equ MUX2_x30nA = 0
 83 \cdot equ MUX2_x80nA = 1
 84 \cdot equ MUX2_x120nA = 2
 85 \cdot \text{equ MUX2\_x200nA} = 3
 86
 87 ; Enumerativo para los rangos de medición
 88 \cdot equ MEAS_RANGE_1 = 0
 89 .equ MEAS_RANGE_2 = 1
 90 \cdot equ MEAS_RANGE_3 = 2
 91 \cdot equ MEAS_RANGE_4 = 3
 92 ;-----;
93 .def tmp = R16 ; Temporario, siempre se podrá pisar sin salvarlo
94 .def param = R17 ; Parámetro para rutinas
95 .def iter = R18 ; Iterador, múltiple uso, salvar al pisarlo
 96 \cdot def iter2 = R19
                                           ; Iterador, múltiple uso, salvar al pisarlo
 98 ; XXX XXX XXX XXX XXX XXX -- NOTE -- XXX XXX XXX XXX XXX XXX
99 ; Registros siempre en uso por interrupciones, no usar para otra cosa durante
100 ; las mediciones! --> R20, X (R27:R26), R25:R24, Y (R29:R28)
101 .def tbl_i = R20 ; Iterador de tabla en RAM, en uso durante mediciones!
102 .def tbl_jl = R24 ; Iterador de 16-bits (parte baja), en uso durante mediciones!
103 .def tbl_jh = R25 ; Iterador de 16-bits (parte alta), en uso durante mediciones!
107; |/////////// Direcciones reservadas en RAM |\\\\\\\\\\\\;
108 ; | / / / / / / / / / / / / | / / | / / | / / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
109 .dseg
```

```
110 .org SRAM_START
112 :
    Tabla: seno escalado, listo para actualizar el PWM
113 PWM_SINE_RAM_TABLE:
      .byte PWM_SINE_TABLE_LEN
115
116 ; Tabla: entrada del ADC muestreada durante ADC_PERIODS_TO_SAMPLE períodos
117 ADC_SAMPLES_RAM_TABLE:
     .byte ADC_SAMPLES_TABLE_LEN
118
119
120 ; Tabla: máximos de cada período, luego se ordenará para obtener la mediana
121~{\tt ADC\_MAXS\_RAM\_TABLE}:
      .byte ADC_PERIODS_TO_SAMPLE
122
124 ; Tabla: mínimos de cada período, luego se ordenará para obtener la mediana
125 ADC_MINS_RAM_TABLE:
      .byte ADC_PERIODS_TO_SAMPLE
126
127
128 ; Conversión de BCD a ASCII, en esta posición queda el resultado en ASCII
129 BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM:
      .byte 5*16
130
131
132
134; |//////////// Vector de interrupciones |\\\\\\\\\\\\;
136 .cseg
137
138 ; Interrupción reset -> MAIN
139 .org 0x0
140
     jmp
              MAIN
141
142 ; Interrupción de overflow del TimerO
143 .org OVFOaddr
     jmp
              PWM_DUTY_CYCLE_UPDATE_ISR
145
146 ; Interrupción de conversión completa del ADC
147 .org ADCCaddr
            ADC_SAMPLE_STORE_TO_RAM_ISR
148
      jmp
150 ; Interrupción de botón de ESC (INT2)
151 .org INT2addr
             INT2_ESC_BUTTON_ISR
     jmp
153
154 ; Final del vector de interrupciones
155 .org INT_VECTORS_SIZE
156
157
159; |///////////////////// Datos en flash |\\\\\\\\\\\\\\\\;
161 PWM_SINE_FLASH_TABLE:
162
      .db 0x00, 0x0D, 0x19, 0x26, 0x32, 0x3D, 0x48, 0x52, 0x5B, 0x64, 0x6B, 0x72
      .db 0x77, 0x7B, 0x7D, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7B, 0x78, 0x73, 0x6D, 0x66, 0x5E
163
164
      .db 0x55, 0x4B, 0x40, 0x35, 0x29, 0x1C, 0x10, 0x03, 0xF6, 0xEA, 0xDD, 0xD1
      .db 0xC6, 0xBB, 0xB0, 0xA7, 0x9E, 0x97, 0x90, 0x8B, 0x86, 0x83, 0x81, 0x81
.db 0x82, 0x84, 0x87, 0x8C, 0x91, 0x98, 0xA0, 0xA9, 0xB3, 0xBD, 0xC8, 0xD4
166
167
      .db 0xE0, 0xED
    === Multiplexor MUX2 para cada rango de medición ===
169 ;
170 MEAS_RANGE_FLASH_SIN_MUX2_VALUES:
      .db MUX2_x200nA, MUX2_x120nA, MUX2_x80nA, MUX2_x30nA
171
172
173 ; === Valor de amplitud para cada rango de medición ===
174 ; 128 --> 100,0 % --> 200,0 nA de corriente pico
175; 84 --> 65,6 % --> 52,5 nA de corriente pico
176; 92 --> 71,9 % --> 21,6 nA de corriente pico
177; 30 --> 23,4 % --> 7,0 nA de corriente pico
178 MEAS_RANGE_FLASH_SINAMPS:
     .db 128, 128, 128, 128
```

```
181 ; === Valores de piso para cada rango de medición, en kilo ohm (16 bit!) ===
182 MEAS_RANGE_FLASH_FLOOR_VALUES:
.dw 0, 143, 243, 335; Unidad: kohm
185 ; === Valores del parámetro p inicial para cada rango de medición (16 bit!) ===
186 MEAS_RANGE_FLASH_P_FACTOR_DEFAULTS:
     .dw 421, 649, 901, 2607
188
189 ; === Valores de continua de corrección para cada rango de medición ===
190 MEAS_RANGE_FLASH_CONTINUE_MUX2_VALUES:
      .db MUX2_x30nA, MUX2_x80nA, MUX2_x120nA, MUX2_x200nA
191
192
193 ; === Valor inicial de calibración del PWM de Offset ===
194 PWM_OFFSET_FLASH_CALIB_VALUE:
   .db 210, 218, 218, 223
```

#### 9.3.2. main.asm

```
1 #ifdef AVRA
    .nolist
    .include "m32def.inc"
     list
4
5 #endif
8 .include "configs.asm"
9 .include "pwm.asm"
10 .include "adc.asm"
11 .include "measure_routines.asm"
12 .include "MEDIR.asm"
13 .include "BCD.asm"
14 .include "LCD.asm"
15 .include "MENU.asm"
16 .include "CORREGIR_FIN.asm"
22 MAIN:
  ldi
           tmp, HIGH (RAMEND)
23
         SPH, tmp
24
    0111.
         tmp,LOW(RAMEND)
    ldi
          SPL,tmp ; Stack pointer
    out
26
                  ; Habilita las interrupciones (global)
27
    sei
29 ;-----;
30 ;
      PAO --> RS |
                                     PCO --> DO |
31 ;
      PA1 --> R/W | LCD
                                     PC1 --> D1 |
32 ;
       PA2 --> E
                                     PC2 --> D2
33 :
       PA3 <-- ButtonLeft
                                     PC3 --> D3 | LCD
34 ;
      PA4 <-- ButtonRight
                                    PC4 --> D4 |
35 ;
       PA5 <-- ButtonOk
                                     PC5 --> D5
       PA6 <== ADC: ImpedanceMeasure
                                    PC6 --> D6
37 ;
      PA7 <== ADC: OffsetCalibration
38 ;
                                    PC7 --> D7 |
39 ;
40 :
      PBO --> A | MUX2
                                    PDO --> SO |
                                              | MUX1
       PB1 --> B
                                     PD1 --> S1
42 ;
       PB2 <== INT2: ButtonEsc
                                     PD2 --> S2
43 ;
44 ;
       PB3 ==> OCO: PWMSineWave
                                    PD3 --> S3
       PB4 --> SO |
PB5 --> S1 | MUXO
                                    PD4 *Unused*
PD5 *Unused*
45 ;
46 ;
                                     PD6 *Unused*
47 ;
       PB6 --> S2 |
48 ;
       PB7 --> S3 |
                                     PD7 ==> OC2: PWMOffsetAdjust
49 ;
    ; Salidas y entradas
50
```

```
ldi
             tmp,0b00000111
51
      out
             DDRA, tmp
52
53
      ldi
             tmp,0b11111011
54
      out
             DDRB, tmp
            tmp,0b11111111
      ldi
           DDRC, tmp
56
      out
            tmp,0b10001111
57
      ldi
           DDRD, tmp
59
60
      ; Resistencias pull-up
      ldi tmp,0b00111000
61
            PORTA, tmp
      out
62
63
      ldi
            tmp,0b0000100
           PORTB, tmp
      out
64
      ldi
           tmp,0b01110000
PORTD,tmp
65
66
      out
67
68
      ; Interrupción de escape
             tmp,(1<<INT2); Interrupción INT2 (flanco descendente por defecto)
69
             GICR, tmp
70
      out
71
72 : ---
             MENU
73
      jmp
             MAIN ; Si se llega hasta aquí por error, se comienza de nuevo
75
      rjmp
76
79 ;|///////////////// Delay de 50 milisegundos |\\\\\\\\\\\\\\\\;
81 ;
82 ; Utiliza el Timer1. Solo usa el registro temporal, este nunca se salva.
83 ;
84 DELAY_50ms:
85
             tmp , HIGH (TIMER1_50ms_DELAY_START)
             TCNT1H, tmp
86
      out
             tmp , LOW (TIMER1_50ms_DELAY_START)
87
      ldi
      out
             TCNT1L, tmp
                                           ; Carga del contador del Timer1
88
89
           tmp,TIMER1_CLOCK_64_PRESCALER
     ldi
      out
             TCCR1B, tmp
                                           ; Activación del Timer1
91
92
93 keep_waiting:
            tmp,TIFR
     in
94
                         ; Saltea si el flag de overflow está encendido
95
      sbrs
             tmp,TOV1
            keep_waiting
96
      rjmp
97
98
      ldi
             tmp , TIMER1_OFF
             TCCR1B, tmp
                                          ; Desactivación del Timer1
99
      out
             tmp,(1<<TOV1)
100
      ldi
             TIFR, tmp
                                           ; Borrado del flag de overflow
      out
102
103
      ret
104
105
110 ; param (R17) <- cantidad de segundos, 1 < param < 255
111 ; Utiliza la rutina de delay de 50 ms. Salva todos los registros que arruina.
112 :
113 DELAY_PARAM_SECONDS:
114
    push
             iter2 ; Registros salvados en el stack
115
      push
116
             iter, param ; Contador de segundos, se carga con el parámetro
117
118 loop_1s:
     ldi
             iter2,20 ; Contador de 50 milisegundos: 20 * 50 ms = 1000 ms = 1 s
119
120 loop_50ms:
```

```
iter2
121
      rcall DELAY_50ms
122
      dec
                       ; Decremento del contador de 50 milisegundos
              loop_50ms ; Si se contaron 20 vueltas de 50 ms se deja de repetir
123
      brne
                        ; Decremento del contador de segundos
124
      dec
              iter
125
      brne
            loop_1s
                        ; Si se contaron 60 vueltas de 1 s se deja de repetir
126
127
      pop
             iter2
              iter ; Registros recuperados del stack
      pop
129
      ret
```

#### 9.3.3. MENU.asm

```
1 INT2_ESC_BUTTON_ISR:
2
           POP R16
           POP R16
3
                   ; Deshace los cambios de la llamada a la interrupción y continúa hacia
           SEI
4
6 MENU:
           LDI param, MEAS_RANGE_4
           CALL PWM_SINE_STOP ; Se inicializa el PWM de senoidal
CALL PWM_OFFSET_START ; Se inicializa la referencia del OpAmp
8
9
10
           ; Se limpia la RAM de pantalla LCD
11
           LDI R16,80
13
           LDI ZH, HIGH (BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM)
14
           LDI ZL, LOW (BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM)
          LDI R17, '*'
16 LCD_RAM_INIT:
    ST Z+,R17
17
          DEC R16
18
          BRNE LCD_RAM_INIT
19
20
          CALL LCD_INIT
21
22 MED:
23
          LDI R16, 0X01
          CALL CMNDWRT
                              ;Pone el cursor al principio de la 1ra línea
24
          CALL DELAY_1_6ms
25
26
27
         LDI R16,'M'
           CALL DATAWRT
29
          LDI R16.'E'
30
          CALL DATAWRT
          LDI R16, 'D'
CALL DATAWRT
32
33
         LDI R16,'I'
34
          CALL DATAWRT
35
36
          LDI R16,'R'
         CALL DATAWRT
37
         LDI R16,'
38
39
          CALL DATAWRT
         LDI R16,''
40
          CALL DATAWRT
41
          LDI R16,''
42
         CALL DATAWRT
43
44
         LDI R16,'0'
45
          CALL DATAWRT
          LDI R16,'K'
46
          CALL DATAWRT
48
49
         LDI R16,$C0
          CALL CMNDWRT
51
52
         LDI R16,60
53
          CALL DATAWRT
54
           LDI R16,62
           CALL DATAWRT
56
```

```
58 BOTONES:
           IN R17, PINA
60
          BST R17,3
            BRTC CALIBRAR_1
62
           BST R17,4
63
          BRTC CORREGIR_JMP
           BST R17,5
65
66
           BRTC MEDIR_JMP
68 JMP BOTONES
69
70 MEDIR_JMP:
           JMP MEDIR_MENU
71
72
73 CORREGIR_JMP:
74
        JMP CORREGIR_1
76 CALIBRAR_1:
         LDI R16, 0X01
78
            CALL CMNDWRT
                                ;Pone el cursor al principio de la 1ra línea
           CALL DELAY_1_6ms
79
81
          LDI R16,'C'
82
          CALL DATAWRT
          LDI R16, 'A'
CALL DATAWRT
84
85
          LDI R16, 'L'
86
          CALL DATAWRT
LDI R16,'I'
87
88
          CALL DATAWRT
89
90
          LDI R16, 'B'
91
           CALL DATAWRT
          LDI R16, 'R'
92
          CALL DATAWRT
LDI R16,'A'
CALL DATAWRT
93
94
95
          LDI R16, 'R'
           CALL DATAWRT
LDI R16,''
97
98
          CALL DATAWRT
           LDI R16,''
CALL DATAWRT
100
101
          LDI R16,''
102
           CALL DATAWRT
103
104
           LDI R16,'0'
           CALL DATAWRT
105
106
           LDI R16, 'K'
            CALL DATAWRT
108
109
           LDI R16,$C0
110
           CALL CMNDWRT
111
112
           LDI R16,60
113
           CALL DATAWRT
114
           LDI R16,62
            CALL DATAWRT
116
117
118
            CALL DELAY_50ms
119 BOT:
            IN R17, PINA
120
           BST R17,3
121
           BRTC CORREGIR_1
122
123
            BST R17,4
          BRTC MED_JMP
124
           BST R17,5
125
            BRTC CALIBRAR_JMP
```

```
127 JMP BOT
128
129 CALIBRAR_JMP:
     JMP CALIBRAR
130
132 MED_JMP:
      JMP MED
133
135
136 MEDIR_MENU:
137 CALL MEDIR
           JMP RESULTADOS_INIC
138
139
           RET
140
141 CALIBRAR:
142
    RJMP CALIBRAR
143
144 CORREGIR_1:
    LDI R16, 0X01
           CALL CMNDWRT
                               ; Pone el cursor al principio de la 1ra línea
146
           CALL DELAY_1_6ms
147
148
149
          LDI R16,'C'
151
           CALL DATAWRT
           LDI R16,'0'
152
          CALL DATAWRT
          LDI R16, 'R'
CALL DATAWRT
154
155
          LDI R16, 'R'
156
          CALL DATAWRT
LDI R16, 'E'
157
158
          CALL DATAWRT
159
160
          LDI R16,'G'
161
           CALL DATAWRT
          LDI R16,'I'
162
163
          CALL DATAWRT
           LDI R16,'R'
164
          CALL DATAWRT
165
          LDI R16,' '
167
           CALL DATAWRT
           LDI R16,' '
168
          CALL DATAWRT
169
          LDI R16,''
CALL DATAWRT
170
171
          LDI R16,'0'
172
           CALL DATAWRT
173
174
           LDI R16, 'K'
           CALL DATAWRT
175
176
          LDI R16,$CO
178
           CALL CMNDWRT
179
180
           LDI R16,60
181
182
          CALL DATAWRT
           LDI R16,62
183
           CALL DATAWRT
184
           CALL DELAY_50ms
186
187 BOT2:
188
           IN R17, PINA
           BST R17,3
189
190
           BRTC MED_JMP1
           BST R17,4
191
           BRTC CALIBRAR_JMP1
192
193
            BST R17,5
           BRTC CORREGIR
194
195 JMP BOT2
```

```
197 MED_JMP1:
198
      JMP MED
199
200 CALIBRAR_JMP1:
201
      JMP CALIBRAR_1
202
203 CORREGIR:
204 LDI R22, 0
           LDI R16, 0X01
205
206
           CALL CMNDWRT
           CALL DELAY_1_6ms
208
          LDI R16, 'I'
209
          CALL DATAWRT
210
          LDI R16,'M'
211
212
           CALL DATAWRT
          LDI R16, 'P'
213
          CALL DATAWRT
LDI R16, 'E'
214
215
          CALL DATAWRT
216
217
          LDI R16,'D'
          CALL DATAWRT
LDI R16,'A'
218
219
220
          CALL DATAWRT
           LDI R16,'N'
221
222
           CALL DATAWRT
          LDI R16,'C'
          CALL DATAWRT
LDI R16, 'I'
224
225
          CALL DATAWRT
226
           LDI R16,'A'
227
228
           CALL DATAWRT
229
          LDI R16,$C0
230
            CALL CMNDWRT
232
233
           LDI R16,0X30
           CALL DATAWRT
234
          LDI R16,0X30
235
          CALL DATAWRT
237
           LDI R16,'k'
238
           CALL DATAWRT
          LDI R16,'0'
          CALL DATAWRT
LDI R16,'h'
240
241
          CALL DATAWRT
^{242}
           LDI R16, 'm'
243
244
            CALL DATAWRT
245
     CALL DELAY_50ms
246
           LDI R20,0
248
           LDI R21,0
249
250
251 BOTONES_2:
252 IN R17 , PINA
            BST R17,3 ; Pin 3 del puerto A (AUMENTAR)
253
            BRTC AUMENTAR
254
            BST R17,4 ; Pin 4 del puerto A (REDUCIR)
            BRTC REDUCIR_OK
256
            BST R17,5 ; PIN 5 DEL PUERTO A (OK)
257
258
            BRTC TMAX_OK
259 JMP BOTONES_2
261 REDUCIR_OK: JMP REDUCIR ; CON EL BRANCH NO ALCANZA PARA SALTAR
262 TMAX_OK: JMP TMAX
263
264 AUMENTAR:
            INC R20
265
            CPI R20,10
```

```
BRNE AUMENTAR_A
268
           INC R21
            LDI R20,0
270
271
272 AUMENTAR_A:
273
            CPI R21,8
                           ;DEJA HASTA 7,9 MOHM
            BRSH BOTONES_2
275
276
           LDI R16, 0X01
           CALL CMNDWRT
278
           CALL DELAY_1_6ms
279
280
          LDI R16,'I'
281
282
           CALL DATAWRT
          LDI R16,'M'
283
          CALL DATAWRT
284
           LDI R16, 'P'
           CALL DATAWRT
286
287
          LDI R16, 'E'
288
           CALL DATAWRT
           LDI R16, 'D'
289
          CALL DATAWRT
291
           LDI R16,'A'
292
           CALL DATAWRT
          LDI R16,'N'
           CALL DATAWRT
294
295
           LDI R16, 'C'
          CALL DATAWRT
296
           LDI R16, 'I'
297
298
           CALL DATAWRT
299
           LDI R16,'A'
           CALL DATAWRT
300
           LDI R16,$CO
302
303
           CALL CMNDWRT
304
           LDI R22,48
                           ; PARA PASAR A ASCII
305
           ADD R21, R22
307
           ADD R20, R22
308
           MOV R16, R21
           CALL DATAWRT
310
           MOV R16, R20
311
           CALL DATAWRT
312
           LDI R16,'k'
313
314
           CALL DATAWRT
           LDI R16,'0'
315
          CALL DATAWRT
316
           LDI R16, 'h'
           CALL DATAWRT
318
           LDI R16, 'm'
319
           CALL DATAWRT
320
321
322
            SUB R21, R22 ; VUELVO A LA VARIABLE
            SUB R20, R22
323
324
            CALL DELAY_50ms
           CALL DELAY_50ms
326
327
328
            JMP BOTONES_2
329
330 REDUCIR:
          CPI R20,0
331
           BREQ REDUCIR_B
332
333
            DEC R20
            JMP REDUCIR_A
334
335 REDUCIR_B:
           CPI R21,0
```

```
BREQ SALIDA
337
338
            DEC R21
            LDI R20,9
339
            JMP REDUCIR_A
340
341 SALIDA:
            JMP BOTONES_2
342
343
345
346 REDUCIR_A:
            LDI R16, 0X01
348
349
            CALL CMNDWRT
            CALL DELAY_1_6ms
350
351
            LDI R16,'I'
352
            CALL DATAWRT
353
354
            LDI R16,'M'
            CALL DATAWRT
            LDI R16, 'P'
356
            CALL DATAWRT
357
358
            LDI R16, 'E'
            CALL DATAWRT
359
            LDI R16, 'D'
361
            CALL DATAWRT
            LDI R16,'A'
362
            CALL DATAWRT
            LDI R16,'N'
364
365
            CALL DATAWRT
            LDI R16, 'C'
366
            CALL DATAWRT
367
            LDI R16, 'I'
            CALL DATAWRT
369
370
            LDI R16,'A'
            CALL DATAWRT
372
373
            LDI R16, $CO
            CALL CMNDWRT
374
375
            LDI R22,48
                            ; PARA PASAR A ASCII
377
            ADD R21, R22
            ADD R20, R22
378
            MOV R16, R21
                            ; CAMBIAR
380
            CALL DATAWRT
381
            MOV R16, R20
                            ; CAMBIAR
382
            CALL DATAWRT
383
384
            LDI R16, 'k'
            CALL DATAWRT
385
386
            LDI R16,'0'
            CALL DATAWRT
            LDI R16, 'h'
388
            CALL DATAWRT
389
            LDI R16, 'm'
390
391
            CALL DATAWRT
392
            SUB R21, R22
                          ; VUELVO A LA VARIABLE
393
            SUB R20, R22
394
            CALL DELAY_50ms
396
            CALL DELAY_50ms
397
398
            JMP BOTONES_2
399
400
401 TMAX:
            LDI R16, 0X01
402
403
            CALL CMNDWRT
            CALL DELAY_1_6ms
404
405
            LDI R16, 'T'
```

```
CALL DATAWRT
407
408
           LDI R16,'M'
            CALL DATAWRT
409
           LDI R16,'A'
410
411
           CALL DATAWRT
            LDI R16, 'X'
412
           CALL DATAWRT
413
            LDI R16,$CO
415
416
            CALL CMNDWRT
417
           LDI R16,0X30
418
419
           CALL DATAWRT
           LDI R16,0X30
420
           CALL DATAWRT
421
422
           LDI R16,'M'
423
424
           CALL DATAWRT
            LDI R16, 'I'
425
           CALL DATAWRT
426
           LDI R16,'N'
427
428
           CALL DATAWRT
429
           LDI R23,0
           LDI R22,48
431
432
            CALL DELAY_50ms
434
435
      BOTONES_3:
436
437
           IN R17 , PINA
438
            BST R17,3 ; Pin 3 del puerto A (AUMENTAR)
            BRTC AUMENTAR_T
439
            BST R17,4 ; Pin 4 del puerto A (REDUCIR)
440
441
            BRTC REDUCIR_T
            BST R17,5 ; PIN 5 DEL PUERTO A (OK)
442
443
            BRTC FIN
       JMP BOTONES_3
444
       FIN:
445
           LDI R16, 0X01
            CALL CMNDWRT
447
           CALL DELAY_1_6ms
448
           LDI R16, 'E'
450
           CALL DATAWRT
451
           LDI R16,'S'
452
           CALL DATAWRT
453
454
           LDI R16, 'P'
           CALL DATAWRT
455
456
           LDI R16, 'E'
           CALL DATAWRT
           LDI R16,'R'
458
           CALL DATAWRT
459
           LDI R16, 'E'
460
           CALL DATAWRT
461
462
           LDI R16,'.'
463
            CALL DATAWRT
           LDI R16,'.'
464
           CALL DATAWRT
            LDI R16,'.
466
            CALL DATAWRT
467
468
            JMP CORREGIR_ELECTRODO
469
      REDUCIR_T:
470
471
            CPI R23,0
472
            BRNE REDUCIR_TP
            JMP BOTONES_3
474
475
```

```
AUMENTAR_T:
477
478
            CPI R23,9
            BRSH BOTONES_3
479
            INC R23
480
481
482
        AUMENTAR_TP:
483
            LDI R16, 0X01
485
486
            CALL CMNDWRT
            CALL DELAY_1_6ms
487
488
            LDI R16, 'T'
489
            CALL DATAWRT
490
            LDI R16,'M'
491
492
            CALL DATAWRT
            LDI R16,'A'
493
            CALL DATAWRT
494
            LDI R16, 'X'
495
            CALL DATAWRT
496
497
            LDI R16,$CO
498
            CALL CMNDWRT
499
            ADD R23, R22
501
502
            MOV R16, R23
            CALL DATAWRT
504
            LDI R16,0X30
505
            CALL DATAWRT
506
507
            LDI R16,'M'
            CALL DATAWRT
509
            LDI R16, 'I'
510
511
            CALL DATAWRT
            LDI R16,'N'
512
            CALL DATAWRT
513
514
            SUB R23, R22
515
            CALL DELAY_50ms
517
518
        JMP BOTONES_3
520
521
        REDUCIR_TP:
522
523
524
            DEC R23
            LDI R16, 0X01
525
            CALL CMNDWRT
526
            CALL DELAY_1_6ms
528
            LDI R16, 'T'
529
            CALL DATAWRT
530
            LDI R16,'M'
531
            CALL DATAWRT
            LDI R16, 'A'
533
            CALL DATAWRT
534
            LDI R16,'X'
            CALL DATAWRT
536
537
538
            LDI R16, $C0
            CALL CMNDWRT
539
540
            ADD R23, R22
541
542
            MOV R16, R23
            CALL DATAWRT
544
            LDI R16,'0'
545
            CALL DATAWRT
```

```
547
         LDI R16,'M'
548
         CALL DATAWRT
549
         LDI R16, 'I'
550
         CALL DATAWRT
551
         LDI R16,'N'
552
         CALL DATAWRT
553
         SUB R23, R22
555
556
         CALL DELAY_50ms
558
      JMP BOTONES_3
559
560
561
562
563
564
         FIN2:RJMP FIN2
566
          ******************************
567
         LCD_INIT:
             CBI PORTA,2
569
570
             CALL DELAY_50ms
             LDI R16,0X38
             CALL CMNDWRT
572
             LDI R16,0X0E
573
             CALL CMNDWRT
574
             LDI R16,0X01
575
576
             CALL CMNDWRT
             CALL DELAY_50ms
577
             LDI R16,0X06
578
             CALL CMNDWRT
             RET
580
581
582
583
         DELAY_40ms:
584
             LDI R17,25
586
             CALL DELAY_1_6ms
587
             DEC R17
588
             BRNE DR2
589
590
             RET
591
592
             **************************
         DELAY_1_6ms:
593
             PUSH R17
594
             LDI R17,16
595
         DR1:
         CALL DELAY_100us
597
         DEC R17
598
         BRNE DR1
         POP R17
600
         RET
601
602
603
             ******************
         DELAY_100us:
604
          PUSH R17
             LDI R17,13
606
         DRO: CALL SDELAY
607
         DEC R17
```

```
609
         BRNE DRO
610
         POP R17
         RET
611
612
613
         SDELAY:
615
616
              NOP
               NOP
               RET
618
619
620
             ********************************
          CMNDWRT:
621
             OUT PORTC, R16
622
             CBI PORTA,0
623
             CBI PORTA,1
624
             SBI PORTA,2
625
626
             CALL DELAY_100us
             CBI PORTA,2
627
             CALL DELAY_50ms
628
629
630
             *******************************
         DATAWRT:
631
            OUT PORTC, R16
632
             SBI PORTA,0
633
634
             CBI PORTA,1
             SBI PORTA, 2
635
636
             CALL DELAY_100us
             CBI PORTA,2
             CALL DELAY_50ms
638
639
             RET
```

#### 9.3.4. MEDIR.asm

```
1 MEDIR:
     ldi
               param, MEAS_RANGE_4
      call
               PWM_OFFSET_START
3
5 medir_gral:
               PWM_SINE_START
6
      call
              DELAY_50ms
      call
              ADC_SAMPLING_TO_RAM_FROM_IMPEDANCE_MEASURE_IN
      call
8
9
      call
               PWM_SINE_STOP
      call
              GET_THE_PEAK_VALUE_IN_R2_FROM_ADC_RAM_TABLE
10
              GET_DECIMEG_IMPEDANCE_FROM_PARAM_RANGE_R2_PEAK_VALUE_IN_R1_R0
11
      call
12
      ldi
               ZH, HIGH (MEAS_RANGE_FLASH_FLOOR_VALUES <<1)
13
               ZL,LOW(MEAS_RANGE_FLASH_FLOOR_VALUES <<1)</pre>
14
      ldi
15
               {\tt R2}\,{\tt ,param}
16
      mov
      lsl
               R2
                          ; R2 = param * 2
17
      clr
18
               tmp
               ZL,R2
                          ; Z = Z + param * 2
19
      add
               ZH, tmp
                          ; Actualización de la parte alta con el carry (tmp = 0)
21
               R2,Z+ ; Lectura del parámetro P desde flash, little-endian (L)
22
      1pm
      lpm
              R3,Z ; Lectura del parámetro P desde flash, little-endian (H)
24
25
               RO, R2
                           ; Comparación, parte baja
      срс
              R1,R3
                           ; Comparación, parte alta
26
              medir_listo ; Si R1:R0 (medición actual) >= R3:R2 (piso de rango)
      brsh
27
      dec
               param
                           ; Si no, paso a un rango más bajo
28
               medir_gral ; Repetir medición
      brne
29
```

#### 9.3.5. CORREGIR\_FIN.asm

```
1 CORREGIR_ELECTRODO:
      ; R21 -> R11 Tiene las decenas de la impedancia en kohms
       ; R20 -> R10 Tiene la unidad de la impedancia en kohms
3
4
       ; R23 \rightarrow R12 Tiene TMAX en cantidades de a 10 min
                iter ; iterador de la cantidad de minutos de corrección
R10,R20 ; copia hacia registros no utilizados por las rutinas
       clr
6
       mov
       mov
                R11,R21; copia hacia registros no utilizados por las rutinas
               R12,R23 ; copia hacia registros no utilizados por las rutinas
9
      mov
10
11 continuar_corrigiendo:
     ; Se mide para saber en qué rango corregir (queda en param)
       ; o si no es necesario hacerlo (medición en R1:R0)
13
               MEDIR
       call
14
15
       ; Se copia la impedancia medida hacia R3:R2
16
              R3.R1
17
      mov
               R2,R0
19
20
       ; Verificación de la impedancia
               tmp,10
                tmp,R11 ; R1:R0 <- Decenas de la impedancia en kohms * 10
R0,R10 ; R1:R0 <- R1:R0 + Unidad de la impedancia en kohms</pre>
       mul
22
23
       add
24
       clr
                tmp
25
       adc
                R1,tmp ; Suma del carry a la parte alta (ya que tmp = 0)
26
27
       ; R1:R0 <- valor de impedancia deseada que se comparará con R3:R2 (medida)
               RO.R2
28
       ср
29
       срс
                R1,R3
               final_correccion ; Si R1:R0 (deseada) >= R3:R2 (medida)
       brsh
30
31
32
       call
               PWM_CONTINUE_CORRECTION_START
       ldi
33
               param,60
             DELAY_PARAM_SECONDS
       call
34
35
       inc
               iter
36
       ; Verificación de TMAX
       ldi
38
               tmp,10
                tmp,R12 ; R1:R0 <- TMAX en minutos, como es < 90, sólo interesa R0
39
       mul
       ; Aquí: RO = TMAX; iter = TACTUAL (en minutos)
40
               iter.RO
41
       ср
42
       brsh
                final_correccion ; Si iter >= RO, se ha cumplido el tiempo máximo
43
             continuar_corrigiendo
44
      rjmp
46 final_correccion:
      call
               PWM_SINE_STOP
47
                DELAY_50ms
48
       call
                MEDIR
49
       call
                RESULTADOS INIC
      jmp
```

#### 9.3.6. BCD.asm

```
1
2 BCD:
3
4 LDI ZH,HIGH(BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM)
5 LDI ZL,LOW(BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM)
6 .def rBin1H =r1 ;REGISTROS MULTIPLICACION
7 .def rBin1L =r0
8 .def rBin2H =r19
```

```
.def rBin2L =r20
10
               .def rmp =r18
11
12
     Bin2ToAsc5:
13
     rcall Bin2ToBcd5
ldi rmp,4
14
15
      mov rBin2L, rmp
17 Bin2ToAsc5a:
18
    ld rmp,z
      tst rmp
     brne Bin2ToAsc5b
ldi rmp,''
20
21
     st z+,rmp
     dec rBin2L
23
24
      brne Bin2ToAsc5a
      ld rmp,z
25
26\ \mbox{Bin2ToAsc5b:}
      inc rBin2L
28 Bin2ToAsc5c:
   subi rmp,-'0'
29
30
      st z+,rmp
      ld rmp,z
31
     dec rBin2L ;
33
      brne Bin2ToAsc5c
      sbiw ZL,5 ; DIRECCIÓN FINAL
34
36
37
38
     Bin2ToBcd5:
39
40
      push rBin1H
      push rBin1L
41
      ldi rmp, HIGH(10000)
42
43
      mov rBin2H,rmp
      ldi rmp,LOW(10000)
44
45
     mov rBin2L,rmp
      rcall Bin2ToDigit
46
     ldi rmp, HIGH (1000)
47
     mov rBin2H,rmp
      ldi rmp, LOW (1000)
49
      mov rBin2L,rmp
50
     rcall Bin2ToDigit
      ldi rmp, HIGH(100)
52
      mov rBin2H,rmp
53
     ldi rmp,LOW(100)
     mov rBin2L,rmp
55
56
      rcall Bin2ToDigit
57
      ldi rmp, HIGH(10)
     mov rBin2H,rmp
58
      ldi rmp,LOW(10)
     mov rBin2L,rmp
60
      rcall Bin2ToDigit
61
      st z,rBin1L
62
      sbiw ZL,4
63
64
     pop rBin1L
     pop rBin1H
65
66
      ret
68
69 Bin2ToDigit:
     clr rmp
71 Bin2ToDigita:
   cp rBin1H,rBin2H
brcs Bin2ToDigitc
72
73
     brne Bin2ToDigitb
74
    cp rBin1L,rBin2L
brcs Bin2ToDigitc
75
76
77 Bin2ToDigitb:
     sub rBin1L,rBin2L
```

```
79 sbc rBin1H,rBin2H
80 inc rmp
81 rjmp Bin2ToDigita
82 Bin2ToDigitc:
83 st z+,rmp
84 ret
```

#### 9.3.7. LCD.asm

```
1
3 RESULTADOS_INIC:
               LDI R19,1 ; Electrodo 1
               LDI ZH, HIGH (BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM)
               LDI ZL, LOW (BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM)
6
               LDI R22,48
10 RESULTADOS:
               CALL LCD_INIT ; Funcion para inicializar la LCD
12
13
              MOV R21, R19
14
              CPI R21,10
15
              BRLO RESULTADOS_1
17
               DIEZ: JMP DIEZ_I
18
20 RESULTADOS_1:
21
              ADD R19, R22
              LDI R16, 'E'
23
24
               CALL DATAWRT
              LDI R16,'1'
25
              CALL DATAWRT
26
              LDI R16, 'e'
              CALL DATAWRT
28
29
              LDI R16,'c'
              CALL DATAWRT
30
              LDI R16, 't'
31
              CALL DATAWRT
              LDI R16, 'r'
33
              CALL DATAWRT
34
              LDI R16,'o'
              CALL DATAWRT
36
              LDI R16,'d'
37
              CALL DATAWRT
38
              LDI R16,'o'
39
40
               CALL DATAWRT
              LDI R16,' '
41
              CALL DATAWRT
42
43
              MOV R16, R19
                             ;El numero del electrodo(1,2,..16)
              CALL DATAWRT
44
              LDI R16, $CO ; Esto hay que revisarlo, es para bajar a la segunda linea del
45
                   LCD
              CALL CMNDWRT
46
              LD R16,Z+ ;El resultado de la corrección
               CALL DATAWRT
48
               LD R16,Z+ ;El resultado de la corrección
49
               CALL DATAWRT
                           ;El resultado de la corrección
               LD R16,Z+
51
               CALL DATAWRT
52
              LD R16,Z+
                          ;El resultado de la corrección
               CALL DATAWRT
54
55
               LD R16,Z ;El resultado de la corrección
              CALL DATAWRT
56
              LDI R16, 'k'
57
               CALL DATAWRT
              LDI R16, '0'
59
```

```
60
               CALL DATAWRT
61
               LDI R16, 'h'
                CALL DATAWRT
62
               LDI R16, 'm'
63
               CALL DATAWRT
64
               SUB R19, R22
65
66
               LDI R16,0X0F
               CALL CMNDWRT
68
69
               CALL DELAY_50ms
71
72
73 BOTONES_4:
          IN R17, PINA
74
75
           BST R17,3 ; Pin 3 del puerto A (AUMENTAR)
           BRTC SUBIR
76
77
           BST R17,4 ; Pin 4 del puerto A (REDUCIR)
           BRTC BAJAR
79 JMP BOTONES_4
80
81 SUBIR:
           ADIW ZL,1 ; Avanza el puntero
82
           INC R19
84
           CPI R19,17 ; Si se pasa del 16, vuelve al 1
85
           BREQ PRIMERO
           JMP RESULTADOS
87 PRIMERO:
88
           LDI R19,16
          SBIW ZL,1
89
           JMP BOTONES_4
90
91 BAJAR:
92
           DEC R19
93
           CPI R19,0
                       ; Si se pasa del 1, vuelve al 16
           BREQ ULTIMO
           SBIW ZL,9 ; Retrocede el puntero
95
96
           JMP RESULTADOS
           LDI R19,1
98
           LDI ZH, HIGH (BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM)
100
           LDI ZL, LOW (BCD_TO_ASCII_CONVERT_RAM)
101
           LDI R16, 0X01
           CALL CMNDWRT
                               ;Pone el cursor al principio de la 1ra línea
           CALL DELAY_1_6ms
103
           JMP RESULTADOS_1
104
105
106
107 DIEZ_I:
               SUBI R21,10
108
109
               ADD R21, R22
               LDI R16, 'E'
111
               CALL DATAWRT
112
               LDI R16,'1'
113
               CALL DATAWRT
114
115
               LDI R16, 'e'
               CALL DATAWRT
116
               LDI R16,'c'
117
               CALL DATAWRT
               LDI R16, 't'
119
               CALL DATAWRT
120
121
               LDI R16, 'r'
               CALL DATAWRT
122
123
               LDI R16, 'o'
               CALL DATAWRT
124
               LDI R16,'d'
125
126
               CALL DATAWRT
               LDI R16, 'o'
127
               CALL DATAWRT
128
               LDI R16,''
```

```
130
                CALL DATAWRT
131
                LDI R16,0x31
132
                CALL DATAWRT
                               ;El numero del electrodo(1,2,..16)
               MOV R16.R21
133
               CALL DATAWRT
134
                LDI R16, $CO ; Esto hay que revisarlo, es para bajar a la segunda linea del
135
                    LCD
               CALL CMNDWRT
                LD R16,Z+ ;El resultado de la corrección
137
138
                CALL DATAWRT
139
                LD R16,Z+
                            ;El resultado de la corrección
                CALL DATAWRT
140
141
                LD R16,Z+
                            ;El resultado de la corrección
                CALL DATAWRT
142
                LD R16,Z+
143
                            ;El resultado de la corrección
144
                CALL DATAWRT
               LD R16,Z ;El resultado de la corrección
145
146
               CALL DATAWRT
147
                LDI R16, 'k'
               CALL DATAWRT
148
149
               LDI R16,'0'
                CALL DATAWRT
150
               LDI R16, 'h'
151
               CALL DATAWRT
                LDI R16, 'm'
153
154
                CALL DATAWRT
               SUB R21, R22 ; VUELVO A LA VARIABLE
156
157
158
               LDI R16,0X0F
159
                CALL CMNDWRT
160
161
162
               CALL DELAY_50ms
163
164
                JMP BOTONES_4
165
```

#### 9.3.8. pwm.asm

```
2 ; | | | | | | | | Interrupción de actualización del ciclo de trabajo del PWM | | | | | | | | | | ;
4 PWM_DUTY_CYCLE_UPDATE_ISR:
    push
          tmp ; En una interrupción hay que salvar el registro temporal
5
6
    in
          tmp, SREG
    push
         tmp ; También hay que salvar el status register
8
9
                  ; Próximo valor del ciclo de trabajo desde RAM
          OCRO,tmp ; Valor actualizado de ciclo de trabajo
10
    out
                 ; Decremento del iterador de la tabla en RAM
11
    dec
          tbl i
          skip_go_beginning ; Saltea si tbl_i no es cero
12
    ; Go beginning
13
    rcall SINE_RAM_TABLE_GO_BEGINNING
14
15 skip_go_beginning:
    pop
16
          tmp
          SREG, tmp ; Se recupera el status register
17
    out
          tmp ; Se recupera el registro temporal
18
    pop
19
    reti
21
23 ; |///| Apuntado de la tabla del seno en RAM e inicialización del contador |\\\|;
25 ;
26 ; NOTA: tbl_i (R18) y X (R27:R26) siempre en uso.
27
28 SINE_RAM_TABLE_GO_BEGINNING:
        XH, HIGH (PWM_SINE_RAM_TABLE)
  ldi
```

```
XL,LOW(PWM_SINE_RAM_TABLE) ; Tabla de onda escalada en RAM
     ldi
            tbl_i,PWM_SINE_TABLE_LEN ; Iterador de la tabla en RAM
33
36 ;|//////////// Carga de la tabla del seno |\\\\\\\\\\\;
38 ;
39 ; param (R17) <- escalado de amplitud x 128, ejemplo: 25% = 32/128 => param = 32
40 ; Al finalizar la tabla estará cargada en PWM_SINE_RAM_TABLE, escalada por
41 ; param/128 y con un valor medio de PWM_SINE_MEDIAN. Salva todos los registros
42 ; que arruina.
43 :
44 LOAD_SINE_RAM_TABLE_SCALED:
    push
           RO
     push
            R1
46
            tbl_i
47
     push
     push
48
            ZH
     push
            ZL
49
          ХН
     push
50
    push
            XL ; Registros salvados en el stack
51
52
    ldi
           ZH,HIGH(PWM_SINE_FLASH_TABLE <<1)</pre>
54
     ldi
            ZL,LOW(PWM_SINE_FLASH_TABLE <<1); Inicialización de puntero en flash
     rcall
            SINE_RAM_TABLE_GO_BEGINNING ; Carga el puntero X y el contador tbl_i
55
57 loop_sine_table:
            tmp,Z+
                     ; Lectura desde flash, del sample original
58
     lpm
            tmp,param ; Sample escalado y multiplicado x 128 en R1:R0
59
     rol
            RO ;> División por 128: se multiplica por 2 el entero de 16 bits
60
            R1 ;> con shifts y luego se divide por 256 quedándose con R1 (MSB)
61
     rol
           tmp,PWM_SINE_MEDIAN
     ldi
62
63
     add R1,tmp ; En R1 queda el sample más la media
                   ; Carga en RAM del sample final ; Decremento del contador
64
     st
            X+,R1
          tbl_i
     dec
65
66
     brne loop_sine_table
67
           ХL
68
     pop
     pop
           XН
69
            ZL
70
     pop
71
     pop
            7.H
     pop
            tbl i
     pop
            R.1
73
            RO ; Registros recuperados del stack
74
     pop
75
     ret
76
79 ;------ Macros que utilizarán las siguientes rutinas ------;
82 ; Carga en el puntero Z la dirección de flash recibida como argumento + param
83 .macro flash_point_Z_plus_param
    ldi ZH, HIGH(@0<<1)
84
     ldi
            ZL,LOW(@0<<1) ; Puntero en flash</pre>
85
86
     clr
            tmp ; Se borra el registro temporario
87
     add
            ZL, param ; Se desplaza en la tabla según el parámetro de entrada
            ZH,tmp  ; Se suma el acarreo a la parte alta (tmp = 0)
     adc
89 .endmacro
90
91 ; Escribe el valor del MUX2 según RO, sin chequear su contenido
92 .macro set_MUX2_with_R0_value
     93
94
     cbr tmp,(1<<PORTBO)|(1<<PORTB1); Limpieza de los bit del MUX2
95
                              ; Se graban los bit del MUX2 con RO
96
     or
            tmp,R0
     out PORTB, tmp
                                      ; Escritura hacia el puerto B
           ; Se vuelven a activar las interrupciones
98
     sei
99 .endmacro
```

```
100
101
105 :
106 ; param (R17) <- rango, 4 opciones: MEAS_RANGE_X con X en {1, 2, 3, 4}
107 ; Encenderá el PWM de la senoidal para un rango de medición determinado,
108 ; especificado en el parámetro de entrada, por medio de un valor "enumerativo"
109 ; MEAS_RANGE_X, no hace chequeos de borde, se asume que se recibe un valor
110 ; correcto. Salva todos los registros que arruina.
111 :
112 PWM_SINE_START:
113
      push
114
      push
             param
115
      push
             ZH
      push
             ZL ; Registros salvados en el stack
116
117
      ; Selección del multiplexor MUX2
118
      {\tt flash\_point\_Z\_plus\_param\ MEAS\_RANGE\_FLASH\_SIN\_MUX2\_VALUES}
119
      lpm
             R.O. 7.
120
      set_MUX2_with_R0_value
121
122
      ; Creación de tabla en RAM
123
      {\tt flash\_point\_Z\_plus\_param} \ {\tt MEAS\_RANGE\_FLASH\_SINAMPS}
124
             param,Z ; Valor correspondiente de amplitud para la rutina
125
             LOAD_SINE_RAM_TABLE_SCALED
127
      ; Inicialización del puntero X y el contador tbl_i, no se pueden usar más!
128
      rcall SINE_RAM_TABLE_GO_BEGINNING
129
130
      ; Configuración del TimerO como PWM
131
      ldi
             tmp, PWM_FAST_PWM_CONFIG_T1
132
133
      out
             TCCRO, tmp
                       ; Habilita el PWM en modo rápido
134
      in
             tmp, TIMSK
             tmp, PWM_OV_INTERRUPT_MASK
      sbr
135
136
      out
             TIMSK, tmp ; Habilita la interrupción de overflow TimerO
137
             ZL
138
      pop
139
      pop
             ZH
140
      pop
             param
141
      pop
             RO ; Registros recuperados del stack
143
144
146 ; |//////// Apagar la onda de salida (dejar PWM al 50 % fijo) |\\\\\\;
  147
148 :
149 ; Apaga la onda del PWM, es decir que deja lo deja en su valor medio de forma
  ; constante (50 % de duty cycle). Salva todos los registros que arruina.
151
152 PWM SINE STOP:
153
     push RO ; Registros salvados en el stack
154
      ; Se pone el MUX2 en x30nA para minimizar errores de offset
      ldi
             tmp,MUX2_x30nA
156
157
      mov
             RO, tmp
      set_MUX2_with_R0_value
159
      ; Configuración del TimerO como PWM
160
          tmp,PWM_FAST_PWM_CONFIG_T1
161
                       ; Habilita el PWM en modo rápido
             TCCRO, tmp
162
      out
      in
             tmp, TIMSK
163
      cbr
             tmp,PWM_OV_INTERRUPT_MASK
164
165
      out
             TIMSK, tmp
                       ; Deshabilita la interrupción de overflow TimerO
166
      ldi
             tmp, PWM_SINE_MEDIAN
167
168
      out
             OCRO,tmp ; Pone el valor medio en la salida
```

```
170
              RO ; Registros recuperados del stack
      pop
171
      ret
173
178 ; param (R17) <- rango, 4 opciones: MEAS_RANGE_X con X en {1, 2, 3, 4}
179 ; Encenderá el PWM en el modo de corrección, es decir, señales continuas. Según
180 ; el rango especificado en el parámetro de entrada, por medio de un valor
181 ; "enumerativo" MEAS_RANGE_X, no hace chequeos de borde, se asume que se recibe
182 ; un valor correcto. Salva todos los registros que arruina.
183
184 PWM_CONTINUE_CORRECTION_START:
185
     push
             RO
      push
              ZH
186
187
      push
              ZL ; Registros salvados en el stack
188
       ; Selección del multiplexor MUX2
189
      {\tt flash\_point\_Z\_plus\_param\ MEAS\_RANGE\_FLASH\_CONTINUE\_MUX2\_VALUES}
190
      lpm
             RO,Z
191
      set_MUX2_with_R0_value
192
      ; Deshabilitación del TimerO como PWM
194
195
      ldi
              tmp,PWM_OFF_PWM_CONFIG
              TCCRO, tmp
196
      out
                        ; Deshabilita el PWM en modo rápido
              tmp, TIMSK
      in
197
              tmp,PWM_OV_INTERRUPT_MASK
198
      cbr
              TIMSK, tmp
                        ; Deshabilita la interrupción de overflow TimerO
199
      out
200
      ; Corriente continua máxima, O en un sentido, 1 en otro
201
      ; TODO: ver cuál es el correcto
202
             PORTB, PORTB3
203
      sbi
204
      :cbi
              PORTB, PORTB3
205
206
      pop
              7.1.
207
      pop
208
      pop
              RO ; Registros recuperados del stack
209
210
211
213 ; |//////// Encender el PWM de Offset de referencia |\\\\\\\\\;
215 :
216 ; param (R17) <- rango, 4 opciones: MEAS_RANGE_X con X en \{1, 2, 3, 4\} 217 ; Lee desde flash (TODO: EEPROM) los datos de calibración de Offset.
218; Salva todos los registros que arruina. Incluso param (R17) y R2.
219
220 PWM_OFFSET_START:
221
      push
             ZH
      push
222
              ZL ; Registros salvados en el stack
223
       ; Configuración del Timer2 como PWM
224
      ldi
              tmp,PWM_FAST_PWM_CONFIG_T2
225
              TCCR2, tmp ; Habilita el PWM en modo rápido
226
227
      {\tt flash\_point\_Z\_plus\_param\ PWM\_OFFSET\_FLASH\_CALIB\_VALUE}
                    ; Carga el valor medio (duty cycle) desde flash
              tmp,Z
229
      1pm
                        ; Pone el valor medio en la salida
230
      out
              OCR2, tmp
231
232
      pop
              ZL
233
              ZH ; Registros recuperados del stack
234
      ret
```

#### 9.3.9. adc.asm

```
2 ; | | | | | | | | | | Interrupción del ADC para cada conversión realizada | | | | | | | | | | | | ;
4 ADC_SAMPLE_STORE_TO_RAM_ISR:
            tmp ; En una interrupción hay que salvar el registro temporal
     push
            tmp, ADCH ; Muestra de 8 bits, ya que el ajuste es a izquierda
7
     in
8
     st
            Y+,tmp
     sbiw
          tbl_jl,1 ; Decremento del contador de 16 bits
9
            skip_stop_sampling ; Saltea si tbl_j no es cero
     brne
10
11
     ; Stop sampling
     clt ; El borrado del flag T indica que la conversión ha terminado
     ldi
           tmp,ADC_DISABLE
13
14
     out
            ADCSRA, tmp ; Se desactiva el ADC
     out
           ADCSRA, tmp ; Se desactiva el ADC
15
16
    rjmp skip_adc_reenabling
17
18 skip_stop_sampling:
    sbi
19
           ADCSRA, ADSC ; Inicio de la conversión
20 skip_adc_reenabling:
     pop
           tmp ; Se recupera el registro temporal
21
22
23
     reti
24
27 ;|///////| Registro de 9 períodos en RAM a 37 muestras por período |\\\\\\|;
29 :
30 ; Al finalizar la tabla estará cargada en ADC_SAMPLES_RAM_TABLE con
31 ; ADC_SAMPLES_TABLE_LEN muestras. Salva todos los registros que arruina.
32 :
33 ADC_SAMPLING_TO_RAM_FROM_IMPEDANCE_MEASURE_IN:
     ldi
            YH, HIGH (ADC_SAMPLES_RAM_TABLE)
34
35
     ldi
            YL, LOW (ADC_SAMPLES_RAM_TABLE)
                                           ; Inicialización del puntero
36
     ldi
            tbl_jh,HIGH(ADC_SAMPLES_TABLE_LEN)
     ldi
            tbl_jl,LOW(ADC_SAMPLES_TABLE_LEN); Inicialización del contador
37
     set ; El flag T de SREG indicará que el muestreo está en curso
38
39
     ldi
             tmp, ADC_AREF_LEFT_ADJUST_CONFIG | ADC_IMPEDANCE_MEASURE
40
41
     out
            ADMUX, tmp
42
            tmp , ADC_ENABLE_AUTO_INT_PRESC
43
     ldi
     out
            ADCSRA, tmp
45
            ADCSRA, ADSC ; Inicio de la conversión
46
     shi
     ; Esperar hasta que todo esté muestreado en RAM
48
49 wait_for_sampling_completion:
           wait_for_sampling_completion
50
    brts
51
52
     ret
```

#### 9.3.10. measure\_routines.asm

```
4;
5 ; Genera ADC_MAXS_RAM_TABLE y ADC_MINS_RAM_TABLE con los máximos y mínimos
6 ; locales de cada período, luego las tablas son ordenadas por otra rutina para
7; encontrar ambas medianas. Salva todos los registros que arruina.
9 \  \, {\tt SEARCH\_FOR\_LOCAL\_EXTREMES\_AND\_LOAD\_MIN\_MAX\_TABLES}: \\
10
   push
         R.1
         R.2
11
    push
         R.3
12
    push
    push
         iter
13
         iter2
14
    push
         XН
    push
15
```

```
16
      push
              ΧL
      push
              YΗ
17
18
      push
              YL
19
      push
              ZH
      push
              ZL ; Registros salvados en el stack
20
21
              XH, HIGH (ADC_SAMPLES_RAM_TABLE)
22
              XL,LOW(ADC_SAMPLES_RAM_TABLE) ; Puntero a la tabla de muestras
      ldi
              YH, HIGH (ADC_MAXS_RAM_TABLE)
24
      ldi
25
      ldi
              YL,LOW(ADC_MAXS_RAM_TABLE)
                                            ; Puntero a la tabla de máximos
26
              ZH,HIGH(ADC_MINS_RAM_TABLE)
      ldi
              ZL,LOW(ADC_MINS_RAM_TABLE)
                                            : Puntero a la tabla de mínimos
27
28
29
              iter, ADC_PERIODS_TO_SAMPLE
                                            ; Contador para cada período
30 loop_periods:
      ldi
             iter2,ADC_SAMPLES_PER_PERIOD ; Contador para cada sample
              {\tt R2,X} ; Registro para alojar el máximo, se carga con el primer valor
      1d
32
33
      ld
              R3,X ; Registro para alojar el mínimo, se carga con el primer valor
34 loop_samples_one_period:
      ; Se buscará mínimo y máximo (enteros no signados) dentro de este loop
35
      1 d
              R1,X+ ; Carga de un sample y post incremento
36
37
              R2,R1; Si R2 >= R1 NO hay que actualizar el máximo (R2)
      CD
38
      brsh
              skip_update_max
              R2,R1 ; Actualización del máximo, si R1 > R2
39
      mov
40 skip_update_max:
41
              R1,R3 ; Si R1 >= R3 NO hay que actualizar el mínimo (R3)
      ср
              skip_update_min
              {\tt R3}\,{\tt,R1} ; Actualización del mínimo, si {\tt R1} < {\tt R3}
      mov
43
44 skip_update_min:
             iter2 ; Decremento del contador de samples
     dec
45
46
      brne
              loop_samples_one_period
      ; En este punto, el máximo del período está en R2 y el mínimo en R3
47
      st
             Y+,R2 ; Agregado del máximo en la tabla y post incremento
48
49
      st
              Z+,R3 ; Agregado del mínimo en la tabla y post incremento
50
      dec
              iter ; Decremento del contador de períodos
      brne
             loop_periods
51
52
53
              ZL
      pop
              ZH
54
      pop
      pop
              YL
              YΗ
56
      pop
57
      pop
              ΧL
      pop
              XН
              iter2
59
      pop
60
      pop
              iter
61
      pop
62
      pop
              R.2
63
      pop
              R1 ; Registros recuperados del stack
64
      ret
65
68 ; |\cdot|\cdot| Obtención de la mediana de la tabla apuntada por Z, de largo param |\cdot|\cdot|;
70 ;
71 ; param (R17) <- largo de la tabla apuntada por Z
72 ; Ordena por el método de burbujeo una tabla de enteros no signados en memoria,
73 ; apuntada por Z, de largo param (R17). Luego toma el valor del medio para el
74 ; caso en que la cantidad de elementos sea impar, o el izquierdo de los dos
75 ; centrales, en el caso en que la cantidad de elementos es par. De esta forma
76 ; devuelve la mediana en R1. Salva todos los registros que arruina, incluso R17
77 ; y Z. NOTA: en el caso en que la cantidad de elementos fuera par, debería
78 ; devolver la media aritmética de ambos valores centrales, pero este caso no se
79 ; va a dar.
80 :
81 CALCULATE_TO_R1_MEDIAN_IN_TABLE_POINTED_BY_Z_LENGTH_IN_PARAM:
              R2
82
      push
              RЗ
      push
83
      push
84
              iter
85
      push
              YΗ
```

```
push
              YL ; Registros salvados en el stack
86
87
88
       ; Ordenamiento por burbujeo, en una tabla pequeña no es un algoritmo tan
       ; ineficiente, para la aplicación se justifica
89
 90 table_has_changed_loop:
      clt ; El flag T de SREG indicará si la tabla ha cambiado, en principio no
91
              iter, param ; Se inicializa el contador
92
       mov
                         ; Se mirará uno hacia adelante, se recorrerá uno menos
              iter
              YH, ZH
94
      mov
      mov
95
              YL,ZL
                         ; Se inicializa el puntero Y en Z
96 loop_table_elements:
              R2,Y
                         ; Carga un elemento de la tabla
97
      ld
       144
              R3,Y+1
                         ; Carga el siguiente elemento de la tabla
98
                         ; Compara, si R3 >= R2, no hay que intercambiarlos
              R3,R2
99
       CD
100
       brsh
              do_not_interchange
101
       set ; La tabla va a cambiar, entonces se indica en el flag T
                        ; En la primera posición se pone la segunda
             Y,R3
102
      st
103
      std
              Y+1,R2
                        ; En la segunda posición se pone la primera
104 do_not_interchange:
                         ; Incremento de Y
105
      adiw YL.1
       dec
              iter
                         ; Decremento del contador
106
       brne
              loop_table_elements
107
      brts
108
              table_has_changed_loop
109
      ; En este punto la tabla está ordenada, ahora la mediana se obtendrá de
110
       ; la mitad de la misma
111
      clr
              R2
      mov
              tmp,param
113
114
       asr
               tmp
                         ; tmp/2: índice de la mitad de la tabla
              YH, ZH
115
      mov
116
      mov
              YL,ZL
                         ; Se inicializa el puntero Y en Z
                         ; Se le suma a Y el lugar de la mitad de la tabla
117
       add
              YL, tmp
       adc
              YH,R2
                         ; Se suma el acarreo a la parte alta (R2 = 0)
118
119
      ld
              R1,Y
                         ; Finalmente se obtiene la mediana en R1 para devolverla
120
121
       pop
122
      pop
              YΗ
123
              iter
       pop
124
       pop
              R.3
125
       pop
              R2 ; Registros recuperados del stack
126
       ret
127
130 ; |////| Procesamiento de muestras del ADC en RAM para obtener valor pico |\\\|;
132 ;
133
   ; Al finalizar, R2 contendrá el valor pico en bits, de la medición muestreada en
134 ; RAM por el ADC. Salva todos los registros que arruina.
135
136 GET_THE_PEAK_VALUE_IN_R2_FROM_ADC_RAM_TABLE:
       push
              R1
137
138
       push
              param
139
       push
              ZH
              ZL ; Registros salvados en el stack
140
       push
141
      rcall
              SEARCH_FOR_LOCAL_EXTREMES_AND_LOAD_MIN_MAX_TABLES
142
143
      ldi
              param, ADC_PERIODS_TO_SAMPLE ; Cantidad de elementos en tablas
       ldi
               ZH, HIGH (ADC_MAXS_RAM_TABLE)
145
                                          ; Puntero a la tabla de máximos
146
       ldi
              ZL,LOW(ADC_MAXS_RAM_TABLE)
147
      rcall
              CALCULATE_TO_R1_MEDIAN_IN_TABLE_POINTED_BY_Z_LENGTH_IN_PARAM
                                          ; R2 = MAX
148
      mov
              R2,R1
149
              ZH,HIGH(ADC_MINS_RAM_TABLE)
150
              {\tt ZL} , {\tt LOW} (ADC_MINS_RAM_TABLE) ; Puntero a la tabla de mínimos
151
      ldi
       rcall
               CALCULATE_TO_R1_MEDIAN_IN_TABLE_POINTED_BY_Z_LENGTH_IN_PARAM
152
                                          ; R1 = MIN, valor pico = (MAX-MIN)/2
      sub
              R2,R1
153
              R.2
                                          ; R2 contiene el valor pico medido
154
      lsr
```

```
156
              ZL
      pop
157
      pop
              ZH
158
      pop
              param
159
      pop
              R1 ; Registros recuperados del stack
160
161
162
164 ; |\cdot|/\cdot| Obtener impedancia en décimas de mega ohms, según rango de medición |\cdot|\cdot|;
167 ; param (R17) <- rango, 4 opciones: MEAS_RANGE_X con X en {2, 8, 20, 60}
  ; R2 <- valor pico de la medición en bits (valor de lectura L)
169 ; Al finalizar R1:R0 contendrá el valor de impedancia en décimas de mega ohm.
170 ; Lee desde flash (TODO: EEPROM) los datos de calibración de cada rango.
171 ; Salva todos los registros que arruina. Incluso param (R17) y R2.
172 ;
173 GET_DECIMEG_IMPEDANCE_FROM_PARAM_RANGE_R2_PEAK_VALUE_IN_R1_R0:
      push
              R.3
      push
175
      push
              R.4
176
      push
              R5
177
178
      push
             R.6
             R7
179
      push
              param
      push
180
181
      push
              ZH
              ZL ; Registros salvados en el stack
182
      push
183
              ZH, HIGH (MEAS_RANGE_FLASH_P_FACTOR_DEFAULTS <<1)
184
      ldi
              ZL,LOW(MEAS_RANGE_FLASH_P_FACTOR_DEFAULTS <<1)
      ldi
185
186
      lsl
              param
                       ; param = param * 2
187
      clr
188
              tmp
189
      add
              ZL,param ; Z = Z + param
190
      adc
                       ; Actualización de la parte alta con el carry (tmp = 0)
191
192
      1pm
              R6,Z+ ; Lectura del parámetro P desde flash, little-endian (L)
              R7,Z ; Lectura del parámetro P desde flash, little-endian (H)
193
      lpm
194
      ; Multiplicación: R2:R1:R0 = R7:R6 * R2
                     ; R1:R0 = R2 * R7, parte alta del producto
             R7,R2
196
      mul
                       ; Se va a salvar en R5:R4
197
      mov
              R5,R1
                      ; R5:R4 = R1:R0
      mov
              R4.RO
                       ; R1:R0 = R2 * R6, parte baja del producto
              R6.R2
199
      mul
                       ; R2 = 0
200
      clr
             R.2
201
      add
             R1,R4
                       ; R1 = R1 + R4, suma de ambas partes del producto
             R2,R5
                       ; R2 = R5 + carry
202
      adc
203
      ; División por 256 (el parámetro P fue calculado para esto)
204
205
      mov
             RO . R1
                     ; Basta con desplazar los dos registros
              R1,R2
                       ; Resultado de la medición en décimas de mega ohm en R1:R0
206
207
208
      pop
              7.1.
              ZH
209
      pop
210
      pop
              param
              R.7
211
      pop
              R.6
212
      pop
213
      pop
             R.5
      pop
             R4
              R3
215
      pop
216
      pop
              R2 ; Registros recuperados del stack
217
      ret
218
221 ;;;;; Solo para testear, se cargan estos datos en RAM, generados con octave ;;;;
222
223 ; TEST_SAMPLES_FLASH_TABLE:
224 ;
      .db 0x81, 0x90, 0xA2, 0xAF, 0xC0, 0xC9, 0xD5, 0xDB, 0xE2, 0xE4, 0xE5, 0xDE
       .db 0xD9, 0xD2, 0xC4, 0xB7, 0xAB, 0x98, 0x87, 0x77, 0x66, 0x56, 0x48, 0x3B
```

```
.db 0x30, 0x29, 0x1F, 0x1E, 0x1B, 0x1C, 0x22, 0x2A, 0x36, 0x40, 0x50, 0x5E
         .db 0x6F, 0x7E, 0x92, 0xA2, 0xAF, 0xBF, 0xCC, 0xD3, 0xDD, 0xE0, 0xE4, 0xE4 .db 0xE0, 0xD9, 0xD1, 0xC6, 0xB9, 0xA9, 0x99, 0x8B, 0x77, 0x67, 0x57, 0x48
227 ;
         .db 0x3D, 0x2F, 0x25, 0x20, 0x1B, 0x1E, 0x20, 0x23, 0x2C, 0x34, 0x40, 0x4E
229 :
         .db 0x5F, 0x6F, 0x80, 0x8F, 0xA2, 0xB1, 0xC0, 0xCB, 0xD5, 0xDA, 0xE3, 0xE3
230 :
         .db 0xE2, 0xDF, 0xDA, 0xD0, 0xC5, 0xBA, 0xAC, 0x9D, 0x89, 0x79, 0x69, 0x56 .db 0x4A, 0x3C, 0x31, 0x29, 0x22, 0x1D, 0x1D, 0x1E, 0x21, 0x2B, 0x34, 0x41
231 :
232 :
         .db 0x4C, 0x5E, 0x6F, 0x7C, 0x8F, 0xAO, 0xAD, 0xBF, 0xC9, 0xD5, 0xDA, 0xE1
         .db 0xE3, 0xE5, 0xE0, 0xDB, 0xD2, 0xC6, 0xB9, 0xAC, 0x9B, 0x8B, 0x7C, 0x67
234 ;
235 ;
         .db 0x5A, 0x4C, 0x3D, 0x30, 0x29, 0x23, 0x1E, 0x1B, 0x1C, 0x24, 0x28, 0x35
         .db 0x3D, 0x4B, 0x5E, 0x6C, 0x7F, 0x8D, 0xAO, 0xAE, 0xBF, 0xCA, 0xD6, 0xDA
         .db 0xE3, 0xE4, 0xE2, 0xE0, 0xDB, 0xD1, 0xC7, 0xBB, 0xAE, 0x9B, 0x8C, 0x79 .db 0x68, 0x5A, 0x4A, 0x3C, 0x2F, 0x2A, 0x22, 0x1C, 0x1B, 0x1F, 0x24, 0x28
237 :
238 ;
239 :
         .db 0x31, 0x3F, 0x4C, 0x5D, 0x6C, 0x7E, 0x8F, 0x9D, 0xAE, 0xBC, 0xC8, 0xD2
         .db 0xDD, 0xE1, 0xE4, 0xE2, 0xE2, 0xDD, 0xD3, 0xC9, 0xBD, 0xAE, 0x9B, 0x8C .db 0x7B, 0x6A, 0x59, 0x4A, 0x3F, 0x32, 0x27, 0x20, 0x1E, 0x1C, 0x1E, 0x22
240 ;
241 ;
         .db 0x2B, 0x32, 0x3F, 0x4C, 0x5D, 0x6C, 0x7B, 0x8E, 0x9F, 0xAD, 0xBB, 0xCA
242 ;
243 ;
         .db 0xD2, 0xDB, 0xDF, 0xE3, 0xE4, 0xE0, 0xDA, 0xD2, 0xC8, 0xBB, 0xAD, 0x9E .db 0x8C, 0x7B, 0x6A, 0x5A, 0x4C, 0x3F, 0x31, 0x29, 0x22, 0x1D, 0x1D, 0x1D
         .db 0x22, 0x2A, 0x33, 0x3D, 0x4A, 0x5C, 0x6A, 0x7B, 0x8C, 0x9C, 0xAC, 0xBC
245 :
         .db 0xC7, 0xD4, 0xDA, 0xE2, 0xE2, 0xE4, 0xE2, 0xDC, 0xD5, 0xCA, 0xBD, 0xAE
246 :
         .db 0x9E, 0x8C, 0x7C, 0x6B, 0x59, 0x4C, 0x3D, 0x31, 0x2B, 0x20, 0x1F, 0x1D .db 0x1E, 0x23, 0x29, 0x31, 0x3F, 0x4C, 0x5C, 0x6A, 0x79, 0x8E, 0x9D, 0xAD
247 :
248 :
         .db 0xBB, 0xC8, 0xD3, 0xDB, 0xDF, 0xE3, 0xE2, 0xE1, 0xDA, 0xD3, 0xCB, 0xBC
250 :
         .db 0xB0, 0xA0, 0x8F, 0x7E, 0x6E, 0x5C, 0x4B, 0x3E, 0x34, 0x2B, 0x21, 0x1C
251 ;
         .db 0x1E, 0x1D, 0x20, 0x29, 0x30, 0x3F, 0x4B, 0x59, 0x69, 0x00
253 : TEST SAMPLES FLASH:
                ZH, HIGH (TEST_SAMPLES_FLASH_TABLE <<1)
254 ;
        ldi
                  ZL,LOW(TEST_SAMPLES_FLASH_TABLE <<1)
255 :
                  XH, HIGH (ADC_SAMPLES_RAM_TABLE)
256 ;
         ldi
         ldi
                  XL,LOW(ADC_SAMPLES_RAM_TABLE)
257 :
258 :
         ldi
                 YH, HIGH (ADC_SAMPLES_TABLE_LEN); Ojo: no es un puntero!
259 ;
                 YL,LOW(ADC_SAMPLES_TABLE_LEN) ; Es un contador de 16 bits!
        ldi
260 ;loop_test_samples_table:
261 ; $\operatorname{lpm}$ $\operatorname{tmp},\operatorname{Z+}$
262 ;
         st
                  X+,tmp
263 :
         sbiw
                  YL,1; Decremento del contador
         brne loop_test_samples_table
264 :
265 :
                  GET_THE_PEAK_VALUE_IN_R2_FROM_ADC_RAM_TABLE
266 ;
         rcall
267 ; here:
268 : rimp
```