### УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия Дисциплина «Проектирование вычислительных систем»

## Лабораторная работа №3

Вариант 6

Студент

Кузнецов М. А.

Белогаев Д. В.

P34131

Преподаватель

Пинкевич В. Ю.

# Задание лабораторной работы

Разработать программу, которая использует таймеры для управления яркостью светодиодов и излучателем звука (по прерыванию или с использованием аппаратных каналов). Блокирующее ожидание (функция HAL\_Delay()) в программе использоваться не должно.

Стенд должен поддерживать связь с компьютером по UART и выполнять указанные действия в качестве реакции на нажатие кнопок на клавиатуре компьютера. В данной лабораторной работе каждая нажатая кнопка (символ, отправленный с компьютера на стенд) обрабатываются отдельно, ожидание ввода полной строки не требуется.

Для работы с UART на стенде можно использован один из двух вариантов драйвера (по прерыванию и по опросу) на выбор исполнителя. Поддержка двух вариантов не требуется.

### Вариант задания

Реализовать «музыкальную клавиатуру» с помощью излучателя звука. Существует девять стандартных октав от субконтроктавы (первая по порядку) до пятой октавы (девятая по порядку) (более подробно об октавах см. в специализированных источниках). Частоты нот в соседних октавах отличаются ровно в два раза и растут с номером октавы. Частоты для первой октавы (пятая по порядку):


Нота	Частота, Гц
До	261,63
Pe	293,67
Ми	329,63
Фа	349,23
Соль	392,00
Ля	440,00
Си	493,88

Символ	Действие
«1» – «7»	Воспроизведение одной ноты (от «до» до «си») текущей октавы с текущей
	длительностью звучания. Начальные значения: первая октава (пятая по порядку),
	длительность 1 с.
«+»	Увеличение номера текущей октавы (максимальная – пятая).
<<->>	Уменьшение номера текущей октавы (минимальная – субконтроктава).
«A»	Увеличение длительности воспроизведения ноты на 0,1 с (максимум – 5 c).
«a»	Уменьшение длительности воспроизведения ноты на 0,1 с (минимум – 0,1 с).
«Enter»	Последовательное воспроизведение всех нот текущей октавы с текущей длительностью
	без пауз.

По вводу каждого символа в UART должно выводиться сообщение:

- для символов «1» «7», «Enter»: какая нота какой октавы и с какой длительностью проигрывается
- для символов настройки: новые значения номера октавы и длительности звучания ноты;

• для символов, не перечисленных в таблице выше: сообщение «неверный символ» и его код.



## Исходный код

#### Объявление переменных

```
const uint32_t oct_size = 7;
uint32 t freqs[] = { 16350, 18350, 20610, 21820, 24500, 27500, 30870, 32700, 36950, }
                     41210, 43650, 49000, 55000, 61740, 65410, 73910, 82410, 87310, 98000, 110000, 123480, 130820, 147830, 164810, 174620, 196000, 220000, 110000, 261630, 293670, 329630, 349230, 392000, 440000, 493880, 523260, 587340,
                     659260, 698460, 784000, 880000, 987760, 1046520, 1174680, 1318500,
                     1396900, 1568000, 1720000, 1975500, 2093000, 2349200, 2637000, 2739800, 3136000, 3440000, 3951000, 4186000, 4698400, 5274000, 5587000, 6271000,
7040000, 7902000 };
uint32_t note_index = 0;
uint32_t octave = 4;
uint32_t duration = 1000;
uint8_t is_all_playing = 0;
char* note name[] = {"До", "Ре", "Ми", "Фа", "Соль", "Ля", "Си"};
uint8_t is_writing_now = 0;
char read buffer[100];
char write buffer[100];
char* cur_process_char = read_buffer;
char* cur_read_char = read_buffer;
char* transmit from pointer = write buffer;
char* write to_pointer = write_buffer;
char* concat(char *s1, char *s2) {
     char *result = malloc(strlen(s1) + strlen(s2) + 1);
```

```
strcpy(result, s1);
    strcat(result, s2);
    return result;
}
void next(char **pointer, char *buffer) {
    if(*pointer >= buffer + 100){
        *pointer = buffer;
    }
    else {
        (*pointer)++;
}
void write char to buff(char c) {
    *write to pointer = c;
    next(&write to pointer, write buffer);
void write(char* str) {
    char* str with newlines = concat("\r\n", str);
    int size = sizeof(char)*strlen(str with newlines);
    for(size t i = 0; str with newlines[i] != '\0'; i++) {
        write char to buff(str with newlines[i]);
}
int is number(char* str) {
    for (size_t i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
     if (!isdigit(str[i])) return 0;
    return 1;
}
void restart timer() {
   TIM6->CNT = 0;
void mute() {
   TIM1->CCR1 = 0;
void unmute() {
   TIM1->CCR1 = TIM1->ARR / 2;
void set_frequency(uint32_t freq_millis) {
         TIM1->PSC = ((2 * HAL_RCC_GetPCLK2Freq()) / (2 * (TIM1->ARR) * 
(freq millis / 1000))) - 1;
}
int get_frequency(uint32_t index) {
   return freqs[index + (octave * oct size)];
void play(uint32 t index) {
    int freq = get frequency(index);
    if (freq > 0) {
        set frequency(freq);
        restart timer();
        unmute();
    } else {
        if (is_all_playing) {
            mute();
            is all playing = 0;
```

```
} else {
            char answer[100];
            sprintf(answer, "Нет ноты %s в октаве %d!",
note name[note_index], octave);
            write(answer);
        }
    }
}
void start playing() {
    is all playing = 1;
    if (octave > 0) {
       note index = 0;
    } else {
       note index = 2;
   play(note_index);
void decreas duration(){
    if (duration > 100) {
        duration -= 100;
        TIM6->ARR = duration;
        restart timer();
    }
}
void increase duration() {
    if (duration < 5000) {
        duration += 100;
        TIM6->ARR = duration;
        restart timer();
    }
}
void process symbol() {
    char answer[100];
    if (*cur_process_char >= '1' && *cur process char <= '7') {</pre>
        note index = *cur process char - '1';
        sprintf(answer, "Hoтa: %s, октава: %d, частота: %d",
note_name[note_index], octave+1, TIM1->PSC);
        write(answer);
        play(note_index);
    } else {
        switch (*cur_process_char) {
        case '+':
            octave++;
            if (octave > 8) octave = 8;
            sprintf(answer, "Октава: %d", octave+1);
            write(answer);
            break;
        case '-':
            if (octave != 0) {
                octave--;
            sprintf(answer, "Октава: %d", octave+1);
            write(answer);
            break;
        case 'a':
            duration decrease();
            sprintf(answer, "Длительность: %d мс", duration);
            write(answer);
            break;
        case 'A':
            duration increase();
```

```
sprintf(answer, "Длительность: %d мc", duration);
            write(answer);
           break;
        case '\r':
           start playing();
            sprintf(answer, "Bce!", duration);
            write(answer);
           break;
        default:
            sprintf(answer, "Неверный символ %u", *cur process char);
            write(answer);
           break;
   next(&cur process char, read buffer);
}
void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart) {
       if (huart->Instance == huart6.Instance) {
               next(&cur read char, read buffer);
               HAL_UART_Receive_IT(&huart6, (uint8_t*) cur_read_char,
sizeof(char));
       }
void HAL UART TxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart) {
       if (huart->Instance == huart6.Instance) {
               is writing now = 0;
               next(&transmit from pointer, write buffer);
       }
}
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim) {
       if (htim->Instance == TIM6) {
              mute();
               if (is all playing) {
                      note index++;
                      if (note index < oct size)
                              play(note index);
                      else
                              is all playing = 0;
               }
int main(void){
 /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration-----
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the
Systick. */
 HAL Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
```

```
/* Initialize all configured peripherals */
 MX GPIO Init();
 MX TIM1 Init();
 MX TIM6 Init();
 MX USART6 UART Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 HAL TIM PWM Start(&htim1, TIM CHANNEL 1);
 HAL TIM Base Start IT(&htim6);
 TIM\overline{6} - > ARR = \overline{duration};
 HAL UART Receive IT(&huart6, (uint8 t *) cur read char, sizeof( char ));
 /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
       while (1)
       {
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
            if (cur_process_char != cur_read_char) {
                process symbol();
            if(is writing now == 0){
                if(transmit from pointer != write to pointer) {
                    is writing now = 1;
                    HAL UART Transmit IT( &huart6, (uint8 t *)
transmit from pointer, sizeof( char ));
  /* USER CODE END 3 */
```

## Вывод

Во время выполнения лабораторной работы мы:

- изучили работу таймеров в STM32
- применили знания на практике, разработав программу, использующую таймеры