
Кулоновская блокада туннелирования. Коррелированное туннелирование одиночных электронов

Шуитов Егор Николаевич 207
Научный руководитель:
д.ф.-м.н. Корнев Виктор Константинович


Кулоновская блокада туннелирования



Для наблюдения эффекта необходимо соблюдение двух условий:

$$E_c > \mathrm{kT}$$
 $R > R_q$, $R_q = \frac{h}{2e^2} \approx 6.4 \,\mathrm{кOM}$

0D-модель



$$H = \frac{Q^2}{2C} + H_1\{k_1\} + H_2\{k_2\} + H_T + U_S\{k_S\} - I\Phi,$$

где Q-суммарный электрический заряд перехода как конденсатора; H1 и H2 описывают внутренние энергии электродов перехода и являются функциями степеней свободы {k1} и {k2}; Ht — туннельный Гамильтониан; Us — оператор шунтовой энергии, зависящий только от набора своих внутренних координат {ks}; IФ — стандартный член Гиббса, описывающий действие обобщенной силы тока I на соответствующую обобщенную координату.

Уравнение Фоккера – Планка для дифференциального уравнения, содержащего случайную дельта-коррелированную величину

Уравнение заряда емкости с шунтом

$$Q = I_0(t) - I_S - (I_S)_f = I_0(t) - \frac{G_s}{C}Q - G_sV_f(t) = a(Q) + b(Q) * V_f$$


Одноэлектронное туннелирование и SET-колебания

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} = -I_0(t) \frac{\partial \sigma}{\partial Q} + \frac{G_{\rm S}}{C} \frac{\partial}{\partial Q} \left(\sigma Q + CT \frac{\partial \sigma}{\partial Q} \right) + F_{\rm T},$$


$$\begin{split} F_{\mathrm{T}}(Q) & \equiv \Gamma_{\mathrm{T}}^{+}(Q-e)\sigma(Q-e) + \Gamma_{\mathrm{T}}^{-}(Q+e)\sigma(Q+e) \\ & - \big[\Gamma_{\mathrm{T}}^{+}(Q) + \Gamma_{\mathrm{T}}^{-}(Q)\big]\sigma(Q), \end{split}$$

$$\Gamma_{\mathrm{T}}^{\pm}(Q) \equiv \frac{1}{e} I_{\mathrm{T}} \left(\frac{\Delta \mathcal{G}^{\pm}}{e} \right) \left[1 - \exp \left(-\frac{\Delta \mathcal{G}^{\pm}}{T} \right) \right]^{-1},$$

$$\Delta \mathcal{G}^{\pm} = \frac{Q^2}{2C} - \frac{(Q \pm e)^2}{2C} = \mp \frac{e}{C} \left(Q \pm \frac{e}{2} \right),$$




Если Q находится в пределах кулоновской блокады, любое событие туннелирования приведет к увеличению энергии и, следовательно, невозможно при $T \to 0$




Физически это соответствует периодическому туннелированию одиночных электронов, перезаряжающих переход со средней частотой

$$f_{\mathbf{S}} = \frac{1}{e} (I_{\mathbf{0}} - \overline{V}G_{\mathbf{S}}) = \frac{1}{e} \overline{I}.$$

$$\overline{V} = \frac{e}{C} \left(\frac{\pi \overline{I} \tau_{\rm T}}{2e} \right)^{1/2}$$
, for $\overline{I} \lesssim 0.1 \frac{e}{\tau_{\rm T}}$,



BAX перехода ($G_s = 0$)



ВАХ перехода ($G_s \neq 0$)

Одноэлектронный транзистор

