Table 3.3.3.4 AMESim quantizer 모델

모델 형식	ZOH00
기호	→ null 2 → 1 → null
특징	1. Continuous 신호를 정해진 분해능에 따라 step 신호로 변환함
입력변수	입력 신호
출력변수	출력 신호




그림 3.3.3.35 AMESim quantizer 모델 입력창

다음과 같이 sampler 모델과 quantizer 모델을 연결하여 analog/digital converter를 모델링하였다. PLC와 servo amp의 converter를 일렬로 배치하였으며, PID 모듈에서 출력된 값에 gain값을 곱하여 개도 명령 값이 출력되도록 하였다. PCV-23 밸브의 제어기는 sampler 모델을 1개 더 추가하여 모델링하였다. 시험에서 계측된 압력값과 목표값을 입력하였으며, sample period와 quantizing 분해능을 조정하여 시험 개도값과 시뮬레이션 개도값이 일치하도록 하였다.




그림 3.3.3.36 PCV-19, 21, 22, 24 밸브 제어기 단품 모델




그림 3.3.3.37 PCV-23 밸브 제어기 단품 모델