

B.Sc. Biomedizintechnik Fachschaft AN

# PRAKTIKUM PROGRAMMIEREN VON MIKROPROZESSOREN

**Dokumentation Software** 

Inderdeep Minhas <a href="mailto:inderdeep.minhas@stud.th-luebeck.de">inderdeep.minhas@stud.th-luebeck.de</a>

Abgabe: 14.01.2023



## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	3
2 Erläuterungen zu den Funktionen in der Software	4
Enumeration	
WaterTemp()	5
WaterLevel_ok()	
OnOffKey_pressed()	
Cup1Key_pressed()	ε
Cup2Key_pressed()	s
LED()	
Pump()	11
Heater()	
MX_TIM3_Init(void)	
MX_TIM5_Init(void)	14
Watertemp_converter()	
Implementieren der Funktion	16
. Eingebundene Bibliotheken	
Sprintf()	
•	
int main() - while ()	
st_PowerOff	
st_ldle	
st_no_water	20
st_one_cup_heating	21
st_one_cup_pumping	22
st_two_cup_heating	23
st_two_cup_pumping	24
Dateien und IDE	25
Literaturyerzeichnic	26



## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Finite State Machine	3
Abbildung 2 Enumeration	4
Abbildung 3 WaterTemp()	5
Abbildung 4 WaterTemp() - Funkionserläuterung	5
Abbildung 5 WaterLevel_ok()	6
Abbildung 6 WaterLevel_ok() - Funkionserläuterung	
Abbildung 7 OnOffKey_pressed()	
Abbildung 8 OnOffKey_pressed() - Funkionserläuterung	7
Abbildung 9 Cup1Key_pressed()	
Abbildung 10 Cup1Key_pressed() - Funkionserläuterung	8
Abbildung 11 Cup2Key_pressed()	
Abbildung 12 Cup2Key_pressed() - Funkionserläuterung	
Abbildung 13 LED()	
Abbildung 14 LED() - Funkionserläuterung	
Abbildung 15 Pump()	
Abbildung 16 Pump() - Funkionserläuterung	
Abbildung 17 Heater()	
Abbildung 18 Heater() - Funkionserläuterung	
Abbildung 19 MX_TIM3_Init(void)	
Abbildung 20 MX_TIM5_Init(void)	
Abbildung 21 Watertemp_converter()	
Abbildung 22 Bibliotheken	
Abbildung 23 Senseo.h	
Abbildung 24 sprintf - 1	
Abbildung 25 sprintf - 2	
Abbildung 26 sprintf -3	
Abbildung 27 st_PowerOff	
Abbildung 28 st_Idle	
Abbildung 29 st_no_water	
Abbildung 30 st_one_cup_heating	
Abbildung 31 st_one_cup_pumping	
Abbildung 32 st_two_cup_heating	23
Abbildung 33 st two cup pumping	24



# 1 Einleitung

Mithilfe einer Finite State Machine Model werden die Übergänge der Zustände dargestellt. Es werden zusätzlich drauf geachtet, dass die Requirements der Spezifkationen erfüllt werden.

In Abbildung 1 ist die Finite State Machine für die Barista Kaffeemaschine dargestellt. In diesem Dokument wird die Software erläutert. Die Software wurde in der Programmiersprache C programmiert.




Abbildung 1 Finite State Machine



## 2 Erläuterungen zu den Funktionen in der Software

Im Folgenden Dokument werden die Funktionen in der Software erläutert.

#### Enumeration

Mithilfe einer Enumeration state\_t werden die verschiedenen Zustände, die die Kaffeemaschine einnimmt, definiert. Die Zustände sind in der Finite State Machine in Abbildung 1 in blauen Kästchen umrahmt.

In den Requirements <sup>1</sup> (RQ 6) sind die Betriebszustände definiert.

Eine Enumeration weist jedem Zustand einen Wert von null aufsteigend zu.

Mithilfe des Wertes können die verschiedenen Zustände unterschieden werden.

```
enum state_t{
    st_PowerOff,
    st_Idle,
    st_one_cup_heating,
    st_one_cup_pumping,
    st_two_cup_heating,
    st_two_cup_pumping,
    st_two_cup_pumping,
    st_no_water
}state;
```

Abbildung 2 Enumeration

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (Roloff, 2022) S.7



#### WaterTemp()

WaterTemp() misst die aktuelle Wassertemperatur im Heizer. Es werden zehn Werte gemessen und davon der Mittelwert gebildet.

1: steht für ungefähr 100°C und 15: steht für ungefähr 15°C. Es wird der Kanal 14 verwendet. In Abbildung 4 sind wichtige Informationen zur Funktion.

```
uint16_t WaterTemp(void) {
     int i;
     uint16_t dat;
     ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
     sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_14;
     sConfig.Rank = 1;
     sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
     HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
     dat = 0;
     for (i=0; i<10; i++) {
          HAL_ADC_Start(&hadc1);
         HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
dat = dat + (HAL_ADC_GetValue(&hadc1) >> 8); /
                                                              //lowest 8 bit ignored
     }
     return dat / 10;
 }
Abbildung 3 WaterTemp()
 Definition
                uint16_t WaterTemp(void);
 Input
                void (no input)
 Input values
                n/a
 Output
                16bit integer (uint 16)
 Output values WaterTemp() = 15 ... 1 where
                 1: temperature is approx. 100°C
                15: temperature is approx. 15°C
Abbildung 4 WaterTemp() - Funkionserläuterung
```

Abbildung 6 WaterLevel\_ok() - Funkionserläuterung



#### WaterLevel ok()

Die Funktion Waterlevel\_ok gibt den Wert 0 bei geringem Wasserstand zurück ansonsten gibt es den Wert 1 zurück. Es wird der Kanal 15 verwendet. In Abbildung 6 sind wichtige Informationen zur Funktion.

```
uint16_t WaterLevel_ok(void) {
    int i;
    uint16_t dat;
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_15;
    sConfig.Rank = 1;
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
    dat = 0 ;
for (i=0; i<10; i++) {
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
        dat = dat + HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    } // eo for
if ( dat > 1000 ) return 1; else return 0;
} // eo of function
Abbildung 5 WaterLevel_ok()
 Definition
                uint16_t WaterLevel_ok(void);
 Input
                void (no input)
 Input values n/a
 Output
                16bit integer (uint_16)
 Output values WaterLevel_ok() = 0: contents of water tank less than minimum
                WaterLevel_ok() = 1: contents of water tank higher than minimum
```



#### OnOffKey\_pressed()

Die Funktion OnOffKey\_pressed() gibt die Werte 0 und 1 zurück. Bei 0 wurde der Taster nicht gedrückt und beim Rückgabewert wird der Taster gedrückt. In Abbildung 7 ist der Code abgebildet und in Abbildung 8 sind wichtige Informationen zur Funktion.

```
uint16_t OnOffKey_pressed(void) {
    static int lastkeystate = OFF;
                                                     //is static to save state between calls
     int keystate = !HAL_GPIO_ReadPin(OnOffKey_GPIO_Port, OnOffKey_Pin); // get key state from input pin
     if ( keystate != lastkeystate ){
                                                     // change since last call?
     lastkeystate = keystate;
if ( keystate ) return PRESSED;
} // eo if ( keystate != lastkeystate )
                                                     // save the keystate after change
// key changed to 'pressed'
     return NOCHANGE;
Abbildung 7 OnOffKey_pressed()
 Definition
                   uint16_t OnOffKey_pressed(void);
Input
                   void (no input)
                   n/a
 Input values
 Output
                   16bit integer (uint_16)
 Output values OnOffKey_pressed() = 0: no change of the button state (can be pressed or
                                                    released)
                   OnOffKey_pressed() = 1: the Power Button was pressed and hold since the
                                                    last call of this function.
```

Abbildung 8 OnOffKey\_pressed() - Funkionserläuterung



#### Cup1Key pressed()

Die Funktion Cup1Key\_pressed() gibt die Werte 0 und 1 zurück. Bei 0 wurde der Taster nicht gedrückt und beim Rückgabewert wird der Taster gedrückt. In Abbildung 9 ist der Code abgebildet und in Abbildung 10 sind wichtige Informationen zur Funktion.

```
uint16_t CuplKey_pressed(void) {
    static int lastkeystate = OFF;
                                                 //is static to save state between calls
    int keystate = !HAL_GPIO_ReadPin(Cup1Key_GPIO_Port, Cup1Key_Pin); // get key state from input pin
    if ( keystate != lastkeystate ){
                                                 // change since last call?
        lastkeystate = keystate;
                                                 // save the keystate after change
// key changed to 'pressed'
        if ( keystate ) return PRESSED;
    } // eo if ( keystate != lastkeystate )
    return NOCHANGE;
Abbildung 9 Cup1Key_pressed()
 Definition
                  uint16_t Cup1Key_pressed(void);
 Input
                  void (no input)
 Input values
                 n/a
 Output
                  16bit integer (uint_16)
 Output values Cup1Key_pressed() = 0: no change of the button state (can be pressed or
                                               released)
                  Cup1Key_pressed() = 1: the Button for one cup of coffee was pressed and
                                               hold since the last call of this function.
```

Abbildung 10 Cup1Key\_pressed() - Funkionserläuterung



#### Cup2Key pressed()

Die Funktion Cup2Key\_pressed() gibt die Werte 0 und 1 zurück. Bei 0 wurde der Taster nicht gedrückt und beim Rückgabewert wird der Taster gedrückt. In Abbildung 11 ist der Code abgebildet und in Abbildung 12 sind wichtige Informationen zur Funktion.

```
uint16_t Cup2Key_pressed(void) {
    static int lastkeystate = OFF;
                                                     //is static to save state between calls
    int keystate = !HAL_GPIO_ReadPin(Cup2Key_GPIO_Port, Cup2Key_Pin); // get key state from input pin
    if ( keystate != lastkeystate ){
                                                     // change since last call?
    lastkeystate = keystate;
if ( keystate ) return PRESSED;
} // eo if ( keystate != lastkeystate )
                                                    // save the keystate after change // key changed to 'pressed'
    return NOCHANGE;
}
Abbildung 11 Cup2Key_pressed()
Definition
                   uint16_t Cup2Key_pressed(void);
                   void (no input)
Input
Input values
                  n/a
                   16bit integer (uint_16)
Output
Output values Cup2Key_pressed() = 0: no change of the button state (can be pressed or
                                                  released)
                   Cup2Key_pressed() = 1: the Button for two cups of coffee was pressed and
                                                 hold since the last call of this function
```

Abbildung 12 Cup2Key\_pressed() - Funkionserläuterung



#### LED()

Die Funktion LED() gibt keinen Wert zurück. Es wird ein Wert stat eingegeben, welches den Wert 0: OFF, 1: ON, 2: blinkt mit 1Hz und 3: blinkt mit 10Hz besitzt, In Abbildung 13 ist der Code abgebildet und in Abbildung 14 sind wichtige Informationen zur Funktion.

```
void LED(uint16_t stat) {
    static uint32_t lapcounter = 0;
    uint32_t timestamp;

switch ( stat ) {
    case OFF: {
        HAL_GPIO_WritePin(LEDControl_GPIO_Port, LEDControl_Pin, RESET);
        break;
    } // eo case OFF:

    case ON: {
        HAL_GPIO_WritePin(LEDControl_GPIO_Port, LEDControl_Pin, SET);
        break;
    } // eo case ON:

    case SLOWBLINK: {
        timestamp = _HAL_TIM_GET_COUNTER(&httim3);
        if ( (timestamp - lapcounter) >= 4096 ) {
            HAL_GPIO_TogglePin(LEDControl_GPIO_Port, LEDControl_Pin);
            lapcounter = timestamp;
        }
        break;
    } // eo case SLOWBLINK:

    case FASTBLINK: {
        timestamp = _HAL_TIM_GET_COUNTER(&httim3);
        if ( (timestamp - lapcounter) >= 350 ) {
            HAL_GPIO_TogglePin(LEDControl_GPIO_Port, LEDControl_Pin);
            lapcounter = timestamp;
        }
        break;
    } // eo case FASTBLINK:
    } // eo case FASTBLINK:
} // eo case FASTBLINK:
} // go function
Abbildung 13 LED()
```

#### LED(stat)

Controls the red LED of the SENSEO machine. The LED is placed behind the power button. Non-blocking.

```
Definition void LED(uint16_t stat);
Input 16bit integer (uint_16)
Input values stat = 0: switches LED off stat = 1: switches LED on stat = 2: let LED blink with a frequency of appr 1Hz stat = 3: let LED blink with a frequency of appr 1OHz
Output void (no output)
Output values n/a
```

Abbildung 14 LED() - Funkionserläuterung



#### Pump()

Die Funktion Pump() gibt keinen Wert zurück. Es wird ein Wert stat eingegeben, welches den Wert 0: OFF, 1: ON besitzt. In Abbildung 15 ist der Code abgebildet und in Abbildung 16 sind wichtige Informationen zur Funktion.

```
void Pump(uint16_t stat) {
    if ( stat == ON ) {
        HAL_GPIO_WritePin(PumpControl_GPIO_Port, PumpControl_Pin, SET);
    }
    else {
        HAL_GPIO_WritePin(PumpControl_GPIO_Port, PumpControl_Pin, RESET);
    }
}
Abbildung 15 Pump()
```

#### Pump(stat)

Controls the water pump of the SENSEO machine. Non-blocking.

```
Definition void Pump(uint16_t stat);
Input 16bit integer (uint_16)
Input values stat = 0: switches pump off stat = 1: switches pump on
Output void (no output)
Output values n/a (best temperature for best coffee: 7-0)
```

Abbildung 16 Pump() - Funkionserläuterung



#### Heater()

Die Funktion Heater () gibt keinen Wert zurück. Es wird ein Wert stat eingegeben, welches den Wert 0: Heater OFF, 1: Heater ON besitzt. In Abbildung 17 ist der Code abgebildet und in Abbildung 18 sind wichtige Informationen zur Funktion.

```
void Heater(uint16_t stat) {
    if ( stat == 0N ) {
        HAL_GPI0_WritePin(HeaterControl_GPI0_Port, HeaterControl_Pin, SET);
    }
    else {
        HAL_GPI0_WritePin(HeaterControl_GPI0_Port, HeaterControl_Pin, RESET);
    }
}
Abbildung 17 Heater()
```

#### Heater(stat)

Controls the water heater of the SENSEO machine. Non-blocking.

```
Definition void Heater(uint16_t stat);
Input 16bit integer (uint_16)
Input values stat = 0: switches heater off stat = 1: switches heater on
Output void (no output)
```

Output values n/a

Abbildung 18 Heater() - Funkionserläuterung



#### MX\_TIM3\_Init(void)

Die Funktion MX\_TIM3\_Init(void) deklariert den Timer TIM3. Der Prescaler ist mit 21000 definiert und der Counter-Period liegt bei 65536. LED() greift auf den Timer zu. Welches in Abbildung 13 zu sehen ist.

```
static void MX_TIM3_Init(void)
{

/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */

/* USER CODE END TIM3_Init 0 */

TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};

TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};

/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */

/* USER CODE END TIM3_Init(void)

/* USER CODE END TIM3_INIT 0 */

/* USER CODE END TIM3_Init(void)

/* USER CODE END TIM3_INIT 0 */

/* USER CODE END TIM3_Init(void)

/* USER CODE END TIM3_INIT.(USER CODE END TIM3_INIT.(USER
```



#### MX TIM5 Init(void)

Die Funktion MX\_TIM5\_Init(void) deklariert den Timer TIM5. Der Prescaler ist mit 21000 definiert und der Counter-Period liegt bei 2<sup>32</sup>. TIM5 kontrolliert die Pumpzeit der Kaffeemaschine, welches später näher erläutert wird. In Abbildung 20 ist die Einstellung von Tim5 beschrieben.

```
static void MX_TIM5_Init(void)
{
    /* USER CODE BEGIN TIM5_Init 0 */
    /* USER CODE END TIM5_Init 0 */
    TIM_ClockConfigTypeDef sclockSourceConfig = {0};
    TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
    /* USER CODE BEGIN TIM5_Init 1 */
    /* USER CODE END TIM5_Init 1 */
    /* USER CODE END TIM5_Init 1 */
    htim5.Init.Prescaler = 21000-1;
    htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    htim5.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
    if (HAL_TIM_Base_Init(&htim5) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
    sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
    if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim5, &sclockSourceConfig) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
    sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
    sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
    if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }

Abbildung 20 MX_TIM5_Init(void)
```



#### Watertemp converter()

Mithilfe des Watertemp\_converter() wird das Digitale Singalwert der Temperatur in Grad umgerechnet.

Der Rückgabewert ist vom Typ uint16 und ist die ungerechnete Wassertemperatur.

```
iuint16_t watertemp_converter(uint16_t temp)
{
    uint16_t temp_conv = 0;
    temp_conv = -6 * temp + 105;
    return temp_conv;
}

Abbildung 21 Watertemp_converter()
```



## Implementieren der Funktion

Im Folgenden werden die

#### Eingebundene Bibliotheken

Es wurden folgende Bibliotheken wie in Abbildung 21 eingebunden.

```
#include "main.h"

/* Private includes --
/* USER CODE BEGIN Inc
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "senseo.h"

Abbildung 22 Bibliotheken
```

Die Header Datei Senseo.h besitzt Definitionen, die angewendet werden können. In Abbildung 22 ist der Inhalt abgebildet.

```
#define PRINT_TEXT HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t*)msg,strlen(msg),HAL_MAX_DELAY)
#ifndef INC_SENSEO_H_
#define INC_SENSEO_H_
#define TIME_TO_FILL_ONE_CUP 30
#define TIME_TO_FILL_TWO_CUPS 60
#define OFF
                      0
#define ON
                      1
#define FASTBLINK
                      2
#define SLOWBLINK
#define PRESSED
                      1
#define RELEASED
#define NOCHANGE
                      0
#define FORCED
#define NOTFORCED
#endif /* INC_SENSEO_H_ */
Abbildung 23 Senseo.h
```



#### Sprintf()

In diesem Abschnitt wird mit Hilfe der Funktion sprintf die Werte beider Sensoren im Terminal ausgegeben.

Als erstes wird eine BUFFER und eine TIMEOUT in Abbildung 23 deklariert.

Der Buffer stellt für sprintf Speicher zu Verfügung, sodass man Text ausgelesen kann.

In Abbildung 25 ist der sprintf Befehl zu sehen. Es gibt den Zustand der Kaffeemaschine aus.

Mit HAL UART Transmit wird dafür gesorgt, dass der String im Terminal erscheint.



## int main() - while ()

In der int main Funktion ist eine while Schleife deklariert. Welche unendlich oft läuft. In der whileFunktion wird mithilfe von Switch Case Anweisungen auf die unterschiedlichen Zustände der KaM verwiesen.

In den folgenden Unterkapitel werden die verschiedenen Zustände erklärt.

#### st PowerOff

Die LED, Pumpe und Heater sind ausgeschaltet. Beim Drücken des OnOff Key wird auf st. Idle verwiesen(State Machine, Abbildung 1).



#### st Idle

Abbildung 28 st\_Idle

Die LED ist angeschaltet und die Pumpe und Heater sind ausgeschaltet.

Es werden durch Drücken der Tasten auf die jeweiligen Zustände wie in der State Machine in Abbildung 1 verwiesen. Durch if-Abfragen (Abbildung 27 Zeile 189 bis 202) wird kontrolliert, ob die Taste gedrückt wurde. Durch Betätigen der OnOff Taste wird der Zustand st\_PowerOff erreicht. Durch Betätigen der OneCup Taste wird der Zustand st\_one\_cup\_heating erreicht. Durch Betätigen der TwoCup Taste wird der Zustand st\_two\_cup\_heating erreicht. Mithilfe einer if Abfrage wird mit dem Timer TIM3 die KaM nach 5 min im Betrieb nach 5 min in den Zustand st\_PowerOff gewechselt.

```
// --- IDLE --
case st_Idle :
{
     LED(1);
Pump(0);
Heater(0);
      // start Timer 3
time = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);
      // Risk: autoamtisch nach fünf Minute ausschalten
if ( time > 4000 ) // 1s
           count_auschalten ++;
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 0);
      // Risk: autoamtisch nach fünf Minute ausschalten if ( count_auschalten ==300 && time > 4000 ) // ls * 300 = 5min {
          state = st_PowerOff;
      if (OnOffKey_pressed() !=0)
{
           state = st_PowerOff;
     }
      if(Cup1Key_pressed() !=0)
{
          state = st_one_cup_heating;
     }
     if(Cup2Key_pressed() !=0)
{
         state = st_two_cup_heating;
      sprintf(buf,"State:%d",state);
HAL_UART_Transmit(&huart2, buf, strlen(buf), TIMEOUT);
7
```



#### st no water

Die LED ist angeschaltet und die Pumpe und Heater sind in dem Zustand ausgeschaltet. Wenn Wasserlevel ungleich null ist, also genug Wasser im Tank vorhanden ist. Schaltet der Tank auf st\_Idle (State Machine, Abbildung 1).

Wenn die Taste OnOffKey gedrückt wird, schaltet sich die Kaffeemaschine aus und ist im Power Off Zustand (State Machine, Abbildung 1).

Mit der Sprintf Funktion kann nachvollzogen werden, in welchem Zustand dich die KaM befindet.



#### st one cup heating

In diesem Zustand blinken die LED mit 1Hz.

Es wird überprüft, ob genug Wasser im Tank vorhanden ist, falls nicht wird auf den Zustand st\_no\_water verwiesen (Abbildung 29 Zeile 238-241).

Durch das Drücken der Taste Cup1Key, Cup2Key oder OnOffKey geht die Kaffeemaschine (Risk Mitigration) aus dem Zustand st\_one\_cup\_heating in den Zustand st\_Idle über (State Machine, Abbildung 1).

Das ist eine weitere Sicherheitsmaßnahme, die vorgenommen wurde.

Ist die Wassertemp kleiner 60 Grad wird der Heater angeschaltet. Erreicht der Heater eine Temparatur höher 70 Grad wird der Heater ausgeschaltet und geht in st\_one\_cup\_pumping über (State Machine, Abbildung 1).

Mit der Sprintf Funktion kann nachvollzogen werden, in welchem Zustand dich die KaM befindet.

```
case st_one_cup_heating:
                         LED(SLOWBLINK);
                          if (WaterLevel_ok() != 1)
{
                             state = st no water;
                          // Risk: KaM wird durch drücken einer beliebeigen Taste auf Idle verwiesen
if (OnOffKey_pressed() !=0)
                          // Risk: KaM wird durch drücken einer beliebeigen Taste auf Idle verwiesen if(CuplKey_pressed() !=0)
                              state = st Idle;
                          // Risk: KaM wird durch drücken einer beliebeigen Taste auf Idle verwiesen if(Cup2Key_pressed() !=0)
                         uint16_t water_temp = WaterTemp();
                          if(watertemp_converter(water_temp) < 60)</pre>
                              Heater(1);
                          if(watertemp_converter(water_temp) > 70)
{
                              count = 0;
Heater(0);
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim5, 0);
state = st_one_cup_pumping;
                          sprintf(buf,"Watertemp:%d °C, State:%d\r\n",watertemp_converter(water_temp),state);
HAL_UART_Transmit(&huart2, buf, strlen(buf), TIMEOUT);
                    }
Abbildung 30 st_one_cup_heating
```



#### st\_one\_cup\_pumping

Es wird überprüft, ob genug Wasser im Tank vorhanden ist, falls nicht wird auf den Zustand st\_no\_water verwiesen (Abbildung 29 Zeile 300-303).

Durch das Drücken der Taste Cup1Key, Cup2Key oder OnOffKey geht die Kaffeemaschine (Risk Mitigration)<sup>2</sup> aus dem Zustand st\_one\_cup\_heating in den Zustand st\_Idle über (State Machine, Abbildung 1).

Die Zählervariable wird nach fünf Sekunden hochgezählt und der Timer auf null gesetzt (Zeile 310-314). Wenn der Counter die Zählervariable sechs erreicht, weleches sechszig Sekunden entspricht, wird zum Zustand st\_Idle gewechselt, welches in der State Machine in Abbildung 1 zu sehen ist.

Mit der Sprintf Funktion kann nachvollzogen werden, in welchem Zustand dich die KaM befindet.

```
ONE CUP PUMPING -
case st_one_cup_pumping:
{
     // Risk: KaM wird durch drücken einer beliebeigen Taste auf Idle verwiesen
if (OnOffKey_pressed() !=0)
         state = st_Idle;
     }
// Risk: KaM <u>wird durch drücken einer beliebeigen</u> Taste <u>auf</u> Idle <u>verwiesen</u>
if(Cup1Key_pressed() !=0)
         state = st_Idle;
     // Risk: KaM <u>wird durch drücken einer beliebeige</u>n Taste <u>auf</u> Idle <u>verwiesen</u>
if(Cup2Key_pressed() !=0)
         state = st_Idle;
    7
    LED(SLOWBLINK);
    if (WaterLevel_ok() != 1)
{
         state = st_no_water;
     if (WaterLevel_ok() != 0)
          Pump(1);
time = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim5);
          if ( time > 20000 ) // 5s
               count ++;
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim5, 0);
         if ( count== 6 && time > 20000 ) // 5s * 6 = 30s {
               state = st_Idle;
         }
       orintf(buf,"Time: %d State:%d\r\n",time,state);
AL_UART_Transmit(&huart2, buf, strlen(buf), TIMEOUT);
```

Abbildung 31 st\_one\_cup\_pumping

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (Minhas, 2023)



#### st two cup heating

In diesem Zustand blinken die LED mit 10Hz.

Es wird überprüft, ob genug Wasser im Tank vorhanden ist, falls nicht wird auf den Zustand st no water verwiesen

Durch das Drücken der Taste Cup1Key, Cup2Key oder OnOffKey geht die Kaffeemaschine aus dem Zustand st\_one\_cup\_heating in den Zustand st\_Idle über(State Machine, Abbildung 1). Das ist eine weitere Sicherheitsmaßnahme, die vorgenommen wurde.

Ist die Wassertemp kleiner 60 Grad wird der Heater angeschaltet. Erreicht der Heater eine Temparatur höher 70 Grad wird der Heater ausgeschaltet und geht in st\_one\_cup\_pumping über (State Machine, Abbildung 1).

Mit der Sprintf Funktion kann nachvollzogen werden, in welchem Zustand dich die KaM befindet.

```
// --- TWO CUP HEATING ---
case st_two_cup_heating:
{
    LED(FASTBLINK);
    if (WaterLevel_ok() != 1)
    {
        state = st_no_water;
    }
    uint16_t water_temp = WaterTemp();
    if(watertemp_converter(water_temp) < 70)
    {
        Heater(1);
    }
    if(watertemp_converter(water_temp) > 80)
    {
        count = 0; // set counter to 0
        Heater(0);
        __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim5, 0); // set timer to 0
        state = st_two_cup_pumping;
    }
    sprintf(buf,"Watertemp:%d °C, State:%d\r\n",watertemp_converter(water_temp),state);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, buf, strlen(buf), TIMEOUT);
    break;
}
Abbildung 32 st_two_cup_heating
```



#### st two cup pumping

Es wird überprüft, ob genug Wasser im Tank vorhanden ist, falls nicht wird auf den Zustand st no water verwiesen

Durch das Drücken der Taste Cup1Key, Cup2Key oder OnOffKey geht die Kaffeemaschine (Risk Mitigration)<sup>3</sup> aus dem Zustand st\_one\_cup\_heating in den Zustand st\_Idle über (State Machine, Abbildung 1).

Die Zählervariable wird nach fünf Sekunden hochgezählt und der Timer auf null gesetzt. (Minhas, 2023)Wenn der Counter die Zählervariable sechs erreicht, weleches sechszig Sekunden entspricht, wird zum Zustand st\_Idle gewechselt, welches in der State Machine in Abbildung 1 zu sehen ist.

Mit der Sprintf Funktion kann nachvollzogen werden, in welchem Zustand dich die KaM befindet.

```
case st_two_cup_pumping:
     LED(FASTBLINK);
     if (WaterLevel_ok() != 1)
     {
         state = st_no_water;
     if (WaterLevel_ok() != 0)
         Pump(1);
         time = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim5);
         if ( time > 20000 ) // 5s
             count ++;
             __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim5, 0);
         }
         if ( count== 12 && time > 20000 ) // 5s * 12 = 60s
             state = st_Idle;
     sprintf(buf,"Time: %d State:%d\r\n",time,state);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, buf, strlen(buf), TIMEOUT);
Abbildung 33 st_two_cup_pumping
```

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> (Minhas, 2023)



## Dateien und IDE

Alle Dateien die für die Erstellung der Software zu finden sind, sind in der Datei SW\_BARISTA.zip zu finden, einschließlich dieses Dokument. Es wird mit der Software DIE STM32CubeIDE Version 1.10.1 verwendet. In der SW\_BARISTA.zip ist die senseo.h und main.c zu finden.



# Literaturverzeichnis

Minhas, I. (14. 01 2023). Risk\_Mitigration. Hamburg. Roloff, H. (01. 12 2022). Das BARISTA\_Projekt - Anforderungen. Hamburg.