Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike

Projekat 1- Dokumentacija

Projektovanje sistema na čipu

Dezinfekcija paketa pomoću robotske ruke Studenti: Indir Karabegović Nahid Delić Muharem Muharemović

Profesor: dr.sc. Lejla Banjanović-Mehmedović, vanr. prof

Tuzla, januar, 2022.

Varijable:

Globalna varijabla za state mašinu: reg [5:0] state

Ulazi u sistem:

- input wire clk // omogućavanje takt impulsa
- input wire echo // varijabla u koju dolazi impuls sa ulrasoničnog senzora

Izlazi iz sistema:

- output wire gripper // hvataljka na robotskoj ruci (u kodu br. 1)
- output wire upWrist //gornji zglob na robotskoj ruci (u kodu br. 2)
- output wire downWrist //donji zglob na robotskoj ruci (u kodu br. 3)
- output wire armPlatform //motor koji rotira robotsku ruku (u kodu br. 4)
- output wire sprayingPlatform //motor koji rotira platofrmu za dezinfekcju (u kodu br 5)
- output wire sprayingServoOne //motor koji vrši dezinfekciju (u kodu br 6)
- output wire sprayingServoTwo //motor koji vrši dezinfekciju (u kodu br 7)
- output wire trig // varijabla preko koje šaljemo impuls u ultrasonični senzor

Pomoćni registri za motore:

- reg [20:0] pf_reg
- reg [20:0] pf_reg2
- reg [20:0] pulse_duration
- reg [20:0], pulse duration2
- reg gripper_bit
- reg upWrist bit
- reg downWrist_bit
- reg armPlatform_bit
- reg sprayingPlatform_bit
- reg sprayingServoOne_bit
- reg sprayingServoTwo bit

Pomoćni counter-i (brojači) za Ultrasonični senzor (HC-SR 04)

- reg [21:0] counterUltrasonic
- reg [18:0] echo counter
- reg [19:0] delay counter

Pomoćni registri i varijable za task moveServo()

- reg [31:0] counter
- reg [31:0] counterLimit
- reg [20:0] ugao;
- integer i
- integer bool

Pomoćni registri za task delay()

- reg [31:0] counterDelay
- reg [31:0] counterDelayLimit

Pomoćni registri za task sprayTask()

• reg [31:0] counterSpray

Taskovi:

- task gripperMove (input reg [20:0] ugao);
- task upWristMove (input reg [20:0] ugao);
- task downWristMove (input reg [20:0] ugao);
- task armPlatformMove (input reg [20:0] ugao);
- task sprayingPlatformMove (input reg [20:0] ugao);
- task sprayingServoOneMove (input reg [20:0] ugao);
- task sprayingServoTwoMove (input reg [20:0] ugao);
- task moveServo (input reg [20:0] startUgao, input reg [20:0] endUgao, reg [8:0] motor);
- task delay();
- task sprayTask();
- task Ultrasonic();

Objašnjenje taskova:

• task gripperMove (input reg [20:0] ugao);

Ovaj task je pomoćni task, odnosno, poziva se po potrebi iz taska moveServo(). Ulazni parametar taska je ugao, te je njegova uloga da pomjeri gripper (hvataljku) u odgovarajući položaj.

```
task gripperMove();
input reg [20:0] ugao;
begin
   pulse_duration=ugao;
   gripper_bit <= (pf_reg < pulse_duration) ?1:0;
   pf_reg<=(pf_reg < 1000000)?(pf_reg+1):0;
end</pre>
```

endtask

Ostali pomoćni taskovi imaju skoro identičan kod, samo su druge varijable u pitanju, tako da kod navednih taskova nećemo ovdje pisati.

task upWristMove (input reg [20:0] ugao);

Ovaj task je pomoćni task, odnosno, poziva se po potrebi iz taska moveServo(). Ulazni parametar taska je ugao, te je njegova uloga da pomjeri upWrist (gornji zglob na robotskoj ruci) u odgovarajući položaj.

task downWristMove (input reg [20:0] ugao);

Ovaj task je pomoćni task, odnosno, poziva se po potrebi iz taska moveServo(). Ulazni parametar taska je ugao, te je njegova uloga da pomjeri downWrist (donj zglob na robotskoj ruci) u odgovarajući položaj.

• task armPlatformMove (input reg [20:0] ugao);

Ovaj task je pomoćni task, odnosno, poziva se po potrebi iz taska moveServo(). Ulazni parametar taska je ugao, te je njegova uloga da pomjeri armPlaform (motor koji rotira robotsku ruku) u odgovarajući položaj.

task sprayingPlatformMove (input reg [20:0] ugao);

Ovaj task je pomoćni task, odnosno, poziva se po potrebi iz taska moveServo(). Ulazni parametar taska je ugao, te je njegova uloga da pomjeri sprayingPlaform (motor koji rotira platformu za dezinfekciju) u odgovarajući položaj.

• task sprayingServoOneMove (input reg [20:0] ugao);

Ovaj task je pomoćni task, odnosno, poziva se iz taska sprayTask() ili po potrebi iz taska moveServo(). Ulazni parametar taska je ugao, te je njegova uloga da pomjeri sprayingServoOne (motor koji vrši dezinfekciju) u odgovarajući položaj.

task sprayingServoTwoMove (input reg [20:0] ugao);

Ovaj task je pomoćni task, odnosno, poziva se iz taska sprayTask() ili po potrebi iz taska moveServo(). Ulazni parametar taska je ugao, te je njegova uloga da pomjeri sprayingServoTwo (motor koji vrši dezinfekciju) u odgovarajući položaj.

• task moveServo (input reg [20:0] startUgao, input reg [20:0] endUgao, reg [8:0] motor);

Ovaj task je predviđen za pozivanje iz always bloka. Naime, uloga ovog taska jeste da kao ulazne parametre dobije polazni ugao, krajnji ugao te motor koji će se pomjerati. Pored toga, u ovom tasku smo uspjeli redukovati brzinu pomjeranja motora. Kod ovog taska je možda i najkompleksniji u ovom projektu, te ćemo ga prikazati i objasniti u narednih nekoliko rečenica:

```
task moveServo();
input reg [20:0] startUgao;
input reg [20:0] endUgao;
input reg [8:0] motor;
```

```
begin
//Kreiramo registre startPulse i endPulse
//25000 je referentna vrijednost, odnosno vrijednost za 0 stepeni
// startPulse registar nam predstavlja početni ugao
pulsevima
// endPulse registar nam predstavlja kranji ugao ali također u
pulsevima
// Razlog zašto smo množili startni i kranji ugao sa 555 jeste sto
je to pulsna vriednost za jedan ugao
// Odnosno, offset je [25000, 125000], tj.
// 25000 = 0 stepeni, 125000 = 180 stepeni
// x = (125000-25000)/180 = (približno) 555
reg [20:0] startPulse = 25000 + (555*startUgao);
reg [20:0] endPulse = 25000 + (555*endUgao);
// ugao je pomoćna varijabla za task, te je navedeni bool-an
korišten zbog toga što ugao samo u prvoj iteraciji mora biti
startPulse
if(bool==0)
begin
ugao=startPulse;
bool=1:
end
//Povećavamo counter, razlog zašto imamo counter i counterLimit
jeste brzina kretanja servo motora
// CounterLimit je 1 000 000 odakle slijedi
// Clock = 50 Mhz, odnosno za 1 sec 50 miliona takt impulsa, kada
uradimo 1000000 takst impulsa to je vrijeme od 20 ms (milisekundi)
counter=counter+1;
if(counter>counterLimit)
begin
//U zavisnosti koji motor smo proslijedili u task poziva se
odgovarajući pomoćni move task
case(motor)
1:gripperMove(ugao);
```

```
2:upWristMove(ugao);
3:downWristMove(ugao);
4:armPlatformMove(ugao);
5:sparyingPlatformMove(ugao);
6:sparyingServoOneMove(ugao);
7:sparyingServoTwoMove(ugao);
endcase
end
// 40 milisec
if(counter>32'd2000000)
begin
counter = 0;
//Smanjuj ugao za jedan stepen (stepen=555 pulseva)
if(startUgao>endUgao) /
begin
//ako je pocetni ugao veci od kranjnjeg
ugao=ugao-555;
end
else
begin
// ako je pocetni ugao manji od krajnjeg
ugao=ugao+555;
end
//Ako je puls manji od 25000 znači da je ugao 0, limit je
dostignut i ograniči kretanje
if(startUgao>endUgao)
begin
if(ugao<=endPulse)</pre>
begin
ugao=endPulse;
state = state+1;
bool=0;
```

```
end
```

task delay();

Ovaj task je predviđen za pozivanje iz always bloka. Uloga ovog taska je jednostavna, naime, potrebno je samo da napravi vremensku zadršku od dvije sekunde. Navedena logika je implementirana pomoću counter-a. Task ne prihvata nikakve parametre.

```
reg [31:0] counterDelay = 0;
reg [31:0] counterDelayLimit = 1000000000; //2sec
task delay();
begin
counterDelay = counterDelay + 1;
if(counterDelay>=counterDelayLimit)
begin
state = state + 1; //prelazimo u naredni state
counterDelay=0;
end
```

end

endtask

task sprayTask();

Ovaj task je predviđen za pozivanje iz always bloka. Uloga ovog taska je da istovremeno pomjeri dva motora za dezinfekciju, odnosno, da pokrene prskalicu. Također, ni ovaj task ne prima nikakve parametre.

```
reg [31:0] counterSpray = 0;
task sprayTask();
begin
counterSpray = counterSpray + 1;
//Kada prode 500ms (0.5s) uđi u ovaj if uslov, u suprotnom uđi u
else
//Odnosno, prvih 500ms kod ulazi u else statement I forsiranje
pomjeranje motora tako da se zateže opruga I vrši se prskane
//Narednih 500ms kod ulazi u prvi if I forsira vraćanje motora u
nulti položaj
//Nakon jedne sekunde završi dezinfekciju
if(counterSpray>25000000 && counterSpray<=50000000)</pre>
begin
sparyingServoOneMove(75000);
sparyingServoTwoMove(75000);
end
else if(counterSpray>50000000)
begin
state= state+1;
counterSpray=0;
end
else
begin
sparyingServoOneMove(25000);
sparyingServoTwoMove(125000);
```

end end endtask

task Ultrasonic();

Ovaj task je predviđen za pozivanje iz always bloka. Uloga ovog taska je da detektuje da li se objekat za dezinfekciju nalazi na početnoj poziciji, ukoliko se nalzi, state se promjeni i sistem počinje da radi, odnosno robotska ruka počinje sa postupkom dezinfekcije.

```
task ultraSonic();
begin
counterUltraSonic<=counterUltraSonic+1'b1;</pre>
// prvih 500 taktova se šalje trig signal, tačnije, da bismo
poslali signal moramo ga slati određeni broj takt impulsa, a ne
samo u jednom trentuku
if(counterUltraSonic<=500)</pre>
begin
trig value <=1'b1;</pre>
end
else
begin
//Prestajemo slati trig signal
trig value <= 1'b0;</pre>
//Očejuemo echo signal, te kada stigne, prelazimo u naredni state
if(echo && counterUltraSonic<700000)</pre>
begin
echo counter <= echo counter + 1'b1;
if(echo counter > 19'd294118 && echo counter < 19'd300000)
//led t <= 3'b111;
state = state+1;
//else if(echo counter >= 19'd147059)
//led t <= 3'b110;
else
```

```
led_t <= 3'b000;
end
else
if(echo_counter !== 19'd0)
begin
delay_counter <= delay_counter+1;</pre>
if(delay_counter >= 20'd100000000)
begin
counterUltraSonic <= 22'd0;</pre>
echo_counter <= 19'd0;
delay_counter <= 20'd0;</pre>
end
end
end
end
endtask
```