Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа № 2 «Прерывания. Таймеры» Вариант №2

Выполнил: ст. гр. 050503 Кириллов В.И.

Проверил: ассистент Шеменков В.В.

1. Цель работы

Цели работы:

Ознакомиться с работой подсистемы прерываний и таймерами микроконтроллера MSP430F5529.

2. Исходные данные

13	LED1 – LED3, S1,	Непре- рывный	Изменение количеством		-	диода время	определяется
	TA1						

выполнения работы используется плата MSP-EXP430F5529 и интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

3. Теоретические сведения

Различают системные немаскируемые (SMNI), пользовательские немаскируемые (UNMI) и маскируемые прерывания. К системным немаскируемым относятся: сигнал RST/NMI в режиме NMI, сбой генератора, ошибка доступа Flash памяти. К пользовательским немаскируемым — сбой напряжения питания (от подсистемы PMM), доступ к несуществующей (vacant) памяти, события с буфером (mailslot) JTAG интерфейса. Маскируемые прерывания могут быть отключены (замаскированы) индивидуально или все сразу (бит GIE регистра состояния SR).

Таблица 2.1. Регистры для работы с прерываниями

Регистр	Адрес	Назначение		
SFRIE1 0100h		Разрешение прерываний		
SFRIFG1 0102h		Флаги прерываний		
SYSCTL	0180h	Регистр управления		
SYSBERRIV 0198h		Генератор вектора ошибок шины		
SYSUNIV	019Ah	Генератор вектора пользовательских NMI		
SYSSNIV	019Ch	Генератор вектора системных NMI		
SYSRSTIV	019Eh	Генератор вектора сброса		

Таблица 2.2. Поля регистров для работы с прерываниями

Регистр	Биты	Поле	аботы с прерываниями Назначение
SFRIE1	7	JMBOUTIE	Разрешение прерываний выхода
STRIET	,	JMBOUTE	JTAG
	6	JMBINIE	Разрешение прерываний входа JTAG
	5	ACCVIE	Разрешение прерываний нарушения доступа Flash
	4	NMIIE	Разрешение прерываний вывода NMI
	3	VMAIE	Разрешение прерываний доступа к несуществующей памяти
	1	OFIE	Разрешение прерываний сбоя генератора
	0	WDTIE	Разрешение прерываний сторожевого таймера
SFRIFG1	7	JMBOUTIFG	Флаг прерывания выхода JTAG
	6	JMBINIFG	Флаг прерывания входа JTAG
	4	NMIIFG	Флаг прерывания NMI
	3	VMAIFG	Флаг прерывания доступа к
			несуществующей памяти
1		OFIFG	Флаг прерывания сбоя генератора
	0	WDTIFG	Флаг прерывания сторожевого таймера
SYSCTL	0	SYSRIVECT	Вектор прерывания при выходе за пределы RAM (64К или полностью)
SYSUNIV	0-15	SYSUNIV	Вектор пользовательского NMI
SYSSNIV	0-15	SYSSNIV	Вектор системного NMI
SYSRSTIV	0-15	SYSRSTIV	Вектор прерываний сброса
SYSBERRIV	0-15	SYSBSLOFF	Вектор прерываний ошибки системной шины

MSP430F5529 содержит 32-разрядный сторожевой таймер WDT (базовый адрес 015Ch), 3 таймера ТАх (базовые адреса соответственно 0340h, 0380h, 0400h), таймер ТВх (базовый адрес 03C0h) и таймер часов реального времени RTC_A (базовый адрес 04A0h).

4. Выполнение работы

4.1. Задание

В соответствии с вариантом, используя прерывания и таймеры, запрограммировать кнопки и светодиоды. Для работы с кнопками

использовать только прерывания. Не использовать опросы флагов состояния в цикле и циклы задержки (активное ожидание). Не допускается использовать иные заголовочные файлы, кроме msp430, не допускается также использовать высокоуровневые библиотеки. При выполнении задания особое внимание уделить грамотному выбору режима работы таймера. Комментарии в тексте программы обязательны, они должны пояснять что именно делает данные фрагмент.

4.2. Программа по управлению цифровым вводом-выводом с использованием прерываний

```
#include <msp430.h>
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT1
#define LED3 BIT2
#define BUTTON BIT7
static volatile unsigned int button_intr = 0;
static volatile unsigned int timer counter = 0;
void main(void) {
  // отключаем сторожевой таймер
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
  // устанавливаем пины LED1, LED2 и LED3 как выходы
  P1DIR |= LED1;
  P8DIR |= (LED2 | LED3);
  P8OUT &= ~(LED2 | LED3);
  // выключаем все светодиоды
  P1OUT &= ~LED1;
  P8OUT &= ~(LED2 | LED3);
  // устанавливаем пин BUTTON как вход
  P1DIR &= ~BUTTON;
  // включаем подтягивающий резистор на пине BUTTON
  P1REN = BUTTON;
  // устанавливаем подтягивающий резистор на пине BUTTON
  P1OUT |= BUTTON;
  P1IE = BUTTON;
                      // Разрешение прерывания для пина BUTTON
  P1IES |= BUTTON;
                       // Настройка прерывания по спаду
  P1IFG = 0;
```

```
TA1CCTL0 = CCIE; // Разрешение прерывания для таймера TA1
  TA1CCR0 = 1047;
  TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR;
  __enable_interrupt(); // Разрешение глобальных прерываний
  __no_operation();
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1_ISR(void) {
     button_intr = 1;
     P1IFG &= ~BIT7;
}
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
interrupt void Timer1_A0_ISR(void) {
     static int is_button_pressed = 0;
      static int debounce_total_counter = 0;
      static int debounce_pressed_counter = 0;
     static int pressed_count = 0;
     static int is_counter_allowed = 0;
      static int last_pressed_time_counter = 0;
     timer_counter++;
     if(button_intr){
           P1IE &= ~BIT7;
           debounce_total_counter++;
           debounce_pressed_counter += (P1IN & BIT7) == 0;
           if(debounce_total_counter == 10){
                 is_button_pressed = debounce_pressed_counter > 7;
                 if (is_button_pressed) {
                       is counter allowed = 1;
                       last_pressed_time_counter = timer_counter;
                       pressed_count++;
                 button_intr = 0;
                 debounce_total_counter = 0;
                 debounce_pressed_counter = 0;
                 if(is_button_pressed)
                       P1IES &= ~BIT7;
                 else
```

```
P1IES = BIT7;
                  P1IE |= BIT7;
            }
     if (!is_counter_allowed) {
            timer_counter = 0;
     if (timer_counter - last_pressed_time_counter > 2000) {
            if (pressed_count == 1) {
                  P1OUT ^= LED1;
            } else if (pressed_count == 2) {
                  P8OUT ^= LED2;
            } else if (pressed_count == 3) {
                  P8OUT ^= LED3;
            pressed\_count = 0;
            timer_counter = 0;
            is_counter_allowed = 0;
            last_pressed_time_counter = 0;
      }
}
```

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы удалось ознакомиться с интегрированной средой разработки Code Composer Studio и с основными функциональными возможностями платы MSP-EXP430F5529. Удалось написать программу по управлению цифровым вводом-выводом (светодиодами и кнопками) в соответствии с вариантом №2 с использованием прерываний.