Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών: 4^η Εργαστηριακή Άσκηση (2022)

Ομάδα 64

Ιωάννου Κωνσταντίνος ΑΜ:031-19840

Μυτιληναίος Γιώργος ΑΜ:031-19841

Ζήτημα 4.1

```
.def ADC L= r21
  .def ADC H= r22
  .def count = r24
  .def VIN = r19
  .org 0x00
      jmp reset
  .org 0x2A
      jmp Int ADC
     reset:
      ldi temp , high (RAMEND)
      out SPH, temp
      ldi temp ,low(RAMEND)
      out SPL, temp
      ldi temp, 0xFF
      out DDRB, temp ; set PORTB as output
      out PORTB, temp ; off all the leds
      ; here we need to make A2 input ?
      ;REFDSn[1:0]=01 => select Vref = 5 V
      ;ADLAR = 0 => Right adjust the ADC result
      ;Muxn[4:0]= 0010 => select ADC2 (POT3 => PA2 input)
      ldi temp, 0b01000010
      sts ADMUX, temp
      ;ADEN=1 => ADC enable ,ADSC = 0 ,ADATE = 0
      ;ADIF= 0 => off conversion DC is done
      ;ADIE =1 => the ADC interrupt is enabled.
      ;ADPS =111 => FADC =16MHz/128 =125KHz
      ldi temp, 0b10001111
      sts ADCSRA , temp
39
40
      Start conv:
         lds temp, ADCSRA
41
42
          ori temp, (1<<ADSC) ; Set ADSC flag of ADCSRA
43
          sts ADCSRA, temp
44
          sei
45
46
      loop1:
47
          clt
48
49
      loop2:
          subi count, -1
50
          out PORTB , count
51
52
          cpi count , 64
53
          bred CLEAR
           jmp delay_1
          brtc loop2 ; jmp to loop2 until a interupt comes
```

a)Assemply

Αρχικά δίνουμε τις κατάλληλες τιμές στους καταχωρητές ADMUX και ADCSRA ,έτσι ώστε να έχουμε κατάλληλη τάση αναφοράς ,να λαμβάνουμε την είσοδο από το POT3(PA2) αλλά και να ενεργοποιήσουμε τις διακοπές του ADC όπως φαίνεται από τα σχόλια του κώδικα. Στην συνέχεια ξεκινάμε την μετατροπή ADC (στην ρουτίνα Start_conv) .Στην loop_1 με εντολή **clt** γίνεται μηδενισμός σημαίας Τ του καταχωρητή SREG .Στο Ιοορ2 έχουμε έναν μετρητή μέχρι το 64 που όταν γεμίσει ξεκινάει πάλι από την αρχή και η έξοδος του φαίνεται στα led του PORTB .H loop2 είναι ενας κλειστός βρόγχος μέχρι να γίνει interrupt και να πάμε στην ρουτίνα ADC_INT στην οπόια διαβάζουμε τις τιμές του ADC και με το **SET** θέτουμε τον T flag ίσων με άσσο.

```
96
        LCD screen:
 97
        reall led init
 98
       ; αργικοποίηση οθόνης
 99
       ldi r24, low(2)
100
       ldi r25, high(2)
101
       : Avauovń 2 msec
        rcall wait msec
102
103
       mov r24, VIN //??
104
        rcall 1cd data
        ; αποστολή ενός byte δεδομένων στον ελεγκτή της οθόνης lcd
105
106
        ldi r24, low(2000)
107
       ldi r25, high (2000)
108
       ; Αναμονή 2 sec
109
        rcall wait msec
110
        jmp LCD screen
111
112
113
        CLEAR: 1di count,0
114
          reti
115
116
117
        ////// Απο εδώ και κάτω όπως μας δόθηκαν στις διαφάνειες.
118
119
         .equ PD3=3
         .eau PD2=2
120
```

Έπειτα μετατρέπουμε την ADC σε τάση όπως μας δίνεται από τύπο για πολλαπλασιασμό εκμεταλλευόμαστε το Isr ενώ για διαίρεση την εντολή Isl .Προσοχή δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το αποτέλεσμα είναι 16 bit και χρειάζεται δύο καταχωρητές των 8 bit . Η ρουτίνα LCD_screen παίρνει τα 3 πρώτα ψηφία της τάσης που βρήκαμε και τα εμφανίζει στην οθόνη .Χρησιμοποιούμε τις ρουτίνες που δόθηκαν στις διαφάνειες του μαθήματος (δεν τις παρουσιάζουμε εδώ για λόγους συντομίας) ,δηλαδή τις write_2_nibbles , lcd_command, lcd_init, wait_msec και wait_usec:

```
void LCD Char (unsigned char char data) /* LCD data write function */
₽ {
      LCD Data Port= char data;
     LCD Command Port |= (1<<EN);
                                 /* Enable Pulse */
      _delay_us(1);
      LCD Command Port &= ~(1<<EN);
      _delay_ms(1);
  void LCD_String (char *str)
                             /* Send string to LCD function */
₽ {
     for(i=0;str[i]!=0;i++)
                               /* Send each char of string till the NULL */
         LCD_Char (str[i]);
void LCD print(float x ) {
  int temp; //βρες τα 3 ψηφία που θέλουμε
  temp = 100*x ;
  int d , d1,d2,d3;
  dl= temp/100
  d = temp - d1*100;
  d2 = d/10:
  d3 = d - d2*10;
  char A[1001;
  sprintf(A, "%d, %d%d", d1, d2, d3);
  void LCD Command ( unsigned char cmnd )
□ {
      LCD Port = (LCD Port & 0x0F) | (cmnd & 0xF0); /* Sending upper nibble */
      _delay_us(1);
      LCD_Port &= ~ (1<<EN);
      delay_us(200);
      LCD_Port = (LCD_Port & 0x0F) | (cmnd << 4);/* Sending lower nibble */
      LCD Port |= (1<<EN);
      delay_us(1);
      LCD Port &= ~ (1<<EN);
      delay ms(2);
  void LCD Init (void) /* LCD Initialize function */
⊟ {
      LCD Dir = 0xFF;
                      /* Make LCD port direction as o/p */
      _delay_ms(20);
                       /* LCD Power ON delay always >15ms */
      LCD Command (0x33);
      LCD Command(0x32); /* Send for 4 bit initialization of LCD */
      LCD Command(0x28); /* 2 line, 5*7 matrix in 4-bit mode */
      LCD_Command(0x0c); /* Display on cursor off */
      LCD_Command(0x06); /* Increment cursor (shift cursor to right) */
      LCD_Command(0x01); /* Clear display screen */
```

b)Σε γλώσσα C

Αρχικά υπενθυμίζουμε ότι σε C, δεν ενεργοποιούμε τις διακοπες αλλά περιμένουμε να τελειώσει η ADC μετατροπή δηλαδή κάνουμε Polling.Οι συναρτήσει LCD INIT, command, string, char είναι γενικά τετριμμένες συναρτήσεις των οποία ο σκοπός περιγράφεται στα σχόλια-(μια μετάφραση των συναρτήσεων που μας δόθηκαν σε assemply). H συνάρτηση LCD_print(float) παίρνει την float τιμή της τάσης (που από ADC μετατράπηκε σε τάση) και απομονώνει τα τρία σημαντικότερα ψηφία που θέλουμε .Εκμεταλλευόμαστε ότι η διαίρεση στην C έτσι όπως την εκτελούμε κρατάει μόνο το ακέραιο μέρος και ακολουθούμε μια απλή λογική όπως φαίνεται στον κώδικα. Έπειτα με την Sprintf βάζουμε σε μορφή char τους αριθμούς μας καθώς και την υποδιαστολή και χρησιμοποιούμε την συνάρτηση που δείχνει την lcd οθόνη strings.

```
int ADC_check()
₽ {
     ADCSRA = 0b10000111:
     ADMUX = 0b01000011;
     int ADSC check = 1;
     float value;
     while (1)
            bit_is_set(ADCSRA, ADSC); // C3:: start converting voltage on A0
            ADSC_check = 0;
         if (bit_is_clear(ADCSRA, ADSC)) //when conv is over
            value = (ADC*5)/1024;
            ADSC check = 1;
            return value;
      value = (value*5)/(2^(10));
     return value;
main(int argc, char** argv) {
         float ADC val;
         LCD_Init();
         while(1)
              ADC_val = ADC_check();
              LCD print (ADC val) ;
         return (EXIT_SUCCESS);
```

Η συνάρτηση ADC_check() αφού αρχίσει την μετατροπή ADC δίνοντας τις κατάλληλες τιμές στους ADMUX και ADCRA, χρησιμοποιούμε και το ADSC_check ώστε την πρώτη φορά να αρχίσει η μετατροπή ADC, ενώ στην συνέχεια όταν το bit ADSC γίνει μηδέν, δηλαδή γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή να μετατρέψουμε την ADC σε τάση και η συνάρτηση να επιστρέψει αυτήν την float τιμή της τάσης. Η main στο πρόγραμμα μας αφού αρχικοποιήσεις την LCD οθόνη ενεργοποιεί συνεχώς την μετατροπή όταν αυτή ολοκληρωθεί εκτυπώνει την τιμή και ξανά από αρχή.

Ζήτημα 4.2

```
.def temp = r16
.def ADC_L = r21
.def ADC_H = r22
.org 0x00
   jmp reset
.org 0x2A
   reti
reset:
   ldi temp, low(RAMEND)
   out SPL, temp
   ldi temp, high (RAMEND)
   out SPH, temp
   ser temp
   out DDRB, temp
   clr temp
   out DDRC, temp
   out DDRD, temp
   ldi temp, 0b11000000
   sts ADMUX, temp
   ldi temp, Obl0000111
   sts ADCSRA, temp
   ldi zh, high (Table)
   ldi zl, low(Table)
setup LCD:
   reall led init
   ldi r24, low(2)
   ldi r25, high(2)
   rcall wait_msec
 ////////ADC CHECK
 main:
    lds temp, ADCSRA
     ori temp, (1<<ADSC)
    sts ADCSRA, temp
    wait_adc:
    lds temp, ADCSRA
    sbrc temp, ADSC
    rjmp wait adc
    lds ADC_L,ADCL
    lds ADC H, ADCH
    cpi ADC_H, 5
    brsh warning
    rcall clear
    ldi r24, low(100)
    ldi r25, high(100)
    rcall wait msec
    rjmp main
 ///////////////////////////WARNING SETUP
 warning:
    rcall LCD_warning
     cpi ADC_H, 255
    brsh five
    cpi ADC_H, 204
    brsh four
    cpi ADC_H, 153
    brsh three
    cpi ADC_H, 102
    brsh two
    cpi ADC_H, 51
    brsh one
    ldi temp, 0b00000001
    out PORTB, temp
 exit_blink:
```

a)Assemply

Αρχικά δεν παρουσιάζουμε τις τετριμμένες συναρτήσεις που υπάρχουν στις διαφάνειες για λόγους συντομίας. Δίνουμε κατάλληλες τιμές στους ADMUX και ADCRA και αρχικοποιούμε την Icd οθόνη . Στην main ξεκινάμε την μετατροπή ,διαβάζουμε τις τιμές ADC και περιμένουμε μέχρι να γίνει κάποια διακοπή. Έπειτα εξετάζουμε την τιμή ADC για να ελέγξουμε τα στάδια του "CO" και να ανάψουμε τα ανάλογα Ieds .H blink () προφανώς αναβοσβήνει όσα Ieds της PORTB αναλογούν στο επίπεδο του "CO" για μερικά sec ώστε να γίνουν αντιληπτά. Τέλος η CLEAR καθαρίζει την οθόνη LCD .

```
///////////////////////////////WARNING_LCD
 LCD_warning:
     cpi r24, 0x47
     breq exit_warning
     ldi r24, 1
     rcall lcd_command
     ldi zh, high(Table)
     ldi zl, low(Table)
     adiw zl, 12
     lpm r24, z
     loop warning:
     cpi r24, 0x47
     breq exit_warning
     lpm r24, z
     rcall 1cd_data
     sbiw zl, l
     rjmp loop_warning
 exit_warning:
 ret
 ///////////////////////////////WARNING_BLINK
 blink:
     out PORTB, temp
     ldi r24, low(10)
     ldi r25, high(10)
     rcall wait msec
     clr temp
    out PORTB, temp
     ldi r24, low(10)
     ldi r25, high(10)
     rcall wait msec
 ////////MARNING_BLINK_LEVEL
   ldi temp, 0b00111111
   rcall blink
   rjmp exit_warning
four:
   ldi temp, 0b00011111
   rcall blink
   rjmp exit_warning
   ldi temp, 0b00001111
   rcall blink
   rjmp exit_warning
   ldi temp, 0b00000111
   rcall blink
   rjmp exit_warning
   ldi temp, 0b00000011
   rcall blink
   rjmp exit_warning
///////////////////////////CLEAR
clear:
    1pm r24, z
    cpi r24, 0x43
    breq exit_clear
    ldi r24, 1
    rcall lcd_command
    ldi zh, high(Table)
ldi zl, low(Table)
    adiw zl, 17
    1pm r24, z
loop_clear:
    cpi r24, 0x43
    breq exit_clear
    lpm r24, z
    rcall lcd_data
    sbiw zl, l
    rjmp loop_clear
exit_clear:
ret
```

```
#define En 1 //enable
   #define Rs 0
   int ADSC_check;
   int LCD init()
+ {...11 lines }
    void blink (int x)
+ {...44 lines }
   int ADC_check()
+ {...22 lines }
   void Pulse()
- {
       bit_is_set(PORTB,En); // take LCD enable line high
       _delay_us(40); // wait 40 microseconds
       bit_is_clear(PORTB,En); // take LCD enable line low
   int write_2_nibbles(uint8_t data)
+ {...9 lines }
   int send_2_nibbles(uint8_t data)
+ {...6 lines }
   void command (uint8_t cmd)
+ {...4 lines }
   void write 2 lcd (uint8 t x)
□ (
      bit is set (PORTB, Rs);
      send 2 nibbles (x);
   void display_string(const char *txt) // display string on LCD
□ {
      while (*txt)
          write_2_lcd(*txt++);
  {f void} {f Clear()} // clear the LCD display
፲ {
      command(0x01);
      delay ms(5);
gas level(int ADC_val){
        if (ADC_val < 0.1)
            display_string("CLEAR");
            blink(0);
        display_string("GAS DETECTED");
        if (ADC_val < 1)
            blink(1);
        if (ADC_val < 2)
            blink(2);
        if (ADC val < 3)
            blink(3);
        if (ADC_val < 4)
            blink(4);
        if (ADC_val >= 5)
             blink(5);
```

```
int main(int argc, char** argv) {
    DDRB = 0xFF;
    DDRC = 0x00;
    DDRD = 0x00;
    PORTB = 1;
    int ADC_val;
    LCD_init();
    while(1) {
        ADC_val = ADC_check();
        gas_level(ADC_val);
    }
    return (EXIT_SUCCESS);
}
```

b) Σε γλώσσα C

Στην ίδια λογική με την assemply και χρησιμοποιώντας τις "κλασικές» συναρτήσεις για αρχικοποίηση και εκτύπωση στην lcd οθόνη ,αξίζει μόνο να αναφέρουμε την display_string η οποία εκτυπώνει στην οθόνη το κατάλληλο μήνυμα αν εντοπίζεται GAS ή όχι .Προφανώς στην c με την συνάρτηση gas_level το πρόγραμμα γίνεται πιο εύκολα κατανοητό καθώς όλες εκδοχές εμφανίζονται μεσα στην συνάρτηση.

Ζήτημα 4.3

```
int LCD init()
+ {...ll lines }
    int ADC check ()
+ {...19 lines }
    void Pulse()
+ {...5 lines }
    void cursor_pos(uint8_t x, uint8_t y)
□ {
    uint8 t addr = 0:
    switch (y)
    case 1: addr = 0x40; break;
    case 2: addr = 0x14; break;
     //case 3: addr = 0x54; break;
    command (Set_Cursor+addr+x);
    void select line (uint8_t row)
□ {
    cursor_pos(0,row);
    int write 2 nibbles (uint8_t data)
+ {...9 lines }
  int send_2_nibbles(uint8_t data)
□ {
      write_2_nibbles(data); // send upper 4 bits
      write_2_nibbles(data<<4); // send lower 4 bits</pre>
      bit is clear (PORTB, 5);
      return 0;
   void command (uint8_t cmd)
+ {...4 lines }
   void write_2_lcd (uint8_t x)
+ {...4 lines }
   void display_string(const char *txt) // display string on LCD
+ {...8 lines }
   void Clear() // clear the LCD display
+ {...4 lines }
  int main(int argc, char** argv)
₽ {
      int duty[5] = {51, 102, 153, 204, 0};
      TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1);
     TCCR1B = (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
     DDRB = 0b00000011;
     DDRD = 0b0000000;
     DDRC = 0b0000000;
     ICR1 = 399;
     const char buffer[sizeof(char)*4];
     int i, x, ADC_val;
     LCD init();
      while(1)
          switch (PINB)
             case 2: i = 0:
             Clear():
             display string("20%");
             break;
```

```
case 4: i = 1;
        Clear():
        display_string("40%");
        break;
        case 8: i = 2;
        Clear();
        display_string("60%");
       case 16: i = 3;
        Clear();
        display_string("80%");
        break;
        default:
        Clear();
        i = 4;
        break;
   OCRIA = duty[i];
    select_line(2);
   ADC_val = ADC_check();
   itoa(ADC_val, buffer, 10);
    display_string(buffer);
return (EXIT_SUCCESS);
```

Σε αυτό το ζήτημα εκμεταλλευόμαστε όλα τα παραπάνω προγράμματα καθώς και το ζήτημα 3 της $3^{\eta\varsigma}$ σειράς ασκήσεων. Αποκρύπτουμε τις συναρτήσεις που δείξαμε σε προηγούμενα ζητήματα για πρακτικούς λόγους .Επομένως αρκεί να δείξουμε τη συνάρτηση main του προγράμματος που απλώς ανάλογα με το μπουτόν της PORTB που είναι πατημένο δείχνει στην οθόνη στην πρώτη γραμμή το dc και στη δεύτερη γραμμή την τάση .