РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № <u>5</u>

дисциплина: Сетевые технологии

Студент: Саинт-Амур Измаэль

Группа: НПИбд-02-20

МОСКВА

2022 г.


Цель:


Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

5.3.1. Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

5.3.1.1. Постановка задачи

- 1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).
- 2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.
- 1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
- 2. В рабочей области GNS3 разместите коммутатор Ethernet и два VPCS. Щёлкнув на устройстве правой кнопкой мыши выберете в меню Configure . Измените название устройства, включив в имя устройства имя учётной записи выполняющего работу студента. Коммутатору присвойте название msk-Ismael-sw-01,где вместо user укажите имя вашей учётной записи. Соедините VPCS с коммутатором. Отобразите обозначение интерфейсов соединения.





3. Задайте IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустите Start , например, PC-1, затем вызовите его терминал Console . Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд наберите /?

```
PC1>
PC1>
PC1> /?
                         Print help
                           Shortcut for: show arp. Show arp table
arp
clear ARG
                         Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
                         Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
dhcp [OPTION]
disconnect
                         Exit the telnet session (daemon mode)
                         Display TEXT in output. See also set echo ?
echo TEXT
help
                         Print help
history
                         Shortcut for: show history. List the command history
                        Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
ip ARG ... [OPTION]
load [FILENAME]
                         Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit
                         Quit program
relay ARG ...
                         Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port
                         Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]
                        Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...
                         Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]
                        Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace <u>HOST</u> [OPTION ...] Print the path packets take to network <u>HOST</u>
                         Shortcut for: show version
version
To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
```


PC1>

v

X

```
PC1> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
Saving startup configuration to startup.vpc
  done
PCl> show ip
NAME
            : PC1[1]
IP/MASK : 192.168.1.11/24
GATEWAY : 192.168.1.1
DNS
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU : 1500
PC1>
PC2> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
  done
PC2> show ip
           : PC2[1]
NAME
          : 192.168.1.12/24
: 192.168.1.1
IP/MASK
GATEWAY
DNS
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 20006
RHOST: PORT : 127.0.0.1:20007
MTU : 1500
PC2>
```

- 4. Проверьте работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды ping.
- 5. Остановите в проекте все узлы (меню GNS3 Control Stop all nodes).




5.3.2. Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

5.3.2.1. Постановка задачи


- 1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
- 2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

5.3.2.2. Порядок выполнения работы


1. Запустите на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши на соединении, выберете в меню Start capture, при необходимости можете скорректировать название DUMP-файла. Запустится Wireshark, а в проекте GNS3 на соединении появится




- 2.В проекте GNS3 стартуйте все узлы (меню GNS3 Control Start/Resume all nodes). В окне Wireshark (рис. 5.4) отобразится информация по протоколу ARP. Проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
- 3. В терминале PC-2 посмотрите информацию по опциям команды ping, введя ping /?. Затем сделайте один эхо-запрос в ICMP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark (рис. 5.4) проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.




4. Сделайте один эхо-запрос в UDP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark (рис.






- 5.Сделайте один эхо-запрос в TCP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark (рис. 5.4) проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
- 6. Остановите захват пакетов в Wireshark.



5.3.3. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

- 1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
- 2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR (рис. 5.5).




- 3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу msk-Ismael-sw-01, маршрутизатору по принципу msk-Ismael-gw-01, VPCS по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо х порядковый номер устройства.
- 4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.
- 5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.
- 6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1:

ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1

save

show ip



7. Настройте IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора:

Router# configure terminal

Router(config)# hostname msk-user-gw-01

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory

msk-user-gw-01# configure terminal

msk-user-gw-01(config)# interface eth0

msk-user-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory

```
frr(config) # hostname msk-Ismael-gw-01
msk-Ismael-gw-01(config) # exit
msk-Ismael-gw-01 # write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-Ismael-gw-01#
```

```
msk-Ismael-gw-01# configure terminal

msk-Ismael-gw-01(config)# interface eth0

msk-Ismael-gw-01(gonfig if)# in advage 182 168 1 1/24
```

```
msk-Ismael-gw-01(config-if) # ip address 192.168.1.1/2
msk-Ismael-gw-01(config-if) # no shutdown
msk-Ismael-gw-01(config-if) # exit
msk-Ismael-gw-01(config) # write memory
% Unknown command: write memory
msk-Ismael-gw-01(config) # exit
msk-Ismael-gw-01 # write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-Ismael-gw-01#
```


8. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации: msk-user-gw-01# show running-config msk-user-gw-01# show interface brief

```
msk-Ismael-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-Ismael-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
ip address 192.168.1.1/2
exit
!
end
msk-Ismael-gw-01#
```

```
msk-Ismael-gw-01# show interface brief
Interface Status VRF
                                  Addresses
            up default
eth0
                                  192.168.1.1/2
ethl
             down
                   default
eth2
             down
                   default
eth3
             down
                   default
eth4
             down
                    default
             down
eth5
                    default
eth6
                   default
             down
eth7
             down
                   default
10
             up
                   default
                    default
pimreg
             up
msk-Ismael-gw-01#
```

- 9. Проверьте подключение. Узел РС1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.
- 10. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
- 11. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте.



5.3.4. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

- 1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
- 2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS
- 3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизатору по принципу mskuser-gw-0x, VPCS по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя


вашей учётной записи, вместо х — порядковый номер устройства.

- 4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.
- 5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.
- 6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1:

ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1

save

show ip



```
PC1-Ismael> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-Ismael : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
PC1-Ismael> save
Saving startup configuration to startup.vpc
  done
PC1-Ismael> show ip
          : PC1-Ismael[1]
IP/MASK
          : 192.168.1.10/24
GATEWAY
          : 192.168.1.1
DNS
MAC
           : 00:50:79:66:68:00
LPORT
           : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
           : 1500
PC1-Ismael>
```

- 7. Настройте маршрутизатор VyOS:
- После загрузки введите логин vyos и пароль vyos:

vyos login: vyos

Password:

В рабочем режиме в командной строке отображается символ \$.

– Установите систему на диск:

vyos@vyos:~\$ install image

Далее ответьте на вопросы диалога установки, в котором в большинстве пунктов можно соглашаться с предлагаемыми по-умолчанию значениями, Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум 79 нажимая Enter . По завершении диалога перезапустите маршрутизатор, введя команду reboot.

– Перейдите в режим конфигурирования:

vyos@vyos\$ configure

vyos@vyos#

– Измените имя устройства (вместо user укажите свою учётную запись):

vyos@vyos#set system host-name msk-user-gw-01

Изменения в имени устройства вступят в силу после применения и сохранения конфигурации и перезапуска устройства.

- Задайте IP-адрес на интерфейсе eth0:

vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address

 \hookrightarrow 192.168.1.1/24

```
vyos login: vyos
Password:
Linux vyos 5.4.156-amd64-vyos #1 SMP Thu Oct 28 18:19:14 UTC 2021 x86_64
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://phabricator.vyos.net

Visit https://support.vyos.io to create a support ticket.

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components, you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
Use of this pre-built image is governed by the EULA you can find at /usr/share/vyos/EULA
vyos@vyos:~$
```

```
Done!
 I found the following configuration files:
      /opt/vyatta/etc/config/config.boot
80
     /opt/vyatta/etc/config.boot.default
Which one should I copy to sda? [/opt/vyatta/etc/config/config.boot]:
31
32 Copying /opt/vyatta/etc/config/config.boot to sda.
82 Enter password for administrator account
32 Enter password for user 'vyos':
82 Retype password for user 'vyos':
 I need to install the GRUB boot loader.
 I found the following drives on your system:
  sda
         8589MB
  Which drive should GRUB modify the boot partition on? [sda]:
 Setting up grub: OK
Done!
o vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
persist until installed
  [edit]
  vvos@vvos#
```

```
vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
persist until installed
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-Ismael-gw-01
[edit]
vyos@vyos# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos#
```

– Посмотрите внесённые в конфигурацию изменения:

vyos@vyos# compare

– Примените изменения в конфигурации и сохраните саму конфигурацию:

vyos@vyos# commit

vyos@vyos# save

– Посмотрите информацию об интерфейсах маршрутизатора:

vyos@vyos# show interfaces

- Выйдете из режима конфигурирования:

vyos@vyos# exit

vyos@vyos\$

```
yos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-Ismael-gw-01
[edit]
yos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:ec:97:16:00:00
ethernet ethl {
    hw-id 0c:ec:97:16:00:01
ethernet eth2 {
    hw-id 0c:ec:97:16:00:02
```


```
vyos@vyos# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:ec:97:16:00:00
}
ethernet eth1 {
    hw-id 0c:ec:97:16:00:01
}
ethernet eth2 {
    hw-id 0c:ec:97:16:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

- 8. Проверьте подключение. Узел РС1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.
- 9. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
- Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте.
 Завершите работу с GNS3.

```
PC1-Ismael> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 tt1=64 time=0.514 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 tt1=64 time=0.677 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 tt1=64 time=1.154 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 tt1=64 time=0.659 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 tt1=64 time=0.614 ms

PC1-Ismael>
```



вывод:

Я изучил как построить простые сетевые модели на основе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.