PEREMAJAAN JARINGAN



Laporan Implementasi

Contents

| 1. | Daftar Material | 3 |
|----|--|----|
| 2. | Infrastructure Sebelum Perubahan | 3 |
| 3. | Infrastructure Setelah Perubahan | 4 |
| 4. | Logical Network Diagram | 5 |
| 5. | Konfigurasi Perangkat Core | 7 |
| 6. | Konfigurasi Perangkat Access | 8 |
| | Konfigurasi IP Address Management sebagai remote access management | 8 |
| | Konfigurasi Spanning Tree sebagai loop protection (RSTP) | 8 |
| | Konfigurasi VLAN | 8 |
| | VLAN Assignment | 9 |
| | VLAN Interface | 9 |
| 7. | Monitoring Jaringan (PRTG) | 10 |
| 8. | Lampiran | 11 |
| | Port Labeling Coreswitch | 11 |
| | Port Labeling Mikrotik | 11 |
| | Port labeling Access Switch | 11 |

1. Daftar Material


Berikut ini daftar perangkat keras yang digunakan pada proses peremajaan infrastruktur jaringan RS Banyumanik:

| No | Part | Barang & Jasa | Qty |
|----|----------------------------------|--|-----|
| 1 | Core Switch | Aruba 2930F 24G 4SFP Switch JL259A | 1 |
| 2 | Access Switch | HPE Switch Aruba IOn 1830 24G 2SFP JL812A | 6 |
| 3 | OS License | Windows Server 2019 STD 16core license | 1 |
| 4 | Rack for Server | Standing Rack INDORACK Perforated Door Rack Server 32U | 1 |
| 5 | Rack for Switch Klinik | Wallmount Rack INDORACK Perforated 6U | 1 |
| 6 | Rack for Switch Lt 2 Main Hub | Wallmount Rack INDORACK Perforated 10U | 1 |

2. Infrastructure Sebelum Perubahan

Berikut ini penjelasan terkait infrastruktur jaringan sebelum dilakukan perubahan:

- Mikrotik sebagai Core Network Service (Firewall, DHCP, VLAN, NAT, Internet Gateway)
- Terdapat Hub Utama switch yang berfungsi untuk melakukan switching antara Mikrotik,
 Server dan Clients




- Terdapat managed switch yang berfungsi melewatkan VLAN 100 (Internal) dan VLAN 310 (Wifi Public). Switch tersebut masih belum bisa dikontrol dan dimonitor secara terpusat.
- Hub terhubung ke managed switch untuk meneruskan VLAN 100 dan VLAN 310 ke semua perangkat endpoint sesuai dengan peruntukannya.
- Core-Access switch yang belum bisa dipantau (monitor) karena masih belum support layanan standard monitoring jaringan (SNMP)
- Tidak ada system monitoring jaringan yang berjalan.

3. Infrastructure Setelah Perubahan

Berikut ini penjelasan terkait topology jaringan setelah perubahan:

- Beberapa perubahan yang telah dilakukan yaitu mendistribusikan fungsi layanan jaringan seperti InterVLAN routing, DHCP, DNS ke beberapa perangkat seperti core switch dan server.
- Terdapat sebuah core switch yang berfungsi sebagai intervlan routing. Seluruh komunikasi antar VLAN dilakukan di perangkat ini.
- Traffic keluar jaringan rumah sakit, seperti koneksi internet akan diroute ke perangkat Mikrotik RB3011 melalui beberapa provider (Nexa, Indihome dan Icon+)
- DHCP,DNS, Network monitoring dilayani oleh dedicated server dengan OS Windows Server 2019 Std yang berjalan di atas Proxmox VM.
- Melakukan eliminasi perangkat managed switch sehingga komunikasi dari Core langsung terhubung ke perangkat akses switch.



Berikut ini detail alokasi IP address pada perangkat switch:

| No. | Device | Description | Serial Number | Туре | Lokasi | IP Address |
|-----|---------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | Name | | " | | | |
| 1 | CS01 | Core Switch | CN29HL04K1 | Aruba 2930F | Lantai 2 | 172.16.10.1 |
| 2 | AS01-01 | Access Switch Gd RS | VN2BKYC3T6 | Aruba ION 1830 | Rekam Medis | 172.16.10.6 |
| 3 | AS01-02 | Access Switch Gd RS | VN2BKYC3R2 | Aruba ION 1830 | Klinik | 172.16.10.7 |
| 4 | AS01-03 | Access Switch Gd RS | VN2BKYC3X3 | Aruba ION 1830 | Rawat Inap | 172.16.10.8 |
| 5 | AS01-04 | Access Switch Gd RS | VN2BKYC5BT | Aruba ION 1830 | Farmasi | 172.16.10.9 |
| 6 | AS02-01 | Access Switch Gd Kantor | VN2BKYC5BM | Aruba ION 1830 | Ruang Server | 172.16.10.10 |
| 7 | AS02-02 | Access Switch Gd Kantor | VN2BKYC3DK | Aruba ION 1830 | Kantor | 172.16.10.11 |
| 8 | IDRAC | Server Room Dell iDrac | | Dell R750xs | Ruang Server | 172.16.10.5 |


4. Logical Network Diagram

Berikut ini alur logic L2/L3 pada jaringan RS Banyumanik.

 Pada perangkat core dan access telah dibuat beberapa VLAN baru dan penambahan VLAN dari jaringan yang lama (100,110 & 310). Berikut ini alokasi VLAN yang sudah dibuat di semua perangkat jaringan:


| | | | • | | |
|----|---------|--------------------|------------------|---------------|-----------|
| No | VLAN ID | Deskripsi | Subnet | Gateway | Catatan |
| 1 | 1 | VLAN MGMT | 172.16.10.0/24 | 172.62.10.1 | VLAN baru |
| 2 | 4 | VLAN Modality | 192.192.192.0/24 | 192.192.192.1 | VLAN baru |
| 3 | 5 | VLAN Client 1 | 172.16.20.0/24 | 172.16.20.1 | VLAN baru |
| 4 | 6 | VLAN Client 2 | 172.16.30.0/24 | 172.16.30.1 | VLAN baru |
| 5 | 7 | VLAN Client 3 | 172.16.40.0/24 | 172.16.40.1 | VLAN baru |
| 6 | 8 | VLAN Services | 172.62.50.0/24 | 172.16.50.1 | VLAN baru |
| 7 | 100 | VLAN Internal | 192.168.0.0/24 | 192.168.0.1 | VLAN lama |
| 8 | 310 | VLAN Wifi Public | 192.168.31.0/24 | 192.168.31.1 | VLAN lama |
| 9 | 110 | VLAN Wifi Internal | 192.168.110.0/24 | 192.168.110.1 | VLAN lama |

- Semua VLAN dilewatkan melalui protocol 802.1Q dari core ke access dan sebaliknya dengan menggunakan 1 uplink UTP Cat 6.
- Beberapa VLAN mempunyai gateway di perangkat core.
- Inter VLAN routing dilakukan di sisi core switch.
- Komunikasi diluar intervlan akan diroute keluar melalui gateway yang terdapat pada mikrotik (172.16.10.1)
- Jaringan wireless masih menggunakan gateway yang terdapat pada mikrotik router.



Berikut ini adalah logical diagram jaringan wireless. Pada RS Banyumanik terdapat 2 VLAN Wifi yaitu:

- VLAN 310 yang digunakan untuk Wifi Publik. Setiap access point yang akan melayani Wifi Public harus dihubungkan ke port pada perangkat access switch kemudian harus diberikan untagged vlan 310 dan PVID 310. Jaringan ini bisa digunakan tanpa menggunakan captive portal login. Client yang terhubung ke jaringan ini akan mendapatkan IP 192.168.31.0/24.
- VLAN 110 yang digunakan untuk Wifi Publik. Setiap access point yang akan melayani Wifi Public harus dihubungkan ke port pada perangkat access switch kemudian harus diberikan untagged vlan 110 dan PVID 110. Setiap user yang ingin terhubung ke jaringan ini harus login pada captive portal untuk bisa terhubung ke jaringan. Client yang terhubung ke jaringan ini akan mendapatkan IP 192.168.110.0/24.



Kedua VLAN tersebut memiliki gateway di Mikrotik, hal ini diperlukan supaya mendapatkan fitur hotspot captive portal login.

5. Konfigurasi Perangkat Core

Berikut ini detail konfigurasi perangkat coreswitch:


```
hostname "CS01"
                                                 vlan 8
module 1 type j1259a
                                                    name "Services"
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.10.254
                                                    tagged 1-24
                                                    ip address 172.16.50.1
ip routing
snmp-server community "rsbanyumanik"
                                                 255.255.255.0
vlan 1
                                                    exit
  name "Management"
                                                 vlan 100
   untagged 1-18,24-28
                                                    name "INTERNAL"
   tagged 19-23
                                                    untagged 19-22
   ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
                                                    tagged 1-18,23-24
   exit
                                                    no ip address
vlan 3
                                                    exit
  name "Wifi-Public"
                                                 vlan 310
                                                    name "PUBLIC"
   tagged 1-24
   ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
                                                    tagged 1-24
   exit
                                                    no ip address
vlan 4
                                                    exit
   name "Modality"
                                                 spanning-tree
   tagged 1-24
                                                 no spanning-tree bpdu-
   ip address 192.192.192.1 255.255.255.0
                                                 throttle
ip helper-address 192.168.0.6
                                                 spanning-tree priority 0
   exit
                                                 no tftp server
vlan 5
                                                 no autorun
  name "Client-01"
                                                 no dhcp config-file-update
   tagged 1,4-24
                                                 no dhcp image-file-update
   ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
                                                 no dhcp tr69-acs-url
   ip helper-address 192.168.0.6
                                                 password manager
   exit
vlan 6
  name "Client-02"
   tagged 1-24
   ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
   ip helper-address 192.168.0.6
   exit
vlan 7
  name "Client-03"
   tagged 1-24
   ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
   ip helper-address 192.168.0.6
   exit
```

6. Konfigurasi Perangkat Access


Secara garis besar, port pada perangkat access switch dibagi menjadi 2 kelompok:

- Uplink: Port sebagai uplink yang mengarah ke Coreswitch yang berada pada port 24 atau port 1. Port ini sudah diset untuk bisa melewatkan semua VLAN (trunk).
- Downlink: Port sebagai downlink/endpoint yang mengarah ke PC, Access Point, Printer dan perangkat jaringan yang lainnya yang mempunyai native VLAN ID.

Konfigurasi IP Address Management sebagai remote access management




Konfigurasi Spanning Tree sebagai loop protection (RSTP)




Konfigurasi VLAN

Proses pembuatan VLAN yang akan diperbolehkan berjalan pada perangkat switch.




VLAN Assignment

Setiap VLAN yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya bisa kita masukkan ke dalam setiap port supaya VLAN tersebut bisa dilewatkan.



VLAN Interface


Setiap port yang terhubung langsung ke perangkat endpoint harus mempunya native VLAN yang biasa disebut PVID. Setiap port tersebut harus mempunyai PVID sesuai dengan peruntukan perangkat tersebut.



7. Monitoring Jaringan (PRTG)

Terdapat software monitoring jaringan yang dapat diakses melalui alamat: 192.168.0.6. Software ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- Realtime monitor untuk sensor ICMP (Ping) & SNMP untuk core switch



- Memberikan trend trafik jaringan internal



- Memberikan pelaporan jika terjadi kesalahan pada perangkat switch melalui software Telegram.




8. Lampiran

Port Labeling Coreswitch



Port Labeling Mikrotik



Port labeling Access Switch



General Network Diagram

