МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Трансляция, отладка и выполнение программ на языке Ассемблера.

Студент гр. 0382	 Санников В.А.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2021

Цель работы.

Изучить принцип трансляции, отладки и выполнения программ на языке Ассемблера.

Задание.

Часть 1

1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, а в регистре dx смещения адреса выводимой строки;
 - используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
 - 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
 - 4. Протранслировать программу с помощью строки

> masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки

> link hello1.obj

с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.

6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки

> hello1.exe

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

> afd hello1.exe

Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Обычные команды выполняются по F1 (Step), а вызовы обработчиков прерываний (Int) - по F2 (StepProc), чтобы не входить внутрь обработчика прерываний. Продвижение по сегментам экранной формы отладчика выполняется с помощью клавиш F7 – F10 (up, down, left, right). Перезапуск программы в отладчике выполняется клавишей F3 (Retrieve). Выход из отладчика - по команде Quit.

Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в виде, показанном на примере одной команды в табл.1, и подписаны преподавателем.

Таблица 1 - Пример

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
Команды	код команды	код команды	до выполнения	После выполнения
0003	Mov DS, AX	8E D8	(AX) = 2D87	(AX) = 2D87
			(DS) = 2D75	(DS) = 2D75
			(IP) = 0003	(IP) = 0003

Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

Ход работы:

1. Часть 1:

- 1.1. Просмотрена программа hello1.asm. Строка приветствия изменена в соответствии с личными данными.
- 1.2. Протранслированна программа с помощью MASM.EXE с созданием объектного файла hello1.obj и файлом листинга hello1.lst (ошибок не обнаружено).
- 1.3. Скомпонован загрузочный модуль с созданием исполняемого файла hello1.exe, также без ошибок.
- 1.4. Запущена программа в автоматическом режиме. Программа работает корректно.
- 1.5. Запущено выполнение программы под управлением отладчика с пошаговым выполнением и занесением данных в таблицу 2.

Начальное значение сегментных регистров:

$$CS = 1A05$$
; $DS = 19F5$;

$$ES = 19F5$$
; $SS = 1A0B$;

Таблица 2 - Отладка hello1.exe

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
Команды	код команды	код команды	до выполнения	После выполнения
0010	MOV AX, 1A07	B8071A	AX = 0000	AX = 1A07
			IP = 0010	IP = 0013
0013	MOV DS, AX	8ED8	DS = 19F5	DS = 1A07
			IP = 0013	IP = 0015
0015	MOV DX, 0000	BA0000	DX = 0000	DX = 0000
			IP = 0015	IP = 0018
0018	MOV AH, 09	B409	AX = 1A07	AX = 0907
			IP = 0018	IP = 001A
001A	INT 21	CD21	IP = 001A	IP = 001C
001C	MOV AH, 4C	B44C	AX = 0907	AX = 4C07
			IP = 001C	IP = 001E
001E	INT 21	CD21	IP = 001E	IP = 0010

2. Часть 2

2.1. Проделаны аналогичные шаги 1.1-1.5 для программы hello2.asm. Результат пошагового выполнения находится в таблице 3.

Начальное значение сегментных регистров:

$$CS = 1A0A;$$
 $DS = 19F5;$

$$ES = 19F5;$$
 $SS = 1A05;$

Таблица 3 - Отладка hello2.exe

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
Команды	код команды	код команды	до выполнения	После выполнения
0005	PUSH DS	1E	IP = 0005	IP = 0006
			SP = 0018	SP = 0016
			Stack +0 0000	Stack +0 19F5
			+2 0000	+2 0000
			+4 0000	+4 0000

			+6 0000	+6 0000
0006	SUB AX, AX	2BC0	IP = 0006	IP = 0008
0008	PUSH AX	50	IP = 0008	IP = 0009
			SP = 0016	SP = 0014
			Stack +0 19F5	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
0009	MOV AX, 1A07	B8071A	IP = 0009	IP = 000C
			AX = 0000	AX = 1A07
000C	MOV DS, AX	8ED8	IP = 000C	IP = 000E
			DS = 19F5	DS = 1A07
000E	MOV DX, 0000	BA0000	IP = 000E	IP = 0011
0011	CALL 0000	E8ECFF	IP = 0011	IP = 0000
			SP = 0014	SP = 0012
			Stack +0 0000	Stack +0 0014
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 19F5
			+6 0000	+6 0000
0000	MOV AH, 09	B409	IP = 0000	IP = 0002
			AX = 1A07	AX = 0907
0002	INT 21	CD21	IP = 0002	IP = 0004
0004	RET	C3	IP = 0004	IP = 0014
			SP = 0012	SP = 0014
			Stack +0 0014	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 19F5	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
0014	MOV DX, 0010	BA1000	IP = 0014	IP = 0017
			DX = 0000	DX = 0010
0017	CALL 0000	E8E6FF	IP = 0017	IP = 0000
			SP = 0014	SP = 0012
			Stack +0 0000	Stack +0 001A

		+2 19F5	+2 0000
		+4 0000	+4 19F5
		+6 0000	+6 0000
MOV AH, 09	B409	IP = 0000	IP = 0002
INT 21	CD21	IP = 0002	IP = 0004
RET	C3	IP = 0004	IP = 001A
		SP = 0012	SP = 0014
		Stack +0 001A	Stack +0 0000
		+2 0000	+2 19F5
		+4 19F5	+4 0000
		+6 0000	+6 0000
RET Far	СВ	IP = 001A	IP = 0000
		SP = 0014	SP = 0018
		CS = 1A0A	CS = 19F5
		Stack +0 0000	Stack +0 0000
		+2 19F5	+2 0000
		+4 0000	+4 0000
		+6 0000	+6 0000
INT 20	CD 20	IP = 0000	IP = 0005
	RET Far	INT 21 CD21 RET C3 RET Far CB	H4 0000 H6 0000 MOV AH, 09 B409 IP = 0000 INT 21 CD21 IP = 0002 RET C3 IP = 0004 SP = 0012 Stack +0 001A +2 0000 +4 19F5 +6 0000 RET Far CB IP = 0014 CS = 1A0A Stack +0 0000 +2 19F5 +4 0000 +6 0000

Выводы.

В ходе лабораторной работы были изучены основы языка Ассемблер: процессы трансляции, отладки и выполнения программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: hello1.asm

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
              по дисциплине "Архитектура компьютера"
***********
; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
            пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
            (номер 09 прерывание 21h), которая:
             - обеспечивает вывод на экран строки символов,
               заканчивающейся знаком "$";
             - требует задания в регистре ah номера
функции=09h,
;
              а в регистре dx - смещения адреса выводимой
             - использует регистр ах и не сохраняет его
               содержимое.
*************
  DOSSEG
                                ; Задание сегментов под ДОС
  .MODEL SMALL
                               ; Модель памяти-SMALL (Малая)
  .STACK 100h
                                ; Отвести под Стек 256 байт
  .DATA
                                  ; Начало сегмента данных
Greeting LABEL BYTE
                                     ; Текст приветствия
  DB 'Greetings traveller, me st.gr.0382' ,13,10, 'Sannikov
V.A.$'
  .CODE
                                    ; Начало сегмента кода
  mov ax, @data
                             ; Загрузка в DS адреса начала
                                 ; сегмента данных
  mov ds, ax
  mov dx, OFFSET Greeting
                                  ; Загрузка в dx смещения
                               ; адреса текста приветствия
DisplayGreeting:
  mov ah, 9
                             ; # функции ДОС печати строки
  int 21h
                               ; вывод на экран приветствия
  mov ah, 4ch
                                ; # функции ДОС завершения
программы
  int 21h
               ; завершение программы и выход в ДОС
  END
```

Название файла: hello2.asm

```
; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине
"Архитектура компьютера"
          Программа использует процедуру для печати строки
;
      ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
EOFLine EQU '$'
                         ; Определение символьной константы
                               "Конец строки"
; Стек программы
ASSUME CS:CODE, SS:AStack
AStack
         SEGMENT STACK
         DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
AStack ENDS
; Данные программы
DATA
        SEGMENT
; Директивы описания данных
         DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
HELLO
GREETING DB 'Student from 0382 - Vadik >:3$'
DATA
        ENDS
; Код программы
CODE
         SEGMENT
; Процедура печати строки
WriteMsg PROC NEAR
         mov
               AH, 9
         int 21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
         ret
WriteMsg ENDP
; Головная процедура
Main
         PROC FAR
         push DS ; \ Сохранение адреса начала PSP в стеке
                      ; > для последующего восстановления по
         sub AX, AX
         push AX
                       ;/ команде ret, завершающей процедуру.
         mov AX, DATA
                                  ; Загрузка сегментного
         mov
               DS,AX
                                  ; регистра данных.
               DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
         mov
         call WriteMsq
                                   ; строки приветствия.
         mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй
         call WriteMsg
                                   ; строки приветствия.
         ret
                                   ; Выход в DOS по команде,
                                   ; находящейся в 1-ом слове
PSP.
Main
         ENDP
         ENDS
CODE
         END Main
```

приложение Б

ФАЙЛЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

Название файла: hello1.lst

```
#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
9/13/21 15:41:32
Page
        1 - 1
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.рб. N1
; по дисциплине "Архитектура компьютера"
*****************
; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
; пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
; (номер 09 прерывание 21h), которая:
; обеспечивает вывод на экран строки символов,
; заканчивающейся знаком "$";
; требует задания в регистре ah номера функци=09h,
; а в регистре dx - смещения адреса выводимой
; строки;
; использует регистр ах и не сохраняет его
; содержимое.
************
                      DOSSEG
                   ; Задание сегментов под ДОС
                      .MODEL SMALL
                   ; Модель памяти-SMALL (Малая)
                      .STACK 100h
                   ; Отвести под Стек 256 байт
                      .DATA
                   ; Начало сегмента данных
0000
                   Greeting LABEL BYTE
                   ; Текст приветствия
0000 47 72 65 65 74 69
                       DB 'Greetings traveller, me
st.gr.0382',13,
                   10, 'Sannikov V.A.$'
      6E 67 73 20 74 72
      61 76 65 6C 6C 65
      72 2C 20 6D 65 20
      73 74 2E 67 72 2E
      30 33 38 32 0D 0A
      53 61 6E 6E 69 6B
      6F 76 20 56 2E 41
#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
9/13/21 15:41:32
Page
       1-2
      2E 24
                      .CODE
                                                         ;
Начало сегмента кода
```

```
0000 B8 ---- R mov ax, @data
;Загрузка в DS адреса начала
0003 8E D8
                  mov ds, ax
; сегмента данных
0005 BA 0000 R
           mov dx, OFFSET Greeting
;Загрузка в dx смещения адреса текста приветствия
0008
          DisplayGreeting:
0008 B4 09
                  mov ah, 9
; # функции ДОС печати строки
000A CD 21
        int 21h
; вывод на экран приветствия
000C B4 4C
                  mov ah, 4ch
; # функции ДОС завершения программы
000E CD 21
         int 21h
; завершение программы и выход в ДОС
               END
#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
9/13/21 15:41:32
Symbols-1
Segments and Groups:
          Name Length Align Combine
Class
GROUP
                       0032 WORD PUBLIC
 'DATA'
'CODE'
Symbols:
          Name Type Value
                              Attr
DISPLAYGREETING . . . . . L NEAR 0008 TEXT
                       L BYTE 0000 DATA
GREETING . . . . . . . . . . . .
                       TEXT TEXT
TEXT 0
TEXT 0101h
                       TEXT 0
TEXT hello1
                       TEXT 510
33 Source Lines
   33 Total Lines
   19 Symbols
```

47994 + 459266 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors

Название файла: hello2.lst

```
#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
9/13/21 13:47:06
Page 1-1
          ; HELLO2 - Учебная программа N2лаб.раб.#1
          по дисциплине "Архитектура компьютера"
          ; Программа использует процедуру для печати строки
                ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
 = 0024 EOFLine EOU '$'
                             ; Определение символьной константы
                                  ; "Конец строки"
                     ; Стек программы
                    ASSUME CS:CODE, SS:AStack
 0000
                             SEGMENT STACK
                    AStack
 0000 000C DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
        0021
                1
 0018
                    AStack ENDS
                    ; Данные программы
 0000
                    DATA
                             SEGMENT
                     ; Директивы описания данных
 0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', OAH,
ODH, EOFLine
      57 6F 72 6C 64 73
      21 OA OD 24
 0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 0382 -
Vadik >:3$'
      74 20 66 72 6F 6D
      20 30 33 38 32 20
      2D 20 56 61 64 69
      6B 20 3E 3A 33 24
 002E
                    DATA
                             ENDS
```

; Код программы

	<u>-</u>	•	
0000	CODE	SEGMENT	
	; Процеду	а печати строки	
0000	WriteMsg	PROC NEAR	
0000 B4 09		mov AH,9	
0002 CD 21 int	21h ; Bi	вов функции DOS п	о прерыванию
0004 C3		ret	
0005	WriteMsg	ENDP	
#Migrogoft (D) Magro	Aggomblor	Jorgian 5 10	
#Microsoft (R) Macro 9/13/21 13:47:06	ASSEMBLEI	ersion 5.10	
J/13/21 13.4/.00			
Page 1-2			
- 3 -			
	; Головна	процедура	
0005	Main	PROC FAR	
0005 1E		push DS ;\ (Сохранение адреса
начала PSP в стеке		1 2	
0006 2B C0		sub AX,AX	; > для
последующего восстан	овления по	ough AV	/ 40,40,4,40, 70+
завершающей процедур	5.7	oush AX ;/	′ команде ret,
0009 В8 R	у•	mov AX,DATA	;
Загрузка сегментного		v 1111, 211111	,
000C 8E D8		mov DS,AX	;
регистра данных.		·	
000E BA 0000 R		mov DX, OFFSET	HELLO ; Вывод
на экран первой			
0011 E8 0000 R		call WriteMsg	;
строки приветствия.			
0014 BA 0010 R		mov DX, OFFSET	GREETING ; Вывод
на экран второй		7.7	
0017 E8 0000 R		call WriteMsg	;
строки приветствия. 001A СВ		ret	; Выход
в DOS по команде,			, выход
b bob no nomange,			;
находящейся в 1-ом с.	лове PSP.		,
001B	Main	ENDP	
001B	CODE	ENDS	
		END Main	
#Microsoft (R) Macro	Assembler	ersion 5.10	
9/13/21 13:47:06			
0 1 1 1			
Symbols-1			
Segments and Groups:			
begineries and droups.			
Naı	m e	Length Alig	n Combine
Class	-	J9	
ASTACK		0018 PARA	STACK

CODE	001B PARA 002E PARA	NONE NONE
Symbols:		
Name Type	Value	Attr
EOFLINE	NUMBER	0024
GREETING	L BYTE	0010 DATA
HELLO	L BYTE	0000 DATA
MAIN	F PROC	0005 CODE
WRITEMSG	N PROC	0000 CODE
@CPU	TEXT 0101 TEXT HELL TEXT 510	

- 52 Source Lines
- 52 Total Lines
- 13 Symbols

47986 + 459271 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors