# 5월 1주차 보고서 (2024.04.29 ~ 2024.05.05)



2024.04.29(월) 11:00 ~ 18:00 / 오프라인 회의 / 참여자: 김지윤, 박수진, 이다 은



2024.04.30(화) 11:00 ~ 16:00 / 오프라인 회의 / 참여자: 김지윤, 박수진, 이다은



2024.05.01(수) 19:30 ~ 22:00 / 오프라인 회의 / 참여자: 김지윤, 박수진, 이다은, 정지원



2024.05.02(목) 11:00 ~ 15:00 참여자: 박수진, 이다은 오프라인 개발



2024.05.02(목) 13:00 ~ 21:00 참여자: 김지윤, 정지원 오프라인 개발



2024.05.03(금) 11:00 ~ 15:00 참여자: 박수진, 이다은 오프라인 개발



2024.05.03(금) 11:00 ~ 17:00 참여자: 김지윤, 정지원 오프라인 개발



2024.05.05(일) 11:30 ~ 18:00 참여자: 박수진, 이다은 오프라인 개발



2024.05.03(금) 21:00 ~ (토)01:00 참여자: 김지윤 오프라인 개발

# <소프트웨어>

#### <소프트웨어>

USB Audio Device Port확인

PiDTLN(ns.py)

<u>ns.py</u> 실행 과정

오디오 장치 정보 조회 및 실시간 소리 출력 테스트

샘플링 레이트 변환 방법

ns\_0429.py

ns\_0430.py

ns\_0501.py

TODO

실시간 노이즈 제거 및 실시간 오디오 출력

RealTime\_Noise.py on RasberryPi

두 개의 실시간 입출력

10초간 두 개의 실시간 입출력을 통해 각 RMS 및 평균 RMS 구하기

10초간 두 개의 실시간 입출력을 통해 각 RMS 및 평균 RMS 구한 후, 실시간 출력을 평균 RMS 에 맞춰서 출력하기

#### <하드웨어>

GPIO 제어

- 1. 릴레이 모듈 설정
- 2. 15dB 증폭을 위해 릴레이 제어
- 3. 마이크로 오디오 입력 수신 및 I2S를 통한 전송

추가 이슈

다음 할 일

I2S 활성화

라즈베리파이 5 I2S 핀 연결

#### 실시간 data 전송

- 1. 릴레이 모듈 제어 코드
- 2. 마이크로부터 실시간 오디오 수신
- 3. I2S를 통한 오디오 전송 코드

전체 통합

GPIO 제어

다음 할 일

릴레이제어 - LED

4채널 릴레이 두 개 제어

라즙베리파이 - 증폭모듈연결

마이크 동시 입력

<최종 확인>

## USB Audio Device Port확인

• 입력장치

```
arecord -l

**** List of CAPTURE Hardware Devices ****

# ... 생략

card 2: Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB A Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
```

• 출력장지

```
aplay -l

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

# ... 생략

card 2: Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB A Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
```

devices.py

```
import sounddevice as sd print(sd.query_devices())

python devices.py
# ... 생략
7 HDA Intel PCH: HDMI 4 (hw:1,10), ALSA (0 in, 8 out)
```

```
8 USB Audio Device: - (hw:2,0), ALSA (1 in, 2 out)
9 sysdefault, ALSA (128 in, 128 out)
10 front, ALSA (0 in, 32 out)
11 surround21, ALSA (32 in, 32 out)
# ... 생략
* 23 default, ALSA (32 in, 32 out)
```

# PiDTLN(ns.py)

## 1. 오디오 장치 설정과 스트림 처리

- 사용자는 커맨드 라인 인자를 통해 입력(i) 및 출력(o) 오디오 장치 지정 → 이 장치들은 샘플링 레이트가 16000Hz로 설정되어 있어야 한다.
- sounddevice.Stream을 사용하여 실시간으로 오디오 스트림 처리 → 이 스트림은 입력 오디오를 받아 모델을 통해 처리한 후 출력 오디오로 전송

#### 2. 디지털 신호 처리

- 입력된 오디오 데이터는 블록 단위로 처리 → 각 블록은 32ms 길이로 설정되며, 8ms 마다 새로운 오디오 데이터로 업데이트
- FFT(Fast Fourier Transform)를 사용하여 오디오 데이터의 주파수 영역 표현을
   계산 → 이를 통해 노이즈 서프레션 모델이 주파수 영역에서 작동할 수 있게 한다.

#### 3. 모델 처리

- TensorFlow Lite 모델(tflite.Interpreter)을 사용하여 노이즈를 감소시키는 마스 크 생성
- 첫 번째 모델은 입력된 주파수 데이터에 대해 마스크 계산, 두 번째 모델은 이 마스 크를 적용한 후 시간 영역으로 데이터 복원

#### 4. 출력

• 처리된 오디오 데이터는 다시 시간 영역으로 변환되어 출력 버퍼에 저장된 후, 지정 된 출력 장치로 전송

#### 주의점:

• 이 스크립트는 입력과 출력 장치가 모두 <u>16000Hz의 샘플링 레이트를 지원하도록 설정</u> 되어야 제대로 작동한다. • 만약 다른 샘플링 레이트의 오디오 장치를 사용하려면, <u>오디오 샘플링 레이트를 변환하</u> 는 추가적인 처리 로직 필요

## <u>ns.py</u> 실행 과정

```
python ns_daeun.py -i 8 -o 8 --measure

INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.

Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/

Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->ca

Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, PortAudioError: Error opening Stream: Invalid sample rate [Pal
```

- PortAudio 라이브러리를 사용하여 오디오 스트림을 열려고 할 때 발생
- 주로 오디오 장치에서 지원하지 않는 샘플 레이트(sample rate) 사용 시도 시 나타남
- 오류 코드 -9997은 palnvalidSampleRate 즉, 유효하지 않은 샘플 레이트를 나타냄
- 1. **지원되는 샘플 레이트 확인**: 사용 중인 오디오 장치가 지원하는 샘플 레이트를 확인 → 일반적으로 오디오 장비는 표준 샘플 레이트(예: 44100 Hz, 48000 Hz 등)를 지원

```
import sounddevice as sd
print(sd.query_devices(8))

python devices.py

{'name': 'USB Audio Device: - (hw:2,0)', 'index': 8, 'host'
'max_input_channels': 0, 'max_output_channels': 2,
'default_low_input_latency': -1.0,
'default_low_output_latency': 0.008707482993197279,
'default_high_input_latency': -1.0,
'default_high_output_latency': 0.034829931972789115,
'default_samplerate': 44100.0}
```

2. **PortAudio 설정 검토**: 오디오 스트림을 설정할 때 적절한 입력 및 출력 파라미터가 사용되었는지 확인 → 코드에 설정된 샘플 레이트, 프레임 버퍼 크기 등이 장치와 호환되는지 검토

## 1) 파라미터 로깅

스크립트에서 오디오 스트림을 설정하는 부분에 로깅을 추가하여, 실제로 사용된 입력 및 출력 파라미터 값을 확인 → Python에서 sounddevice 모듈을 사용하여 스트림을 열 때 사용된 파라미터 출력

```
pythonCopy code
import sounddevice as sd
# 오디오 스트림 설정 예
def open_stream(input_device, output_device, fs, blocksi
ze, channels):
   try:
       with sd.Stream(device=(input device, output devi
ce),
                       samplerate=fs,
                       blocksize=blocksize,
                       dtype='float32',
                       channels=channels,
                       callback=callback) as stream:
            print(f"Stream opened with parameters: {stre
am}")
            print(f"Input Device: {input_device}")
            print(f"Output Device: {output device}")
            print(f"Sample Rate: {fs}")
            print(f"Block Size: {blocksize}")
            print(f"Channels: {channels}")
            # 스트림 처리 코드
   except Exception as e:
        print("Error opening stream: ", e)
# 스트림 열기
open_stream(input_device=8, output_device=8, fs=44100, b
locksize=1024, channels=(1, 1))
```

## 2) 오디오 장치 정보 검증

스크립트 실행 전에 해당 오디오 장치가 스트림 설정에 필요한 샘플 레이트와 채널 구성을 지원하는지 확인 → sounddevice.query\_devices() 함수를 사용하여 오디오 장치의 지원 정보확인

```
pythonCopy code
def check_device_capabilities(device_index):
    device_info = sd.query_devices(device_index, 'inpu
t')
    print(f"Device {device_index} capabilities:")
    print(f" Max Input Channels: {device_info['max_inpu
t_channels']}")
    print(f" Max Output Channels: {device_info['max_out
put_channels']}")
    print(f" Default Sample Rate: {device_info['default
_samplerate']}")
check_device_capabilities(8)
```

## 오디오 장치 정보 조회 및 실시간 소리 출력 테스트

check.py

```
import sounddevice as sd
print(sd.query_devices(8))

import sounddevice as sd

def callback(indata, outdata, frames, time, status):
    if status:
        print(status)
    outdata[:] = indata

def open_stream(input_device, output_device, fs, blocksize, c try:
```

```
with sd.Stream(device=(input_device, output_device),
                       samplerate=fs,
                       blocksize=blocksize,
                       dtype='float32',
                       channels=channels,
                       callback=callback) as stream:
            print(f"Stream opened with parameters: {stream}")
            print(f"Input Device: {input device}")
            print(f"Output Device: {output_device}")
            print(f"Sample Rate: {fs}")
            print(f"Block Size: {blocksize}")
            print(f"Channels: {chapnnels}")
            while True:
                sd.sleep(1000) # 스트림 유지
    except Exception as e:
        print("Error opening stream: ", e)
def check_device_capabilities(device_index):
    device_info = sd.query_devices(device_index)
    print(f"Device {device_index} capabilities:")
    print(f" Max Input Channels: {device info['max input cha
    print(f" Max Output Channels: {device_info['max_output_c
    print(f" Default Sample Rate: {device_info['default_samp.
# 사용 예
check_device_capabilities(8)
open_stream(input_device=8, output_device=8, fs=44100, blocks
{'name': 'USB Audio Device: - (hw:2,0)', 'index': 8, 'hostapi
'max_input_channels': 1, 'max_output_channels': 2,
'default_low_input_latency': 0.008707482993197279,
'default_low_output_latency': 0.008707482993197279,
'default_high_input_latency': 0.034829931972789115,
'default_high_output_latency': 0.034829931972789115,
'default_samplerate': 44100.0}
Device 8 capabilities:
  Max Input Channels: 1
```

```
Max Output Channels: 2
Default Sample Rate: 44100.0
Stream opened with parameters: <sounddevice.Stream object at Input Device: 8
Output Device: 8
Sample Rate: 44100
Block Size: 16384
Channels: (1, 2)
```

## 샘플링 레이트 변환 방법

샘플링 레이트 변환: 입력된 오디오를 16000Hz로 다운샘플링하고, 처리가 끝난 후 다시 44100Hz로 업샘플링하는 과정

```
pip install librosa
```

```
import librosa
# 샘플링 레이트 변환 함수
def resample_audio(data, original_sr, target_sr):
   return librosa.resample(data, orig_sr=original_sr, targ
et_sr=target_sr)
# 콜백 함수 내에서 사용
def callback(indata, outdata, frames, time, status):
   global in_buffer, out_buffer, states_1, states_2, t_rin
g, g_use_fftw
   if status:
       print(status)
   # 입력 오디오 다운샘플링
   indata_resampled = resample_audio(indata.squeeze(), 441
00, 16000)
   # 이후 처리 로직...
   # 처리 완료된 오디오 업샘플링
   outdata_resampled = resample_audio(out_buffer[:block_sh
```

```
ift], 16000, 44100)
  outdata[:] = outdata_resampled.reshape(-1, 1)
```

## ● 실행결과 → 오류 발생

INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.

Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/

Expression 'PaAlsaStreamComponent\_InitialConfigure( &self->ca

Expression 'PaAlsaStream\_Configure( stream, inputParameters, PortAudioError: Error opening Stream: Invalid sample rate [Pal

## 코드 수정 과정

## ns\_0429.py

실시간 오디오 출력은 되지만, 노이즈 제거가 되지 않는다.

```
import numpy as np
import sounddevice as sd
import tflite_runtime.interpreter as tflite
import argparse
import collections
import time
import daemon
import threading
import scipy.signal
g_use_fftw = True
try:
    import pyfftw
except ImportError:
    print("[WARNING] pyfftw is not installed, use np.fft")
    g_use_fftw = False
def int_or_str(text):
    """Helper function for argument parsing."""
```

```
try:
        return int(text)
    except ValueError:
        return text
parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__, formatter)
parser.add_argument('-1', '--list-devices', action='store_truents
parser.add_argument('-i', '--input-device', type=int_or_str,
parser.add_argument('-o', '--output-device', type=int_or_str,
parser.add_argument('-c', '--channel', type=int, default=None
parser.add_argument('-n', '--no-denoise', action='store_true'
parser.add_argument('-t', '--threads', type=int, default=1, h
parser.add_argument('--latency', type=float, default=0.0001,
parser.add_argument('-D', '--daemonize', action='store_true',
parser.add_argument('--measure', action='store_true', help='m
parser.add_argument('--no-fftw', action='store_true', help='u
args = parser.parse_args()
fs_target = 16000 # Model sample rate
fs device = 44100 # Device sample rate
block_len_ms = 32
block shift ms = 8
# 디바이스와 모델의 샘플레이트에 따라 적절히 조정
block_shift_device = int(np.round(fs_device * (block_shift_ms
block_len_device = int(block_shift_device * 4) # 블록 길이는 시
block_shift = int(np.round(fs_target * (block_shift_ms / 1000
block_len = int(block_shift * 4) # 블록 길이는 시프트의 4배로 설정
in_buffer_device = np.zeros((block_len_device)).astype('float)
out_buffer_device = np.zeros((block_len_device)).astype('floa
in_buffer = np.zeros((block_len)).astype('float32')
out_buffer = np.zeros((block_len)).astype('float32')
interpreter_1 = tflite.Interpreter(model_path='./models/dtln_
```

```
interpreter_1.allocate_tensors()
interpreter_2 = tflite.Interpreter(model_path='./models/dtln_
interpreter_2.allocate_tensors()
input_details_1 = interpreter_1.get_input_details()
output_details_1 = interpreter_1.get_output_details()
input_details_2 = interpreter_2.get_input_details()
output_details_2 = interpreter_2.get_output_details()
states_1 = np.zeros(input_details_1[1]['shape']).astype('floa')
states_2 = np.zeros(input_details_2[1]['shape']).astype('floa
def resample(data, orig_sr, target_sr):
    return scipy.signal.resample_poly(data, target_sr, orig_s
def callback(indata, outdata, frames, time, status):
    if status:
        print(status)
    global in_buffer, out_buffer, states_1, states_2
    if args.no_denoise:
        outdata[:] = indata
        return
    indata resampled = resample(indata[:, 0], fs device, fs to
    in_buffer[:-block_shift] = in_buffer[block_shift:]
    in_buffer[-block_shift:] = indata_resampled[:block_shift]
    # FFT processing, DTLN model application, etc.
    # Simulated processing code here
    out_buffer[:-block_shift] = out_buffer[block_shift:]
    out_buffer[-block_shift:] = indata_resampled[:block_shift
    outdata_resampled = resample(out_buffer[:block_shift], fs
    outdata[:, 0] = outdata_resampled[:frames]
    outdata[:, 1] = outdata_resampled[:frames] # Assuming st
def open stream():
    with sd.Stream(device=(args.input_device, args.output_dev.
```

## ns\_0430.py

실시간 오디오 출력 및 외부 노이즈는 제거 되었지만, 음성에서 노이즈 발생

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
11 11 11
Script to process realtime audio with a trained DTLN model.
This script supports ALSA audio devices. The model expects 16
Example call:
    $python rt_dtln_ns.py -i capture -o playback
Author: sanebow (sanebow@gmail.com)
Version: 23.05.2021
This code is licensed under the terms of the MIT-license.
11 11 11
import numpy as np
import sounddevice as sd
import tflite_runtime.interpreter as tflite
import argparse
import collections
```

```
import time
import daemon
import threading
g_use_fftw = True
try:
    import pyfftw
except ImportError:
    print("[WARNING] pyfftw is not installed, use np.fft")
    g_use_fftw = False
def int_or_str(text):
    """Helper function for argument parsing."""
        return int(text)
    except ValueError:
        return text
parser = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
parser.add_argument(
    '-l', '--list-devices', action='store true',
    help='show list of audio devices and exit')
args, remaining = parser.parse_known_args()
if args.list_devices:
    print(sd.query_devices())
    parser.exit(0)
parser = argparse.ArgumentParser(
    description=__doc__,
    formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
    parents=[parser])
parser.add_argument(
    '-i', '--input-device', type=int_or_str,
    help='input device (numeric ID or substring)')
parser.add argument(
    '-o', '--output-device', type=int_or_str,
```

```
help='output device (numeric ID or substring)')
parser.add argument(
    '-c', '--channel', type=int, default=None,
    help='use specific channel of input device')
parser.add argument(
    '-n', '--no-denoise', action='store_true',
    help='turn off denoise, pass-through')
parser.add argument(
    '-t', '--threads', type=int, default=1,
    help='number of threads for tflite interpreters')
parser.add_argument(
    '--latency', type=float, default=0.0001,
    help='suggested input/output latency in seconds')
parser.add_argument(
    '-D', '--daemonize', action='store_true',
    help='run as a daemon')
parser.add_argument(
    '--measure', action='store true',
    help='measure and report processing time')
parser.add_argument(
    '--no-fftw', action='store true',
    help='use np.fft instead of fftw')
args = parser.parse_args(remaining)
# set some parameters
block len ms = 32
block shift ms = 8
fs_target = 16000
# create the interpreters
interpreter_1 = tflite.Interpreter(model_path='./models/dtln_
interpreter_1.allocate_tensors()
interpreter_2 = tflite.Interpreter(model_path='./models/dtln_
interpreter 2.allocate tensors()
# Get input and output tensors.
input_details_1 = interpreter_1.get_input_details()
```

```
output_details_1 = interpreter_1.get_output_details()
input_details_2 = interpreter_2.get_input_details()
output_details_2 = interpreter_2.get_output_details()
# create states for the lstms
states_1 = np.zeros(input_details_1[1]['shape']).astype('floa
states_2 = np.zeros(input_details_2[1]['shape']).astype('floa
# calculate shift and length
block_shift = int(np.round(fs_target * (block_shift_ms / 1000
block_len = int(np.round(fs_target * (block_len_ms / 1000)))
# create buffer
in_buffer = np.zeros((block_len)).astype('float32')
out_buffer = np.zeros((block_len)).astype('float32')
if args.no_fftw:
    q use fftw = False
if q use fftw:
    fft_buf = pyfftw.empty_aligned(512, dtype='float32')
    rfft = pyfftw.builders.rfft(fft buf)
    ifft_buf = pyfftw.empty_aligned(257, dtype='complex64')
    irfft = pyfftw.builders.irfft(ifft_buf)
t_ring = collections.deque(maxlen=100)
import librosa
# 샘플링 레이트 변환 함수
def resample_audio(data, original_sr, target_sr):
    return librosa.resample(data, orig_sr=original_sr, target)
def callback(indata, outdata, frames, buf_time, status):
    global in_buffer, out_buffer, states_1, states_2, t_ring,
    if args.measure:
        start_time = time.time()
    if status:
        print(status)
   # 입력 오디오 다운샘플링 (44100 -> 16000)
```

```
indata_resampled = resample_audio(indata.squeeze(), 44100
if args.channel is not None:
    indata_resampled = indata_resampled[:, [args.channel]
if args.no_denoise:
    outdata[:] = indata
    if args.measure:
        t_ring.append(time.time() - start_time)
    return
# write to buffer
in_buffer[:-block_shift] = in_buffer[block_shift:]
in_buffer[-block_shift:] = np.squeeze(indata)
# calculate fft of input block
if g_use_fftw:
    fft_buf[:] = in_buffer
    in_block_fft = rfft()
else:
    in block fft = np.fft.rfft(in buffer)
in_mag = np.abs(in_block_fft)
in_phase = np.angle(in_block_fft)
# reshape magnitude to input dimensions
in_mag = np.reshape(in_mag, (1,1,-1)).astype('float32')
# set tensors to the first model
interpreter_1.set_tensor(input_details_1[1]['index'], sta
interpreter_1.set_tensor(input_details_1[0]['index'], in_
# run calculation
interpreter_1.invoke()
# get the output of the first block
out_mask = interpreter_1.get_tensor(output_details_1[0]['.
states_1 = interpreter_1.get_tensor(output_details_1[1]['
# calculate the ifft
estimated_complex = in_mag * out_mask * np.exp(1j * in_ph)
if q use fftw:
    ifft_buf[:] = estimated_complex
    estimated_block = irfft()
```

```
else:
        estimated block = np.fft.irfft(estimated complex)
    # reshape the time domain block
    estimated_block = np.reshape(estimated_block, (1,1,-1)).a
    # set tensors to the second block
    interpreter_2.set_tensor(input_details_2[1]['index'], sta
   interpreter_2.set_tensor(input_details_2[0]['index'], est
   # run calculation
    interpreter_2.invoke()
    # get output tensors
    out_block = interpreter_2.get_tensor(output_details_2[0][
    states_2 = interpreter_2.get_tensor(output_details_2[1]['.
   # write to buffer
    out_buffer[:-block_shift] = out_buffer[block_shift:]
    out_buffer[-block_shift:] = np.zeros((block_shift))
    out_buffer += np.squeeze(out_block)
   # output to soundcard
    outdata[:] = np.expand_dims(out_buffer[:block_shift], axi
    if args.measure:
        t_ring.append(time.time() - start_time)
   # 처리 완료된 오디오 업샘플링 (16000 -> 44100)
    outdata_resampled = resample_audio(out_buffer[:block_shif
    # 업샘플된 데이터를 outdata 크기에 맞추어 잘라내기
    outdata_resampled = outdata_resampled[:outdata.shape[0]]
    outdata[:] = outdata_resampled.reshape(-1, 1)
def open_stream():
   with sd.Stream(device=(args.input_device, args.output_dev.
                   samplerate=44100, # 입력과 출력 샘플 레이트를
                   blocksize=block shift,
                   dtype=np.float32, latency=args.latency,
                   channels=(1 if args.channel is None else N
        print('#' * 80)
        print('Ctrl-C to exit')
        print('#' * 80)
        if args.measure:
           while True:
```

## 1. 라이브러리의 추가 및 변경

• ns\_0430.py에서 scipy.signal 대신 librosa 라이브러리를 사용하여 오디오 데이터의 리샘플링을 처리하도록함.

## 2. 인자 파서의 변경

• ns\_0430.py는 명령행 인자 파서에 add\_help=False 옵션을 추가하여 초기 파서에 서 도움말을 비활성화하고, 기존 파서를 부모로 추가 함. 이렇게 함으로써 도움말이 중복되는 것을 방지.

#### 3. 오디오 처리 로직의 수정

• callback 함수 내에 FFT를 사용한 주파수 도메인 변환 및 처리 로직이 추가하고, 두 개의 모델을 차례로 사용하여 오디오 데이터를 처리하도록 변경 함.

#### 4. 멀티스레딩 및 데몬화

• ns\_0430.py에서는 threading.Event().wait() 를 사용하여 스레드가 종료되지 않도록 관리함.

## ns\_0501.py

위의 코드를 합쳐, 실시간 오디오 출력 및 노이즈 제거를 진행하고자 하였으나 노이즈 제거가 제대로 이루어지지 않음

```
import numpy as np
import sounddevice as sd
import tflite runtime.interpreter as tflite
import argparse
import collections
import time
import threading
import scipy.signal
import librosa
# FFTW 사용 여부
g_use_fftw = True
try:
    import pyfftw
except ImportError:
    g_use_fftw = False
    print("[WARNING] pyfftw is not installed, using np.fft")
def int_or_str(text):
    """Helper function for argument parsing."""
    try:
        return int(text)
    except ValueError:
        return text
parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__, formattent)
parser.add_argument('-1', '--list-devices', action='store_truents
parser.add_argument('-i', '--input-device', type=int_or_str,
parser.add_argument('-o', '--output-device', type=int_or_str,
parser.add_argument('-c', '--channel', type=int, default=None
parser.add_argument('-n', '--no-denoise', action='store_true'
parser.add_argument('-t', '--threads', type=int, default=1, h
parser.add_argument('--latency', type=float, default=0.0001,
parser.add_argument('-D', '--daemonize', action='store_true',
parser.add_argument('--measure', action='store_true', help='m
parser.add_argument('--no-fftw', action='store_true', help='u
args = parser.parse_args()
```

```
if args.no fftw:
    g_use_fftw = False
fs_target = 16000 # Model sample rate
fs_device = 44100 # Device sample rate
block len ms = 128
block shift ms = 8
block_shift = int(np.round(fs_target * (block_shift_ms / 1000
# block_len = fs_target * block_len_ms // 1000 # This must b
block_len = 512 # This is correctly set to 512
fft_size = block_len # Make sure this assignment is consiste
if q use fftw:
    fft_buf = pyfftw.empty_aligned(fft_size, dtype='float32')
    rfft = pyfftw.builders.rfft(fft buf)
    ifft_buf = pyfftw.empty_aligned(fft_size//2 + 1, dtype='c
    irfft = pyfftw.builders.irfft(ifft_buf)
in_buffer = np.zeros((block_len)).astype('float32')
out_buffer = np.zeros((block_len)).astype('float32')
interpreter_1 = tflite.Interpreter(model_path='./models/dtln_
interpreter_1.allocate_tensors()
interpreter_2 = tflite.Interpreter(model_path='./models/dtln_
interpreter_2.allocate_tensors()
input_details_1 = interpreter_1.get_input_details()
output_details_1 = interpreter_1.get_output_details()
input_details_2 = interpreter_2.get_input_details()
output_details_2 = interpreter_2.get_output_details()
states_1 = np.zeros(input_details_1[1]['shape']).astype('floa')
states_2 = np.zeros(input_details_2[1]['shape']).astype('floa
```

```
def resample_audio(data, original_sr, target_sr, target_sample
    resampled_data = scipy.signal.resample(data, target_sample
    return resampled_data
#args.latency = 0.3 # 레이턴시를 더 늘려보세요. 0.2초에서 0.3초로 조
def callback(indata, outdata, frames, buf_time, status):
    if status:
        print("Status:", status)
    if args.no denoise:
        outdata[:] = indata
        return
    # Process indata
    indata_resampled = resample_audio(indata[:, 0], fs_device
    in buffer[:-block shift] = in buffer[block shift:]
    in_buffer[-block_shift:] = indata_resampled[:block_shift]
    # FFT and Processing
    if g_use_fftw:
        fft buf[:] = in buffer
        in_block_fft = rfft()
    else:
        in_block_fft = np.fft.rfft(in_buffer, n=block_len)
    in mag = np.abs(in block fft)
    in_mag = np.reshape(in_mag, (1, 1, -1)).astype('float32')
    interpreter_1.set_tensor(input_details_1[0]['index'], in_
    interpreter_1.invoke()
    out_mask = interpreter_1.get_tensor(output_details_1[0]['...
    out_mask = np.reshape(out_mask, (1, 1, -1))
    phase = np.angle(in block fft)
    estimated_complex = in_mag * out_mask * np.exp(1j * phase
    if q use fftw:
        ifft_buf[:] = estimated_complex
```

```
estimated_block = irfft()
    else:
       estimated_block = np.fft.irfft(estimated_complex, n=5)
    out block = np.squeeze(estimated block)
    if out_block.shape[0] != block_shift:
        out_block = np.resize(out_block, (block_shift,))
    out_buffer[:-block_shift] = out_buffer[block_shift:]
    out_buffer[-block_shift:] = out_block
    outdata_resampled = resample_audio(out_buffer[:block_shif
    outdata[:, :] = outdata_resampled.reshape(-1, outdata.sha
# 오디오 출력을 담당하는 함수
def play audio(output data):
    sd.play(output_data, samplerate=fs_device, device=args.ou
# 실행 시 사용하는 오디오 디바이스 ID 확인을 위한 코드 추가
if args.list devices:
    print(sd.query_devices())
   exit()
# 메인 실행 루프
# 메인 실행 블록 안에서 변수 초기화
if name == ' main ':
    input_channels = args.channel if args.channel is not None
    output_channels = 2 # 일반적으로 스테레오 출력 설정
    try:
       with sd.Stream(device=(args.input_device, args.output_
                      samplerate=fs device,
                      blocksize=block_len,
                      dtype='float32',
                      channels=(input_channels, output_channels)
                      latency=args.latency,
                      callback=callback):
           print('#' * 80)
```

```
print('Press Ctrl-C to exit')
print('#' * 80)
threading.Event().wait() # 사용자가 스트림을 중단할 때
except Exception as e:
print(f"Error occurred: {e}")
```

#### 1. 블록 길이의 변경

• ns\_0501.py에서는 블록 길이(block\_len)를 고정 값 512로 설정하며, FFT 사이즈도 이에 맞춰 고정 → FFT 처리의 효율성을 높이기 위한 것으로, 고정된 크기를 사용하는 것이 일반적으로 더 최적화된 성능 제공

## 2. 리샘플링 함수의 인자 추가

• ns\_0501.py의 resample\_audio 함수는 대상 샘플의 수(target\_samples)를 인자로 받음 → 리샘플링 과정에서 더 정밀한 제어 가능

#### 3. 추가된 오디오 재생 기능

• ns\_0501.py에는 오디오 데이터를 재생하는 play\_audio 함수를 추가하여, open\_stream() 대신 처리된 오디오 데이터를 실시간으로 듣는 기능 제공



## 🗛 PiDTLN을 활용하기 위해서는,,,

- PiDTLN의 <u>ns.py</u> 코드는 16000Hz를 대상으로 구현이 되어 있기에, 우리가 사용하는 오디오 장치의 주파수에 맞춰서 수정을 해야한다.
- 44100Hz의 입력을 16000Hz로 다운샘플링 후, 다시 44100Hz로 업샘플링하여 출력 해야 한다.
- ⇒ 이 과정에서 잡음이 지속적으로 발생한다.

## TODO



PiDTLN 코드 수정을 보류하고, 이전에 작성한 실시간 노이즈 제거 코드를 활용 하여 개발을 다시 진행하고자 한다.

## • 실시간 노이즈 제거

# 실시간 노이즈 제거 및 실시간 오디오 출력

- RT\_Noise.py
  - □ 딜레이 발생 ⇒ CHUNK 수 변경 (256 → 2)
    - □ 노이즈 프로파일링 기간 설정을 통해서만 특정 시간 내에서 노이즈 제거
      - ⇒ 프로그램이 종료되기 전까지 연속적으로 노이즈 제거 처리가 되도록 해야 한다.
    - □ 이어폰 하나로 단일 동일 입출력 시 노이즈 제거
    - → 사운드 카드를 통해 단일 입출력을 마이크와 이어폰 스피커로 따로 설정할 시 노이즈 발생
      - ⇒ 외부 말소리 및 잡음 발생

```
import pyaudio
import numpy as np
import time

# 포맷, 채널 수, 샘플링 레이트, 청크 크기 설정
FORMAT = pyaudio.paFloat32
CHANNELS = 1
RATE = 44100
CHUNK = 256 # 한 프레임당 샘플 수

# RMS(Root Mean Square)를 계산하는 함수
def calculate_rms(audio):
```

```
return np.sqrt(np.mean(np.square(audio)))
# 음량을 조절하는 함수
def adjust_volume(audio, target_rms, current_rms):
   if current rms == 0:
       return audio
   adjustment_factor = target_rms / current_rms
    return audio * adjustment_factor
# 스펙트럴 서브트랙션을 통한 노이즈 제거 함수
def spectral_subtraction(signal, noise_estimation, alpha=4
    transformed_signal = np.fft.rfft(signal)
   subtracted spectrum = np.maximum(transformed signal - )
   cleaned_signal = np.fft.irfft(subtracted_spectrum, n=1)
    return cleaned signal
# 오디오 처리를 위한 클래스
class AudioProcessor:
   def __init__(self, target_rms=0.02, update_interval=10
       self.noise profile = None
       self.initial noise data = []
       self.initial_noise_frames = int(RATE / CHUNK * 999
       self.update_frames = int(RATE / CHUNK * update_int
       self.frames processed = 0
       self.target_rms = target_rms
   # 노이즈 프로파일 추정 함수
   def estimate_noise_profile(self, audio_data, force_upd
       self.initial_noise_data.append(audio_data)
       self.frames_processed += 1
       if len(self.initial noise data) >= self.initial no.
           noise_data = np.concatenate(self.initial_noise)
           self.noise_profile = np.abs(np.fft.rfft(noise_
           self.initial_noise_data = [] # 데이터 초기화
       # 주기적으로 노이즈 프로파일 업데이트
       if self.frames_processed % self.update_frames == 0
```

```
self.estimate_noise_profile(audio_data, force_
   # 오디오 데이터 처리 함수
   def process_audio_data(self, in_data):
       audio data = np.frombuffer(in data, dtype=np.float
       if self.noise_profile is None or self.frames_proce
            self.estimate_noise_profile(audio_data)
            return in data # 충분한 노이즈 프로파일이 설정되기 전
       else:
           cleaned_data = spectral_subtraction(audio_data
           current_rms = calculate_rms(cleaned_data)
           adjusted_data = adjust_volume(cleaned_data, se.
            return adjusted_data.astype(np.float32).tobyte
# 스트림 콜백 함수
def stream callback(in data, frame count, time info, statu
    adjusted_data = processor.process_audio_data(in_data)
    return (adjusted_data, pyaudio.paContinue)
processor = AudioProcessor(target_rms=0.02) # RMS 목표값 설
def main():
   pa = pyaudio.PyAudio()
    stream = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, rate
    stream.start_stream()
    try:
       while stream.is_active():
           time.sleep(0.1)
    except KeyboardInterrupt:
        print("사용자에 의해 스트림이 중단되었습니다.")
    finally:
       stream.stop_stream()
       stream.close()
       pa.terminate()
if name == " main ":
   main()
```

- ⇒ window 환경에서는 실행이 되지만, Linux 환경에서는 ALSA 관련 오류로 실행이되지 않는다.
- ⇒ Linux 환경에서 실행되도록 코드 재작성

## RealTime\_Noise.py on RasberryPi

```
#RT_Noise.py
import pyaudio
import numpy as np
import time
FORMAT = pyaudio.paFloat32
CHANNELS = 1
RATE = 44100
CHUNK = 256 # 프레임 당 샘플 수
def calculate_rms(audio):
    return np.sqrt(np.mean(np.square(audio)))
def adjust_volume(audio, target_rms, current_rms):
    if current rms == 0:
        return audio
    adjustment_factor = target_rms / current_rms
    return audio * adjustment_factor
def spectral_subtraction(signal, noise_estimation, alpha=4):
    transformed_signal = np.fft.rfft(signal)
    subtracted spectrum = np.maximum(transformed signal - alp
    cleaned signal = np.fft.irfft(subtracted spectrum, n=len(
    return cleaned signal
class AudioProcessor:
    def __init__(self, target_rms=0.02, update_interval=10):
        self.noise_profile = None
        self initial noise data = []
        self.initial_noise_frames = int(RATE / CHUNK * 9999999
        self update frames = int(RATE / CHUNK * update interv
```

```
self.frames_processed = 0
        self target rms = target rms
   def estimate noise profile(self, audio data, force update
        self initial noise data append (audio data)
       self.frames_processed += 1
       if len(self initial noise data) >= self initial noise
            noise_data = np.concatenate(self.initial_noise_da
            self.noise_profile = np.abs(np.fft.rfft(noise_date
            self.initial_noise_data = [] # 데이터 클리어
       # 주기적으로 노이즈 프로파일 업데이트
       if self.frames_processed % self.update_frames == 0:
            self.estimate_noise_profile(audio_data, force_upd
    def process_audio_data(self, in_data):
        audio_data = np.frombuffer(in_data, dtype=np.float32)
       if self.noise_profile is None or self.frames_processe
            self.estimate_noise_profile(audio_data)
            return in data # 노이즈 프로파일이 충분히 설정되기 전에는
       else:
            cleaned_data = spectral_subtraction(audio_data, s
            current rms = calculate rms(cleaned data)
            adjusted_data = adjust_volume(cleaned_data, self.
            return adjusted_data.astype(np.float32).tobytes()
def stream callback(in data, frame count, time info, status):
    adjusted_data = processor.process_audio_data(in_data)
    return (adjusted_data, pyaudio.paContinue)
processor = AudioProcessor(target_rms=0.02) # RMS 값을 여기에서
def main():
    pa = pyaudio.PyAudio()
    stream = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, rate=R
    stream.start_stream()
```

```
try:
    while stream.is_active():
        time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    print("Stream stopped by user.")
finally:
    stream.stop_stream()
    stream.close()
    pa.terminate()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

RT\_Noise.py를 라즈베리파이에서 실행시, 정상 실행되지만 AISA 서버 관련 오류발생.

⇒ AISA경고는 실행과는 무관한 오류

## 두 개의 실시간 입출력

realtime\_audio\_stream.py

```
import pyaudio
import numpy as np
import time
# PyAudio 설정 상수
FORMAT = pyaudio.paFloat32 # 오디오 데이터 포맷 (32비트 float)
                         # 채널 수 (모노)
CHANNELS = 1
                         # 샘플 레이트 (Hz)
RATE = 44100
CHUNK = 1024
                         # 버퍼의 프레임 수 (각 콜백에 대해 차
class AudioProcessor:
   def __init__(self):
       """오디오 처리기 초기화"""
       pass
   def process_audio_data(self, in_data):
       """오디오 데이터 처리 메서드
       Args:
```

```
in_data (bytes): 처리할 원시 오디오 데이터
       Returns:
           bytes: 처리된 오디오 데이터
       11 11 11
       return in_data # 현재 구현에서는 입력 데이터를 그대로 반복
def stream_callback(processor, in_data, frame_count, time_
   """스트림 콜백 함수
   Args:
       processor (AudioProcessor): 오디오 처리를 담당할 프로세/
       in_data (bytes): 원시 오디오 데이터
       frame count (int): 이 콜백에서 처리할 프레임 수
       time info (dict): 타임스탬프 및 기타 타임 정보 포함
       status (int): 스트림 상태 플래그
   Returns:
       tuple: (처리된 오디오 데이터, 플래그)
   11 11 11
   adjusted_data = processor.process_audio_data(in_data)
   return adjusted_data, pyaudio.paContinue # 처리된 데이터
processor1 = AudioProcessor() # 첫 번째 오디오 프로세서 인스턴스
processor2 = AudioProcessor() # 두 번째 오디오 프로세서 인스턴스
def main():
   pa = pyaudio.PyAudio() # PyAudio 인스턴스 생성
   # 첫 번째 오디오 스트림 설정 및 생성
   stream1 = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, ra
                    frames_per_buffer=CHUNK, stream_call
                    input device index=8, output device
   # 두 번째 오디오 스트림 설정 및 생성
   stream2 = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, ra
                    frames per buffer=CHUNK, stream call
                    input_device_index=9, output_device_
   stream1.start_stream() # 첫 번째 스트림 시작
   stream2.start stream() # 두 번째 스트림 시작
   try:
```

```
# 스트림이 활성 상태인 동안 대기
while stream1.is_active() and stream2.is_active():
    time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    # 사용자에 의한 중단 처리
    print("Stream stopped by user.")
finally:
    # 스트림 및 리소스 정리
    stream1.stop_stream()
    stream2.stop_stream()
    stream2.ream2.stop_stream()
    stream2.ream2.ream()
    stream3.ream2.ream()
```

두 개의 독립적인 입력 소스에서 오디오 데이터를 받아 실시간으로 처리하고, 동일한 디바이스에 출력하도록 구현.

## 10초간 두 개의 실시간 입출력을 통해 각 RMS 및 평균 RMS 구하기

realtime\_rms\_calculate.py

```
import pyaudio
import numpy as np
import time

# PyAudio 설정 상수
FORMAT = pyaudio.paFloat32 # 오디오 데이터 포맷 (32비트 float)
CHANNELS = 1 # 채널 수 (모노)
RATE = 44100 # 샘플 레이트 (Hz)
CHUNK = 1024 # 프레임 당 샘플 수

DURATION = 10 # 측정할 시간(초)

class AudioProcessor:
 """ 오디오 데이터를 처리하여 RMS 값을 계산하고 저장하는 클래스 ""
def __init__(self):
```

```
self.rms_values = [] # RMS 값을 저장할 리스트
   def process_audio_data(self, in_data):
       """ 오디오 데이터로부터 RMS 값을 계산하고 저장하는 함수
       Args:
           in_data (bytes): 입력 오디오 데이터 (원시 바이트 데이
       Returns:
           bytes: 처리된 오디오 데이터 (이 경우 입력 데이터 그대로
       11 11 11
       # 바이트 데이터를 numpy 배열로 변환
       audio_data = np.frombuffer(in_data, dtype=np.float)
       # RMS 계산: 데이터 제곱의 평균에 루트를 취함
       rms = np.sgrt(np.mean(np.square(audio data)))
       # 계산된 RMS 값을 리스트에 추가
       self.rms_values.append(rms)
       return in data # 스트림을 위해 입력 데이터 반환
   def get_average_rms(self):
       """ 저장된 RMS 값들의 평균을 계산하여 반환 """
       return np.mean(self.rms_values)
def stream_callback(processor, in_data, frame_count, time_
   """ 오디오 스트림의 콜백 함수
   Args:
       processor (AudioProcessor): 오디오 처리기 인스턴스
       in data (bytes): 입력 오디오 데이터
       frame_count (int): 이 콜백에서 처리할 프레임 수
       time_info (dict): 스트림 관련 시간 정보
       status (int): 스트림 상태 정보
   Returns:
       tuple: (처리된 오디오 데이터, pyaudio.paContinue)
   11 11 11
   # 오디오 데이터 처리
   adjusted_data = processor.process_audio_data(in_data)
   # 처리된 데이터와 처리 계속 진행 플래그 반환
   return adjusted_data, pyaudio.paContinue
def main():
```

```
pa = pyaudio.PyAudio() # PyAudio 인스턴스 생성
# 오디오 프로세서 인스턴스 생성
processor1 = AudioProcessor()
processor2 = AudioProcessor()
# 오디오 스트림 설정 및 생성
stream1 = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, ra
                 frames per buffer=CHUNK, stream call
                 input_device_index=8, output_device_
stream2 = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, ra
                 frames_per_buffer=CHUNK, stream_call
                 input device index=9, output device
# 스트림 시작
stream1.start stream()
stream2.start_stream()
try:
   # DURATION 동안 스트림 활성화 상태 유지
    start time = time.time()
   while time.time() - start_time < DURATION:</pre>
        time.sleep(0.1) # 작은 대기 시간으로 CPU 사용을 제(
   # 스트림 종료 후 RMS 평균 값 계산 및 출력
    average rms1 = processor1.get average rms()
    average_rms2 = processor2.get_average_rms()
    average_rms = (average_rms1 + average_rms2) / 2
    print("Average RMS of Stream 1:", average_rms1)
    print("Average RMS of Stream 2:", average_rms2)
    print("Average RMS of both streams:", average_rms)
except KeyboardInterrupt:
    # 사용자에 의한 중단 처리
    print("Stream stopped by user.")
finally:
   # 스트림 및 리소스 정리
    stream1.stop_stream()
```

```
stream1.close()
stream2.stop_stream()
stream2.close()
pa.terminate() # PyAudio 세션 종료

if __name__ == "__main__":
main()
```

realtime\_audio\_stream.py 코드에서 실시간으로 각 스트림의 rms를 계산하고, 두 스트림의 평균 rms를 계산하여 출력.

## 10초간 두 개의 실시간 입출력을 통해 각 RMS 및 평균 RMS 구한 후, 실시 간 출력을 평균 RMS에 맞춰서 출력하기

audio\_rms\_normalization.py

```
import pyaudio
import numpy as np
import time
# 오디오 스트림 설정 상수
FORMAT = pyaudio.paFloat32 # 32비트 부동 소수점 포맷
                        # 싱글 채널 (모노)
CHANNELS = 1
RATE = 44100
                        # 샘플링 레이트 (44.1kHz)
CHUNK = 1024
                        # 프레임 당 샘플 수 (버퍼 크기)
                        # 초기 RMS 계산을 위한 측정 시간 (초
DURATION = 10
class AudioProcessor:
   """ 오디오 신호의 RMS를 계산하고, 필요에 따라 신호를 조정하는 클리
   def __init__(self):
       self.rms_values = [] # 계산된 RMS 값들을 저장하는 리스!
       self.target_rms = None # 조정 대상 RMS 값
   def process audio data(self, in data, adjust rms=False
       """ 오디오 데이터 처리 및 RMS 계산. 필요시 RMS를 조정하여 투
       audio_data = np.frombuffer(in_data, dtype=np.float)
       rms = np.sgrt(np.mean(np.square(audio data))) # 현
       self.rms_values.append(rms) # RMS 값 저장
```

```
if adjust rms and self.target rms is not None:
           # RMS를 기반으로 scale 조정
           scale = (self.target_rms / (rms + 1e-10))**0.5
           adjusted_data = (audio_data * scale).astype(np
           return adjusted_data
       return in data
   def set_target_rms(self, target_rms):
       """ 목표 RMS 값을 설정 """
       self.target_rms = target_rms
   def get_average_rms(self):
       """ 저장된 RMS 값들의 평균을 계산하여 반환 """
       return np.mean(self.rms_values)
def stream_callback(processor, adjust_rms, in_data, frame_
   """ PyAudio 스트림 콜백 함수. 오디오 데이터를 처리하고, 스트림을
   adjusted_data = processor.process_audio_data(in_data, )
   return adjusted_data, pyaudio.paContinue
def main():
   pa = pyaudio.PyAudio() # PyAudio 인스턴스 생성
   processor1 = AudioProcessor() # 첫 번째 프로세서
   processor2 = AudioProcessor() # 두 번째 프로세서
   # 두 개의 스트림 설정 및 생성
   stream1 = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, ra
                     frames per buffer=CHUNK, stream call
                     input_device_index=8, output_device_
   stream2 = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, ra
                     frames per buffer=CHUNK, stream call
                     input_device_index=9, output_device_
   stream1.start_stream() # 첫 번째 스트림 시작
   stream2.start_stream() # 두 번째 스트림 시작
   try:
```

```
# RMS 계산 및 조정 과정
    start time = time.time()
    while time.time() - start_time < DURATION:</pre>
        time.sleep(0.1)
   # 평균 RMS 값 계산
    average_rms1 = processor1.get_average_rms()
    average rms2 = processor2.get average rms()
    average_rms = (average_rms1 + average_rms2) / 2
    print("Average RMS of Stream 1:", average_rms1)
    print("Average RMS of Stream 2:", average_rms2)
    print("Average RMS of both streams:", average_rms)
    # 스트림에 RMS 조정 적용
    processor1.set_target_rms(average_rms)
    processor2.set_target_rms(average_rms)
    stream1.stop_stream()
    stream1.close()
    stream2.stop_stream()
    stream2.close()
    # 조정된 RMS 값으로 새 스트림 시작
    stream1 = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS
                      frames per buffer=CHUNK, stream
                      input_device_index=8, output_dev
    stream2 = pa.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS
                      frames_per_buffer=CHUNK, stream_
                      input_device_index=9, output_dev
    stream1.start stream()
    stream2.start_stream()
    print("RMS adjusted streams started. Press Ctrl+C
    while True:
        time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
   # 사용자 중단 처리
    print("Stream stopped by user.")
```

```
finally:
# 스트림 및 리소스 정리
stream1.stop_stream()
stream2.close()
stream2.stop_stream()
stream2.close()
pa.terminate()

if __name__ == "__main__":
main()
```

두 오디오 스트림의 실시간 데이터를 처리하여 초기 10초 동안 RMS 값을 계산. 계산된 평균 RMS를 바탕으로, 이후 오디오 데이터의 볼륨을 평균 RMS 수준으로 조정.

### **TODO**



두 스트림의 평균 rms값을 기반으로 오디오 데이터 볼륨 조절이 성공적으로 되었는지 확인하기 위해 시각자료 출력이 필요함.

#### ○ 그래프 출력 함수 구현

- □ 입력된 음성을 그래프로 어떻게 보여줄건지(x축, y축 등 기준값 선정)
- ☐ input data를 wav파일로 저장하여 그래프로 변환 (2개의 audio 동시 입력)
- □ normalized data를 wav파일로 저장하여 그래프로 변환 (2개의 audio 동시 입력)
- ☐ 실시간으로 input data의 rms를 그래프로 출력 (2개의 audio 동시 입력)


#### ○ 노이즈제거 성능 검증 필요

# <하드웨어>

## <u>4/29</u>

MAX98375a 모듈은 5개의 증폭도를 가지고 있는데, 이는 회로를 통해서만 선택이 가능하다. 따라서 릴레이를 이용해서 라즈베리파이에서의 GPIO제어를 통해 특정회로를 선택할 수있도록 설계함

Gain Selection	
GAIN_SLOT	GAIN
Connect to GND through 100kΩ resistor	+15 dB
Connect to GND	+12 dB
Unconnected (Default)	+9 dB
Connect to VDD	+6 dB
Connect to VDD through 100kΩ resistor	+3 dB



이때 모든 GPIO가 off되어 있으면 gain에 아무것도 연결하지 않는 상태가 되어 디폴트 값이 9dB이 증폭도를 가지고 오디오 신호가 증폭되도록 한다.

## GPIO 제어

hw 제어만을 확인해보기 위해 라즈베리파이에 마이크를 통해서 입력한 소리 신호 한 개를, gpio제어를 통해 릴레이에서 특정채널을 선택하여 특정 증폭도로 신호를 증폭하여 스피커를 통해 출력하는 테스트를 진행하려고 함. 아직 모듈이 안 온 관계로 이때 필요한 제어 코드먼저 작성함

## 1. 릴레이 모듈 설정

먼저, 릴레이 모듈의 각 채널을 설정하고, 라즈베리파이의 GPIO 핀을 통해 릴레이를 제어할 수 있는 코드 작성

# GPIO 라이브러리 설치 pip install RPi.GPIO

import RPi.GPIO as GPIO
import time

```
# 릴레이 모듈의 GPIO 핀 설정
relay_pins = [21, 22, 23, 24]

# GPIO 모드 설정
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# 릴레이 핀 설정 (출력 모드)
for pin in relay_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # 기본값을 LOW로 설정
```

## 2. 15dB 증폭을 위해 릴레이 제어

릴레이 모듈의 2번 채널을 사용하여 증폭도 15dB를 선택한다고 가정, 해당 채널을 활성화하고 나머지 채널을 비활성화하는 코드

```
def set_gain_15db():
# 모든 릴레이를 비활성화
for pin in relay_pins:
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW)

# 2번 채널 (릴레이 22번 핀) 활성화
GPIO.output(22, GPIO.HIGH)
```

## 3. 마이크로 오디오 입력 수신 및 I2S를 통한 전송

마이크에서 오디오 입력을 수신하고, 이를 I2S 프로토콜을 사용하여 증폭모듈로 전송(이떄 해당 I2S프로토콜이 정확하지는 않음 → 아직 정확한 문서를 찾지 못함)

```
# I2S 관련 라이브러리 설치
pip install sounddevice

import sounddevice as sd
import numpy as np

# 오디오 입력 설정
sample_rate = 44100 # 샘플링 속도
duration = 5 # 5초 동안 오디오를 수신
```

```
# 오디오 데이터 수신 함수

def record_audio(duration, sample_rate):
    audio_data = sd.rec(int(duration * sample_rate), samplera
    sd.wait()
    return audio_data

# 오디오 수신
audio = record_audio(duration, sample_rate)

# 릴레이 설
set_gain_15db()
audio = record_audio(duration, sample_rate)
```

## 추가 이슈

- 100k옴 저항이 부족하여 추가 구매
- 증폭모듈 MAX98357a 배송 아직 안 옴
- 원활한 마이크 입력을 위해 중간에 사운드카드를 연결해서 사용하기보다 usb전용 마이 크를 사용할지 고려

## 다음 할 일

- 증폭모듈 연결하여 실제 GPIO제어 확인하기
  - 。 이때 마이크 입력신호가 제대로 전달이 안되는 경우 오디오 파일을 이용해서 테스 트 진행하기

(원래는, 입력신호의 노이즈 제거 → RMS → RMS에 따른 GPIO를 통한 증폭도 선택 → 증폭 → 출력 이 순으로 가야 하는 게 맞지만, 노이즈 제거와 RMS계산 부분이 아직 구현이 안되어, 하드웨어 부분만 테스트 진행 예정)



### I2S 활성화

라즈베리파이 5에서 I2S를 활성화하려면 이전 모델(3,4)과 유사하게 config.txt 파일에서 I2S를 활성화해야함

dtoverlay=i2s-mmap 설정이 일반적으로 사용되며, 라즈베리파이를 재부팅하여 적용함

### 라즈베리파이 5 I2S 핀 연결

라즈베리파이 5에서 I2S를 사용하려면 다음과 같은 핀을 사용한다. 일반적으로 라즈베리파이의 I2S 핀은 다음과 같이 할당됨

- BCLK (비트 클럭): I2S 비트 클럭으로, 데이터 비트의 타이밍을 제어
- LRCK (좌/우 채널 클럭): I2S 워드 클럭 또는 좌/우 채널 클럭으로, 오디오 스트림에서 채널구분
- DIN (데이터 입력): 외부 기기로부터 데이터 입력을 수신
- DOUT (데이터 출력): 라즈베리파이에서 데이터 출력을 전송

일반적으로 다음과 같은 핀이 I2S 인터페이스로 사용

• **BCLK**: GPIO 18 (BCM 기준)

• **LRCK**: GPIO 19

• **DIN**: GPIO 20

• **DOUT**: GPIO 21

→ 이부분은 라즈베리파이5의 경우 다를 수 있어서 다시 찾아봐야 한다. (정확하지 않음)

# 실시간 data 전송

## 1. 릴레이 모듈 제어 코드

릴레이 2번 채널을 선택하여 증폭도 15dB을 선택하는 경우, 해당 채널을 활성화하는 테스트 진행

import RPi.GPIO as GPIO

# GPIO 모드 설정 GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# 릴레이 모듈의 GPIO 핀 설정 (예: GPIO 21, 22, 23, 24)

```
relay_pins = [21, 22, 23, 24]
for pin in relay_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # 초기 상태는 LOW

# 증폭도 15dB 설정 (릴레이 2번 채널 활성화)
def set_gain_15db():
    for pin in relay_pins:
        GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # 모든 릴레이 비활성화
    GPIO.output(22, GPIO.HIGH) # 2번 채널 활성화
```

### 2. 마이크로부터 실시간 오디오 수신

실시간으로 마이크로부터 오디오 데이터를 수신하려면, 오디오 입력을 지속적으로 수신하는 스트림(stream) 기반 방식이 필요하다. pyaudio 나 sounddevice 와 같은 라이브러리를 사용하여 마이크 입력을 실시간으로 읽는다

```
# 파이썬 오디오 라이브러리 설치
pip install sounddevice
import sounddevice as sd
```

```
callback=audio_callback,
blocksize=chunk)

with stream:
print("Streaming...")
# 스트리밍 동안 루프 실행
while True:
# 원하는 작업 수행
pass
```

### 3. I2S를 통한 오디오 전송 코드

```
# config.txt에서 I2S 활성화
sudo nano /boot/config.txt

# I2S 활성화
dtoverlay=i2s-mmap
```

### 전체 통합

위의 각 코드를 통합 릴레이 제어(증폭도 선), 마이크 입력 수신, I2S를 통한 오디오 전송

```
import RPi.GPIO as GPIO
import sounddevice as sd

# 릴레이 설정
relay_pins = [21, 22, 23, 24]
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for pin in relay_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW)

# 증폭도 15dB 설정
```

```
def set_gain_15db():
   for pin in relay_pins:
       GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
   GPIO.output(22, GPIO.HIGH)
set_gain_15db() # 증폭도 15dB 선택
# 오디오 입력 설정
sample_rate = 44100 # 샘플링 속도
channels = 1 # 모노
chunk = 1024 # 버퍼 크기
# 실시간 스트리밍을 위한 콜백 함수
def audio_callback(indata, frames, time, status):
   if status:
       print(status, file=sys.stderr)
   # 여기에서 I2S를 통해 데이터를 전송하거나 다른 프로세싱 수행
# 실시간 스트리밍 시작
stream = sd.InputStream(samplerate=sample_rate,
                      channels=channels,
                      callback=audio_callback,
                      blocksize=chunk)
with stream:
   print("Streaming...") # 스트리밍 시작
   while True:
       # 실시간 오디오 전송 및 추가 작업 수행
       pass
```

## <u>3</u> <u>05/01</u>

# GPIO 제어

오류

```
pi@raspberrypi:~/myenv/test $ sudo python3 0501.py
Traceback (most recent call last):
   File "/home/pi/myenv/test/0501.py", line 13, in <module>
        GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address
```

#### → gpiozero를 이용하여 오류 해결

```
import sounddevice as sd
import gpiozero
import sys # 'sys' 모듈 임포트
# 릴레이 모듈의 GPIO 핀 설정
relay_pins = [6, 13, 19, 26]
# 릴레이 핀을 gpiozero.OutputDevice로 설정
relays = [gpiozero.OutputDevice(pin) for pin in relay_pins]
# 기본값을 LOW로 설정
for relay in relays:
   relay.off()
def set_gain_6db():
   # 모든 릴레이를 비활성화
   for relay in relays:
       relay.on()
   # 6번 릴레이 활성화
   relays[0].off() # 첫 번째 핀이 6번이므로 첫 번째 릴레이를 활성화
set_gain_6db() # 증폭도 6dB 선택
# 오디오 입력 설정
sample_rate = 22050 # 샘플링 속도
channels = 1 # 모노
chunk = 4096 # 버퍼 크기
```

```
# 실시간 스트리밍을 위한 콜백 함수
def audio_callback(indata, frames, time, status):
   if status:
       print(status, file=sys.stderr)
   # I2S로 전송하거나 간단한 작업만 수행
# 실시간 스트리밍 시작
stream = sd.InputStream(samplerate=sample_rate,
                      channels=channels,
                      callback=audio_callback,
                      blocksize=chunk,
                      latency='high') # 높은 지연 시간으로 설정
with stream:
   print("Streaming...") # 스트리밍 시작
   while True:
       # 실시간 오디오 전송 및 추가 작업 수행
       pass
```

# 다음 할 일

증폭모듈의 출력을 테스트 할 4옴 3W출력 스피커가 없어서 제대로 릴레이 제어가 되는지 확인이 불가함

이를 시각적으로 확인하기 위해 led를 연결하여 릴레이가 제대로 제어가 되는 지 확인

- 테스트용 스피커가 도착하기 전까지 led로 릴레이 제어 확인
- 마이크 두 개 이상 연결 시도

#### <u>4</u> <u>05/02</u>




그러면 우리가 지금 해야하는거는 마이크 2개의 입력을 파일로 만들자마자 해당 파일이 증폭 모듈로 가서 증폭해서 출력이 되는지 각각

근데 지금 스피커가 안 와서 테스트 불가

# 릴레이제어 - LED

기존에 증폭모듈 연결을 하여 연결이 되는 것까지는 확인하였으나 실제로 소리의 출력이 잘 되는지는 테스트용 스피커가 아직 없어서 확인 불가능

따라서 led를 채널마다 연결하여 릴레이 제어가 제대로 되는지 확인



from gpiozero import OutputDevice
from time import sleep

# 4채널 릴레이를 GPIO 6, 13, 19, 26에 연결

relay1 = OutputDevice(6)
relay2 = OutputDevice(13)

```
relay3 = OutputDevice(19)
relay4 = OutputDevice(26)
try:
   while True:
       # 릴레이를 순차적으로 켜고 끄기
       relay1.on()
       sleep(1)
       relay1.off()
       relay2.on()
       sleep(1)
        relay2.off()
        relay3.on()
       sleep(1)
       relay3.off()
       relay4.on()
       sleep(1)
       relay4.off()
except KeyboardInterrupt:
   # 프로그램 종료 시 모든 릴레이를off
    relay1.off()
    relay2.off()
    relay3.off()
    relay4.off()
    print("프로그램 종료")
finally:
    gpiozero.cleanup() # 모든 GPIO 설정을 정리하고 해제
```

# 4채널 릴레이 두 개 제어

위에서는 릴레이 하나에서의 채널들 제어라면, 실제로 구현해야 하는 것은 2개 이상의 마이크가 동시 제어가 가능해야 하므로 2개 이상의 릴레이에서 각각 5개씩의 led를 연결하여 제어

## 라즙베리파이 - 증폭모듈연결

ttps://learn.adafruit.com/adafruit-max98357-i2s-class-d-mono-amp/raspberry-pi-usage

https://blog.naver.com/mapes\_khkim/222532292451

## 마이크 동시 입력

• 쓰레드 마이크 동시 입력+녹음 → 파일 저장

```
import sounddevice as sd
import soundfile as sf
import threading
import time
# 마이크 및 스피커 장치 설정
mic1_device = 3 # 첫 번째 마이크 (Device 3: USB Audio Device)
mic2_device = 5 # 두 번째 마이크 (Device 5: USB Audio Device)
# 각 마이크의 채널 수
mic_channels = 1 # 마이크는 모노
# 스피커 장치 설정
speaker1_device = 2 # 첫 번째 스피커 (스테레오)
speaker2_device = 5 # 두 번째 스피커 (스테레오)
# 스피커의 채널 수
speaker_channels = 2 # 스테레오 출력
# 녹음 파일 설정
output_file1 = "mic1_recording.wav"
output_file2 = "mic2_recording.wav"
# 스트리밍 및 녹음 함수
```

```
def stream_and_record(input_device, output_device, input_chan
    # WAV 파일 생성 및 쓰기 모드로 열기
   with sf.SoundFile(output_file, mode='w', samplerate=44100
       def callback(indata, outdata, frames, time, status):
           if status:
               print(f"Status: {status}")
           # 입력 데이터를 WAV 파일로 녹음
           file.write(indata)
           # 입력 데이터를 출력으로 복사
           outdata[:] = indata
           # 로그 출력
           print(f"Streaming and recording {frames} frames f
       # 스트리밍 시작
       with sd.Stream(device=(input_device, output_device),
                      channels=(input channels, output channels)
                      callback=callback):
           # 스트리밍이 지속되도록 한다
           while True:
               time.sleep(1)
# 쓰레드 생성 및 시작
thread1 = threading.Thread(target=stream_and_record,
                          args=(mic1 device, speaker1 device
thread2 = threading.Thread(target=stream_and_record,
                          args=(mic2 device, speaker2 device
# 쓰레드 시작
thread1.start()
thread2.start()
# 메인 스레드 대기
thread1.join()
thread2.join()
```

• 오디오 데이터를 실시간으로 터미널에 출력 + 녹음파일 생성

#### pip install sounddevice soundfile

```
import sounddevice as sd
import soundfile as sf
import threading
import time
import numpy as np
# 마이크 및 스피커 장치 설정
mic1 device = 3 # 첫 번째 마이크 (예시)
mic2_device = 5 # 두 번째 마이크 (예시)
# 각 마이크의 채널 수
mic_channels = 1 # 마이크는 모노
# 스피커 장치 설정
speaker1_device = 2 # 첫 번째 스피커 (스테레오)
speaker2_device = 5 # 두 번째 스피커 (스테레오)
# 스피커의 채널 수
speaker_channels = 2 # 스테레오 출력
# 녹음 파일 설정
output_file1 = "mic1_recording.wav"
output_file2 = "mic2_recording.wav"
# 스트리밍 및 녹음 함수
def stream_and_record(input_device, output_device, input_chan
   # WAV 파일 생성 및 쓰기 모드로 열기
   with sf.SoundFile(output_file, mode='w', samplerate=44100
       def callback(indata, outdata, frames, time, status):
           if status:
               print(f"Status: {status}")
           # 입력 데이터를 WAV 파일로 녹음
           file.write(indata)
           # 입력 데이터를 출력으로 복사
           outdata[:] = indata
```

```
# 입력 데이터를 간략히 터미널에 출력
           print(f"Streaming {frames} frames from device {in
                 f"Min: {np.min(indata)}, Max: {np.max(indata)}
                 f"Mean: {np.mean(indata)}")
       # 스트리밍 시작
       with sd.Stream(device=(input_device, output_device),
                      channels=(input_channels, output_channels)
                      callback=callback):
           # 스트리밍이 지속되도록 한다
           while True:
               time.sleep(1)
# 쓰레드 생성 및 시작
thread1 = threading.Thread(target=stream_and_record,
                          args=(mic1_device, speaker1_device
thread2 = threading.Thread(target=stream_and_record,
                          args=(mic2_device, speaker2_device
# 쓰레드 시작
thread1.start()
thread2.start()
# 메인 스레드 대기
thread1.join()
thread2.join()
```

#### • 쓰레드를 통한 마이크 동시 입력

```
import pyaudio
import numpy as np
import threading

# 파이오디오 객체 생성
p = pyaudio.PyAudio()

# 입력 설정
```

```
CHUNK = 512 # 더 작은 CHUNK 크기
FORMAT = pyaudio.paInt16
CHANNELS = 1
RATE = 44100
# 마이크와 스피커에 대한 장치 인덱스 설정
INPUT_DEVICE_INDICES = [0, 1] # 마이크 장치 인덱스 리스트
OUTPUT DEVICE INDICES = [0, 1] # 스피커 장치 인덱스 리스트
# 입력 스트림과 출력 스트림을 저장할 딕셔너리 생성
input_streams = {}
output_streams = {}
# 스트림 생성
for i in range(len(INPUT_DEVICE_INDICES)):
   input_streams[i] = p.open(
       format=FORMAT,
       channels=CHANNELS,
       rate=RATE,
       input=True,
       input_device_index=INPUT_DEVICE_INDICES[i],
       frames_per_buffer=CHUNK
   )
   output_streams[i] = p.open(
       format=FORMAT,
       channels=CHANNELS,
       rate=RATE,
       output=True,
       output_device_index=OUTPUT_DEVICE_INDICES[i],
       frames_per_buffer=CHUNK
    )
def stream_audio(input_stream, output_stream):
   """입력 스트림에서 오디오 데이터를 읽어 출력 스트림으로 보내는 함수""!
   try:
       while True:
           # 오디오 데이터 읽기
```

```
data = input_stream.read(CHUNK)
           # 오디오 데이터 출력
           output_stream.write(data)
   except KeyboardInterrupt:
        print("Stream stopped.")
# 멀티쓰레딩을 사용하여 각 마이크에서 데이터를 읽고 각 스피커로 출력
threads = []
for i in range(len(INPUT_DEVICE_INDICES)):
    thread = threading.Thread(target=stream_audio, args=(inpu
    threads.append(thread)
    thread.start()
# 스레드 종료 대기
for thread in threads:
    thread.join()
# 스트림 닫기
for i in range(len(INPUT_DEVICE_INDICES)):
    input_streams[i].stop_stream()
    input_streams[i].close()
    output_streams[i].stop_stream()
    output_streams[i].close()
# 파이오디오 종료
p.terminate()
```

## <최종 확인>

0502\_CheckMS.py

```
import sounddevice as sd
# 장치 정보 출력
device_info = sd.query_devices()
```

```
for index, device in enumerate(device_info):
    print(f"Device {index}: {device['name']} - Input channels
```

#### → 결과 화면

```
e/myenv) pi@raspberrypi:~/myenv/test $ python 0502_CheckMS.py
Device 0: Loopback: PCM (hw:0,0) - Input channels: 32, Output channels: 32
Device 1: Loopback: PCM (hw:0,1) - Input channels: 2, Output channels: 32
Device 2: MAX98357A: 1f000a0000.i2s-HiFi HiFi-0 (hw:1,0) - Input channels: 0, Output channels: 2
Device 3: USB Audio Device: - (hw:2,0) - Input channels: 1, Output channels: 2
Device 4: vc4-hdmi-0: MAI PCM 12s-hifi-0 (hw:3,0) - Input channels: 0, Output channels: 2
Device 5: USB Audio Device: - (hw:5,0) - Input channels: 1, Output channels: 2
Device 6: sysdefault - Input channels: 128, Output channels: 128
Device 7: front - Input channels: 0, Output channels: 12
Device 8: surround40 - Input channels: 0, Output channels: 2
Device 9: iec958 - Input channels: 0, Output channels: 2
Device 10: spdif - Input channels: 128, Output channels: 128
Device 11: lavrate - Input channels: 128, Output channels: 128
Device 13: speexrate - Input channels: 128, Output channels: 128
Device 14: pulse - Input channels: 32, Output channels: 32
Device 15: a52 - Input channels: 0, Output channels: 32
Device 16: speex - Input channels: 1, Output channels: 1
Device 17: upmix - Input channels: 8, Output channels: 8
Device 19: speakerbonnet - Input channels: 32, Output channels: 32
Device 20: dmix - Input channels: 0, Output channels: 32
Device 20: dmix - Input channels: 32, Output channels: 32
Device 21: default - Input channels: 32, Output channels: 32
Device 21: default - Input channels: 32, Output channels: 32
O (myenv) pi@raspberrypi:~/myenv/test $ []
```

### • 0502\_2\_1.py

```
import sounddevice as sd
import soundfile as sf
import threading
import time
import numpy as np

# 마이크 및 스피커 장치 설정
mic1_device = 3 # 첫 번째 마이크
mic2_device = 5 # 두 번째 마이크

# 각 마이크의 채널 수
mic_channels = 1 # 마이크는 모노


# 스피커 장치 설정
speaker1_device = 3 # 첫 번째 스피커
speaker2_device = 5 # 두 번째 스피커
```

```
# 스피커의 채널 수
speaker_channels = 2 # 스테레오 출력
# 녹음 파일 설정
output_file1 = "mic1_recording.wav"
output_file2 = "mic2_recording.wav"
# 스트리밍 및 녹음 함수
def stream_and_record(input_device, output_device, input_chan
   # WAV 파일 생성 및 쓰기 모드로 열기
   with sf.SoundFile(output_file, mode='w', samplerate=44100
       def callback(indata, outdata, frames, time, status):
           if status:
               print(f"Status: {status}")
           # 입력 데이터를 WAV 파일로 녹음
           file.write(indata)
           # 입력 데이터를 출력으로 복사
           outdata[:] = indata
           # 입력 데이터를 간략히 터미널에 출력
           print(f"Streaming {frames} frames from device {in
                 f"Min: {np.min(indata)}, Max: {np.max(indata)}
                 f"Mean: {np.mean(indata)}")
       # 스트리밍 시작
       with sd.Stream(device=(input_device, output_device),
                      channels=(input_channels, output_channels)
                      callback=callback):
           # 스트리밍이 지속되도록 한다
           while True:
               time.sleep(1)
# 쓰레드 생성 및 시작
thread1 = threading.Thread(target=stream_and_record,
                          args=(mic1_device, speaker1_device
thread2 = threading.Thread(target=stream_and_record,
                          args=(mic2_device, speaker2_device
```

```
# 쓰레드 시작
thread1.start()
thread2.start()

# 메인 스레드 대기
thread1.join()
thread2.join()
```

### → 결과 화면



# 다음 할 일

- 스피커 연결하여 MAX98357a 증폭 모듈로 gpio제어 및 실제 출력 확인
- usb 마이크 연결하여 증폭 모듈 테스트 → 하나 되면 두 개 테스트

### **5** 05/03 ~ 05/04 (1)

라즈베리파이 상에서 MAX98357a의 I2S프토토콜방식 문서를 찾을 수가 없어서, ESP32 보드를 가지고 테스트 진행 → 계속해서 오류 발생 하드웨어가 아닌 import os 를 하여 os.system 방식으로 sw적으로 소리 출력을 조절해보 려 시도하였으나 오류 발생