

MICROCONTROLADORES E INTERAÇÃO COM SENSORES E ATUADORES

Equalizador automático para headphones

22 DE JUNHO 2023

Grupo 3:

João Cunha, 107573; Mafalda Garrelhas, 107625; João Anacleto, 108052; João Rodrigues, 103947; Ricardo Cotrim, 107704; Luís Martins, 107660;

Resumo:

Neste projeto propõe-se a criação de um dispositivo capaz de criar perfis de equalização para headphones. Para tal, foi usado o STM32 NUCLEO F446RE para fazer o processamento de dados, ligado a um display touchscreen para interface humano-computador. Na captação dos dados, recorre-se a um microfone ligado à ADC integrada do STM, montado num suporte onde assentam os headphones. Para reproduzir os sons desejados no processo de calibração foi utilizada a DAC integrada do STM para criação de ondas sinusoidais de frequência crescente.

Essencialmente, este projeto tem como fim criar um perfil de equalizador automático de headphones de uma forma relativamente simples e acessível.

Índice

| 1 | Introdução teórica | 3 |
|----|-----------------------------------------|----|
| 2 | Objetivos do trabalho | 3 |
| 3 | Idealização do funcionamento do projeto | 3 |
| 4 | Escolha de materiais | 4 |
| 5 | Materiais | 4 |
| | 5.1 Sensores: | 4 |
| | 5.2 Atuadores: | 5 |
| | 5.3 Outros: | 5 |
| 6 | Diagramas de montagem | 7 |
| 7 | Programa implementado | 8 |
| 8 | Componente Mecânica | 8 |
| 9 | Resultados e Conclusão | 9 |
| 10 | Extra - Manual de utilização | 10 |
| 11 | Bibliografia | 11 |
| 12 | Anexos | 11 |

1 Introdução teórica

A qualidade sonora que uns headphones são capazes de reproduzir é um aspeto crucial para a experiência auditiva do utilizador. No entanto, cada pessoa tem preferências sonoras únicas, o que significa que as características tonais ideais podem variar de pessoa para pessoa.

Um equalizador, permite aos utilizadores ajustar o equilíbrio tonal do áudio reproduzido, otimizando o perfil sonoro dos headphones consoante os seus gostos. Um equalizador tradicional permite ajustar manualmente a intensidade das diferentes frequências sonoras, aumentando-as ou diminuindo-as conforme desejado. No entanto, nem todos os utilizadores têm conhecimento técnico para ajustar manualmente o perfil sonoro dos seus headphones, para isso introduziu-se o conceito de "equalizador automático" para headphones. O equalizador automático é uma ferramenta que ajusta automaticamente o perfil sonoro dos headphones a uma curva de preferência geral chamada de Harman Target.

Em suma, o equalizador automático é uma tecnologia que visa otimizar a experiência sonora dos
utilizadores, adaptando-se às suas preferências. Um
equalizador automático ajusta o perfil sonoro dos
headphones de modo a proporcionar um som mais
equilibrado e agradável de uma forma simples e rápida, tornando a experiência auditiva mais imersiva.

2 Objetivos do trabalho

- Obter o gráfico de intensidade em função da frequência emitida pelos headphones.
- Criar um perfil de equalizador baseado nas medições efetuadas para aproximar a resposta dos headphones àquela da curva Harman Target.

3 Idealização do funcionamento do projeto

Para se obter o gráfico pretendido, tem-se que registar as várias intensidades sonoras em função da frequência ao longo de todo o espetro sonoro. Assim sendo, decidiu-se que faria sentido gerar sequencialmente as frequências a analisar e simultaneamente captar a intensidade produzida pelos headphones para as mesmas. Verificou-se que no repositório de GitHub do autoEQ todas medições realizadas tinham por base as mesmas frequências. Assim sendo, basta medir a intensidade sonora para cada uma destas frequências.

Após a aquisição de dados, estes seriam processados, o gráfico da intensidade sonora em função da frequência gerado e o perfil do equalizador criado.

Em realação à calibração do dispositivo, considerou-se que se fosse medida a curva de uns headphones com uma medida já conhecida, poderíamos depois subtrair à curva conhecida essa medida. Assim sendo, obter-se-ia a cuva característica do microfone. Desta forma, faria sentido ter

dois programas de Python ligeiramente diferentes um do outro, um para calibração do aparelho de medida e outro para a correção de headphones desconhecidos.

4 Escolha de materiais

Para concluir os objetivos propostos, é necessário pensar em vários subsistemas que interagem entre si para obter um produto finalizado.

Em primeiro lugar, como se pretende gerar ondas sonoras, é necessário haver um sistema para a criação das mesmas. Para o fazer, decidiu-se utilizar o STM32 NUCLEO F446RE por ter uma DAC incluída de 12bits. Isto possibilitaria a criação de ondas com menos erros de quantização. Para ser mais fácil trocar entre vários headphones, ligou-se uma saída Jack de 3.5mm ao circuito. Verificou-se que o volume produzido pelo STM era demasiado elevado e com receio de danificar os headphones criou-se um sistema de controlo de volume para os mesmos.

De seguida, verificou-se que seria necessário haver um sistema para a aquisição de dados sonoros. Para isso, um sensor capaz de captar este tipo de ondas seria um microfone. Assim sendo, como já tinha sido decidido incluir um microcontrolador no projeto devido à porção de geração do sinal, concluiu-se que deveria ser usada a ADC integrada do STM, mais uma vez, por ter 12bits. Verificou-se posterior-mente que o sensor adquirido não incluia um circuito de amplificação. Assim sendo, foi necessário ser o grupo responsável por este trabalho a criá-lo.

Depois, visto ser necessário interagir com os vários sistemas, um display mostrou-se uma opção interessante. Como já se tinha definido o objetivo de gerar gráficos, um ecrã LCD adequar-se-ia mais devido à sua maior qualidade de imagem. Como estavam disponíveis ecrãs touchscreen, optou-se por estes uma vez que a interação com os mesmos é mais intuitíva.

De seguida, como o projeto já tinha um número considerável de subsistemas, decidiu-se que se deveria fazer uma caixa para o mesmo. Devido à liberdade de forma e à facilidade de fabrico decidiu-se utilizar impressão 3D para tal.

Finalmente, seria necesária alguma forma de exportar os resultados obtidos. Como o programa do autoEQ foi escrito em Python, faria sentido ter um computador para processar os dados incluído no projeto. Com este, também se evitaria utilizar uma PowerBank para ligar o projeto. Para simplificar a comunicação do STM com o coputador, decidiu-se simplesmente enviar os dados pela porta de série do microcontrolador.

5 Materiais

5.1 Sensores:

• 1 microfone "KS0035 Keyestudio":

Os microfones utilizados neste projeto foram microfones capacitivos de eletreto. Este tipo de microfones baseia-se no funcionamento de um condensador para a captação de ondas sonoras. Isto é, quando uma onda sonora

choca com a membrana deste sensor, são induzidas vibrações na mesma. Tanto esta membrana como a placa oposta à mesma, estão carregadas com cargas, tal como um condensador. Assim sendo, as vibrações anteriormente referidas provocam a sucessiva aproximação e afastamento das placas carregadas. Isto faz com que a capacitância instantânea criada por este condensador seja variável. Esta variação irá provocar o aparecimento de uma corrente no circuito. A partir disto, é possível a conversão de sinais sonoros em sinais elétricos. No âmbito deste projeto usou-se um microfone de eletreto para captar as ondas emitidas pelos headphones, que serão, posteriormente, analisadas.



Figura 1 - Imagem do microfone utilizado no projeto

5.2 Atuadores:

• 1 Headphones:

O tipo mais comum de headphones são os headphones dinâmicos. Nestes, a variação da corrente que atravessa a bobine de cada um dos lados dos headphones induz um campo magnético. Por sua vez, este induzirá o deslocamento do íman do cone dos headphones. Este deslocamento provocará a criação de variações de pressão à superfície do cone sonoro que consequentemente provoca ondas sonoras. Neste projeto os headphones irão receber um sinal elétrico através do Jack 3.5mm, convertendo-o num sinal sonoro, que depois será captado pelo microfone, para posterior análise.

5.3 Outros:

• 1 Display LCD touchscreen NEXTION NX4832T035:

Um display LCD touchscreen é tanto um sensor como um atuador. Neste caso usámos um painel touchscreen resistivo. Estes painéis são compostos por várias camadas. A camada mais externa é normalemente de plástico resistente a riscos, já a camada interior é geralmente composta por vidro. Cada uma destas camadas está revestida por um material condutor transparente, ficando as duas camadas condutoras frente a frente. Quando o utilizador faz pressão na tela, irá forçá-las a entrar em contacto, alterando a resistência nesse local. O controlador RTP deteta essa mudança e calcula a sua posição.

Para entender como funciona a transmissão da luz num LCD é necessário entender como funcionam os polarizadores. Quando dois polarizadores estão paralelos, ou seja, alinhados um ao outro, a luz atravessaos sem qualquer dificuldade. À medida que a inclinação de um dos polarizadores se vai alterando a quantidade de luz que os atravessa diminui, até aos dois polarizadores ficarem perpendiculares entre si que será quando a luz deixa de atravessar completamente. É importante reeferir que a luz ao incidir no primeiro polarizador sofre algumas perdas visto que o polarizador só deixa passar luz com uma determinada polarização.

O display LCD touchscreen será usado, no projeto, para navegar os menus da interface gráfica. Isto é, será este que permite iniciar o programa e exibir os dados obtidos pelo microfone servindo como fonte de interação humano-computador.



Figura 2 - Imagem do display utilizado no pro-

jeto

• 1 STM32:

O STM32 NUCLEO F446RE é um microcontrolador com vários conversores analógico para digital integrados de 12 bits. Usou-se um deles para a recolha dos dados obtidos pelos microfones. Além disso, este também contém um conversor digital para analógico de 12bits. Este componente é responsável pela criação das diversas ondas sinusoidais. Além da geração e captação de sinal, o STM32 também é responsável pelo processamento dos dados necessários à realização do projeto e pela interligação dos vários subsistemas.



Figura 3 - Microcontrlador utilizado para o projeto

• 1 Placa branca:

Esta foi usada para a ligação dos circuitos elétricos.

6 Diagramas de montagem




Figura 4 - Diagrama completo do circuito




Figura 5 - Diagrama de pinos do STM Podem-se inferir algumas conclusões deste diagrama:

- Os pinos PA10 e PA9 foram configurados para ser o RX e o TX, respectivamente da US-ART1. Estes serão usados para comunicação com o ecrã.
- 2. O pino PA0 tem a entrada da ADC que foi utilizada para ligar o microphone.
- 3. O pino PA4 tem a saída da DAC utilizada para gerar as diversas ondas sinusoidais
- 4. Os pinos PA3 e PA2 têm respectivamente o

RX e o TX da USART2. Esta será utilizada para enviar dados para o computador através da porta de série.




Figura 6 - Diagrama do circuito de amplificação do microfone

Este circuito foi proposto pelo Professor Rui Escadas, uma vez que o microfone não vinha incluído com um circuito de amplificação.




Figura 7 - Diagrama do sistema do controlo de volume dos headphones

Uma vez que se verificou que o volume reproduzido nos headphones quando ligados diretamente ao microcontrolador era muito elevado. Assim sendo, decidiu-se criar um sistema simples com um potenciómetro para controlo de volume para evitar danificá-los. Seguiu-se o circuito recomendado pelo blog do Tom Jewel. Isto porque com este circuito consegue-se aproximar a resposta de um potenciómetro linear áquela dum potenciómetro logarítmico. Isto é importante porque os ouvidos humanos percebem a intensidade sonora de forma logarítmica.

7 Programa implementado




Figura 8 - Fluxograma que descreve o funcionamento lógico do projeto

O programa implementado pode ser descrito nos neguintes passos:

- 1. Início do programa quando ligado a montagem ao computador
- 2. Quando recebido o comando enviado pelo display para iniciar a sequência de calibração, é

- chamada a função responsável pelo funcionamento do projeto.
- 3. Enquanto não forem realizadas as medições para todas as frequências (Enquanto o array com as frequências em análise não for totalmente percorrido) será repetido:
 - a) É gerado um interrupt para a DAC.
 Neste, os valores da frequência do timer
 e o prescaler são alterados.
 - b) São gerados vários interrupt para a ADC. Estes serão o número de amostras que serão captados para depois serem tratados. Destes valores são escolhidos os 100 maiores e depois disto é feita uma média dos 90 valores mais pequenos deste conjunto de 100. Isto foi feito para tentar atenuar a captação de picos de intensidade.
 - c) O valor de intensidade média medida é registada no gráfico do display e a percentagem é atualizada.
 - d) A medida captada é enviada para o computador
- 4. Após o ciclo ter terminado, o computador reconhece que recebeu o número correto de medidas (O loop chega ao fim) e os dados das medições são exportados para um ficheiro CSV.
- Com recurso ao MatPLotLib é criado o gráfico em estudo para podermos observar os resultados das medidas.

Infelizmente verificou-se que para frequências baixas (<100Hz) havia uma grande quantidade de harmónicos presentes no sinal. Isto foi verificado com um osciloscópio. Para corrigir este problema seria necessário implementar um sistema de filtragem.

Nota: Para uma descrição mais detalhada ver anexos com o código utilizado.

8 Componente Mecânica

Através do programa SolidWorks modelou-se uma peça para garantir que os headphones ficariam posicionados corretamente em relação aos microfones. Depois de terminado o modelo, com as devidas tolerâncias, este teve de ser dividido em várias peças para ser possível se proceder à sua

impressão, uma vez que as dimensões da peça eram superiores às suportadas pela impressora disponível. Depois de terminadas todas as peças, procedeu-se à sua montagem. Inicialmente, as duas peças que formam o corpo da peça foram coladas, depois colocaram-se os suportes para os microfones, aparafusando-os ao corpo da peça. Para além disso foram instalados o STM, placa branca, microfones e também o display, já com as devidas conexões feitas, para que o programa funcionasse corretamente. Por último foram coladas as duas partes que compõem a "tampa", e posteriormente, esta foi aparafusada ao corpo, para garantir a fixação dos componentes no interior da peça.




Figura 9 - Modelo 3D do projeto

9 Resultados e Conclusão





Figura 10 - Gráfico da correção



Figura 11 - Aparelho Finalizado

10 Extra - Manual de utilização

- 1. Ligar o STM32 a uma porta USB de um computador com o python instalado
- 2. Correr o programa de Python desejado (calibração ou correção) e escolher a porta de série à qual o STM está ligado:
 - Para tal, deve-se escrever no terminal o respectivo número da porta de série da lista de dispositivos nesse momento ligados. Depois, clica-se em enter para este aguardar pelos valores do STM.
- 3. Ligar os headphones à audio jack e verificar qual dos lados dos headphones é que está a reproduzir som. Depois, alinhar esse lado com o microfone existente na montagem.
- 4. Navegar os menus do display da NEXTION para iniciar a calibração



5. Aguardar que apareça um gráfico no ecrã do PC. Quando isto acontecer quer dizer que o programa chegou ao fim e se tem um ficheiro CSV com as medidas realizadas.

Nota: Esta secção foi criada para uma futura utilização do projeto

11 Bibliografia

Youtube - ControllersTech

AutoEQ Código - https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq

https://www.audio-technica.com/pt-br/support/um-guia-rapido-para-microfones-o-que-um-microfone-faz/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-touch-panel/https://www.orientdisplay.com/pt/difference-between-resistive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-capacitive-and-cap

12 Anexos

```
Código STM32:
 /* USER CODE BEGIN Header */
 /**
   ****************************
   * @file
               : main.c
   * @brief
               : Main program body
5
   *************************
7
   * @attention
8
   * Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
9
   * All rights reserved.
10
11
   * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
12
   * in the root directory of this software component.
13
   * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
15
   **********************
16
17
 /* USER CODE END Header */
18
 19
 #include "main.h"
20
21
 /* Private includes -------
22
 /* USER CODE BEGIN Includes */
 #include "math.h"
^{24}
 #include "stdio.h"
25
 #include "stdlib.h"
 /* USER CODE END Includes */
27
28
 29
 /* USER CODE BEGIN PTD */
30
31
 /* USER CODE END PTD */
32
33
 /* Private define ------
34
 /* USER CODE BEGIN PD */
35
 /* USER CODE END PD */
37
38
 39
```

```
/* USER CODE BEGIN PM */
40
41
  /* USER CODE END PM */
42
43
  44
  ADC_HandleTypeDef hadc1;
45
46
  DAC_HandleTypeDef hdac;
47
  DMA_HandleTypeDef hdma_dac1;
48
49
  TIM_HandleTypeDef htim2;
50
51
  UART_HandleTypeDef huart1;
52
53
  UART_HandleTypeDef huart2;
54
  /* USER CODE BEGIN PV */
55
56
  /* USER CODE END PV */
57
58
  /* Private function prototypes ------
59
     */
  void SystemClock_Config(void);
60
  static void MX_GPIO_Init(void);
61
62 static void MX_DMA_Init(void);
63 static void MX_DAC_Init(void);
  static void MX_TIM2_Init(void);
  static void MX_ADC1_Init(void);
  static void MX_USART2_UART_Init(void);
  static void MX_USART1_UART_Init(void);
  /* USER CODE BEGIN PFP */
68
  void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef*);
69
  void NewMeasurement(void);
71
  /* USER CODE END PFP */
72
  73
     * /
  /* USER CODE BEGIN 0 */
74
75
  uint16_t readValue; //Stores the microphone value
76
  float value = 0.001; //Output voltage
  uint32_t var; //Store the respective digital value
  uint8_t RxData = 0;
79
  uint8_t Cmd_End[3] = {0xFF, 0xFF, 0xFF};
80
  uint32_t sine_val[100];
82
83
84 #define PI 3.1415926
 uint32_t i = 0;
  uint32_t j = 0;
86
  int result; //Will be passed over serial
87
  int sampleSize = 10000;
  uint8_t resultStr[5] = "0000 \n";
  int Reference;
90
91
  // Creating the array of all possible Periods
  const float Periods[][3] =
     {{499,89.0,0}},{494.0495,89.0,0.02},{489.19608,89.0,0.03},{484.20136,89.0,0.05},{479.5382,89.0,0.06},{4
```

```
94
95
   void get_sineval ()
96
97
            for (int i = 0; i < 100; i++) {</pre>
98
                     sine_val[i] = (((sin(i*2*PI/100) + 1)*(2048/10)))/2+100;
            }
100
101
102
   /* USER CODE END O */
103
104
105
     * @brief
                The application entry point.
106
      * @retval int
107
108
   int main(void)
109
110
   {
      /* USER CODE BEGIN 1 */
111
112
      /* USER CODE END 1 */
113
114
      /* MCU Configuration -----
115
116
      /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick.
117
     HAL_Init();
118
119
      /* USER CODE BEGIN Init */
120
121
      /* USER CODE END Init */
122
123
      /* Configure the system clock */
124
      SystemClock_Config();
125
126
      /* USER CODE BEGIN SysInit */
127
      /* USER CODE END SysInit */
129
130
      /* Initialize all configured peripherals */
131
     MX_GPIO_Init();
132
     MX_DMA_Init();
133
     MX_DAC_Init();
134
     MX_TIM2_Init();
135
      MX_ADC1_Init();
136
     MX_USART2_UART_Init();
137
     MX_USART1_UART_Init();
138
      /* USER CODE BEGIN 2 */
139
140
      // INitalizing the DAC
141
      HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
142
      get_sineval();
143
      HAL_DAC_Start_DMA(&hdac, DAC_CHANNEL_1, sine_val, 100, DAC_ALIGN_12B_R);
144
145
      // Setting default values
146
     htim2.Init.Period = 100-1;
147
     htim2.Init.Prescaler = 90-1;
148
```

```
HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
149
     MX_TIM2_Init();
150
151
      /* USER CODE END 2 */
152
153
      /* Infinite loop */
154
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
      while (1)
156
157
        /* USER CODE END WHILE */
158
159
        /* USER CODE BEGIN 3 */
160
            HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &RxData,1);
161
162
            if (RxData == 0x01) {
163
                     NewMeasurement();
164
165
166
167
      /* USER CODE END 3 */
168
   }
169
170
171
      * Obrief System Clock Configuration
172
      * @retval None
173
     */
   void SystemClock_Config(void)
175
176
      RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
177
      RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
178
179
      /** Configure the main internal regulator output voltage
180
181
182
      __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
      __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
183
184
      /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
185
      * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
187
      RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
188
      RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
189
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
190
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
191
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
192
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 180;
193
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
194
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
195
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
196
      if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
197
198
        Error_Handler();
199
     }
200
      /** Activate the Over-Drive mode
202
      */
203
      if (HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK)
204
        Error_Handler();
206
```

```
207
208
      /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
209
210
     RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
211
                                    | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
212
     RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
213
     RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
214
     RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
215
     RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
216
     if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
218
219
        Error_Handler();
220
     }
221
222
223
224
      * Obrief ADC1 Initialization Function
225
226
      * Oparam None
      * @retval None
227
228
   static void MX_ADC1_Init(void)
229
230
231
     /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
232
233
     /* USER CODE END ADC1 Init 0 */
234
235
     ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
237
      /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
238
239
     /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
240
241
      /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data
242
         Alignment and number of conversion)
243
     hadc1.Instance = ADC1;
244
     hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
245
     hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
246
     hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
     hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
248
     hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
249
     hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
250
     hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
251
     hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
252
     hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
253
     hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
     hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
255
     if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
256
257
        Error_Handler();
259
260
      /** Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in
261
         the sequencer and its sample time.
262
```

```
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
263
      sConfig.Rank = 1;
264
      sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
265
      if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
266
267
        Error_Handler();
268
      }
269
      /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
270
271
      /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
272
   }
274
275
276
      * @brief DAC Initialization Function
277
      * Oparam None
278
      * @retval None
279
280
   static void MX_DAC_Init(void)
281
282
283
      /* USER CODE BEGIN DAC_Init 0 */
284
      /* USER CODE END DAC_Init 0 */
286
287
      DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
289
      /* USER CODE BEGIN DAC Init 1 */
290
291
      /* USER CODE END DAC_Init 1 */
292
293
      /** DAC Initialization
294
295
      hdac.Instance = DAC;
      if (HAL_DAC_Init(&hdac) != HAL_OK)
297
298
        Error_Handler();
299
      }
301
      /** DAC channel OUT1 config
302
303
      sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_T2_TRGO;
304
      sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;
305
      if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
306
307
      {
        Error_Handler();
308
309
      /* USER CODE BEGIN DAC_Init 2 */
310
311
      /* USER CODE END DAC_Init 2 */
312
313
   }
314
315
316
      * @brief TIM2 Initialization Function
317
      * @param None
318
      * @retval None
320
```

```
static void MX_TIM2_Init(void)
321
322
323
      /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
324
325
      /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
326
      TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
328
      TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
329
330
      /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
331
332
      /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
333
     htim2.Instance = TIM2;
334
335
      //htim2.Init.Prescaler = 90-1;
     htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
336
      //htim2.Init.Period = 100-1;
337
     htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
338
     htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
339
      if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
340
341
        Error_Handler();
      }
343
      sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
344
      if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
345
      {
346
        Error_Handler();
347
348
      sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
349
      sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
      if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
351
      {
352
        Error_Handler();
353
354
     }
      /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
355
356
      /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
357
358
   }
359
360
361
      * Obrief USART1 Initialization Function
362
      * Oparam None
363
      * Oretval None
364
   static void MX_USART1_UART_Init(void)
366
367
368
      /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
369
370
      /* USER CODE END USART1_Init 0 */
371
      /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
374
      /* USER CODE END USART1_Init 1 */
375
     huart1.Instance = USART1;
376
     huart1.Init.BaudRate = 9600;
      huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
378
```

```
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
379
     huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
380
     huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
381
     huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
382
      huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
383
      if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
384
        Error_Handler();
386
387
      /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
388
      /* USER CODE END USART1_Init 2 */
390
391
   }
392
393
394
      * Obrief USART2 Initialization Function
395
      * Oparam None
      * @retval None
397
398
   static void MX_USART2_UART_Init(void)
399
400
401
      /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
402
403
      /* USER CODE END USART2_Init 0 */
405
      /* USER CODE BEGIN USART2 Init 1 */
406
407
      /* USER CODE END USART2_Init 1 */
408
      huart2.Instance = USART2;
409
      huart2.Init.BaudRate = 115200;
410
      huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
411
412
     huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
      huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
413
     huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
414
     huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
415
     huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
      if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
417
      {
418
419
        Error_Handler();
      }
420
      /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
421
422
      /* USER CODE END USART2_Init 2 */
423
424
425
   }
426
427
      * Enable DMA controller clock
428
429
   static void MX_DMA_Init(void)
430
431
432
      /* DMA controller clock enable */
433
      __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
434
      /* DMA interrupt init */
436
```

```
/* DMA1_Stream5_IRQn interrupt configuration */
437
     HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream5_IRQn, 0, 0);
438
     HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream5_IRQn);
439
440
   }
441
442
443
     * @brief GPIO Initialization Function
444
     * Oparam None
445
     * Oretval None
446
     */
447
   static void MX_GPIO_Init(void)
448
449
   /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
450
451
   /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
452
     /* GPIO Ports Clock Enable */
453
      __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
454
      __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
455
456
   /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
457
   /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
   }
459
460
   /* USER CODE BEGIN 4 */
461
   void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
462
463
     readValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
464
     /*If continuousconversion mode is DISABLED uncomment below*/
465
466
      //HAL_ADC_Start_IT (&hadc1);
   }
467
468
   void NewMeasurement(void) {
469
470
            int max;
            int index;
471
            int temp;
472
            int sum;
473
            int ADC_vals[sampleSize];
            475
            uint8_t *buffer = malloc(30*sizeof (char));
476
            int len = sprintf((char *) buffer, "percentagem.val=0");
477
            HAL_UART_Transmit(&huart1, buffer, len, 1000);
478
            HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
479
            free(buffer);
480
            uint8_t *bufferx = malloc(30*sizeof (char));
            int lenx = sprintf((char *) bufferx, "x.val=0");
482
            {\tt HAL\_UART\_Transmit(\&huart1, bufferx, lenx, 1000);}
483
            HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
484
            free(bufferx);
485
            uint8_t *buffery = malloc(30*sizeof (char));
486
            int leny = sprintf((char *) buffery, "y.val=0");
487
            HAL_UART_Transmit(&huart1, buffery, leny, 1000);
488
            HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
            free(buffery);
490
            uint8_t *bufferxref = malloc(30*sizeof (char));
491
            int lenxref
                         = sprintf((char *) bufferxref , "xref.val=0");
492
            HAL_UART_Transmit(&huart1, bufferxref , lenxref , 1000);
            HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
494
```

```
free(bufferxref );
495
            uint8_t *bufferyref = malloc(30*sizeof (char));
496
            int lenyref = sprintf((char *) bufferyref, "yref.val=0");
497
            HAL_UART_Transmit(&huart1, bufferyref, lenyref, 1000);
498
            HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
499
            free(bufferyref);
500
502
503
            for (i =0; i < 695; i++) {</pre>
504
                     htim2.Init.Period = Periods[i][0];
                     htim2.Init.Prescaler = Periods[i][1];
506
                     HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
507
                     MX_TIM2_Init();
509
                     // Initalizing the microphone
510
                     for (j = 0; j < sampleSize; j++) {
511
                     HAL_ADC_Start_IT (&hadc1);
512
                     ADC_vals[j] = readValue;
513
514
515
                     // Calculating the read Value
                     // Selection algorithm
517
                     // Order biggest 100 terms
518
                     for (int iter = 0; iter < 100; iter++) {</pre>
519
                              j = iter;
520
                              max = 0;
521
                              while (j < sampleSize) {</pre>
522
                                       if (ADC_vals[j]>max) {
523
                                                max = ADC_vals[j];
                                                index = j;
525
                                   }
526
                                       j++;
527
                              }
528
                              //Podia poupar 1 var
529
                              temp = ADC_vals[iter];
530
                              ADC_vals[iter] = max;
531
                              ADC_vals[index] = temp;
                     }
533
534
                     // Getting the average value
535
                     sum = 0;
536
                     for (j = 9; j < 100; j++) sum+=ADC_vals[j];</pre>
537
                     result = sum/90;
538
539
                     // Converting to uint8
540
                     for (j = 0; j < 4; j++) \{resultStr[j] = 48 + (((int)result)/ (
541
                         int) pow(10,3-j)) % 10;}
542
                     // sending to Display
543
                     uint8_t *bufferGB = malloc(30*sizeof (char));
544
                     int lenGB = sprintf((char *) bufferGB, "greenBar.val=%d", (int)
545
                         (Periods[i][2]*100));
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, bufferGB, lenGB, 1000);
546
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
547
                     free(bufferGB);
548
                     uint8_t *bufferCOVX = malloc(30*sizeof (char));
550
```

```
int lenCOVX = sprintf((char *) bufferCOVX, "covx greenBar.val,
551
                        t0.txt,0,0");
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, bufferCOVX, lenCOVX, 1000);
552
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
553
                     free(bufferCOVX);
554
555
                     uint8_t *bufferSETY = malloc(30*sizeof (char));
                     int lenSETY = sprintf((char *) bufferSETY, "y.val=%d", result);
557
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, bufferSETY, lenSETY, 1000);
558
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
559
                     free(bufferSETY);
561
                     uint8_t *bufferADD2 = malloc(30*sizeof (char));
562
                     int lenADD2 = sprintf((char *) bufferADD2, "add 2,0,x.val");
563
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, bufferADD2, lenADD2, 1000);
564
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
565
                     free(bufferADD2);
566
567
                     uint8_t *bufferXY = malloc(30*sizeof (char));
568
                     int lenXY = sprintf((char *) bufferXY, "x.val=y.val");
569
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, bufferXY, lenXY, 1000);
570
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
571
                     free(bufferXY);
                     uint8_t *bufferD0 = malloc(30*sizeof (char));
573
                     int lenDO = sprintf((char *) bufferDO, "doevents");
574
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, bufferD0, lenD0, 1000);
575
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, Cmd_End, 3, 100);
576
                     free(bufferDO);
577
578
579
                     // Sending to serial
                     HAL_UART_Transmit(&huart2, resultStr, 5, 10);
580
581
582
   /* USER CODE END 4 */
584
585
     * @brief
                This function is executed in case of error occurrence.
586
      * @retval None
587
588
   void Error_Handler(void)
589
590
     /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
591
     /* User can add his own implementation to report the HAL error return state
592
         */
      __disable_irq();
593
     while (1)
594
     {
595
     }
596
      /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
597
   }
598
599
   #ifdef
            USE_FULL_ASSERT
600
   /**
601
                Reports the name of the source file and the source line number
       @brief
602
                where the assert_param error has occurred.
603
     * @param
                file: pointer to the source file name
604
     * @param line: assert_param error line source number
     * Oretval None
606
```

```
# This file basically creates the frequency response graph of a a microfone, in order to give proper
    compensation to the
# measuredRefs of the unknown headphones. Then, it computes the "corrected" measurements with these values
# It gets the input from the serial port from an STM32 recieving a 12b representing voltages from 0 to 3.3V
# Cdigo para a porta de srie retirado de https://www.tinkerassist.com/blog/arduino—serial—port—read.
# Importing data from arduino
import serial . tools . list ports
# Needed to calculate the logs
import math
# Getting list of com ports
ports = serial . tools . list ports . comports()
serialInst = serial . Serial ()
portsList = []
# adding to the list
for onePort in ports:
    portsList .append(str(onePort))
    print ( str (onePort))
# Getting the port input
val = input("Select Port: COM")
# Formatting
for \times in range(0, len(portsList)):
    if portsList [x]. startswith ("COM" + str(val)):
       portVar = "COM" + str(val)
# Initializing the port with the UART baud rate
serialInst.baudrate = 115200
serialInst port = portVar
serialInst .open()
count = 0
readings = []
# Reading the file
while count < 695:
   if serialInst in waiting:
       packet = serialInst . readline ()
       readings.append(int(packet.decode('utf'). \ rstrip\ ('\ n')))
       count = count + 1
# Getting the reference at 1000Hz
reference = readings[393]
# Calculating the dBr
count = 0
for read in readings:
   readings [count] = 1000 * math.log(read/reference, 10)
   count = count + 1
# Pandas seems like the most sane choice for handling data
import pandas as pd
```

```
# Testing the final output
import matplotlib.pyplot as plt
# Creating the measurement data frame
frequencies =
           [20, 20.2, 20.4, 20.61, 20.81, 21.02, 21.23, 21.44, 21.66, 21.87, 22.09, 22.31, 22.54, 22.76, 22.99, 23.22, 23.45, 23.69, 23.92, 24.16, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.6
measurement = pd.DataFrame(list(zip(frequencies, readings)), columns = ['frequency', 'raw'])
# Importing the ccsv files that correspond to the reference headphones and the raw measuredRefs
reference = pd.read csv ('Samson SR850.csv', usecols= ['frequency',' raw']) # Theoretical
# Correcting theoretical - experimental = correction
correction = pd.DataFrame({'frequency':[], 'raw':[]})
correction ['frequency'] = measurement['frequency']
correction ['raw'] = reference ["raw"] - measurement['raw']
# Rounding values
correction ['raw'] = correction ['raw']. round(2)
# Saving the dataframe into a CSV Fule
correction .to _csv('correction .csv', index=False)
# Vreating grapsh to better vizualuze corrections
plt.plot(correction ['frequency'], correction ['raw'], label='Mic Correction')
plt.plot(reference ['frequency'], reference ['raw'], label='Known reference')
plt.plot(measurement['frequency'], measurement['raw'], label='Raw measurementt')
plt .legend()
plt.xscale ('log')
plt.show()
```

```
# This file basically creates the frequency response graph of the headphones.
# It uses the previous program output in order to correct the graph
# Cdigo para a porta serial retirado de https://www.tinkerassist.com/blog/arduino-serial-port-read.
# Importing data from arduino
import serial . tools . list ports
# Needed to calculate the logs
import math
# Getting list of comports
ports = serial . tools . list ports .comports()
serialInst = serial . Serial ()
portsList = []
# adding to the list
for onePort in ports:
    portsList .append(str(onePort))
    print ( str (onePort))
# Getting the port input
val = input("Select Port: COM")
# Formatting
for \times in range(0, len(portsList)):
    if portsList [x]. startswith ("COM" + str(val)):
       portVar = "COM" + str(val)
# Initializing the port with the UART baud rate
serialInst baudrate = 115200
serialInst.port = portVar
serialInst .open()
count = 0
readings = []
# Reading the file
while count < 695:
    if serialInst in waiting:
       packet = serialInst . readline ()
       readings.append(int(packet.decode('utf').rstrip ('\n')))
       count = count + 1
# Getting the reference at 1000Hz
reference = readings[393]
# Calculating the dBr
count = 0
for read in readings:
   readings [count] = 1000 * math.log(read/reference, 10)
   count = count + 1
# Pandas seems like the most sane choice for handling data
import pandas as pd
# Testing the final output
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Creating the measurement data frame
frequencies =
            [20, 20.2, 20.4, 20.61, 20.81, 21.02, 21.23, 21.44, 21.66, 21.87, 22.09, 22.31, 22.54, 22.76, 22.99, 23.22, 23.45, 23.69, 23.92, 24.16, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.66, 24.4, 24.6
measurement = pd.DataFrame(list(zip(frequencies, readings)),columns =['frequency', 'raw'])
# Importing the ccsv files that correspond to the reference headphones and the raw measuredRefs
reference = pd.read csv ('correction.csv', usecols = ['frequency', 'raw']) # Theoretical
# Correcting Real = experimental + correction
result = pd.DataFrame({'frequency':[], 'raw':[]})
 result ['frequency'] = measurement['frequency']
result ['raw'] = reference ["raw"] + measurement['raw']
# Rounding values
result ['raw'] = result ['raw']. round(2)
# Saving the dataframe into a CSV Fule
result .to csv('result .csv', index=False)
# Vreating grapsh to better vizualuze corrections
plt . plot ( result [' frequency '], result [' raw '], label = 'Corrected')
plt.plot(reference ['frequency'], reference ['raw'], label='Mic Correction')
plt.plot(measurement['frequency'], measurement['raw'], label='Raw measurementt')
plt.legend()
plt.xscale ('log')
plt.show()
```