核心: 计算可靠性, 计算花费, 保证约束: 用电功率成立

5.3 问题三:设计建造总花费上限为 X, 网中最低的用电可靠性达到最大的双供配电网络

5.3.1 模型的建立——双供配电网模型

分析:

• 选择方案:

首先让使用本网络的电源,如果本网络无法提供(出现了坏点),则使用另一个网络的电源。

- 约束:
 - 1. 满足一个用户全部需求功率,否则断开该用户;

说明:用户只能选择一个电源,或都不选择,不可有两个电源共同供电。

刻画: 状态变量 C[i] (用来计算功率的)

$$C[i] = egin{cases} 1,$$
选择电源 $1 \\ 2,$ 选择电源 $2 \end{cases}$

2. 首先满足各自单供配电网内用户的需求(这个根据2一定可以); 双供电源多余功率的分配优先提高全配电网供电功率总和(优先向无法被供电的用户供电), 然后提升全配电网最低的用电可靠性(优先向对方供电网中可靠性低的用户供电)。

• 开关选择: 2类开关

• 线路选择: 主线

• 故障率与可靠性:

对于本来位于网络1的用户 i 到两个电源1,2可以分别有一个最短路径,分别有可靠性 $r(s_1,i)$ 与 $r(s_2,i)$ 。

则总的可靠性为

$$r(s_1,i) + (1-r(s_1,i)) \cdot r(s_2,i)$$

位于1网络对于2网络电源的可靠性:

设联络线 l_k 的两端点分别为 p_{k1} 与 p_{k2} 。

则对于位于1网络的用户i,

$$r(s_2,i) = r(i,p_{k1}) \cdot r(s_2,p_{k2}) \cdot r(p_{k1},p_{k2})$$

则对于位于2网络的用户 i,

$$r(s_1, j) = r(j, p_{k2}) \cdot r(s_1, p_{k1}) \cdot r(p_{k1}, p_{k2})$$

而

$$r(p_{k1}, p_{k2}) = (1 - 0.5\%) * (1 - 0.2\%) * (1 - 0.002 * dis(p_{k1}, p_{k2}))$$

• 功率约束:

由于不能确定究竟使用哪一个电源供电,所以使用期望的方法来刻画功率。

$$P_1 = \sum_{i=1}^m Pi * r_i + \sum_{j=1}^n Pj * (1-r_j)$$

$$P_2 = \sum_{i=1}^m Pi*(1-r_i) + \sum_{j=1}^n Pj*r_j$$

• 花费:

$$S_{\dot{\mathbb{S}}} = S_1 + S_2 + S_{ar{\mathbb{K}}^{\dot{\mathbb{S}}}}$$
 $S_{ar{\mathbb{K}}^{\dot{\mathbb{S}}}} = \sum_{i=1}^n s_{switch_i} + s_{line_i}$

- 优化目标:
 - 。 花费不超过X, 最低的用电可靠性更高
 - 。 最低的用电可靠性超过Y, 花费最低

•