گزارش کار طراحی و پیادهسازی دروازه تککاناله شبکه LoRaWAN

نگارش جابر بابکی

شهریور ۱۳۹۷

چکیده

شبکههای دوربرد با توان پایین (LPWAN) دستهای از فناوریهای ارتباطی بیسیم هستند که امکان برقراری اتصالات با نرخ داده پایین را در پهنه جغرافیایی وسیع و با مصرف توان باتری کم فراهم می کنند. ویژگیهای مذکور، این شبکهها را به گزینهای مناسب جهت اتصال حسگرها و هوشـمند سـازی شهرها و صنایع تبدیل کرده است. این شبکهها از اجزای کلیدی اینترنت اشیاء به شمار می روند چراکه موجب اتصال دستگاههایی میشوند که به یهنای باند کمتری نسبت به اکثر دستگاهای استاندارد نیاز دارند. همچنین توان مصرفی پایین برای اشیاء سبب افزایش طول عمر باتری و کاهش هزینه نگهداری آنها می شود ازجمله مهم ترین فناوری های LPWAN می توان به LoRaWAN اشاره کرده که به دلیـل استفاده از باند فرکانسی آزاد مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل نویا بودن فناوری اینترنت اشیاء، هنـوز شبکههای دوربرد با توان پایین بومی در کشور ایجاد نشده است. فلذا خلا وجود یک شبکه دوربرد با توان پایین بومی که از یک سو بر اساس نیازمندهای خاص پروژه های داخل کشور ایجاد شده و امکان سفارشیسازی آن وجود دارد و از سوی دیگر از بعد امنیت و کارایی و مقیاس پذیری قابل اتکا باشد احساس می شود. یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده شبکه دوربرد با توان پایین دروازهها(Gateway) هستند که از یکسو با دستگاههای انتهایی و از سـویی دیگـر بـا پلتفـرم نرمافـزاری در ارتبـاط هسـتند. ازجمله مهمترین وظایف دروازهها انتقال اطلاعات از دستگاههای انتهایی به سمت پلتفرم، و برعکس انتقال دستورات و اطلاعات از پلتفرم به دستگاه انتهایی هست. طراحی این دروازه برای شبکه LoRaWAN در قالب سه فاز اصلی در نظر گرفته شده است که در فاز اول فناوریهای موجود شناسایی و راهاندازی شده است در فاز دوم مقایسه و ارزیابی فناوریهای موجود صورت گرفته است و در فاز سوم امکانسنجی شبکه بومی بر اساس بهبود شبکههای موجود انجام می گیرد.

واژههای کلیدی:

شبکه دوربرد با توان پایین بومی، اینترنت اشیاء، امکانسنجی و طراحی، سفارشیسازی، LoRaWAN

فهرست مطالب صفحه

١	فصل اول مقدمه
۴	۱-۱ فناوری LoRaWAN
٧	فصل دوم بررسی و ساخت دروازه LoRaWAN
λ	۱-۲ دروازه LoRaWAN
٩	۲-۲- شناسایی تجهیزات مرتبط با ساخت دروازه تک کاناله
٩	Transceiver Module LoRa -۱-۳-۲
١٠	Raspberry Pi -۲-۳-۲
17	Antenna -٣-٣-٢
١٣	۲-۳- ساخت دروازه تک کاناله
14	۱-۳-۲ ماژول SX1278 LoRa و اتصال با Raspberry Pi
۲۰	فصل سوم جمعبندی و نتیجه گیری
۲۱	فصل چهارم منابع و مراجع

صفحه

فهرست اشكال


٢	، ١-١- مثالى از شبكه دور برد با توان كم	شكل
۴	. ۲-۱- مثالی از کلاس A شبکه LoRaWAN	شکل
٨	ا - ۱-۲ شبکه LoRaWAN شبکه – ۱-۲	شكل
١	۲-۲- ماژولهای فرستنده و گیرنده LoRa	شکل
١	۳-۲ رزبری پای ۳ مدل B	شکل
	٢-٢-قطعات موردنياز	شکل
١	ى ۲−۵− تصوير پشت ماژول SX1278	شکل
	ى ۲-۶- پينهاى رزبرى پاى	شکل
١	۲-۷- اتصال ماژول به رزبری پای	شکل
١	٢ – ٨ – دروازه تک کاناله	شکل
	٢-٩- محيط سيستمعامل رزبين	شکل
١	, ۱۰-۲ تنظیمات SPI	شکا

صفحه	فهرست جداول
۵	جدول ۱-۱- تنظیمات با فاکتور گسترش
11	جدول ۲–۱ – مشخصات مدلهای مختلف رزبری پای۔
١٣	جدول ۲-۲- لیست قطعات مورد نیاز برای ساخت دروازه تک کاناله
\∆Error! Bookmark not	جدول ۲–۳– توضيحات پينها
18	جدول ۲-۴- اتصالات ماژول و رزبری پای

فصل اول مقدمه

مقدمه

شبکههای دوربرد با توان پایین (LPWAN) دستهای از فناوریهای ارتباطی بی سیم هستند که امکان برقراری اتصالات با نرخ داده پایین را در پهنه جغرافیایی وسیع و با مصرف توان (باتری) کم فراهم می کنند. این شبکهها در پاسخ به نیازی متفاوت از روند توسعه شبکههای بی سیم شکل گرفتهاند بدین معنا که امکان اتصال ارزان و به صرفه تعداد بسیار زیادی گره که پیش از این قابل تصور نبود را فراهم می کنند. ویژگیهای مذکور، این شبکهها را به گزینهای مناسب جهت اتصال حسگرها و هوشمند سازی شهرها و صنایع تبدیل کرده است. این شبکهها از اجزای کلیدی اینترنت اشیاء به شمار می روند چراکه موجب اتصال دستگاههایی می شوند که به پهنای باند کمتری نسبت به اکثر دستگاهای استاندارد نیاز دارند. همچنین توان مصرفی پایین برای اشیا سبب افزایش طول عمر باتری و کاهش هزینه نگهداری دارند. همچنین توان مصرفی پایین برای اشیا سبب افزایش طول عمر باتری و کاهش هزینه نگهداری آنها می شود. شکل ۱ مثالی از یک شبکه دوربرد با توان پایین را نشان می دهد.



شکل ۱-۱- مثالی از یک شبکه دوربرد با توان پایین

به طور عمده فناوری های LPWAN را می توان به دو دسته باند فرکانسی آزاد و باند فرکانسی غیر آزاد تقسیم کرد، از جمله برخی فناوری های مهم LPWAN در این دو دسته را می توان به موارد زیر اشاره کرد [۱]:

- LoRaWAN -
 - SigFox -

NB-IoT -

فناوری LoRaWAN به دلیل مصرف بهینه انرژی(باتری) با توجه به پشتیبانی از محدوده جغرافیایی گسترده و دلایل زیر به عنوان فناوری LPWAN محبوبتر است [۲].


- گستره جغرافیایی: گستره جغرافیایی ارتباطی فناوری Sigfox بین ۱۱ تا ۱۵ کیلومتر هست و از این نظر بهتر از LoRaWAN است اما گستره جغرافیایی ارتباطی LoRaWAN با توجه به یهنای باند، مناسب است[۳].
- **متن باز بودن**: در مورد LoRaWAN مستندات زیادی در مورد چگونگی پیاده سازی، ساختار بسته ها و موارد مختلف وجود دارد[۳].
- قابلیت ردیابی: بر اساس مطالعاتی که انجامشده است قابلیت ردیابی در فناوری LoRaWAN وجود دارد[۲].
- پهنای باند: پهنای باندی که در فناوری LoRaWAN استفاده می شود، بزرگ تر از پهنای باند مورداستفاده در فناوری SigFox است و این باعث می شود محوشدگی چند مسیری (multipath fading) کمتری در محیطهای شهری رخ دهد [۳].

با توجه به موارد فوقالذکر، این مستند پیشنهاد امکانسنجی و طراحی یک دروازه بـومی را بـرای شـبکه های LoRaWAN ارائه مینماید.

۱-۲ فناوری LoRaWAN

فناوری LoRaWAN تشکیل شده از مدولاسیون LoRa و پروتکل ارتباطی کنترل دسترسی رسانه $^{\mathsf{V}}$ برای مدیریت ارتباطات بین دستگاه انتهایی و دروازهها است.

فناوری LoRaWAN دارای سه نوع دستگاه (کلاس A , C ، A) در لایه LoRaWAN برای فراسو استفاده قابلیتهای مختلف را تعریف می کند. دستگاههای کلاس A از دسترسی ALOHA برای فراسو استفاده می کنند [۳]. پس از ارسال موفقیت آمیز یک فریم کلاس A، برای دریافت پاسخ در طول دو پنجره منتظر دریافت می شود [۳]. کلاس B طراحی شده برای برنامههایی که ترافیک ارسالی از سرور به دستگاههای انتهایی زیاد است. در این کلاس دروازه ها با فرستادن beaconsهایی به صورت دوره ای زمان بندی را برای دستگاههای انتهایی همگام می کنند بدون اینکه انتقال موفقی در فراسو انجام شده باشد [۳]. کلاس C همیشه در حال گوش دادن به سرور هست به جز موقعهای که می خواهد داده ای را رسال بکند [۳].



شكل ١-٢- كلاس A در LoRaWAN [۵].

مدولاسیون LoRa یک مدولاسیون طیف گسترده چرپی (CSS)^۳ است، در این روش سه پـارامتر فـاکتور گسترش(SF)^۱، Code Rate و پهنای باند تعریف شده است. فاکتور گسترش برابر است با تعداد بیتی کـه

Long Rang

[°]Media Access Control

[']Chrip Spread Spectrum

^vSperead Factor

در هر Symbol مدولاسیون LoRa انتقال داده می شود که باعث می شود کاربران مختلف با کدهای عمود بر هم بتوانند در یک زمان و در یک فرکانس انتقال داشته باشند و در فضای کد از یکدیگر جدا شوند. Code Rate به تعداد بیت موردنیاز که باید اضافه شود تا تشخیص و تصحیح خطا انجام شود. همچنین پهنای باندی کانال در LoRaWAN برابر است با ۱۲۵ کیلوهر تز و یا ۵۰۰ کیلوهر تز [۲].

تعداد بیتهایی که در یک ثانیه می توان ارسال کرد با توجه به فاکتور گسترش و پهنای باند از فرمول زیر محاسبه می شود:

$$DR = SF.\frac{BW}{2^{SF}}.CR$$

$$SF = \{7,8,9,10,11,12\}$$

$$CR = \frac{r}{r+n} \qquad \qquad n = 1,2,3,4$$

 $BW = \{125,500\}$

جدول زیر را با توجه به فاکتور گسترش مختلف و پهنای باند متفاوت ترسیم شده است[۵].

Sperad factor	Bitrate	SNR	Time-on- air (10 byte packet)	Receiver Sensitivit Y	Range
7	5469bps	-7.5	56 ms	-123dbm	2 km
8	3125 bps	-10	103 ms	-126dbm	4 km
9	1758 bps	-12.5	205 ms	-129dbm	6 km
10	977 bps	-15	371 ms	-132dbm	8 km
11	537 bps	-17.5	741 ms	-134.5dbm	11 km
12	293 bps	-20	1483 ms	-137dbm	14 km

جدول ۱-۱- تنظیمات با فاکتور گسترش

با توجه به جدول ۱ در حالتی که فاکتور گسترش برابر با ۷ است، حداکثر نرخ بیت ۵ کیلوبیت بر ثانیه و پوشش ۲ کیلومتری دارد و در حالتی که از فاکتور گسترش ۱۲ استفاده شود نرخ بیت ۲۹۳ بیتی و پوشش ۱۴ کیلومتری حاصل می شود.

فصل دوم

بررسی و ساخت دروازه LoRaWAN

بررسی و ساخت دروازه LoRaWAN

به منظور درک بهتر از وظایف و محدودیتهای دروازه شبکه LoRaWAN و بررسی عملکرد این دروازها به عنوان رابطی بین دستگاههای انتهایی و پلتفرم، در این بخش تجهیزات مرتبط با ساخت دروازه شناسایی و بررسی شده است.

1-۲ دروازه LoRaWAN

عملکرد اصلی دروازهها هدایت بستههای دریافتی که از دستگاههای انتهایی دریافت کرده، به سمت پلتفرم است همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است دروازه پل ارتباطی بین پلتفرم و دستگاههای انتهایی است که از یکسو ارتباط LORa با دستگاههای انتهایی برقرار می کند و از سوی دیگر از طریق پروتکل IP با سرور Lorawan در ارتباط هستند.



شکل ۲-۱- شبکه LoRaWAN

به طور کلی وظایف دروازه LoRaWAN شامل موارد زیر است:

- انتقال و دریافت بستههای LoRa در لایه فیزیکی
 - انجام زمانبندیهای فروسو
 - دریافت بسته از هزاران دستگاه تحت پوشش
 - توانایی رمزگذاری پیامها قبل از ارسال
- تغییر فاکتور گسترش بسته بر اساس فاصله دستگاه انتهایی
 - قابلیت دریافت فایل XML و JSON تنظیمات از پلتفرم

در یک نگاه کلی می توان دروازه را به دو دسته زیر تقسیم کرد:

- **دروازههای تک کاناله:** این نوع دروازه در یک لحظه یک کانال و یک فاکتور گسترش را در حال گوش دادن هستند.
- **دروازههای چند کاناله:** این نوع دروازه در یک لحظه در حال گوش دادن بر روی چندین کانال است و دستگاههای انتهایی میتوانند با فاکتورهای گسترش مختلف ارسال کنند.

۲-۲ شناسایی تجهیزات مرتبط با ساخت دروازه تک کاناله

در این مرحله تجهیزات سختافزاری مورد نیاز برای ساخت دروازه مورد شناسایی قرار خواهند گرفت. به طور کلی برای ساخت یک دروازه تک کاناله به تجهیزات زیر نیاز است:

- Transceiver Module LoRa -
 - Raspberry Pi -
 - Antenna -

Transceiver Module LoRa -1-7-7

شرکت Semtech به عنوان مالک تراشههای LoRa (از سال ۲۰۱۲ شرکت Semtech بنت. LoRa را از شرکت Cycleo خریده است) در حال تولید و فروش و توسعه این تراشهها است. همچنین این شرکت از سال ۲۰۱۵ مجوز درجه حفاظت یا کد آی پی (IP code) را به چند شرکت از همچنین این شرکت از سال ۲۰۱۵ مجوز درجه حفاظت یا کد آی پی (LoRa و بند شرکت از جمله شرکت از HopeRF جهت تولید تراشههای LoRa را داده است. در حال حاضر چندین شرکت ساخته حال تولید ماژولهای فرستنده گیرنده LoRa هستند که تراشه LoRa توسیط چند شرکت ساخته می شود. از جمله معروف ترین ماژولها می توان به موارد زیر اشاره کرد که در تصویر شیماره ۲-۲ نشان داده شده است:

- Libelium از شرکت Waspmote -
 - RFMxxW از شرکت HopeRF
 - Microchip از شرکت RN2483 –
- LoRaSX1278 از شرکت LoRaSX1278









شکل۲-۲- ماژولهای فرستنده و گیرنده LoRa

این ماژولها در باند فرکانسی ۸۶۸ ، ۴۳۳ و ۹۱۵ مگاهرتز موجود میباشند. و مناسب کاربردهای زیـر مناسب هستند:

- کاردهای خانگی
 - خانه هوشمند
- کنترل از راه دور
- شبکه حس گرهای بی سیم

Raspberry Pi-Y-Y-Y

رزبری پای که از سال ۲۰۰۶ در فرایند توسعه بوده است، یک رایانه کوچک است که اجزای آن روی یک برد اصلی با اندازه کارتبانکی سوار شدهاند. این رایانه سیستم عامل رَزبین (Raspbian) را اجرا می کند که نسخهای اختصاصی از لینوکس برای این دستگاه است.

این رایانه قادر به اجرای نرمافزارهای اداری ساده، بازیهای سطح پایین، دسترسی به اینترنت و ایمیل، پخش رسانه و بسیاری ویژگیهای دیگر است که معمولاً از یک رایانه قرن ۲۱ انتظار میرود. رزبری پای همه این کارها را با شمار محدودی از اجزای سختافزاری و به کمک یک پردازنده ARM با قیمت بسیار پایین انجام میدهد.

دو دستهبندی برای نام گذاری مدلهای رزبری وجود دارد. پای ۱، پای ۲ و پای ۳ نشان نسلهای مختلف است مدلهای پای ۱ بین سالهای ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴، مدلهای پای ۲ سال ۲۰۱۵ و مدلهای پـای ۳ از سال ۲۰۱۶ به بعد تولید شدند، بنابراین مـدلهای ۳ بـه روزتـرین نسـخههای موجـود در بـازار و بهتـر از مدلهای پای ۱ و پای ۲ میباشند.

مدل A، A و B همیباشند و ویژگیهای کامپیوترهای B همیباشند و داشتن مدل B به معنای بهتر بودن از مدل A است و پلاس بودن نشاندهنده پرقدرت بودن است. مدل داشتن مدل B به معنای بهتر بودن از مدل A است و پلاس بودن نشاندهنده پرقدرت بودن است. مدل دیگری به نام رزبری پای زیرو (Zero) موجود است که برای پروژههای ساده با قیمت B دلار به فروش میرود که نمیتوان آن را با مدلهای A و B مقایسه کرد. در تصویر جدول B ویژگیها و قیمت مدلهای مختلف کامپیوترهای رزبری پای B آورده شده است و در تصویر B شکلی از رزبری پای B را نشان دادیم.

Pi Zero	Pi 1 Model A+	Pi 1 Model B+	Pi 2 Model B	Pi 3 Model B
1 GHz 32-bit Single Core processor	700 MHz 32-bit Single Core processor	700 MHz 32-bit Single Core processor	900 MHz 32-bit Quad Core processor	1.2 GHz 64-bit Quad Core Processor
512 MB RAM	512 MB RAM	512 MB RAM	1 GB RAM	1 GB RAM
Broadcom VideoCore IV GPU	Broadcom VideoCore IV GPU	Broadcom VideoCore IV GPU	Broadcom VideoCore IV GPU	Broadcom VideoCore IV GPU
2 micro USB ports	1 micro USB port	1 micro USB port	1 micro USB port	1 micro USB port
No USB ports	1 USB port	4 USB ports	4 USB ports	4 USB ports
1 mini HDMI port, no HDMI	1 HDMI port, no mini HDMI	1 HDMI port, no mini HDMI	1 HDMI port, no mini HDMI	1 HDMI port, no mini HDM
1 microSD slot	1 SD/MMC slot	1 microSD slot	1 microSD slot	1 microSD slot
No dedicated audio port	3.5mm audio out port	3.5mm audio out port	3.5mm audio out port	3.5mm audio out port
No Wi-Fi, No Ethernet	No Wi-Fi, No Ethernet	No Wi-Fi, Ethernet via USB Adapter	No Wi-Fi, Ethernet via USB Adapter	Onboard Wi-Fi, Ethernet port
No Bluetooth	No Bluetooth	No Bluetooth	No Bluetooth	Bluetooth 4.1
65x30 mm (Half of Standard Pi Size)	85.60×56.5 mm (Standard Pi Size)	85.60×56.5 mm (Standard Pi Size)	85.60×56.5 mm (Standard Pi Size)	85.60×56.5 mm (Standard Pi Size)
\$5	\$20	\$25	\$35	\$35

جدول ۲-۱ مشخصات رزبری پای مدلهای مختلف



B شکل $^{-}$ رزبری پای $^{-}$ مدل

Antenna - T-T-T

یکی از مسائل مهم در زمینه توسعه راهکارها و محصولات اینترنت اشیاء، به کارگیری مناسب آنـتن اسـت که کمتر مورد توجه قرار میگیرد. استفاده از آنتنها با گینهای مختلف بـر روی شـدت تـوان دریـافتی (RSSI) تأثیرگذار است. نحوه محاسبه اندازه آنتن به صورت زیر است:

 $c = \lambda x f$

 $L = \frac{1}{4} \times \lambda$

 $c = speed of light = 299792458 \,m/s$

 $\lambda = \text{wavelength (m)}$

f = frequency = 868000000 Hz (This frequency applies to Europe)

L = antenna length (m)

7-7 ساخت دروازه تک کاناله

برای ساخت دروازه تک کاناله نیاز به تجهیزات زیر است:

ردیف	نام اقلام مصرفی	تعداد	فی(ریال)	جمع کل
١	LoRa ModuleLoRaSX1278	١	1.7	٠٠٠،٠٠٠
۲	+Raspberry Pi 3 Model B	١	١،۵٠٠،٠٠٠	١،۵٠٠،٠٠٠
٣	Antenna 433mhz	١	1	1
۴	Toshiba micro Class10 16GB	١	۳،۳۵۰،۰۰۰	۳،۳۵۰،۰۰۰
۵	Jumper wires 20 cm long (6x male-male and 3x male-female)	۴.	1	1 • • . • •
۶	Case orginal Raspberry	١	14	14
γ	پاور آداپتور ۵ ولت ۲٫۸ آمپر	١	47	47

جدول ۲-۲- لیست قطعات موردنیاز برای ساخت دروازه تک کاناله

تصاویر این قطعات در شکل ۲-۴ نشان داده شده است.












شكل ٢-٢-قطعات موردنياز

۱-۳-۲ ماژول LoRa SX1278 و اتصال با LoRa SX1278

ماژول SX1278 با پشتیبانی از رابط SPI می تواند به راحتی با انواع میکروکنترلرها , کامپیوترها و SX1278 با شتیبانی از رابط SPI بی شتیبانی می کنند ارتباط برقرار کند.این ماژول از دسته ماژولهای با SPI پردازندههایی که از پورت SPI با مگاهرتز کار می کند. طراحی بر پایه تراشه SX1278 باعث شده تا به خوبی از شبکههای LoRa پیشبانی کند. مشخصات این ماژول به شرح زیر است:

- پشتیبانی از طیف فرکانسی -
 - باند فرکانسی آزاد ۴۳۳ مگاهرتز
 - حساسیت دریافت -dBm۱۳۶
 - حداكثر توان خروجي dBm۲۰
 - رابط استاندارد UART
 - فعالسازی از طریق پورت سریال
 - پشتیبانی از شبکههای ستاره




شكل ٢-۵- تصوير يشت ماژول SX1278

توضیحات پینهای ماژول SX1278 در جدول ۲-۳ نشان داده شده است:

Number	Name	Type	Description
1	Ground	-	Exposed ground pad
2	Ground	-	Exposed ground pad
3	3.3v	-	Input Supply voltage
4	Reset	I/O	Reset trigger input
5	DIO0	I/O	Digital I/O, software configuration
6	DIO1/DCLK	I/O	Digital I/O, software configuration
7	DIO2/DATA	I/O	Digital I/O, software configuration
8	DIO3	I/O	Digital I/O, software configuration
9	Ground	-	Exposed ground pad
10	DIO4	I/O	Digital I/O, software configuration
11	DIO5	I/O	Digital I/O, software configuration
12	SCK	I	SPI Clock input
13	MISO	О	SPI Data output
14	MOSI	I	SPI Data input
15	NSS	I	SPI Chip select input
16	ANA	-	Antenna

جدول ۲-۳- توضیحات پینها


رزبری پای دارای ۴۰ پین I/O است در تصویر ۲-۶ مشخص است، برای اتصال ماژول SX1278 به این پای دارای ۴۰ پینها طبق جدول شماره ۹ عمل می کنیم.



تصویر ۲-۶- پینهای رزبری پای

SX1278	Raspberry Pi
3.3V	1
GND	6
DIO0	7
RESET	11
NSS	22
MOSI	19
MISO	21
SCK	23

جدول ۲-۴- اتصالات ماژول و رزبری پای



شکل ۲-۷- اتصال ماژول به رزبری پای


بعد از اتصال ماژول به رزبری آنتن را به پین ANA ماژول اتصال داده و رزبری پای را درون جعبه قرار میدهیم.





شکل Y-A دروازه تک کاناله

برای راهاندازی این دروازه ابتدا باید سیستمعاملی را بر روی کارت حافظه قرار داد. به همین جهت به سایت اصلی رزبری پای مراجعه کرد و سیستمعامل رزبین را دانلود و بر روی کارت حافظه مینویسیم. سپس کارت حافظه را درون رزبری پای قرار میدهیم و با وصل کردن برق رزبری پای آن را اجرا میکنیم.




تصویر ۲-۹- محیط سیستمعامل رزبین

برای اجرای برنامه دروازه باید ابتدا کدها را از Git دریافت کنیم:

git clone https://github.com/tftelkamp/single_chan_pkt_fwd


سپس به تنظیمات raspi-config میرویم و رابط را بر روی SPI میگذاریم و سیستم را ریستارت میکنیم:

sudo raspi-config



```
P1 Camera Enable/Disable connection to the Raspberry Pi Camera
P2 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
P3 VNC Enable/Disable graphical remote access to your Pi using RealVNC
P4 SPI Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace)
P5 I2C Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
P6 Serial Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
P7 1-wire Enable/Disable remote access to GPIO pins

<Select> <8ack>
```



تصوير ۲-۱۰- تنظيمات SPI

sudo shutdown -r now

برای کار کردن با GPIO رزبری پای کتابخانه wiringPi را دانلود می کنیم:

sudo apt-get install wiringpi

جهت تغییر کدها (به طور مثال تنظیم IP پلتفرم و همچنین تنظیم فرکانس) با دستور زیر می توان این کار را انجام داد:

cd ~/single_chan_pkt_fwd
nano main.cpp

و سپس با دستور زیر برنامه را کامپایل کرد:

make

و با دستور زیر برنامه را اجرا کرد:

sudo /home/pi/single_chan_pkt_fwd/single_chan_pkt_fwd

پس از اجرای دستور فوق برنامه اجرا شده و منتظر دریافت بسته از طرف فرستنده است و به محض دریافت بسته، آن را به پلتفرم ارسال می کند.

۳-جمع بندی و نتیجه گیری

بر اساس بررسیهای انجامشده و توضیحات داده شده می توان در یک دسته بندی کلی دروازهها را به دسته تک کاناله و چند کاناله تعریف کرد. محدودیت که دروازههای تک کاناله دارند به این صورت است که در یک زمان و در یک کانال با یک فاکتور گسترش بیشتر نمی توان ارسال کرد. در این گزارش ضمن توضیحات مرتبط با شبکه LoRaWAN، نحوه ساخت دروازههای تک کاناله به همراه راهاندازی آن توضیح داده شد. ساخت دروازهها چه در سطح نرمافزار و چه در سطح سخت افزار قابل بهبود است.

۴- منابع و مراجع

- [1] Usman Raza, Parag Kulkarni, and Mahesh Sooriyabandara, "Low Power Wide Area Networks: An Overview", IEEE Communications Surveys & Tutorials, Secondquarter 2017 Vol 19
- [*] Ka-Ho Lam, Chi-Chung Cheung and Wah-Ching Lee, "LoRa-based localization Systems for Noisy Outdoor Environment", Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Oct. 2017
- [*] Bernat Carbonés Fargas, "IOT and Tracking capabilites in LPWANs", M.S. thesis, DTU Fotonik, Technical University of Denmark, 2017