

SPRAWOZDANIE

SYSTEMY WBUDOWANE

Obsługa układów peryferyjnych. Timery.
System przerwań układu SAM7.

IMIĘ I NAZWISKO: Jacek Wójcik

NUMER ĆWICZENIA: 10

Grupa laboratoryjna: 10

Data wykonania ćwiczenia: 22.12.2021

Spis treści

Spis treści	2
2. Zadanie 1 - kod	3
2.1 PIO_library.h	3
2.2 PIO_library.c	5
2.3 main.c	8
3. Zadanie 1 - opis	9
4. Zadanie 2 - kod	10
5. Zadanie 2 - opis	11
8. Wnioski	12

2. Zadanie 1 - kod

2.1 PIO_library.h

```
/* Funkcja do realizowania opóźnień
   ms - liczba milisekund, jakie trzeba odczekać
   Nic nie zwraca
void time delay(unsigned int ms);
/* Funkcja do włączania i wyłączania zegara dla peryferiów
   pio_pcer - włączenie (1) lub wyłączenie (0) zegara
   a_b - kontroler peryferiów: PIOA (0) lub PIOB(1)
   Nic nie zwraca
void PIO_clock_enable(unsigned int pio_pcer, unsigned int a_b);
/* Funkcja do włączania i wyłączania obsługi pinów w kontrolerze PIOB
   enable - włączenie (1) lub wyłączenie (0) danego pinu
   Nic nie zwraca
void PIOB_enable(unsigned int pin_number, unsigned int enable);
/* Funkcja do ustawiania pinów w kontrolerze PIOB jako wejście lub wyjście
   pin_number - numer pinu do skonfigurowania w kontrolerze PIOB
   enable - ustawianie pinu jako wyjście (1) lub wejście (0)
   Nic nie zwraca
void PIOB_output_enable(unsigned int pin_number, unsigned int enable);
   enable - ustawianie pinu w stan wysoki (1) lub niski (1)
   Nic nie zwraca
void PIOB_output_state(unsigned int pin_number, unsigned int enable);
/* Funkcja do negowania stanu pinów w kontrolerze PIOB
   Nic nie zwraca
void PIOB_output_negate(unsigned int pin_number);
   SW_number - numer pinu, którego stan będę pobierał
   Zwraca liczbę oznaczającą stan wysoki (1) lub stan niski (0)
unsigned int SW_odczyt(unsigned int SW_number);
```

```
/* Funkcja do debouncingu przycisków
* SW_number - numer pinu, którego stan będę sprawdzał
* Nic nie zwraca
*/
void SW_czytaj(unsigned int SW_number);
```

2.2 PIO_library.c

```
/* Funkcja do realizowania opóźnień
   ms - liczba milisekund, jakie trzeba odczekać
   Nic nie zwraca
void time_delay(unsigned int ms)
      // Pierwsza pętla odliczająca milisekundy
      for( volatile int aa=0;aa<=ms;aa++)</pre>
      // Druga petla odliczająca jedną milisekunde
      for( volatile int bb=0;bb<=3000;bb++)</pre>
             __asm__("NOP");
}
   Funkcja do włączania i wyłączania zegara dla peryferiów
   pio_pcer - włączenie (1) lub wyłączenie (0) zegara
    a b - kontroler peryferiów: PIOA (0) lub PIOB(1)
   Nic nie zwraca
void PIO clock enable(unsigned int pio pcer, unsigned int a b)
      if(pio_pcer==1)
      // Włączam kontroler ustawiając bit nr. 2 dla PIOA lub 3 dla PIOB
      PMC_PCER = 1 << a_b + 2;
      if(pio_pcer==0)
      // Wyłączam kontroler ustawiając bit nr. 2 dla PIOA lub 3 dla PIOB
      PMC_PCDR = 1 << a_b + 2;
   Funkcja do włączania i wyłączania obsługi pinów w kontrolerze PIOB
    enable - włączenie (1) lub wyłączenie (0) danego pinu
   Nic nie zwraca
void PIOB_enable(unsigned int pin_number, unsigned int enable)
{
      if(enable == 1)
      // Włączam obsługę pinu ustawiając bit odpowiadający danemu pinowi
      PIOB_PER = 1 << pin_number;
```

```
if(enable == 0)
      // Wyłączam obsługę pinu ustawiając bit odpowiadający danemu pinowi
      PIOB_PDR = 1 << pin_number;
}
   Funkcja do ustawiania pinów w kontrolerze PIOB jako wejście lub wyjście
    pin_number - numer pinu do skonfigurowania w kontrolerze PIOB
    enable - ustawianie pinu jako wyjście (1) lub wejście (0)
   Nic nie zwraca
void PIOB_output_enable(unsigned int pin_number, unsigned int enable)
      if(enable == 0)
      // Ustawiam pin jako wejście
      PIOB_ODR = 1 << pin_number;
      if(enable == 1)
      // Ustawiam pin jako wyjście
      PIOB_OER = 1 << pin_number;
}
    pin_number - numer pinu do skonfigurowania w kontrolerze PIOB
   Nic nie zwraca
void PIOB_output_state(unsigned int pin_number, unsigned int enable)
      if(enable == 0)
      PIOB CODR = 1 << pin number;
      if(enable == 1)
      // Ustawiam pin w stan wysoki
      PIOB_SODR = 1 << pin_number;
    pin_number - numer pinu do zanegowania
    Nic nie zwraca
```

```
void PIOB_output_negate(unsigned int pin_number)
      // Oznaczam piny, których stan będę zmieniał
      PIOB_OWER = 1 << pin_number;
      PIOB_ODSR ^= 1 << pin_number;
   SW_number - numer pinu, którego stan będę pobierał
   Zwraca liczbę oznaczającą stan wysoki (1) lub stan niski (0)
unsigned int SW_odczyt(unsigned int SW_number)
      // Zwracam wartość bitu, który odpowiada danemu pinowi
      return PIOB_PDSR & 1 << SW_number;</pre>
}
  Funkcja do debouncingu przycisków
   SW_number - numer pinu, którego stan będę sprawdzał
void SW_czytaj(unsigned int SW_number)
      time_delay(75); // Czekam, aż stan przycisku się ustabilizuje
      // Czekam tak długo, jak przycisk będzie wciśnięty
      while((PIOB_PDSR & 1 << SW_number) == 0);</pre>
```

2.3 main.c

```
#define DISABLE 0 // Podstawiam 0 za DISABLE - dla czytelności
#define TIMER_COUNTER_0 12 // Podstawiam 12 za TIMER_COUNTER_0 - dla czytelności
#define INT_PRIORITY 1 // Podstawiam 1 za INT_PRIORITY- dla czytelności
// Procedura obsługi przerwania
void timer int() {
         // Kasuję flagę przerwania poprzez pusty odczyt rejestru statusu
         TC0 SR;
         PIOB_output_negate(LCD_BACKLIGHT);
int main() {
         PIO_clock_enable(ENABLE,PIOB);
         PIOB_enable(LCD_BACKLIGHT, ENABLE); // Włączam pin LCD_BACKLIGHT
         PIOB_output_enable(LCD_BACKLIGHT, ENABLE); // Ustawiam pin LCD_BACKLIGHT jako wyjście
         PMC PCER |= PMC PCER TC0;
                                               // Włączam zegar peryferiów dla timera 0
         TCO_CCR = TCO_CCR_CLKDIS;
         TCO_IDR = 0xFF;
         TC0_SR;
         // ustawiam reset licznika po osiągnięciu wartości rejestru RC (1 << 14)
         TCO_CMR = 1<<2 | 1<<14;
         TCO_RC = 9375;
         TC0 IER |= 1<<4;
         TCO_CCR = TCO_CCR_CLKEN | TCO_CCR_SWTRG; // Włączam zegar i resetuję licznik
         ctl_global_interrupts_disable(); // Globalnie wyłączam przerwania
         ctl_set_isr(TIMER_COUNTER_0,INT_PRIORITY,CTL_ISR_TRIGGER_FIXED,timer_int,0);
         ctl_unmask_isr(TIMER_COUNTER_0);  // Włączam programowe przerwania od timera
ctl_global_interrupts_enable();  // Globalnie włączam przerwania
         while(1); //Nieskończona pętla główna
```

3. Zadanie 1 - opis

To zadanie polegało na zaprogramowaniu przerwania od Timera 0 tak, żeby co 200 milisekund podświetlenie ekranu LCD zmieniało swój stan (włączało się lub wyłączało).

Do wykonania tego zadania potrzebowałem dwóch bibliotek:

- PIO_library moja własna biblioteka do obsługi portów mikrokontrolera, dołączająca również bibliotekę "<targets\AT91SAM7.h>" z podstawowymi makrami mikrokontrolera pozwalającymi na obsługę timerów. Opis tej biblioteki zawarłem w pliku nagłówkowym oraz w poprzednim laboratorium.
- ctl api biblioteka potrzebna do obsługi przerwań.

Na początek wykonałem standardową inicjalizację kontrolera PIOB i pinu 20, służącego do włączania i wyłączania podświetlenia. Następnie przeszedłem do inicjalizacji Timera 0, na co składały się następujące kroki:

- 1. Wyłączenie Timera 0 przy użyciu rejestru TC0_CCR
- 2. Wyłączenie wszystkich źródeł przerwania dla timera poprzez rejestr TC0 IDR
- 3. Wyczyszczenie rejestru stanu timera poprzez odczytanie rejestru TC0_SR
- 4. Ustawienie za pomocą rejestru TC0_CMR preskalera na 1/1024 i resetu licznika na moment, gdy wartość licznika osiągnie wartość z rejestru TC0_RC.
- 5. Ustawienie wartości rejestru TC0_RC na 93075, co przy taktowaniu 48MHz i preskalerze 1/1024 odpowiada czasowi 200ms. Sposób obliczeń prezentowałem w poprzednich sprawozdaniach.
- 6. Ustawiam źródło przerwania jako porównanie wartości licznika z rejestrem TC0_RC
- 7. Włączam zegar i jednocześnie resetuję licznik za pomocą rejestru TC0_CCR

Gdy udało mi się już zainicjalizować Timer 0, zostało mi wykonać obsługę przerwania. W tym celu napisałem procedurę "timer_int()", w której kasuję flagę przerwania poprzez odczyt rejestru stanu TC0_SR i zmieniam stan podświetlenia ekranu funkcją z mojej biblioteki.

Żeby podłączyć moją procedurę do przerwania od Timera 0 muszę najpierw globalnie wyłączyć obsługę przerwań, żeby nie doszło do przerwania przed zakończeniem konfiguracji, następnie metodą "ctl_set_isr" łączę wektor przerwania "TIMER_COUNTER_0" z moją procedurą "timer_int()". W tej samej funkcji nadaję temu przerwaniu priorytet 1, oznaczam wyzwalacz tego przerwania jako stały, co oznacza brak możliwości określenia momentu wyzwolenia przerwania, i nie chcę otrzymać wskaźnika do poprzedniej procedury, jaka była podłączona do tego przerwania. Po podłączeniu procedury wystarczy włączyć przerwanie dla Timera 0 i włączyć globalną obsługę przerwań.

4. Zadanie 2 - kod

```
// Podstawiam 1 za ENABLE - dla czytelności
// Podstawiam 0 za DISABLE - dla czytelności
void button_int() {
 int interrupt_status = PIOB_ISR;
  if(interrupt_status & (1 << BUTTON_SW1)) { // Jeżeli wcisnąłem przycisk SW1</pre>
        PIOB_output_state(LCD_BACKLIGHT, ENABLE); // Włącz podświetlenie
  else if(interrupt_status & (1 << BUTTON_SW2)) { // Ježeli wcisnąłem przycisk SW2</pre>
        PIOB_output_state(LCD_BACKLIGHT, DISABLE); // Wyłącz podświetlenie
int main(void) {
 PIO_clock_enable(ENABLE, PIOB);
 PIOB_enable(LCD_BACKLIGHT, ENABLE);
                                                  // Włączam pin LCD_BACKLIGHT
 PIOB_output_enable(LCD_BACKLIGHT, ENABLE); // Ustawiam pin LCD_BACKLIGHT jako wyjście
 PIOB_IER = 1<<BUTTON_SW1 | 1<<BUTTON_SW2; // Włączam przerwania dla przycisków SW1 i SW2
 ctl_global_interrupts_disable(); // Globalnie wyłączam przerwania
 ctl_set_isr(PIO_CONTROLLER_B,INT_PRIORITY,CTL_ISR_TRIGGER_FIXED,button_int,0);
  ctl_unmask_isr(PIO_CONTROLLER_B); // Włączam programowe przerwania od timera
  ctl_global_interrupts_enable(); // Globalnie włączam przerwania
 while(1); //Nieskończona pętla główna
```

5. Zadanie 2 - opis

To zadanie polegało na zaprogramowaniu obsługi przerwań w kontrolerze PIOB w taki sposób, aby naciśnięcie przycisku SW_1 włączało podświetlenie ekranu LCD, a naciśnięcie przycisku SW_2 wyłączało podświetlenie ekranu LCD.

Do tego zadania wykorzystałem identyczne biblioteki jak do zadania 1. Również tak samo jak w zadaniu 1 na początek zainicjalizowałem kontroler PIOB i pin 20, służący do kontroli podświetlenia. Następnie włączyłem generowanie przerwania przez kontroler PIOB, gdy ten wychwyci zmianę na linii wejścia/wyjścia.

Następnym krokiem było napisanie procedury obsługującej przerwanie o nazwie "button_int()". W tej procedurze, najpierw pobieram wartość rejestru statusu przerwań PIOB_ISR do zmiennej "interrupt_status". Musiałem zapamiętać wartość tego rejestru w innej zmiennej, ponieważ odczytanie jego wartości usuwa jego treść. Następnie za pomocą instrukcji if() sprawdziłem który przycisk został naciśnięty i włączyłem lub wyłączyłem podświetlenie ekranu.

Ostatnim krokiem było podłączenie procedury do obsługi przerwania. Wykorzystałem do tego kod podłączenia procedury z zadania 1, zamieniając jedynie wektor przerwania na kontroler PIOB i procedurę obsługi przerwania na "button_int()". Priorytet, typ wyzwalacza i żądanie zwrócenia wskaźnika pozostawiłem tak samo jak w zadaniu 1. Oczywiście również wyłączyłem obsługę przerwań przed podłączeniem, a po podłączeniu odmaskowałem odpowiedni wektor przerwania i ponownie włączyłem obsługę przerwań.

Dodatkowo, do tego zadania w pliku z poleceniem zostało zadane pytanie: Jak rozpoznać która linia PIOB spowodowała procedurę obsługi przerwania od PIOB?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy zgodnie ze wskazówką udzieloną pod tym pytaniem udać się na stronę 224 dokumentacji mikrokontrolera. Znajduje się tam rozdział "Input Change Interrupt", który opisuje w jaki sposób można zaprogramować kontroler PIOB tak, żeby generował przerwanie dla każdej zmiany stanu na linii kontrolera.

W tym celu należy najpierw włączyć zegar kontrolera PIOB, ponieważ wykrywanie zmiany stanu odbywa się poprzez porównanie dwóch kolejnych próbek stanu wejścia linii. Następnie należy odpowiednie piny odmaskować w rejestrze PIOB_IMR (*Interrupt Mask Register*, rejestr maski przerwań) za pomocą rejestru PIOB IER (*Interrupt Enable Register*, rejestr włączania przerwań).

Gdy te rzeczy są już zrobione, należy podłączyć wektor przerwań dla kontrolera PIOB z własną procedurą. Wartość pinu, który wywołał przerwanie, można odczytać za pomocą rejestru PIOB_ISR (*Interrupt Status Register*, rejestr statusu przerwania).

Ważne jest, żeby pamiętać, że za każdym razem, gdy odczytujemy wartość rejestru PIOB_ISR, jego wartość jest automatycznie usuwana, a zatem należy na początku procedury obsługi przerwania zapisać jego wartość do zmiennej i więcej nie odczytywać jego wartości, ponieważ będzie to wartość 0 (pusty rejestr).

8. Wnioski

Z tych laboratoriów wyciągnąłem następujące wnioski:

- 1) Dzięki bibliotece "ctl_api.h" jestem w stanie sterować obsługą przerwań w dużo łatwiejszy sposób niż na AVR:
 - a) Funkcje "ctl_global_interrupts_disable()" i "ctl_global_interrupts_enable()" pozwalają mi w czytelny sposób sterować tym, czy globalne przerwania są włączone.
 - b) Funkcje "ctl_unmask_isr()" i "ctl_mask_isr()" pozwala mi w łatwy sposób włączać i wyłączać wektory przerwań podczas działania programu.
 - c) Funkcja "ctl_set_isr()" pozwala mi na przypisanie do obsługi przerwania procedury o dowolnej nazwie, co zwiększa czytelność kodu.
 - d) Dodatkowo mogę określić priorytet przerwania, co pozwala mi np. określić, że przerwanie o większym priorytecie może zostać wykonane podczas obsługiwania przerwania o niższym priorytecie.
- 2) Odczyt rejestru statusowego przerwań dla danego wektora w przerwaniu automatycznie czyści wartość tego rejestru, co powoduje konieczność zapisywania wartości tego rejestru w osobnej zmiennej.
- 3) Jednak z drugiej strony podczas procedury obsługi przerwania należy zawsze czyścić wartość rejestru statusu przerwania dla danego wektora, ponieważ w innym przypadku może się okazać że program wpadnie w nieskończoną pętlę przerwań, ponieważ to samo przerwanie będzie wykonywało się cały czas.
- 4) Inną różnicą pomiędzy AVR a ARM jest sposób działania przerwań na pinach.

W AVR dla każdego pinu pisze się osobną procedurę obsługi przerwania (a raczej implementuje gotową funkcję z biblioteki, taką jak np. ISR (INTO_vect) dla przerwania INTO. Z jednej strony od razu uruchamia się obsługa przerwania dla danego pinu, ale z drugiej na Atmedze32 mamy tylko 3 takie piny, co jest bardzo małą ilością.

W ARM każdy kontroler PIO ma jeden wektor przerwania dla całej linii, co z jednej strony pozwala nam na użycie wszystkich 32 pinów, jednak mając informacje z rejestru PIO_ISR musimy samodzielnie znaleźć pin, który wywołał dane przerwanie.

5) Ciekawą rzeczą jest fakt, że nie da się ustawić preskalera na wartość MCK/1 - najmniejszy możliwy to MCK/2, co oznacza że przy częstotliwości 48MHz możemy za pomocą timera zliczać z dokładnością do 0,04 mikrosekundy.