

SPRAWOZDANIE

SYSTEMY WBUDOWANE

Układy peryferyjne mikrokontrolera AVR. Timery.

IMIĘ I NAZWISKO: Jacek Wójcik

NUMER ĆWICZENIA: 6

Grupa laboratoryjna: 10

Data wykonania ćwiczenia: 17.11.2021

Spis treści

Spis treści	2
1. Zadanie 1 - kod	3
1.1 main.c	3
1.2 lcd.h	3
1.3 lcd.c	3
2. Zadanie 1 - opis	4
3. Zadanie 2 - kod	5
4. Zadanie 2 - opis	6
5. Wnioski	7

1. Zadanie 1 - kod

1.1 main.c

```
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
void show_number(int num)
    LCD_CLEAR();
   char buffer[5];
    itoa(num, buffer, 10);
                              // przetwarzam kod klawisza na ciąg znaków
    buffer[4]= '\0';
    LCD_WRITE(buffer);
int main(void)
    PORTB = 0 \times 01;
                              // podciągam PINB 0 pod zasilanie
   LCD_INIT();
   show_number(0);
    TCCR0 \mid= 0x07;
    while (1)
        _delay_ms(200);
        if(TIFR & 0x01)
                                       // Jeżeli wykryję przepełnienie to wyłączam timer
            TCCR0 &= 0xFC;
                                      // Wyłączam timer
            show_number(TCNT0);
```

1.2 lcd.h

1.3 lcd.c

```
#include "lcd.h"
void sendHalfByte(char data)
    PORTA = 0x02;
    PORTA = (PORTA & 0x0F) | (data & 0xF0);
    PORTA &= 0xFD;
void sendByte(char data)
    sendHalfByte(data);
    _delay_ms(2);
    sendHalfByte(data << 4);</pre>
void sendCommand(char data)
    sendByte(data);
                                                // Wysyłam komendę
    _delay_ms(5);
void sendChar(char data)
    sendByte(data);
    _delay_ms(2);
void LCD CLEAR()
   PORTA &= 0xFE;
    _delay_ms(2);
    sendCommand(0x01);
    PORTA |= 0x01;
```

```
void LCD_INIT()
    _delay_ms(15);
    DDRA |= 0xF3;
   // Inicjalizacja standardowymi bajtami
sendHalfByte(0x30);
    _delay_ms(5);
                                                 // Czekam zgodnie z dokumentacją
   sendHalfByte(0x30);
    _delay_ms(1);
    sendCommand(0x32);
   sendCommand(0x28);
   sendCommand(0x08);
    sendCommand(0x01);
    sendCommand(0x06);
    sendCommand(0x0C);
    PORTA |= 0x01;
void LCD_WRITE(char *str)
    while(*str)
        sendChar(*str++);
void LCD_XY(int x, int y)
    PORTA &= 0xFE;
    _delay_ms(2);
    sendCommand(0x80 | x | y << 6);
    PORTA |= 0x01;
```

2. Zadanie 1 - opis

Zadanie 1 polegało na napisaniu programu zliczającego kolejne naciśnięcia przycisku podłączonego do linii T0 za pomocą timera 0 działającego w trybie NORMAL i używającego źródła sygnału z linii T0.

Wyświetlanie zliczonych naciśnięć należało wykonać na wyświetlaczu lub linijce LED, ja wybrałem wyświetlacz obsługiwany moją własną biblioteką.


Dodatkowo zadanie posiadało dwa warianty realizacji - korzystanie z sygnału na zboczu narastającym lub opadającym. Wybrałem korzystanie z sygnału na zboczu narastającym, i zakomentowałem instrukcję wyboru zbocza opadającego.

Na początek podciągnąłem linię T0 z do zasilania. Następnie dołączyłem moją bibliotekę do obsługi wyświetlacza LCD. Jej implementacja jest identyczna jak na poprzednich laboratoriach, dlatego nie będę jej tutaj opisywał.

Następnie zainicjalizowałem timer 0. Zgodnie z wymaganiami ustawiłem tryb działania timera na NORMAL i źródło sygnału jako zbocze narastające na linii T0.

Tryb NORMAL oznacza, że timer zinkrementuje rejestr TCNT0 co każdy sygnał z źródła do momentu przepełnienia (dla TCNT0 to wartość 255). Wtedy jest ustawiana flaga TOV0, rejestr TCNT0 jest zerowany i liczenie następuje od nowa.

Źródło sygnału jako zbocze narastające oznacza, że sygnał zostanie wygenerowany w momencie, gdy stan sygnału zmieni się z wartości 0 na wartość 1. Analogicznie zbocze opadające to zmiana sygnału z 1 na 0. Jako że te wartości reprezentowane są jako poziom napięcia w układzie, należy pamiętać że zmiana napięcia nie jest natychmiastowa, ale stopniowa, co jest zaprezentowane na moim szkicu poniżej.



Po inicjalizacji timera przeszedłem do pętli głównej. Tam, zgodnie z poleceniem co 200 ms odmierzane funkcją **_delay_ms(200)** sprawdzałem czy została ustawiona flaga przepełnienia. Jeżeli tak, to zatrzymywałem timer poprzez usunięcie źródła sygnału. Jeżeli nie doszło do przepełnienia, wyświetlać stan licznika przekazując wartość rejestru TCNTO do mojej funkcji **show_number()**, która zmieniała tę wartość na ciąg znaków i wyświetlała go na wyświetlaczu za pomocą funkcji **LCD WRITE()** z mojej biblioteki.

3. Zadanie 2 - kod

```
#define F_CPU 1000000
                                      // Ustawiam częstotliwość na zgodną z zestawem w laboratorium
  #include <util/delay.h>
6 int main(void)
       DDRB = 0 \times 01;
       PORTB = 0x01;
       OCR0 = 146;
       TCCR0 |= 0x0D;
                                 // Włączam timer z preskalerem 1/1024 w trybie CTC
       while (1)
           if(TIFR & 1 << OCF0)
                                         // Sprawdzam czy timer odliczył wymaganą ilość czasu
                                         // Zeruję flagę porówniania
               TIFR |= 1 << OCF0;
               if(PORTB)
                   PORTB = 0 \times 00;
                   OCR0 = 49;
                   PORTB = 0 \times 01;
                   OCRO = 146; // ustawiam timer na odliczenie 150ms
```

4. Zadanie 2 - opis

Zadanie 2 polegało na wygenerowaniu kwadratowego kształtu fali o okresie 200ms i wypełnieniu 75% przy użyciu timera0 w trybie CTC i z preskalerem 1/1024. Realizacja zadania polegała na 3 elementach:

1. Obliczenie ile czasu w ms będzie trwał stan 1 i stan 0

```
Znając okres fali (200ms) i wypełnienie (75%), stan wysoki obliczę z wzoru: Stan 1 = <okres fali> * <wypełnienie> = 200ms * 75% = 150ms Stan 0 będzie zajmował pozostałą część czasu, czyli: Stan 0 = 200ms - 150ms = 50ms
```

2. Obliczenie wartości rejestru OCR0

Do przeliczenia czasu w ms na wartość OCRO posłużę się następującym wzorem: OCRO = <czas> * <częstotliwość mikrokontrolera> * preskaler>
Dla stanu 1 będzie to:

```
OCR0 = 150ms * 1000000Hz * 1/1024 = 146,48 \approx 146 Dla stanu 0 będzie to:
```

```
OCR0 = 50ms * 1000000Hz * 1/1024 = 48,82 \approx 49
```

Jako że OCR0 przyjmuje jedynie wartości całkowite, musiałem zaokrąglić wyniki do 146 dla stanu 1 (co daje mi 149,5s) i 49 dla stanu 0 (co daje mi 50,1s). W ten sposób uzyskałem przebieg następujących właściwościach:

```
Okres: 149,5s + 50,1s = 199,6s
Wypełnienie: 149,5s / 199,6s * 100% = 74,9%
```

3. Zaprogramowanie generatora fali

Na początek muszę podpiąć LED-a do pinu 0 PORTB, żebym mógł zobaczyć przebieg w postaci zapalającego i gasnącego LED-a.

Potem inicjalizuję timer0 - najpierw ustawiam wartość OCR0 na 146, co odpowiada pierwszej części przebiegu (149,5ms). Następnie włączam timer poprzez ustawienie preskalera na 1/1024 oraz trybu timera na tryb CTC.

W nieskończonej pętli while sprawdzam czy doszło do ustawienia flagi porównania timer0. Jeżeli tak, to czyszczę tę flagę, a następnie w zależności od tego, która to faza (czy LED jest włączony czy nie) ustawiam wartość OCR0 odpowiednią dla następnej fazy (czyli jeżeli jesteśmy w fazie 1 - LED jest włączony, to wyłączamy LED-a i ustawiamy OCR0 na czas fazy 2, czyli na wartość 49).

Warto zauważyć, że czyszczenie flagi porównania odbywa się poprzez zapisanie do niej logicznej wartości 1, a nie 0, tak jakbym czyści się rejestry np. PORTB czy DDRB.

5. Wnioski

Podczas tych laboratoriów nauczyłem się następujących rzeczy

- 1. W trybie normal rejestr TCNT0 jest zerowany w momencie przepełnienia, w trybie CTC w momencie gdy wartość TCNT0 jest równa wartości OCR0
- 2. Dowiedziałem się że flagi timera czyści się poprzez ustawienie ich na logiczne 1, tak samo jak się je ustawia. Przesłanie logicznego 0 nic nie zmienia niezależnie od stanu flagi, co jest bardzo mylące.
- 3. Nauczyłem się jak obliczyć czasy poszczególnych faz fali prostokątnej znając jej okres i poziom wypełnienia, a także nauczyłem się jak przeliczać te czasy na wartości, które należy wpisać do rejestrów, żeby wygenerować taką falę za pomocą mikrokontrolera.
- 4. Nauczyłem się jak wykorzystać klawisz z klawiatury jako samodzielny przycisk - wiersz nr.1 podłączyłem do linii T0 mikrokontrolera a kolumnę nr.1 podłączyłem do zera, przez co po podciągnięciu linii T0 (czyli PINB0) do zerowego potencjału uzyskałem zwyczajny przycisk.
- 5. Odkryłem ciekawą anomalię: gdy w czasie wykonywania zadania 1 omyłkowo zapomniałem wyłączyć wyświetlanie stanu licznika (czyli rejestru TCNT0) po zatrzymaniu timera, licznik nie zatrzymał się pomimo tego, że timer 1 nie działał. Moja pętla główna z błędem wyglądała następująco:

Popełniłem błąd zakładając, że po przepełnieniu licznik po prostu powinien się zatrzymać na ostatniej wartości, tj. 255. Jednak zamiast tego licznik za każdym razem zwracał inną wartość z zakresu 0-255. Przypominało to sytuację, jak gdyby ktoś inkrementował licznik z ogromną częstotliwością (znacznie większą niż ta z którą odczytywałem jego wartość) i być może dlatego odczytywanie jego stanu zwracało w zasadzie losowe wartości.

Co ciekawe, identyczne zachowanie udało mi się odwzorować w symulatorze HAPSIM, jednak podczas symulacji krok po kroku odkryłem, że timer0 w momencie, gdy flaga przepełnienia została ustawiona, a timer nie został wyłączony, ustawia swój preskaler na 1/256. To może wyjaśniać, dlaczego w momencie, gdy zastosowałem błędne rozwiązanie, na wyświetlaczu pojawiały się w zasadzie losowe cyfry, tzn. preskaler powodował inkrementację licznika z tak dużą częstotliwością (3905 inkrementacji na sekundę), że odczytywanie jego stanu co 200ms dawało za każdym razem inną liczbę.