

# **PROJEKT**

Mobilny pojazd z nauczonym modelem AI wykrywającym piłkę

3EA-DI L2

Andrzej O.


Jakub S.

Magdalena M.

Michał O.

Łukasz R.

# 1.Przedstawienie projektu



# 2.Inspiracja

Inspiracją do stworzenia projektu było problem z jakim spotykają się bezzałogowe misje kosmiczne, gdzie na powierzchni księżyca lub marsa ląduje łazika w innym miejscu niż kapsuła/rakieta, w której łazik ma umieścić próbki gleby. Łazik w tedy musi przeskanować całą okolicę w celu znalezienia rakiety.


Nasze autko odwzorowuje ten właśnie problem z tym, że rakietę zastąpiliśmy piłeczką tenisową, autko skanuje teren w celu wykrycia celu następnie dojeżdża do niego i zatrzymuje się przed nim.

#### 3.Budowa


Aby konstrukcja naszego projektu była modułowa postawiliśmy na wykorzystanie klocków Lego Technic wraz z drukiem 3D.

Do budowy układu napędu wykorzystaliśmy kompaktowe silniki BLDC ze zintegrowanym sterownikiem i enkoderem oraz koła omnikierunkowe, które zapewniają więcej sposobów lokomocji niż aniżeli standardowe koła co można zobaczyć na grafice umieszczonej poniżej.






Do wykonania układu zasilania wykorzystaliśmy 8 ogniw 18650 zgrzanych w dwa pakiety 2S2P połączone szeregowo wraz z układem BMS, dwie przetwornice step-down 16,8V/12V, 16,8V/5V oraz trzy kanałowym modułem pomiaru prądu i napięcia INA3221 z interfejsem I2C.




Układ sterowania został się zaprojektowany w oparciu o architekturę Master-Slave przy pomocy mikrokontrolera STM32 i mikrokomputera Raspberry Pi, komunikacja odbywa się przy pomocy interfejsu UART.




Ostatnim, lecz niezbędnym podzespołem była wizja wraz z komunikacją z aplikacją na telefonie. Do możliwości wykrywania piłeczki użyliśmy kamery Logitech C165, a do bezprzewodowego łączenia się z telefonem użyliśmy moduł Bluetooth HC-05.





# 4. Połączenie podzespołów

Raspberry Pi 4B poprzez interfejs UART komunikuje się z STM32 F407G, który poprzez piny GPIO łączy się z silnikami BLDC poruszającymi kołami omnikierunkowymi. Po magistrali I2C STM32 łączy się z czujnikiem pomiaru prądu i napięcia INA3221. Dane z Raspberry Pi są po protokole HTTP przekazywane do bazy SQL. Kamera Logitech C615 jest dołączona za pomocą złącza UBS. Telefon w celu sterowania komunikuje się za pomocą bluetooth.



#### 5.Sterowanie

Założeniem układu sterowania jest możliwość sterownia autka w dwóch trybach:

- **Tryb ręczny**: Sterowanie odbywa się za pomocą telefonu, który łączy się z pojazdem przez Bluetooth.
- Tryb autonomiczny: Pojazd używa kamery do skanowania otoczenia w celu wykrycia piłki. Po jej zlokalizowaniu, pojazd zbliża się do obiektu i zatrzymuje się przed nim. Ten tryb opiera się na modelu sztucznej inteligencji.

Układ sterowania ma również na celu odczyt informacji ze wszystkich modułów używanych w projekcie i enkoderów umieszczonych w silnikach w celu odpowiedniego ich sterowania.

#### 6.Tworznie modelu AI

Nasz model ma za zadnie wykrywanie obiektu oraz zwracanie informacji o jego położeniu, wielkości oraz wynik precyzji wykrycia [%].

Do stworzenia modelu wykorzystaliśmy program: Edge Impulse <a href="https://edgeimpulse.com/">https://edgeimpulse.com/</a>




Krok 1.

Wykonanie jak największej ilości zdjęć obiektowi, który chcemy wykryć.

#### Krok 2.


•Załadowanie zdjęć na stronę projektu Edge Impulse



Ustawiamy proporcje zdjęć do trenowania i do testu:





Następnie wykonujemy etykietowanie i podpis obiektu na zdjęciu:



Dzięki programowi Edge Impulse nie musimy każdego zdjęcia ręcznie etykietować, wystarczy kilkakilkanaście zdjęć zaetykietować ręcznie po czym program sam wykonuje za nas resztę zdjęć. Przeglądamy wszystkie zdjęcia czy zostały prawidłowo zaetykietowane i zapisujemy.


Następnie ustawiamy parametry trenowania modelu:






Wybieramy odpowiedni model:

Dla Raspberry Pi 4, która nie posiada dużej mocy obliczeniowej odpowiednim modelem jest MobileNetV2 SSD FPN-Lite.




Po utworzeniu modelu możemy pobrać gotowy plik modelu:




## 7. Konfiguracja mikrokomputera Raspberry Pi wraz z opisem kodu

•Na Raspberry pi4 instalujemy potrzebne rzeczy na pamiętając, że cały projekt tworzymy w wirtualnym środowisku:



## Opis pliku camera.py

Plik camera.py jest kluczowym modułem odpowiedzialnym za obsługę kamery, przetwarzanie obrazu za pomocą modelu Edge Impulse oraz strumieniowanie wideo w czasie rzeczywistym poprzez serwer Flask. Poniżej znajduje się szczegółowy opis wszystkich funkcji i mechanizmów w tym pliku.



•Główne funkcje i moduły

Plik korzysta z poniższych modułów:

- cv2 (OpenCV): Do obsługi kamery i przetwarzania obrazu.
- Flask: Do tworzenia serwera HTTP, umożliwiającego strumieniowanie wideo.
- ImageImpulseRunner: model Edge Impulse do przetwarzania obrazu i detekcji obiektów.

#### •Globalne zmienne

Plik używa kilku zmiennych globalnych:

- camera: Obiekt kamery (inicjalizowany za pomocą OpenCV).
- runner: Obiekt modelu Edge Impulse (inicjalizowany za pomocą ImageImpulseRunner).
- bbox\_data: Słownik przechowujący dane o wykrytym obiekcie (np. etykieta, współrzędne, rozmiar, poziom pewności).
- Kluczowe funkcje

#### initialize\_system()

• Cel: Inicjalizuje kamerę i model Edge Impulse.

```
# Inicjalizacja modelu Edge Impulse
runner = ImageImpulseRunner(model_file)
runner.init()
print("Model Edge Impulse został pomyślnie zainicjalizowany.")

# Inicjalizacja kamery
camera = cv2.VideoCapture(0)
camera.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cam_width)
camera.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cam_height)

if not camera.isOpened():
    raise Exception("Nie udało się otworzyć kamery.")
print("Kamera została pomyślnie zainicjalizowana.")
```

#### Argumenty:

- o model file: Ścieżka do pliku modelu Edge Impulse (.eim).
- o cam\_width, cam\_height: Wymiary obrazu z kamery.

#### Działanie:

- o Laduje model Edge Impulse.
- o Inicjalizuje kamerę i ustawia jej wymiary.
- o Tworzy pusty słownik bbox\_data na dane o wykrytym obiektcie.

#### get bbox data()

```
# Funkcja do pobierania danych z kamery

def get_bbox():
    #Pobiera dane z get_bbox_data i zwraca w uporządkowanym formacie.
    data = get_bbox_data()
    # Zabezpieczenie przed brakującymi kluczami
    return {
        "label": data.get("label", None),
        "confidence": data.get("confidence", 0.0),
        "x": data.get("x", 0),
        "y": data.get("y", 0),
        "width": data.get("width", 0),
        "height": data.get("height", 0)
}
```

- Cel: Zwraca aktualny stan zmiennej bbox data.
- Zastosowanie: Funkcja używana do pobierania danych o wykrytych obiektach.

#### generate\_frames()

- Cel: Przetwarza obrazy z kamery w pętli i generuje je jako strumień wideo.
- Działanie:

o Odczytuje klatki z kamery i co trzecią klatkę przetwarza za pomocą modelu Edge Impulse. Ma to na celu odciążenie procesora raspberry pi4.

```
frame_counter += 1

if frame_counter % 3 == 0: # Infer every 3rd frame
```

o Wykrywa obiekty na obrazie (np. "tennis-ball").

```
try:
    res = runner.classify(features)
    bboxes = res['result'].get('bounding_boxes', [])
```

- o Aktualizuje bbox\_data na podstawie wykrytego obiektu.
- o Rysuje prostokąt wokół wykrytego obiektu i wyświetla wynik na obrazie, wykorzystując do tego działania bibliotekę openCV.

- o Ogranicza liczbę klatek na sekundę (FPS).
- Wynik:
  - o Zwraca ramki w formacie MJPEG, które można strumieniować za pomocą serwera Flask.

#### start\_flask()

```
#Uruchamia serwer Flask w osobnym wątku.

def start_flask():
    try:
        app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=False)
    except Exception as e:
        print(f"Błąd w serwerze Flask: {e}")
```

- Cel: Uruchamia serwer Flask, aby strumieniować wideo w przeglądarce.
- Działanie:
  - o Uruchamia aplikację Flask na domyślnym porcie 5000.
  - o Strumień wideo jest dostępny pod adresem <a href="http://localhost:5000">http://localhost:5000</a>.

#### close resources()

```
# Funkcja do zamykania zasobów

def close_resources():

    #Zamyka kamerę i model Edge Impulse.
    global camera, runner
    if camera is not None:
        camera.release()
        print("Kamera została zamknięta.")

if runner is not None:
        runner.stop()
        print("Model Edge Impulse został zamknięty.")

cv2.destroyAllWindows()
    print("Zasoby zostały pomyślnie zamknięte.")
```

Cel: Zamyka wszystkie zasoby używane przez kamerę i model Edge Impulse.

#### Architektura systemu

#### Przepływ danych

- 1. Kamera zbiera obrazy w czasie rzeczywistym.
- 2. Co trzecią klatkę model Edge Impulse przetwarza i klasyfikuje obiekty.
- 3. Informacje o wykrytych obiektach są zapisywane w bbox\_data, następnie wybierany jest obiekt o najwyższym współczynniku 'confidence', dzięki czemu samochodzik podąża za jednym obiektem oraz eliminuje ewentualne błędy w wykryciu.

```
best_bbox = max(bboxes, key=lambda bbox: bbox['value'])
```

4. Przetworzone obrazy (z zaznaczonym obiektem) są strumieniowane za pomocą Flask.

#### Potrzebne pliki do instalacji:

```
npm install -g edge-impulse-linux
sudo apt install ffmpeg -y
```

# Opis pliku main\_threading.py

Plik main\_threading.py to główny moduł zarządzający działaniem całego systemu. Jego głównym zadaniem jest uruchamianie i synchronizacja wielu wątków obsługujących różne komponenty, takie jak kamera, sterowanie, komunikacja UART, czy baza danych. Plik implementuje także logikę sterowania pojazdem w trybie manualnym i automatycznym.

#### 1. Główne funkcje i moduły

Plik korzysta z poniższych modułów:

- threading: Do zarządzania wątkami.
- **time**: Do wprowadzenia opóźnień i pomiaru czasu.
- Importowane moduly:
  - o Camera: Zawiera funkcje związane z kamerą, Flaskiem i przetwarzaniem wideo.
  - o sql\_&\_stm: Obsługuje komunikację UART i połączenie z bazą danych MySQL.
  - o hc05\_21\_01: Zarządza komunikacją z modułem Bluetooth (HC-05).
- 🛽 lock: Obiekt synchronizacji (mutex) do zapewnienia bezpieczeństwa wątków.
- 2 running: Flaga sterująca działaniem wątków.


#### 3. Kluczowe funkcje

#### camera\_processing()

• Cel: Przetwarza strumień wideo w pętli, generując klatki i wykrywając obiekt.

#### control\_processing()

- Cel: Obsługuje logikę sterowania pojazdem w trybach manualnym i automatycznym.
- Działanie:
  - o Manual Mode:
    - Pobiera dane sterowania z Bluetooth (get\_phone\_box()).
    - ♣ Na podstawie kierunku (direction) i prędkości (velocity) generuje komendy (np. "A" szybki przód, "C" obrót w lewo).
  - o Auto Mode:



- ♣ Używa danych z kamery (bbox\_data) do podejmowania decyzji.
- A Na przykład: Jeśli wykryto piłkę tenisową, porusza się w jej kierunku.
- o Komendy są aktualizowane w zmiennej data\_to\_stm i wysyłane do STM32.

#### main()

Cel: Główna funkcja uruchamiająca cały system.

• Tworzy poszczególne wątki:

```
camera_thread = None
flask_thread = None
control_thread = None
uart_thread = None
sql_thread = None
hc_thread = None
receive_thread = None
```

- Wykonuje funkcje inicjalizujące podzespoły przed uruchomieniem wątków
- Uruchamia watki

```
# Tworzenie watków
camera_thread = threading.Thread(target=camera_processing)
flask_thread = threading.Thread(target=start_flask)
control_thread = threading.Thread(target=control_processing)
uart_thread = threading.Thread(target=send_message)
sql_thread = threading.Thread(target=get_connection_to_SQL)
hc_thread = threading.Thread(target=uart_hc_processing)
receive_thread = threading.Thread(target=receive_message)
```

Wprowadza pętlę główną programu, która trwa, dopóki użytkownik nie przerwie działania (Ctrl+C).

```
# Główna pętla programu
while True:
time.sleep(1)
```

Obsługuje zamknięcie całego systemu oraz wszystkich wątków

```
print("Zamykanie zasobów...")
running = False
if camera_thread is not None:
   camera_thread.join()
if flask_thread is not None:
   flask_thread.join()
if control_thread is not None:
   control_thread.join()
if uart_thread is not None:
   uart_thread.join()
if sql_thread is not None:
   sql_thread.join()
if hc_thread is not None:
    hc_thread.join()
if receive_thread is not None:
   receive_thread.join()
```

Zamyka zasoby (kamera, UART, MySQL).

```
close_resources()  #Zamknięcie kamery, flaska
close_port()  #UART close
close_connection_to_SQL() #Zamknięcie połączenia z bazą danych
close_uart_hc()  #Zamknięcie portu UART HC`
print("Zakończono działanie programu.")
```

#### Problemy:

Kiedy wątki współdzielą dane, może dojść do tzw. **"race condition"**, czyli sytuacji, w której dwa lub więcej wątków próbują jednocześnie modyfikować te same dane.

Aby temu zapobiec, używamy **Lock** – mechanizmu blokady, który pozwala na sekwencyjny dostęp do współdzielonych zasobów. Przykładem może być zmienna 'data\_to\_stm', która jest używana w dwóch różnych funkcjach, w oddzielnych wątkach.

```
uart_thread
                          = threading.Thread(target=send_message)
                          = threading.Thread(target=get_connection_to_SQL)
     sql_thread
def send_message(data_to_stm):
     global running
    while running:
         try:
              if ser.is open:
                  with lock:
                       command = data_to_stm.get('command', '0') # Domyślnie '0' (Stop)
                       ser.write(f"{command}".encode())
                       print(f"Wiadomość do STM32 wysłana!: {command}")
def get_connection_to_SQL(data_to_stm):
    global connection, received_data_from_stm, command#, data_to_stm
    while running:
           if connection and connection.is connected():
               with lock:
                   if received_data_from_stm:
                       cursor = connection.cursor()
                       data = received_data_from_stm
                       command = data_to_stm.get('command', '0') # Pobierz komende z data_to_stm
                       \label{eq:print} \textbf{print(f"Zapisuje dane do MySQL: } \{ \textbf{command} \} \texttt{")}
```

#print(f"Zapisuje dane do MySQL: {data}")

# 8. Konfiguracja mikrokontrolera STM32 wraz z opisem kodu

Przekładnia znajdująca się na wale silnika ma przełożenie 1:45, enkoder znajduje się na wale silnika daje nam 6 impulsów na każdy obrót wału silnika, nie daje jednak informacji o kierunku obrotów. Proste obliczenia matematyczne dostarczają informację, że na jeden obrót wału przekładni przypada 270 impulsów enkodera. Regulator będzie operował na danych surowych, czyli na ilości impulsów enkodera.






Konwerter stanów logicznych jest potrzebny, aby osiągnąć pełny zakres obrotów silnika, ponieważ mikrokontroler ma sygnał PWM o amplitudzie 3.3V a sterownik silnika BLDC odczytuje informacje o prędkości jako średnią wartość sygnału.

# Identyfikacja modelu silnika:


•Skrypt w Matlabie ze zmierzoną prędkością w jednostce ilości impulsów enkodera na sekundę, pomiary prędkości były dokonywane co 50ms. Wypełnienie sygnału PWM wynosi 100%.


```
odczyt=[0;80;190;220;230;220;220;230;230;230;220;230];
1
2
3
         t=0.05*[0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11];
4
5
         plot(t,odczyt);
6
         grid
7
         hold on;
         xlabel('czas [s]');
8
         ylabel('ilosc impulsow');
9
10
         title('wykres predkosci od czasu');
```


#### Wykres prędkości od czasu



# Wykres prędkości aproksymowanej inercją pierwszego rzędu









#### Kod w Matlabie

# •Wykres prędkości od czasu




# Dobranie współczynników regulatora prędkości w Simulinku wraz z symulacją

• Schemat blokowy regulatora PI



• Schemat blokowy obiektu wraz z regulatorem




Współczynnik K wynosi 0.225, ponieważ sygnał PWM będzie dzielony na 1000 części aby uzyskać lepszą dokładność w sterowaniu prędkością

• Dobrane współczynniki regulatora PI

Proportional (P): 0.267

Integral (I): 14.1

• Otrzymany przebieg symulacji wraz z sygnałem sterującym



Wnioski: Dobrane współczynniki zapewniają dobrą odpowiedź obiektu, aby uzyskać prędkość wynoszącą 75 sygnał PWM musi mieć wartość ok 32%.

#### Implementacja kodu w języku C na mikrokontroler STM32

• Pierwszym krokiem jest obliczanie prędkości silników

Stworzono 4 zmienne strukturalne(obiekty) – cztery koła, w których będą przechowywane wszystkie informacje od kół wraz z numerami portów, pinów, timerów i kanałów.

```
73@typedef struct //toworze strukture-WHEEL_Type sa tutaj wszytkie parametry kola
74 {
75
       MOTOR_STATE_Type
                             MOTOR STATE;
                                               //to stan silnika
76
       MOVE_STATE_Type
                             MOVE_STATE;
                                              //to stan poruszania sie autka
77
       ENCODER_Type
                             encoder data;
                                              //to struktura w której są wszystkie zmienne potrzebne do obsługi enkodera
78
       TIMER_Type
                            timer_data;
                                              //to struktura w której mam wszystkie kanały i timery
79
      PINOUT_Type
                            pinout data;
                                              //to struktura w której mam wszystkie piny i porty potrzebne do koła
80
                            pid_data;
                                              //to struktura w której mam wszystkie dane od reg. pid
      PID_Type
81
       RAMP_Type
                            ramp_data;
                                              //to struktura w której mam wszystkie dane do rampy predkosci
82
83
                             set_velocity;
                                               //to predkość jaką ustawiam
                             motor_siganl;
                                               //to sygnal jaki jest ustawiony na silniku
85 }WHEEL_Type;
```

#### A poniżej znajdują się wszystkie pozostałe struktury użyte w strukturze powyżej

```
11@typedef enum //tworzę nowy typ zmiennej enumerycznej-MOTOR_STATE_Type - czyli stan w jakim znajduje sie dane koło
12 {
13
         IDLE_1=0,
                                      //to stan jałowy
         DRIVE,
         BRAKE
                                     //to stan hamowania
16
     }MOTOR_STATE_Type;
189
     typedef enum //tworze nowy typ zmiennej-MOVE_STATE_Type czyli sposob w jaki auto sie porusza
20
         IDLE 2= 0,
                                    //to stan nie ustalony
                                   //to stan jazdy do przodu/tyłu
//to stan jazdy w strone prawa/lewa
         RIGHT_SIDE,
         //DTAGONAL P.
                                   //to stan jazdy po ukosie w prawa strone do przodu/tyłu
//to stan jazdy po ukosie w lewa strone do przodu/tyłu
         //DIAGONAL_L,
         AROUND,
//AROUND F,
                                   //to stan jazdy wokół wlasnej osi
                                   //to stan jazdy gdzie obracamy sie wokoł osi z przodu
//to stan jazdy gdzie obracamy sie wokoł osi z tyżu
//to stan jazdy gdzie obracamy sie wokoł osi z prawej strony
//to stan jazdy gdzie obracamy sie wokoł osi z lewi strony
26
         //AROUND_B,
         //AROUND_R,
28
29
30
     }MOVE_STATE_Type;
     typedef struct //toworze strukture-ENCODER_Type sa tutaj wszytkie parametry dla enkodera
33
34
                                     //tworzę zmienną która pamięta ostanią wartość
          int Value;
                                         //tworze zmienną która przechowuje wszytkie obroty które zrobił silnik
//tworze zmienną ktora przechowuje aktualną prędkosc znak to kierunek obrotów
//to wartości predkosci o 1,2,3 próbki wcześniej bedą słuzyć do średniej aby wyelminować skoki prędkosci
35
           uint32_t TotalTurns;
36
           float CurrentVelocity;
          float V1;
38
39
            / tutaj bedą jeszce inne parametry które można obliczyć z enkdera
      }ENCODER Type;
41⊖
       typedef struct //toworze strukture-TIMER Type sa tutaj wszytkie numery timerów i kanały
42
          TIM_HandleTypeDef *_htim_PWM;
43
                                                                //to wskaźnik na timer od pwma
                                    _channel_PWM;
44
          uint32 t
                                                                //to wskaźnik na kanał od pwma
45
         }TIMER_Type;
46
47⊜
        typedef struct //toworze strukture-PINOUT_Type sa tutaj wszytkie numery pinów i portów dla jednego koła
 48
                                    DirectionPort;
 49
             GPIO_TypeDef*
                                                            //to wskaźnik na port od kierunku jazdy
 50
             uint16 t
                                    DirectionPin:
                                                            //to pin od kierunku jazdy
51
52
             GPIO_TypeDef*
                                    EncoderPort:
                                                         //to wskaźnik na port od enkodera
53
54
                                     EncoderPin;
                                                          //to pin od enkodera
        }PINOUT_Type;
55
56e
        typedef struct //tworze strukture PID_Type sa tutaj wszystkie dane potrzebne do reg. PID
58
59
             float
                                     PidSignal:
                                                       //to syganł obliczony przez nas regulator PID
                                                      //to uchyb regulacji - wartość zadana - wartość bieżąca
//to całka z uchybu
             float
                                     Deviation;
60
61
             float
             float
                                     Derivative; //to pochodna z uchybu
62
63
        }PID_Type;
        typedef struct //tworze strukture RAMP_Type sa tutaj wszystkie dane potrzebne do obliczania rampy
 65
 67
                                                  //to predkosć do której chce dojść
//to ostatnia predkosc do której chcieliśmy dojść
//to przyrost predkosci z kolejnym krokiem
            int
                            FinalSpeed:
                            LastFinalSpeed;
                            Delta;
 69
            float
                            RisingTime;
            float
                                                   //to czas narastania w sekundach
        }RAMP_Type;
```

#### Teraz stworzono 4 obiekty jako zmienna globalna – plik main.c

```
65 WHEEL_Type Front_Right; //tworze 4 obiekty - 4 koła, jako obiekty globalne
66 WHEEL_Type Front_Left;
67 WHEEL_Type Back_Right;
68 WHEEL_Type Back_Left;
```

#### Oraz je zainicjowano wraz z timerami

```
136 InitFunction(&Front Left, &Front Right, &Back Left, &Back Right); //to wywołanie funkcji inicjalizujacej 4 koła-są w niej też starty timerów
102® void InitFunction(WHEEL_Type* FL,WHEEL_Type* FR,WHEEL_Type* BL,WHEEL_Type* BR)//funkcja incalizujaca 4 obiekty
103 {
        FL->timer_data._htim_PWM=&htim3;
104
105
        FL->timer_data._channel_PWM=TIM_CHANNEL_2;
106
107
        FR->timer_data._htim_PWM=&htim3;
108
        FR->timer_data._channel_PWM=TIM_CHANNEL_1;
109
        BL->timer_data._htim_PWM=&htim3;
110
        BL->timer_data._channel_PWM=TIM_CHANNEL_3;
111
112
113
        BR->timer_data._htim_PWM=&htim3;
114
        BR->timer_data._channel_PWM=TIM_CHANNEL_4;
115
116
         //to piny od enkdera
        FL->pinout_data.EncoderPin=EN_1_Pin;
117
118
        FL->pinout_data.EncoderPort=EN_1_GPIO_Port;
119
        FR->pinout_data.EncoderPin=EN_2_Pin;
120
121
        FR->pinout_data.EncoderPort=EN_2_GPIO_Port;
122
123
        BL->pinout_data.EncoderPin=EN_3_Pin;
124
        BL->pinout_data.EncoderPort=EN_3_GPIO_Port;
125
126
        BR->pinout_data.EncoderPin=EN_4_Pin;
        BR->pinout_data.EncoderPort=EN_4_GPIO_Port;
127
128
         //to piny i porty od kierunku
129
130
        FL->pinout_data.DirectionPin=KIER_1_Pin;
131
        FL->pinout_data.DirectionPort=KIER_1_GPIO_Port;
132
        FR->pinout data.DirectionPin=KIER 2 Pin;
133
        FR->pinout_data.DirectionPort=KIER_2_GPIO_Port;
134
135
        BL->pinout_data.DirectionPin=KIER_3_Pin;
136
137
        BL->pinout_data.DirectionPort=KIER_3_GPIO_Port;
138
        BR->pinout data.DirectionPin=KTFR 4 Pin:
139
        BR->pinout_data.DirectionPort=KIER_4_GPIO_Port;
140
141
142
        //teraz ustawiam domyślne tryby silnika i sposoby poruszania
        FL->MOTOR STATE=DRIVE;
                                                           //domyślny tryb silnika to jazda-->raczej tutaj nic nie zmienimy
143
        FL->MOVE_STATE=FORWARD;
144
                                                           //domyślny tryb to jazda do przodu
145
        FR->MOTOR_STATE=DRIVE;
146
147
        FR->MOVE_STATE=FORWARD;
148
149
        BL->MOTOR STATE=DRIVE;
150
        BL->MOVE_STATE=FORWARD;
151
152
        BR->MOTOR_STATE=DRIVE;
        BR->MOVE_STATE=FORWARD;
153
        FL->ramp_data.RisingTime=0.6;
        FR->ramp_data.RisingTime=0.6;
        BL->ramp_data.RisingTime=0.6;
        BR->ramp_data.RisingTime=0.6;
160
        //teraz startuje timery
        HAL_TIM_PWM_Start(FL->timer_data._htim_PWM, FL->timer_data._channel_PWM);
161
        HAL_TIM_PWM_Start(FR->timer_data._htim_PWM, FR->timer_data._channel_PWM);
163
        HAL_TIM_PWM_Start(BL->timer_data._htim_PWM, BL->timer_data._channel_PWM);
164
        HAL_TIM_PWM_Start(BR->timer_data._htim_PWM, BR->timer_data._channel_PWM);
165 }
```

#### Aby obliczyć prędkoSć zliczamy impulsy, które przyszły z enkodera w trybie przerwaniowym

```
256@ void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
257 {
        if(GPIO Pin==Front Left.pinout data.EncoderPin)//sprawdzam z którego pinu przyszło przerwanie i inkrementuje
258
259
                                                        //odpowiednia zmienne od odpowiedniego koła
260
            PositionIncrement(&Front_Left);
261
262
        if(GPIO_Pin==Front_Right.pinout_data.EncoderPin)
263
264
            PositionIncrement(&Front_Right);
265
        if(GPIO_Pin==Back_Left.pinout_data.EncoderPin)
266
267
268
            PositionIncrement(&Back_Left);
269
270
        if(GPIO_Pin==Back_Right.pinout_data.EncoderPin)
271
272
            PositionIncrement(&Back_Right);
273
        }
274 }
168 void PositionIncrement(WHEEL_Type* key)
169 {
170
         key->encoder_data.Value++; //inkrementuje wartość impulsów
171 }
```

#### Teraz obliczamy finalną prędkość, w Callback-u od timera co 200ms

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//to callback od przerwania co określony czas
     if(htim->Instance==TIM11)//sprawdzam czy przerwanie pochodzi z timera który mnie interesuje - przerwanie co 0.2s
     {
           //HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); //to część kodu testujacego
           EncoderVelocity(&Front_Left);
           EncoderVelocity(&Front Right);
           EncoderVelocity(&Back Left):
           EncoderVelocity(&Back Right);
234 void EncoderVelocity(WHEEL_Type* key)
                                                               //tworze funkcje która oblicza aktualną predkość
236
         if(key->motor_siganl<0) //sprawdzam czy silnik obraca się w lewą stronę czy prawą, od tego zależy znak predkosci
             kev->encoder data.Value=kev->encoder data.Value*-1:
238
         key->encoder data.TotalTurns+=key->encoder data.Value;
                                                                              //uaktualniam liczbe wszytkich obrotów które zrobił silnik
241
         float alpha;
242
         if(key->encoder_data.Value!=0)
243
              alpha = 0.01*(abs(key->encoder_data.Value)); //to zrobienie dynamicznego filtra - poprzez dynamiczną zmiane współczynnika wygładzającego key->encoder_data.CurrentVelocity=key->encoder_data.Value*alpha+(1-alpha)*key->encoder_data.V1;//0bliczam predkosć z filtra ekspotencjalnego key->encoder_data.V1=key->encoder_data.CurrentVelocity; //cofam próbki o jeden
245
246
247
248
249
250
             key->encoder_data.V1=0;
key->encoder_data.CurrentVelocity=0;
252
         key->encoder_data.Value=0;
                                                                               //zeruje wartość imulsów
```

Do obliczenia prędkość wykorzystano dynamiczny filtr ekspotencjalny, aby zniwelować błąd próbkowania impulsów – szczególnie podczas niskich prędkości obrotowych.

Drugim krokiem jest obliczenie sygnału dla silnika

```
275@void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//to callback od przerwania co określony czas
276 {
277
        if(htim->Instance==TIM11)//sprawdzam czy przerwanie pochodzi z timera który mnie interesuje - przerwanie co 0.2s
278
             //HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); //to cześć kodu testujacego
280
             EncoderVelocity(&Front Left);
            EncoderVelocity(&Front_Right);
281
            EncoderVelocity(&Back Left);
            EncoderVelocity(&Back_Right);
283
284
285
            SpeedRamp(&Front Left);
286
            SpeedRamp(&Front_Right);
287
             SpeedRamp(&Back_Left);
            SpeedRamp(&Back_Right);
289
290
            PID(&Front_Left);
291
            PID(&Front_Right);
292
            PID(&Back_Left);
293
            PID(&Back_Right);
294
        }
```

```
307<sup>©</sup> void SpeedRamp(WHEEL_Type *key)
308 {
309
         if(key->ramp_data.LastFinalSpeed!=key->ramp_data.FinalSpeed)
              kev->ramp data.LastFinalSpeed=kev->ramp data.FinalSpeed:
                                                                                 //przypisuje starej predkości nowa predkość
312
              key->ramp_data.StartSpeed=key->encoder_data.CurrentVelocity; //predkosc startujaca to aktualna predkość
         if(kev->ramp data.LastFinalSpeed==kev->ramp data.FinalSpeed)
314
              key->ramp_data.Delta=(key->ramp_data.FinalSpeed-key->ramp_data.StartSpeed)/(key->ramp_data.RisingTime*5);
             //Obliczam o ile mam zwiększać predkosc z kolejnym krokiem + plus kontrola przed złym znakiem if(key->ramp_data.Delta<0)//dla rampy mniejszej od zera czyli zmniejszanie predkosci są inne warunki w if poniżej
                  if((key->set_velocity<(key->ramp_data.FinalSpeed-key->ramp_data.Delta))&&(key->set_velocity>(key->ramp_data.FinalSpeed+key->ramp_data.Delta)))
320
                      key->set_velocity=key->ramp_data.FinalSpeed;
324
325
326
                      kev->set velocitv+=kev->ramp data.Delta:
327
328
                  }
             else if(kev->ramp data.Delta>0)
329
330
                   \textbf{if}((key->set\_velocity>(key->ramp\_data.FinalSpeed-key->ramp\_data.Delta)) \\ \&(key->set\_velocity<(key->ramp\_data.FinalSpeed+key->ramp\_data.Delta))) \\
                      key->set_velocity=key->ramp_data.FinalSpeed;
                  else
                      key->set_velocity+=key->ramp_data.Delta;
338
339
             }
        }
341 }
281⊖ void PID(WHEEL_Type* key)
282 {
283
           float P=0.267;
                                 //definiuje współczynnik P,I,D
284
          float I=14.1;
float D=0.0;
285
          key->pid_data.Deviation=key->set_velocity-key->encoder_data.CurrentVelocity;
if(key->pid_data.PidSignal>-1000&key->pid_data.PidSignal<1000) //to zabe</pre>
286
                                                                                                          //obliczam uchyb regulacji
287
                                                                                            //to zabezpieczenie przed windup
288
289
               key->pid_data.Integral+=key->pid_data.Deviation*0.2;//obliczam_calke_z_uchybu_0.2 ponieważ bede_ta_funkcje_wykonywał co_0.2s
290
291
          else
292
293
               if(key->encoder data.CurrentVelocity==0)
294
295
                    key->pid data.Integral=0;
296
297
               if(key->encoder data.CurrentVelocity!=0)
298
299
                    key->pid data.Integral=key->pid data.Integral;
 300
301
303
          key->pid_data.PidSignal = key->pid_data.Deviation*P + key->pid_data.Integral*I + key->pid_data.Deviative*D;//to standardowy regulator PID
          key->motor_siganl=key->pid_data.PidSignal;
```

Funkcja SpeedRamp odpowiada stopniowe zwiększanie/zmniejszanie prędkości, która ma być zdana na regulator PI.

• Czwartym krokiem jest obliczenie prędkość jaką ma mieć koło w zależności od sposobu lokomocji w jakim autko ma się poruszać.

```
152
      while (1)
153
154
155
           //wywołuję funkcję która ustawia predkosć i kierunek jazdy dla czterech kół
156
           MotorState(&Front Left):
157
          MotorState(&Front_Right);
          MotorState(&Back_Left);
158
159
          MotorState(&Back_Right);
160
161
          VelocityCalculation(&Front_Left, &Front_Right, &Back_Left, &Back_Right,speed);
162
163
        /* USER CODE END WHILE */
164
165
166
        /* USER CODE BEGIN 3 */
167
```

```
257 {
 258
          switch(kev->MOTOR STATE)
                                                      //a teraz sprawdzam w którym dokładnie trybie ruchu jestem
 260
             case IDLE_1: //w tym stanie predkosc wynosi 0
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(key->timer_data._htim_PWM,key->timer_data._channel_PWM,0); //ustawiam_sygnal_PWM_00
 261
 262
                 break; //zapobiega wykonywaniu kolejnych przypadków
              263
 264
 265
                     HAL_GPIO_WritePin(key->pinout_data.DirectionPort,key->pinout_data.DirectionPin, RESET);
                                                                                                                     //gdy set to obroty w lewo
                     __HAL_TIM_SET_COMPARE(key->timer_data._htim_PWM,key->timer_data._channel_PWM,abs(key->motor_siganl));

//ustawiam żądany sygnał na odpowiednim timerze i kanale ale sygnał bez minusa
 267
 268
 269
 270
 271
                     HAL_GPIO_WritePin(key->pinout_data.DirectionPort,key->pinout_data.DirectionPin, SET);
                                                                                                                   //gdy reset to obroty w prawo
                       _HAL_TIM_SET_COMPARE(key->timer_data._htim_PWM,key->timer_data._channel_PWM,key->motor_siganl);
                                                                                        //ustawiam żądany sygnał na odpowiednim timerze i kanale
 274
                 break:
 275
               case BRAKE: //w tym stanie predkosc wynosi 0
 276
                   _HAL_TIM_SET_COMPARE(key->timer_data._htim_PWM,key->timer_data._channel_PWM,0);
                                                                                                           //ustawiam sygnał PWM 0%
                 break;
 277
 278
279 }
172@void VelocityCalculation(WHEEL_Type* FL,WHEEL_Type* FR,WHEEL_Type* BL,WHEEL_Type* BR,int speed)
173 {
                                                            //ta funkcja oblicza jaką predkosc ma mieć kazde kolo
174
          \textbf{if}((\mathsf{FR}\text{-}\mathsf{MOTOR}_\mathsf{STATE}==DRIVE)\&\&(\mathsf{FL}\text{-}\mathsf{MOTOR}_\mathsf{STATE}==DRIVE)\&\&(\mathsf{BR}\text{-}\mathsf{MOTOR}_\mathsf{STATE}==DRIVE)\&\&(\mathsf{BL}\text{-}\mathsf{MOTOR}_\mathsf{STATE}==DRIVE)))
175
                                                                                      //sprawdzam czy kazde kolo jest w stanie drive
176
               \textbf{if}((\mathsf{FR}\mathsf{-}\mathsf{MOVE}_\mathsf{STATE} = \mathsf{FL}\mathsf{-}\mathsf{MOVE}_\mathsf{STATE}) \& (\mathsf{BR}\mathsf{-}\mathsf{MOVE}_\mathsf{STATE} = \mathsf{BL}\mathsf{-}\mathsf{MOVE}_\mathsf{STATE}) \& (\mathsf{FL}\mathsf{-}\mathsf{MOVE}_\mathsf{STATE} = \mathsf{BR}\mathsf{-}\mathsf{MOVE}_\mathsf{STATE}))
177
                                                                            //sprawdzam czy kazde kolo jest w tym samym trybie ruchu
178
                    switch(FR->MOVE_STATE)
                                                                         //a teraz sprawdzam w którym dokładnie trybie ruchu jestem
179
                    case TDLF 2:
180
181
                         FL->ramp_data.FinalSpeed=0;
                                                                  //w trybie nieustalonym predkosc wynosi 0
182
                         FR->ramp_data.FinalSpeed=0;
183
                         BL->ramp_data.FinalSpeed=0;
184
                         BR->ramp_data.FinalSpeed=0;
185
                         FL->pid data.Integral=0;
186
187
                         FR->pid_data.Integral=0;
188
                         BL->pid_data.Integral=0;
189
                         BR->pid_data.Integral=0;
190
191
                         FL->pid data.PidSignal=0;
192
                         FR->pid_data.PidSignal=0;
                         BL->pid_data.PidSignal=0;
193
194
                         BR->pid_data.PidSignal=0;
195
                         break;
196
                    case FORWARD:
197
                         FL->ramp_data.FinalSpeed=-speed;//w trybie do przodu - wszystkie koła krecą się w tą samą stronę
198
                         FR->ramp_data.FinalSpeed=speed;
                         BL->ramp_data.FinalSpeed=-speed;
199
วดด
                         BR->ramp_data.FinalSpeed=speed;
201
                         break;
202
                    case RIGHT_SIDE:
                         FL->ramp_data.FinalSpeed=-speed;
203
204
                         FR->ramp_data.FinalSpeed=-speed;
205
                         BL->ramp_data.FinalSpeed=speed;
206
                         BR->ramp_data.FinalSpeed=speed;
                         break;
207
208
                   case AROUND:
209
                        FL->ramp_data.FinalSpeed=-speed;
210
                        FR->ramp_data.FinalSpeed=-speed;
                        BL->ramp_data.FinalSpeed=-speed;
211
                        BR->ramp_data.FinalSpeed=-speed;
212
213
                        break;
214
215
216
              }
          }
```

256@ void MotorState(WHEEL Type \*key)

• Kolejnym krokiem jest odebranie informacji, która przyszła po UART-cie

#### Odczyt informacji z czujnika INA3221 po interfejsie I2C

• Pierwszym krokiem jest stworzenie struktury, w której przechowuje informację

```
70 INA3221_Type Sensor_INA3221; //tworze obiekt mojego czujnika do pomiaru pradu i napiecia
87⊖ typedef struct
                        //tworzę strukturę w której mam informację z danego kanału
88 {
89
        float
                         Voltage;
90
        float
                         Current:
91 }CHANNEL_Type;
92
93⊖typedef struct
                        //tworze strukture w której mam wszystkie dane z czujnika INA3221 - trzy kanałowego
94 {
95
        CHANNEL_Type
                         Channell; //to kanał od obw. ster - 5V
        CHANNEL_Type
                         Channel2;
                                                               - 12V
96
                                    //to kanał od obw. mocy
        CHANNEL_Type
97
                         Channel3;
                                    //to kanał od baterii
98
        float
                                     //to moc jaka pobieramy z baterii - jednostki to WATY
                         Power:
99
        float
                         TotalEnergy; //to całkowita zużyta energia - jednostki to Wh
.00 }INA3221_Type;

    Kolejnym krokiem jest odczyt danych

if(htim->Instance==TIM10)//sprawdzam czy przerwanie pochodzi z timera który mnie interesuje - przerwanie co 0.5s
    //HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); //to cześć kodu testujacego
    //odczytuję informację z czujnika i przypisuję do odpowiedniego miejsca w strukturze
    Sensor_INA3221.Channel1.Current=INA3221_GetCurrentRaw(&ina3221, INA3221_CHANNEL_1);
    Sensor_INA3221.Channel1.Voltage=INA3221_GetBusVoltage(&ina3221, INA3221_CHANNEL_1);
    Sensor_INA3221.Channel2.Current=INA3221_GetCurrentRaw(&ina3221, INA3221_CHANNEL_2);
    Sensor_INA3221.Channel2.Voltage=INA3221_GetBusVoltage(&ina3221, INA3221_CHANNEL_2);
    Sensor_INA3221.Channel3.Current=INA3221_GetCurrentRaw(&ina3221, INA3221_CHANNEL_3);
    Sensor_INA3221.Channel3.Voltage=INA3221_GetBusVoltage(&ina3221, INA3221_CHANNEL_3);
    Sensor_INA3221.Power=Sensor_INA3221.Channel3.Voltage*Sensor_INA3221.Channel3.Current;//obliczam_teraz_moc_w watach
    Sensor_INA3221.TotalEnergy+=Sensor_INA3221.Power/7200;
                                                                              //teraz obliczam enegie zużytą w Wh
```

Informacje są odczytywane w Callbacku co 0.5s i zapisywane do odpowiednich zmiennych w strukturze

Wysłanie wszystkich zebranych informacji do jednostki Master po interfejsie UART

```
297
         if(htim->Instance==TIM10)//sprawdzam czy przerwanie pochodzi z timera który mnie interesuje - przerwanie co 0.5s
298
              //HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); //to cześć kodu testujacego
299
300
             //odczytuję informację z czujnika i przypisuję do odpowiedniego miejsca w strukturze
             Sensor_INA3221.Channel1.Current=INA3221_GetCurrentRaw(&ina3221, INA3221_CHANNEL_1);
301
             Sensor_INA3221.Channel1.Voltage=INA3221_GetBusVoltage(&ina3221, INA3221_CHANNEL_1);
302
             Sensor_INA3221.Channel2.Current=INA3221_GetCurrentRaw(&ina3221, INA3221_CHANNEL_2);
303
304
             Sensor_INA3221.Channel2.Voltage=INA3221_GetBusVoltage(&ina3221, INA3221_CHANNEL_2);
305
             Sensor_INA3221.Channel3.Current=INA3221_GetCurrentRaw(&ina3221, INA3221_CHANNEL_3);
306
             Sensor_INA3221.Channel3.Voltage=INA3221_GetBusVoltage(&ina3221, INA3221_CHANNEL_3);
307
             Sensor_INA3221.Power=Sensor_INA3221.Channel3.Voltage*Sensor_INA3221.Channel3.Current;//obliczam_teraz_moc_w_watach
308
             Sensor_INA3221.TotalEnergy+=Sensor_INA3221.Power/7200;
309
                                                                                                 //teraz obliczam enegie zużytą w Wh
310
             //teraz wysyłanie informaci
             char Message[100];
311
312
             //to obroty kół na minute
             float Velo=(abs(Front_Left.encoder_data.CurrentVelocity)+abs(Front_Right.encoder_data.CurrentVelocity)+
             abs(Back_Left.encoder_data.CurrentVelocity)+abs(Back_Right.encoder_data.CurrentVelocity))*15/54;
int Lenght = sprintf((char*)Message,"V=%.2f,C1=%.2f,N1=%.2f,C2=%.2f,N2=%.2f,N3=%.2f,N3=%.2f,P=%.2f,E=%.2f\n\r",Velo
314
315
                  Sensor_INA3221.Channel1.Current,Sensor_INA3221.Channel1.Voltage,Sensor_INA3221.Channel2.Current,
316
317
                 Sensor INA3221.Channel2.Voltage, Sensor INA3221.Channel3.Current, Sensor INA3221.Channel3.Voltage,
                 Sensor_INA3221.Power,Sensor_INA3221.TotalEnergy);
             HAL UART Transmit IT(&huart2, Message, Lenght);
```

Informacje są wysyłane również w Callback-u co 0.5s, dodatkowo obliczana jest prędkość w obrotach na minutę

# Opis kodu do łączenia po module bluetooth z aplikacją na telefonie

```
hc05.py > ...

import serial

import threading

import time

4
```

Importujemy biblioteki wysyłania znaków, czasu oraz wątkowania.

```
# Globalne zmienne
ser = None
running = True
lock = threading.Lock()

# Stownik przechowujacy dane z UART
phone_box = {
    "velocity": 0,
    "direction": 0,
    "poz_x": 0,
    "poz_y": 0,
    "around": "neutral"
}
```

Nadajemy stany początkowe zmiennym globalnym oraz definiujemy ciąg danych z UART.

```
def initialize_uart_hc():
    """
    Inicjalizacja połączenia UART.
    """

global ser
try:
    ser = serial.Serial('/dev/serial0', 9600, timeout=1) # /dev/serial0 , /dev/ttyS0
    ser.flush()
    print("UART HC został zainicjalizowany.")
    return True
except serial.SerialException as e:
    print(f"Błąd inicjalizacji UART HC: {e}")
    return False
```

Inicjalizyjemy połączenie UART i definiujemy by nam wyświetliło czy inicjalizacja się powiodła.

```
def parse_data(data):
   Parsowanie danych odebranych z UART.
   Wartości pola "around":
   - 0 -> neutral
   - 1 -> left
   - 2 -> right
   global phone_box
      print(f"Raw data for parsing: {data}") # Log danych wejściowych
      parts = data.split(',')
      normalized_keys = {
         "direction": "direction",
         "pozy": "poz_y"
          "around": "around"
        # Mapa konwersji dla pola "around"
        around_map = {
            "0": "neutral",
            "1": "left",
            "2": "right"
        }
        temp_data = {}
        for part in parts:
            try:
                # Rozdzielenie klucza i wartości
                if '=' in part:
                    key, value = part.split('=')
                    key = key.strip().lower()
                    value = value.strip()
                    # Obs<mark>ł</mark>uga pola "around"
                    if key == "around":
                        # Zamiana wartości numerycznej na tekstową (np. 1 -> left)
                        value = around_map.get(value, "unknown")
                    else:
                        value = int(value) # Konwersja wartosci liczbowych
                    normalized_key = normalized_keys.get(key, key)
                    temp_data[normalized_key] = value
                else:
                    print(f"Nieprawid towy fragment danych: {part}")
            except ValueError as ve:
                with lock:
            phone_box.update(temp_data)
        print(f"Parsed phone_box: {phone_box}")
    except Exception as e:
        print(f"Błąd podczas parsowania danych: {e}")
```

W tej części następuje chronologiczny zapis danych wejściowych, analiza i konwersja danych na oczekiwany format oraz aktualizacja ich. Jeśli dane są nieprawidłowe zwraca nam informacje o tym.

```
def uart_hc_processing():
   Funkcja watku do odbioru i przetwarzania danych z UART.
   global running
    try:
       while running:
            if ser and ser.in_waiting > 0:
                received_data = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
                #print(f"Odebrano z telefonu: {received_data}")
                if "velocity" in received_data.lower() and "direction" in received_data.lower():
                    parse_data(received_data)
                    print(f"Odebrano z telefonu 2: {received_data}")
            else:
                print("Brak danych na porcie UART.") # Log gdy brak danych
           time.sleep(0.15) # Ograniczenie obciążenia procesora
   except serial.SerialException as e:
        print(f"Błąd portu szeregowego: {e}")
   except OSError as e:
        print(f"Błąd wejścia/wyjścia: {e}")
   except KeyboardInterrupt:
        print("Program zatrzymany.")
    finally:
       close_uart_hc()
```

Tworzymy wątek do przetwarzania danych odebranych z UART. Następuje tu wypisanie odebranych danych oraz wprowadzenie ograniczeń procesora.

```
def get_phone_box():
    """
    Zwraca aktualne dane z UART.
    """
    global phone_box
    print(f"phone_box w get_phone_box: {phone_box}") # Diagnostyka
    with lock:
        return phone_box.copy()

def close_uart_hc():
    """
    Zamykanie portu UART.
    """
    global ser
    if ser and ser.is_open:
        ser.close()
        print("Port UART HC zostal zamkniety.")
```

Tu następuje zwrot aktualnych danych w celu diagnostyki oraz zamknięcie portu UART.

# Baza Danych

#### **Diagram ERD:**



-Baza danych została stworzona w programie mysql pobranej na Rasberry Pi 4B. Po pobraniu utworzono konto root do zarządzania bazą danych.

-Po połączeniu mysql z phpmyadmin należało zalogować się danymi (z pliku api.php). Nastepnie stworzono nową bazę danych *Projekt\_db.* W zakładce SQL został wpisany kod powyższy *kod.* Od tego momentu można było monitorować pliki zapisywane w bazie danych. Tworzenie wykresów z bazy danych uzyskano dzięki programowi **Jupiter** - *edytor Jupyter Notebook jest używany do interaktywnego, eksploracyjnego programowania analizy danych i wizualizacji danych.* Do realizacji anlizy i wizualizacji wykresów z otrzymanych danych należało zacząć kod łączący się z bazą danych. Następnie napisanie funkcji pobierającej wybrane dane. Na końcu kod przetwarzający otrzymane wyniki w wykres.

Możemy wybrać intersujące nas dane, a następnie stworzyć wykres. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonać obserwacji stanów zachodzących podczas działania pojazdu. Sprawdzając np. napięcia można zaobserwować m.in napięcie baterii, a tym samym stan pojemności.

