



Seznam okruhů

Archivní číslo:

D261493301.SO

Název projektu:

PP3 redundancy of IOs as FSC
to SM Migration Part

Stupeň : Realizační projekt

Datum: 07/2026

Revize:

Schválil : Ing.Sikora

Přezkoumal : Ing.Běhálek

Zpracoval : Ing.Bílý
Bc.Mitrenga
Ing.Běhálek

LOOP_CODE	CABLE	PID	SIGNAL	popisek	JMENO	TYPE_SIGNAL	min	max	unit	RANGE	RACK	CARD	CHANEL	ADR	PLC_SV1	Zóna	delka celkem	DRUH_PRISTROJE	Kabel sig. Typ	Eex device type	Eex device manuf	Eex barrier type	Eex barrier manuf
82P1002	PT1002	10A02	82PIZA2H1002	COND. WARNING	82P1002 COND. WARNING	AI		0	4800 kPag	0 ÷ 4800 kPag	10	7/8		1 10101	d12	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson Model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton
82T1002	TT1002	10A02	82TT1002	COND. WARNING	82T1002 COND. WARNING	AI	-30	60 °C	-30 ÷ 60 °C	10	7/8		2 10102	z12	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1004	TT1004	10A02	82TT1004	BED TEMP. 82V-1003	82T1004 BED TEMP. 82V-1003	AI	-30	200 °C	-30 ÷ 200 °C	10	7/8		3 10103	d14	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1008	TT1008	10A02	82TT1008	BED TEMP. 82V-1003	82T1008 BED TEMP. 82V-1003	AI	-30	200 °C	-30 ÷ 200 °C	10	7/8		4 10104	z14	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1010	TT1010	10E01	82TT1010	INLET TEMP. 82V-1012	82T1010 INLET TEMP. 82V-1012	AI	-30	350 °C	-30 ÷ 350 °C	10	7/8		5 10105	d16	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1012	TT1012	10A02	82TT1012	BED TEMP. 82V-1003	82T1012 BED TEMP. 82V-1003	AI	-30	200 °C	-30 ÷ 200 °C	10	7/8		6 10106	z16	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1014	TT1014	10C01	82TT1014	BED TEMP. 82V-1007	82T1014 BED TEMP. 82V-1007	AI	-30	300 °C	-30 ÷ 300 °C	10	7/8		7 10107	d18	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1016	TT1016	10C01	82TT1016	BED TEMP. 82V-1007	82T1016 BED TEMP. 82V-1007	AI	-30	300 °C	-30 ÷ 300 °C	10	7/8		8 10108	z18	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1018	TT1018	10C01	82TT1018	BED TEMP. 82V-1007	82T1018 BED TEMP. 82V-1007	AI	-30	300 °C	-30 ÷ 300 °C	10	7/8		9 10109	d20	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1024	TT1024	10D01	82TT1024	BED TEMP. 82V-1009	82T1024 BED TEMP. 82V-1009	AI	-30	300 °C	-30 ÷ 300 °C	10	7/8		10 10110	z20	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1026	TT1026	10D01	82TT1026	BED TEMP. 82V-1009	82T1026 BED TEMP. 82V-1009	AI	-30	300 °C	-30 ÷ 300 °C	10	7/8		11 10111	d22	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1028	TT1028	10D01	82TT1028	BED TEMP. 82V-1009	82T1028 BED TEMP. 82V-1009	AI	-30	300 °C	-30 ÷ 300 °C	10	7/8		12 10112	z22	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1034	TT1034	10E01	82TT1034	BED TEMP. 82V-1012	82T1034 BED TEMP. 82V-1012	AI	-30	350 °C	-30 ÷ 350 °C	10	7/8		13 10113	d24	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1036	TT1036	10E01	82TT1036	BED TEMP. 82V-1012	82T1036 BED TEMP. 82V-1012	AI	-30	350 °C	-30 ÷ 350 °C	10	7/8		14 10114	z24	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1038	TT1038	10E01	82TT1038	BED TEMP. 82V-1012	82T1038 BED TEMP. 82V-1012	AI	-30	350 °C	-30 ÷ 350 °C	10	7/8		15 10115	d26	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T1040	TT1040	10E01	82TT1040	BED TEMP. 82V-1012	82T1040 BED TEMP. 82V-1012	AI	-30	350 °C	-30 ÷ 350 °C	10	7/8		16 10116	z26	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82P4078	PT4078A	40U04	82PZA2L4078A	SUPPLY BEARING K4003	82P4078 SUPPLY BEARING K4003	AI	0	400 kPag	0 ÷ 400 kPag	10	13/14		11 10411	d22	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4078	PT4078B	40U02	82PZA2L4078B	SUPPLY BEARING K4003	82P4078 SUPPLY BEARING K4003	AI	0	400 kPag	0 ÷ 400 kPag	10	15/16		11 10412	d22	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4078	PT4078C	43U04	82PZA2L4078C	SUPPLY BEARING K4003	82P4078 SUPPLY BEARING K4003	AI	0	400 kPag	0 ÷ 400 kPag	10	9/10		3 10203	d14	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4378	PT4378A	43U02	82PZA2L4378A	SUPPLY BEARING K4303	82P4378 SUPPLY BEARING K4303	AI	0	400 kPag	0 ÷ 400 kPag	10	13/14		13 10413	d24	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4378	PT4378B	43U02	82PZA2L4378B	SUPPLY BEARING K4303	82P4378 SUPPLY BEARING K4303	AI	0	400 kPag	0 ÷ 400 kPag	10	15/16		13 10414	d24	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4378	PT4378C	40U02	82PZA2L4378C	SUPPLY BEARING K4303	82P4378 SUPPLY BEARING K4303	AI	0	400 kPag	0 ÷ 400 kPag	10	9/10		4 10204	z14	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82F5004	FT5004A	50B01	82FA5004A	82V-5009 N2 PURGE	82F5004 82V-5009 N2 PURGE	AI	0	750 kg/h	0 ÷ 750 kg/h	10	13/14		2 10501	z12	Zóna 2	300	Snímač dif. Tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 1151DP	Emerson	MTL4541	Eaton	
82F5004	FT5004B	50B01	82FA5004B	82V-5009 N2 PURGE	82F5004 82V-5009 N2 PURGE	AI	0	750 kg/h	0 ÷ 750 kg/h	10	15/16		2 10502	z12	Zóna 2	300	Snímač dif. Tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 1151DP	Emerson	MTL4541	Eaton	
82F9402	FT9402A	94A02	82FZA2L9402A	NITROGEN SUPPLY DIST	82F9402 NITROGEN SUPPLY DIST	AI	0	500 kg/h	0 ÷ 500 kg/h	10	13/14		10 10509	z20	Zóna 2	300	Snímač dif. Tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 1151DP	Emerson	MTL4541	Eaton	
82F9402	FS9402B	94A02	82FZA2L9402B	NITROGEN SUPPLY DIST	82F9402 NITROGEN SUPPLY DIST	AI	0	500 kg/h	0 ÷ 500 kg/h	10	15/16		10 10510	z20	Zóna 2	300	Snímač dif. Tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 1151DP	Emerson	MTL4541	Eaton	
82L5205	LT5205A	52C02	82LZA2H5205A	SEPARATOR LEVEL	82L5205 SEPARATOR LEVEL	AI	0	100 %	0 ÷ 100 %	10	9/10		1 10201	d12	Zóna 2	300	Snímač dif. Tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 1151DP	Emerson	MTL4541	Eaton	
82L5205	LT5205B	52C02	82LZA2H5205B	SEPARATOR LEVEL	82L5205 SEPARATOR LEVEL	AI	0	100 %	0 ÷ 100 %	10	11/12		1 10202	d12	Zóna 2	300	Snímač dif. Tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 1151DP	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4701	PT4701A	40U02	82PZA2H4071A	SEALGAS K4003 TO FL.	82P4701 SEALGAS K4003 TO FL.	AI	0	1000 kPag	0 ÷ 1000 kPag	10	13/14		7 10407	d18	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 3051	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4701	PT4701B	40U02	82PZA2H4071B	SEALGAS K4003 TO FL.	82P4701 SEALGAS K4003 TO FL.	AI	0	1000 kPag	0 ÷ 1000 kPag	10	15/16		7 10408	d18	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 3051	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4371	PT4371A	43U02	82PZA2H4371A	SEALGAS K4303 TO FL.	82P4371 SEALGAS K4303 TO FL.	AI	0	1000 kPag	0 ÷ 1000 kPag	10	13/14		9 10409	d20	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 3051	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P4371	PT4371B	43U02	82PZA2H4371B	SEALGAS K4303 TO FL.	82P4371 SEALGAS K4303 TO FL.	AI	0	1000 kPag	0 ÷ 1000 kPag	10	15/16		9 10410	d20	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 3051	Emerson	MTL4541	Eaton	
82T4013	TT4013A	40J01	82TT4013A	TURBINE DISCHARGE	82T4013 TURBINE DISCHARGE	AI	-50	200 °C	-50 ÷ 200 °C	10	13/14		1 10401	d12	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T4013	TT4013B	40J01	82TT4013B	TURBINE DISCHARGE	82T4013 TURBINE DISCHARGE	AI	-50	200 °C	-50 ÷ 200 °C	10	15/16		1 10402	d12	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T4012	TT4012	40J01	82TT4012	TURBINE DISCHARGE	82T4012 TURBINE DISCHARGE	AI	-50	200 °C	-50 ÷ 200 °C	10	9/10		15 10215	d26	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82P5005A	PTZ5005A	50A01	82PZA3H5005A	PROD. RECEIVER PRESS	82P5005A PROD. RECEIVER PRESS	AI	0	200 kPag	0 ÷ 200 kPag	10	15/16		3 10503	d14	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P5213	PT5213	52U01	82PZA2L5213	INLET 1stST DAMPER	82P5213 INLET 1stST DAMPER	AI	0	200 kPag	0 ÷ 200 kPag	10	15/16		14 10514	z24	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82P5252	PT5252	52U02	82PZA2L5252	INLET COMPRESS. VRC	82P5252 INLET COMPRESS. VRC	AI	0	600 kPag	0 ÷ 600 kPag	10	15/16		15 10515	d26	Zóna 2	400	Snímač tlaku	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Emerson model 2088	Emerson	MTL4541	Eaton	
82T5040	TT5040	50B01	82TT5040	PPB N2 HEATER	82T5040 PPB N2 HEATER	AI	-30	600 °C	-30 ÷ 600 °C	10	15/16		4 10504	z14	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T5042	TT5042	50B01	82TT5042	PPB N2 HEATER	82T5042 PPB N2 HEATER	AI	-30	600 °C	-30 ÷ 600 °C	10	13/14		12 10511	z22	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T5044	TT5044	50B01	82TT5044	PPB N2 HEATER	82T5044 PPB N2 HEATER	AI	-30	600 °C	-30 ÷ 600 °C	10	15/16		16 10516	z26	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T5211	TT5211	52C01	82TT5211	VAPOR RETURN TEMP.	82T5211 VAPOR RETURN TEMP.	AI	-50	50 °C	-50 ÷ 50 °C	10	15/16		5 10505	d16	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T5214	TT5214	52C01	82TT5214	82E-5230 DISCHARGE T	82T5214 82E-5230 DISCHARGE T	AI	-30	100 °C	-30 ÷ 100 °C	10	15/16		6 10506	z16	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T5221	TT5221	52D01	82TT5221	LIGHTS RECYCLE	82T5221 LIGHTS RECYCLE	AI	-50	50 °C	-50 ÷ 50 °C	10	13/14		8 10507	z18	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T6214	TT6214	62B01	82TT6214	PUMP HEAD TEMP.	82T6214 PUMP HEAD TEMP.	AI	-30	100 °C	-30 ÷ 100 °C	10	15/16		12 10512	z22	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Rosemount 248	Emerson	MTL4541	Eaton	
82T6216	TT6216	62B01	82TT6216	PUMP HEAD TEMP.	82T6216 PUMP HEAD TEMP.	AI	-30	100 °C	-30 ÷ 100 °C	10	13/14		14 10153	z24	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Rosemount 248	Emerson	MTL4541	Eaton	
82T6212	TT6212	62B01	82TT6212	ADDITIVE TANK TEMP.	82T6212 ADDITIVE TANK TEMP.	AI	-30	100 °C	-30 ÷ 100 °C	10	15/16		8 10508	z18	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	Rosemount 248	Emerson	MTL4541	Eaton	
82T2112	TT2112	21A01	82TT2112	STOP 82E-2114	82T2112 STOP 82E-2114	AI	-30	800 °C	-30 ÷ 800 °C	10	11/12		13 10313	d24	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL4541	Eaton	
82T2015	TT2015	20B01	82TT2015	TA3H OF 82V-2016	82T2015 TA3H OF 82V-2016	AI	-70	350 °C	-70 ÷ 350 °C	10	9/10		2 10301	z12	Zóna 2	400	Převodník teploty	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	TH-02 Ex	ABB	MTL45		

LOOP_CODE	CABLE	PID	SIGNAL	popisek	JMENO	TYPE	SIGNAL	min	max	unit	RANGE	RACK	CARD	CHANEL	ADR	PLC_SV1	Zóna	delka celkem	DRUH_PRISTROJE	Kabel sig. Typ	Eex device type	Eex device manuf	Eex barrier type	Eex barrier manuf
82H2080	L20080	20A02	82HZ2L2080	PROPYLENE SHUT DOWN	82H2080PROPYLENE SHUT DOWN	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	3 503	d14				Magnetický spínač		EAO 704.910.5	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82L2002A	LS2002A	20A01	82LZA2H2002A	PROPYL.BUFFER SWITCH	82L2002APROPYL.BUFFER SWITCH	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	4 504	z14				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82L2002B	LS2002B	20A01	82LZA2H2002B	PROPYL.BUFFER SWITCH	82L2002BPROPYL.BUFFER SWITCH	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	4 505	z14				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82L2008A	LS2008A	20A03	82LZA2H2008A	LA OF 82C-2008	82L2008ALA OF 82C-2008	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	6 506	z16				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82L2008B	LS2008B	20A03	82LZA2H2008B	LA OF 82C-2008	82L2008BLA OF 82C-2008	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	6 507	z16				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P2002A	PS22002A	20A01	82PZA2H2002A	PA OF 82V-2003	82P2002APA OF 82V-2003	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	8 508	z18				Spínač tlaku		HS-21	DELTA	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P2002B	PS22002B	20A01	82PZA2H2002B	PA OF 82V-2003	82P2002BPA OF 82V-2003	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	8 509	z18				Spínač tlaku		HS-21	DELTA	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4009	HS4009	40A02	82HS2L4009	HPPN FEED REACTOR 1	82H4009HPPN FEED REACTOR 1	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	2 602	z12				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4013	HS4013	40A01	82HS2L4013	HYDR. FEED REACTOR 1	82H4013HYDR. FEED REACTOR 1	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	3 603	d14				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4038	HS4038	40B03	82HS2L4038	MANUAL BLOWD. REACTOR 1	82H4038MANUAL BLOWD. REACTOR 1	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	5 604	d16				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4059	HS4059	40A01	82HS2L4059	PROPYLENE FEED REACTOR 1	82H4059PROPYLENE FEED REACTOR 1	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	7 606	d18				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4301A	HS4301A	43A01	82HS2L4301A	HYDR. FEED REACTOR 2	82H4301AHYDR. FEED REACTOR 2	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	1 701	d12				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4302	HS4302	43A02	82HS2L4302	ETHYLENE FEED REACTOR 2	82H4302ETHYLENE FEED REACTOR 2	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	2 702	z12				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4359	HS4359	43A01	82HS2L4359	PROPYLENE FEED REACTOR 2	82H4359PROPYLENE FEED REACTOR 2	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	4 704	z14				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H0999	HS0999	...	82HSH0999	LAMP TEST	82H0999LAMP TEST	DI NIS		0	0	0	0	0	9 5/6	12	0 z22				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H5009	HS5009	50B02	82HSH5009	VALVE OPERATION	82H5009VALVE OPERATION	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	13 713	d24				Mechanický spínač		704.900.3	Lumitas	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H5017	HS5017	...	82HSH5017	TEMP. STARTUP BYPASS	82H5017TEMP. STARTUP BYPASS	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	12 712	z22				Mechanický spínač		61-8470-12	STAHL	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H1050	H21050		82H2ZL1050	ETHYLENE SHUT DOWN	82H1050ETHYLENE SHUT DOWN	DI NIS		0	0	0	0	0	9 5/6	2 302	z12				Mechanický spínač		704.910.5	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H1103	H21103	11U02	82H2ZL1103	EMERGENCY STOP K1103	82H1103_1EMERGENCY STOP K1103	DI NIS		0	0	0	0	0	9 5/6	7 307	d18				Mechanický spínač		EAO 704.064.2	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H1103	H21103	11U02	82H2ZL1103	EMERGENCY STOP K1103	82H1103_2EMERGENCY STOP K1103	DI NIS		0	0	0	0	0	9 5/6	9 309	d20				Mechanický spínač		EAO 704.064.2	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4003	HZ4003	40U01	82H2ZL4003	START/STOP 82K4003	82H4003_1START/STOP 82K4003	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	7 607	d18				Mechanický spínač		EAO 704.064.2	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4003	HZ4003	40U01	82H2ZL4003	START/STOP 82K4003	82H4003_2START/STOP 82K4003	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	9 608	d20				Mechanický spínač			8082 STAHL	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4356	HS4356	43B02	82H2ZL4356	MANUAL BLOWD. REACTOR 2	82H4356MANUAL BLOWD. REACTOR 2	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	3 703	d14				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4303	HZ4303	43U01	82H2ZL4303	START/STOP 82K4303	82H4303_1START/STOP 82K4303	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	6 706	z16				Mechanický spínač		EAO 704.064.2	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H4303	HZ4303	43U01	82H2ZL4303	START/STOP 82K4303	82H4303_2START/STOP 82K4303	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	5 705	d16				Mechanický spínač			8082 STAHL	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H2115	HS2115		82HZL2115	REGENERATION OFF	82H2115REGENERATION OFF	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	13 513	d24				Mechanický spínač		EAO 704.910.5	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82L1103	LS1103	11U02	82LSA1L1103	MIN-LEVEL OIL K1103	82L1103 MIN-LEVEL OIL K1103	DI		0	0	0	0	0	9 1/2	4 104	z14		Zóna 2	400	Plovákový hladinový spínač	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²	CS-200IN,A-S-1939	Delta-Mobrey	MTL4501-SR	Eaton
82L5007	LT5007	50B02	82LZA2L5007	PPB LEVEL	82L5007PPB LEVEL	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	15 715	d26				Hladinový spínač		LB 490	BERTHOLD	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P4003	PS24003	40A01	82PDZA2L4003	H2 CONTROL VALVE DP	82P4003H2 CONTROL VALVE DP	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	9 609	d20				Snímač dif. Tlaku		HS-31	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P4009	PS24009	40A02	82PDZA2L4009	N2 TO PURGE GAS	82P4009N2 TO PURGE GAS	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	11 610	d22				Snímač dif. Tlaku		HS-31	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P4091	PS24091	40B01	82PDZA2L4091	ETHYLENE FEED	82P4091ETHYLENE FEED	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	11 611	d22				Snímač dif. Tlaku		HS-31	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P1204	PS1204	12A02	82PSA1L1204	PURGE FAILURE	82P1204PURGE FAILURE	DI NIS		0	0	0	0	0	9 5/6	11 311	d22				Spínač tlaku				FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P2124	PS2124	21A01	82PSA1L2124	PURGE FAILURE	82P2124PURGE FAILURE	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	14 514	z24				Spínač tlaku				FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P4323	PS4323	43T01	82PSA1L4323	PURGE UNIT FAILURE	82P4323PURGE UNIT FAILURE	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	8 708	z18				Spínač tlaku		FS-350	E.L.B.EX GERATE BACHMAN	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P5002	PS002	50A02	82PZA1H5002	PROD. RECEIVER PRESS	82P5002PROD. RECEIVER PRESS	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	16 716	z26				Spínač tlaku		HS-21	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P1005	PS21005	10C01	82PZA2H1005	PRESS.ALARM 82V-1007	82P1005PRESS.ALARM 82V-1007	DI NIS		0	0	0	0	0	9 5/6	3 303	d14				Spínač tlaku		HS-21	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P1006	PS21006	10E01	82PZA2H1006	82V-1012 P-ALARM	82P100682V-1012 P-ALARM	DI NIS		0	0	0	0	0	9 5/6	4 304	z14				Spínač tlaku		HS-21	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P1008	PS21008	10D01	82PZA2H1008	82V-1009 PRESS.ALARM	82P100882V-1009 PRESS.ALARM	DI NIS		0	0	0	0	0	9 5/6	5 305	d16				Spínač tlaku		HS-21	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P2009A	PS22009A	20A03	82PZA2H2009A	PROPYL.DEGASSING COL	82P2009APROPYL.DEGASSING COL	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	10 510	z20				Spínač tlaku		HS-21	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P2009B	PS22009B	20A03	82PZA2H2009B	PA OF 82C-2008	82P2009BPA OF 82C-2008	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	10 511	z20				Spínač tlaku		HS-21	Delta	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82P2049B	PS22049B	20A03	82PZA2H2049B	TUBE RUPTURE	82P2049BTUBE RUPTURE	DI NIS		0	0	0	0	0	9 9/10	12 512	z22				HS-21		20D	Danfoss	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82S4010	82S4010	40U01 / 40U01	82SZA2H4010	TURBINE OVERSPEED	82S4010TURBINE OVERSPEED	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	12 612	z22				Snímač otáček			330103 BENTLY NEVADA	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82V4052	82V4052	40U01	82VSA2H4052	BEARING 82K4003	82V4052BEARING 82K4003	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	13 613	d24				Vibrační spínač		BENTLY NEVADA 330103	Bently Nevada	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82V4350	82V4350	43U01	82VSA2H4350	BEARING 82K4303 (x)	82V4350BEARING 82K4303 (x)	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	7 707	d18				Vibrační spínač		BENTLY NEVADA 330103	Bently Nevada	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82X4001A	82X4001A	...	82XS4001A	KV-4001 OPEN COMMAND	82X4001AKV-4001 OPEN COMMAND	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	14 7745	z24				Relé kontakt		PLC-RSC-24VDC/21	Phoenix	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82X4006A	82X4006A	...	82XS4006A	HV-4006 OPEN COMMAND	82X4006AHV-4006 OPEN COMMAND	DI NIS		0	0	0	0	0	9 11/12	15 7746	d26				Relé kontakt		PLC-RSC-24VDC/21	Phoenix	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82LS219	LS5219	52B01	82LZA2H5219	3rd STAGE DAMPER VES	82LS2193rd STAGE DAMPER VES	DI NIS		0	0	0	0	0	9 15/16	6 808	z16				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82LS217	LS5217	52B01	82LZA2H5217	2nd STAGE DAMPER VES	82LS2172nd STAGE DAMPER VES	DI NIS		0	0	0	0	0	9 15/16	5 807	d16				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82LS215	LS5215	52B01	82LZA2H5215	1st STAGE DAMPER VES	82LS2151st STAGE DAMPER VES	DI NIS		0	0	0	0	0	9 15/16	4 806	z14				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H5280	HS5280	52E02	82HZ2L5280	VENT. REC. SHUT DOWN	82H5280VENT. REC. SHUT DOWN	DI NIS		0	0	0	0	0	9 15/16	2 802	z12				Mechanický spínač		EAO 802-000-00	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H5214	HS5214	52U01	82HZ2L5214	EMERGENCY STOP VRC	82H5214_1EMERGENCY STOP VRC	DI NIS		0	0	0	0	0	9 15/16	1 801	d12				Mechanický spínač		EAO 704.064.2	EAO	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82H5214	HS5214	52U01	82HZ3L5214	EMERGENCY STOP VRC	82H5214_2EMERGENCY STOP VRC	DI NIS		0	0	0	0	0	9 15/16	3 803	d14				Mechanický spínač			8082 STAHL	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82LS261A	LS5261A	52E02	82LZA2H5261A	RECOVERY COL LEVEL	82LS261AARECOVERY COL LEVEL	DI NIS		0	0	0	0	0	9 15/16	11 813	d22				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82LS261B	LS5261B	52E02	82LZA2H5261B	RECOVERY COL LEVEL	82LS261BRECOVERY COL LEVEL	DI NIS		0	0	0	0	0	9 13/14	11 814	d22				Hladinový spínač		FTL51 LIQUIPHANT-M	Endress+Hauser	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82LS258A																								

LOOP_CODE	CABLE	PID	SIGNAL	popisek	JMENO	TYPE_SIGNAL	min	max	unit	RANGE	RACK	CARD	CHANEL	ADR	PLC_SV1	Zóna	delka celkem	DRUH_PRISTROJE	Kabel sig. Typ	Eex device type	Eex device manuf	Eex barrier type	Eex barrier manuf
82A9539		95A01	82ASA2H9539	C3H6/ STOP BLOWER	82A9539C3H6/ STOP BLOWER	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		14 1014	z24			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9538		95A01	82ASA2H9538	C3H6/ STOP BLOWER	82A9538C3H6/ STOP BLOWER	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		13 1013	d24			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9537		95A01	82ASA2H9537	C3H6/ 82K-9801 STOP	82A9537C3H6/ 82K-9801 STOP	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		12 1012	z22			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9536		95A01	82ASA2H9536	82ASA2H9536	82A953682ASA2H9536	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		11 1011	d22			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9525		95A01	82ASA2H9525	C3H6 OFF 82E-1204	82A9525C3H6 OFF 82E-1204	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		10 1010	z20			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9514		95A01	82ASA2H9514	C3H6/ AIR DUCT	82A9514C3H6/ AIR DUCT	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		9 1009	d20			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9512		95A01	82ASA2H9512	H2	82A9512_2H2	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		8 1008	z18			Detektor výbušnosti		Sensepoint H2	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9511		95A01	82ASA2H9511	C3H6	82A9511_2C3H6	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		7 1007	d18			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9510		95A01	82ASA2H9510	C3H6	82A9510_2C3H6	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		6 1006	z16			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9512		95A01	82ASA1H9512	H2	82A9512_1H2	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		3 1003	d14			Detektor výbušnosti		Sensepoint H2	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9511		95A01	82ASA1H9511	C3H6	82A9511_1C3H6	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		2 1002	z12			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9510		95A01	82ASA1H9510	C3H6	82A9510_1C3H6	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		1 1001	d12			Detektor výbušnosti		Sensepoint C3H6	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9550		95A01	82ASA1L9550	O2	82A9550O2	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		5 1005	d16			Detektor výbušnosti		Sensepoint O2	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82A9513		95A01	82ASA1L9513	O2	82A9513O2	DI NIS	0	0	0		0	10 1/2		4 1004	z14			Detektor výbušnosti		Sensepoint O2	Honeywell	FS-TSDI-16UN	Honeywell
82HS1509			82HS1509			DI NIS	0	0	0		0	9 7/8		15 415	d26			Mechanický spínač		8082 STAHL		FS-TSDI-16UN	Honeywell
82HS4013_APC			82HS4013_APC			DI NIS	0	0	0		0	9 11/12		16 620	z26			Relé kontakt		Phoenix		FS-TSDI-16UN	Honeywell
82HS4301A_APC			82HS4301A_APC			DI NIS	0	0	0		0	9 13/14		14 720	z24			Relé kontakt		Phoenix		FS-TSDI-16UN	Honeywell
82XZ5288			82XZ5288			DI NIS	0	0	0		0	9 17/18		3 913	d14			Relé kontakt		Phoenix		PS-TSD-16L/N	Honeywell