Uživateľské prostredie očakáva dáta v normalizovanom formáte. Tento fromát je prednastavený na 4095 úrovní. Kde 0 znamená zakreslenie na najnižšiu úroveň v grafickom prostredí a 4095 na najvyššiu. Pri posielaní dát to uživateľského rozhrania musí mikropočítač brať do úvahy nastavenia, ktoré si uživateľ zvolil a podľa toho transformovať body merania. Táto transformácia prebieha na základe rovn. (1).

$$v_n = \lceil \lfloor \frac{1}{s} v_\alpha + o \rfloor^{4095} \rceil_0 \tag{1}$$

kde  $v_n$  je hodnota posielaná do uživateľského prostredia, s je prepočítaná citlivosť daná rovnicou rovn. (2), o je prepočítaný posun daný rovnicou rovn. (3) a  $\lfloor \rfloor^{4095}$ ,  $\lceil \rceil_0$  sú funkcie definované podľa rovn. (4). Hodnota  $v_a lpha$  je daná rovn. (5), kde  $\alpha$  slúži na kalibráciu hodnoty  $v_{adc}$  preveden AD prevodníkom.

$$s = \frac{s_g d_g}{r_m} \tag{2}$$

$$o = o_g \frac{1}{s_g d_g} 4095 (3)$$

$$[x]^{4095} = \begin{cases} x & \text{ak } x < 4095 \\ 4095 & \text{inak} \end{cases}$$

$$[x]_0 = \begin{cases} x & \text{ak } x > 0 \\ 0 & \text{inak} \end{cases}$$

$$v_{\alpha} = v_{adc}\alpha$$

$$(5)$$

kde hodnoty  $s_g$ ,  $d_g$  sú hodnoty citlivosti a posunu poslané z uživateľského prostredia v jednotkách  $\left[\frac{V}{dielik}\right]$  a [V]. Parameter  $r_m$  je rozsah na ktorom boli dáta merané teda  $r_m \in \{5, 10, 20\}$ .

Okrem tejto transformácie je potrebné ešte prepočítať prahové napätie z voltov na úrovne príslušných watchdogov. Tento prepočet realizujeme vzorcom rovn. (6).

$$t = \lfloor \frac{t_g}{r_m} \frac{t_{max}}{\alpha} \rfloor \tag{6}$$

kde t je hodnota, ktorá sa zapisuje do threshold registrov watchdogov,  $t_g$  je prahová hodnota napätia zaslaná z uživateľského prostredia, daná vo [V],  $t_{max}$  ja maximálna hodnota threshold registra pre daný watchdog ( $2^{12} - 1$  pre AWD1 a  $2^8 - 1$  pre AWD2).

Tiež musíme vypočítať parametre časovačov pomocou rovn. (7).

$$psc = \lfloor \frac{c}{c_m ax} \rfloor$$

$$arr = \lfloor \frac{c}{psc + 1} \rfloor$$
(7)

kde c je celkový počet taktov časovača obsiahnutých v nastavovanom časovom intervaly v [sec]. Hodnotu c vypočítame pre časovače s taktom fHZ na základe rovn. (8).

$$c = \frac{ft_{pd}d}{n} \tag{8}$$

kde  $t_{pd}$  je časová základňa v jednotkách  $\frac{sec}{dielik}$ , d je počet dielikov, n je počet pretečení, ktoré majú za čas  $t_{pd}d$  nastať.