# $\begin{array}{c} \text{UCiSW 2} \\ Odtwarzacz \ WAVE \end{array}$

## Jan Pajdak Wojciech Słowiński

## 23.05.2018

Prowadzący: Dr inż. Jarosław Sugier

## Spis treści

1	Wpi	rowadzenie	2			
	1.1	Cel projektu	2			
	1.2	Sprzęt	2			
	1.3	Teoria	2			
2	Pro	jekt	4			
	2.1	Schemat oraz wykorzystane moduły	4			
		2.1.1 Przetwarzanie błędów SDC_FileReader	5			
	2.2	Moduł Module1	6			
		2.2.1 WE/WY	6			
		2.2.2 Sygnaty	6			
		2.2.3 Proces 1 - przejście między stanami	6			
		2.2.4 Stany oraz ich procesy	7			
		2.2.5 Pozostałe fragmenty kodu	9			
		2.2.6 Diagram stanów	10			
	2.3	Symulacja	11			
		2.3.1 Test bench	11			
		2.3.2 Wczytywanie metadanych	11			
		2.3.3 Wczytywanie próbek	11			
3	Instrukcja obsługi					
4	Podsumowanie					
$_{ m Li}$	terat	ura	14			

## 1 Wprowadzenie

#### 1.1 Cel projektu

Celem projektu było stworzenie programu wczytującego plik WAVE z karty pamięci, pobranie metadanych i odtworzenie dźwięku.

#### 1.2 Sprzęt

- Spartan-3E (XC3S500E)
- Karta SD
- Głośnik


#### 1.3 Teoria

Waveform Audio File Format, znany również jako WAVE lub jako rozszerzenie .wav to standard plików audio opracowany przez Microsoft oraz IBM w 1991 roku[3].

Proces odtwarzania należy rozpocząć od pobrania metadanych - informacji o zapisanym dźwięku:

- Częstotliwości próbkowania
- Rozmiaru próbki
- Ilości kanałów

Informacje te znajdują się w ustalonych bajtach w pliku[2]:



Blok danych z próbkami może przyjąć bardzo różną postać w zależności od parametrów dźwięku. Poniżej zostały przedstawione dwa przykłady czterech próbek:

8 bitowe próbki; 1 kanał:




16 bitowe próbki; 2 kanały:

24 17 1E F3 3C	15 13 B3 F	FA B4 24 17	23 A6	24 17
----------------	------------	-------------	-------	-------

## 2 Projekt

#### 2.1 Schemat oraz wykorzystane moduły



Wykorzystane moduły pochodzące ze strony zsk.ict.pwr.wroc.pl/zsk ftp/fpga:

• RotaryEnc: Pozwala na użycie enkodera przyrostowego

Obrót w lewo: Start (SDC\_FileReader)

Obrót w prawo: Reset (wszystkie moduły)

• SDC FileReader Pozwala odczytywać dane z karty SD

W projekcie odczytuje on pliki .wav ("11"=> FExt)

Nazwa pliku: kod ASCII => FName

Moduł pracuje Busy => '1'

Bajt został wczytany DO Rdy => '1'

Bajt znajduje się w DO(7:0)

Przejście do kolejnego bajtu '1' => DO Pop

- LCD1x64: Wyświetla dane na ekranie Spartan 3E w tym przypadku metadane pliku .wav
- DACWrite: Wysyła dane do przetwornika DAC


Sygnał pojawia się na wszystkich pinach ("1111"=> Addr) [4]

Sygnał wysyłany jest natychmiastowo ("0011"=> Cmd) [4]

Dane musza zostać przesłane do DATA(11:0)

Moduł rozpoczyna przetwarzanie po otrzymaniu '1' na Start

## ${\bf 2.1.1} \quad {\bf Przetwarzanie~blęd\'ow~SDC\_FileReader}$



Projekt zawiera cztery przerzutniki odpowiedzialne za informowanie użytkownika o błędach modułu SDC\_FileReader. Kody błędów[1]:

- $\bullet$ Error<br/>( 0 ) = '1' => błąd odczytu sektora
- ullet Error(1) = '1' => zły format karty
- $\bullet$ Error<br/>( 2 ) = '1' => nie odnaleziono pliku
- $\bullet$ Error<br/>( 3 ) = '1' => błąd rozmiaru pliku

#### 2.2 Moduł Module1

end if;
end process process1;

Moduł ten ma za zadanie odpowiednio sterować SDC\_FileReader by pobrać bajty metadanych oraz dźwięku z pliku .wav. Moduł musi również wysyłać próbki dźwięku w odpowiedniej częstotliwośći do DACWrite.

#### 2.2.1 WE/WY

```
Port (
        Clk: in STD LOGIC;
        Reset: in STD LOGIC;
        -- Komunikacja z SDC FileReader
        FR Busy : in STD LOGIC;
        FR DO: in STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
        FR_DO_Rdy : in STD_LOGIC;
        FR DO Pop: out STD LOGIC;
        -- Zawartosc wyswietlacza
        Line : out STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0) := (others => '0');
        Blank : out STD\_LOGIC\_VECTOR \ (15 \ downto \ 0);
        -- Probka oraz sygnal startu odczytu dla DACWrite
        Sample : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0) := (others \Rightarrow '0');
        Start : out STD LOGIC);
2.2.2 Sygnaly
signal state, nextState : stateType;
-- Licznik odczytanych bajtow
signal counter: signed (63 \text{ downto } 0) := (\text{ others} \Rightarrow '0');
-- Licznik dlugosci przerwy miedzy wysylaniem probek
signal counterSampleRate: unsigned (15 downto 0) := (others => '0');
-- Metadane
signal numChannels: STD LOGIC VECTOR (15 downto 0);
signal sampleRate: STD LOGIC VECTOR (31 downto 0);
signal bitsPerSample : STD LOGIC VECTOR (15 downto 0);
2.2.3 Proces 1 - przejście między stanami
  Proces również wykrywa sygnał Reset - przechodzi wtedy do odpowiedniego stanu (Q0R).
process1 : process (Clk, state, Reset)
begin
        if Reset = '1' then
                state \le Q0R;
        elsif rising_edge(Clk) then
                 state \le nextState;
```

#### 2.2.4 Stany oraz ich procesy

Stan Q0 trwa do momentu pobudzenia modułu SDC\_FileReader przez jednotaktowy sygnał z enkodera - sygnał FR\_Busy o wartości 1 wskazuje na to że moduł SDC\_FileReader pracuje. Stan Q0R to stan Reset.

Stan Q1 oczekuje na bajt - SDC\_FileReader sygnalizuje koniec ładowania bajtu przy pomocy sygnału FR DO Rdy o wartości 1.

Pobieranie metadanych wygląda następująco:

```
process3: process(Clk, state, FR DO Rdy, FR DO)
         begin
         if rising edge(Clk) and state = Q1 and FR DO Rdy = '1' then
                  \overline{if} counter = X"16" then
                           numChannels(7 downto 0) \le FR_DO;
                           Line(7 downto 0) \le FR DO;
                  elsif counter = X"17" then
                           numChannels(15 downto 8) <= FR DO;
                           Line (15 \text{ downto } 8) \ll FR DO;
                  elsif counter = X"18" then
                           sampleRate(7 downto 0) <= FR DO;
                           Line(23 \text{ downto } 16) \ll FR DO;
                  elsif counter = X"19" then
                           sampleRate(15 downto 8) <= FR DO;
                           Line (31 \text{ downto } 24) \ll FR DO;
                  elsif\ counter\ =\ X"1A"\ then
                           sampleRate(23 downto 16) <= FR DO;
                           Line(39 \text{ downto } 32) \leq FR DO;
                  elsif counter = X"1B" then
                           sampleRate(31 downto 24) <= FR DO;
                           Line (47 \text{ downto } 40) \ll \text{FR DO};
                  elsif counter = X"22" then
                           bitsPerSample(7 downto 0) <= FR DO;
                           Line(55 downto 48) \ll FR DO;
                  elsif counter = X"23" then
                           bitsPerSample(15 downto 8) <= FR DO;
                           Line(63 \text{ downto } 56) \iff FR DO;
```

Program sprawdza obecnie wczytywany bajt - jeżeli jest to jeden z bajtów zawierających interesujące nas metadane, zostaje przekazany do odpowiedniego sygnału.

```
\begin{array}{lll} when \ Q2 \implies & & \\ & if \ counter >= X"4D" \ then \\ & \ nextState <= Q3; \\ & else \\ & \ nextState <= Q1; \\ & end \ if: \end{array}
```

Stan Q2 sprawdza obecnie wczytywany bajt - jeżeli wczytano wszystkie bajty metadanych (bajty do 77) program przechodzi do dalszych stanów odpowiedzialnych za wczytywanie bajtów dźwięku; w innym przypadku następuje powrót do Q1.

Stan Q3 działa analogicznie do Q1 - oczekuje na bajt.

Pobieranie dźwięku wygląda następująco:

end process process4b;

```
\begin{array}{lll} process4: \; process(Clk\,, \; state\,, \; FR\_DO\_Rdy, \; FR\_DO) \\ & begin \\ & if \; rising\_edge(Clk) \; and \; state = Q3 \; and \; FR\_DO\_Rdy = \; '1' \; then \\ & sample(11 \; downto \; 4) <= FR\_DO; \\ & end \; if; \\ end \; process \; process4; \end{array}
```

Przed stanem Q3 występuje stan Q3B który nadaje odpowiednie tempo odczytywania (oraz w konsekwencji - wysyłania) dźwięku. Odpowiedni sygnał jest inkrementowany oraz sprawdzany - gdy przekroczy odpowiednią wartość stan Q3B przechodzi do Q3.

Ze względu na brak czasu projekt jest przystosowany pod pliki .wav o częstotliwości 8000 KHz - wartość ta powinna być porównywana z sygnałem sampleRate umożliwiając różne wartości odczytane z metadanych.

```
when Q3B =>
        if counterSampleRate >= X"186A" then
                 nextState \le Q3;
        else
                 nextState <= Q3B;
end if;
  Proces odpowiedzialny za inkrementacje oraz zerowanie sygnału counterSampleRate:
 process4b: process(Clk, state, counterSampleRate)
        begin
        if rising edge(Clk) then
                 if state = Q3B then
                          counterSampleRate <= counterSampleRate + 1;</pre>
                 elsif state = Q4 then
                          counterSampleRate <= X"0000";
                 end if;
        end if;
```

Stan Q4 weryfikuje to czy SDC\_FileReader pracuje - FR\_Busy o wartości 0 sygnalizuje że wszystkie bajty zostały odczytane; program przechodzi wtedy do stanu końcowego Q5. W przeciwnym przypadku następuje powrót do odczytywania bajtów w Q3 (przez Q3B).

W stanie Q4 następuje również zawiadomienie modułu DACWrite tak by ten rozpoczął ładowanie przesłanej próbki:

```
Start <= '1' when state = Q4
    else '0';
Ostatnim stanem jest Q5 - pętla końcowa:
    when Q5 =>
        nextState <= Q5;
end case;
end process process2;</pre>
```


#### 2.2.5 Pozostałe fragmenty kodu

Proces process<br/>5 jest odpowiedzialny za kontrolę nad licznikiem odczytanych bajtów - inkrementacją po stanach odczytujących bajty oraz zerowaniu w stanie resetowania.

Przedostatni fragment odpowiada za wyjście dające znać modułowi SDC\_FileReader że może załadować kolejny bajt.

Ostatnia linia kodu jest wymagana przez moduł odpowiedzialny za kontrolę wyświetlacza - określa wygaszone znaki.

#### 2.2.6 Diagram stanów



#### 2.3 Symulacja


#### 2.3.1 Testbench

#### 2.3.2 Wczytywanie metadanych



Na powyższym obrazie wyraźnie widać jak wczytywane zostają poszczególne metadane a następnie umieszczone w Line na potrzeby wyświetlacza.

Zbliżenie z widocznym stanem Q2:



#### 2.3.3 Wczytywanie próbek

Ze względu na ilość oraz częstotliwość wczytywania próbek przedstawiony zostanie tylko fragment procesu:



Program spędza większość czasu w stanie oczekiwania pomiędzy wczytywaniem próbek. Zbliżenie na moment wyjścia ze stanu Q3B, wczytanie próbki i powrót do oczekiwania:




## 3 Instrukcja obsługi

Kontrola urządzenia odbywa się przez obracanie enkoderem. Obrócenie enkodera w lewą stronę rozpoczyna pracę; w prawą - wysyła sygnał Reset

Program informuje użytkownika o zdarzeniach przy użyciu diod LED

Na wyświetlaczu pojawiają się metadane pliku .wav



## 4 Podsumowanie

Projekt posiada zasadniczą wadę - nie jest przystosowany do odtwarzania różnych rodzajów dźwięku. Moduł jest w stanie przetworzyć wyłącznie pliki z jednokanałowym dźwiękiem, próbkach o wielkości 8 bitów i częstotliwości 8000 KHz.

Kolejnymi krokami w rozwoju projektu byłyby modyfikacje modułu tak by wysyłał próbki w spobób określony przez metadane.

## Literatura

- $[1] \ dr \ in \ z \ Jarosław \ Sugier. \ Strona \ zestawu \ spartan-3e. \ http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl/zsk\_ftp/fpga/.$
- [2] C. Stuart. Microsoft wave soundfile format. http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/.
- [3] Wikipedia. Wav. https://en.wikipedia.org/wiki/WAV.
- [4] Xilinx. Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide.