

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

"Control de Robot mediante mensajes de texto utilizando el dispositivo Narobo DroneCell en interfaz con el Pololu 3π ."

TESINA DE SEMINARIO Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.

Presentado por

JAIME ISRAEL IZQUIERDO VALLADAREZ
OTHON ANDRES PONCE ALVARADO

Guayaquil – Ecuador 2011

AGRADECIMIENTO

A Dios por permitirme alcanzar esta meta y darme una familia con la que puedo contar siempre.

Al Ing. Carlos Valdivieso, por su guía y respaldo en la elaboración del presente trabajo.

El agradecimiento especial es para las personas que siempre han estado a mi lado sin importar la distancia, mi familia, que es el pilar vital de mi existencia.

Jaime Israel Izquierdo Valladarez

Agradezco a Dios ya que es el único que nos puede dar la vida, salud, fuerza y sabiduría para poder salir adelante superando cualquier reto que se nos presente durante nuestra carrera como profesionales.

A mi madre y a mis hermanos que fueron los que siempre estuvieron junto a mí y me apoyaron en cualquier problema que se me haya presentado en mi vida.

Othón Andrés Ponce Alvarado

DEDICATORIA

A Dios que sin su bendición nada se hubiese podido realizar.

A mis padres Luis Izquierdo Pacheco y Rosa Valladarez Guamán, que con su apoyo incondicional y la muestra del gran amor que tengo hacia ellos se realizó éste importante logro en mi vida. También a mis hermanas Shirley, Joana, Fernanda y mi hermano Luis, que siempre me han brindado su apoyo.

Jaime Israel Izquierdo Valladarez

Este trabajo se lo dedico a Dios, nuestro Padre Todo Poderoso ya que sin su ayuda y sin su bendición, nada podríamos haber logrado durante toda nuestra carrera.

También le dedico este trabajo a mi querida madre SARA ALVARADO ya que sin su ayuda y sin su incondicional apoyo nunca hubiese podido llegar a tan importante momento de mi vida como es este.

Othón Andrés Ponce Alvarado

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

_

Ing. Carlos Valdivieso A.

Profesor del Seminario de Graduación

Ing. Hugo Villavicencio V.

Profesor delegado del Decano

DECLARACIÓN EXPRESA

"La	responsabilidad	d del	contenido	de	esta	Tesina,	nos	corresponden
excl	usivamente; y el	patrim	nonio intelec	tual	de la n	nisma a la	e ESCU	JELA SUPERIOR
POL	TÉCNICA DEL LIT	ORAL"						
(Reg	lamento de Grad	duaciór	n de la ESPOI	_).				
		Jair	me Israel Izqı	uierd	o Valla	idarez		
		0	thón Andrés	Pond	ce Alva	rado		

RESUMEN

El presente trabajo consiste diseñar un código para controlar un Robot mediante mensajes de texto utilizando el dispositivo Narobo DroneCell en interfaz con el Pololu 3π .

El código se lo realizará utilizando el programa AVR Studio el cual permite diseñar cualquier tipo de código ya sea en lenguaje C o ASM y la compilación se la utiliza para microcontroladores ATMEL.

El funcionamiento del código se lo comprobará mediante la herramienta de simulación llamada PROTEUS ya que es un programa de mucha utilidad para simular cualquier microcontrolador.

Nuestro proyecto se basa básicamente en la investigación del dispositivo Narobo DroneCell y el Pololu 3π . El Narobo DroneCell se puede resumir en un dispositivo inalámbrico capaz de soportar llamadas, mensajes de texto y acceso a internet, el Pololu 3π es un Robot programable que permite realizar muchas funciones para diferentes proyectos especialmente como seguidor de línea y nuestro objetivo es controlar los movimientos del Pololu 3π por medio de mensajes de texto para lo cual usaremos las características del Narobo DroneCell de soportar mensajes de texto, y éste texto será transmitido al Pololu 3π a través del puerto serial.

En operación normal usaremos un celular que enviará instrucciones por medio de mensajes de texto al Narobo DroneCell, el cual recibe y trasmite el mensaje de texto en forma serial al Pololu 3π .

ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOII
DEDICATORIAIV
TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓNVI
DECLARACIÓN EXPRESAVII
RESUMENVIII
ÍNDICE GENERALIX
ÍNDICE DE FIGURASXIII
INTRODUCCIÓNXV
CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO1
1.1 ANTECEDENTES
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.3 APLICACIÓN 3
1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 4
1.5 PROYECTOS SIMILARES 5
1.5.1 PIC Based, Obstacle-Avoiding Robot
1.5.2 PIC- Based, Obstacle - Avoiding Robot

1.5.3	3 A	NRbot	7
CAPÍ	TULO 2	2	8
FUN	DAMEI	NTO TEÓRICO	8
2.1	HERRA	AMIENTAS DE SOFTWARE	8
2.1.1	L A	AVR STUDIO 4	8
2	2.1.1.1	Ventana Principal	10
2	2.1.1.2	Ventana de Registros	11
2	2.1.1.3	Ventana de Memoria	11
2	2.1.1.4	Ventana de Mensajes	12
2	2.1.1.5	Características del AVR STUDIO	12
2.1.2	<u> P</u>	PROTEUS 7.7	13
2	2.1.2.1	ISIS Intelligent Schematic Input System	14
2	2.1.2.2	ARES Advanced Routing and Editing Software	14
2.2	Herra	mientas de Hardware	15
2.2.1	L P	POLOLU 3π	15
2	2.2.1.1	ATmega328P	16
2.2.2	2 N	NAROBO DRONECELL	19
2	2.2.2.1	Características de la tarjeta Narobo DroneCell	20
2.3	Transi	misión de Mensaies vía celular	. 22

2.3.1	Teléfonos GSM	. 22
2.3.2	Lenguaje de Comunicación	. 22
2.3.2	.1 Comandos	. 22
CAPÍTUL	0 3	24
DESCRIP	CIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	24
3.1 Dis	eño Preliminar	. 24
3.1.1	Comunicación entre Celular y Narobo DroneCell	. 25
3.1.2	Transmisión de Datos Serial	. 26
3.1.3	Ejecución de los movimientos y formato del mensaje SMS	. 27
3.1.4	Implementación Física	. 28
3.2 Des	scripción del proyecto final	. 29
3.2.1	Bienvenida	. 29
3.2.2	Establecer la comunicación	. 29
3.3 Dia	gramas de Bloques del Proyecto	. 30
3.3.1	Diagrama de bloques de la primera etapa	. 30
3.3.2	Diagrama de bloques de la segunda etapa	. 30
3.3.3	Diagrama de bloques de la tercera etapa	. 31
3.3 Dia	grama de flujo principal	. 32
CAPÍTUL	0.4	33

SIMU	JLACION Y PRUEBAS	33
4.1	Pruebas en Hyper Terminal	33
4.1.1	Prueba de Transmisión	33
4.1.2	Prueba de Recepción	34
4.2	Simulación en Proteus 7.7	35
4.3	Resultados Experimentales	40
CONC	CLUSIONES	1
RECO	DMENDACIONES	3
ANEX	(OS	5
BIBLI	OGRAFIA	30

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1-1: Funcionamiento Básico del Proyecto	2
FIGURA 1-2: RC 3π	5
FIGURA 1-3: PIC-Based, Obstacle – Avoiding Robot	6
FIGURA 1-4: AIRbot	7
FIGURA 2-1: ENTORNO GRÁFICO DEL AVR STUDIO	8
FIGURA 2-2: VENTANA PRINCIPAL DEL AVR STUDIO	10
FIGURA 2-3: VENTANA DE REGISTROS	11
FIGURA 2-4: VENTANA DE MEMORIA	11
FIGURA 2-5: VENTANA DE MENSAJES	12
FIGURA 2-6: ENTORNO GRÁFICO DE PROTEUS V.7.7	13
FIGURA 2-7: POLOLU 3π	15
FIGURA 2-8: ATmega328P	18
FIGURA 2-9: Tabla comparadora del ATmega328P con otros ATmegas	18
FIGURA 2-10: Narobo DroneCell	20
FIGURA 2-11: Pines del Narobo DroneCell	21
FIGURA 3-1: Componentes de la primera etapa del proyecto	25
FIGURA 3-2: Componentes de la segunda etapa	26
FIGURA 3-3: Componentes de las etapas del proyecto	28
FIGURA 3-4: Diagrama de bloques primera etapa.	30
FIGURA 3-5: Diagrama de bloques segunda etapa.	30
FIGURA 3-6: Diagrama de bloques tercera etapa.	31
FIGURA 3-7: Diagrama de flujo del proyecto	32

FIGURA 4-1 Prueba de Transmisión	33
FIGURA 4-2 Prueba de Recepción	34
FIGURA 4-3 Iniciación del Proyecto Simulado	35
FIGURA 4-4 Press B to Start en Proteus	36
FIGURA 4-5 Iniciando DroneCell	37
FIGURA 4-6 DroneCell Listo	38
FIGURA 4-7 Error text	39
FIGURA 4-8 Press B to Start "experimental"	40
FIGURA 4-9 Espero el SMS	41
FIGURA 4-10 Espero Nuevo SMS	41

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen Robots controlados por el hombre y son de mucha utilidad para investigaciones como por ejemplo Robots que se utilizan para explorar otros planetas, los grandes países desarrollados en tecnología tienen muchas expectativas con el uso de dispositivos para controlar Robots, especialmente con la conexión inalámbrica y el uso de los microcontroladores.

En este presente trabajo se presentará la arquitectura, funcionamiento y programación del Pololu 3π además de la información adicional investigada por medio de la herramienta de internet como los diferentes proyectos básicos realizados en el desarrollo de la materia.

El Narobo DroneCell es otro dispositivo de investigación para el proyecto y de mucha utilidad ya que sin este dispositivo no tendríamos la conexión adecuada para realizar las instrucciones que le enviemos a nuestro Robot como son la de dirigirse hacia adelante, hacia atrás, dirigirse hacia la izquierda o derecha y otras instrucciones adicionales que nos propongamos realizar y sacar provecho del DroneCell, sus características se las mostrará en el desarrollo de los capítulos posteriores.

Finalmente, después de haber diseñado nuestro código se realizará las pruebas específicas para comprobar el funcionamiento de nuestro diseño, haciendo el uso de PROTEUS y luego verificándolo en nuestro Robot.

CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES

Los microcontroladores tienen sus raíces en el desarrollo de la tecnología de los circuitos integrados, los cuales también son conocidos como microcomputadoras ya que poseen las funcionalidades de entrada, procesamiento y salida de datos. Con un microcontrolador se pueden realizar las mismas funciones que se obtendrían con varios elementos TTL como por ejemplo sumar, comparar, almacenamiento de datos, etc.

Nuestro trabajo se basa en el estudio de los microcontroladores como son el AT90S1200, ATtiny2313 y el ATmega169 los cuales nos han servido de mucho para tener conocimientos y empezar a trabajar con el Pololu 3π ya que el corazón del Pololu es el ATmega328P y éste microcontrolador tiene características similares a los microcontroladores ya mencionados.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente trabajo se enfoca en el control de los movimientos del Robot Pololu 3π mediante mensajes de texto enviados desde un dispositivo móvil (Celular), el cual va a ser recibido por el Narobo DroneCell, ésta tarjeta va a tener incorporado un chip GSM estableciendo la comunicación entre el celular y el Pololu 3π .

Con la ayuda del Narobo DroneCell se establecerá una comunicación serial con el Robot Pololu 3π para poder trasmitirle el mensaje que fue enviado desde el celular.

Una vez que el mensaje ha sido transmitido al Pololu 3π , éste se encargará de reconocer el contenido y comparar con cadenas predefinidas dentro del programa para que de esta manera pueda obtener la instrucción adecuada y ejecutar el respectivo movimiento.

A continuación se presenta un diagrama donde se muestra el funcionamiento básico de nuestro proyecto.




FIGURA 1-1: Funcionamiento Básico del Proyecto

1.3 APLICACIÓN

Los microcontroladores tienen muchas aplicaciones ya que hoy en día la tecnología se expande sin límites, estos se encuentran en todos los circuitos de grandes aplicaciones como computadoras, Reuters, Robots, etc.

Nuestro Pololu 3π tiene incorporado el microcontrolador ATmega328P el cual tiene varias opciones para realizar cualquier proyecto que tenga aplicaciones grandes, posee comunicación serial para interactuar con otros micros y realizar diferentes objetivos.

El Narobo DroneCell como se lo ha detallado tiene la capacidad de recibir o enviar mensajes de texto, llamadas y acceso a internet.

Las aplicaciones principalmente son para interconexiones inalámbricas como por ejemplo:

- Activación o Desactivación de Alarmas ya sea para vehículos o garajes de casa mediante el simple envío de mensajes de texto.
- Manipulación mediante mensajes de texto a maquinarias pesadas en lugares peligrosos para el ser humano, ejemplo: lugares con ambientes tóxicos.
- Competencias de Robots sumos manipulados por mensajes de texto desde cualquier celular móvil.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El uso de la comunicación inalámbrica es amplio y tiene muchas aplicaciones, especialmente para la solución de problemas industriales, científicos, etc.

Nuestro proyecto trata de solucionar los problemas que se presentan al momento de manipular maquinarias en lugares peligrosos para el ser humano, como por ejemplo: sitios donde se presenten gases tóxicos.

Otro problema que solucionaría es al momento de controlar Robots que se dediquen a funciones de repartición o traslado de materiales en industrias.

Se puede programar un microcontrolador para que trabaje con el Narobo y controlar sistemas de seguridad como por ejemplo cámaras de seguridad en

lugares importantes como bancos, industrias, edificios, etc.

El presente sistema desarrollado puede resolver los problemas ya mencionados y ser usado como guía para trabajar con proyectos más complejos que se puedan presentar al momento de crear soluciones a diferentes sistemas de aplicaciones inalámbricas.

1.5 PROYECTOS SIMILARES

1.5.1 PIC Based, Obstacle-Avoiding Robot



FIGURA 1-2: RC 3π

Por medio de un receptor de Radio Control se puede convertir al Pololu 3π en un Robot teledirigido.

Esta combinación realiza que el Pololu 3π se lo pueda conducir a una velocidad superior a 1m/s. Se debe utilizar un transmisor de radio frecuencia para conducir al Pololu 3π .

Mediante un algoritmo simple y la incorporación de un receptor de RC, el Robot 3π es un Robot controlado por radio frecuencia a una velocidad agradable y una excelente capacidad de giro.

1.5.2 PIC- Based, Obstacle - Avoiding Robot




FIGURA 1-3: PIC-Based, Obstacle - Avoiding Robot

Este Robot se basa en el Pololu micro dual serial motor controller con un microcontrolador PIC16F628 de Microchip y su principal objetivo es evitar los obstáculos que se le presentan al momento de realizar sus movimientos.

Este pequeño modulo se lo usa en este proyecto para controlar dos motores, pero se puede conectar en cadena varias unidades para controlar hasta 62 motores con un cable en serie. La alimentación del motor puede ser tan baja como 2V.

La razón principal para usar el PIC16F628 es que tiene incorporado el UART para establecer la comunicación serial con el módulo Pololu micro y controlar los movimientos de los motores.

1.5.3 AIRbot



FIGURA 1-4: AIRbot

AIRbot es un Robot que puede ser controlado por un teléfono celular y puede enviar imágenes a teléfonos móviles.

Este demo muestra capacidades para manejar las interrupciones de las líneas digitales, la modulación de la energía, la toma de decisiones y la interconexión móvil.

Utiliza un chasis de orugas RP5 amarilla que es la base del Robot completo con un soporte de batería, dos motores de corriente continua y dos trenes de transmisión independientes, este chasis tiene un controlador de Robot y unos sensores de distancia; también consta de una placa transparente que sirve para adicionar elementos; y un qik 2s9v1 dual serial motor controller que sirve para un fácil y variable manejo de los motores.

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTO TEÓRICO

En el presente capítulo detallaremos las herramientas utilizadas para el desarrollo de nuestro proyecto como software y hardware, así como también las características y funcionamiento de cada una de las partes involucradas en el proyecto.

2.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

2.1.1 **AVR STUDIO 4**




FIGURA 2-1: ENTORNO GRÁFICO DEL AVR STUDIO

El AVR STUDIO es una herramienta muy poderosa hecha por ATMEL la cual está orientada para los microcontroladores de la serie AT90S y para los AVR.

Esta herramienta nos permite escribir y depurar aplicaciones AVR, nos provee una herramienta para administrar proyectos, editores de texto, simuladores y es compatible con códigos como ASSEMBLER, C/C++ gracias a que tienen incorporado el compilador GNU/GCC.

El AVR STUDIO está compuesto por una ventana principal la cual es de mucha ayuda ya que nos da información sobre el control de flujo del programa (código), junto a la ventana principal hay otras ventanas las cuales nos permite tener un control total del estado de cada elemento en ejecución.

Las ventanas que acompañan a la ventana principal son:

- Ventana de Registros.
- Ventana de Memorias.
- Ventana de Periféricos.
- Ventana de Mensajes.
- Ventana del Procesador.

2.1.1.1 Ventana Principal

Esta ventana se crea cuando un "object file" es creado o abierto y se encuentra presente durante toda la sesión, si esta ventana es cerrada, entonces la sesión se termina.

Como se indicó anteriormente, en ésta ventana se muestra el código que está siendo ejecutado (ver FIGURA 2-2).

FIGURA 2-2: VENTANA PRINCIPAL DEL AVR STUDIO

En ésta ventana podemos usar herramientas que nos ayudan a tener mejor control sobre la ejecución del código como por ejemplo los "breakpoints". Un breakpoint es un identificador que se ubica en la parte izquierda del programa y está representado por un punto rojo, además se puede poner un número ilimitado de breakpoints.

2.1.1.2 Ventana de Registros

Esta ventana nos muestra el contenido de los 32 registros del AVR.

Los valores de los registros pueden ser cambiados manualmente pero solo cuando la ejecución está detenida (ver FIGURA 2-3).




FIGURA 2-3: VENTANA DE REGISTROS

2.1.1.3 Ventana de Memoria

Esta ventana nos muestra el contenido de la memoria durante la ejecución del programa y también nos permite modificar los valores (ver FIGURA 2-4). Esta ventana además de mostrarnos la memoria del programa nos permite observar todo tipo de memoria (EEPROM, IO PORTS, REGISTROS).




FIGURA 2-4: VENTANA DE MEMORIA

2.1.1.4 Ventana de Mensajes.

Muestra los mensajes del AVR STUDIO al usuario, cuando se presiona el botón de reset, todos los mensajes desaparecen ya que la ventana de mensajes es limpiada.




FIGURA 2-5: VENTANA DE MENSAJES

2.1.1.5 Características del AVR STUDIO

- o La característica principal del AVR STUDIO es su fácil manejo.
- Permite visualizar rápidamente lo que está ocurriendo con los registros.
- o Compila ASSEMBLER y tiene incorporado el compilador C (GNU/GCC).
- o Realiza simulaciones por software.
- o Es un software libre.

2.1.2 PROTEUS 7.7




FIGURA 2-6: ENTORNO GRÁFICO DE PROTEUS V.7.7

Proteus es un software desarrollado por Labcenter Electronics y está orientado para la realización de proyectos electrónicos, éste programa nos permite diseñar y simular los diferentes circuitos electrónicos. El Proteus consta de dos partes importantes la cual es el ISIS y el ARES, los cuales nos van a permitir simular y diseñar las pistas para poder crear la placa física donde van a estar montados los elementos.

2.1.2.1 ISIS.- Intelligent Schematic Input System

Esta herramienta es la que nos permite dibujar sobre un área de trabajo el circuito que posteriormente se procederá a simular, tiene incorporado una librería de más de 6.000 modelos de dispositivos digitales y analógicos como por ejemplo circuitos integrados, generadores de señales, resistencias, LCD, etc.

2.1.2.2 ARES. - Advanced Routing and Editing Software

Esta herramienta sirve para enrutar, ubicar y editar los componentes del circuito, se utiliza para la fabricación de placas de circuito impreso (PCB's); además nos permite visualizarlas en 3D, de ésta manera podemos visualizar mejor el resultado final de la placa.

2.2 Herramientas de Hardware

2.2.1 POLOLU 3π

Es un Robot de alto rendimiento originalmente diseñado para la resolución de laberintos y como seguidor de línea pero en nuestro proyecto vamos a controlar los movimientos a través de mensajes de texto enviados desde un celular.

El corazón del Pololu 3π es el microcontrolador ATMEGA328P, éste microcontrolador tiene 32 KB flash, 2 KB RAM, y 1 KB de EEPROM, mas adelante detallaremos las características del ATmega328P (Ver ANEXO 2).



FIGURA 2-7: POLOLU 3π

El Pololu 3π tiene las siguientes características:

- AVR Conector ISP programador de 6-pin.
- o Procesador ATmega328P
- Voltaje mínimo 3V
- o Voltaje máximo 7V
- Máxima frecuencia de la señal PWM 80kHz
- o Funciona perfectamente con el compilador GNU/GCC.
- o ARV Studio ha desarrollado un ambiente de trabajo confortable.

En resumen el Robot seguidor de línea Pololu 3π está formado por sensores infrarrojos los cuales sirven de ayuda para que realice la función de seguidor, la programación del ATmega328 la podemos hacer a través del puerto ISP que viene incorporado en la placa del Pololu.

Este Robot opera con voltajes mínimos y máximos de 3 y 7 voltios respectivamente, es capaz de generar señales PWM.

2.2.1.1 ATmega328P

Las características principales de este microcontrolador son:

- o Posee 3 puertos (Port B, C, D).
- o Cada puerto posee resistencias de Pull-up integradas.
- o Tiene 3 timers (timer 0,1,2)
- o Timer 0 y 2 son de 8 bits y el Timer 1 de 16bits.
- o Tiene un comparador incorporado.
- o Posee 14 pines donde 6 de ellos generan PWM.
- o Genera señales PWM en los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11.

- o Transmisión serial:
- o Comunicación full-dúplex.
- Alta velocidad de transmisión, inclusive con cristales de baja frecuencia.
- o Bit de paridad par o impar.
- o Detección de falso bit de inicio.
- o Detección de carácter perdido.
- o Detección de error en el formato del carácter.
- o Maneja niveles de voltaje TTL.
- o 5, 6, 7,8 ó 9 bits de datos y 1 ó 2 bits de parada.
- Posee tres tipos de interrupciones diferentes: Transmisión Completa,
 Recepción Completa, Registro de transmisión vacío.
- o Utiliza los pines 2 y 3 para Transmisión y Recepción respectivamente.
- o Interrupciones externas en los pines 2 y 3
- Posee 32 registros de trabajo de propósito general y 23 líneas I/O de propósito general (Ver Anexo 4).

Es decir gracias a este microcontrolador podremos usar al Pololu 3π para realizar comunicaciones seriales con el otro dispositivo que vamos a utilizar el cual es el Narobo DroneCell.




FIGURA 2-8: ATmega328P

En la siguiente figura se muestra una tabla en la cual mostramos las diferencias en memoria y el tamaño del vector de interrupción que existe entre el ATMEGA328P y otros ATMEGA (Ver ANEXO 1).

Device	Flash	EEPROM	RAM	Interrupt Vector Size
ATmega48PA	4K Bytes	256 Bytes	512 Bytes	1 instruction word/vector
ATmega88PA	8K Bytes	512 Bytes	1K Bytes	1 instruction word/vector
ATmega168PA	16K Bytes	512 Bytes	1K Bytes	2 instruction words/vector
ATmega328P	32K Bytes	1K Bytes	2K Bytes	2 instruction words/vector

FIGURA 2-9: Tabla comparadora del ATmega328P con otros ATmegas

2.2.2 NAROBO DRONECELL

La tarjeta Narobo DroneCell es una especie de celular para nuestros proyectos de robótica o electrónicos, éste dispositivo es comúnmente conocido como "todo en uno" en lo que respecta a comunicación ya que se puede comunicar vía mensajes de texto, se pueden realizar llamadas o incluso se puede comunicar hacia internet.

Otro punto importante de esta tarjeta es que cualquier dispositivo con TTL UART podrá comunicarse con la Tarjeta DroneCell. Con ésta tarjeta podemos realizar varias actividades como por ejemplo controlar dispositivos remotamente vía internet.

En nuestro proyecto desempeña un papel muy importante ya que es el que se va a encargar de recibir los mensajes de texto enviados desde nuestro celular y lo transmitirá al Pololu 3π utilizando la comunicación serial.

La FIGURA 2-11 muestra el nombre de los pines importantes de la tarjeta Narobo DroneCell.



FIGURA 2-10: Narobo DroneCell

2.2.2.1 Características de la tarjeta Narobo DroneCell

- o Posee un led el cual indica el estado de la tarjeta.
- La interfaz UART trabaja con voltajes entre 3.3 V y 5V (mínimo y máximo respectivamente).
- o EL voltaje de entrada de la fuente de poder está entre 5 16Vdc.
- o El voltaje de regulación es de 4V.
- o Posee una alta tasa de transmisión serial.
- o La tasa de la Comunicación GPRS es de 86.5Kbps de bajada.
- o Tasa de comunicación CSD es de 14.4Kbps.
- o Trabaja con cualquier chip (SIM CARD).
- Posee un switch interno para detectar la presencia de alguna SIM
 CARD.
- o Marca y recibe llamadas.
- o Envía y recibe mensajes de texto.

- Envía y recibe datos desde cualquier computadora que tenga acceso a internet.
- o Se pueden configurar alarmas.

Como se pudo apreciar en las características técnicas del Narobo, ésta cuenta con muchas herramientas útiles para la resolución de algunos proyectos de electrónica en el cual se involucre o se necesite alguna de estas cualidades que posee dicha tarjeta de comunicaciones.

En nuestro proyecto utilizaremos la característica de enviar y recibir mensajes de texto junto con la capacidad de transmitir serialmente a una velocidad de 115200 baudios.

Para poder utilizar la comunicación serial del Narobo, éste debe de tener un voltaje mínimo de 3.3V TTL y máximo de 5V TTL.




FIGURA 2-11: Pines del Narobo DroneCell

22

2.3 Transmisión de Mensajes vía celular

2.3.1 **Teléfonos GSM**

El lenguaje AT es usado por los teléfonos GSM para comunicarse con sus

terminales, los comandos AT se utilizan para configurar y proporcionar

instrucciones a los terminales, dichos comandos permiten realizar llamadas de

datos o voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes.

2.3.2 Lenguaje de Comunicación

Los comandos AT son instrucciones codificadas que en principio fueron creadas

para comunicar las terminales de los módems pero con el desarrollo de la

tecnología ha aumentado, estos comandos fueron acondicionados para ser

usados por GSM (Ver ANEXO 16,17).

2.3.2.1 *Comandos*

Comandos Generales

AT+CGMI: Identificación del fabricante

AT+CGSN: Obtener número de serie

AT+CIMI: Obtener el IMSI

AT+CPAS: Leer estado del modem

Comandos del servicio de red

AT+CSQ: Obtener calidad de la señal

AT+COPS: Selección de un Operador

AT+CREG: Registrarse en una Red

AT+WOPN: Leer nombre del operador

Comandos de seguridad

AT+CPIN: Introducir el PIN

AT+CPINC: Obtener el número de reintentos que quedan

AT+CPWD: Cambiar password

Comandos para la agenda de teléfonos

AT+CPBR: Leer todas las entradas

AT+CPBF: Encontrar una entrada

AT+CPBW: Almacenar una entrada

Comandos para SMS

AT+CPMS: Seleccionar el lugar de almacenamiento de los SMS

AT+CMGF: Seleccionar el formato de los mensajes

AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado

AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados

AT+CMGS: Enviar mensajes SMS

AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria

AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado

AT+CSCA: Establecer el centro de mensajes a usar

AT+WMSC: Modificar el estado de un mensaje

CAPÍTULO 3

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Diseño Preliminar

En los capítulos anteriores se había hecho una breve reseña sobre nuestro proyecto pero en éste capítulo se va a detallar las partes o etapas que lo conforman, las cuales las hemos dividido en tres partes fundamentales para el desarrollo del proyecto.

En dichas etapas se detallan como va interactuar el Pololu 3π con el Narobo DroneCell, para ello utilizamos un chip GSM conectado al Narobo DroneCell el cual se conecta a la red al momento de presionar el botón Power Key.

La señal transmitida desde un celular es recibida por el Narobo DroneCell, ésta señal será un mensaje de texto en el cual indicará las funciones o movimientos que debe realizar el Pololu 3π .

A continuación se detallan las etapas del Proyecto:

3.1.1 Comunicación entre Celular y Narobo DroneCell

Está compuesto por un Celular y el Narobo DroneCell.

Por medio del celular se procederá a enviar un mensaje de texto, el cual lo recibirá el chip GSM ubicado en la tarjeta Narobo DroneCell (previamente probado que la tarjeta se encuentra conectada a la red).

En esta comunicación, el mensaje que es transmitido por medio del celular hacia el Narobo, tendrá incluido las respectivas instrucciones que indicaran los movimientos al Pololu 3π .




FIGURA 3-1: Componentes de la primera etapa del proyecto

3.1.2 Transmisión de Datos Serial

Está compuesto por el Narobo DroneCell y el Robot Pololu 3π . El DroneCell una vez que haya recibido el mensaje de texto procederá a transmitir mediante transmisión serial al Pololu 3π , dando paso a la última etapa.

Esta transmisión se lleva a cabo a través del pin 0 y 1 del puerto D del ATmega328P (Pololu 3π), los cuales son receptor y transmisor respectivamente, éstos se conectan directamente al μ Rx y μ Tx del Narobo los cuales representan al transmisor y receptor TTL del DroneCell.

En ésta etapa del proyecto se va transmitir serialmente a una velocidad de 115200 baudios, los baudios son la unidad que se emplea para señalar la cantidad de bits por segundos que se transmiten.




FIGURA 3-2: Componentes de la segunda etapa

3.1.3 Ejecución de los movimientos y formato del mensaje SMS

El Pololu 3π una vez que ha recibido el mensaje desde el Narobo DroneCell, procederá a revisar en su código y a comparar con las cadenas de texto predefinidas, de ésta manera se ejecutará la instrucción adecuada para efectuar el movimiento. A continuación se presenta el formato que se utiliza para validar las instrucciones.

- U ó u: Significa que el Pololu 3π se dirige hacia adelante.
- D ó d: Significa que el Pololu 3π se dirige hacia atrás.
- L ó l: Significa que el Pololu 3π se dirige hacia la izquierda.
- R ó r: Significa que el Pololu 3π se dirige hacia la derecha.

También el mensaje tiene un formato definido el cual se indica con un ejemplo U50L20D05R90, eso significa que el Pololu 3π se va a trasladar 50 segundos adelante, 20 segundos hacia la izquierda, luego 5 segundos hacia atrás y finalmente 90 segundos a la derecha. Cabe señalar que el mensaje puede tener más instrucciones de movimiento eso quiere decir que después de R90 se puede seguir con mas instrucciones y también el mensaje está validado para que se pueda recibir la instrucción con letras minúsculas, es decir el mensaje de ejemplo puede escribirse de la siguiente manera u50l20d05r90.

El numero después de la letra, tienen que ser de dos dígitos por ejemplo para enviar al Pololu que se mueva 5 segundos debe enviarse 05 y no solo 5. La velocidad del Pololu ya está predefinida.

A continuación se presenta las etapas del proyecto, ver FIGURA 3-3.




FIGURA 3-3: Componentes de las etapas del proyecto

3.1.4 Implementación Física

Para la implementación física de nuestro proyecto, utilizamos los componentes ya mencionados como son el Pololu 3π , la tarjeta Narobo DroneCell, chip GSM, teléfono celular, placa pcb perforada.

El Pololu 3π se alimenta con cuatro pilas AAA lo cual genera 5V, mientras que el Narobo DroneCell necesita de 5 – 16 V para funcionar, pero usamos las pilas AAA para alimentar todo el proyecto.

Adicional al DroneCell y al Pololu utilizamos una placa pcb la cual se va a encargar de realizar las conexiones de los dos módulos (Narobo DroneCell con el Pololu 3π), éstas conexiones principalmente son para la fuente, la tierra, el Transmisor y el Receptor.

El pin de recepción del Pololu 3π (PD0) debe estar conectado con el pin μ Rx del Narobo, y el pin de Transmisión del Pololu (PD1) se conecta con el pin μ Tx del

Narobo DroneCell, los pines de fuente y tierra de ambos están conectados entre sí para de esa manera energizar ambas placas y hacer que compartan la tierra (GND).

También se usa una tarjeta SIM (chip GSM) para poder realizar la conexión con el teléfono celular, la cual se conecta al Narobo DroneCell.

3.2 Descripción del proyecto final

3.2.1 Bienvenida

Al momento de encender el Pololu 3π por medio de la botonera POWER se muestra un mensaje de bienvenida que es "Pololu 3π Welcome" este mensaje se mostrará en el display del Pololu por 5 segundos.

3.2.2 Establecer la comunicación

Luego del mensaje de bienvenida aparecerá un nuevo mensaje "Press B to Start", el cual indica que se debe presionar el botón B para comenzar con la comunicación, también se debe presionar la botonera del Narobo DroneCell para que el Pololu verifique el estado de la tarjeta Narobo. Si ésta funciona correcto se mostrará al final un mensaje en el display "Espero el SMS" que significa que el Narobo DroneCell está listo para recibir el mensaje de texto y ejecutar la instrucción indicada en el mensaje. Ver FIGURA 3-7.

3.3 Diagramas de Bloques del Proyecto

3.3.1 Diagrama de bloques de la primera etapa

Mensaje enviado desde el teléfono celular y recibido por el Narobo gracias a la SIM que se le incorpora.




FIGURA 3-4: Diagrama de bloques primera etapa.

3.3.2 Diagrama de bloques de la segunda etapa

En esta etapa el Narobo va a comunicarse con el Pololu 3π de manera serial, de tal manera que cualquier dato que reciba desde el celular va a ser enviado al Robot gracias a esta transmisión.




FIGURA 3-5: Diagrama de bloques segunda etapa.

3.3.3 Diagrama de bloques de la tercera etapa

El mensaje transmitido por el Narobo, es recibido por el Atmega328P (Pololu 3π).

En su interior se procesaran las cadenas de textos dando como resultado la instrucción del movimiento y como último paso, la ejecución de dicha instrucción.




FIGURA 3-6: Diagrama de bloques tercera etapa.

3.3 Diagrama de flujo principal




FIGURA 3-7: Diagrama de flujo del proyecto

CAPÍTULO 4

SIMULACION Y PRUEBAS

4.1 Pruebas en Hyper Terminal

4.1.1 Prueba de Transmisión

Para empezar a utilizar y verificar que el Narobo funciona realizamos pruebas utilizando el Hyper Terminal, a continuación se presenta el procedimiento para el envío de mensajes utilizando la tarjeta Narobo DroneCell ver FIGURA 4-1.




FIGURA 4-1 Prueba de Transmisión

4.1.2 Prueba de Recepción

También se realizó la prueba de recepción de mensajes, principalmente es la que utilizamos en nuestro proyecto, los siguientes pasos se deben seguir para recibir mensajes de texto enviados desde un celular.




FIGURA 4-2 Prueba de Recepción

4.2 Simulación en Proteus 7.7

Al iniciar la simulación en el programa Proteus 7.7, en el display del Pololu 3π sale un mensaje de bienvenida "Pololu 3π Welcome" dicho mensaje tiene una duración de 5 segundos ver FIGURA 4-3.




FIGURA 4-3 Iniciación del Proyecto Simulado

Luego del mensaje de bienvenida el Pololu presenta un mensaje "Press B to Start", y se debe presionar el botón B para comenzar la comunicación con el Narobo ver FIGURA 4-4.




FIGURA 4-4 Press B to Start en Proteus

Al momento de Presionar el Botón B el Pololu 3π empieza la comunicación con la Tarjeta Narobo DroneCell, el Pololu presenta un mensaje indicando la Iniciación del DroneCell, lo cual significa que el Narobo se está iniciando y reconociendo la red FIGURA 4-5.




FIGURA 4-5 Iniciando DroneCell

Una vez iniciado el Narobo DroneCell el Pololu presenta un mensaje indicando que está Listo el DroneCell. En el Hyper Terminal presenta los códigos AT indicando la conexión lista del Narobo DroneCell en modo texto.




FIGURA 4-6 DroneCell Listo

En esta simulación el Pololu presenta un mensaje de error de texto ya que en Proteus no se puede realizar la comunicación inalámbrica, y en el código hay una función para verificar que exista comunicación inalámbrica y se reciba el código de mensaje de texto ver FIGURA 4-7.




FIGURA 4-7 Error text

4.3 Resultados Experimentales

Los resultados de nuestro proyecto fueron exitosos, las siguientes figuras muestran las etapas en la que el Pololu presenta en la pantalla para que presione la tecla B y empezar con la Iniciación del DroneCell, luego verificar que esté listo y pueda recibir mensajes.

Luego de verificar la parte de mensaje, presentará el mensaje definitivo para que se envíe la instrucción por medio del mensaje de texto el cual es "Espero SMS"

A continuación se presentan los resultados experimentales del proyecto.

La FIGURA 4-8 muestra el mensaje para que se presione el botón B y pueda establecer la comunicación con el Narobo DroneCell.




FIGURA 4-8 Press B to Start "experimental"

La FIGURA 4-9 presenta un mensaje indicando que espera el mensaje de texto para ejecutar la respectiva instrucción.




FIGURA 4-9 Espero el SMS

Cuando el mensaje llega al Narobo éste se transmite serialmente al Pololu para que se ejecute la respectiva instrucción.

Luego de ejecutar la Instrucción el Pololu presentará un mensaje que indica que está listo para recibir una nueva instrucción "Espero Nuevo SMS".




FIGURA 4-10 Espero Nuevo SMS

CONCLUSIONES

- 1. El corazón del Narobo DroneCell es un módulo para comunicaciones GSM de la serie SIM3XXDZ, el cual en éste proyecto vino previamente configurado con los respectivos comandos para entablar y realizar la comunicación serial con dispositivos que hablen el mismo lenguaje, es decir, está configurado para que reciba y transmita comandos AT los cuales son utilizados para ese tipo de comunicación.
- Al realizar este proyecto se pudo establecer la gran utilidad que presenta el empleo de los celulares vinculados con microcontroladores para poder llevar a cabo diversas aplicaciones.
- 3. La tarjeta que utilizamos en interfaz con el Pololu 3π que es la Narobo DroneCell la cual presenta muchas ventajas ya que ésta tiene la facilidad de comunicación con el celular que es lo principal en nuestro proyecto para poder mover el Pololu por medio de un mensaje de texto con la instrucción específica.

- 4. Se puede concluir que el Robot Pololu 3π es un excelente dispositivo programable, el cual tiene incorporado el microcontrolador ATmega328P que es el que controla al Pololu 3π y tiene facilidad de uso para muchas aplicaciones.
- 5. También concluimos que las librerías de la tarjeta Narobo DroneCell son de mucha utilidad para la elaboración de códigos para transmitir datos enviados hacia el Narobo, de dichas librerías nos basamos para crear las funciones de recibir mensajes transmitidos desde un celular hacia el Narobo DroneCell y transmitirlos hacia el Pololu 3π .
- 6. La comunicación entre la tarjeta Narobo DroneCell y el Pololu 3π se la realizó fácilmente ya que el ATmega328P tiene el USARTO que transmite y recibe datos, la velocidad es programable, para nuestro trabajo utilizamos una frecuencia de 20MHz y una transmisión de 115200 baudios ya que el Narobo trabaja a esa velocidad de bits\seg.
- 7. La transmisión del mensaje de texto se la puede realizar desde cualquier celular que tenga conexión con red GSM, éste mensaje llega al Narobo DroneCell el cual tendrá un chip GSM para poder recibir el mensaje.


RECOMENDACIONES

- 1. Para la primera etapa del proyecto, tenemos que asegurarnos que el Narobo DroneCell una vez que ha sido energizado (led power encendido) y presionado el botón "pwrkey" debe de tener el led de status activado (parpadeando) y se debe de haber confirmado que el chip GSM se encuentre activo (habilitado y conectado a la red GSM de su operador de telefonía celular).
- 2. Asegurarse que le llegue el voltaje adecuado a la tarjeta Narobo, el regulador de voltaje esté operando en zona lineal y con la ayuda de un osciloscopio observar los pines de transmisión y recepción de datos del UART para chequear que efectivamente se realice la transmisión en el momento indicado.
- 3. Una vez soldado todos los leds en el Pololu 3π , revisar que el voltaje y corriente entregado al Robot sea la suficiente para óptimas condiciones de operación, ya que si no se cumplen esas condiciones pueden afectar a otros elementos del Robot como el LCD que en nuestro proyecto al momento de soldar esos leds, comenzó a presentar basura en pantalla y en ocasiones no presentaba nada.

- Se recomienda hacer simulaciones con el Hyper Terminal ya que tiene mucha utilidad para verificar que se están transmitiendo o recibiendo los datos correctos.
- 5. El Narobo DroneCell requiere su configuración para poder recibir mensajes lo cual se realiza por medio de códigos AT por lo tanto se recomienda entender los comandos AT para su configuración.
- 6. Como el Pololu 3π tiene un tamaño pequeño y la tarjeta Narobo DroneCell con su respectiva antena tienen que estar conectados, se recomienda hacer una placa e incorporarla con el Pololu 3π , para así poder realizar la conexión serial y también la antena quede en una posición fija.

ANEXO 1

Modelo Físico del ATmega328P



Hoja de datos del ATmega328P

■ ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

1.1 Pin Descriptions

1.1.1 VCC

Digital supply voltage.

1.1.2 GND

Ground.

1.1.3 Port B (PB7:0) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2

Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port B output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability. As inputs, Port B pins that are externally pulled low will source current if the pull-up resistors are activated. The Port B pins are tri-stated when a reset condition becomes active, even if the clock is not running.

Depending on the clock selection fuse settings, PB6 can be used as input to the inverting Oscillator amplifier and input to the internal clock operating circuit.

Depending on the clock selection fuse settings, PB7 can be used as output from the inverting Oscillator amplifier.

If the Internal Calibrated RC Oscillator is used as chip clock source, PB7...6 is used as TOSC2...1 input for the Asynchronous Timer/Counter2 if the AS2 bit in ASSR is set.

The various special features of Port B are elaborated in and "System Clock and Clock Options" on page 26.

1.1.4 Port C (PC5:0)

Port C is a 7-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The PC5...0 output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability. As inputs, Port C pins that are externally pulled low will source current if the pull-up resistors are activated. The Port C pins are tri-stated when a reset condition becomes active, even if the clock is not running.

1.1.5 PC6/RESET

If the RSTDISBL Fuse is programmed, PC6 is used as an I/O pin. Note that the electrical characteristics of PC6 differ from those of the other pins of Port C.

If the RSTDISBL Fuse is unprogrammed, PC6 is used as a Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate a Reset, even if the clock is not running. The minimum pulse length is given in Table 28-12 on page 323. Shorter pulses are not guaranteed to generate a Reset.

The various special features of Port C are elaborated in "Alternate Functions of Port C" on page 86.


1.1.6 Port D (PD7:0)

Port D is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port D output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability. As inputs, Port D pins that are externally pulled low will source current if the pull-up resistors are activated. The Port D pins are tri-stated when a reset condition becomes active, even if the clock is not running.



ANEXO 3

Arquitectura del ATMega328P



Registros del ATMega328P

■ ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

4. Register Summary

Address	Name	Blt 7	Blt 6	BIt 5	BIt 4	Blt 3	Blt 2	Blt 1	Blt 0	Page
(cxFF)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	·
(oxFE)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(cxtFD)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	_	
(oxFC)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxFB)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(caFA)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	_	
(cotFs)	Reserved	_	_	-	-	_	-	-	_	
(00F8)	Reserved	-	-	_	_	-	-	-	_	
(00F7)	Reserved	_	_	_	_	_	-	-	_	
(codFe)	Reserved	_	_	_	_	_	-	-	_	
(00Fs)	Reserved	_	_	-	-	-	-	-	_	
(00F4)	Reserved	_	_	_	-	_	-	-	_	
(cotFts)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(cotF2)	Reserved	_	-	-	-	-	-	-	-	
(00F1)	Reserved	_	_	_	_	_	_	-	_	
(cotFo)	Reserved	_	_	-	_	-	_	-	_	
(oxEF)	Reserved	_	_	-	-	-	_	-	_	
(oxEE)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxED)	Reserved	_			_			-		
(oxEC)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxEB)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OXEA)	Reserved	-	-	-	-	-	-		_	
(OKER)	Reserved		-	-	-	-	-	-		
(OXES)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(ORE7)	Reserved		-			-	-			
(oxEs)	Reserved		-	-	-		-	-	_	
(oxEs)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
(08E4)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxEs)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxEz)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxEn) (oxEo)	Reserved Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OXDF)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxDE)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(DXDD)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	_	
(DXDC)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(CMDB)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OXDA)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(cathe)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(csDe)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0MD7)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(caDe)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(caDs)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OMD4)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(osDs)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(osD2)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OMD1)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxDo)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxCF)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxCE)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(cxCD)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(coxCC)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(cxtCB)	Reserved	-	_	-	-	-	-	-	-	
(CXCA)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(caCs)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(caCa)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(ONC7)	Reserved	_	_	_	_	_	_	-	_	
(oxCs)	UDRo				USART VO	Data Register				196
(oxCs)	UBRRoH						USART Baud R	ate Register High		200
(OKC4)	UBRRoL				USART Baud R	ate Register Low				200
(oxCs)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(oxGz)	UCSRoC	UMSELot	UMSELoo	UPMo1	UPMoo	USBSo	UCKER AUXPER	UCKER/UCHWO	UCPOLo	198/213



Registros del ATMega328P

ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Blt 4	Blt 3	Blt 2	Bit 1	Blt 0	Page
(ORC1)	UCSR0B	RXCIEo	TXCIEo	UDRIEo	FIXENo	TXENo	UCSZaz	RXBao	TXBao	197
(oxCo)	UCSRoA	RXCo	TXCo	UDREO	FEO	DORo	UPEo	UzXo	MPCMo	196
(DMBF)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	180
(OXBE)	Reserved									
(oxBD)	TWAME	TWAMs	TWAWs	TWAW4	TWAMs	TWAM2	TWAM1	TWAMo	_	245
(mBC)	TWCR	TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE	242
(0xBB)	TWDR		THER	IMUIR		rface Data Regist		_	14112	244
(DKBA)	TWAR	TWAs	TWAs	TWA4	TWAs	TWAz	TWA1	TWAo	TWGCE	245
(OXEA)	TWSR	TWS7	TWSs	TWSs	TWS4	TWS3	IWAI	TWPS1	TWPSo	244
	TWBR	1Wa7	IWOU		2-Wire Sedal Interfa		-	IWPSI	IWFau	2.77
(0xBs) (0xBr)	Reserved				2-Wire Senai Intent	ICO BIL HIIID HOQE	SOUT			242
(oxBs)	ASSR	-	EXCLK	AS ₂	TCNaUB	OCR2AUB	OCR2BUB	TCR2AUB	TCR2BUB	165
		-	EAULA	AGE	TUNEOD	UCHSAUB	OUNEBUB	TURBAUD	TUREBUB	100
(caBs)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(08B4)	OCR2B				nes/Counters Outp					163
(oxBs)	OCR2A			TI	ner/Counters Outp		STOP A			163
(cxBz)	TCNT2				Timet/Cou	rrierz (s-bit)				163
(oxB1)	TCCR2B	FOC2A	FOC2B	-	-	WGM22	CS22	CS21	CSzo	162
(oxBo)	TCCR2A	COMpA1	COM ₂ A ₀	COM2B1	COM2Bo	-	-	WGM21	WGMzo	159
(OXAF)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(DKAE)	Reserved	-	-	-	-	_	_	-	_	
(CXAD)	Reserved	-	-	-	_	-	-	-	-	
(mAC)	Reserved	-	_	-	_	_	_	_	_	
(DKAH)	Reserved	-	_	_	_	_	_	_	_	
(DXAA)	Reserved	-	-	_	_	_	_	_	_	
(OKAs)	Reserved	-	-	_	_	-	-	-	-	
(OKAS)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0xAz)	Reserved	_	_	_	_	_	-	_	_	
(OXAs)	Reserved	-		_			-	_	_	
(ORAS)	Reserved							_	_	
(DRA4)	Reserved	_	_	_	_	_	_	_	_	
(ORAS)	Reserved	_	_	_	_	_	_	_	_	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
(DKA2)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0KA1)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OKAD)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(009F)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OKSE)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OKSD)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(caseC)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(caseB)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(CRSA)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(00099)	Reserved	_	_	_	_	_	_	_	_	
(00098)	Reserved	_	-	-	_	-	-	-		
(00097)	Reserved	_	-	-	_	-	-	-		
(00096)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0008S)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(00094)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0000)	Reserved	-	_	_	_	_	_	_	_	
(00035)	Reserved	-	-	-	-	_	-	-	_	
(00091)	Reserved	-	-	_	_	-		_	-	
(00090)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(cost)	Reserved					-	-			
		-	-	-	-		-	-	-	
(oxsE)	Reserved Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasewood Hasewood		-	-	-	-	-		-	
(ONSC)		-	-	_	- Orbota	- Best C	-	-	-	
(CREB)	OCR18H				ountern - Output Co					139
(cxsA)	OCR1BL				ountern - Output C					139
[00089]	OCR1AH				ountern - Output Co					139
(00088)	OCR1AL.				ountern - Output C					139
(0087)	ICR1H				Counters - Input C					139
[00086]	ICR1L			Times	Counters - Input C	apture Register L	ow Byte			139
(D0085)	TCNT1H			Tim	ner/Countern - Cou	nter Register High	1 Byte			139
(0084)	TCNT1L			Tir	net/Countern - Cou	nter Register Low	Byte			139
(00083)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
(00082)	TCCRtC	FOC1A	FOC1B	-	-	-	-	-	-	138
(00081)	TCCR1B	ICNC1	ICE81	-	WCM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	137
	TCCR1A	COM1A1	COM1Ap	COM1B1	COM1Bo			WGM11	WGMto	135



Registros del ATMega328P

■ ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

DEFT DOPPO	Address	Name	Blt 7	Bit 6	BIt 5	BIt 4	Blt 3	Blt 2	Blt 1	BIt 0	Page
BIRT DIGNE	(mrF)	DIDR1	-	-	-	-	-	-	AIN1D	AINoD	
Sept					ADCKD	ADC4D	ADCaD	ADC::D			
DEPT ADMIN REFS			-	-	-		-	-		-	
DEFT ACCISTR			REES1	REESo	ADI ARI		MUDO	MITYO		MUXo	963
BURNA ALCSPIA ADE ADE ADE ADE ADPS ADPS ADPS 266			THE TOTAL		Para Para		-				
GEOTING ACCC			ADEN		ADATE	ADIE	ADIF				
SIRTY Reserved			Pauli	rans	Panel L			Pan de	Patrick.	ALL: US	
											266
District Files F			-	-	-			_	_	_	200
Size Passand			_	-	_	-	_			_	
Courty Flastand			-	-	-	-	-	-	-	_	
	(00073)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	_	
DEFT TIMESTO			-	-	-	-	-	-	-	_	
DEFT TIMESTO			-	-	-	-	-	-	-	_	
DET TMSKI			-	-	-	-	-		OCIE2A	TOIE2	164
		TIMSK1	-	-	ICIE1	-	-	OCIE1B	OCIE1A	TOIE1	140
	(ONSE)	TIMSKo	-	-	-	-	-	OCIEdB	OCIEDA	TOIEo	112
			PCINT23	PCINT22	PCINT21	PCINT20	PCINT19				
PAMS PAMSKO PAMTS PAM			-								75
Daniel BCHA			PCINT7								
BORN BCRA - BSC11 BSC10 BSC10 BSC20 72			-	-	-	-	-	_	-	-	
Common			-	-	-	-	ISC11	ISC10	ISCo1	ISC00	72
GROUT Reserved			-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-				
DIRECT PRESENTED PRITING PRITING PRITING PRITING PRITING PRISER PRISERTO PRADC 42	(00066)	OSCCAL				Oscillator Cali	bration Register	•			37
DIRECT PRESENTED PRITING PRITING PRITING PRITING PRITING PRISER PRISERTO PRADC 42	(000S)	Reserved	_	-	-	-	_	_	_	_	
(2002)			PRTWI	PRTIM2	PRTIMo	-	PRTIM1	PRSPI	PRUSARTo	PRADC	42
			_	-	_	-	_	_	_	_	
CMST CLAPPR			-	-	-	-	-	-	-	_	
CaSF CaSF SPEC	(00051)	CLKPR	CLKPCE		-	-	CLKPS ₃	CLKPS2	CLKPS1	CLKPSo	37
CaSF CaSF SPEC	(0000)	WDTCSR	WDIF	WDIE	WDPs	WDCE	WDE	WDP2	WDP1	WDPo	55
COUNTY C	oxsF (oxsF)	SREG	1	T	Н	8	V	N	Z	C	9
SPL SP SP SP SP SP SP SP			-	-	-	_	-	(SP10) ⁸	SPp	SPs	12
DESE CREST PRISERVED		SPL	SP7	SP6	SPs	SP4	SP3	SP ₂	SP1	SPo	12
COURT COUR	cocsC (cocsC)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEAM CRUSH PROSERVED - - - - - - - - -	oxa8 (oxs8)	Reserved	-	-	-	-	-			-	
		Reserved	-	-	_	-	-	-	-	-	
ORDIT ORDI	00009 (00059)	Reserved	_	_	_	-	-	_	_	_	
CODE		Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
	00037 (00057)	SPMCSR	SPMIE	(RWWS8) ^a	_	(RWWSRE) ⁶	BLBSET	PCWRT	PGERS	SELFPRGEN	294
MOST		Reserved	_	-	_	-	_	_	_	_	
COCK	cocas (coss)	MCUCR	_	BODS	BODSE	PUD	_	_	IVSEL	IVCE	45/69/93
OCE OCE COURS Reserved			-	-	-	-	WORF	BORF		PORF	
	00033 (00053)	SMCR	-	-	-	-	SM ₂	SM1	SMo	SE	40
		Reserved	-	_	_	_	_	-	_	_	
DOMD (DOMD ACSR	00031 (00051)	Reserved	-	_	_	_	_	-	_	_	
		ACSR	ACD	ACBG	ACO	ACI	ACIE	ACIC	ACIS1	ACISo	245
OXDD OXAD SPSR SPIF WCOL	082F (084F)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
DOCK COMAC SPCR	0002E (0004E)	SPDR				SPI Dat	a Register				176
DOCK COMAC SPCR	0002D (0004D)	SPSR	SPIF	WCOL	_	_	_	-	_	SPI ₂ X	175
CRIS CARE CPIORE Cannard Purpose I/O Register 2 25			SPE		DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1		
	0X2B (0X4B)	GPIOR ₂				Ceneral Purpo	se VO Register 2				25
OCR OCH OCR OCR	OX2A (OX4A)	GPIOR1				General Purpor	se VO Register 1				25
OUZT (0X47)	00029 (00049)	Reserved	-	-	-	-	_	-	-	-	
DOMB	00028 (00048)	OCRoB			TI	mer/Countaro Outp	suf Compare Regi	star B			
OXDS (0X45) TCCR0B FOCoA FOCoB -	0027 (0047)	OCRoA			TI	mer/Countero Outp	sut Compare Regi	ster A			
0024 (0044) TCCRDA COMDA1 COMBDA COMBD	00026 (00046)										
OKDS OKAS CTCCR TSM - - - - PSRASY PSRSYNC 144/tes	0025 (0045)	TCCRoB	FOCoA	FOC0B	-	-	WGMoz	CS02	CSon	CSoo	
OKDS OKAS CTCCR TSM - - - - PSRASY PSRSYNC 144/tes	00024 (00044)	TCCRoA	COMbA1	COMoAo	COMoB1	COMoBo	_	-	WGMo1	WGMoo	
CREZ CREATH EEPROM Address Register High Byte) 2				_	_	_	_	-			144/166
		EEARH				EEPROM Address	Register High Byt	p) s.			
ONTF (DISSF) EECR EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE 21	00021 (00041)	EEARL						to			21
ONTF (DISSF) EECR EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE 21	00020 (00040)	EEDR				EEPROM D	Data Register				21
OXTE (OXSE) GPIORO Ceneral Purpose I/O Register o 25	OK1F (OK3F)	EECR	-	-	EEPM1			EEMPE	EEPE	EERE	21
	cocnE (cocsE)	GPI0Ro				Ceneral Purpo	se VO Register o				25

ANEXO 7

Registros del ATMega328P

ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Page
0x1D (0x3D)	EIMSK	_	_	_	_	_	_	INT1	INTO	73
0x1C (0x3C)	EIFR	-	-	-	-	-	-	INTF1	INTF0	73
0x1B (0x3B)	PCIFR	-	-	-	-	-	PCIF2	PCIF1	PCIF0	
0x1A (0x3A)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
0x19 (0x39)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
0x18 (0x38)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
0x17 (0x37)	TIFR2	_	_	_	_	-	OCF2B	OCF2A	TOV2	164
0x16 (0x36)	TIFR1	_	-	ICF1	-	-	OCF1B	OCF1A	TOV1	140
0x15 (0x35)	TIFR0	-	-	-	-	-	OCF0B	OCF0A	TOVO	
0x14 (0x34)	Reserved	_	_	_	_	_	_	-	_	
0x13 (0x33)	Reserved	_	_	_	_	_	_	-	-	
0x12 (0x32)	Reserved	_	_	_	_	_	_	-	-	
0x11 (0x31)	Reserved	_	_	_	_	_	_	-	-	
0x10 (0x30)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
0x0F (0x2F)	Reserved	_	-	_	-	-	-	-	-	
0x0E (0x2E)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
0x0D (0x2D)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
0x0C (0x2C)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	
0x0B (0x2B)	PORTD	PORTD7	PORTD6	PORTD5	PORTD4	PORTD3	PORTD2	PORTD1	PORTD0	94
OxOA (Ox2A)	DDRD	DDD7	0006	0005	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0	94
0x09 (0x29)	PIND	PIND7	PIND6	PIND5	PIND4	PIND3	PIND2	PIND1	PIND0	94
0x08 (0x28)	PORTC	-	PORTC6	PORTC5	PORTC4	PORTC3	PORTC2	PORTC1	PORTC0	93
0x07 (0x27)	DDRC	_	DDC8	DDCS	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0	93
0x06 (0x26)	PINC	_	PINC6	PINC5	PINC4	PINC3	PINC2	PINC1	PINC0	93
0x05 (0x25)	PORTB	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0	93
0x04 (0x24)	DDRB	DDB7	DDB6	DD85	DDB4	DDB3	DDB2	DD81	DDB0	93
0x03 (0x23)	PINB	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0	93
0x02 (0x22)	Reserved	-	_	_	_	_	_	-	-	
0x01 (0x21)	Reserved	_	_	_	_	_	_	-	-	
0x0 (0x20)	Reserved	-	-	-	-	-	-	-	-	

Instrucciones del ATMega328P

■ ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

5. Instruction Set Summary


Mnemonics	Operands	Description	Operation	Flags	#Clock
ARITHMETIC AND	LOCIC INSTRUCTION	8	•	•	•
ADD	Rd, Rr	Add two Registers	Rd ← Rd + Rr	Z,C,N,V,H	1
ADC	Rd, Rr	Add with Carry two Registers	Rd ← Rd + Rr + C	Z,C,N,V,H	1
ADW	Rd.K	Add Immediate to Word	Rdh:Adl ← Rdh:Adl + K	Z.C.N.V.S	2
SUB	Rd. Rr	Subtract two Registers	Rd ← Rd - Rr	ZCNVH	1
SUBI	Rd, K	Subtract Constant from Register	Rd ← Rd - K	Z.C.N.V,H	1
SBC	Rd, Rr	Subtract with Carry two Registers	Rd ← Rd - Rr - C	Z.C.N.V.H	1
SBCI	Rd. K	Subtract with Carry Constant from Reg.	Rd ← Rd - K - C	Z.C.N.V.H	1
SBW	Rd.K	Subtract Immediate from Word	Rdh.Ad ← Rdh.Ad - K	Z,C,N,V,S	2
AND	Rd, Rr	Logical AND Registers	Rd ← Rd + Rr	ZNV	1
ANDI	Rd, K	Logical AND Register and Constant	Rd ← Rd • K	ZNV	<u> </u>
OR	Rd. Rr	Logical OR Registers	Rd ← Rd v Rr	ZNV	- i
ORI	Rd K		Rd ← Rd V K	- Project	_
		Logical OR Register and Constant		Z,N,V	1
EOR	Rd, Rr	Exclusive OR Registers	Rd ← Rd ⊕ Rr	Z,N,V	1
COM	Rd	One's Complement	Rd ← oxFF – Rd	Z,C,N,V	1
NEG	Rd	Two's Complement	Rd ← axoo – Rd	Z,C,N,V,H	1
SBR	Rd,K	Set Bit(s) in Register	Rd ← Rd v K	Z,N,V	1
CBR	Rd,K	Clear Bit(s) in Register	$Rd \leftarrow Rd * (oxFF - K)$	Z,N,V	1
INC	Rd	Increment	Rd ← Rd + 1	Z,N,V	1
DEC	Rd	Decrement	Rd ← Rd - 1	Z,N,V	1
TST	Rd	Test for Zero or Minus	Rd ← Rd + Rd	Z,N,V	1
CLR	Rd	Clear Register	Rd ← Rd ⊕ Rd	Z,N,V	1
SER	Rd	Set Register	Rd ← oxFF	None	1
MUL	Rd. Rr	Multiply Unsigned	R1:R0 ← Rd x Rr	ZC	2
MULS	Rd, Rr	Multiply Signed	R1:R0 ← Rd x Rr	Z.C	2
MULSU	Rd, Rr	Multiply Signed with Unsigned	R1:R0 ← Rd x Rr	ZC	2
FMUL	Rd. Rr	Fractional Multiply Unsigned	R1:R0 ← (Rd x Rr) ≪ 1	Z.C	2
FMULS	Rd. Rr	Fractional Multiply Signed	R1:R0 ← (Rd x Rr) ≪ 1	Z.C	2
	1100 110			Z,C	_
FMULSU	Rd, Rr	Fractional Multiply Signed with Unsigned	$R1:R0 \leftarrow (Rd \times Rr) \ll 1$	2,6	2
BRANCH INSTRUC					_
	k	Relative Jump	PC+-PC+k+1	None	2
LMP		Indirect Jump to (Z)	PC ← Z	None	2
JMP ⁽¹⁾	k	Direct Jump	PC ← k	None	3
RCALL	k	Relative Subroutine Call	PC ← PC + k+1	None	3
ICALL		Indirect Call to (Z)	PC ← Z	None	3
CALL	k	Direct Subroutine Call	PC ← k	None	4
RET		Subroutine Return	PC ← STACK	None	4
RETI		Interrupt Return	PC ← STACK	1	4
CPSE	Rd,Rr	Compare, Skip if Equal	f (Rd = Rr) PC ← PC + 2 or 3	None	1/2/3
CP	Rd,Rr		Rd - Rr	Z. N.V.C.H	_
		Compare		Z. N.V.U.M	1
	Rd.Rr	-			1
CPC CPI	Rd,Rr Rd K	Compare with Carry	Rd - Rr - C	Z, N,V,C,H	1
CPI	Rd,K	Compare with Carry Compare Register with Immediate	Rd - Rr - C Rd - K	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H	1
CPI SBRC	Rd,K Rr, b	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register Cleared	Rd - Rr - C Rd - K If (Rr(b)=0) PC + PC + 2 or 3	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None	1 1/2/3
CPI SBRC SBRS	Rd,K Rr, b Rr, b	Compare with Carry Compans Register with Immediate Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register is Set	Rd - Rr - C Rd - K If (Rn[b]=a) PC + PC + 2 or 3 If (Rn[b]=1) PC + PC + 2 or 3	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None	1 1/2/3 1/2/3
CPI SBRC SBRS SBIC	Rd,K Rr, b Rr, b P, b	Compare with Carry Compare Register with immediate Sikp if Bit in Register Cleared Sikp if Bit in Register is Set Sikp if Bit in VO Register Cleared	Fid − Fir − C Fid − K if (Fit(b)=0) PC ← PC + 2 or 3 if (Fit(b)=1) PC ← PC + 2 or 3 if (P(b)=0) PC ← PC + 2 or 3	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS	Rd,K Rt, b Rt, b P, b P, b	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register to Set Skip if Bit in NO Register Cleaned Skip if Bit in NO Register Cleaned Skip if Bit in NO Register Set	Pid - Rir - C Pid - K & [Rip]=0] PC + PC + 2 or 3 & [Rip]=1] PC + PC + 2 or 3 & [P]=0=0] PC + PC + 2 or 3 & [P]=1] PC + PC + 2 or 3	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS BRBS	Hd,K Hr, b Hr, b P, b P, b s, k	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register is Set Skip if Bit in Register is Set Skip if Bit in VO Register Cleared Skip if Bit in VO Register is Set Branch if Shaha Flag Set	Rd − Rr − C Rd − Kr (FR(b)=0) PC + PC + 2 or 3 f (FR(b)=1) PC + PC + 2 or 3 f (P(b)=0) PC + PC + 2 or 3 f (P(b)=1) PC + PC + 2 or 3 f (P(b)=1) PC + PC + 2 or 3	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS BRBS BRBS	Hd,K Hr, b Hr, b P, b P, b s, k s, k	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register is Set Skip if Bit in In Register Cleaned Skip if Bit in I/O Register Cleaned Skip if Bit in I/O Register is Set Branch if Status Flag Set Stanch if Status Flag Cleaned	Pid - Pir - C Pid - Kr (FiRIb)-0) PC +- PC + 2 or 3 (FiRIb)-1) PC +- PC +- PC ++ 1 (FIRIb)-1) PC +- PC +- PC ++ 1	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS BRBS BRBC BREQ	Hd,K Hr, b Hr, b P, b P, b s, k s, k	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register Island Skip if Bit in Register Island Skip if Bit in Register Island Skip if Bit in IvO Register Island Skip if Bit	Rd - Rr - C Rd - K (Ri(b)=1) PC + PC + 2 or 3 f (Ri(b)=1) PC + PC + 2 or 3 f (P(b)=1) PC + PC + 2 or 3 f (P(b)=1) PC + PC + 2 or 3 f (SREC(s) = 1) than PC - PC + k + 1 f (SREC(s) = 0) than PC - PC + k + 1 f (Z - 1) than PC + PC + k + 1	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS BRBS BRBS BRBC BREQ BREQ BREQ	Hd,K Ht, b Ht, b P, b P, b s, k s, k k	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register is Set Skip if Bit in Register is Set Skip if Bit in VO Register Cleared Skip if Bit in VO Register is Set Branch if Salus Flag Set Branch if Salus Flag Set Branch if Salus Flag Geared Branch if Salus Flag Geared Branch if Salus Flag Geared Branch if Set Set Branch if Set Set	Rd − Rr − C Rd − Kr (Ritbl=0) PC + PC + 2 or 3 f (Ritbl=1) = 0) Into PC + PC + k + 1 f (Z + 1) than PC + PC + k + 1 f (Z + 0) than PC + PC + k + 1 f (Z + 0) than PC + PC + k + 1	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS BRBS BRBC BRBC BRBC BRBC BRBC BRBC	Hd,K Hr, b Hr, b P, b P, b s, k s, k k	Compare with Carry Compare Register with Introducte Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in In Register Cleaned Skip if Bit in In Cleageter Cleaned Skip if Bit in In Cleageter is set Branch if Status Flag Set Branch if Status Flag Cleaned Branch if Status Flag Cleaned Branch if Equal Branch if Register Branch if Register Branch if Cleaned Branch if Cleaned Branch if Cleaned	Pid - Pir - C Pid - K	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS BRBS BRBS BRBC BREQ BREQ BREQ	Hd,K Hr, b Hr, b P, b P, b s, k s, k k k	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register its Sat Skip if Bit in Register is Sat Skip if Bit in Register is Sat Skip if Bit in No Register Cleared Skip if Bit in No Register is Sat Skip if Bit in No Register is Sat Starch if Sahus Flag Gal Starch if Sahus Flag Cleared Starch if Sahus Flag Starch if Capual Starch if Not Equal Starch if Carry Sat Starch if Carry Sat Starch if Carry Cleared	Rd - Rr - C Rd - K Rd - R - C Rd - K Rd - R - C Rd - R Rd -	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS BRBS BRBC BRBC BRBC BRBC BRBC BRBC	Hd,K Hr, b Hr, b P, b P, b s, k s, k k	Compare with Carry Compare Register with Introducte Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in In Register Cleaned Skip if Bit in In Cleageter Cleaned Skip if Bit in In Cleageter is set Branch if Status Flag Set Branch if Status Flag Cleaned Branch if Status Flag Cleaned Branch if Equal Branch if Register Branch if Register Branch if Cleaned Branch if Cleaned Branch if Cleaned	Pid - Pir - C Pid - K	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SBRC SBRS SBIC SBIS BRBS BRBC BREQ BREQ BRNE BROC BROC BROC BROC	Hd,K Hr, b Hr, b P, b P, b s, k s, k k k	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register its Sat Skip if Bit in Register is Sat Skip if Bit in Register is Sat Skip if Bit in No Register Cleared Skip if Bit in No Register is Sat Skip if Bit in No Register is Sat Starch if Sahus Flag Gal Starch if Sahus Flag Cleared Starch if Sahus Flag Starch if Capual Starch if Not Equal Starch if Carry Sat Starch if Carry Sat Starch if Carry Cleared	Rd - Rr - C Rd - K Rd - R - C Rd - K Rd - R - C Rd - R Rd -	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None None None None None	1 1/2/5 1/2/5 1/2/5 1/2/5 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SSRC SSRS SSIC SSIS BRISS BRISS BRISC BRICC	Hd,K Ht, b Ht, b P, b P, b s, k s, k k k	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in NO Register Cleaned Skip if Bit in NO Register in Set Branch if Status Flag Set Branch if Status Flag Set Branch if Status Flag Cleaned Branch if Equal Branch if Cleane	Rd - Rr - C Rd - Kr Rd	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H None None None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SIRIC SIRIC SIRIS SIRIC SIRIN SIRIS SIRIO SIRIM	Fid.X Fit. b Fit	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip If Bit In Register its Sat Skip If Bit In Register is Sat Skip If Bit In Register is Sat Skip If Bit In Progister Cleared Skip If Bit In Progister Is Sat Skip If Bit In Progister Is Sat Starch If Satus Flag Cleared Starch If Satus Flag Cleared Starch If Satus Starch If Capal Starch If Carry Sat Starch If Carry Sat Starch If Carry Sat Starch If Same or Higher Starch If Same In Sat Starch If Same or Higher Starch If Muss	Rd − Rr − C Rd − Kr R	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H Nons Nons Nons Nons Nons Nons Nons Nons	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SBRC SBRS SBRS SBRS SBRS SBRS SBRS SBRS	Hd,K Rt, b Rt, b P, b P, b P, b S, k S, k K K K K	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register Deared Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Progister Cleaned Skip if Bit in Or Register Cleaned Skip if Bit in Un Register in Skit Branch if Sibus Flag Skit Branch if Sibus Flag Skit Branch if Sibus Flag Cleaned Branch if Sibus Flag Cleaned Branch if Sibus Flag Cleaned Branch if Minus Branch if Minus Branch if Minus	Pid − Pir − C Pid − K	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H Z, N,V,C,G,H Nons Nons Nons Nons Nons Nons Nons Nons	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SBRC SBRS SBRS SBRS SBRS SBRS SBRS SBRS	Halk Hit b Hit b Hit b Hit b Hit b Hit b P, b P, b S, k S, k k k k k k k k k k	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register to Sat Skip if Bit in Register to Sat Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in IVO Register Set Branch if Shubs Flag Set Branch if Shubs Flag Set Branch if Satus Flag Cleaned Branch if Ved Equal Branch if Ved Equal Branch if Carry Cleaned Branch if Same or Higher Branch if Same or Higher Branch if IVMs Branch i	Pid − Rr − C Rd − Kr (FiRible=0) PC + PC + 2 or 3 (FiRible=0) PC + PC + K + 1 (FiX = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiX = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiC = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiC = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiC = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiC = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiC = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiC = 1) Ban PC + PC + K + 1 (FiC = 1) Ban PC + PC + K + 1 (FiC = 1) Ban PC + PC + K + 1 (FiX = 1) Ban PC + PC + K + 1 (FiX = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiX = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiX = 0) Ban PC + PC + K + 1 (FiX = 0) Ban PC + PC + K + 1	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H NORS NORS NORS NORS NORS NORS NORS NORS	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
CPI SISPIC SISPIS SISPI	Hd,K Rt,D Rt,D P,D P,D S,R S,R R K K K K K	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register Cleared Skip if Bit in Register is Set Branch if Status Flag Cleared Branch if Cleare Branch if Cleary Set Branch if Cleary Cleared Branch if Cleary Cleared Branch if Cleary Cleared Branch if Lower Branch if Cleare or Higher Branch if Lower Branch if Cleare in Cleared Branch if Cleare in Cleared Branch if Lower	Rd - Rr - C Rd - K Rd Rd - K Rd Rd Rd - K Rd R	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H NODO NODO NODO NODO NODO NODO NODO NOD	1 1/2/5 1/2/
CPI SBRIC SBRIC SBRIS SBIS SBIS BRIBS BRIBS BRIBS BRIBC BRIBC BRIBC BRICS BRIC	Halk Hit b P, b P, b S, k S, k K K K K K K K K K	Compare with Carry Compare Register with Inmediate Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in IvO Register Is set Branch if Status Flag Skit Branch if Status Flag Skit Branch if Equal Branch if Cleaned Branch if Carry Cleaned Branch if Cleaner Branch if Lower Branch if Lower Branch if Lower Branch if Lower Branch if Cleaner Branch if Cleaner Branch if Less Than Zero, Signed	Pid - Rr - C Pid - Kr Pid - Rr - C Pid - Kr F(Ribbert) PC + PC + 2 or 3 F(Ribbert) PC + PC + K + 1 F(Ribbert) PC + PC + PC + K + 1 F(Ribbert) PC + PC	Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H NORS NORS NORS NORS NORS NORS NORS NORS	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1
CPI SBIPC SBIPS SB	Halk Hilb Halk Halk Halk Halk Halk Halk Halk Halk	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register to Sat Skip if Bit in Register Ceared Skip if Bit in Register Ceared Skip if Bit in IVO Register Set Branch if Shubs Flag Set Branch if Shubs Flag Set Branch if Shubs Flag Set Branch if Vet Equal Branch if Vet Equal Branch if Cearry Cleared Branch if Same or Higher Branch if Same or Higher Branch if IVONE Branch	Rd − Rr − C Rd − Kr Rd − Rr − C Rd − Kr If (Rib)=10 PC + PC + 2 or 3 If (Rib)=10 PC + PC + 2 or 3 If (Rib)=10 PC + PC + 2 or 3 If (Pi)=10 PC + PC + 2 or 3 If (Rib=10) PC + PC + 2 or 3 If (Rib=20) = 10 then PC + PC + k + 1 If (Z = 10 then PC + PC + k + 1 If (Z = 10 then PC + PC + k + 1 If (C = 10 then PC + PC + k + 1 If (C = 10 then PC + PC + k + 1 If (C = 10 then PC + PC + k + 1 If (C = 10 then PC + PC + k + 1 If (N = 10 then PC + PC + k + 1	Z, N.V.C.H Z, N.V.C.H None None None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1
CPI SBRS SBRC SBRS SBRS SBRS SBRS BRBS BRBS	Hd,K Ht,D Ht,D Ht,D P,D S,R S,R K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	Compare with Carry Compare With Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Register Cleaned Skip if Bit in Progister Cleaned Skip if Bit in Vo Register Cleaned Strach if Sibus Flag Set Strach if Sibus Flag Cleaned Strach if Regist Branch if Carry Cleaned Strach if Carry Cleaned Strach if Carry Cleaned Strach if Lower Branch if Carry Strach if Lower Branch if Create or Higher Strach if Lower Branch if Create or Equal, Signed Strach if Lose Than Zero, Signed Strach if Half Carry Flag Set Branch if Half Carry Flag Set Branch if Half Carry Flag Set	Pid − Rr − C Pid − Kr − C Pid − Kr Filiphical PC ← PC + 2 or 3 Filiphical PC ← PC ← Rr Fili	Z, N,V,CH Z, N,V,CH Z, N,V,CH Nona Nona Nona Nona Nona Nona Nona Nona	1 1/2/3 1/2/
CPI SBIPC SBIPS SB	Halk Hilb Halk Halk Halk Halk Halk Halk Halk Halk	Compare with Carry Compare Register with Immediate Skip if Bit in Register to Sat Skip if Bit in Register Ceared Skip if Bit in Register Ceared Skip if Bit in IVO Register Set Branch if Shubs Flag Set Branch if Shubs Flag Set Branch if Shubs Flag Set Branch if Vet Equal Branch if Vet Equal Branch if Cearry Cleared Branch if Same or Higher Branch if Same or Higher Branch if IVONE Branch	Rd − Rr − C Rd − Kr Rd − Rr − C Rd − Kr If (Rib)=10 PC + PC + 2 or 3 If (Rib)=10 PC + PC + 2 or 3 If (Rib)=10 PC + PC + 2 or 3 If (Pi)=10 PC + PC + 2 or 3 If (Rib=10) PC + PC + 2 or 3 If (Rib=20) = 10 then PC + PC + k + 1 If (Z = 10 then PC + PC + k + 1 If (Z = 10 then PC + PC + k + 1 If (C = 10 then PC + PC + k + 1 If (C = 10 then PC + PC + k + 1 If (C = 10 then PC + PC + k + 1 If (C = 10 then PC + PC + k + 1 If (N = 10 then PC + PC + k + 1	Z, N.V.C.H Z, N.V.C.H None None None None None None None None	1 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1

Instrucciones del ATMega328P

ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

Mnemonics	Operands	Description	Operation	Flags	#Clock
3RE	k	Branch if Inforrupt Enabled	If (1 ± 1) then PC \leftarrow PC $+$ k $+$ 1	None	1/2
BRID	k	Branch if Interrupt Disabled	If (1 ± 0) then PC \leftarrow PC $+$ k $+$ 1	None	1/2
BIT AND BIT-TEST					
SBI	P,b	Set Bit in I/O Register	VO(P,b) ← 1	None	2
CBI	P,b	Clear Bit in VO Register	VO(P,b) ← 0	None	2
LSL	Rd	Logical Shift Left	$Rd[n+1] \leftarrow Rd[n], Rd[o] \leftarrow o$	Z,C,N,V	1
LSR	Rd	Logical Shift Right	$Rd(n) \leftarrow Rd(n+1), Rd(r) \leftarrow 0$	Z,C,N,V	1
ROL	Rd	Rolate Left Through Carry	$Rd(0)\leftarrow C,Rd(n+1)\leftarrow Rd(n),C\leftarrow Rd(7)$	Z,C,N,V	1
ROR	Rd	Rotate Right Through Carry	Rd(7)+-C,Rd(n)+- Rd(n+1),C+-Rd(0)	Z,C,N,V	1
ASR	Rd	Arithmetic Shift Right	$Rd(n) \leftarrow Rd(n+1), n=06$	Z,C,N,V	1
SWAP	Rd	Swap Nibbles	Rd(30)=Rd(74),Rd(74)=Rd(30)	None	1
BSET	5	Flag Set	SREG(s) ← 1	SREG(s)	1
BCLR	5	Flag Clear	$SREG(s) \leftarrow 0$	SREG(s)	1
BST	Rr, b	Bit Store from Register to T	$T \leftarrow Rr(b)$	T	1
BLD	Rd, b	Bit load from T to Register	$Rd(b) \leftarrow T$	None	1
SEC		Set Carry	C ← 1	C	1
CLC		Clear Carry	C ← 0	C	1
SEN		Set Negative Flag	N ← 1	N	1
CLN		Clear Negative Flag	N ← o	N	1
SEZ		Set Zero Flag	Z+1	Z	1
CLZ	+	Clear Zero Flag	Z+0	Z	1
SEI		Global Interrupt Enable	I+1	1	1
CLI		Clobal Interrupt Disable	I+0	1	1
SES		Set Signed Test Flag	8←1	S	1
CLS		Clear Signed Test Flag	S+0	8	1
SEV		Set Twos Complement Overflow.	V ← 1	V	1
CLV		Clear Twos Complement Overflow	V ← 0	V	1
SET		Set T in SREC	T+1	T	1
CLT		Clear T in SREG	T+0	T	1
SEH		Set Half Carry Flag in SREG	H+1	Н	1
DATA TRANSFER	INSTRUCTIONS	Clear Half Carry Flag in SREG	H+0	Н	1
MOV	Rd, Rr	Movo Bolwoon Registers	Rd ← Rr	None	1
MOW	Rd, Rr	Copy Register Word	Rd+1:Rd ← Rt+1:Rr		-
LDI	Rd, K		Rd ← K	None None	1
LD	Rd, X	Load Immediate Load Indirect	Rd ← (X)	None	2
LD	Rd X+	Load Indirect and Post-Inc.	Rd ← (X), X ← X + 1	None	2
LD	Rd - X	Load Indirect and Pro-Dec.	$X \leftarrow X - 1$, $Rd \leftarrow (X)$	None	2
LD	Rd Y	Load Indirect	Rd ← (Y)	None	2
LD	Rd, Y+	Load Indirect and Post-Inc.	Rd ← (Y), Y ← Y + 1	None	2
LD	Rd Y	Load Indirect and Pro-Dec.	Y ← Y - 1, Rd ← (Y)	None	2
LDD	Rd.Y+q	Load Indirect with Displacement	Rd ← (Y + q)	None	2
LD	Rd. Z			_	_
LD	HO, Z Hd, Z+	Load Indirect Load Indirect and Post-Inc.	$Rd \leftarrow (Z)$ $Rd \leftarrow (Z), Z \leftarrow Z+1$	None None	2
LD	Hd, Z+ Rd, -Z	Load Indirect and Post-Inc. Load Indirect and Pre-Dec.	$Hd \leftarrow (Z), Z \leftarrow Z+1$ $Z \leftarrow Z - 1, Rd \leftarrow (Z)$	None	2
LDD	Hd, Z+q	Load Indirect and Pre-Dec. Load Indirect with Displacement	$Z \leftarrow Z - 1$, $H0 \leftarrow (Z)$ $Hd \leftarrow (Z + q)$	None	2
LDS	Hd, Z+q Hd, k	Load Direct from SRAM	Pd ← (£+q)	None	2
ST	X. Rr	Store Indirect	70 → (k)	None	2
ST	X+, Fir	Store Indirect and Post-Inc.	$(X) \leftarrow HT$ $(X) \leftarrow HT, X \leftarrow X + 1$	None	2
ST	- X, Rr	Store Indirect and Pro-Dec.	$(X) \leftarrow H\Gamma, X \leftarrow X + 1$ $X \leftarrow X - 1, (X) \leftarrow H\Gamma$	None	2
ST	Y. Rr	Store Indirect and Pre-Dec.	(Y) ← Rr	None	2
ST	Y+, Rr	Store Indirect and Post-Inc.	(Y) ← Rr, Y ← Y + 1	None	2
ST	- Y. Br	Store Indirect and Pre-Dec.	Y+Y-1, (Y) + Rr	None	2
STD	Y+Q,Rr	Store Indirect with Displacement	$(Y+q) \leftarrow Rr$	None	2
ST	Z.Rr	Store Indirect	(Z) ← Rr	None	2
	Z+, Rr	Store Indirect and Post-Inc.	(Z) ← Rr, Z ← Z + 1	None	2
	_			None	_
ST		Store Indirect and Pre-Dec.	$Z \leftarrow Z - 1$, $[Z] \leftarrow Rr$	None	2
ST	-Z, Rr	Close Indicate with Displacement			
ST STD	Z+q,Rr	Store Indirect with Displacement	(Z+q) ← Rr		
STD STD		Store Direct to SRAM	(k) ← Rr	None	2
STD STS LPM	Z+q,Rr k, Rr	Store Direct to SRAM Load Program Memory	(A) ← Rr Ro ← (Z)	None None	2
STD STS LPM LPM	Z+q,Rr k, Rr Rd, Z	Store Direct to SHAM Load Program Memory Load Program Memory	(k) ← Fir Fio ← (Z) Fid ← (Z)	None None None	3 3
ST STD STS LPM LPM LPM	Z+q,Rr k, Rr	Store Direct to SRAM Load Program Mamory Load Program Mamory Load Program Mamory and Post-Inc	$ \mathbf{N} \leftarrow \mathbf{R}^{T}$ $\mathbf{R}0 \leftarrow \mathbf{Z} $ $\mathbf{R}\mathbf{d} \leftarrow \mathbf{Z} $ $\mathbf{R}\mathbf{d} \leftarrow \mathbf{Z} , \mathbf{Z} \leftarrow \mathbf{Z} + 1$	None None None	2
ST STD STS LPM LPM LPM SPM	Z+q,Rr k, Rr Rd, Z Rd, Z+	Store Direct to SRAM Load Plogram Memory Load Plogram Memory Load Plogram Memory and Post-Inc Store Plogram Memory and Post-Inc	(b) ← Fit Fit ← (Z) Fit ← (Z), Z ← Z+1 (Z) ← Fit Hi Hi	None None None None None	3 3 -
ST STD STS LPM LPM LPM SPM IN	Z+q,Rr k, Rr Rd, Z Rd, Z+	Store Direct to SRAM Load Program Mamory Load Program Mamory Load Program Mamory Load Program Mamory and Fost-Inc Store Program Mamory In Port	(A) ← Pr PO ← (Z) Pd ← (Z) Pd ← (Z), Z ← Z +1 (Z) ← R1:Plo Pd ← P	None None None None None	3 3
ST STD STS LPM LPM LPM SPM	Z+q,Rr k, Rr Rd, Z Rd, Z+	Store Direct to SRAM Load Plogram Memory Load Plogram Memory Load Plogram Memory and Post-Inc Store Plogram Memory and Post-Inc	(b) ← Fit Fit ← (Z) Fit ← (Z), Z ← Z+1 (Z) ← Fit Hi Hi	None None None None None	3 3 -

ANEXO 10 $Esquemático \ del \ Pololu \ 3\pi$



Comandos AT acorde con GSM



SIM340DZ AT Commands Set

3 AT Commands According to GSM07.07

3.1 Overview of AT Command According to GSM07.07

Command	Description
AT+CACM	ACCUMULATED CALL METER(ACM) RESET OR QUERY
AT+CAMM	ACCUMULATED CALL METER MAXIMUM(ACM MAX) SET OR QUERY
AT+CAOC	ADVICE OF CHARGE
AT+CBST	SELECT BEARER SERVICE TYPE
AT+CCFC	CALL FORWARDING NUMBER AND CONDITIONS CONTROL
AT+CCUG	CLOSED USER GROUP CONTROL
AT+CCWA	CALL WAITING CONTROL
AT+CEER	EXTENDED ERROR REPORT
AT+CGMI	REQUEST MANUFACTURER IDENTIFICATION
AT+CGMM	REQUEST MODEL IDENTIFICATION
AT+CGMR	REQUEST TA REVISION IDENTIFICATION OF SOFTWARE RELEASE
AT+CGSN	REQUEST PRODUCT SERIAL NUMBER IDENTIFICATION (IDENTICAL WITH +GSN)
AT+CSCS	SELECT TE CHARACTER SET
AT+CSTA	SELECT TYPE OF ADDRESS
AT+CHLD	CALL HOLD AND MULTIPARTY
AT+CIMI	REQUEST INTERNATIONAL MOBILE SUBSCRIBER IDENTITY
AT+CKPD	KEYPAD CONTROL
AT+CLCC	LIST CURRENT CALLS OF ME
AT+CLCK	FACILITY LOCK
AT+CLIP	CALLING LINE IDENTIFICATION PRESENTATION
AT+CLIR	CALLING LINE IDENTIFICATION RESTRICTION
AT+CMEE	REPORT MOBILE EQUIPMENT ERROR
AT+COLP	CONNECTED LINE IDENTIFICATION PRESENTATION
AT+COPS	OPERATOR SELECTION
AT+CPAS	MOBILE EQUIPMENT ACTIVITY STATUS
AT+CPBF	FIND PHONEBOOK ENTRIES
AT+CPBR	READ CURRENT PHONEBOOK ENTRIES
AT+CPBS	SELECT PHONEBOOK MEMORY STORAGE
AT+CPBW	WRITE PHONEBOOK ENTRY
AT+CPIN	ENTER PIN
AT+CPWD	CHANGE PASSWORD
AT+CR	SERVICE REPORTING CONTROL

SIM340DZ_ATC_V1.02

29.08.2008

Comandos AT acorde con GSM

SIM340DZ AT Comma	unda Set
AT+CRC	SET CELLULAR RESULT CODES FOR INCOMING CALL INDICATION
AT+CREG	NETWORK REGISTRATION
AT+CRLP	SELECT RADIO LINK PROTOCOL PARAMETER
AT+CRSM	RESTRICTED SIM ACCESS
AT+CSQ	SIGNAL QUALITY REPORT
AT+FCLASS	FAX: SELECT, READ OR TEST SERVICE CLASS
AT+FMI	FAX: REPORT MANUFACTURED ID
AT+FMM	FAX: REPORT MODEL ID
AT+FMR	FAX: REPORT REVISION ID
AT+VTD	TONE DURATION
AT+VTS	DTMF AND TONE GENERATION
AT+CMUX	MULTIPLEXER CONTROL
AT+CNUM	SUBSCRIBER NUMBER
AT+CPOL	PREFERRED OPERATOR LIST
AT+COPN	READ OPERATOR NAMES
AT+CFUN	SET PHONE FUNCTIONALITY
AT+CCLK	CLOCK
AT+CSIM	GENERIC SIM ACCESS
AT+CALM	ALERT SOUND MODE
AT+CRSL	RINGER SOUND LEVEL
AT+CLVL	LOUD SPEAKER VOLUME LEVEL
AT+CMUT	MUTE CONTROL
AT+CPUC	PRICE PER UNIT CURRENCY TABLE
AT+CCWE	CALL METER MAXIMUM EVENT
AT+CBC	BATTERY CHARGE
AT+CUSD	UNSTRUCTURED SUPPLEMENTARY SERVICE DATA
AT+CSSN	SUPPLEMENTARY SERVICES NOTIFICATION


3.2 Detailed Descriptions of AT Command According to GSM07.07 3.2.1 AT+CACM Accumulated Call Meter (ACM) Reset Or Query

AT+CACM Accumulated Call Meter(ACM) Reset Or Query				
Test Command	Response			
AT+CACM=?	OK			
	Parameter			
Read Command	Response			
AT+CACM?	TA returns the current value of ACM.			
	+CACM: <acm></acm>			
	OK			

SIM340DZ_ATC_V1.02

29.08.2008

Diagrama de bloques del modulo SIM304DZ



Descripción de Pines

SIM3XXDZ Hardware Design



3 Application interface

All hardware interfaces are described in detail in following chapters:

- Power supply and charging control (see Chapters 3.3 and 3.5)
- Provide serial interface and Debug interface (see chapter 3.9)
- Two analog audio interfaces (see chapter 3.10)
- SIM interface (see chapter 3.11)

3.1 SIM3XXDZ Pin description

Table 5: Pin description

Power Suppl	y			
PIN NAME	I/O	DESCRIPTION	DC CHARACTERIS TICS	COMMENT
VBAT		2 VBAT pins are dedicated to connect the supply voltage. The power supply of SIM3XXDZ has to be a single voltage source of VBAT= 3.4V4.5V. It must be able to provide sufficient current in a transmit burst which typically rises to 2A.mostly, these 2 pins are voltage input, however ,when use the charge circuit to charge the battery ,these pins become the current output, select one of these pins as the charge current output Pin	Vmin=3.4V	
VRTC	I/O	Current input for RTC when the battery is not supplied for the system. Current output for backup	Vmax=2.0V Vmin=1.2V Vnorm=1.8V Iout(max)= 20uA	Do not keep Pin open, it should be connected to a battery or a


Descripción de Pines

SIM3XXDZ Hard	ware D	esien		SIMCom
		_	Iin=5 uA	capacitor.
VCHG	I	Voltage input for the charge circuit, as the signal for detecting the charger connecting	Vmin=1.1 *	If unused keep Pin open
GND		Digital ground		
Power on or po	wer o	ff		
PIN NAME	I/O	DESCRIPTION	DC CHARACTERIS TICS	COMMENT
PWRKEY	I	Voltage input for power on key. Press the key, the PWRKEY get a low level voltage for user to power on or power off the system, the user should keep pressing the key for a moment when power on or power off the system. Because the system need margin time assert the software.	BAT VIHmin=0.6*V BAT VImax=VBAT	Pull up to VBAT inside.
Audio interfac	es			
PIN NAME	I/O	DESCRIPTION	DC CHARACTERI STICS	COMMENT
MICIP MICIN	I	Positive and negative voiceband input	Audio DC Characteristics refer to chapter 3.10	If unused keep Pin open
MIC2P MIC2N	I	Auxiliary positive and negative voiceband input		If unused keep Pin open
SPK1P SPK1N	0	Positive and negative voiceband output		If unused keep Pin open
SPK2P SPK2N	0	Auxiliary positive and negative voiceband output		If unused keep Pin open
AGND		Analog ground		Separate ground connection for external audio
SIM3XXDZ_HD_	V2.07	18		30.03.2009

Descripción de Pines

SIM3XXDZ Hard	D			SIMCon
in a contract of the contract	water D	rage		circuits. If unused keep Pin open
GERNERAL I	URP	OSE input/output		
PIN NAME	I/O	DESCRIPTION	DC CHARACTERI STICS	COMMENT
STATUS	0	Indicate work status	VILmin=0V VILmax=0.3	If unused keep pins open
GPO1	0	Normal Output Port	*2.93V VIHmin=0.7*2.	If unused keep pins open
DISP_DATA	I/O /4 mA	Display interface	93V VIHmax= 2.93V+0.3 VOLmin=GND	If unused keep pins open
DISP_CLK	O/4 mA		VOLmax=0.2V	
DISP_CS	O/4 mA		VOHmin= 2.93V-0.2 VOHmax=	
DISP_D/C	O/4 mA		2.93V	
DISP_RST	O/4 mA			
KBR0	I/4 mA			Pull up inside, if unused keep pins open
Serial interfa	ice			
PIN NAME	I/O	DESCRIPTION	DC CHARACTERI STICS	COMMENT
RXD	I/8 mA	Receive data	VILmin=0V VILmax=0.3*2.	If use only TXD, RXD GND three
DTR	I/8 mA	Data terminal Ready	93V VIHmin=0.7*2.	
TXD	O/8 mA	Transmit data	93V VIHmax=	RTS Pin connect to GND directly.
RTS	I/8 mA	Request to send	2.93V+0.3 VOLmin=GND	
CTS	O/8 mA	Clear to send	VOLmax=0.2V VOHmin= 2.93V-0.2	If unused keep pins open
RI	O/8 mA	Ring indicator	VOHmax= 2.93V	

Vista superior del modulo SIM



ANEXO 18

Asignación de Pines del modulo SIM

STAGSVXTDZ	Hardware Design			SIM Com
	ssignment of SIM3X	NTO Z		7.00404 9 100 100
0.2 FEV &	ssignment of SINDA	W.		
Table 29: I	IN assignment			
Pin NUM	NAME	Pin NUM	NAME	
1	DBG_RXD	36	GND	
2	DBG_TXD	37	GND	
3	RXD	38	VBAT	
4	TXD	39	VBAT	D.
5	STATUS	40	GPO1)
6	SIM_DATA	41	NETLIGHT	7
7	SIM_CLK	42	DCD	
8	SIM_RST	43	DTR	
9	SIM_VDD	44	RTS	
10	KBR0	45	CTS	
11	RI	46	DISP_CS	
12	PWRKEY	47	NC	
13	DISP_CLK	48	GND	
14	DISP_DATA			
15	VRTC			
16	DISP_D/C			
17	GND			
18	MIC2P			
19	MIC2N			
20	MICIN			
21	MICIP			
22	AGND			
23	SPK1P			
24	SPK1N			
25	SPK2N			
26	SPK2P			
27	TEMP_BAT			
28	VCHG			
29	ADC0			
30	GND			
31	GND			
32	GND			
33	ANTENNA			
34	GND			

Código Principal del Proyecto

```
/**********************
#include <avr/io.h>
#include "timer640.h"
#include "uart4.h"
#include "rprintf.h"
#include "dronecell.h"
#include "buffer.h"
#include "sor utils.h"
#include <Pololu/3π.h>
void FlushReceiveBuffer(void);
unsigned char USART_Receive( void );
int main(void)
{
// i, j: variables
// band: bandera para indicar la orientación de los giros
int i,j,band;
int temp, temp1, temp2; // temporales para el calculo del tiempo de los motores
int ErrorCode=0; //variable para validar el inicio del DroneCell
char button;
   configure_ports();
   do
          clear();
          lcd_init_printf();
          print("Press B");
          lcd_goto_xy(0, 1);
          print("to Start");
          button = wait_for_button_press(ALL_BUTTONS);
          if(button & BUTTON_B)
          {
                 temp=1;
          } else {temp=0;}
    }while(temp==0); // este do while sirve para que al momento de presionar la botonera
B se inicie el programa
   uart0Init();
   uartSetBaudRate(0, 115200);
   //uartSetBaudRate(0, 9600); //para simulación en proteus
```

```
rprintflnit(uart0SendByte);
    init_timer0(TIMER_CLK_64);
    //delay_ms_narobo(2000);
    delay_ms_narobo(2000);
    clear();
    lcd_init_printf();
    print("Iniciando");
    lcd goto xy(0, 1);
    print("DroneCell");
    DroneCell_Init( uart0SendByte , uart0GetByte , FlushReceiveBuffer );
    delay_ms_narobo(2000);
    delay_ms_narobo(2000);
    clear();
    lcd_init_printf();
    print("DroneCell");
    lcd_goto_xy(0, 1);
    print("Iniciado");
    ErrorCode = DroneCell_PowerOn_Pololu();
            if ( ErrorCode == OK) {
                              clear();
                              lcd init printf();
                              print("DroneCell");
                              lcd_goto_xy(0, 1);
                              print("Listo");
            }
            else
             {
                              clear();
                              lcd_init_printf();
                              print("DroneCell");
                              lcd_goto_xy(0, 1);
                              print("Error");
            }
             rprintf("AT+CMGDA=");
             uartSendByte(0,34);
             rprintf("DEL ALL");
             uartSendByte(0,34);
             rprintf("\n");
             delay_ms_narobo(2000);
             ErrorCode = DroneCell_Receive_TextInit(); //Función para recibir el mensaje de
texto
            if ( ErrorCode != OK)
             {
                              clear();
```

```
lcd_init_printf();
                         print("Error");
                         lcd_goto_xy(0, 1);
                         print("de texto");
          }
          else
                         clear();
                         lcd_init_printf();
                         print("Espero");
                         lcd_goto_xy(0, 1);
                         print("el SMS");
          }
while(1){
   delay_ms_narobo(2000);
   uartFlushReceiveBuffer(0);
   delay ms narobo(3000);
                                //verifica si llego el mensaje , -1 indica que no llega
   while( (uart0GetByte())==-1){}
todavia el mensaje
                  clear();
                  lcd_init_printf();
                  print("SMS");
                  lcd_goto_xy(0, 1);
                  print("Recibido");
   delay_ms_narobo(2000);
   for(i=0;i<47;i++) //este for sirve para empezar a leer el mensaje desde la instruccion ya
que en el buffer se almacena 46 caracteres que no son de utilidad para nuestro objetivo, solo
sirven de respuesta
   {
          temp=uart0GetByte();
          uartSendByte(0,temp);
   temp='U'; // inicializo temp en U para poder ingresar al while
   band=0; // inicializo band para empezar con una instrucción que diga hacia adelante
// Este while valida las instrucciones para el movimiento del Pololu 3\pi.
// U o u: Significa que el Pololu 3\pi se dirija hacia adelante
// D o d: Significa que el Pololu 3\pi se dirija hacia atrás
// L o l: Significa que el Pololu 3\pi se dirija hacia la izquierda
// R o r: Significa que el Pololu 3\pi se dirija hacia la derecha
// También el mensaje tiene un formato definido el cual se indica con un ejemplo
// U50L20D05R90, eso significa que el Pololu 3\pi se va a trasladar 50 segundos adelante, 20
segundos hacia la izquierda, luego
```

// 5 segundos hacia la atrás y finalmente 90 segundos a la derecha. Cabe señalar que el mensaje puede tener más instrucciones

```
mensaje esta validado para que se pueda recibir
// la instrucción con letras minúsculas o sea el mensaje de ejemplo también puede
escribirse de la siguiente manera a50120d05r90.
// El numero después de la letra tienen que ser de dos dígitos ejemplo para enviar al Pololu
que se mueva 5 segundos
// debe enviarse 05 y no solo 5. La velocidad del Pololu ya esta predefinida por el autor.
         while ((temp \gt= 48\& temp \lt= 57) | | temp == 'U' | | temp == 'r' | | temp == 'D' | | temp == 
=='L'||temp=='I'||temp=='R'||temp=='r')
        {
                           temp=uart0GetByte();
                           uartSendByte(0,temp);
if(temp=='U'||temp=='u')
                                                                                                  // obtiene un byte almacenado en el buffer
                                              temp=uart0GetByte();
                                              if((temp>=48&&temp<=57))//
                                                                                    temp1=10*(temp-48);
                                                                                                                                             // guardo el primer digito,
se resta 48 debido a que el 0 en decimal es 48
                                                                                    temp=uart0GetByte();
                                                                                    if((temp > = 48\&\&temp < = 57))
                                                                                    {
                                                                                                       clear();
                                                                                                       lcd_init_printf();
                                                                                                       print("Pololu 3π");
                                                                                                       lcd_goto_xy(0, 1);
                                                                                                       print("to UP");
                                                                                                      temp2=(temp1)+(temp-48);// en temp2 se
almacena el número total del tiempo para empezar a mover al Pololu
                                                                                                       set_motors(38, 38);// arranco los motores
                                                                                                       for(j=0;j<1000;j++){
                                                                                                       delay_ms_narobo(temp2);}
                                                                                   }
                           band=0;
                           }//****FIN DE MOVIMIENTO HACIA ADELANTE
//****** D==DOWN: MOVER POLOLU HACIA ATRAS ******************
                           if(temp=='D'||temp=='d')
                           {
                                              temp=uart0GetByte();
                                              if((temp>=48&&temp<=57))
                                                                {
                                                                                    temp1=10*(temp-48);
                                                                                    temp=uart0GetByte();
                                                                                    if((temp>=48&&temp<=57))
                                                                                    {
                                                                                                      clear();
```

// de movimiento o sea después de R90 se puede seguir con mas movimientos y también el

```
lcd_init_printf();
                                print("Pololu 3π");
                                lcd_goto_xy(0, 1);
                                print("to DOWN");
                                temp2=(temp1)+(temp-48);
                                set_motors(-38, -38);
                                for(j=0;j<1000;j++){
                                 delay_ms_narobo(temp2);}
                        }
        band=1;
}//****FIN DE MOVIMIENTO HACIA ATRAS
               L==LEFT:
                          GIRO
                                 DEL POLOLU
                                                  HACIA
                                                           LA
                                                                 IZQUIERDA
if(temp=='L'||temp=='I')
        if(band==0){
                set_motors(0,38);
                for(j=0;j<1000;j++){
                delay_ms_narobo(1);}
                temp=uart0GetByte();
                if((temp>=48&&temp<=57))
                        temp1=10*(temp-48);
                        temp=uart0GetByte();
                        if((temp>=48&&temp<=57))
                                clear();
                                lcd_init_printf();
                                print("Pololu 3\pi");
                                lcd_goto_xy(0, 1);
                                print("to LEFT");
                                temp2=(temp1)+(temp-48);
                                set_motors(38, 38);
                                for(j=0;j<1000;j++){
                                delay_ms_narobo(temp2);}
                        }
                *FIN DE MOVIMIENTO HACIA LA IZQUIERDA con band==0
        else
        {
                set_motors(-38,0);
                for(j=0;j<1000;j++){
                delay_ms_narobo(1);}
                temp=uart0GetByte();
                if((temp>=48&&temp<=57))
                {
                        temp1=10*(temp-48);
```

```
temp=uart0GetByte();
                                    if((temp>=48&&temp<=57))
                                            clear();
                                            lcd_init_printf();
                                            print("Pololu 3π");
                                            lcd_goto_xy(0, 1);
                                            print("to LEFT");
                                            temp2=(temp1)+(temp-48);
                                            set_motors(-38, -38);
                                            for(j=0;j<1000;j++){
                                            delay_ms_narobo(temp2);}
                                    }
                           }
                    }//****FIN DE MOVIMIENTO HACIA LA IZQUIERDA con band==1
                   }//****FIN DE MOVIMIENTO HACIA LA IZQUIERDA
//***** R==RIGHT: GIRO DEL POLOLU HACIA LA DERECHA ************
           if(temp=='R'||temp=='r')
           {
                   if(band==0){
                            set_motors(38, 0);
                            for(j=0;j<1000;j++){
                            delay_ms_narobo(1);}
                            temp=uart0GetByte();
                            if((temp>=48&&temp<=57))
                                    temp1=10*(temp-48);
                                    temp=uart0GetByte();
                                    if((temp>=48&&temp<=57))
                                    {
                                            clear();
                                            lcd_init_printf();
                                            print("Pololu 3π");
                                            lcd_goto_xy(0, 1);
                                            print("to RIGHT");
                                            temp2=(temp1)+(temp-48);
                                            set motors(38, 38);
                                            for(j=0;j<1000;j++){
                                            delay_ms_narobo(temp2);}
                                    }
                   }//****
                           *FIN DE MOVIMIENTO HACIA LA DERECHA con band==0
                   else
                   {
                            set_motors(0, -38);
                            for(j=0;j<1000;j++){
                            delay ms narobo(1);}
                            temp=uart0GetByte();
```

```
if((temp>=48&&temp<=57))
                          {
                                 temp1=10*(temp-48);
                                 temp=uart0GetByte();
                                 if((temp>=48&&temp<=57))
                                         clear();
                                         lcd_init_printf();
                                         print("Pololu 3π");
                                         lcd_goto_xy(0, 1);
                                         print("to RIGHT");
                                         temp2=(temp1)+(temp-48);
                                         set_motors(-38, -38);
                                         for(j=0;j<1000;j++){
                                         delay_ms_narobo(temp2);}
                                 }
                  }//****FIN DE MOVIMIENTO HACIA LA DERECHA con band==1
           }//****FIN DE MOVIMIENTO HACIA LA DERECHA (temp=='D'||temp=='d')
   }
                  temp=uart0GetByte();
                  clear();
                  lcd_init_printf();
                  print("Espero");
                  lcd_goto_xy(0, 1);
                  print("Nue. SMS");
                                     //PARO LOS MOTORES INDICANDO QUE SE
                  set_motors(0, 0);
TERMINO LA INSTRUCCION DEL MENSAJE
}//**** FIN DEL WHILE
rprintf("FIN\n");
void FlushReceiveBuffer(void) { // necessary to put here so that FlushBuffer pointer works
   uartFlushReceiveBuffer(0);
}
unsigned char USART_Receive(void)
/* Wait for data to be received */
while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)))
/* Get and return received data from buffer */
return UDR0; }
```

BIBLIOGRAFIA

1. - LabCenter Electronics – PCB Design.

http://www.labcenter.com/products/pcb_overview.cfm

http://es.wikipedia.org/wiki/Proteus %28electr%C3%B3nica%29

Fecha de Consulta: 17/01/2011

2.- Pololu 3π – Características.

http://www.Pololu.com/catalog/product/975

Fecha de Consulta: 18/01/2011

3.- Pololu 3π – Guía de Usuario.

http://www.Pololu.com/file/0J137/Pololu3πRobotGuiaUsuario.pdf

Fecha de Consulta: 18/01/2011

4.- Narobo DroneCell – Características.

http://narobo.com/products/DroneCell/DroneCell.html

Fecha de Consulta: 18/01/2011

- 5.- Narobo DroneCell videos.
 - Send a Text Message

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL8eSg5MRlzk

- Phone Call

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7is4PnLacCA

Fecha de Consulta: 22/01/2011

6.- Narobo DroneCell – Guía de Comandos.

http://narobo.com/products/DroneCell/Datasheets/SIM340DZ ATC V1.02.p

<u>df</u>

Fecha de Consulta: 20/01/2011

7.- Narobo DroneCell – Guía del Hardware.

http://narobo.com/products/DroneCell/Datasheets/SIM340 HD.pdf

Fecha de Consulta: 20/01/2011

8.- Narobo DroneCell – Guía de Mensajes de texto.

http://narobo.com/products/DroneCell/Datasheets/SMS Guide.pdf

Fecha de Consulta: 19/01/2011

9.- AVR Studio.

http://www.atmel.com/dyn/products/tools card.asp?tool id=2725

Fecha de Consulta: 15/01/2011

10.- AVR Studio - Guía de Usuario.

http://courses.cit.cornell.edu/ee476/AtmelStuff/doc1019.pdf

Fecha de Consulta: 15/01/2011

11.- ATmega328P

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod documents/8271S.pdf

Fecha de Consulta: 15/01/2011

12.- SMS Tutorial: Introduction AT Commands.

http://www.developershome.com/sms/atCommandsIntro.asp

Fecha de Consulta: 23/01/2011