
# TETRIS



Mikrodatorprojekt Grupp 2

Samuel Nyman, Jesper Hilleberg, Svante Strid, Johanna Jönsson

# Innehåll

1.	Inle	edning	4
2.	Må	ål	5
3.	Be	skrivning av Tetris	6
4.	Hå	ırdvara	7
4	1.1	Atmega16A	7
4	1.2	RGB-display	7
4	1.3	Avstudsad Tryckknappmodul	8
4	1.4	OR-grind	8
4	ł.5	Högtalare	8
4	ł.6	SPI	8
5.	Ko	nstruktion	10
6.	Ko	mmunikation	12
6	5.1	Uppkoppling	12
6	5.2	Funktion	12
7.	Pro	ocessor 1?	13
7	'.1 V	/ideominnet	13
7	'.2 S	Spelminnet	13
7	'.3 B	Blocken	14
	7.3	3.1 Lagring Av Block	14
	7.3	3.2 Skapa Block	14
7	′.4 N	Лихеп	15
7	'.5 F	unktioner	15
	7.5	5.1 Fall	15
	7.5	5.2 Flytt Höger / Vänster	15
	7.5	5.3 Radrensning	16
	7.5	5.4 Förlust	16
8.	Pro	ocessor 2	17
8	8.1 M	/lusik	17
	8.1	I.1 Toner	17
	8.1	I.2 Lagring av Noterna	17
8	8.1	I.3 Spela Upp Melodin	18
	3.2 K	(nappinläsning	19
	8.2	2.1 Inläsning	20

9. Slutsats	. 23
10. Diskussion	. 23
10.1 Verktyg	
10.2 Motgångar	. 23
10.3 Lärdomar	. 24
11. Referenslista	. 25
12. Bilagor	. 26
12.1 Kretsschema	. 26
12.2 Kod Processor 1	. 27
12.2 Kod Processor 2	. 48

# 1. Inledning

Följande rapport redovisar det projektarbete som grupp 2 i kursen, TSIU51 – Mikrodatorprojekt, har utfört för att konstruera ett Tetris med RGB-displayer, knappar och ATmega16A processorer.

Processorerna kallas i följande text även för P1 och P2, för processor 1 och processor 2.

# 2.Mål

Målet med kursen är att förläna kunskapen som behövs för planering samt konstruktion av en apparat i mindre digitala system. Apparaten ska använda sig av analoga komponenter som samverkar med den digitala miljön.

Kursen har för avsikt att ge kunskap och utveckla studentens förmåga att felsöka mikrokontrollerbaserade system, att arbeta i grupp samt att handskas med skriftlig respektive muntlig kommunikation.

# 3. Beskrivning av Tetris

Tetris är ett datorspel som har funnits sedan 1985. Det är ett spel där slumpmässiga block faller ned till botten av en spelplan. Blocken är uppbyggda av 4 rutor i 7 olika former och spelet går ut på att överleva så länge som möjligt. När blocken fallit ned i den vanligen 10 gånger 20 rutor stora spelplanen så gäller det att skapa horisontella fulla rader genom att styra fallande block höger respektive vänster eller snurra det aktiva blocket för att passa in det så bra som möjligt. En full rad rensas och ovanstående fasta block flyttas ned ett steg. I takt med att spelet fortskrider ökar hastigheten i vilken blocken faller ned och gör spelet svårare och till sist omöjligt.


## 4. Hårdvara

Till vårt projekt har det använts flertalet komponenter. Ett av de krav som fanns i kursen var att använda sig av två processorer, som på något sätt ska kommunicera med varandra. Spelplanen är uppbyggd av två stycken på höjden sammankopplade RGB-displayer. För att styra blocken och nollställa används avstudsade knappar, för dess funktion tillkommer även en OR-grind. Musik och spelljud matas ut ur en högtalare.

## 4.1 Atmega16A

I projektet ingår två stycken ATmega16A processorer (se figur 1). Dessa har fyra huvudsakliga portar, A, B, C och D. Varje port har åtta pinnar, 0 – 7, som kan användas som in- eller utgångar individuellt. Port C är på en sådan processor reserverad för JTAG-uppkoppling, där PC2 - PC5 används. JTAG-en används sedan för att programmera processorn via programmet Atmel Studio 7.

På samma sätt ligger funktionerna för SPI på port B, det som rör avbrott på port D och port A kan ta emot analoga data. I projektet har port A använts som en universal port för bland annat kommunikation mellan processorerna och som latch till RGB-displayen.




Figur 1. Processorn ATmega16A. Källa: http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSIU02/5\_Atmega16.pdf

## 4.2 RGB-display

En RGB-display har måtten 8x8(bredd x höjd), alltså åtta lysdioder i varje riktning. I projektet har två stycken displayer använts för att skapa en RGB-display med måttet 8x16. Displayens funktion har varit att kommunicera med videominnet i P1 genom SPI och agerat som spelskärm till spelet, alltså genom att visuellt visa alla block som kodats.

## 4.3 Avstudsad Tryckknappmodul


Tryckknappsmodulerna, vardera med två knappar på, används det tre stycken av. Totalt blev det sex stycken tryckknappar. Varje separat knapp har en positiv och en negativ flank. I projektet har endast den positiva flanken använts. Användningsområdet för knappar har varit: återställningsfunktion, styrning åt höger och vänster, samt rotation och sänkning.



Figur 2. Avstudsad tryckknappsmodul.

## 4.4 OR-grind

OR-grinden som nyttjas är 74LS32 och funktionen den haft i projektet är att notera när en knappnedtryckning har skett och då skapa ett avbrott. Fyra kablar har kopplats till grinden och sedan två inom grinden för att sedan ha en utgångskabel tillbaka till processorn, se Konstruktion för vidare information.



Figur 3. 74LS32, OR-grind.

## 4.5 Högtalare

I projektet hade högtalaren två funktioner, att ge ljudeffekter vid rörelse och att konstant spela musik. Ljudgenerering är konstruerad genom att ge högtalaren en sviktande hög och låg signal, vilket gör att membranet i högtalaren vibrerar och skapar ett ljud. Ljudet ändras när längden som högtalaren får en hög respektive låg signal ändras.

#### 4.6 SPI

SPI, också kallat Serial Peripheral Interface har använts som kommunikation mellan Processor 1 och RGB-displayerna. SPI innehåller två stycken shift register som kallas MASTER och SLAVE. I projektet har P1 blivit given registret MASTER och RGB-displayerna registret SLAVE. För att överföra information till en RGB-display behöver fyra bytes, 32 bitar, överföras. Men eftersom arbetet sker mellan två stycken

displayer så skickas åtta bytes, 64 bitar. Informationen skickar genom SPI är vilken anod som ska tändas och hur starkt det röda/gröna/blåa ljuset ska lysa i anoden.




Figur 4. Övre rad: Hur RGB-displayen tar emot värden från vänster till höger. Nedre raden: Hur värden seriellt skickas till RGB-displayen.

Eftersom inmatningen sker seriellt så skickas denna information in i fel ordning, alltså istället för att skicka in informationen i ordningen anod, röd, grön, blå så skickas den in i ordningen blå, grön, röd, anod (se figur 4).

## 5. Konstruktion


Hårdvaran är placerad enligt figur 5.



Figur 5. Placering av komponenter.

RGB-TOP och RGB-BOT är vardera en RGB-matris med storlek 8x8. RGB-DISPLAY är porten som kopplade kortet till displayen. P1 och P2 står för de två processorerna och knapparnas funktion i speglas i texten/symbolen på respektive knapp. JTAG:arna är placerade åt sidan för enkel åtkomst vid programmering.

Kort sagt är knapparna och högtalaren kopplade till processor 2 och RGB-displayen till Processor 1 (se figur 6). Pilarna indikerar åt vilket håll signalerna går från respektive komponent.




Figur 6. Översikt av uppkopplingen.

Konstruktionen är uppkopplad enligt kretsschema (se bilaga 12.1), där processorerna har varsin resetknapp och JTAG-koppling. Detta för att kunna starta om processorerna närsomhelst och för att kunna programmera dem separat, utan att behöva dra om kablar för att byta processor. Alla komponenter är jordade och kopplade till VCC.

Varje processor är sedan kopplad till de komponenter de ansvarar för. P1 är därmed kopplad till RGB-displayen via B-portens MOSI (Master Out, Slave In), PB5. Genom denna port skickas alla signaler från P1 till displayen. PB7, SCK (Serial Clock), är satt som utgång till displayen. Latchen till RGB-displayen krävde ingen specifik placering och för projektet valdes PA1 till detta för att hålla den ur vägen.

Gemensamt för de båda processorerna är resetknapp, pinne 9, och JTAG-kopplingen. PC2 - PC5 används för JTAG:en, där Test Data In (TDI) på JTAG:en går till TDI på processorn och detsamma gäller för Test Data Out (TDO), Test Mode Select (TMS) och Test Clock (TCK).



Kommunikationen mellan processorerna använder portarna PD0 - PD4 samt PD6 på processor 1 och PA0 - PA5 på processor 2. Se kommunikation nedan för vidare information.

Figur 7. Koppling mellan processor och JTAG.

P2 är i sin tur kopplad till högtalaren, tryckknapparna och en OR-grind, som även den är kopplad till knapparna. Signalen till högtalaren utgår från PA6. Knapparna är kopplade från sin positiva flank till PB0 - PB3.

OR-grinden som triggar ett avbrott på processor 2 är också kopplad till knapparnas positiva flank. Grinden avgör om någon av knapparna är nedtryckt genom att hela tiden

Ingen knapp nedtryckt: 
$$((0 + 0) + (0 + 0)) = 0$$
  
Knapp nedtryckt:  $((1 + 0) + (0 + 0)) = 1$ 

Figur 8. OR-grindens funktion.

utföra logiskt ELLER på signalerna från knapparna. Dessa kommer vara 0 fram tills dess att en knapp trycks ner. OR-grinden skickar vidare resultatet till PD2, INT0 (External Interrupt 0 Input).


## 6. Kommunikation

## 6.1 Uppkoppling

Kommunikationen mellan de två processorerna har behandlats genom att direkt koppla sex kablar mellan dem. P2 har fem kablar med syftet att skicka ut höga och låga signaler, sedan också en kabel som ansvarar för att ta in information från den andra processorn. De portar som använts för detta är PAO – PA5 där PAO – PA4 är utgångar och PA5 är en ingång. P1 har då alltså fem ingångs kablar och en utgångskabel, PDO – PD4 är ingångar och PD6 är den enda utgången. En signal skickas genom att ändra en pinnes värde till ett respektive noll.

#### 6.2 Funktion

Informationen som P2 skickar till P1 handlar om rörelse. Det är P2 som hanterar signalera för vilken knapp som blivit nedtryckt då detta behöver ske i ett avbrott och eftersom P1 redan har två avbrott så blir det riskfyllt att ha ett till.




Figur 9. Illustration av kommunikationen mellan processorerna.

När P1 sedan fått informationen av P2 så skickar P1 sin signal till P2 för att berätta att P1 jobbar. Under denna tid väntar P2 på ytterligare en signal från P1 som berättar att jobbet är klart. När P1 är klar så nollställer P2 styrningssignalen och inväntar istället en ny så denna process kan repetera (se figur 9).

## 7. Processor 1

Processor 1 ansvarade för spelet och dess interna funktioner. Figur 10 beskriver vad som händer i programmet.



Figur 10. Tankeprocess för P1. Ruta med \* betyder att programmet upprepar segmentet. Ruta med o innebär att det sker ett val.


Programmet börjar alltså med att initiera all hårdvara, avbrott och klockor för dessa. Därefter skapas ett block, som det hela tiden sker kontroller på, innan det avgörs om blocket ska byta position. I figur 10 står Down\_1 för att blocket ska falla ett steg. Sist flyttas blocket om processorn fått signal från P2. När ett block har fastnat börjar programmet om i Game.

#### 7.1 Videominnet

Videominnet är två 24 byte sparade minnen som innehåller värden för var färgerna ska lysa, ett minne för varje RGB display. Varje byte har ansvar för en rad i lodrät led för en färg. Detta minne används för att skriva ut till displayen via muxen.

## 7.2 Spelminnet


Spelminnet är två 8 byte sparade minnen där en byte håller för en rad i vågrät led. En etta i dessa byte betyder att där är ett block vid den positionen. Detta minne används för att, inne i processorn, kunna testa om olika funktioner är möjliga.



Figur 11. Spelminnet och Videominnets riktning på RGB-displayen.

#### 7.3 Blocken


Vi använder de klassiska sju blocken i vårt tetris, som syns i bilden ovan, med färgen som enda skillnad. Alla block är blå och består av fyra lampor som arrangeras på olika sätt för att skapa de olika blockens former.



Figur 12. De sju block som ingår i projektet.

#### 7.3.1 Lagring Av Block

Blocken är lagrade i både ett 4 bytes blockminne och ett helt 24 bytes videoblockminne. Detta för att blockminnet ska kunna kolla av med spelminnet om olika funktioner kan utföras, medan videoblockminnet ska veta vilken del av videominnet som blocket är i och kunna ändra position på det.



Figur 13. Minnena och deras innehåll.

#### 7.3.2 Skapa Block

Blocken skapas från en tabell, BLOCK\_REGISTER, som innehåller de olika blockens värden. Dessa värden sätts sedan in i blockminnet och lägger dem tre steg åt vänster för att de ska börja i mitten (se figur 13, blockminne). DOWN\_INDEX sätts till \$00 eftersom toppen har nåtts och SIDE\_INDEX sätts till \$03 eftersom tre steg åt vänster har skett.

Efter att blockminnet är klart måste blocket i videoblockminnet skapas. Detta görs när blocket ska åka ner genom att vänster shifta blockminnet. Om carryn är satt för något

av registren som ingår i blockminnet så läggs det till en etta i videoblockminnet på den raden som funktionen befinner sig är på och går vidare till nästa. När blocket gått ner fyra steg så kallas denna funktion inte längre förrän ett nytt block ska skapas.

```
BLOCK_REGISTER:
    .db /*Block 1, $00*/$03, $03, $00,/*Block 2, $03*/ $03, $06, $00, $02, $03, $01, $03, $06, $00, $02, $03, $01,
    ./*Block 3, $0F*/ $06, $03, $00, $01, $03, $02, $06, $03, $00, $01, $03, $02,

    /*Block 4, $1B*/ $07, $01, $00, $01, $01, $03, $04, $07, $00, $03, $02, $02, /*Block 5, $1B*/ $07, $04, $00, $02, $03, $01, $07, $00, $03, $01, $01,

    /*Block 6, $26*/ $02, $03, $02, $02, $07, $00, $02, $06, $02, $07, $02, $00, /*Block 7, $32*/ $0F, $00, $00, $04, $04, $04, $04
```

Figur 14. BLOCK\_REGISTER. Lagring av blocken. Återfinns i koden från P1, se bilaga 12.2.

#### 7.4 Muxen

Muxen är en funktion som ligger i ett avbrott som händer så snabbt det bara går. Muxen tar in värdena från videominnet och skickar in dem via SPI. I varje avbrott tar den ett videominnes värde eller ett anodvärde i ordningen blå, grön, röd, anod. Detta gör den åtta gånger, fyra per LED platta. Efter åtta gånger så skickas en etta till LED plattans latch som skickar ut värdena på skärmen och nästa avbrott börjar då på nästa rad.

#### 7.5 Funktioner

Spelets funktioner styrs av interna avbrott, knapparna samt blockens position. Funktionerna som triggas utav knappar ligger i GAME\_ON\_BUTTONS. Här tar P1 emot signalerna från P2 och går sedan vidare till respektive funktion.

#### 7.5.1 Fall

Funktionen för fallet ligger inte i ett avbrott men det finns ett avbrott som lägger ett värde i ett index för att fall-funktionen ska veta när den ska aktiveras. Detta gjordes för att fall-funktionen inte skulle gå igång mitt i en annan funktion. I fall-funktionen kollar man först om något utav blocken kommer kollidera om ännu en nedstigning sker eller om botten är nådd, i så fall låser sig blocket i positionen där den redan är. Annars så sätts block down index till ett mer och videoblockminnet plockar ut blocket från videominnet och stegar ner det ett steg och sen sätter tillbaka det igen. Det finns även en knapp som kallar denna funktion tills dess att blocket fastnar.

#### 7.5.2 Flytt Höger / Vänster

Flytt åt höger och vänster fungerar i princip på samma sätt, men åt olika håll. Det aktiva blockets värden läses in i ett par register och det första som testas är om det är möjligt att flytta blocket. Åt höger innebär detta att carryn kollas för att blocket ska bli kvar på spelplanen. Åt vänster kontrolleras istället om bit 7 är satt, vilket innebär att blocket redan ligger mot väggen. I båda fall kontrolleras om det redan ligger något på platsen blocket vill flyttas till i spelminnet.

#### 7.5.3 Radrensning

Varje gång efter att ett block har lagts ner så kollas varje rad i spelminnet om det är fullt, alltså att ett minne är \$FF. Om detta har skett så kallas en shift funktion som plockar ut den valda raden, sätter alla rader att hamna ett nedanför och göra det översta tomt. Detta görs även i videominnet. Efter att den gjort detta kollar den igenom allt igen för att se så ingen mer rad är tom.

#### 7.5.4 Förlust

Om ett block fastnar längst upp så kan man inte längre köra ner blocken och måste köra reset för då har man helt enkelt förlorat.

## 8. Processor 2

Processor två hade i uppgift att konstant spela upp musik, samt att läsa in tryckknapparna och sända den informationen vidare till processor ett. Själva huvudprogrammet består av musikuppspelningen medan knappinläsningen sker i ett avbrott.

#### 8.1 Musik

#### 8.1.1 Toner

Projektet använder sig utav en fast amplitud, då signalen till högtalaren enbart sätts hög eller låg, det vill säga ett eller noll. Därefter används tonernas specifika våglängder och frekvenser för att hitta ett acceptabelt förhållande mellan tonens faktiska ljud och det projektet åstadkommer.

Toner har en specifik våglängd och en frekvens som tillsammans bestämmer hur ljudet som spelas upp beter sig. I projektet blir detta samband att signalen till högtalaren sätts hög en halv våglängd, sedan låg en halv våglängd. Tillsammans bildar detta tonens hela våglängd och detta upprepas sedan frekvensens antal gånger.

#### 8.1.2 Lagring av Noterna

Tetrismelodin som spelas medan spelet är igång består i projektet av ett antal noter som repeteras om och om igen. För att spela upp en not behövs dess frekvens och våglängd. Dessa lagras i två separata tabeller, FREQUENCY och HALF\_WAVE med åtkomst via ASCII-tecken. Observera att våglängden är halverad endast för att underlätta skifte av hög och låg signal.

Frekvensen är i enheten Hertz (Hz) och sedan översatt till hexadecimala tal. Våglängden är i enheten meter(m) och halverad innan, även den översatts till hexadecimala tal. Exempelvis har nu noten A2 frekvensen \$6E Hz och den halva våglängden \$0F m (se figur 15). Tecknet som representerar A2 är "A". Noter representeras av tecknen "=" till "R" (se bilaga 12.3, sida 52).

Not	A <sub>2</sub>		B <sub>2</sub>	
Frekvens	110.0 Hz	\$6E	123.0 Hz	\$7B
Halv våglängd	15.0 m	\$0F	16.0	\$0E

Figur 15. Exempel på hur toners frekvens och våglängd översatts.

MELODY:

.db "A<>:?:@<?:>:=<=:?:A<@:?:><>:?:@<A<?<=<=<:@@:<B:D<C:B:A<:?:A<@:?:><>:?:@<A<?<=<=:::" ,\$00

Figur 16. Noterna för melodin, skriven i ASCII-tecken.

Själva melodin skrivs sedan helt i ASCII-tecken efter vilka noter som ska spelas upp (se figur 16).

Tecknen "9", ":", ";" och "<" är inte noter utan tysta mellanrum för att göra uppspelningen tydligare. Dessa förekommer i båda tabellerna för att pekaren ska hamna rätt, men har bara en funktion i frekvenstabellen, där de utmärker olika långa mellanrum. Dessa har lagts in på gehör och förekommer ibland flera på rad.

#### 8.1.3 Spela Upp Melodin

Ett antal kortare subrutiner hanterar sedan hela ljuduppspelningen. Följande text beskriver hur programmet hanterar den första noten, A2.

Z-pekaren laddas med melodins tabell första gången i INIT och pekar därmed på det första ASCII-tecknet, som i detta fall är "A". Från MAIN går funktionen vidare till GET\_NOTE som hämtar värdet av ASCII-tecknet. För "A" blir detta då \$41 och värdet läggs i registren r16 och r17. Pekaren flyttas också till nästa tecken inför nästa not. Därefter jämförs värdet med \$00 för att veta om melodin är slut eller inte. Skulle detta stämma väntar programmet kort innan Z-pekaren på nytt laddas med melodin, varpå programmet fortsätter.

I F\_LOOKUP lokaliseras värdet av r16, tecknet "A", i tabellen för frekvens och dess motsvarighet, \$6E, tar dess plats i r16. På samma sätt ersätter W\_LOOKUP värdet av "A" i r17 med den halva våglängden, \$0F.

Registren r16 och r17 innehar nu de värden som behövs för att spela upp noten. Funktionen SOUND börjar med att avgöra om ljud ska spelas upp, eller om tecknet har en frekvens lägre än \$49, vilket i tabellen innebär att tecknet i fråga är något av de tecken som representerar ett mellanrum. Eftersom tecknet var "A" hoppar funktionen vidare till TONE som kallar på funktionen BEEP.

Det första som görs i BEEP är att den halva våglängden i r17 kopieras till r18, då den ska användas flera gånger. Därefter kallas funktionen HIGH\_SIG som sätter pinne 34, som går till högtalaren, hög och därefter kallar på en delay som räknar ner den halva våglängden i registret r18. Tillbaka i BEEP kopieras den halva våglängden återigen från r17 till r18 för att användas igen och LOW\_SIG kallas. LOW\_SIG gör precis likadant som HIGH\_SIG med den skillnad att signalen ut är låg istället för hög. I BEEP minskas sedan frekvensen i r16 med \$01 och funktionen repeteras tills r16 når \$00.

Därefter är funktionen SOUND klar, noten är uppspelad och funktionen returnerar tillbaka till MAIN. Det sista som händer i MAIN är ett hopp tillbaka till MAIN. Nästa gång programmet kommer in i GET\_NOTE står pekaren alltså på nästa tecken, första efter "A" är "<". Detta tecken är då inte en not, vilket framkommer när r16 fått dess värde ur frekvenstabellen, som då inte är en riktig frekvens utan bara en önskad längd av mellanrummet.

Mellanrummen hanteras på ett liknande sätt till noterna, men den halva våglängden ignoreras och är i tabellen satt till \$00. Ett mellanrum påverkar koden först i SOUND. Där är nu "frekvensen" lägre än \$49 och istället för att hoppa till TONE går nu programmet in i PAUSE, vars enda funktion är att vara tyst via NOBEEP, som helt enkelt laddar r18 med konstanten TYST, som är decimalt 165, varpå LOW\_SIG kallas. Detta görs två gånger för att åstadkomma en hel våglängd och hela NOBEEP upprepas tills r16, med längden på mellanrummet, når \$00.

#### 8.2 Knappinläsning

Knappnedtryck triggar ett avbrott eftersom alla tryckknapparna är kopplade till varsin pinne på en OR-grind, sedan är grindens utsignal kopplad till INTO på P2. När ett avbrott har triggats tillåts inga andra avbrott, alltså inget mer knappnedtryck, förrän funktionen inom avbrottet är åtgärdad. Detta avbrott behövs eftersom om knappnedtryckskollen finns i huvudprogrammet pausas hela programmet medan en knappnedtryckning sker och eftersom P2 också spelar musik så blir avbrottet kritiskt att ha.

#### 8.2.1 Inläsning

Tolkningen av knapparna sker i avbrottet MOVEMENT. Alla berörda register pushas och SREG sparas undan. Då endast pinne 1-4 är kopplade till knappar utförs logiskt AND med \$0F för att endast behålla värdena av knapparna. Redan här kontrolleras om en knapp faktiskt är nedtryckt genom jämförelse med \$00. Skulle fallet inte vara så hoppar programmet till slutet av MOVEMENT, DONE\_DONE för att lägga tillbaka SREG och poppa alla pushade register.

Är en knapp nedtryckt tar MOVEMENT reda på detta genom att jämföra med värden för respektive pinne (se figur 17). När rätt knapp identifierats hoppar programmet till dess funktion, LEFT, RIGHT, ROTATE och DOWN. Skulle av någon anledning inget av värdena stämma, exempelvis att mer än en knapp är nedtryckt, hoppar programmet till DONE DONE.

Figur 17. Knappavläsning

I funktionerna LEFT, RIGHT, ROTATE och DOWN sätts sedan respektive pinne kopplad till P1 hög och ljudeffekterna kallas. Det allra sista som händer är att CHECK\_PINA kallas. Denna funktions syfte är att kontrollera om den andra processorn tagit emot signalen och programmet stannar här tills klarsignalen från P1 är mottagen. Därefter rensas den pinnen och avbrottet avslutas med DONE\_DONE.

#### 8.2.2 Ljudeffekt

Varje knapp triggar även en ljudeffekt, som spelas upp även om det inte går att utföra rörelsen. De fungerar då som en bekräftelse på att en knapp blivit nedtryckt, så om ett block står längst till vänster och spelaren vill flytta blocket vidare åt vänster registreras fortfarande knapptrycket, även om blocket inte flyttas.

I detta tetris används två olika ljudeffekter. En för flytt i sidled, alltså vänster och höger, samt en för rotation och att slå ner block. Funktionerna MOVE\_SOUNDEFFECT och DROPSPIN\_SOUNDEFFECT hanterar detta. Dessa sker i avbrottet nämnt ovan och

laddar helt enkelt r16 och r17 med önskade värden beroende på vilket ljud som önskas, varpå SOUND sedan står för själva uppspelningen.

## 9. Slutsats

De sex veckor som vi arbetade på projektet resulterade i ett fungerande spel. Block skapades slumpmässigt enligt de specifikationer vi angett och funktioner som radrensning, rotation samt flytt av block implementeras med. Komplett till alla funktioner med tillhörande musik. Med hjälp av avbrott har vi även musik samt ett spel som blir svårare allt efter som att tiden går.

Koden är även uppbyggd på ett sådant sätt att det går att tillämpa färger utan större ändringar. I detta skede uppstår små buggar i skapandet av olikfärgade blocket som för med att andra funktioner också lider. Rotationen är en sådan funktion. Detta var sekundärt i vår kravspecifikation och prioriterades bort i mån av tid.

## 10. Diskussion

Det har varit otroligt lärorikt att som student skapa en apparat från grunden. De mål som är satta för kursen har en tydlig koppling till hur arbetet som en ingenjör kan komma att se ut. Genom både framgångar som motgångar i projektet så har vi utvecklats inom flera områden som problemsökning, kodande av processorer, RGB-displayer och samarbete för att nämna några.

Diskussionen kommer innehålla tankar kring projektarbetet i helhet, hjälpmedel som vi använt oss utav under arbetets gång, motgångar vi påträffat samt lärdomar som vi kan ta med oss i framtida arbeten.

## 10.1 Verktyg

Det var vid flertalet tillfällen vi fann varandra vid whiteboarden för att förklara vad vi gjort eller för att komma på ett nytt, bättre tillvägagångssätt och det var till en stor fördel när vi jobbade i olika områden av projektet. Visuell framställning och kommunikation var två viktiga verktyg och whiteboarden ett viktigt media. Ett annat viktigt verktyg var logikanalysatorn som fanns på plats. Tillsammans med en multimeter var de vitala instrument i fysiska konstruktionen och gjorde det lättare att felsöka.

Vi gjorde ett smart val att från början bygga upp spelets grund totalt innan vi gick vidare. Detta gjorde att vi sedan kunde lösa alla funktioner och buggar förhållandevis enkelt. Det hindrade en massa onödiga buggar så vi slapp skriva om delar av tidigare kod som inte annars skulle fungera med ny.

## 10.2 Motgångar

Även om grunden att ha ett video- och spelminne var en otroligt skönt att hantera i koden så blev den mycket svårare, eftersom vi med SPI var tvungna att göra videominnet i lodräta rader men i spelminnet behövde vi vågräta rader. Detta var något som gick att hantera men krävde mycket mer komplexa och långa lösningar.

Uppdelningen för arbetet av projektet var inte jämnt fördelat och procentuellt så blev mer arbete nedlagt av vissa än av andra. Detta var dock inget kritiskt eftersom alla ändå arbetade, men kanske inte lika mycket.

JTAG:en fungerade inte när vi först fick den vilket försvårade arbetet eftersom vi precis startat och redan var överväldigade av det som låg framför oss. Det tog en stund innan vi förstod att den var trasig och spenderade för mycket tid på det.

SPI var något som tog lång tid för oss att förstå då det var relativt nytt för oss att lära från datablad och den informationen som fanns i databladet ansåg vi ej tillräcklig så efter hjälp av handledare fick vi den att fungera korrekt.

Tidspress var något vi led utav då vi i slutet fick sitta mer timmar än vi ville, detta var heller inget enormt men det var en liten nackdel.

#### 10.3 Lärdomar

Efter projektet lärde vi oss att planering är något av det viktigaste i början av ett projekt, även att vi planerade lite i början av vårt projekt så var det långt ifrån tillräckligt. Detta ledde till en ojämn fördelning av arbetet samt tider då vi var osäkra på vad som vi behövde göra.

Vi lärde oss mycket gällande konstruktionen av arbetet vilket inkluderar: uppkoppling, uppbyggnad och vårdnad. Kopplingen av kablarna var inte svårt men i efterhand så kunde vi ha planerat längden på kablarna bättre för att göra det mindre stökigt. Uppbyggnaden av projektet var nytt för oss alla men vi lärde oss snabbt att handskas med det. Vårdnaden av hårdvaran skötte vi bra men det fanns få incidenter då det var ömtåligt och vi var tvungna att anpassa oss till det genom att byta ut eller kontrollera så allt verkligen fungerade som det skulle.

Våra programmeringskunskaper ökade tillsammans med problemlösningen, vilket skedde naturligt under arbetets gång då projektet översteg 1000 rader kod.

# 11. Referenslista


Atmel(2002). Atmega16(L) Preliminary. [2019-04-10]. http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSIU02/5\_Atmega16.pdf

B. H. Suits, Physics Department, Michigan Technological University(1998). *Physics of Music.* [2019-04-10].

https://pages.mtu.edu/~suits/notefreqs.html

# 12. Bilagor

## 12.1 Kretsschema



#### 12.2 Kod Processor 1

```
$00
.org
           COLD
rjmp
           OVF0addr
.org
           LED DISPLAY MUX
rjmp
.org
           OC1Aaddr
           CLOCK
rjmp
.org $02A
ANOD TB:
                      $FE, $FD, $FB, $F7, $EF, $DF, $BF, $7F
ANOD PEKARE:
           .db $00, $03, $06, $09, $0C, $0F, $12, $15
SHIFT REGISTER:
           .db
                       $FF, $FF, $7F, $3F, $1F, $0F, $07, $03, $01, $00
BLOCK_REGISTER:
           .db /*Block 1, $00*/$03, $03, $00,/*Block 2, $03*/ $03, $06,
$00, $02, $03, $01, $03, $06, $00, $02, $03, $01,/*Block 3, $0F*/ $06, $03,
$00, $01, $03, $02, $06, $03, $00, $01, $03, $02,/*Block 4, $1B*/ $07, $01,
$00, $01, $01, $03, $04, $07, $00, $03, $02, $02, /*Block 5, $1B*/ $07,
$04, $00, $02, $02, $03, $01, $07, $00, $03, $01, $01, /*Block 6, $26*/
$02, $03, $02, $02, $07, $00, $02, $06, $02, $07, $02, $00, /*Block 7,
$32*/ $0F, $00, $00, $00, $04, $04, $04
BLOCK PEKARE:
           .db $00, $03, $0F, $1B, $27, $33, $3F
           .dseg
ANOD INDEX:
           .byte 1
LOOP INDEX:
           .byte 1
BLOCK VALUE INDEX:
           .byte 1
BLOCK SPIN INDEX:
           .byte 1
CURRENT_BLOCK_VALUES:
           .byte 4
CURRENT_BLOCK_VALUES_TEMP:
           .byte 4
BLOCK DOWN INDEX:
           .byte 1
BLOCK_DOWN_INDEX_SAVE:
           .byte 1
BLOCK_SIDE_INDEX:
           .byte 1
VMEM TOP:
           .byte 24
VMEM BOT:
           .byte 24
VMEM BLOCK TOP:
           .byte 24
VMEM BLOCK BOT:
           .byte 24
GMEM:
           .byte 16
TIME COUNTER:
           .byte 1
TIME1:
```

```
.byte 1
TIME2:
           .byte 1
TIMER_VALUEH:
           .byte 1
TIMER_VALUEL:
           .byte 1
RANDOM_VALUE:
           .byte 1
CALL_DOWN:
           .byte 1
           .cseg
LED DISPLAY MUX:
           push ZH
           push ZL
           push XH
           push XL
           push YH
           push YL
           push r16
           push r17
           push r18
           push r19
           push r20
           push r21
           push r22
           push r23
           in r16,SREG
           push r16
MUXEN:
           lds r18, ANOD INDEX
           lds r19, LOOP INDEX
           cpi r19, $04
           breq ANOD
           cpi r19, $08
           breq ANOD
           rjmp COLOUR
ANOD:
           ldi ZL, LOW(ANOD TB*2)
           ldi ZH, HIGH(ANOD TB*2)
           add ZL, r18
           lpm r16, Z
           call SPI MasterTransmit
           rjmp FIX
COLOUR:
           ldi ZL, LOW(ANOD PEKARE*2)
           ldi ZH, HIGH(ANOD PEKARE*2)
           add ZL, r18
           lpm r18, Z
           cpi r19, $05
           brge COLOUR2
COLOUR1:
           ldi XL, LOW(VMEM TOP)
           ldi XH, HIGH(VMEM_TOP)
           rjmp SEND
COLOUR2:
           ldi XL, LOW(VMEM BOT)
           ldi XH, HIGH(VMEM BOT)
```

```
SEND:
           cpi r19, $01
           breq B
           cpi r19, $05
           breq B
           inc r18
           cpi r19, $02
           breq B
           cpi r19, $06
           breq B
           inc r18
B:
           add XL, r18
           ld r16, X
           call SPI MasterTransmit
FIX:
           inc r19
           cpi r19, $09
           brlo A
           ldi r19, $01
           sbi PORTA, 1
           ; call DELAY
           cbi PORTA, 1
           lds r18, ANOD_INDEX
           inc r18
           cpi r18, $08
           brne R
           clr r18
R:
           sts ANOD INDEX, r18
A:
           sts LOOP INDEX, r19
RANDOM_BLOCK:
           lds r16, RANDOM_VALUE
           inc r16
           cpi r16, $07
           brne DONE_NEW_BLOCK
           clr r16
DONE NEW BLOCK:
          sts RANDOM VALUE, r16
DONE MUX:
           pop r16
           out SREG, r16
           pop r23
           pop r22
          pop r21
          pop r20
          pop r19
          pop r18
          pop r17
           pop r16
           pop YL
           pop YH
           pop XL
           pop XH
           pop ZL
           pop ZH
           reti
```

```
push ZL
           push XH
           push XL
           push YH
           push YL
           push r16
           push r17
           push r18
           push r19
           push r20
           push r21
           push r22
           push r23
           push r25
           in r16, SREG
           push r16
           lds r16, TIME1
           lds r17, TIME2
           inc r16
           cp r16, r17
           brne DONE_TIMER_CONTER
           dec r17
           ldi r20, $FF
           sts CALL_DOWN, r20
           sts TIME2, r17
           clr r16
DONE TIMER CONTER:
           sts TIME1, r16
           pop r16
           out SREG, r16
           pop r25
           pop r23
           pop r22
           pop r21
          pop r20
          pop r19
          pop r18
          pop r17
          pop r16
          pop YL
          pop YH
           pop XL
           pop XH
           pop ZL
           pop ZH
           reti
COLD:
           ldi r16, HIGH(RAMEND)
           out SPH, r16
           ldi r16, LOW(RAMEND)
           out SPL, r16
INIT_IT:
```

CLOCK:

push ZH

```
ldi r16, $FF
           out DDRA, r16
           ldi r16, $E0
           out DDRD, r16
           call TEST INIT
           call SPI MasterInit
           call INTERNALCLOCKINIT
WARM:
           call ROLL NEW BLOCK
           call DELAY
           call CREATE BLOCK
           call DELAY
           ; call BLOCK INTO GAME
           call NEW BLOCK INTO
LOOP:
           rjmp WARM
SPI MasterTransmit:
           sbi PORTB, 4
           out SPDR, r16
Wait Transmit:
           sbis SPSR, SPIF
           rjmp Wait_Transmit
cbi PORTB, 4
Wait_End:
           ret
SPI MasterInit:
           ldi r16, (1<<DDB5) | (1<<DDB7) | (1<<DDB4)
           out DDRB, r16
           ldi r16, (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (0<<SPRO)
           out SPCR, r16
           ldi r16,1<<SPI2X
           out
                     SPSR, r16
           ret
TEST INIT:
           ldi ZL, LOW(VMEM TOP)
           ldi ZH, HIGH(VMEM_TOP)
           ldi r16, $00
           ldi r17, $00
LOOP TEST:
           st Z+, r16
           inc r17
           cpi r17, $18
           brne LOOP TEST
           ldi ZL, LOW (VMEM TOP)
           ldi ZH, HIGH(VMEM TOP)
           ldi r16, $00
           std Z+0, r16
           std Z+1, r16
           std Z+2, r16
```

```
TEST_INIT2:
           ldi ZL, LOW(VMEM BOT)
           ldi ZH, HIGH (VMEM BOT)
           ldi r16, $00
           ldi r17, $00
LOOP TEST2:
           st Z+, r16
           inc r17
           cpi r17, $18
           brne LOOP TEST2
           ldi ZL, LOW (VMEM BOT)
           ldi ZH, HIGH(VMEM BOT)
           ldi r16, $00
           std Z+0, r16
           std Z+1, r16
           std Z+2, r16
           sts ANOD INDEX, r16
           sts LOOP_INDEX, r16
           ldi r16, $00
           sts BLOCK VALUE INDEX, r16
TEST INIT3:
           ldi ZL, LOW(VMEM_BLOCK_TOP)
ldi ZH, HIGH(VMEM_BLOCK_TOP)
           ldi r16, $00
           ldi r17, $00
LOOP_TEST3:
           st Z+, r16
           inc r17
           cpi r17, $18
           brne LOOP TEST3
TEST INIT4:
           ldi ZL, LOW(VMEM BLOCK BOT)
           ldi ZH, HIGH(VMEM_BLOCK_BOT)
           ldi r16, $00
           ldi r17, $00
LOOP_TEST4:
           st Z+, r16
           inc r17
           cpi r17, $18
           brne LOOP TEST4
TEST INIT5:
           ldi ZL, LOW(GMEM)
           ldi ZH, HIGH (GMEM)
           ldi r16, $00
           ldi r17, $00
LOOP TEST5:
           st Z+, r16
           inc r17
           cpi r17, $16
           brne LOOP TEST5
           sbi PORTA, 1
           call DELAY
           cbi PORTA, 1
           ret
INTERNALCLOCKINIT:
           ldi r16, (1<<CS01)
           out TCCR0, r16
```

ldi r16, (1<<TOIE0)

```
out TIMSK, r16
INIT_TIMER:
                                r16, (1<<CS01)
           ;ldi
                                TCCR0, r16
          out
                                r16, (1<<COM1A1)
           ldi
          out
                                TCCR1A, r16
          ldi
                                r16, (1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10)
                                TCCR1B, r16
          out
           ldi r16, $FF
           sts TIME2, r16
           ldi r16, $00
           ldi r17, $F0
           sts TIMER VALUEH, r16
          sts TIMER VALUEL, r17
          out
                                 OCR1AH, r16
           out
                                 OCR1AL, r17
           ldi
                                 r16, (1<<TOIE0) | (1<<OCIE1A)
          out
                                 TIMSK, r16
          sei
          ret
DELAY:
push r22
push r23
          ldi
                               r22, $08
delayYttreLoop:
          ldi
                                r23,$1F
delayInreLoop:
                                r23
          dec
          brne
                     delayInreLoop
           dec
                                r22
          brne
                    delayYttreLoop
pop r23
pop r22
          ret
DELAY2:
push r22
push r23
          ldi
                               r22, $FF
delayYttreLoop2:
          ldi
                                r23,$FF
delayInreLoop2:
                                r23
           dec
          brne
                     delayInreLoop2
          dec
          brne
                     delayYttreLoop2
pop r23
pop r22
          ret
SHIFT:
           ldi ZL, LOW(SHIFT REGISTER*2)
           ldi ZH, HIGH(SHIFT_REGISTER*2)
           ldi XL, LOW (VMEM TOP)
```

```
ldi XH, HIGH(VMEM TOP)
           cpi r20, $0A
           brge SHIFTLOOP TOP
           cpi r20, $09
           brne PC+2
           ldi r25, $FF
           ldi YL, LOW(VMEM BOT)
           ldi YH, HIGH(VMEM BOT)
           add ZL, r20
           lpm r21, Z
           mov r20, r21
           lsl r20
           com r20
           ldi r18, $00
SHIFTLOOP:
           ld r16, X
           ld r17, Y
           mov r22, r17
           and r17, r21
           and r22, r20
           lsl r17
           cpi r25, $FF
           brne PC+2
           andi r22, $FE
           or r17, r22
           lsl r16
           brcs IS 1
           rjmp CHECKDONE
IS 1:
           ori r17, $01
CHECKDONE:
           st X, r16
           st Y, r17
           ld r16, X+
           ld r17, Y+
           inc r18
           cpi r18, $18
           brne SHIFTLOOP
           rjmp DONE
SHIFTLOOP TOP:
          subi r20, $08
           add ZL, r20
           lpm r17, Z
           mov r18, r17
           com r18
           lsl r18
           ldi r19, $00
SHIFTLOOPLOOP TOP:
           ld r16, X
           mov r20, r16
           and r16, r17
           and r20, r18
           lsl r16
           or r16, r20
TOPCHECKDONE:
           st X, r16
           ld r16, X+
           inc r19
           cpi r19, $18
           brne SHIFTLOOPLOOP TOP
DONE:
```

ret

```
ROLL NEW BLOCK:
          lds r17, RANDOM VALUE
           sts BLOCK VALUE INDEX, r17
CREATE_BLOCK:
           ldi ZL, LOW(BLOCK_PEKARE*2)
           ldi ZH, HIGH(BLOCK_PEKARE*2)
           lds r19, BLOCK_VALUE_INDEX
           add ZL, r19
           lpm r16, Z
           ldi ZL, LOW(BLOCK REGISTER*2)
           ldi ZH, HIGH(BLOCK REGISTER*2)
           add ZL, r16
           lpm r16, Z+
           lpm r17, Z+
           lpm r18, Z+
           cpi r19, $06
           brne CREATE BLOCK 3
           lpm r19, Z
           rjmp TIME TO CREATE
CREATE BLOCK 3:
           clr r19
TIME TO CREATE:
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH (CURRENT BLOCK VALUES)
           swap r16
           lsr r16
           swap r17
           lsr r17
           swap r18
           lsr r18
           swap r19
           lsr r19
           st X+, r16
           st X+, r17
           st X+, r18
           st x, r19
           clr r16
           sts BLOCK DOWN INDEX, r16
           ldi r16, $01
           sts BLOCK SPIN INDEX, r16
           ldi r16, \frac{1}{5}03
           sts BLOCK SIDE INDEX, r16
NEW BLOCK INTO:
           call SHIFT VIDEOBLOCK
           call DELAY
;
           call DELAY
;
           call DELAY
           call ADD VIDEOBLOCK
           call DELAY
GAME_ON:
           lds r16, CALL_DOWN
           cpi r16, $FF
```

```
brne GAME ON BUTTONS
           call BLOCK DOWN
           ldi r16, $00
           sts CALL DOWN, r16
GAME ON BUTTONS:
           in r16, PIND
           andi r16, $1F
           cpi r16, $00
           breq GAME_ON
           cpi r16, $02
           breq LEFT
           cpi r16, $04
           breq RIGHT
           cpi r16, $08
           breq SPIN
           cpi r16, $10
           breq DOWN ALL
READ FAULT:
           rjmp GAME ON
LEFT:
           call BLOCK LEFT
           call CHECK DONE
           rjmp GAME_ON
RIGHT:
           call BLOCK RIGHT
           call CHECK DONE
           rjmp GAME ON
SPIN:
           call BLOCK SPIN
           call CHECK_DONE
           rjmp GAME ON
DOWN ALL:
           call BLOCK DOWN
           cpi r25, $FF
           breq DOWN DOWN
           rjmp DOWN ALL
DOWN DOWN:
           call CHECK DONE
           rjmp GAME ON
DOWN 1:
           cpi r20, $01
           call SHIFT
           call CHECK_DONE
           rjmp GAME_ON
```

```
CHECK_DONE:
           clr r16
           sbi PORTD, 6
LOOP DONE:
           in r16, PIND
           andi r16, $1F
           cpi r16, $00
           brne LOOP DONE
           cbi PORTD, 6
           ret
BLOCK SPIN:
           ldi ZL, LOW(BLOCK PEKARE*2)
           ldi ZH, HIGH(BLOCK PEKARE*2)
           lds r19, BLOCK_VALUE_INDEX lds r20, BLOCK_SPIN_INDEX
           cpi r19, $00
           brne CAN DO
           jmp DONE BLOCK SPIN
CAN DO:
           add ZL, r19
           lpm r16, Z
           cpi r19, $06
           brne NORMAL SPIN PEKARE
           ldi r17, \$0\overline{4}
           rjmp INC PEKARE
NORMAL_SPIN_PEKARE:
           ldi r17, $03
INC PEKARE:
           cpi r20, $00
           breq DONE INC PEKARE
           add r16, r17
           dec r20
           rjmp INC PEKARE
DONE INC PEKARE:
           ldi ZL, LOW(BLOCK REGISTER*2)
           ldi ZH, HIGH(BLOCK REGISTER*2)
           add ZL, r16
           ldi YL, LOW (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi YH, HIGH (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           lpm r16, Z+
                      Y+, r16
           lpm r16, Z+
           st
                      Y+, r16
           lpm r16, Z+
                      Y+, r16
           cpi r19, $06
           brne ADD BLOCK SPIN BEFORE
           lpm r16, Z
                      Y+, r16
           st
           rjmp ADD BLOCK SPIN
ADD_BLOCK_SPIN_BEFORE:
           clr r16
           st Y+, r16
ADD BLOCK SPIN:
           ldi ZL, LOW(GMEM)
```

```
ldi ZH, HIGH (GMEM)
           lds r20, BLOCK DOWN_INDEX
           add ZL, r20
           ldi YL, LOW(CURRENT_BLOCK_VALUES_TEMP)
           ldi YH, HIGH (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi r18, $03
LOOP_BLOCK_SPIN:
           ld r16, Y+
           ld r17, Z
           and r17, r16
           cpi r17, $00
           brne DONE BLOCK SPIN
           ld r17, -\overline{Z}
           cpi r18, $00
           breq DONE_LOOP_BLOCK_SPIN
           dec r18
           rjmp LOOP BLOCK SPIN
DONE LOOP BLOCK SPIN:
           ldi YL, LOW (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi YH, HIGH (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES)
           lds r20, BLOCK_SIDE_INDEX
           ldi r18, $04
LOOP DONE LOOP BLOCK SPIN:
           ld r17, Y+
           clr r19
GO TO SIDE:
           cp r20, r19
           breq DONE SIDE STEP
           inc r19
           lsl r17
           brcc GO ON
           call ONE LESS SHIFT
           rjmp SAVE IT
GO ON:
           rjmp GO TO SIDE
DONE SIDE STEP:
           st X+, r17
           dec r18
           cpi r18, $00
           brne LOOP DONE LOOP BLOCK SPIN
SAVE IT:
           call VIDEO BLOCK SPIN
           ; lds r16, BLOCK SIDE INDEX
           ; dec r16
           ;sts BLOCK SIDE INDEX, r16
           lds r20, BLOCK SPIN INDEX
           inc r20
           lds r19, BLOCK VALUE INDEX
           cpi r19, $06
           breq LONG CHECK
           cpi r20, $04
           brne STORE SPIN INDEX
           clr r20
           rjmp STORE SPIN INDEX
```

```
LONG_CHECK:
           cpi r20, $02
           brne STORE SPIN INDEX
           clr r20
STORE SPIN INDEX:
           sts BLOCK SPIN INDEX, r20
DONE_BLOCK_SPIN:
           ret
ONE LESS SHIFT:
           ldi YL, LOW(CURRENT_BLOCK_VALUES_TEMP)
           ldi YH, HIGH (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES)
           lds r20, BLOCK SIDE INDEX
           dec r20
           sts BLOCK SIDE INDEX, r20
           ldi r18, $04
LOOP DONE LOOP BLOCK SPIN LESS:
           ld r17, Y+
           clr r19
           GO TO SIDE LESS:
           cp r20, r19
           breq DONE SIDE STEP LESS
           inc r19
           lsl r17
           rjmp GO TO SIDE LESS
           DONE SIDE STEP LESS:
           st X+, r17
           dec r18
           cpi r18, $00
           brne LOOP DONE LOOP BLOCK SPIN LESS
BLOCK DOWN:
           ldi r25, $00
                                                                   ; STYR
BLOCK DOWN ALL
           ldi ZL, LOW(GMEM)
           ldi ZH, HIGH (GMEM)
           lds r20, BLOCK DOWN INDEX
           cpi r20, $10
           breq NOT POSSIBLE DOWN
           inc r20
           add ZL, r20
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi r18, $03
LOOP BLOCK DOWN:
           d r16, X+
```

```
ld r17, Z
           and r17, r16
           cpi r17, $00
           brne NOT POSSIBLE DOWN
           ld r17, -Z
           cpi r18, $00
           breq DONE LOOP BLOCK DOWN
           dec r18
           rjmp LOOP BLOCK DOWN
DONE LOOP BLOCK DOWN:
           call VIDEO BLOCK DOWN
           sts BLOCK DOWN INDEX, r20
           ret
NOT POSSIBLE DOWN:
           ldi r25, $FF
                                             BLOCK DOWN ALL
           ldi ZL, LOW (GMEM)
           ldi ZH, HIGH (GMEM)
           lds r20, BLOCK DOWN INDEX
           inc r20
           add ZL, r20
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi r18, $03
LOOP BLOCK FASTA:
           _
ld r16, X+
           ld r17, -Z
           or r17, r16
           st Z, r17
           cpi r18, $00
           breq LOOP_DONE_FASTA
           dec r18
           rjmp LOOP BLOCK FASTA
LOOP DONE FASTA:
           ldi XL, LOW(VMEM BLOCK BOT)
           ldi XH, HIGH (VMEM BLOCK BOT)
           ldi YL, LOW (VMEM BLOCK TOP)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK TOP)
           ldi r18, $16
           clr r16
LOOP DELETE VMEM:
           st X+, r16
           st Y+, r16
           dec r18
           cpi r18, $00
           brne LOOP DELETE_VMEM
CHECK IF ROW CLEAR:
           ldi ZL, LOW (GMEM)
           ldi ZH, HIGH (GMEM)
           ldi r16, $12
           add ZL, r16
           ldi r18, $16
           ldi r20, $00
           clr r16
LOOP CLEAR ROW:
```

```
inc r20
           ld r17, -Z
           cpi r17, $FF
           brne NOT FULL
CLEAR IT:
           ld r17, -Z
           std Z+1, r17
           dec r18
           cpi r18, $00
           brne CLEAR_IT
           call SHIFT
           rjmp CHECK IF ROW CLEAR
NOT FULL:
           dec r18
           cpi r18, $00
           brne LOOP CLEAR ROW
CREATE NEW BLOCK INGAME:
           call ROLL NEW BLOCK
           call CREATE BLOCK
           call SHIFT VIDEOBLOCK
           call ADD VIDEOBLOCK
BLOCK RIGHT:
           ldi ZL, LOW(GMEM)
           ldi ZH, HIGH(GMEM)
           lds r17, BLOCK_DOWN_INDEX
           add ZL, r17
           ldi YL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi YH, HIGH(CURRENT_BLOCK VALUES TEMP)
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH (CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi r18, $03
LOOP_BLOCK_RIGHT:
           ld r16, X+
           sbrc r16, 0
           rjmp NOT POSSIBLE RIGHT
           lsr r16
           ld r17, Z
           and r17, r16
           cpi r17, $00
           brne NOT POSSIBLE RIGHT
           st Y+, r\overline{1}6
           ld r17, -Z
           cpi r18, $00
           breq DONE LOOP BLOCK RIGHT
```

```
dec r18
           rjmp LOOP BLOCK RIGHT
DONE LOOP BLOCK RIGHT:
           ldi YL, LOW (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi YH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi r18, $04
LOOP DONE LOOP BLOCK RIGHT:
           ld \overline{r}17, Y+
           st X+, r17
           dec r18
           cpi r18, $00
           brne LOOP DONE LOOP BLOCK RIGHT
           call VIDEO BLOCK RIGHT
           lds r16, BLOCK SIDE INDEX
           dec r16
           sts BLOCK SIDE INDEX, r16
NOT POSSIBLE RIGHT:
BLOCK_LEFT:
           ldi ZL, LOW(GMEM)
           ldi ZH, HIGH(GMEM)
           lds r17, BLOCK DOWN INDEX
           add ZL, r17
           ldi YL, LOW (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi YH, HIGH (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi r18, $03
LOOP_BLOCK_LEFT:
           ld r16, X+
           sbrc r16, 7
           rjmp NOT POSSIBLE LEFT
           lsl r16
           ld r17, Z
           and r17, r16
           cpi r17, $00
           brne NOT POSSIBLE LEFT
           st Y+, r\overline{1}6
           ld r17, -Z
           cpi r18, $00
           breq DONE LOOP BLOCK LEFT
           dec r18
```

```
rjmp LOOP BLOCK LEFT
DONE_LOOP BLOCK LEFT:
           ldi YL, LOW (CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi YH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES TEMP)
           ldi XL, LOW(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH(CURRENT BLOCK VALUES)
           ldi r18, $04
LOOP DONE LOOP BLOCK LEFT:
           ld r17, Y+
           st X+, r17
           dec r18
           cpi r18, $00
           brne LOOP DONE LOOP BLOCK LEFT
           call VIDEO BLOCK LEFT
           lds r16, BLOCK SIDE INDEX
           inc r16
           sts BLOCK SIDE INDEX, r16
NOT POSSIBLE LEFT:
VIDEO BLOCK DOWN:
           call REMOVE VIDEOBLOCK
           call SHIFT_VIDEOBLOCK
           call ADD VIDEOBLOCK
           ret
VIDEO BLOCK RIGHT:
           call REMOVE VIDEOBLOCK
           call SHIFT VIDEOBLOCK RIGHT
           call ADD VIDEOBLOCK
VIDEO_BLOCK RIGHT DONE:
           ret
VIDEO BLOCK LEFT:
           call REMOVE VIDEOBLOCK
           call SHIFT VIDEOBLOCK LEFT
           call ADD VIDEOBLOCK
VIDEO BLOCK LEFT DONE:
           ret
VIDEO BLOCK SPIN:
           call REMOVE VIDEOBLOCK
           call SHIFT VIDEOBLOCK SPIN
           call ADD VIDEOBLOCK
VIDEO BLOCK SPIN DONE:
           ret
ADD VIDEOBLOCK:
           ldi XL, LOW(VMEM TOP)
           ldi XH, HIGH(VMEM TOP)
           ldi YL, LOW (VMEM BLOCK TOP)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK TOP)
           ldi r18, $00
LOOP TOP ADD:
           ld r16, X
           ld r17, Y
```

```
or r16, r17
           st X, r16
           ld r16, X+
           ld r17, Y+
           cpi r18, $18
           breq ADD BOT
           inc r18
           rjmp LOOP_TOP_ADD
ADD_BOT:
           ldi XL, LOW(VMEM BOT)
           ldi XH, HIGH (VMEM BOT)
           ldi YL, LOW (VMEM BLOCK BOT)
           ldi YH, HIGH(VMEM_BLOCK_BOT)
           clr r18
LOOP BOT ADD:
           ld r16, X
           ld r17, Y
           or r16, r17
           st X, r16
           ld r16, X+
           ld r17, Y+
           cpi r18, $18
           breq DONE ADD
           inc r18
           rjmp LOOP_BOT_ADD
DONE_ADD:
           ret
REMOVE VIDEOBLOCK:
           ldi XL, LOW(VMEM TOP)
           ldi XH, HIGH(VMEM TOP)
           ldi YL, LOW (VMEM BLOCK TOP)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK TOP)
           ldi r18, $00
LOOP TOP REMOVE:
           ld r16, X
           ld r17, Y
           com r17
           and r16, r17
           st X, r16
           ld r16, X+
           ld r17, Y+
           cpi r18, $18
           breq REMOVE BOT
           inc r18
           rjmp LOOP TOP REMOVE
REMOVE BOT:
           ldi XL, LOW(VMEM BOT)
           ldi XH, HIGH (VMEM BOT)
           ldi YL, LOW (VMEM BLOCK BOT)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK BOT)
           clr r18
LOOP BOT REMOVE:
           ld r16, X
           ld r17, Y
           com r17
           and r16, r17
           st X, r16
           ld r16, X+
           ld r17, Y+
```

```
cpi r18, $18
           breq DONE REMOVE
           inc r18
           rjmp LOOP BOT REMOVE
DONE REMOVE:
SHIFT VIDEOBLOCK LEFT:
           ldi ZL, LOW (VMEM BLOCK TOP)
           ldi ZH, HIGH (VMEM BLOCK TOP)
           ldi YL, LOW (VMEM BLOCK BOT)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK BOT)
           ldi r19, $00
SHIFT VIDEOBLOCK LEFT LOOP:
           ldd r\overline{16}, Z+3
           ldd r17, Y+3
           st Z, r16
           st Y, r17
           ld r16, Z+
           ld r17, Y+
           ;ld r16, X+
           ;ld r17, Y+
           inc r19
           cpi r19, $15
           brne SHIFT VIDEOBLOCK LEFT LOOP
           clr r16
           st Z, r16
           st Y, r16
           ret
SHIFT VIDEOBLOCK RIGHT:
           ldi ZL, LOW (VMEM BLOCK TOP)
           ldi ZH, HIGH (VMEM BLOCK TOP)
           ldi YL, LOW(VMEM BLOCK BOT)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK BOT)
           ldi r16, $15
           add ZL, r16
           add YL, r16
           ldi r19, $00
SHIFT VIDEOBLOCK RIGHT LOOP:
           ld r16, -Z
           ld r17, -Y
           std Z+3, r16
           std Y+3, r17
           inc r19
           cpi r19, $17
           brne SHIFT VIDEOBLOCK RIGHT LOOP
           ldi ZL, LOW (VMEM BLOCK TOP)
           ldi ZH, HIGH (VMEM BLOCK TOP)
           ldi YL, LOW (VMEM BLOCK BOT)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK BOT)
           clr r16
           st Z, r16
           st Y, r16
SHIFT VIDEOBLOCK:
           ldi XL, LOW (VMEM BLOCK TOP)
           ldi XH, HIGH(VMEM BLOCK TOP)
```

```
ldi YL, LOW(VMEM BLOCK BOT)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK BOT)
           ldi r18, $00
SHIFTLOOP VIDEOBLOCK:
           ld r16, X
           ld r17, Y
           lsl r17
           lsl r16
           brcs IS 1 VIDEOBLOCK
           rjmp CHECKDONE_VIDEOBLOCK
IS_1_VIDEOBLOCK:
           ori r17, $01
CHECKDONE VIDEOBLOCK:
           st X, r16
           st Y, r17
           ld r16, X+
           ld r17, Y+
           inc r18
           cpi r18, $18
           brne SHIFTLOOP VIDEOBLOCK
           lds r16, BLOCK DOWN INDEX
           cpi r16, $04
           brge DONE DONESHIFT
           call ADD FROM BLOCKMEM
           ; lds r16, BLOCK DOWN INDEX
           ;inc r16
           ;sts BLOCK DOWN INDEX, r16
DONE DONESHIFT:
           lds r16, BLOCK DOWN INDEX
           inc r16
           sts BLOCK_DOWN_INDEX, r16
           rjmp DONE
ADD FROM BLOCKMEM:
           ldi YL, LOW(VMEM_BLOCK_TOP)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK TOP)
           ldi XL, LOW(CURRENT_BLOCK VALUES)
           ldi XH, HIGH(CURRENT_BLOCK_VALUES)
           lds r16, BLOCK DOWN INDEX
           add XL, r16
           ld r16, X
           clr r18
LOOP ADD FROM BLOCKMEM:
           ld r17, Y
           lsl r16
           brcc NEXT LOOP
           ori r17, $01
NEXT LOOP:
           st Y, r17
           ld r17, Y+
           ld r17, Y+
           ld r17, Y+
           inc r18
           cpi r18, $08
           brne LOOP ADD FROM BLOCKMEM
```

SHIFT VIDEOBLOCK SPIN:

ldi XL, LOW (VMEM BLOCK BOT)

```
ldi XH, HIGH(VMEM BLOCK BOT)
           ldi YL, LOW (VMEM BLOCK TOP)
           ldi YH, HIGH (VMEM BLOCK TOP)
           clr r16
           clr r17
LOOP DELETE MEM:
           st X+, r16
           st Y+, r16
           inc r17
           cpi r17, $18
           brne LOOP_DELETE_MEM
ADD THE NEW BLOCK:
           clr r17
           lds r16, BLOCK DOWN INDEX
           sts BLOCK DOWN INDEX SAVE, r16
           sts BLOCK DOWN INDEX, r17
LOOP_ADD_IN SPINED BLOCK:
           call SHIFT VIDEOBLOCK
           lds r17, BLOCK_DOWN_INDEX lds r16, BLOCK_DOWN_INDEX_SAVE
           cp r17, r16
           brne LOOP ADD IN SPINED BLOCK
DONE SPIN:
           ret
```

## 12.2 Kod Processor 2

```
.equ TYST = 165
          .org $00
          rjmp START
          .org INTOaddr
          rjmp MOVEMENT
START:
          ldi r16, HIGH(RAMEND)
          out SPH, r16
          ldi r16, LOW(RAMEND)
          out SPL, r16
          call INIT
          sei
MAIN:
          //MUSIKEN
          call GET NOTE
          call F LOOKUP
          call W LOOKUP
          call SOUND
          rjmp MAIN
          END:
          rjmp END
CHECK PINA:
          in r16, PINA
          andi r16, $20
          cpi r16, $20
          ; P1 KLAR
          brne CHECK_PINA
          clr r16
          out PORTA, r16
CLEAR_PINA:
          in r16, PINA
          andi r16, $20
          cpi r16, $00
          brne CLEAR PINA
DONE:
          ret
;----// SOUNDEFFECT
MOVE SOUNDEFFECT:
                                                                 ; Höger/
Vänster
          ldi r16, $93
          ldi r17, $07
          rjmp SOUNDEFFECT DONE
DROPSPIN SOUNDEFFECT:
                                                                 ; Slå ner
block
```

```
ldi r16, $52
          ldi r17, $08
          rjmp SOUNDEFFECT DONE
SOUNDEFFECT DONE:
          call SOUND
          ret
;----// MUSIKEN
GET_NOTE:
          lpm r16, Z+
          mov r17, r16
          cpi r16, $00
          brne GET NOTE DONE
          ldi r18, $FF
          call DELAY
           ldi ZH, HIGH(MELODY*2)
           ldi ZL, LOW(MELODY*2)
GET NOTE DONE:
F LOOKUP:
          push ZH
           push ZL
           ldi ZH, HIGH(FREQUENCY*2)
          ldi ZL, LOW(FREQUENCY*2)
          subi r16, $39
          add ZL, r16
          lpm r16, Z
          pop ZL
          pop ZH
          ret
W_LOOKUP:
          push ZH
          push ZL
          ldi ZH, HIGH(HALF_WAVE*2)
          ldi ZL, LOW(HALF_WAVE*2)
          subi r17, $39
          add ZL, r17
          lpm r17, Z
          pop ZL
          pop ZH
          ret
SOUND:
          cpi r16, $49
          brsh TONE
PAUSE:
          call NOBEEP
          dec r16
          brne PAUSE
          rjmp SOUND DONE
TONE:
          call BEEP
SOUND_DONE:
          ret
BEEP:
          mov r18, r17
          call HIGH SIG
```

mov r18, r17 call LOW SIG dec r16 breq D BEEP rjmp BEEP D BEEP: ret NOBEEP: ldi r18, TYST call LOW\_SIG ldi r18, TYST call LOW SIG ret HIGH SIG: sbi PORTA, 6 call DELAY ret LOW SIG: cbi PORTA, 6 call DELAY ret DELAY: delayYttreLoop: ldi r19,0x04 ; ljus/mörk snabb/långsam ton delayInreLoop: dec r19 brne delayInreLoop dec r18 brne delayYttreLoop ret MOVEMENT: push r16 push r17 push r18 push r19 in r16,SREG push r16 in r16, PINB andi r16, \$0F cpi r16, \$00 breq DONE DONE cpi r16, \$01 ;B0 breq LEFT cpi r16, \$02 ;B1 breq RIGHT cpi r16, \$04 ;B2 breq ROTATE cpi r16, \$08 ;B3 breq DOWN rjmp DONE DONE LEFT: sbi PORTA, 1

```
call MOVE SOUNDEFFECT
           rjmp CHECK DONE
RIGHT:
           sbi PORTA, 2
           call MOVE SOUNDEFFECT
           rjmp CHECK DONE
ROTATE:
           sbi PORTA, 3
           call DROPSPIN SOUNDEFFECT
           rjmp CHECK_DONE
DOWN:
           sbi PORTA, 4
           call DROPSPIN SOUNDEFFECT
           rjmp CHECK DONE
CHECK DONE:
           call CHECK PINA
DONE DONE:
           pop r16
           out SREG, r16
           pop r19
           pop r18
           pop r17
           pop r16
           reti
INIT:
           ldi r16, $5F
           out DDRA, r16
                                            ; Initierar A portarna
           clr r16
           out DDRB, r16
                                            ;Initierar B portarna
           ldi r16, (1<<ISC01) | (1<<ISC00)
           out MCUCR, r16
           ldi r16, (1<<INTO)
           out GICR, r16
           ldi ZH, HIGH(MELODY*2)
           ldi ZL, LOW(MELODY*2)
           ldi r16,$00
           ret
MELODY: ;R1
                                                       R4
                      R7
                                  R8
             TEST
           "A<>:?:@<?:>:=<=:?:A<@:?:><>:?:@<A<?<=<=<<:@@:<B:D<C:B:A<:?:A<@:
?:><>:?:@<A<?<=<=:::" ,$00;<<AAA<???<@@@<>>><???<===<III<<AAA<???<@@@, $00
;<>>><==<??",$00
                       A<>:?:@<?:>:=<=:?:A<@:?:><>:?:@<A<?<=<=<<
JONSSONLIGAN:
```

"C<D<C<G<:G<C<D<C<G:C:G<:@:D<D<A<D<C<D<C<F<:F<C<D<C<F:C:F:E:C<C<@<C<",\$00 FREQUENCY: ? 9 В С Α D F G Η Ι Ε Μ J K Ν 0 L S Ρ R Q .db \$10,\$20,\$30,\$40,\$49,\$52,\$57,\$62,\$6E,\$7B,\$83,\$93,\$A5,\$AF,\$C4,\$DC,\$45,\$4D,\$5C ,\$67,\$74,\$8A,\$9B,\$B9,\$CF,\$E9,\$00 1 3 E2 F2 G2 Α2 В2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 Db2 Eb2 Gb2 Ab2 Bb2 Db3 Eb3 Gb3 Ab3 Bb3 HALF WAVE: ;GLÖM EJ HALVERA OCH GÖRA OM TILL HEX 9 < : = ? @ В С Α D F G Н Ι Ε J L K Μ Ν 0 Q. R S \$0, \$0, \$0, \$0, .db \$17,\$15,\$14,\$11,\$0F,\$0E,\$0D,\$0C,\$0B,\$0A,\$09,\$08,\$19,\$16,\$12,\$10,\$14, \$C, \$B,\$5D ,\$8, \$7, \$00 2 1 E2 F2 G2 A2 В2 C3 D3 EЗ F3 G3 A3 Db2 Eb2

Gb2 Ab2 Bb2 Db3 Eb3 Gb3 Ab3 Bb3