# 高精度低功耗自动电阻测量仪的设计

# 张杰

(齐鲁师范学院 物理系 山东 济南 250013)

摘要:介绍了采用 R/V 变换的方法实现高精度电阻测量的原理和方法 对电阻测量中误差产生的原因作了分析 在电路设计中加入了电阻筛选功能 采用 MSP430 单片机作为控制电路实现了低功耗。

关键词:低功耗; 高精度; MSP430; 电阻; A/D 转换; 恒流源

中图分类号: TM934.12 文献标识码: A 文章编号: 1008 - 2816(2012) 05 - 0045 - 04

# 1 引言

在电子系统中,电阻的测量是最基本的测量内容。当前对电阻测量仪设计的要求是测量精度高、数字化、多功能、低功耗、小型化和便于携带。本测量仪使用低功耗和内置 A/D 转换器的MSP430 单片机为控制中心构成的硬件系统,符合低碳环保的设计要求,是电子测量仪器设计的发展方向。

#### 2 设计方案的选择

根据欧姆定律,直流电阻的测量方法主要有两种:一是电流已知,通过测量电压求得电阻;二是电压已知,通过测量电流求得电阻。这里采取第一种方法,也叫作 R/V 变换方法。它的优越性体现在以下几个方面:一是在电阻测量量程一定时,采用反馈式恒流源电路,电阻和电压成线性关系,根据欧姆定律求出电阻值,计算方便;二是有利于提高测量精度,因为在电阻测量当中,由于某种原因引起负载电压变化时,会带来测量误差。设计中采用反馈式恒流源电路,电压的变化经过

- 3 理论分析与计算
- 3.1 A/D 转换模块

由于目前使用的电阻器最高精度是  $\pm 0.1\%$ , 因此, 选用 MSP430FX 单片机内置的 12 位 A/D 转换器,分辩率为  $U_0/4096=1/4096=0.25 \,\mathrm{mV}$ (假定参考电压为 1 伏),设计各档量程误差为 0.1% 即可实现高精度测量的要求。以 100 欧姆量程为例:  $0.1*2.5 \,\mathrm{mA}=0.25 \,\mathrm{mV}$  相应各档量程电阻和恒流源电流之间的关系如表 1 所示。

收稿日期:2012-03-29

作者简介:张 杰(1957—) 男 河北无极县人 高级实验师。

-	4
=	
46	1

量程	100 欧姆	1000 欧姆	10 千欧姆
12 位 A/D	2.5mA	0.25mA	0.025mA

# 3.2 误差分析

电阻测量的相对误差 = △R/R 根据误差传递 公式, $\triangle R = \triangle U/I - \triangle IU/I^2$ , $\triangle R/R = \triangle U/U \triangle I/I$  由此看出误差主要来自  $\triangle U$  和  $\triangle I$  。 A/D 转 换器参考电压采用内部基准电压 ,采样前 ,在软件 中要设置采样时间,如果在模拟量还没达到稳定 值时就开始采样就会引起误差,所以△U 主要来自 以上电路。△I 是恒流源电流引起的误差,恒流源 模块主要由基准电压源、比较放大器、调整管、采 样电阻等部分电路构成[2][72-75]。采样电阻的精度 十分重要 测量仪器温度的变化会使阻值发生变 化 设计时应选择精度高、温度系数小的精密金属 膜电阻。 △I 的误差还来自基准电压的温漂,运算 放大器本身的躁声,还有随机误差等,这些都要在 硬件电路设计和软件编程时加以修正和克服。自 动量程的转换是由改变采样电阻来实现的,在硬 件电路设计中 不应采用继电器进行转换 因为继 电器体积大,转换速度慢,继电器工作电流大,不 符合低功耗的设计要求。应考虑采用电子开关实 现量程转换,在软件编程中加入量程转换识别模 块。

#### 4 硬件电路的设计

## 4.1 硬件电路的总体框图

硬件电路由 MSP430F149 单片机 A\* 4 按键, LCD1602 点阵液晶屏、恒流源电路、恒流源量程转 换电路、电源等部分组成。




图1 硬件电路框图

#### 4.2 MSP430F149 单片机和低功耗设计

MSP430F149 是美国 TI 公司的 MSP430 系列 超低功耗类型的 16 位单片机中的一种。它采用了 RISC 内核结构 同时将 A/D 转换器、看门狗、硬件 乘法器、液晶驱动器等电路集成在芯片内部,简化 了外围电路的设计[3](2-6)。在硬件电路设计中主 要采取以下措施降低功耗: 1、采用专门为低功耗 设计的 MSP430F149 单片机, 它在芯片设计上, 采 用新的生产工艺 高集成度的单片化设计 将很多 外围模块集成到了芯片内部,采取低电压设计,降 低了芯片工作电压(1.8-3.6 伏); 2、 MSP430PF149 单片机具有五种省电模式 ,LPM0 模 式 关闭 MCU 通过减少 MCU 的工作时间来降低 功耗, 当需要 MCU 工作时用软件将其唤醒。其它 的省电模式中,通过单独关闭单片机外围功能模 块达到降低功耗的目的,在电阻测量仪设计中可 将不使用的比较器、定时器等模块关闭,省电模式 中最小工作电流不到 1 微安; 3、MSP430F149 单片 机将 MCU、外围功能模块、休眠唤醒机制所需要的 时钟独立 通过软件设置 ,为不同的硬件设备提供 不同的时钟,低速设备采用低频时钟,有效地降低 了时钟频率。软件设计中,通过扫描外围电路,当 检测到电阻测量仪不使用时进入休眠模式,通过 按键(产生外部中断)进入工作模式。

# 4.3 4\*4矩阵按键

按键主要用来输入电阻值和功能转换,考虑到列数较多,采用线反转法以提高效率。依据键号与键值的对应关系列一表格,根据表格查到键号,进入相应处理程序<sup>[4](122-128)</sup>。硬件电路中用P1.0-P1.7 作为行、列按键,对于机械按键在编程时要考虑按键的去抖动问题,在程序中加入消抖动延时程序模块<sup>[5](110-111)</sup>。

# 4.4 1602 点阵液晶屏

电阻测量仪设计显示 3 位有效数字 小数点的位置和单位根据量程的不同而改变 在 100 欧姆档满量程显示:  $99.9\Omega$  在 1000 欧姆档满量程显示:

999 $\Omega$  等。由于不需显示汉字,因此用 LCD1602 字符型液晶屏。MSP430F149 单片机没有点阵液晶屏驱动程序,在硬件电路中用 P3.0 – RS,P3.1 – R/W,P3.2 – E 作为控制信号,P4.0 – P4.7 为数据口,考虑到低功耗的要求,当长时间不用时,用软件关掉背光灯的电源达到节电的目的。

# 4.5 电阻筛选功能和电源

通过按键输入阻值和误差,电阻测量仪能够将不符合要求的电阻筛选出来,并且显示阻值和误差 在大批量生产中具有一定的应用价值。电源采用 2 节 5 号电池,SN74LVC4245 双向电平转换器实现 3V 与 5V 的电平转换。

- 5 系统软件的编程与设计
- 5.1 MSP430 单片机开发软件

IAR 公司的 Embedded Workbench for MSP430 (EW430) 是最常用的集成开发环境。EW430 软件提供了工程管理、程序编辑、代码下载、系统在线调试等功能。EW430 提供了在系统仿真和调试功能,用 FET – Debugger 连接器接计算机的并口,另一端连接 JTAG 端口,在 EW430 中 Debugger 项内的 Setup 页 Driver 框内选择 FET – Debugger,在 FET – Debugger 项内的 Setup 页选择 Texas Instrument LPT – I,单击 Download and Debug 即可进入调试状态。

## 5.2 A/D 转换模块的设计

ADC12 模块是由输入的 16 路模拟开关、ADC 内部电压参考源、ADC12 内核、ADC 时钟源、采集与保持/触发源、ADC 数据输出、ADC 控制寄存器等组成。模拟采样电压从 P6. 0/A0 口输入, ADC12 模块主要控制寄存器有: ADC12CTL0、ADC12IE 中断使能寄存器、ADC12IFG 中断标志寄存器、ADC12MEM 存储寄存器和 ADC12MCTL 存储控制寄存器等,在编程时要对以上寄存器进行设置。

A/D 转换模块的部分源程序 #include <msp430x14x.h>

```
#include "cry1602.h"
    #include "cry1602.c"
    #define Num_of_Results 32
    uchar shuzi [] = { (0123456789.)};
    uchar tishi[] = { "The resistance is: "};
    void main(void)
    {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P6DIR \mid = BIT2; P6OUT \mid = BIT2;
    LcdReset();
    DispNChar( 2\ \Omega\ 12\ Resistance);
    Disp1Char(11,1,\Omega);
    P6SEL \mid = 0x01;
    ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8 + MSC;
    ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ 2;
    ADC12IE = 0x01;
    ADC12CTL0 \mid = ENC;
    ADC12CTL0 \mid = ADC12SC;
    EINT();
    LPM0;
    }
    5.3 1602 点阵液晶屏部分源程序
    #include < msp430x14x. h >
    #include "cry1602. h"
    #define DataDir P4DIR
    #define DataPort P4OUT
    #define Busy 0x80
    #define CtrlDir P3DIR
    #define CLR_RS P3OUT& = \sim BITO; //RS =
P3.0
    #define SET_RS P3OUT | = BITO;
    #define CLR_RW P3OUT& = \sim BIT1; //RW =
P3.1
    #define SET_RW P3OUT | = BIT1;
    #define CLR EN P3OUT& = \sim BIT2; //EN =
```

P3.2

#define SET\_EN P3OUT | = BIT2; ......

# 参考文献:

- [1] 陈凯良, 竺树声. 恒流源及其应用电路 [M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1992.
- [2] 徐猛 李智. 恒流源在高精度数字多用表中的设计与 实现[J]. 电测与仪表 2009 (5).
- [3] 谢楷 赵建. MSP430 系列单片机系统工程设计与实践 [M]. 北京: 机械工业出版社 2011.
- [4] 李全利. 单片机原理及接口技术 [M]. 北京: 高等教育 出版社 2009.
- [5] 张杰. 基于汇编语言的延时程序的编程与研究 [J]. 山东教育学院学报 2009 (6).

# Resistance Measuring Instrument Design With Low Power Consumption And High Precision

# Zhang Jie

( Department of Physical , Qilu Normal Institute , Jinan 250013 China)

**Abstract**: This paper introduces the principle and method of realizing resistance precision measuring by using R/V converter. It also analyses the error causes in resistance measuring. The author adds the function of resistance riddling, use MSP430 monolithic integrated circuit as control circuit, thus realizes the low power consumption.

Key words: Low Power Consumption; High Precision; MSP430; Resistance; A/D converter; constant - current source

(责任编辑:田 丽)