基于 TB6560 的步进电机驱动电路设计

王党利,宁生科,马宝吉

(西安工业大学 工业中心,西安 710021)

摘要:提出基于步进电机驱动芯片 TB6560 的电路设计方案,包括步进电机控制信号隔离电路、主电路及自动半流电路 的设计,给出具体的驱动电路图,并就步进电机驱动时产生的失步和越步现象给出了解决方法。该驱动电路在雕刻机实 际应用中,取得了良好效果,满足设计要求。

关键词: TB6560; 步进电机; 驱动电路; 自动半流电路

中图分类号: TG66

文献标识码:B

Stepping Motor Driver Circuit Design Based on TB6560

Wang Dangli, Ning Shengke, Ma Baoji

(Industrial Center, Xian Technology University, Xian 710021, China)

Abstract: Circuit design programs are proposed based on stepping motor driver chip TB6560, including control signal isolation circuit, main circuit and automatic half-current circuit designs. Driver circuit diagrams and the solution of out-of-step and beyond-of-step problems are given. Driver circuit is applied in engraving machine, and has achieved good results, meeting the design requirements,

Key words: TB6560; stepping motor; driver circuit; automatic half-current circuit

引言

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。 驱动器接收到一个脉冲信号后,驱动步进电机按设定的方 向转动一个固定的角度。首先,通过控制脉冲个数来控制 角位移量,从而达到准确定位的目的;其次,通过控制脉冲 频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目 的。目前,步进电机具有惯量低、定位精度高、无累积误 差、控制简单等特点,在机电一体化产品中应用广泛,常用 作定位控制和定速控制。步进电机驱动电路常用的芯片 有 L297 和 L298 组合应用、3977、8435 等,这些芯片一般 单相驱动电流在2A左右,无法驱动更大功率电机,限制 了其应用范围。本文基于东芝公司 2008 年推出的步进电 机驱动芯片 TB6560 提出了一种步进电机驱动电路的设 计方案。

步进电机驱动电路设计

1.1 TB6560 简介

TB6560 是东芝公司推出的低功耗、高集成两相混合 式步进电机驱动芯片。其主要特点有:内部集成双全桥

MOSFET 驱动;最高耐压 40 V,单相输出最大电流 3.5 A (峰值);具有整步、1/2、1/8、1/16 细分方式;内置温度保 护芯片,温度大于150℃时自动断开所有输出;具有过流 保护;采用 HZIP25 封装。TB6560 步进电机驱动电路主 要包括3部分电路:控制信号隔离电路、主电路和自动半 流电路。

1.2 步进电机控制信号隔离电路

步进电机控制信号隔离电路如图 1 所示,步进电机 控制信号有3个(CLK、CW、ENABLE),分别控制电机 的转角和速度、电机正反方向以及使能,均须用光耦隔 离后与芯片连接。光耦的作用有两个:首先,防止电机 干扰和损坏接口板电路;其次,对控制信号进行整形。 对 CLK、CW 信号,要选择中速或高速光耦,保证信号 耦合后不会发生滞后和畸变而影响电机驱动,且驱动 板能满足更高脉冲频率驱动要求。本设计中选择 2 片 6N137 高速光耦隔离 CLK、CW,其信号传输速率可达 到 10 MHz, 1 片 TLP521 普通光耦隔离 ENABLE 信 号。应用时注意:光耦的同向和反向输出接法;光耦的 前向和后向电源应该是单独隔离电源,否则不能起到 隔离干扰的作用。




图 1 步进电机控制信号隔离电路

1.3 步进电机主电路

如图 2 所示,步进电机主电路主要包括驱动电路和逻辑控制电路两大部分。




图 2 步进电机主电路

驱动电路电源采用 28 V,电压范围为 $4.5 \sim 40 \text{ V}$,提高驱动电压可增大电机在高频范围转矩的输出,电压选择要根据使用情况而定。 VMB、VMA 为步进电机驱动电源引脚,应接入资片去耦电容和电解电容稳压。 OUT_AP、OUT_AM、OUT_BP、OUT_BM 引脚分别为电机 2 相输出接口,由于内部集成了续流二极管,这 4 个输出口不用像东芝公司的 8435 驱动芯片那样外接二极管,从而极大地减小电路板的布线空间。 NFA、NFB分别为电机 A、B相最大驱动电流定义引脚,最大电流计算公式为 $I_{OUT}(A) = 0.5 \text{ (V)}/R_{NF}(\Omega)^{[1]}$,若预先定义电机每相的最大驱动电流为 2.5 A,取 $R_{NF}=0.2 \Omega$,则 PGNDA、PGNDB、SGND 分别为电机 A、B相驱动引脚地和逻辑电源地。

逻辑控制电路电源为 5 V,VDD 为逻辑电源引脚,应接人去耦电容和旁路电容减小干扰噪声; Mo、PROTECT为工作状态和过流保护指示灯; RESET为芯片复位脚,低电平有效; OSC 所接电容的大小决定了斩波器频率,推荐100~1 000 pF,斩波频率为400~44 kHz; M2、M1 为细分设置引脚,外接拨码开关可设定不同的细分值,如整步、半步、1/8 细分、1/16 细分。由于步进电机在低频工作时,有振动大、噪声大的缺点,需要细分解决。

步进电机的细分控制,从本质上讲是通过对步进电机 励磁绕组中电流的控制,使步进电机内部的合成磁场为均 匀的圆形旋转磁场,从而实现步进电机步距角的细分。一 般情况下,合成磁场矢量的幅值决定了步进电机旋转力矩 的大小,相邻两合成磁场矢量之间的夹角大小决定了步距 角的大小。DCY2、DCY1 外接拨码开关设置电流衰减模 式(0、25%、50%、100%),用于满足不同的步进电机需要。 由于电机本身状况、供电电源状况及脉冲频率等其他因素 的影响,步进电机可能会产生高频噪声,通过电流衰减模 式的设置可减小甚至消除这种噪声。图 3 显示了衰减模 式为 0 和 50%时线圈电流的变化,可看出波形具有明显 的改善。




图 3 衰减为 0 和 50% 时电机电流对比

1.4 步进电机自动半流电路

步进电机要减少发热,就要减少铜损和铁损。减少铜损就是减小电阻和电流,要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机,但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。对于已选定的电机,首先,应充分利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,自动半流在电机处于静态时自动减小电流,脱机功能是将输出电机电流切断;其次,细分驱动器由于电流波形接近正弦,谐波少,电机发热也会较少。减少铁损与电机驱动电压有关,高压驱动的电机虽然会带来高速特性的提升,但也带来发热的增加。所以应当选择合适的驱动电压等级,兼顾高速性、平稳性和发热、噪声等指标。

为尽可能减小电机发热,需要 TB6560 的 TQ2 和 TQ1 引脚电平在电机工作时设置为电流输出最大,在电机不工作时电流减半甚至更小,故称为"自动半流电路"。用 NFA、NFB定义最大输出电流后,通过 TQ2 和 TQ1 设置电流比率输出,设为 00、01、10、11 时,输出的电流分别



为最大电流的 100%、75%、50%、25%。改变电机的驱动 电流,也就改变了电机输出扭矩的大小。自动半流电路设 计选用可重复触发的单稳态电路芯片 74CH123,用电机的 驱动脉冲CLK作为单稳态电路的触发脉冲。单稳态电路 的反向输出接 TQ2 引脚,电机驱动脉冲持续时 TQ2 一直 保持低电平,无驱动脉冲时保持高电平。在图2电路中, TQ1 连接 3 个跳线帽。接跳线 1, TQ2、TQ1 始终同为高或 低电平,驱动电流在25%~100%切换;接跳线2,TQ2始终 为低, 电流在 50%~100%切换: 接跳线 3, 电流在 25%~ 75%切换。可根据工作驱动电流需要选择不同跳线。

步进电机失步和越步问题及解决方法

步进电机中产生的同步力矩**无法使转子速度跟**随定 子磁场的旋转速度,从而引起失步。失步产生的主要原因 及解决方法:

① 步进电机的转矩不足,拖动能力不够,当驱动脉冲 频率达到某临界值开始失步。由于步进电机的动态输出 转矩随着连续运行频率的上升而降低,因而凡是比该频率 高的工作频率都将产生失步。

有3种解决方法,可使步进电机产生的电磁转矩增大, 为此可在额定电流范围内适当加大驱动电流;在高频范围 转矩不足时,适当提高驱动电路的驱动电压;改用转矩大的 步进电动机等,也可使步进电机需要克服的转矩减小,为此 可适当降低电机运行频率,以便提高电机的输出转矩。

- ② 步进电机起动失步。由于步进电机自身及所带负载 存在惯性,当加速时间过短时会出现这一现象。应该设置合 理的加速时间,使电机从低速度平稳上升到某个速度。
- ③ 步进电机产生共振也是引起失步的一个原因。步 进电机处于连续运行状态时,如果控制脉冲的频率等于步 进电机的固有频率,将产生共振。在一个控制脉冲周期内, 振动尚未得到充分衰减,下一个脉冲就已来到,因而在共振 频率附近动态误差最大并导致步进电机失步。解决方法: 减小步进电机的驱动电流;采用细分驱动方法和阻尼方法。

转子在步进过程中获得过多的能量时,转子的平均速 度会高于定子磁场的平均旋转速度,使得步进电动机产生 的输出转矩增大,从而使步进电机产生越步。

当步进电机存在越步时,可减小步进电动机的驱动电 流,以便降低步进电机的输出转矩或使减速时间加长。

3 试验结果

设计时应该保证芯片逻辑电压低于驱动电压,否则芯 片不能正常工作:在选取 NFA、NFB 检流电阻时应选功率 不小于2W的无感电阻;对电机驱动电源及驱动输出连 线和地的印制板布线,应保证能稳定通过3A电流:电源 人口加熔断器保护驱动电路,以免电机的电流过大烧毁电 路板。设计的驱动器应用于雕刻机X、Y、Z三轴步进电机 的驱动,经过试验,雕刻的样品如图 4 所示。从最终结果 看,精度满足目标要求。



雕刻机雕刻样品

结 语

本文提出了基于 TB6560 的步进电机驱动电路设计 方案,并给出了步进电机失步和越步问题的解决方法。试 验证明,效果良好,达到预期目标。 []

参考文献

[1] Toshiba. TB6560AHQ/AFG, PWM Chopper-Type Bipolar Driver IC for Stepping Motor Control, 2008 - 04 - 07.

王党利(工程师),主要研究方向为机电工程应用、自动控制:宁生 科、马宝吉(教授),主要研究方向为机电工程应用。

(收稿日期:2009-08-24)

NXP Plus CPU 芯片助达实智能门禁产品全线升级

恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布其 NXP Plus CPU 芯片获得国内建筑智能化和建筑节能服务商达实智能的青睐,成 为其门禁一卡通全产品线升级的芯片方案。在双方的通力合作下,达实智能在两个月的时间内完成了对所有门禁一卡通产品从 MIFARE Classic 到 NXP Plus CPU 的无缝系统升级,以高安全性、高兼容性、高性价比的门禁系统,满足了市场的迫切需求,保障 了新老客户系统升级过程中的信息安全。

达实智能作为智能门禁系统提供商,曾为超过六百多万用户(包括海尔集团、宝钢、攀钢、东风康明斯、合肥政务大楼以及众多 国家和地方政府办公机构与大型企业等)提供门禁一卡通产品及解决方案。

43