Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №2 «Программирование контроллера прерываний»

Выполнил:

Студент группы 150503

Федорович И.И

Проверил:

Преподаватель

Одинец Д.Н.

1. Постановка задачи

Написать резидентную программу, выполняющую перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания. При этом необходимо написать обработчики аппаратных прерываний, которые будут установлены на используемые пользовательские прерывания и будут выполнять следующие функции:

- 1. Выводить на экран в двоичной форме следующие регистры контроллеров прерывания (как ведущего, так и ведомого):
 - регистр запросов на прерывания;
 - регистр обслуживаемых прерываний;
 - регистр масок.

При этом значения регистров должны выводиться всегда в одно и то же место экрана.

2. Осуществлять переход на стандартные обработчики аппаратных прерываний, для обеспечения нормальной работы компьютера.

2. Алгоритм

- Все векторы аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера переносятся на пользовательские прерывания с помощью функций getvect и setvect.
- Производится инициализация контроллеров, заключающаяся в последовательности команд: ICW1, ICW2, ICW3 и ICW4.
- С помощью функции _dos_keep осуществляется выход в DOS, при этом программа остаётся резидентной.
- В каждом обработчике выводятся в видеопамять в двоичной форме значения регистров запросов на прерывания, обслуживаемых прерываний, масок. Затем вызываются стандартные обработчики прерываний.

3. Листинг программы

Далее приведен листинг резидентной программы, выполняющей перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания.

```
#include <dos.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct VIDEO
{
    unsigned char symbol;
    unsigned char attribute;
```

```
};
char color = 0x3a;
void print()
       char temp;
       int i, val;
       VIDEO far* screen = (VIDEO far*)MK_FP(0xB800, 0);
       val = inp(0x21);
       for (i = 0; i < 8; i++)
               temp = val % 2;
               val = val >> 1;
               screen->symbol = temp + '0';
               screen->attribute = color;
               screen++;
       screen++;
       val = inp(0xA1);
       for (i = 0; i < 8; i++)
        {
               temp = val % 2;
               val = val >> 1;
               screen->symbol = temp + '0';
               screen->attribute = color;
               screen++;
        }
       screen += 63;
       outp(0x20, 0x0A);
       val = inp(0x20);
       for (i = 0; i < 8; i++)
        {
               temp = val % 2;
               val = val >> 1;
               screen->symbol = temp + '0';
               screen->attribute = color;
               screen++;
        }
        screen++;
       outp(0xA0, 0x0A);
       val = inp(0xA0);
        for (i = 0; i < 8; i++)
        {
               temp = val % 2;
               val = val >> 1;
               screen->symbol = temp + '0';
               screen->attribute = color;
               screen++;
        screen += 63;
       outp(0x20, 0x0B);
       val = inp(0x20);
       for (i = 0; i < 8; i++)
        {
               temp = val % 2;
               val = val >> 1;
               screen->symbol = temp + '0';
               screen->attribute = color;
               screen++;
        }
```

```
screen++;
       outp(0xA0, 0x0B);
       val = inp(0xA0);
       for (i = 0; i < 8; i++)
               temp = val % 2;
               val = val >> 1;
               screen->symbol = temp + '0';
               screen->attribute = color;
               screen++;
       }
}
void interrupt(*oldint8) (...);
void interrupt(*oldint9) (...);
void interrupt(*oldint10) (...);
void interrupt(*oldint11) (...);
void interrupt(*oldint12) (...);
void interrupt(*oldint13) (...);
void interrupt(*oldint14) (...);
void interrupt(*oldint15) (...);
void interrupt(*oldint70) (...);
void interrupt(*oldint71) (...);
void interrupt(*oldint72) (...);
void interrupt(*oldint73) (...);
void interrupt(*oldint74) (...);
void interrupt(*oldint75) (...);
void interrupt(*oldint76) (...);
void interrupt(*oldint77) (...);
void interrupt newint08(...) { print(); oldint8(); }
void interrupt newint09(...) { print(); oldint9(); }
void interrupt newintOA(...) { print(); oldint10(); }
void interrupt newintOB(...) { print(); oldint11(); }
void interrupt newintOC(...) { print(); oldint12(); }
void interrupt newintOD(...) { print(); oldint13(); }
void interrupt newintOE(...) { print(); oldint14(); }
void interrupt newintOF(...) { print(); oldint15(); }
void interrupt newintC0(...) { print(); oldint70(); }
void interrupt newintC1(...) { print(); oldint71(); }
void interrupt newintC2(...) { print(); oldint72(); }
void interrupt newintC3(...) { print(); oldint73(); }
void interrupt newintC4(...) { print(); oldint74(); }
void interrupt newintC5(...) { print(); oldint75(); }
void interrupt newintC6(...) { print(); oldint76(); }
void interrupt newintC7(...) { print(); oldint77(); }
void initialize()
       oldint8 = qetvect(0x08);
       oldint9 = qetvect(0x09);
       oldint10 = getvect(0x0A);
       oldint11 = getvect(0x0B);
       oldint12 = getvect(0x0C);
       oldint13 = getvect(0x0D);
       oldint14 = getvect(0x0E);
       oldint15 = getvect(0x0F);
       oldint70 = getvect(0x70);
```

```
oldint71 = getvect(0x71);
       oldint72 = getvect(0x72);
       oldint73 = getvect(0x73);
       oldint74 = getvect(0x74);
       oldint75 = getvect(0x75);
       oldint76 = getvect(0x76);
       oldint77 = getvect(0x77);
       setvect(0x80, newint08);
       setvect(0x81, newint09);
       setvect(0x82, newint0A);
       setvect(0x83, newint0B);
       setvect(0x84, newint0C);
       setvect(0x85, newint0D);
       setvect(0x86, newint0E);
       setvect(0x87, newint0F);
       setvect(0x08, newintC0);
       setvect(0x09, newintC1);
       setvect(0x0A, newintC2);
setvect(0x0B, newintC3);
       setvect(0x0C, newintC4);
       setvect(0x0D, newintC5);
       setvect(0x0E, newintC6);
       setvect(0x0F, newintC7);
       disable(); // CLI
       outp(0x20, 0x11);
       outp(0x21, 0x80);
       outp(0x21, 0x04);
       outp(0x21, 0x01);
       outp(0xA0, 0x11);
       outp(0xA1, 0x08);
       outp(0xA1, 0x02);
       outp(0xA1, 0x01);
       enable(); // STI
}
int main()
       unsigned far* fp;
       initialize();
       system("cls");
       printf("
                                    - mask\n");
       printf("
                                    - prepare\n");
       printf("
                                    - service\n");
       printf("Master
                        Slave\n");
       FP SEG(fp) = psp;
       FP OFF(fp) = 0x2c;
       dos freemem(*fp);
       dos keep(0, (_DS - _CS) + (_SP / 16) + 1);
       return 0;
}
```

4. Тестирование программы



Рисунок 4.1 — Результат работы программы при запуске.

5. Заключение

В ходе лабораторной удалось выполнить перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания. Использование контроллера прерываний позволяет ускорить взаимодействие процессора с внешними устройствами.