Vorläufige Arbeitskopie!

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers

Praxisbericht

im Fachgebiet Mess- und Sensortechnik



vorgelegt von: Johannes Dielmann

Studienbereich: Technik

Matrikelnummer: 515956

Erstgutachter: Prof. Dr. Carstens-Behrens

© 2012

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



In halts verzeichn is

Inhaltsverzeichnis

Ab	kurzı	ungsverzeichnis	Ш
1.	Einle	eitung	1
	1.1.	Motivation	1
	1.2.	Ziel der Arbeit	1
	1.3.	Aufbau der Arbeit	2
2.	Hard	dware	3
	2.1.	Lasererfassungssystem VI-900	3
		2.1.1. Lasertriangulator Prinzip	4
	2.2.	Ansteuerung für den Drehtisch	4
		2.2.1. Drehtisch	4
		2.2.2. Spannungsversorgung	5
		2.2.3. Schrittmotoren	6
		2.2.4. Schrittmotorkarten	6
		2.2.5. Motorverkabelung	7
		2.2.6. Endschalter	7
	2.3.	Mikrocontroller	8
		2.3.1. Atmega 324A	10
		2.3.2. Entwicklerboard STK500	10
		2.3.3. AVRISP mkII	11
		2.3.4. MAX232	11
	2.4.	Platinenlayout	11
	2.5.	19"-Einschub	12
3.	Soft	ware	13
	3.1.	RapidForm2004	13
	3.2.	Entwicklungsumgebung	13
		3.2.1. AVR Studio 5	13
		3.2.2. Eclipse	13

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

${\bf Entwurf\ eines\ Hardware \ddot{u}bersetzers}$



In halts verzeichn is

	3.3.	Mikroo	ontroller	 	 		 . 13
		3.3.1.	Fuses	 	 		 . 14
		3.3.2.	LEDs	 	 		 . 15
		3.3.3.	Taster	 	 		 . 15
		3.3.4.	LCD Bibliothek	 	 		 . 16
		3.3.5.	RS-232	 	 		 . 17
		3.3.6.	Menü Bibliothek	 	 		 . 18
		3.3.7.	Interrupts	 	 		 . 18
			3.3.7.1. Endschalter	 	 		 . 18
			3.3.7.2. Watchdog	 	 		 . 19
		3.3.8.	Protokoll der Schrittmotorkarte	 	 		 . 19
		3.3.9.	Manueller Betrieb	 	 		 20
		3.3.10.	Protokolle aus RapidForm	 	 		 20
		3.3.11.	Übersetzungs Logik	 	 		 . 21
			3.3.11.1. FindStringInArray Funktion	 	 		 . 21
			3.3.11.2. Automatische Protokollwahl	 	 		 . 21
			3.3.11.3. Zeta	 	 		 . 22
			3.3.11.4. Isel	 	 		 . 22
			3.3.11.5. Weitere	 	 		 . 25
4.	Fazi	t und Z	ukunft				26
	4.1.	Fazit .		 	 		 . 26
Ei	dessta	attliche	Erklärung				28
Α.	Anh	ang					i
	A.1.	Schritt	für Schritt Anleitung	 	 		 ii
			che Daten VI-910				
	A.3.	Verwei	dete Software	 	 		 . v
	A.4.	Verwei	dete Hardware	 	 		 . V



In halts verzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

V Volt



Abbildungs verzeichnis

Abbildungsverzeichnis

2.1.	Uberblick des Arbeitsplatz	3
2.2.	VI-900	4
2.3.	Laser-Triangulation - Prinzip	5
2.4.	Ansteuerung - 19"-Rack	5
2.5.	Drehtisch	6
2.6.	Stromverbinder - Y-Kabel	6
2.7.	Motor- und Enschalterverkabelung	7
2.8.	Motor- und Enschalterverkabelung	8
2.9.	Block Diagram eines Mikrocontroller	9
2.10.	Schema - STK500	10
2.11.	Schema - MAX232	11
2.12.	Platinenlayout	12



Tabellenverzeichnis

2.1.	Motor- und Endschalterverkabelung	•	٠	•	٠	٠	•	•	•	•	•	7
3.1.	Fuses											14
3.2.	ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung							•				20
A.1.	Technische Daten - VI-910											iii

Codeverzeichnis

3.1.	Funktion - Lauflicht	15
3.2.	Taster	15
3.3.	Definitionen - LCD(Auszug)	16
3.4.	Funktionen - RS-232	17
3.5.	ISR - Endschalter	18
3.6.	Watchdog	19
3.7.	Protokoll aus Rapidform - Zeta	21
3.8.	Funktion - FindStringInArray	21
3.9.	Funktion - switchMotor	22
3 10	Übersetzungs Logik - Isel	22



1. Einleitung

(TODO: DIE EINLEITUNG IST SEHR WICHTIG!!!)

Die 3D-Lasererfassung bietet zahlreiche Anwendungsgebiete. Von der Erfassung kleinerer Objekte, über die Erfassung von Hindernissen bis hin zur Erkennung von Hauswänden.

Im medizinischen Bereich z.B. können Zahnprothesen erfasst und vermessen werden. Im Straßenverkehr können Hindernisse erfasst, kategorisierte und bewertet werden. Google nutzt bei Streetview? Lasererfassung um die Entfernung zu Häuserfronten zu bestimmen.

1.1. Motivation

Im Projekt soll nun mit einer Kombination aus einem Lasererfassungssystem, einem Drehtisch und der dazugehörigen Software so vorbereitet werden, dass er unterstützend in der *CAD-Entwicklung* genutzt werden kann. In der CAD-Entwicklung kann es vorkommen das für ein real existierendes Objekt eine *Erweiterung* konstruiert werden soll. Um die Erweiterung, einen Anschlag zum Beispiel, leichter konstruieren zu können ist es von Vorteil die Abmessungen des Objektes möglichst genau zu kennen. Das übertragen der Abmessungen in die CAD-Software, kann insbesondere für komplexe Objekte, sehr aufwendig sein. Abhilfe soll der Laserscanner schaffen, der das Objekt aus mehreren Richtungen vermisst und aus diesen Informationen ein 3D-Modell generiert. Dieses soll dann in einem neutralen CAD-Format (TODO: WELCHES?) exportiert werden.

Dabei sind mehrere Hürden zu nehmen. Die Ansteuerung des Drehtisches ist nicht kompatibel mit den Protokollen der Software. Die Höhenverstellung des Drehtisches soll genutzt werden können und die Endschalter sollen funktionieren.

1.2. Ziel der Arbeit

Die Kommunikation zwischen Software und Drehtisch soll ermöglicht werden. Dazu sollen die Befehle der Software mit einem Mikrocontroller ausgewertet werden und



1. Einleitung

in für den Drehtisch verständliche Befehle übersetzt.

Für die Höhenverstellung des Drehtisches wird eine Manuelle Steuerung im Mikrocontroller realisiert und die Endschalter so verdrahtet das sie funktionieren.

Der Mikrocontroller lässt sich mit mehreren Tastern bedienen und ein LC-Display zeigt den aktuellen Status an.

Der Mikrocontroller und seine Peripherie werden als 19Einschub realisiert, da die Ansteuerung des Drehtisches auch als Einschub realisiert ist.

Als Abschluss soll ein komplettes 3D-Modell für die Nutzung in einer CAD-Software zur Verfügung stehen und die Aufnahme eines 3D-Modelles für andere Personen möglich sein.

1.3. Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in die Nutzung vorhandener und die Entwicklung neuer Hardware, sowie in die Entwicklung der Software für den Mikrocontroller und einer Schritt-für-Schritt Anleitung.

Zur Hardware gehören der Laserscanner, die Ansteuerung für den Drehtisch sowie der Drehtisch selbst, seine Spannungsversorgung, die Schrittmotoren und die Schrittmotorkarten, die Motorverkabelung, die Endschalter, sowie der Mikrocontroller als auch das Platinenlayout und der 19"-Einschub.

Zur Software gehören die 3D-Erfassungsoftware, die Entwicklungsumgebungen und die Software für den Mikrocontroller.

Im Anhang befindet sich eine Schritt-für-Schritt Anleitung um 3D-Modelle aufzunehmen und zu exportieren.

(TODO: ÜBERBLICK VERSCHAFFEN. KOMMUNIKATION MIT SCHRITTMOTOR-KARTE VON PC AUS. AUFBAUEN DES STK500. EINARBEITEN IN UC ENTWICKLUNG. STEUERN DER SCHRITTMOTOR KARTE VOM UC AUS. ERARBEITEN DER PROTOKOLLE (REVERSE ENGINEERING). C-PROGRAMM ZUM VERSTEHEN EINGEHENDER BEFEHLE. ÜBERSETZEN DER BEFEHLE. NEUER MIKROCONTROLLER. UMGEBUNGSWECHSEL. LC-DISPLAY. ENDSCHALTER. MAX232. PLATINENLAYOUT.)



2. Hardware

Die Hardware besteht im wesentlichen aus den Komponenten in Abbildung 2.1. (TODO: Nummern oder Farben in Bild!) (TODO: Komponenten



Abbildung 2.1.: Überblick des Arbeitsplatz

AUF ABBILDUNG ERWÄHNEN!)

2.1. Lasererfassungssystem VI-900

Das Lasererfassungssystem VI-900 der Firma Minolta besteht, wie auf Abbildung 2.2 zu sehen, aus einem Lasertriangulator (unten) und einer Kamera (oben). Das System lässt sich über eine SCSI-Schnittstelle ansprechen und konfigurieren. Zur mobilen Nutzung kann das Gerät auch auf der Rückseite bedient werden. Aufgenommene Daten können auf einer CF-Karte gespeichert werden. Im Projekt wurde jedoch lediglich die direkte Ansteuerung via SCSI genutzt.



Abbildung 2.2.: VI-900

2.1.1. Lasertriangulator Prinzip

Ein Lasertriangulator, wie in Abbildung 2.3 zu sehen, besteht aus einem Laser, einem Linsensystem und im einfachsten Fall aus einer Pixeldetektorzeile. Der Laser strahlt auf ein Objekt und je nach Entfernung des Objektes wird das Streulicht unter einem anderen Winkel zurückgestrahlt. Das Streulicht wird durch die Linsen auf den Pixeldetektor abgebildet. Über die Position des Laserspots auf dem Pixeldetektor lässt sich auf die Entfernung des Objektes zurück schließen.

Der VI-900 digitalisiert Objekte durch ein Laser-Lichtschnittverfahren. Das vom Objekt reflektierte Licht wird von einer CCD-Flächenkamera erfasst, nach Ermittlung der Distanzwerte (Z-Achse) mittels Laser-Triangulation werden die 3D-Daten erstellt. Der Laserstrahl wird mit Hilfe eines hochpräzisen galvanischen Spiegels über das Objekt projiziert, pro Scan werden 640×480 Einzelpunkte erfasst.?

Die Technischen Daten befinden sich im Anhang in Tabelle A.1

2.2. Ansteuerung für den Drehtisch

Die Ansteuerung für den Drehtisch ist in einem 19*-Rack verbaut.

2.2.1. Drehtisch

Der Drehtisch(siehe Abbildung 2.1) ist eine Eigenkonstruktion der Werkstatt des RheinAhrCampus. Er besteht aus einer massiven Edelstahl Arbeitsplatte, welche auf 4 Füßen ruht. Aus dieser ist ein Rechteck mit aufgesetztem Halbkreis ausgeschnitten. In diesem Ausschnitt befindet sich der Drehtisch. Er ist auf einem Schienensystem

$\it 2.\ Hardware$



Abbildung 2.3.: Laser-Triangulation - Prinzip



Abbildung 2.4.: Ansteuerung - 19"-Rack

gelagert. Mit dem Schienensystem kann der Drehtisch in der Vertikalen positioniert werden. Mit einem Schrittmotor lässt sich der Drehtisch sich zusätzlich in der Höhe verstellen. Die Höhenverstellung wird mit einem Schneckengetriebe realisiert. Ein weiterer Schrittmotor ist für die Drehung des Tisches zuständig. Der Tisch ist über ein Harmonic-Drive-Getriebe mit dem Schrittmotor verbunden. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1:50.

2.2.2. Spannungsversorgung

Die Schrittmotorkarten werden von einem PC-Netzteil gespießt. Die Kabel waren direkt an die Verbindungsleisten gelötet. Um den Aufbau modular und erweiterbar zu machen, ersetzte ich die feste Lötverbindung durch eine Standard PC-Netzteil Verbindung. Dadurch kann das Netzteil nun einfach ausgebaut werden, bzw. das System leicht mit neuen Einschubkarten erweitert werden.

Die Logik der Schrittmotorkarten und die Mikrocontroller-Platine werden mit 5V gespeist. Zusätzlich wurden die Schrittmotorkarten mit 12V, für die die Schrittmotoren gespeist. (TODO: http://www.kosatec.de/prod_images/kc/640x480/100539.jpg)

2. Hardware



Abbildung 2.5.: Drehtisch



Abbildung 2.6.: Stromverbinder - Y-Kabel

2.2.3. Schrittmotoren

(TODO: MOTOREN BESCHREIBEN! TECHNISCHE DATEN! SCHRITTE, SPANNUNGEN. VERDRAHTUNG.)

2.2.4. Schrittmotorkarten

Die Ansteuerung für die Schrittmotoren sind als 19Einschübe realisiert. Für jeden Schrittmotor wird ein Einschub benötigt. Die Einschübe sind Produkte der Firma R+S. Mittels RS-232 Schnittstelle lassen sich die Karten konfigurieren und ansteuern. Die Konfiguration und Ansteuerung erfolgt über einen vorgegeben $ASCII^1$ Befehlssatz. Der Befehlssatz befindet sich im Kapitel 3.3.8.Es können zwei oder mehr Karten als Daisy- $Chain^2$ in Reihe geschaltet werden.

¹Der American Standard Code for Information Interchange (ASCII, alternativ US-ASCII, oft [æski] ausgesprochen) ist eine 7-Bit-Zeichenkodierung?

²Als Daisy Chain (englisch, wörtlich "Gänseblümchenkette") bezeichnet man eine Anzahl von Hardware-Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der Automatisierungstechnik). Wikipedia [2012a]

2.2.5. Motorverkabelung

Die Schrittmotoren benötigen ein mindestens 4-adriges Kabel. Das Kabel für den Schrittmotor der für die Rotation zuständig ist war bereits gefertigt. Das Kabel für den Schrittmotor der für die Höhenverstellung zuständig ist, wurde selbst gefertigt. Hier wurden 3 weitere Adern für die beiden Endschalter benötigt.

Abbildung 2.8 zeigt eine schematische Darstellung des Kabel. Tabelle ?? gibt die Belegung der Kabel wieder. (TODO: BELEGUNG ÜBERPRÜFEN!)



Abbildung 2.7.: Motor- und Enschalterverkabelung

motor and Endsenancer					
1	Phase A				
2	Phase B				
3	Phase C				
4	Phase D				
5	Endschalter Oben				
6	Endschalter Unten				
7	Endschalter Masse				

Tabelle 2.1.: Motor- und Endschalterverkabelung

2.2.6. Endschalter

Die Schrittmotorkarten unterstützen das Abschalten der Motoren wenn ein sogenannter Endschalter ausgelöst wird. Dies sind im allgemeinen mechanische Schalter die ausgelöst werden wenn der Tisch sich dem Ende des Arbeitsbereiches nähert. Dies verhindert eine Beschädigung des Aufbaus.

Im Aufbau waren bereits induktive Endschalter der Firma Pepperl+Fuchs verbaut. Normalerweise unterstützt die Schrittmotorkarte nur mechanische Endschalter. Durch geschickte Verdrahtung ließen sich die induktiven Endschalter verwenden. Hierzu musste über einen Spannungsteiler die Spannung herabgesetzt werden. Dadurch

2. Hardware

konnten die Endschalter direkt an die Optokoppler der Schrittmotorkarte angeschlossen werden.




Abbildung 2.8.: Motor- und Enschalterverkabelung

Am Drehtisch war ein Metallstutzen angebracht der den Endschalter auslösen sollte. Dieser war jedoch ungeeignet da er nicht dicht genug an den Induktiven Schalter heran kam, obwohl der Tisch schon in der Endposition war. Abhilfe schaffte ein längerer Metallstutzen der von der Werkstatt gefertigt wurde.

Wenn der Tisch sich in der Endposition befindet soll dies auch auf dem Mikrocontroller angezeigt werden. Die Signale der Endschalter liegen auf der Rückseite (TODO: ZEICHNUNG DER ANSCHLÜSSE REFERENZIEREN.) am Verbindungsstecker an. Es muss also nur eine Brücke zu den entsprechenden Pins des Verbindungsstecker des Mikrocontroller gelötet werden.

Auf der Mikrocontroller Platine sind diese Pins mit zwei Pins des Mikrocontroller verbunden. Die beiden Pins werden im Mikrocontroller als Interrupts definiert. Die Interrupt-Service-Routine wird in Kapitel 3.3.7 beschrieben.

2.3. Mikrocontroller

Ein Mikrocontroller vereint, in einem IC, die wichtigsten Komponenten um komplexe technische Probleme leicht lösen zu können. Dazu gehören z.B. CPU, Flash-Speicher, Arbeitsspeicher, Register, Ports, ADC, DAC und mehr. Einen schematischen Überblick über die Komponenten eines Mikrocontroller bietet das Blockdiagramm in Abbildung 2.9.

Um die Aufgaben zu lösen muss der Mikrocontroller mit einem Programm beschrieben werden. Diese Programme lassen sich am einfachsten in einer Entwicklungsumgebung, siehe Kapitel 3.2 schreiben. Diese Programme können dann z.B. Signale an

2. Hardware

Pins des Mikrocontroller auswerten und Signale über andere Pins wieder ausgeben und dadurch externe Geräte steuern. Eingehende Signale können binär ausgewertet werden oder mit einem ADC die Spannungshöhe bestimmt werden. Ausgehende Signale können auch binär oder mit einem DAC analog ausgegeben werden. Binäre Signale können zur Steuerung von LEDs oder Peripherie Geräten genutzt werden. Auch LC-Displays und Serielle Schnittstellen können so angesteuert werden.

Für unterschiedliche Aufgaben sind unterschiedliche Mikrocontroller geeignet. Zu Beginn stand ein ATmega 8515Atmel [2012b] im DIL-Gehäuse zur Verfügung. Dieser hatte 8 Kbyte Flash, 3 externe Interrupts, 1 Serielle Schnittstelle und konnte mit bis zu 16 MHz betrieben werden. Dieser war geeignet um sich in die Programmierung mit C ein zu finden und eine Serielle Schnittstelle an zu steuern.

Für dieses Projekt sind jedoch 2 externe Schnittstellen nötig. Der ATmega 324AAtmel [2012a] erfüllt diese Voraussetzung. Er ist dem ATmega 8515 recht ähnlich, bietet jedoch die benötigten 2 seriellen Schnittstellen. Des weiteren hat er 32 Kbyte Flash. Diese wurden aufgrund des recht umfangreichen Programms und den diversen Bibliotheken notwendig.




Abbildung 2.9.: Block Diagram eines Mikrocontroller $[\underline{\text{Atm 2011}}]$

2.3.1. Atmega 324A

(TODO: Blub)

2.3.2. Entwicklerboard STK500

Um Mikrocontroller zu programmieren und die Programmierung zu überprüfen kann das Entwicklerboard STK500(siehe Abbildung 2.10) der Firma ATMEL verwendet werden. Das Board enthält mehrere Mikrocontroller Steckplätze, 2 Serielle Schnittstellen, 8 Taster, 8 LEDs, 2 Erweiterungsports, eine Programmierschnittstelle ISP³ und mehrere Jumper zum konfigurieren des Boards.

Von den beiden seriellen Schnittstellen kann die eine zur Programmierung des Mikrocontroller verwendet werden. Die andere kann zur Kommunikation mit dem Mikrocontroller genutzt werden.

Auf dem Board stehen fünf 10 polige Stiftleisten zur Verfügung. Diese sind direkt mit den Ports des Mikrocontroller verbunden und können über Flachbandkabel mit Peripherie wie z.B. Taster, LED, LC-Displays oder seriellen Schnittstellen verbunden werden.




Abbildung 2.10.: Schema - STK500 [?]

 $^{^3}$ In System Programmer

2.3.3. AVRISP mkII

Das AVRISP mkII ist ein USB-basiertes *In-System-Programmiersystem*. Dieses kann anstelle des RS-232 basierten Programmiersystem des STK500 verwendet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit des AVRISP mkII ist wesentlich höher als die der Seriellen Schnittstelle. Desweiteren wurde der ATmega324A nicht mehr vom STK500 internen ISP unterstützt.

Der AVRISP mkII lässt sich einfach an den Programmierport, eine 6-Polige Stiftleiste, des STK500 anschließen.

2.3.4. MAX232

Die Spannungspegel des Mikrocontroller(typ. 0-5 V) sind nicht kompatibel zu den Spannungspegeln des RS-232 Standards (typ. -12-+12 V). Daher wird der *Pegelumsetzer* MAX232 genutzt. Dieser wandelt, mit internen Operationsverstärkern, die Spannungspegel auf für den RS-232 Standard passenden Wert.




Abbildung 2.11.: Schema - MAX232 [?]

2.4. Platinenlayout

Für den Mikrocontroller und seine Peripherie wurde ein Platinenlayout entwickelt. Dieses wurde in der Opensource Software KiCad entwickelt.

Dazu wurden die Schaltungen wie auf dem STK500 in den Schaltplan übernommen und dort das Layout entwickelt. (TODO: SCHALTPLAN UND EINBINDEN.)

2. Hardware




Abbildung 2.12.: Platinenlayout

2.5. 19"-Einschub

Die Platine für den Mikrocontroller wurde als 19Einschub konstruiert. Über den rückwärtigen Steckverbinden wird die Platine mit Spannung versorgt. Zusätzlich kommen hier auch die Signale der Endschalter an. An der Vorderseite wird die Blende befestigt. Auf der Blende befinden sich das LC-Display, fünf Taster, 5 LEDs und 2 serielle Schnittstellen.

Alle Bauteile sind steckbar mit der Platine verbunden.



(TODO: EINFÜHRUNG SCHREIBEN) (TODO: WEITERE SOFTWARE IN BEGRIFFEN ERKLÄREN. MINOLTA)

3.1. RapidForm2004

Zur Erfassung am PC steht die Software RapidForm2004 der Firma TrustInus zur Verfügung. Diese ist zur Erfassung und Bearbeitung von 3D-Modellen gedacht. Sie bietet umfangreiche Möglichkeiten die aufgenommen Modelle zu verbessern, verändern und zu vermessen.

Die Ansteuerung des VI-900 ist durch ein Add-In bereits in die Software integriert. Das Add-In kann das VI-900 ansteuern und die Aufgenommenen Daten auslesen. Weiterhin kann das Add-In verschiedene Drehtische ansteuern.

3.2. Entwicklungsumgebung

Als Entwicklungsumgebung wird eine Software bezeichnet die es dem Anwender erleichtert Programme für den Mikrocontroller zu schreiben. Im allgemeinen bestehen Entwicklungsumgebungen aus einem Editor, dem Compiler und einer Programmiersoftware. Der Editor bietet dabei meist Komfortfunktionen wie Syntaxhighlighting, Autovervollständigung und Projektmanagement. (TODO: BESSER SCHREIBEN!)

3.2.1. AVR Studio 5

(TODO: AVR STUDIO ECLIPSE BUG DEFEKTE BIBLIO?)

3.2.2. Eclipse

3.3. Mikrocontroller

(TODO: CODEBEISPIELE SIND ZUSAMMENGEFASST. VOLLSTÄNDIGER CODE IM ANHANG.) (TODO: BACKUP ANLEGEN UND CLEANEN!)

3.3.1. Fuses

Als Fuses werden Register bezeichnet mit denen sich, auf Hardwareebene, das Verhalten des Mikrocontroller verändern lässt.

Im Projekt wurden folgende Fuses problematisch.

- JTAGEN Ist dieses Fusebit gesetzt werden 4 Pins des PortB genutzt um den Mikrocontroller zu Debuggen und können nicht anders genutzt werden. Hardware Debugging bietet viele Vorteile. Diese wurden im Projekt jedoch nicht genutzt da PortB für die LEDs genutzt wurde.
- WDTON Ist dieses Fusebit gesetzt läuft der Watchdog Timer immer mit. Wird der Watchdog dann nicht regelmäßig zurückgesetzt startet der Mikrocontroller ständig neu.
- CKDIV8 Teilt den Systemtakt des Mikrocontroller durch 8. Dies ist Energiesparender. Der geringere Takt muss in F_CPU angepasst werden da sonst Zeitkritische Prozesse mit der falschen Geschwindigkeit ablaufen.
- **CKOUT** An PortB wird an einem Pin der Systemtakt ausgegeben. Dieser kann dann leicht mit einem Frequenz-Messgerät überprüft werden. Der Pin kann dann jedoch nicht anderweitig genutzt werden.
- CKSELX Über diese 4 Bits kann der Systemtakt eingestellt werden.

Tabelle 3.1.: Fuses

OCDEN	On Chip Debugging
JTAGEN	Hardware Debugging
SPIEN	Serial Program and Data Downloading
WDTON	Watchdot Timer always on
EESAVE	EEPROM memory is preserved through the Chip Erase
BOOTSZ1	Select Boot Size
BOOTSZ0	Select Boot Size
BOOTRST	Select Reset Vector
CKDIV8	Divide clock by 8
CKOUT	Clock output
SUT1	Select start-up time
SUT0	Select start-up time

Cambus RheinAhr

$\it 3. \,\, Software$

CKSEL3	Select Clock source
CKSEL2	Select Clock source
CKSEL1	Select Clock source
CKSEL0	Select Clock source

3.3.2. LEDs

Das Codebeispiel 3.1 zeigt ein einfaches Beispiel mit dem sich die Funktionalität der LEDs leicht überprüfen lässt. Bei jedem Aufruf der Funktion wird der aktuelle Status des LED Port abgefragt und der Hexwert um 1 Bit verschoben. Dadurch wird die daneben liegende LED eingeschaltet und die aktuelle aus geschaltet. Wird ein bestimmter Wert überschritten wird der Port wieder auf den Anfangszustand zurück gesetzt.

Listing 3.1: Funktion - Lauflicht

```
void led_lauflicht (void) {
    uint8_t i = LED_PORT;
    i = (i & 0x07) | ((i << 1) & 0xF0);
    if (i < 0xF0)
        i |= 0x08;
    LED_PORT = i;
}</pre>
```

3.3.3. Taster

Listing 3.2: Taster

```
#include "Debounce.h"

void debounce_init (void) {

KEY_DDR &= ~ALL_KEYS; // configure key port for input

KEY_PORT |= ALL_KEYS; // and turn on pull up resistors

TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // divide by 1024

TCNT0 = (uint8_t) (int16_t) -(F_CPU / 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); // preload for 10ms

TIMSK0 |= 1 << TOIE0; // enable timer interrupt

sei ();

if (get_key_press(1 << KEY0) || get_key_rpt(1 << KEY0)){

lcd_puts("Betrete Menue!\n");
```



```
menu_enter(&menu_context, &menu_main);
}
```

3.3.4. LCD Bibliothek

Die meisten LC-Displays werden auf die selbe Art angesteuert. Hier gibt es fertige Bibliotheken die frei genutzt werden können. Im Projekt wird die von Peter Fleury? verwendet.

Dazu müssen die Dateien lcd.c und lcd.h in das Arbeitsverzeichnis kopiert werden und die Bibliothek mit #include(lcd.h) eingebunden werden.

Anschließend müssen noch in der lcd.h die Daten des Display eingegeben werden. Danach kann das Display mit den Befehlen aus Zeile 15-24 aus dem Codebeispiel 3.3 angesteuert werden.

Listing 3.3: Definitionen - LCD(Auszug)

```
#define LCD CONTROLLER KS0073 0 /**< Use 0 for HD44780 controller,
                       1 for KS0073 controller */
 2
3
   #define LCD LINES
                                  /**< number of visible lines of the display */
   #define LCD DISP LENGTH 19 /**< visibles characters per line of the display */
   #define LCD LINE LENGTH 0x40 /**< internal line length of the display */
   #define LCD START LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */
   #define LCD START LINE2 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 2 */
10 #define LCD START LINE3 0x14 /**< DDRAM address of first char of line 3 */
   #define LCD START LINE4 0x54 /**< DDRAM address of first char of line 4 */
11
  #define LCD WRAP LINES 1 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
13
14
15 extern void lcd init(uint8 t dispAttr);
16 extern void lcd clrscr(void);
17 extern void lcd_home(void);
18 extern void lcd gotoxy(uint8 t x, uint8 t y);
  extern void lcd putc(char c);
19
20 extern void lcd puts(const char *s);
21 extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
22 extern void lcd command(uint8 t cmd);
23 extern void lcd data(uint8 t data);
24 #define lcd puts P( s)
                                lcd puts p(PSTR(s))
```

3.3.5. RS-232

RS-232 ist der Name der am meisten verwendeten seriellen asynchronen Schnittstelle, im Fachjargon auch Übertragungsstandard genannt, um Daten zwischen zwei elektronischen Geräten hin und her zu schicken (im Fachjargon: Datenkommunikation).?

Eine serielle Schnittstelle ist auf dem STK500 vorbereitet. Eine weitere wurde auf einem Steckbrett vorbereitet und mit dem STK500 verbunden.

Um die Schnittstellen im Mikrocontroller nutzen zu können wird in Listing 3.4 - Zeile 2 die setbaud.h eingebunden. Zuvor muss noch die Baudrate gesetzt werden. In der Funktion werden die entsprechenden Register im Mikrocontroller gesetzt um die Schnittstellen zu konfigurieren.

Anschließend kann mit der Funktionen uart_put_string() eine Zeichenkette versendet werden. Dabei kann mit der Variable dir die Schnittstelle ausgewählt werden über die gesendet werden soll.

Listing 3.4: Funktionen - RS-232

```
#define BAUD 9600
  #include <util/setbaud.h>
  void uart init () {
4
    UBRR0H = UBRRH VALUE; // UART 0 - IN (Rapidform Software/Terminal)
    UBRR0L = UBRRL VALUE;
6
    UCSR0C = (3 \ll UCSZ00);
    UCSR0B |= (1 << TXEN0); //Transmitter Enabled
    UCSR0B |= (1 << RXEN0); // UART RX einschalten
10
    UBRR1H = UBRRH VALUE; // UART 1 - OUT (Stepper Karte/Drehtisch)
11
    UBRR1L = UBRRL VALUE;
12
    UCSR1C = (3 \ll UCSZ00);
13
    UCSR1B |= (1 << TXEN1); //Transmitter Enabled
14
    UCSR1B |= (1 << RXEN1); // UART RX einschalten
15
16 }
  void uart put charater (unsigned char c, int dir) {
17
    if (dir == D RapidForm) { // To Rapidform
18
      while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) {}//warten bis Senden moeglich
19
      UDR0 = c; // sende Zeichen
20
    }
                // To Stepper
22
    else {
      while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))) {}//warten bis Senden moeglich
23
      UDR1 = c; // sende Zeichen
```

© Johannes Dielmann

Cambro Ca

3. Software

```
26 | }
27  void uart_put_string (char *s, int dir) {
28  while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" {
29   uart_put_charater(*s, dir);
30   s++;
31  }
32  }
```

3.3.6. Menü Bibliothek

Der Drehtisch kann Manuell über Taster am Einschub bedient werden. Die Menü Bibliothek gestaltet dies einfach und Komfortabel. Mit den Tasten Zurück. Select, Hoch und Runter lässt sich durch die Einzelnen Menü Punkte Navigieren. (TODO: REF! EINBINDEN ERLÄUTERN!) (TODO: MENÜ BAUM ERSTELLEN!)

3.3.7. Interrupts

Viele Mikrocontroller bieten die Möglichkeit zeitkritische Subroutinen auszuführen. Wenn einer der Interrupts ausgelöst wird, wird das Hauptprogramm unterbrochen und die Entsprechende Interrupt-Service-Routine ausgeführt. Nach Beendigung der ISR wird das Hauptprogramm an der vorherigen Stelle wieder aufgenommen.

ISR dürfen nur sehr wenige Befehle enthalten und müssen innerhalb weniger Clock-Cicles abgeschlossen sein.

Interrupts können z.B. der Überlauf eines internen Timer sein, oder ein externens Signal an einem Pin.

Im Projekt werden externe Interrupts, Timer-Überlauf Interrupts und der Watchdog Interrupt genutzt.

3.3.7.1. Endschalter

Die Endschalter sind über die Schrittmotorkarten und eine Brücke in der Steuerung mit der Mikrocontroller Platine Verbunden. Dort sind sie an 2 Interrupt Pins angeschlossen. (TODO: PINS RAUS SUCHEN!) Bei einem Flanken Wechsel an den Pins wird ein Interrupt ausgelöst.

Das Code-Listing 3.5 zeigt die ISR für die Endschalter.

Listing 3.5: ISR - Endschalter

```
PCMSK3 |= ( 1 << PCINT28 ); // Interrupts definierenPD4 als Interrupt zulassen
PCICR |= ( 1 << PCIE3 ); // Pin Change Interrupt Control Register – PCIE3 setzen fuer
PCINT30
```



3.3.7.2. Watchdog

Der Watchdog ist eine Sicherungseinrichtung des Mikrocontroller. In regelmäßigen Abständen wird überprüft ob das Watchdog Bit gesetzt ist und anschließend zurück gesetzt. Das Bit muss innerhalb der voreingestellten Zeit immer wieder neu gesetzt werden. Dies kann mit der wdt_reset() Funktion realisiert werden. Ist das Bit nicht gesetzt, wird der Mikrocontroller zurückgesetzt. (TODO: Inverse Logik?) Dies geschieht z.B. bei nicht geplanten Endlosschleifen.

Wahlweise kann kurz vor dem Reset noch die Watchdog-ISR durchlaufen werden. Im Projekt wird in der ISR die Fehler LED eingeschaltet und eine Meldung auf dem LC-Display ausgegeben. Siehe hierzu auch Listing 3.6 Zeilen 12-15.

Listing 3.6: Watchdog

```
#include <avr/wdt.h>
2
  void init_WDT(void) {
3
      cli ();
      wdt reset();
      WDTCSR = (1 \ll WDCE) \mid (1 \ll WDE);
6
      WDTCSR = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0); //Watchdog 8s
      //WDTCSR = 0x0F; //Watchdog Off
      sei();
9
10 }
11
                                     // Watchdog ISR
12 ISR(WDT vect){
      LED_PORT &= ^{\sim}(1 << \text{LED4}); // \text{LED5} einschalten
13
      lcd puts("Something went \nterribly wrong!\nRebooting!");
14
15 }
```

3.3.8. Protokoll der Schrittmotorkarte

Tabelle 3.2 zeigt den ASCII Befehlssatz der Schrittmotorkarte.



_A	Motorstatus liefern
_C n	konstante Geschwindigkeit einstellen
_D n	Bezugswert definieren
_E n	Motorstrom einstellen
_F	Standardeinstellungen aktivieren
_H	Sanfter stop
_I	4-Bit-Eingang lesen
_J jdss	Joystickparameter einstellen
_L n	lokalen Modus aktivieren/beenden
_M n	n Schritte ausführen
_MA n	zu n bewegen
_MC n	mit konstanter Geschwindigkeit bewegen
_MCA n	MA mit konstanter Geschwindigkeit
_MCL n	MC zu Endschalterposition
_ML n	zur Endschalterposition bewegen
_N n	Zeilenvorschub (LF, hex. 0A) einfügen/löschen
_O n	n an 4-Bit-Ausgang senden
_P nnnn	Motorparameter einstellen
_Q	Parameter in EEROM speichern
_R n	Mikroschritteilung einstellen
_RL	Endschalterwerte lesen
_RS	verbleibende Schritte lesen
_S	Nothalt
_T n	Eingang n auslösen
_W	Position anfordern
	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Tabelle 3.2.: ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung V9141 [2001]

3.3.9. Manueller Betrieb

3.3.10. Protokolle aus RapidForm

Die Protokolle die RapidForm nutzt um mit den Schrittmotoren zu kommunizieren können leicht mit der Software (TODO: NAME) abgehört werden. Dies hat jedoch den Nachteil das RapidForm erst den nächsten Befehl sendet wenn der erste richtig quittiert wurde. Die Befehle die RapidForm erwartet konnten aus den Betriebsanleitungen der Schrittmotoren entnommen werden. Dies war jedoch auch nicht immer leicht.

Durch Reverse-Engineering konnten alle Befehle und der Antwort die darauf erwar-



tet wird, aus der Executebale ausgelesen werden. Listing 3.7 zeigt einen Auszug für das Protokoll eines Zeta Schrittmotors. Im Anhang befinden sich alle Protokolle.

Listing 3.7: Protokoll aus Rapidform - Zeta

```
model "ZETA6104"

port "9600" "n81n"

init "ECHO0\rCOMEXC0\PSET0\rA8\rV8\r" ""

finish "D0\rGO1\rWAIT(1PE<>1)\rRESET\r" "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\"

to model "ZETA6104"

init "BCHO0\rCOMEXC0\PSET0\rA8\rV8\r" ""

finish "D0\rGO1\rWAIT(1PE<>1)\r" "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\"

to model "ZETA6104"

finish "Boolar "Boolar" "Boolar "Boolar" "Boolar
```

3.3.11. Übersetzungs Logik

Das Herzstück der Übersetzungs Software. Für jedes Protokoll muss eine eigene Auswerte Logik geschrieben werden.

3.3.11.1. FindStringInArray Funktion

Zuerst wird eine Auswerte Logik geschrieben die ankommende Strings mit einem übergebenen Array vergleicht und die Arrayposition übergibt. Diese numerische Rückgabe kann dann mittels einer switch/case Struktur ausgewertet werden.

Listing 3.8: Funktion - FindStringInArray

3.3.11.2. Automatische Protokollwahl

Nicht jede Software unterstützt alle Protokolle. Daher wurden alle Protokolle realisiert. Um automatisch fest zu stellen welches Protokoll verwendet wird, wird der erste ankommende Befehl gegen die Initialisierungssequenz der Protokolle geprüft und in einer globalen Variable gespeichert.



Listing 3.9: Funktion - switchMotor

```
int
          switch Motor
                                  (char * str rx) {
          const char* pOptions[] = {
2
                          "@01",
                                         // 0 - Isel
3
                          "Q:",
                                         //1 - CSG
                          "ECHOO",
                                         //2 – Zeta
                                        // 3 – Terminal ansteuerung!
                          "!Terminal",
6
          switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 3)) {
                                 // 0 - ISEL
          case 0:
9
                  return M_ISEL;
10
                  break;
11
12
          case 1:
                                  // 1 – CSG
                  return M CSG;
13
                  break:
14
                                 // 2 – Zeta
          case 2:
15
16
                  return M ZETA;
                  break;
17
                                 // 3 — Terminal ansteuerung
          case 3:
18
                  return M TERMINAL;
19
                  break;
20
          default:
21
                  return M UNK;
22
23
          }
24 }
```

3.3.11.3. Zeta

Zeta

3.3.11.4. Isel

(TODO: SPLITTEN UND JEDEN ABSCHNITT EINZELN ERKLÄREN!) Auch hier wird wieder ein Array mit möglichen ankommenden Befehlen definiert und der ankommende String gegen dieses Array geprüft. Kommt z.B. die Sequenz "@01än, wird case 3 ausgewählt. Das Display zeigt Init an und sendet die Antwort die RapidForm erwartet zurück.

Die Sequenz "@0Rßteht für eine Statusabfrage. Es wird eine Statusabfrage an die Schrittmotorkarte gesendet und der Status an RapidForm zurück gemeldet.

Listing 3.10: Übersetzungs Logik - Isel

```
void switch_Isel (char * str_rx) {
```



```
const char* pOptions[] = {
                           "XXXXXXX", // 0 - Reserve
3
                           "!CLS",
                                          // 1 – LC–Display loeschen
                           "Test",
                                          //2 – Test
                           "@01",
                                          // 3 - Achse auswaehlen
                                          // 4 – Status abfrage
                           "@0R",
                           "@0M",
                                          // 5 - Gehe zu Position MX, +600
                           0 };
 9
10
           int Ret_Val = FindStringInArray(str_rx, pOptions, 3);
11
          switch (Ret Val) {
12
                                  // 0 - Reserve
          case 0:
13
                                  // 1 - LC–Display loeschen
          case 1:
14
                                  //2 - Test
           case 2:
15
                                  // 3 – Achse auswaehlen
           case 3:
16
                   ms spin(10);
17
                   lcd puts("Init");
18
                   uart put string("0\r\n", D RapidForm);
19
20
                   break;
                                  // 4 - Status abfrage
21
          case 4:
                   lcd puts("Statusabfrage: \n");
22
                   uart put string("A\n", D Stepper);
23
                   ms_spin(50);
24
                   if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
25
                           uart rx(D Stepper);
26
27
                   if (!strcmp(str rx,"0#"))
                           uart_put_string("0\r\n", D_RapidForm);
28
                   else {
29
                          lcd puts("Fehlgeschlagen
                                                     n";
30
                           uart put string("1\r\n", D RapidForm);
31
32
                   }
                   break;
33
          case 5:
                                  // 5 - Gehe zu Position MX, +600
34
                   ms spin(10);
35
                   char Position [33], Winkel[6];
36
                   memset(Position, '\0', 33);
37
                   memset(Winkel, '\0', 6);
38
                   String_zerlegen_Isel(str_rx, Position, Winkel);
39
                   char Move To[40];
40
                  memset(Move_To, '\0', 40);
41
                   Move To[0] = 'M';
42
43
                   Move\_To[1] = 'A';
                   Move\_To[2] = ', ';
44
                   Move To[3] = ' \setminus 0';
45
                   strcat (Move To, Position);
46
```

Cambre Cambre Canthan Canthan

3. Software

```
strcat(Move\_To, "\n");
47
                    lcd puts("Pos:");
48
                    lcd puts(Move To);
49
50
                    uart\_put\_string(Move\_To,\ D\_Stepper);
51
                    ms spin(50);
52
                    if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
53
                            uart_rx(D_Stepper);
54
                    else {
55
                            break;
56
                    }
57
58
                    uart\_put\_string("A \ n", \ D\_Stepper);
59
                    ms spin(50);
60
                    if ((UCSR1A \& (1 << RXC1)))
61
                            uart_rx(D_Stepper);
62
                    else {
63
                            lcd puts("Keine Bewegung!\n");
64
65
                    }
66
                    while (!strcmp(str rx,"1#")){
67
                            uart_put_string("A\n", D_Stepper);
68
                            ms_spin(50);
                            \quad \text{if} \ ((UCSR1A \ \& \ (1 << RXC1)))\{\\
70
                                     uart rx(D Stepper);
71
72
                                     lcd clrscr();
                                     lcd_puts("Gehe zu Winkel: ");
73
                                     lcd_puts(Winkel);
74
                                     lcd\_puts("\backslash n");
75
76
                            else {
77
                                    lcd\_puts("Keine\ Antwort \ ");
78
79
                            wdt reset();
80
81
                    lcd puts("Winkel: ");
82
                    lcd puts(Winkel);
83
                    lcd_puts("Erreicht\n");
84
                    uart put string("0\r\n", D RapidForm);
85
                    break;
86
            default:
87
88
                    lcd_puts(str_rx);
           }
89
90 }
```

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



 $\it 3. \ Software$

3.3.11.5. Weitere

Es sind weitere Protokolle ansatzweise implementiert. Diese werden im allgemeinen jedoch nicht benötigt da nur das Isel und das Zeta Protokoll ordentlich in der Clientsoftware umgesetzt sind.



4. Fazit und Zukunft

4.1. Fazit

(TODO: FAZIT SCHREIBEN!)



Literaturverzeichnis

Atm 2011

ATMEL (Hrsg.): ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P Complete. San Jose, CA 95131, USA: Atmel, 06 2011 2.9

Atmel 2012a

ATMEL: ATmega324A- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA324A.aspx. Version: 2012. - [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.3

Atmel 2012b

ATMEL: ATmega8515- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA8515.aspx. Version: 2012. - [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.3

V9141 2001

RS (Hrsg.): Schrittmotor-Platine mit integriertem Treiber. Mörfelden-Walldorf: RS, 03 2001 3.2

Wikipedia 2012a

```
WIKIPEDIA: Daisy chain — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisy_chain&oldid=98475104.
Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 2
```

Wikipedia 2012b

```
WIKIPEDIA: Stiftleiste — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiftleiste&oldid=99052435.
Version: 2012. — [Online; Stand 11. Februar 2012]
```

Eidesstattliche Erklärung

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegenden Bericht:

Übersetzen von Schrittmotorprotokollen Entwurf eines Hardwareübersetzers

selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe.

Remagen, den 22. Februar 2012

1. Dielman

JOHANNES DIELMANN



A. Anhang

C nhAniehR

A. Anhang

A.1. Schritt für Schritt Anleitung

Eine Schritt für Schritt Anleitung zum vollständigen Scannen und exportieren eines 3D-Objektes.

A.2. Techniche Daten VI-910

Die Technischen Daten beziehen sich auf den VI-910. Dies ist das Nachfolgemodell. Die meisten Daten sollten jedoch ähnlich sein.

Tabelle A.1.: Technische Daten - VI-910

Modellbezeichnung	Optischer 3D-Scanner VI-910					
Messverfahren	Triangulation durch Lichtschnittverfahren					
Autofolius	Autofokus auf Objektoberfläche (Kontrastverfahren);					
Autofokus	aktiver AF					
Objektive	TELE Brennweite f=25mm					
(wechselbar)	MITTEL: Brennweite f=14 mm					
(wechseldar)	WEIT: Brennweite f=8mm					
Messabstand	0,6 bis 2,5m (2m für WIDE-Objektiv)					
Optimaler Messabstand	0,6 bis 1,2m					
Laserklasse	Class 2 (IEC60825-1), Class 1 (FDA)					
Laser-Scanverfahren	Galvanisch-angetriebener Drehspiegel					
Messbereich in	111 bis 463mm (TELE),					
X-Richtung (anhängig	198 bis 823mm (MITTEL),					
vom Anstand)	359 bis 1.196mm (WEIT)					
Messbereich in Y-	83 bis 347mm (TELE),					
Richtung (abhängig	148 bis 618mm (MITTEL),					
vom Abstand)	269 bis 897mm (WEIT)					
Messbereich in Z-	40 bis 500mm (TELE),					
Richtung (abhängig	70 bis 800mm (MITTEL),					
vom Abstand)	110 bis 750mm (WEIT/Modus FINE)					
	$X: \pm 0.22 mm, Y: \pm 0.16 mm, Z: \pm 0.10 mm zur Z-$					
Genauigkeit	Referenzebene (Bedingungen: TELE/Modus FINE ,					
	Konica Minolta Standard)					
Aufnahmezeit	0,3s (Modus FAST), 2,5s (Modus FINE), 0,5s (CO-					
11dindilliozof	LOR)					
Übertragungszeit zum	ca. 1s (Modus FAST) oder 1,5s (Modus FINE)					
Host-Computer	- Ca. 15 (1.15das 11151) Caci 1,05 (1.15das 11111)					
Scanumgebung, Be-	500 lx oder geringer					
leuchtungsbedingungen						

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN





A. Anhang

	3D-Daten: 1/3CCD-Bildsensor (340.000 Pixel) Farb-							
Aufnahmeeinheit	daten: Zusammen mit 3D-Daten (Farbtrennung durch							
	Drehfilter)							
Anzahl aufgenommener	3D-Daten: 307.000 (Modus FINE), 76.800 (Modus							
Punkte	FAST) Farbdaten: 640 × 480 × 24 Bit Farbtiefe							
	3D-Daten: Konica Minolta Format, (STL, DXF, OBJ,							
Augrahafannat	ASCII-Punkte, VRML; Konvertierung in 3D-Daten							
Ausgabeformat	durch Polygon Editing-Software / Standardzubehör)							
	Farbdaten: RGB 24-Bit Rasterscan-Daten							
Speichermedium	Compact Flash Memory Card (128MB)							
	3D- und Farbdaten (kombiniert): 1,6MB (Modus							
Dateigrößen	FAST) pro Datensatz, 3,6MB (Modus FINE) pro Da-							
	tensatz							
Monitor	$5.7LCD (320 \times 240 Pixel)$							
Datenschnittstelle	SCSI II (DMA-Synchronübertragung)							
C.	Normale Wechselstromversorgung, 100V bis 240 V (50							
Stromversorgung	oder 60 Hz), Nennstrom 0,6 A (bei 100 V)							
Abmessungen (B x H x	019 419 071							
T)	$213 \times 413 \times 271 \text{mm}$							
Gewicht	ca. 11kg							
Zulässige Umgebungs-	10 bis 40°C; relative Luftfeuchtigkeit 65% oder niedri-							
bedingungen (Betrieb)	ger (keine Kondensation)							
Zulässige Umgebungs-	10 his 50°C relative I uftfoughtinhait 9507 - Jun							
bedingungen (Lage-	-10 bis 50°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% oder nied-							
rung)	riger (bei 35°C, keine Kondensation)							

A.3. Verwendete Software

Hier ist die verwendete Software aufgelistet. Soweit es möglich war, wurden Open-Source-Programme eingesetzt. (TODO: ÜBERARBEITEN!!!)

• RapidForm2004

INUS Technology, Inc.

Website: http://www.rapidform.com

• AVRStudio 5

Atmel

Website: http://www.atmel.com/

• Eclipse

Eclipse mit CDT und AVRPlugin Website: http://www.eclipse.org/

• AVRDude

Prorammer

(TODO: WEITERE?!)

- Blender
- Texmaker
- LaTeX
- Inkscape

A.4. Verwendete Hardware

• VI-900

Minolta

Website: http://www.konicaminolta.eu/de/messinstrumente/produkte/3d-messtechnik/beruehrungsloser-3d-scanner/vi-910/einfuehrung.html

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



A. Anhang

• ATMega 324A

Atmel

Website: http://www.atmel.com/devices/ATMEGA324A.aspx

• STK500

Atmel

Website: http://www.atmel.com/tools/STK500.aspx

• AVRISP mkII Atmel

Website: http://www.atmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx