# Vorläufige Arbeitskopie!

# ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

### Entwurf eines Hardwareübersetzers

### Praxisbericht

im Fachgebiet Mess- und Sensortechnik



vorgelegt von: Johannes Dielmann

Studienbereich: Technik

Matrikelnummer: 515956

Erstgutachter: Prof. Dr. Carstens-Behrens

© 2012

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

#### In halts verzeichn is

# Inhaltsverzeichnis

Αb	kürz	ungsverzeichnis	Ш
1.	Einle	eitung	1
	1.1.		1
	1.2.	Ziel der Arbeit	1
	1.3.	Aufbau der Arbeit	2
2.	Hard	dware	3
	2.1.	Lasererfassungssystem VI-900	3
	2.2.	Ansteuerung für den Drehtisch	4
		2.2.1. Drehtisch	4
		2.2.2. Spannungsversorgung	4
		2.2.3. Schrittmotoren	4
		2.2.4. Schrittmotorkarten	4
		2.2.5. Motorverkabelung	5
		2.2.6. Endschalter	5
	2.3.	Mikrocontroller	6
		2.3.1. Entwicklerboard STK500	6
		2.3.2. AVRISP mkII	7
		2.3.3. MAX232	8
	2.4.	Platinenlayout	8
3.	Soft	ware	9
	3.1.	RapidForm2004	9
	3.2.	Entwicklungsumgebung	9
		3.2.1. AVR Studio 5	9
		3.2.2. Eclipse	9
	3.3.	Mikrocontroller	9
		3.3.1. Fuses	10
		3.3.2. LEDs	10

## ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

### ${\bf Entwurf\ eines\ Hardware \ddot{u}bersetzers}$



#### In halts verzeichn is

		3.3.3.	Taster	1
		3.3.4.	LCD Bibliothek	1
		3.3.5.	RS-232	2
		3.3.6.	Menü Bibliothek	3
		3.3.7.	Interrupts	3
			3.3.7.1. Endschalter	3
			3.3.7.2. Watchdog	4
		3.3.8.	Protokoll der Schrittmotorkarte	5
		3.3.9.	Manueller Betrieb	6
		3.3.10.	Protokolle aus RapidForm	6
		3.3.11.	Übersetungs Logik	6
			3.3.11.1. Zeta	6
			3.3.11.2. Isel	6
			3.3.11.3. Weitere	6
		3.3.12.	${\bf Automatische\ Protokollwahl\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\$	6
4.	Fazi	t und Z	Zukunft 1	.7
	4.1.	Fazit .		17
Eid	dessta	attliche	Erklärung 1	.9
Α.	Anh	ang		i
	A.1.	Schritt	für Schritt Anleitung	ii
				iii
	A.3.	Codelis	stings	iv
				iv



In halts verzeichnis

# Abkürzungsverzeichnis

V ..... Volt



Abbildungs verzeichnis

# Abbildungsverzeichnis

2.1.	Uberblick des Arbeitsplatz	3
2.2.	Block Diagram eines Mikrocontroller	7



Tabellen verzeichn is

# **Tabellenverzeichnis**

3.1.	ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung															1	.5
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

Code verzeichn is



# Codeverzeichnis

3.1.	Funktion - Lauflicht	10
3.2.	Taster	11
3.3.	Definitionen - LCD(Auszug)	11
3.4.	Funktionen - RS-232	12
3.5.	ISR - Endschalter	13
3.6.	Watchdog	14
A 1	main c	117



# 1. Einleitung

(TODO: DIE EINLEITUNG IST SEHR WICHTIG!!!) (TODO: AUSBAUEN? NEU SCHREIBEN!) Die 3D-Lasererfassung bietet zahlreiche Anwendungsgebiete. Von der Erfassung kleiner Objekte über die Erkennung von

(TODO: KLARSTELLEN DER BEGRIFFLICHKEITEN) In der CAD-Entwicklung kommt es vor das für ein real existierendes Objekt eine Erweiterung konstruiert werden muss. Um die Erweiterung sinnvoll konstruieren zu können müssen dazu die Abmessungen des Objektes möglichst genau bekannt sein. Das übertragen der Abmessungen, kann insbesondere für komplexe Objekte, sehr aufwendig sein. Abhilfe soll ein Laserscanner schaffen der das Objekt aus mehreren Richtungen vermisst und aus diesen Informationen ein genaues 3D-Modell davon generiert.

#### 1.1. Motivation

Im Projekt soll nun mit einer Kombination aus einem Lasererfassungssystem, einem Drehtisch und der dazugehörigen Software auf einfachem Wege ein 3D-Modell erfasst werden. Dieses soll dann in einer CAD-Software wie *Solidworks* nutzbar sein.

#### 1.2. Ziel der Arbeit

Die Kommunikation zwischen Software und Drehtisch soll ermöglicht werden. Dazu werden die Befehle der Software mit einem Mikrocontroller ausgewertet und in für den Drehtisch verständliche Befehle übersetzt.

Um den Drehtisch manuell bedienen zu können und den aktuellen Status des Drehtisch anzuzeigen sind noch ein LC-Display und mehrere Taster vorgesehen.

Die Ansteuerung des Drehtisches ist als Einschub für ein 19Rack realisiert. Daher wird die Platine für den Mikrocontroller auch als 19Einschub realisiert.



#### 1. Einleitung

#### 1.3. Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in die Entwicklung neuer und die Nutzung vorhandener Hardware, sowie in die Entwicklung der Software für den Mikrocontroller.

Zur Hardware gehören die Auswahl des Mikrocontroller, die Endschalter, die Schrittmotoren, sowie die verwendeten PCs.

Zur Software gehören die Entwicklungsumgebungen und die 3D-Erfassungssoftware.

(TODO: ÜBERBLICK VERSCHAFFEN. KOMMUNIKATION MIT SCHRITTMOTOR-KARTE VON PC AUS. AUFBAUEN DES STK500. EINARBEITEN IN UC ENTWICKLUNG. STEUERN DER SCHRITTMOTOR KARTE VOM UC AUS. ERARBEITEN DER PROTOKOLLE (REVERSE ENGINEERING). C-PROGRAMM ZUM VERSTEHEN EINGEHENDER BEFEHLE. ÜBERSETZEN DER BEFEHLE. NEUER MIKROCONTROLLER. UMGEBUNGSWECHSEL. LC-DISPLAY. ENDSCHALTER. MAX232. PLATINENLAYOUT.)



# 2. Hardware

(TODO: Besseres Bild! Schema? Bessere Beschriftung!)



Abbildung 2.1.: Überblick des Arbeitsplatz

(TODO: Fussnoten für Komponenten, Herst. u. Websites) (TODO: Komponenten auf Abbildung erwähnen!)

## 2.1. Lasererfassungssystem VI-900

(TODO: BILD) Das Lasererfassungssystem VI-900 der Firma Minolta besteht aus einem Lasertriangulator und einer Kamera. Das System lässt sich über eine SCSI-Schnittstelle ansprechen und konfigurieren. Zur mobilen Nutzung kann das Gerät



#### 2. Hardware

auch auf der Rückseite bedient werden. Aufgenommene Daten können auf einer *CF-Karte* gespeichert werden. Im Projekt wurde jedoch lediglich die Ansteuerung via SCSI genutzt.

### 2.2. Ansteuerung für den Drehtisch

#### 2.2.1. Drehtisch

Der Drehtisch ist eine Eigenkonstruktion der Werkstatt des RheinAhrCampus. Er besteht aus einer massiven Edelstahl Arbeitsplatte, welche auf 4 Füßen ruht. Aus dieser ist ein Rechteck mit aufgesetztem Halbkreis ausgeschnitten. In diesem Ausschnitt befindet sich der Drehtisch. Er ist auf einem Schienensystem gelagert. Mit dem Schienensystem lässt der Drehtisch sich in der Vertikalen positionieren. Mit einem Schrittmotor lässt sich der Drehtisch sich zusätzlich in der Höhe verstellen. Die Höhenverstellung wird mit einem Schneckengetriebe realisiert. Ein weiterer Schrittmotor ist für die Drehung des Tisches zuständig. Der Tisch ist über ein Harmonic-Drive-Getriebe mit dem Schrittmotor verbunden. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1:50.

#### 2.2.2. Spannungsversorgung

(TODO: Verkabelung Steckbar und universell gemacht) Die Schrittmotorkarten werden von einem PC-Netzteil gespießt. Die Kabel waren direkt an die Verbindungsleisten gelötet. Um den Aufbau modular und erweiterbar zu machen, ersetzte ich die feste Lötverbindung durch eine Standard PC-Netzteil Verbindung. Dadurch kann das Netzteil einfach ausgebaut werden, bzw. das System leicht mit neuen Einschubkarten erweitert werden.

#### 2.2.3. Schrittmotoren

(TODO: MOTOREN BESCHREIBEN! TECHNISCHE DATEN! SCHRITTE, SPANNUNGEN. VERDRAHTUNG.)

#### 2.2.4. Schrittmotorkarten

Die Ansteuerung für die Schrittmotoren sind als 19Einschübe realisiert. Für jeden Schrittmotor wird ein Einschub benötigt. Die Einschübe sind Produkte der Firma R+S. Mittels RS-232 Schnittstelle lassen sich die Karten konfigurieren und ansteuern.

### Cambus RheinAhr

#### 2. Hardware

Die Konfiguration und Ansteuerung erfolgt über einen vorgegeben *ASCII* Befehlssatz. Der Befehlssatz befindet sich im Kapitel 3.3.8.Es können 2 oder mehr Karten als *Daisy-Chain* <sup>1</sup> in Reihe geschaltet werden.

#### 2.2.5. Motorverkabelung

Die Schrittmotoren benötigen ein mindestens 4-adriges Kabel. Das Kabel für den Schrittmotor der für die Rotation zuständig ist war bereits gefertigt. Das Kabel für den Schrittmotor der für die Höhenverstellung zuständig ist habe ich selbst gefertigt. Hier wurden 3 weitere Adern für die beiden Endschalter benötigt. (TODO: SCHEMAZEICHNUNG KABEL!)

#### 2.2.6. Endschalter

Die Schrittmotorkarten unterstützen das Abschalten der Motoren wenn ein sogenannter Endschalter ausgelöst wird. Dies sind im allgemeinen mechanische Schalter die ausgelöst werden wenn der Tisch sich dem Ende des Arbeitsbereiches nähert. Dies verhindert eine Beschädigung des Aufbaus.

Im Aufbau waren bereits induktive Endschalter der Firma Pepperl+Fuchs verbaut. Normalerweise unterstützt die Schrittmotorkarte nur mechanische Endschalter. Durch geschickte Verdrahtung ließen sich die induktiven Endschalter verwenden. Hierzu musste über einen Spannungsteiler die Spannung herabgesetzt werden und konnte somit direkt an den Optokoppler der Schrittmotorkarte angeschlossen werden. (TO-DO: Schemazeichnung der Verdrahtung)

Am Drehtisch war ein Metallstutzen angebracht der den Endschalter auslösen sollte. Dieser war jedoch ungeeignet da er nicht dicht genug an den Induktiven Schalter heran kam, obwohl der Tisch schon in der Endposition war.

Abhilfe schaffte ein längerer Metallstutzen der von der Werkstatt gefertigt wurde. Wenn der Tisch sich in der Endposition befindet soll dies auch auf dem Mikrocontroller angezeigt werden. Die Signale der Endschalter liegen auf der Rückseite (TODO: ZEICHNUNG DER ANSCHLÜSSE REFERENZIEREN.) am Verbindungsstecker an. Es muss also nur eine Brücke zu den entsprechenden Pins des Verbindungsstecker des Mikrocontroller gelötet werden.

Auf der Mikrocontroller Platine sind diese Pins mit 2 Pins des Mikrocontroller verbunden. Die beiden Pins werden im Mikrocontroller als Interrupts definiert. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Als Daisy Chain (englisch, wörtlich "Gänseblümchenkette") bezeichnet man eine Anzahl von Hardware-Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der Automatisierungstechnik). Wikipedia [2012a]

#### 2. Hardware

Interrupt-Service-Routine ist im Kapitel (TODO: SOFTWARE KAPITEL REFERENZIEREN) beschrieben.

#### 2.3. Mikrocontroller

Ein Mikrocontroller vereint, in einem IC, die wichtigsten Komponenten um komplexe technische Probleme leicht lösen zu können. Dazu gehören z.B. CPU, Flash-Speicher, Arbeitsspeicher, Register, Ports, ADC, DAC und mehr. Einen schematischen Überblick über die Komponenten eines Mikrocontroller bietet das Blockdiagramm in Abbildung 2.2.

In einer Programmierumgebung lässt sich dann für den Mikrocontroller ein Programm schreiben. Diese Programme können Signale an Pins des Mikrocontroller auswerten und Signale über andere Pins ausgeben. Eingehende Signale können binär ausgewertet werden oder mit einem ADC die Spannungshöhe bestimmt werden. Ausgehende Signale können auch binär oder mit einem DAC analog ausgegeben werden. Binäre Signale können zur Steuerung von LEDs oder Peripherie Geräten genutzt werden. Auch LC-Displays und Serielle Schnittstellen können so angesteuert werden. Für unterschiedliche Aufgaben sind verschiedene Mikrocontroller geeignet. Zu Beginn stand ein ATmega 8515Atmel [2012b] im DIL-Gehäuse zur Verfügung. Dieser hatte 8 Kbyte Flash, 3 externe Interrupts, 1 Serielle Schnittstelle und konnte mit bis zu 16 MHz betrieben werden. Dieser war geeignet sich in die Programmierung mit C ein zu finden und eine Serielle Schnittstelle an zu steuern.

Für dieses Projekt sind jedoch 2 externe Schnittstellen nötig. Der ATmega 324A erfüllt diese Voraussetzung. Atmel [2012a] Er ist dem ATmega 8515 recht ähnlich, bietet jedoch die benötigten 2 seriellen Schnittstellen. Des weiteren hat er 32 Kbyte Flash. (TODO: MEHR SCHREIBEN??)

#### 2.3.1. Entwicklerboard STK500

Um Mikrocontroller zu programmieren und die Programmierung zu überprüfen kann das *Entwicklerboard* STK500 der Firma ATMEL verwendet werden. Das Board enthält mehrere Mikrocontroller Steckplätze, 2 Serielle Schnittstellen, 8 Taster, 8 LEDs, 2 Erweiterungsports, ein *ISP* (TODO: BESSERER NAME!) und mehrere Jumper zum konfigurieren des Boards.

Von den beiden seriellen Schnittstellen kann die eine zur Programmierung des Mikrocontroller verwendet werden. Die andere kann zur Kommunikation mit dem Mikrocontroller genutzt werden.

# Cambro Ca

#### 2. Hardware




Abbildung 2.2.: Block Diagram eines Mikrocontroller [Atm 2011]

Auf dem Board stehen 5 10 polige Stiftleisten zur Verfügung. Diese sind direkt mit dem Mikrocontroller verbunden und können über Flachbandkabel an Peripherie wie z.B. Taster, LED und LC-Displays angeschlossen werden.

#### 2.3.2. AVRISP mkII

Das AVRISP mkII ist ein USB-basiertes In-System-Programmiersystem. Dieses kann anstelle des RS-232 basierten Programmiersystem des STK500 verwendet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit des AVRISP mkII ist wesentlich höher als die über die Serielle Verbindung. Desweiteren wurde der ATmega324A nicht mehr vom STK500 internen ISP unterstützt.

Der AVRISP mkII lässt sich einfach an den Programmierport, eine 6-Polige Stiftleiste, des STK500 anschließen.

#### 2.3.3. MAX232

Die Spannungspegel des Mikrocontroller(typ. 0-5 V) sind nicht kompatibel zu den Spannungspegeln des RS-232 Standards (typ. -12-+12 V). Daher wird der *Pegelumsetzer* MAX232 genutzt. Dieser wandelt mit internen Operationsverstärkern die Spannungspegel auf den richtigen Wert. (TODO: BESCHALTUNG?)

#### 2.4. Platinenlayout

Für den Mikrocontroller und seine Peripherie wurde ein Platinenlayout entwickelt. Dieses wurde in der Opensource Software KiCad entwickelt.

Dazu wurden die Schaltungen wie auf dem STK500 in den Schaltplan übernommen und dort das Layout entwickelt. (TODO: SCHALTPLAN UND LAYOUT BILD EINBINDEN.)



(TODO: EINFÜHRUNG SCHREIBEN) (TODO: WEITERE SOFTWARE IN BEGRIFFEN ERKLÄREN. MINOLTA)

#### 3.1. RapidForm2004

Zur Erfassung am PC steht die Software RapidForm2004 der Firma TrustInus zur Verfügung. Diese ist zur Erfassung und Bearbeitung von 3D-Modellen gedacht. Sie bietet umfangreiche Möglichkeiten die aufgenommen Modelle zu verbessern, verändern und zu vermessen.

Die Ansteuerung des VI-900 ist durch ein Add-In bereits in die Software integriert. Das Add-In kann das VI-900 ansteuern und die Aufgenommenen Daten auslesen. Weiterhin kann das Add-In verschiedene Drehtische ansteuern.

### 3.2. Entwicklungsumgebung

Als Entwicklungsumgebung wird eine Software bezeichnet die es dem Anwender erleichtert Programme für den Mikrocontroller zu schreiben. Im allgemeinen bestehen Entwicklungsumgebungen aus einem Editor, dem Compiler und einer Programmiersoftware. Der Editor bietet dabei meist Komfortfunktionen wie Syntaxhighlighting, Autovervollständigung und Projektmanagement. (TODO: BESSER SCHREIBEN!)

#### 3.2.1. AVR Studio 5

(TODO: AVR STUDIO ECLIPSE BUG DEFEKTE BIBLIO?)

#### 3.2.2. Eclipse

#### 3.3. Mikrocontroller

(TODO: CODEBEISPIELE SIND ZUSAMMENGEFASST. VOLLSTÄNDIGER CODE IM ANHANG.) (TODO: BACKUP ANLEGEN UND CLEANEN!)



#### 3.3.1. Fuses

Als Fuses werden Register bezeichnet mit denen sich, auf Hardwareebene, das Verhalten des Mikrocontroller verändern lässt. (TODO: Fuses Tabellen aus Da-

CKSEL	
SUT	•
CKDIV8	•
CKOUT	•
СКОРТ	•
RSTDISBL	•
SPIEN	•
JTAGEN	•
DWEN	•
OCDEN	•
EESAVE	•
BODEN	•
BODLEVEL	•
WDTON	•
BOOTRST	•
BOOTSZ	•
Compatibility Bits	•
SELFPRGEN	•
HWBEN	•

#### 3.3.2. LEDs

TENBLATT!)

Das Codebeispiel 3.1 zeigt ein einfaches Beispiel mit dem sich die Funktionalität der LEDs leicht überprüfen lässt. Bei jedem Aufruf der Funktion wird der aktuelle Status des LED Port abgefragt und der Hexwert um 1 Bit verschoben. Dadurch wird die daneben liegende LED eingeschaltet und die aktuelle aus geschaltet. Wird ein bestimmter Wert überschritten wird der Port wieder auf den Anfangszustand zurück gesetzt.

Listing 3.1: Funktion - Lauflicht

```
void led_lauflicht (void) {
    uint8_t i = LED_PORT;
    i = (i & 0x07) | ((i << 1) & 0xF0);
    if (i < 0xF0)
</pre>
```

© Johannes Dielmann



```
\left. egin{array}{lll} i & | = 0x08; \\ 7 & LED\_PORT = i; \\ 8 & \} \end{array} \right.
```

#### 3.3.3. Taster

Listing 3.2: Taster

```
#include "Debounce.h"
             void debounce_init (void) {
  3
                      KEY DDR &= ~ALL KEYS; // configure key port for input
                     KEY PORT |= ALL KEYS; // and turn on pull up resistors
                      TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // divide by 1024
   6
                       TCNT0 = (uint8\_t) \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10e-3 + 0.5); 
                      TIMSK0 |= 1 << TOIE0; // enable timer interrupt
  9
                        sei();
10 }
11
              if (get key press(1 \ll \text{KEY0}) || get key \text{rpt}(1 \ll \text{KEY0})
12
                  lcd puts("Betrete Menue!\n");
                      menu enter(&menu context, &menu main);
14
15 }
```

#### 3.3.4. LCD Bibliothek

Die meisten LC-Displays werden auf die selbe Art angesteuert. Hier gibt es fertige Bibliotheken die frei genutzt werden können. Im Projekt wird die von Peter Fleury? verwendet.

Dazu müssen die Dateien lcd.c und lcd.h in das Arbeitsverzeichnis kopiert werden und die Bibliothek mit #include(lcd.h) eingebunden werden.

Anschließend müssen noch in der lcd.h die Daten des Display eingegeben werden. Danach kann das Display mit den Befehlen aus Zeile 15-24 aus dem Codebeispiel 3.3 angesteuert werden.

Listing 3.3: Definitionen - LCD(Auszug)



```
#define LCD START LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */
   #define LCD START LINE2 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 2 */
   #define LCD START LINE3 0x14 /**< DDRAM address of first char of line 3 */
   #define LCD START LINE4 0x54 /**< DDRAM address of first char of line 4 */
12
   #define LCD WRAP LINES 1 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
13
extern void lcd init(uint8 t dispAttr);
16 extern void lcd clrscr(void);
17 extern void lcd home(void);
18 extern void lcd gotoxy(uint8 t x, uint8 t y);
19 extern void lcd putc(char c);
20 extern void lcd puts(const char *s);
21 extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
22 extern void lcd command(uint8 t cmd);
23 extern void lcd data(uint8 t data);
24 #define lcd puts P( s)
                                lcd puts p(PSTR(s))
```

#### 3.3.5. RS-232

Listing 3.4: Funktionen - RS-232

```
\#define\ BAUD\ 9600
  #include <util/setbaud.h>
  void uart init () {
    UBRR0H = UBRRH_VALUE; // UART 0 - IN (Rapidform Software/Terminal)
    UBRR0L = UBRRL VALUE;
6
    UCSROC = (3 \ll UCSZOO);
    UCSR0B |= (1 << TXEN0); //Transmitter Enabled
    UCSR0B |= (1 << RXEN0); // UART RX einschalten
10
    UBRR1H = UBRRH VALUE; // UART 1 - OUT (Stepper Karte/Drehtisch)
11
    UBRR1L = UBRRL VALUE;
12
    UCSR1C = (3 \ll UCSZ00);
13
    UCSR1B |= (1 << TXEN1); //Transmitter Enabled
14
    UCSR1B |= (1 << RXEN1); // UART RX einschalten
15
16
  void uart put charater (unsigned char c, int dir) {
17
    if (dir == D RapidForm) { // To Rapidform
18
      while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) {}//warten bis Senden moeglich
      UDR0 = c; // sende Zeichen
20
21
```

```
// To Stepper
      while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))) {}//warten bis Senden moeglich
23
      UDR1 = c; // sende Zeichen
24
25
    }
26 }
   void uart put string (char *s, int dir) {
27
    while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" {
28
      uart put charater(*s, dir);
29
      s++;
30
    }
31
32
```

#### 3.3.6. Menü Bibliothek

Der Drehtisch kann Manuell über Taster am Einschub bedient werden. Die Menü Bibliothek gestaltet dies einfach und Komfortabel. Mit den Tasten Zurück. Select, Hoch und Runter lässt sich durch die Einzelnen Menü Punkte Navigieren. (TODO: MENÜ BAUM ERSTELLEN!)

#### 3.3.7. Interrupts

Viele Mikrocontroller bieten die Möglichkeit zeitkritische Subroutinen auszuführen. Wenn einer der Interrupts ausgelöst wird, wird das Hauptprogramm unterbrochen und die Entsprechende Interrupt-Service-Routine ausgeführt. Nach Beendigung der ISR wird das Hauptprogramm an der vorherigen Stelle wieder aufgenommen.

ISR dürfen nur sehr wenige Befehle enthalten und müssen innerhalb weniger Clock-Cicles abgeschlossen sein.

Interrupts können z.B. der Überlauf eines internen Timer sein, oder ein externens Signal an einem Pin.

Im Projekt werden externe Interrupts, Timer-Überlauf Interrupts und der Watchdog Interrupt genutzt.

#### 3.3.7.1. Endschalter

Die Endschalter sind über die Schrittmotorkarten und eine Brücke in der Steuerung mit der Mikrocontroller Platine Verbunden. Dort sind sie an 2 Interrupt Pins angeschlossen. Bei einem Flanken Wechsel an den Pins wird ein Interrupt ausgelöst. Das Code-Listing 3.5 zeigt die ISR für die Endschalter.

Listing 3.5: ISR - Endschalter



```
PCMSK3 |= (1 << PCINT28); // Interrupts definierenPD4 als Interrupt zulassen

PCICR |= (1 << PCIE3); // Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen fuer

PCINT30

ISR(PCINT3_vect){ // Endschalter Position erreicht

| lcd_puts("Positive Enschalter Position Erreicht!");
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
| ISR(PCINT2_vect){ // Endschalter Position erreicht
| lcd_puts("Negative Enschalter Position Erreicht!");
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
```

#### 3.3.7.2. Watchdog

Der Watchdog ist eine Sicherungseinrichtung des Mikrocontroller. In regelmäßigen Abständen wird überprüft ob das Watchdog Bit gesetzt ist und anschließend zurück gesetzt. Das Bit muss innerhalb der voreingestellten Zeit immer wieder neu gesetzt werden. Ist das Bit nicht gesetzt, wird der Mikrocontroller zurückgesetzt. Dies geschieht z.B. bei nicht geplanten Endlosschleifen.

Wahlweise kann kurz vor dem Reset noch die Watchdog-ISR durchlaufen werden. Im Projekt wird hier die Fehler LED eingeschaltet und eine Meldung auf dem LC-Display ausgegeben. Siehe hierzu auch das Code-Listing 3.6.

Listing 3.6: Watchdog

```
#include <avr/wdt.h>
  void init_WDT(void) {
3
      cli ();
4
      wdt reset();
5
      WDTCSR = (1 \ll WDCE) \mid (1 \ll WDE);
      WDTCSR = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0); //Watchdog 8s
      //WDTCSR = 0x0F; //Watchdog Off
      sei();
9
10 }
11
12 ISR(WDT vect){
                                    // Watchdog ISR
      LED PORT &= ^{\sim}(1 << \text{LED4}); // \text{LED5 einschalten}
13
      lcd puts("Something went \nterribly wrong!\nRebooting!");
14
15 }
```

#### 3.3.8. Protokoll der Schrittmotorkarte

Tabelle 3.1 zeigt den ASCII Befehlssatz der Schrittmotorkarte.

3.5
Motorstatus liefern
konstante Geschwindigkeit einstellen
Bezugswert definieren
Motorstrom einstellen
Standardeinstellungen aktivieren
Sanfter stop
4-Bit-Eingang lesen
Joystickparameter einstellen
lokalen Modus aktivieren/beenden
n Schritte ausführen
zu n bewegen
mit konstanter Geschwindigkeit bewegen
MA mit konstanter Geschwindigkeit
MC zu Endschalterposition
zur Endschalterposition bewegen
Zeilenvorschub (LF, hex. 0A) einfügen/löschen
n an 4-Bit-Ausgang senden
Motorparameter einstellen
Parameter in EEROM speichern
Mikroschritteilung einstellen
Endschalterwerte lesen
verbleibende Schritte lesen
Nothalt
Eingang n auslösen
Position anfordern

#### ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



#### 3. Software

- 3.3.9. Manueller Betrieb
- 3.3.10. Protokolle aus RapidForm
- 3.3.11. Übersetungs Logik
- 3.3.11.1. Zeta
- 3.3.11.2. Isel
- 3.3.11.3. Weitere
- 3.3.12. Automatische Protokollwahl



# 4. Fazit und Zukunft

### 4.1. Fazit

(TODO: FAZIT SCHREIBEN!)



# Literaturverzeichnis

#### Atm 2011

ATMEL (Hrsg.): ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P Complete. San Jose, CA 95131, USA: Atmel, 06 2011 2.2

#### Atmel 2012a

ATMEL: ATmega324A- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA324A.aspx. Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.3

#### Atmel 2012b

ATMEL: ATmega8515- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA8515.aspx. Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.3

#### V9141 2001

RS (Hrsg.): Schrittmotor-Platine mit integriertem Treiber. Mörfelden-Walldorf: RS, 03 2001 3.1

#### Wikipedia 2012a

WIKIPEDIA: Daisy chain — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisy\_chain&oldid=98475104.
Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 1

#### Wikipedia 2012b

```
WIKIPEDIA: Stiftleiste — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiftleiste&oldid=99052435.
Version: 2012. — [Online; Stand 11. Februar 2012]
```

Eidesstattliche Erklärung

# Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegenden Bericht:

Übersetzen von Schrittmotorprotokollen Entwurf eines Hardwareübersetzers

selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe.

Remagen, den 13. Februar 2012

1. Dielman

JOHANNES DIELMANN



# **C** nhAniehR

A. Anhang

# A.1. Schritt für Schritt Anleitung

Eine Schritt für Schritt Anleitung zum vollständigen Scannen und exportieren eines 3D-Objektes.

#### Cambus Cambus Cambus

#### A. Anhang

### A.2. Vom Autor verwendete Software

Hier ist die verwendete Software aufgelistet. Soweit es möglich war, wurden Open-Source-Programme eingesetzt. (TODO: ÜBERARBEITEN!!!)

#### • RapidForm2004

asdf

#### • AVRStudio 5

Atmel.

Website: http://www.atmel.com/

#### • Eclipse

Eclipse mit CDT und AVRPlugin Website: http://www.eclipse.org/

#### • AVRDude

Prorammer

(TODO: WEITERE?!)

A. Anhang

### A.3. Codelistings

#### A.3.1. main.c

#### Listing A.1: main.c

```
2 Stepper Translator – Recieve commands over RS-232, translate them and transmit them over
 3 Copyright (C) 2011 Johannes Dielmann
 <sup>5</sup> This program is free software: you can redistribute it and/or modify
6 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 7 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   (at your option) any later version.
10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13 GNU General Public License for more details.
14
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</a>.
17
18 // BAUD Rate definieren
   \#define BAUD 9600
19
   // Falls nicht bereits gesetzt, Taktfrequenz definieren
#ifndef F CPU
   \#define F CPU 8000000
22
23 #endif
24 // AVR Includes
25 #include <avr/io.h>
26 #include <util/delay.h>
27 #include <util/setbaud.h>
28 #include <stdlib.h>
29 #include <string.h>
30 #include <avr/interrupt.h>
31 #include <avr/wdt.h>
32 #include <string.h>
33 #include <avr/pgmspace.h>
34 // Meine Includes
35 #include "mystuff.h"
#include "Debounce.h"
37 //#include "lcd.h"
38 // Globale Variablen
```

#### ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers

#### Cambus Cambus RheinAhr

```
39 #define B_OK
                      0\r\n"
   \#define D_RapidForm 0
   #define D Stepper 1
41
   int
          move = 0;
          init_T = 0;
   int
43
   char
          str_rx[100];
44
45
   //// Tinymenu
46
   // MCU_CLK = F_CPU fr TinyMenu
47
   #define MCU CLK F CPU
48
   #include "tinymenu/spin delay.h"
49
   #define CONFIG TINYMENU USE CLEAR
   #include "tinymenu/tinymenu.h"
51
   #include "tinymenu/tinymenu hw.h"
52
   //// Funktionsdefinitionen
   // UART Stuff
55
   void
          uart init
                              ();
56
   void
           uart_put_charater (unsigned char c, int dir);
57
                              (char *s, int dir);
58
   void
          uart_put_string
   int
          uart get character (int dir);
59
60
   void
          uart get string
                              (char * string in, int dir);
                              (int dir);
   void
           uart rx
   // String Stuff
62
           FindStringInArray (const char* pInput, const char* pOptions[], int cmp length);
   int
63
   void
           String zerlegen Isel(char * str rx, char * Position, char * Winkel);
          String_zerlegen_csg (char * str_rx);
   void
   // Hilfs Funktionen
66
   void
           csg Status melden ();
67
   // Auswerte Logik
68
          switch Motor
69
   int
                              (char * str rx);
          switch\_Stepper
                              (char * str_rx);
   void
70
   void
          switch Isel
                              (char * str rx);
71
   void
          switch csg
                              (char * str rx);
   // LCD und LED Stuff
73
   void
          lcd\_my\_type
                              (char *s);
74
   void
           lcd spielereien
                              (void);
75
           led_spielerein
                              (void);
   void
76
   void
          debounce init
                              (void);
77
   void
           led lauflicht
                              (void);
78
   // Menu Stuff
79
   void
          mod\_manual
                              (void *arg, void *name);
          my\_select
                              (void *arg, char *name);
   void
81
   void
          menu puts
                              (void *arg, char *name);
83 #include "mymenu.h"
```

# Cambre Canterian

```
// Init Stuff
           init WDT
85
   void
                              (void);
   void
           init
                              (void);
86
 87
 88
89
           Hauptschleife
 90
 91
92
   int main(void) {
93
       init();
94
       while (1) {
95
           wdt_reset();
96
           if (get\_key\_press(1 << KEY0) || get\_key\_rpt(1 << KEY0)){}
97
               lcd_puts("Betrete Menue!\n");
 98
               menu enter(&menu context, &menu main);
99
           }
100
           if (get key press(1 << KEY1))
101
102
               menu_exit(&menu_context); // 1 - Back
           if(get_key_press(1 << KEY2))
103
               menu prev entry(&menu context);
104
           if (get key press(1 \ll KEY3) || get key rpt(1 \ll KEY3))
105
               menu_next_entry(&menu_context);
106
           if (get_key_press(1 << KEY4) || get_key_rpt(1 << KEY4))
107
               menu select(&menu context); // 4 – Select
108
           if ((UCSR0A & (1 << RXC0))){
109
               LED PORT &= (1 << LED2);
110
               uart_rx(D_RapidForm);
111
           }
112
           if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
113
               LED PORT &= (1 << LED3);
114
               uart_rx(D_Stepper);
115
           }
116
       }
117
118
119
120
           Hauptschleife Ende
121
122
123
125
   // Interrupt Stuff
126 ISR(WDT_vect){
                                         // Watchdog ISR
           LED PORT &= ~(1 << LED4); // LED5 einschalten
127
           lcd puts("Something went \nterribly wrong!\nRebooting!");
```

# Cambro Ca

```
129
   ISR(PCINT3 vect){
                                         // Endschalter Position erreicht
130
       lcd puts("Positive Enschalter Position Erreicht!");
131
       //uart_put_string("1H\n", D_Stepper);
132
       LED_PORT ^= (1 \ll LED3);
133
134
   ISR(PCINT2 vect){
                                         // Endschalter Position erreicht
135
       lcd puts("Negative Enschalter Position Erreicht!");
136
       //uart_put_string("1H\n", D_Stepper);
137
       LED PORT \hat{}= (1 \ll \text{LED3});
138
139
   // UART Stuff
140
           uart_init
   void
                              () {
141
       // UART 0 - IN (Rapidform Software/Terminal)
142
       UBRR0H = UBRRH\_VALUE;
       UBRR0L = UBRRL VALUE;
144
       UCSR0C = (3 \ll UCSZ00);
145
       UCSR0B |= (1 << TXEN0); //Transmitter Enabled
146
       UCSR0B |= (1 << RXEN0); // UART RX einschalten
148
       // UART 1 - OUT (Stepper Karte/Drehtisch)
149
       UBRR1H = UBRRH VALUE;
150
       UBRR1L = UBRRL VALUE;
       UCSR1C = (3 \ll UCSZ00);
152
       UCSR1B |= (1 << TXEN1); //Transmitter Enabled
153
       UCSR1B |= (1 << RXEN1); // UART RX einschalten
154
156
           uart put charater (unsigned char c, int dir) {
   void
157
       // To Rapidform
158
       if (dir == D RapidForm) {
159
           while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) //warten bis Senden moeglich
160
           {
161
           }
162
           UDR0 = c; // sende Zeichen
163
164
       // To Stepper
165
166
           while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))) //warten bis Senden moeglich
167
           {
168
169
           UDR1 = c; // sende Zeichen
170
       }
171
       //return 0;
172
173
```

### Cambre Canthrian

```
174 void
           uart_put_string (char *s, int dir) {
       while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)"
175
       {
176
           uart_put_charater(*s, dir);
177
           s++;
178
179
180
            uart_get_character (int dir) {
181
    int
        \quad \text{if} \ (\text{dir} == D_RapidForm}) \ \{
182
           while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)))
183
                // warten bis Zeichen verfuegbar
184
185
           return UDR0; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
186
187
        if (dir == D_Stepper) {
188
           while (!(UCSR1A & (1 << RXC1)))
189
                // warten bis Zeichen verfuegbar
190
191
192
           return UDR1; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
       }
193
       return -1;
194
195
                              (char * string_in, int dir) {
196
    void
           uart_get_string
       char c;
197
       int i = 0;
198
       do {
199
           c = uart_get_character(dir);
200
            if (c != '\r') {
201
               *string in = c;
202
               string in +=1;
                i++;
204
           }
205
       } while (i < 100 && c != '\r' && c != '\n');
206
       *string in = ' \setminus 0';
207
        if (dir == D Stepper)
208
           LED PORT \mid= (1 << LED3);
209
210
           LED_PORT = (1 << LED2);
212
213
    // String Stuff
^{214}
    \#define M_UNK
                        -2
    \#define M_NOTI -1
216
    #define M ISEL
                         0
#define M CSG
```

#### ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers

#### Cambra Cambra Cambra

```
\#define\ M_ZETA
   #define M TERMINAL 3
220
221
   #define P INIT
222
   #define P_FINISH 1
223
   #define P_AROT 2
224
   #define P STOP 3
225
   #define P_HOME 4
226
   \#define P_STEP 5
227
   \#define P_TIMEOUT 6
228
   #define E CLS
                       10
230
   \#define E TEST
                      11
231
232
   #define B_Zeta_Return "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\"
233
234
   \#define MENU_ENTRY_NAMELEN 19
235
   #define RETURN LEN 40
236
   // Struct Versuche
238
239
   typedef struct Entry s {
240
       char Name[19];
                                                  // Name zum Anzeigen
241
       char Input [40];
                                              // Vergleichswert
242
       char Output[40];
                                                  // Ausgabebefehl
243
   } PROGMEM Entry t;
                                                             // Ergeben Struct P Entry t
   typedef struct Motor s {
246
                   num Befehle;
       uint8 t
247
       Entry t
                   *Befehl;
                                                  // 4 Motoren vom Typ Befehle t
                                                     // Ergeben Struct Motor_t
249
   } Motor_t;
250
   typedef struct Protokoll {
251
                   num Motor;
252
       uint8 t
       Motor t
                   Motor[4];
253
   } Protokoll t;
254
255
   Entry_t program_Befehl[] = { // <===}
       { // Befehl[0] Init
257
           .Name = "Init \n",
258
           .Input = "@01",
259
           . Output = "0 \ r \ n",
260
261
           // Befehl[1] Home
262
           . Name = "Home \backslash n"
```

### Cambus Cambus

```
.Input = "@01",
264
            . Output = 0 r n,
265
        },
266
267
268
    Protokoll t Protokoll = {
269
        .num Motor = 4,
270
        . Motor[M\_ISEL] = \{ \ // \ Motor[0] \ Isel
271
                .num Befehle = 7,
272
                .Befehl = progmem Befehl,
273
274
        .Motor[M\_ZETA] = \{
275
                .num Befehle = 7,
276
                .Befehl = progmem Befehl,
277
278
279
280
281
    int
            FindStringInArray (const char* pInput, const char* pOptions[], int cmp_length) {
        int n = -1;
283
        while (pOptions[++n]) {
284
285
            //lcd puts(pOptions[n]);
            //lcd_puts("\n");
286
            if (!strncmp(pInput, pOptions[n], cmp_length)){
287
                return n;
288
            }
289
        }
290
        return 99;
291
    }
292
            String zerlegen Isel(char * str rx, char * Position, char * Winkel) {
    void
293
        //0M5200, +600
294
        //Achse M Position, +Geschwindigkeit
295
        char * Achse="0";
296
        Achse[0] = str rx[1];
297
        Achse[1] = ' \setminus 0';
298
        if(atoi(Achse)==0){
299
            lcd puts("Achse: ");
300
            lcd_puts(Achse);
301
            lcd puts(" (Rotation)\n");
302
        }
303
        if(atoi(Achse)==1){
304
305
            lcd_puts("Achse: ");
            lcd\_puts(Achse);
306
            lcd_puts("(Hoehe) \ \ n");
307
308
```

```
lcd_puts("Test: ");
309
       lcd puts(Position);
310
       char c;
311
       int i = 0;
312
       do {
313
           c = str rx[i + 3];
314
           if (c!=',') {
315
              Position[i] = c;
316
              i++;
317
           }
318
       } while (i < 20 && c != '\0' && c != ',');
       Position[i] = ' \setminus 0';
320
       int 32\_t\ z;
321
       int32 ty;
322
       z = atol(Position);
323
       y = z / 7200;
324
       z = (z * 71111) /1024;
325
       ltoa(y, Winkel, 10);
326
       ltoa(z, Position, 10);
327
328
   void
           String_zerlegen_csg (char * str_rx) {
329
       //012\ 3456\ 78901\ 2345\ 6789\ 01234\ 5678
330
       //D:2 S500 F5000 R200 S500 F5000 R200.
331
       //D:2S500F5000R200S500F5000R200
332
333
       // Format:
       // D:[Speed range]S[Minimum speed]F[Maximum Speed]R[Acceleration/Deceleration time]
335
       // |-----Axis1 parameters
336
                 _____
       // S[Minimum speed for Axis 2] S[Minimum speed for Axis 2]F[Maximum speed]R[
            Acceleration/Deceleration time
       // |-----Axis 2 parameters
338
339
340
       int i = 4; // Index Input String | Bei 4. Zeichen Beginnen. Die ersten 3 Zeichen sind Fix.
341
       int j = 0; // Index Variable
342
       {\bf char}\ {\bf c};\ //\ {\bf Zu}kopierendes Zeichen
       // Variablen Deklaration und Initialisierung mit Defaultwerten
344
       char Speed Range[2] = "2";
345
       char ONE Min Speed[6] = "200";
346
       char ONE_Max_Speed[6] = "2000";
347
       \label{eq:char_one_speed} \begin{array}{l} \text{char ONE\_Acc\_Speed[5]} = "200"; \end{array}
348
349
```

# Cambre Canterian

```
351
        // Speed Range (1 \parallel 2)
352
353
354
        Speed_Range[0] = str_rx[2];
355
        Speed\_Range[1] = \text{`}\backslash 0\text{'};
356
357
358
359
        // Min Speed (50 - 20000)
360
361
362
        do {
363
            c = str_rx[i];
364
365
             if (c != 'F') {
                ONE\_Min\_Speed[j] = c;
366
                 j++;
367
                 i++;
368
369
        } while (j < 6 && c != '\0' && c != 'F');
370
        ONE Min Speed[j] = ' \setminus 0';
371
        lcd_puts("1_MIN_SPEED:");
373
        lcd\_puts(ONE\_Min\_Speed);
374
        lcd puts("\n");
375
        // TODO: Range
                               berprfen
                                            ! 50-20000
        //uart_puts();
377
378
379
        // Max Speed (50 - 20000)
381
382
383
        i++; // Stuerzeichen berspringen
384
        j = 0; // Variablenzhler
                                            zurcksetzen
385
        do {
386
            c = str_rx[i];
387
             if (c!= 'R') {
                ONE\_Max\_Speed[j] = c;
389
                i++;
390
                 j++;
391
392
            }
        } while (j < 6 && c != '\0' && c != 'R');
393
        ONE\_Max\_Speed[j] = \text{`}\backslash 0\text{'};
394
395
```

```
lcd_puts("1_MAX_SPEED:");
396
       lcd puts(ONE Max Speed);
397
       lcd puts("\n");
398
399
400
401
           Acceleration (0 - 1000)
402
403
404
       i++; // Stuerzeichen berspringen
405
       j = 0; // Variablenzhler
406
                                          zurcksetzen
       do {
407
           c = str_rx[i];
408
            if (c!= 'S') {
409
410
               ONE\_Acc\_Speed[j] = c;
                i++;
411
               j++;
412
413
       } while (j < 4 \&\& c != '\0' \&\& c != 'S');
414
       ONE\_Acc\_Speed[j] = `\ 0";
415
416
       lcd puts("1 ACC SPEED:");
417
       lcd_puts(ONE_Acc_Speed);
418
       lcd_puts("\n");
419
420
421
       //uart put string("0\n", D Stepper);
       uart_put_string(B_OK, D_RapidForm);
422
423
            Hilfs Funktionen
424
           csg Status melden (void) {
425
    void
           uart_put_string("
                                                 0,K,K,R\r\n", D RapidForm); // Status an
426
                RapidForm zurckmelden
427
    void
           Position Zeta
                               (char * Position) {
428
       char c;
429
       int i = 0;
430
       do{
431
           c = str\_rx[i+1];
432
            if (c!=','){
433
               Position[i] = c;
434
                i++;
435
436
           }
       }
437
        while(i < 20 && c != '\0' && c != ',');
438
       Position [i] = ' \setminus 0';
439
```

```
int32\_t z;
440
       z = atol(Position);
441
       z = z/9;
442
       ltoa(z, Position, 10);
443
444 }
            Vearbeitungs Logik
445
    int
            Initialized = M \text{ NOTI};
446
    void
           switch_Stepper
                                (char * str_rx) {
447
       const char* pOptions[] = {
448
                "#", // 0 – Stepper Karte Befehl erkannt
449
                "E",
                       // 1 – Error
450
                "!CLS", // 2 — Clear Screen
451
                "Test", //3 - Test
452
453
454
       switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 1)) {
       case 0:
455
           lcd puts("Erfolgreich \n");
456
            //uart_put_string("0\n\r", D_RapidForm);
457
458
           break;
       case 1:
459
           lcd puts("Error\n");
460
           uart_put_string("1\r\n", D_RapidForm);
461
           break;
462
       case 2:
463
            lcd clrscr();
464
           break;
465
       case 3:
466
           lcd_puts("Test bestanden\n");
467
            //uart put string("Test bestanden\n\r", D RapidForm);
468
            //uart put string("Test bestanden\n\r", D Stepper);
469
           break;
470
       default:
471
           ms spin(10);
472
            //lcd puts("Stepper: ");
            //lcd puts(str rx);
474
            //lcd_puts("!\n");
475
       }
476
    }
477
    void
           switch Isel
                                (char * str rx) {
478
       const char* pOptions[] = {
479
                "XXXXXXX", // 0 - Reserve
480
                "!CLS",
                          // 1 – LC–Display
481
                                                 lschen
                "Test",
                           // 2 - Test
482
                           // 3 – Achse auswhlen
                "@01".
483
                "@0R", //4 – Status abfrage
484
```

# Cambre Canterian

```
"@0M", // 5 – Gehe zu Position MX , +600
485
               0 };
486
487
       int Ret_Val = FindStringInArray(str_rx, pOptions, 3);
488
       switch (Ret_Val) {
489
                       // 0 - Reserve
490
           lcd puts("Reserve\r\n");
491
           break;
492
                       // 1 – LC–Display lschen
       case 1:
493
           lcd clrscr();
494
           break;
                       //2 - Test
       case 2:
496
           lcd puts("Test bestanden\n");
497
           uart put string("Test bestanden\r\n", D RapidForm);
498
499
           //lcd_puts(Protokoll.Motoren.M_Motor[M_ISEL].P_Init);
           break;
500
       case 3:
                       // 3 – Achse auswhlen
501
           ms_spin(10);
502
           /*
           char buf [32];
504
           PGM Pp;
505
506
           int i;
507
           memcpy\_P(\&p,\,\&Protokoll.Motor[M\_ISEL].Befehl[0].Name[0],\,sizeof(PGM\_P));
508
           strcpy P(buf, p);
509
           */
510
511
           char string_in [40];
512
           char c;
513
           char * str_in_p = &string_in;
515
516
           do{
517
               c = pgm read byte(s ptr);
518
               *str_in_p = c;
519
               str_in_p += 1;
520
               s ptr++; // Increase string pointer
521
           } while( pgm_read_byte(s_ptr) != 0x00 ); // End of string
522
523
524
           //lcd puts( buf );
525
           lcd_puts("Init");
526
           //String_zerlegen_Isel(str_rx, Position);
527
           uart put string("0\r\n", D RapidForm);
528
            //uart put string(Protokoll.Motor[M ISEL].Befehl[0].Output, D RapidForm);
529
```

```
break;
530
                        // 4 - Status abfrage
531
       case 4:
           lcd puts("Statusabfrage:
                                        n";
532
           uart_put_string("A\n", D_Stepper);
533
           ms_spin(50);
534
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
535
               uart rx(D Stepper);
536
            if (!strcmp(str_rx,"0#"))
537
               uart\_put\_string("0\r\n", D\_RapidForm);
538
           else {
539
               lcd puts("Fehlgeschlagen
                                           n";
540
               uart\_put\_string("1\r\n",\,D\_RapidForm);
541
            }
542
           break;
543
                       //5 - Gehe zu Position MX , +600\,
       case 5:
           ms spin(10);
545
           char Position [33], Winkel [6];
546
           547
           memset(Winkel, '\0', 6);
           String_zerlegen_Isel(str_rx, Position, Winkel);
549
           char Move To[40];
550
           memset(Move To, '\setminus 0', 40);
551
           Move\_To[0] = 'M';
552
           Move\_To[1] = 'A';
553
           Move To[2] = ';
554
           Move To[3] = ' \setminus 0';
555
           strcat (Move_To, Position);
556
            strcat(Move\_To, "\n");
557
           lcd puts("Pos:");
558
           lcd puts(Move To);
560
           uart_put_string(Move_To, D_Stepper);
561
           ms spin(50);
562
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
563
               uart rx(D Stepper);
564
            else {
565
                //\text{lcd} puts("Befehl n. bestaetig\n");
566
               break;
           }
568
569
           uart_put_string("A\n", D_Stepper);
570
           ms_spin(50);
571
            if ((UCSR1A \& (1 << RXC1)))
572
               uart rx(D Stepper);
573
```

## Cambre Ca

```
lcd_puts("Keine Bewegung!\n");
575
            }
576
577
            while (!strcmp(str_rx,"1#")){
578
                uart_put_string("A\n", D_Stepper);
579
                ms spin(50);
580
                if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
581
                    uart_rx(D_Stepper);
                    lcd clrscr();
583
                    lcd puts("Gehe zu Winkel: ");
584
                    lcd puts(Winkel);
                    lcd\_puts("\backslash n");
586
                }
587
                else {
588
                    lcd_puts("Keine Antwort\n");
590
                wdt reset();
591
            }
592
            lcd_puts("Winkel: ");
            lcd_puts(Winkel);
594
            lcd puts(" Erreicht\n");
595
            uart put string("0\r\n", D RapidForm);
596
            break;
597
        default:
598
            //lcd puts("ISEL: n");
599
            lcd puts(str rx);
600
       }
601
602
                                (char * str_rx) {
    void
            switch\_csg
603
       const char* pOptions[] = {
604
                "Test2", // 0 - Stepper Karte Befehl erkannt
605
                "!CLS", // 1 - LC-Display lschen
606
                "Test", // 2 - Test
607
                "Q:", // 3 — Status abfrage
608
                "D:2", //4 - D:2S500F5000R200S500F5000R200.
609
                "H:", // 5 - H:
610
                "G", // 6 - Motor starten
611
                "M:", // 7 – Move by Pulses
612
                "!", // 8 - Busy Ready?
613
                "H1",
614
                0 };
615
       switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 2)) {
616
       case 0: // Motorkarte Erfolgreich angesprochen
617
            lcd puts("!");
618
            break;
619
```

```
case 1: // Display
                              lschen
620
            lcd clrscr();
621
            break;
622
       case 2: // Interner Test
623
            lcd_puts("!T");
624
            //uart_puts("Test bestanden\n\r");
625
626
       case 3: // Status abfrage von Software
627
            {\tt lcd\_puts}("Statusabfrage
628
            csg\_Status\_melden();
629
            break;
630
       case 4:
631
            String_zerlegen_csg(str_rx);
632
633
634
            break;
       case 5:
635
            lcd puts("H:
                                         n";
636
           uart_put_string(B_OK, D_RapidForm);
637
638
            break;
       case 6:
639
            lcd puts("Motor starten n");
640
            //uart_put_string(B_OK, D_RapidForm);
641
            break;
642
       case 7:
643
           move++;
644
            char it [10];
645
            itoa (move, it, 10);
646
            lcd_puts(it);
647
            lcd puts(" Move!\n");
648
            uart put string("M 160000\r\n",D Stepper);
650
            break;
651
       case 8:
652
            lcd puts("R/B?");
653
            uart\_put\_string("R\r\n",\,D\_RapidForm);
654
            break;
655
       case 9:
656
            lcd_puts("H1 empfangen
                                         n";
            break;
658
       default:
659
            lcd_puts("U_B: ");
660
            lcd_puts(str_rx);
661
            lcd_puts("!END
                                 n";
662
663
664
```

# Cambre Cambre Canter Cambre Ca

```
void
           switch_Zeta
                          (char * str_rx)  {
665
       const char* pOptions[] = {
666
                "!CLS", // 0 - LC-Display lschen
667
                "Test", // 1 - Test
668
                "GO", // 2 - Motor Starten
669
                "WAIT", // 3 — Wait till motor stops
670
                "!XXXX",// 4 - Reserve
671
                "COMEX",// 5 - *COMEXCO
672
                "MA1", // 6 — Absolute Positioning
673
                "D1125", //7 - Position
674
                "A8", //8 – Accelartion 8
                "V8", //9 – Velocity 8
676
                "ECHO0",// 10 – Echo abschalten
677
                "PSET0",// 11 - Ursprung setzen
678
679
                0 };
       char Position [33];
680
       char Move_To[40];
681
       memset(Move To, '\setminus 0', 40);
682
       Move\_To[0] = 'M';
       Move\_To[1] = 'A';
684
       Move To[2] = , ;
685
       Move To[3] = ' \setminus 0';
686
       switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 1)) {
687
       case 0: // Display
                             lschen
688
           lcd clrscr();
689
           break;
690
       case 1: // Interner Test
691
           lcd_puts("Test bestanden
                                       n";
692
           break;
693
       case 2: // Go
694
695
           ms spin(100);
            strcat(Move\_To, Position);
696
            strcat(Move\_To, "\n");
697
            //lcd puts("Pos:");
698
            //lcd puts(Move To);
699
700
           uart_put_string(Move_To, D_Stepper);
701
           ms_spin(50);
702
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
703
                uart_rx(D_Stepper);
704
705
706
                lcd_puts("Befehl n. bestaetig\n");
                break;
707
708
            }
709
```

```
uart_put_string("A\n", D_Stepper);
710
711
           ms spin(50);
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
712
                uart_rx(D_Stepper);
713
            else {
714
                lcd\_puts("Keine \ Bewegung! \ 'n");
715
            }
716
           while (!strcmp(str_rx,"1#")){
718
                uart\_put\_string("W\n", D\_Stepper);
719
720
                ms spin(100);
                if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
721
                    uart_rx(D_Stepper);
722
                    lcd clrscr();
723
                    lcd_puts("Position(Akt/Ges): \n");
724
                   lcd_puts(str_rx);
725
                    lcd_puts(" / ");
726
                }
727
                else {
                    lcd_puts("Keine Antwort\n");
729
730
731
                wdt reset();
                uart_put_string("A\n", D_Stepper);
733
                ms spin(50);
734
                if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
735
                   uart_rx(D_Stepper);
                    //lcd_clrscr();
737
                    //lcd_puts("running to \n");
738
                    //lcd puts("Position: ");
                   lcd_puts(Position);
740
                   lcd_puts("\n");
741
                }
742
                else {
                    lcd puts("Keine Antwort\n");
744
745
                wdt_reset();
746
           lcd puts("Position: \n");
748
           lcd puts(Position);
749
           lcd puts(" Erreicht\n");
750
           uart_put_string(B_Zeta_Return, D_RapidForm);
751
           break;
752
       case 3: // WAIT
753
           break;
754
```

### Campus RheinAhr

```
case 4: // Reserve
755
756
           break;
       case 5: // COMEXCO
757
           break;
758
       case 6:
759
           //lcd_puts("MA1 empfangen \n");
760
761
       case 7: // Position Setzen
762
           memset(Position, ' \setminus 0', 33);
                                           // Array mit Nullen
                                                                   befllen
763
           Position\_Zeta(Position);
764
765
           break;
       case 8:
766
           break:
767
       case 9:
                  //V8
768
769
           lcd\_puts("Speed set
                                      n";
           //uart_put_string(B_Zeta_Return, D_RapidForm);
770
           break;
771
       case 10:
772
           lcd_puts("Echo off
                                      n";
           //uart_put_string(str_rx, D_RapidForm);
774
           //uart put string("ECHO0\r", D RapidForm);
775
776
           break;
       case 11:
777
           break;
778
       default:
779
           lcd puts("Z:");
780
           lcd_puts(str_rx);
781
           782
           // Initialized = switch_Inputs(str_rx);
783
784
785
   }
   void
           switch\_Terminal
                            (char * str_rx)  {
786
       const char* pOptions[] = {
787
               "!CLS", // 0 - LC-Display
788
               "Test", // 1 - Test
789
               "!Manual",// 2 — Ignorieren
790
               "!YYYY",// 3 — Wait till motor stops
791
               0 };
792
793
       if (init T == 0){
794
           init T = 1;
795
           uart_put_string("Willkommen im Terminal Modus\r\n",D_RapidForm);
796
           797
           uart\_put\_string("\ A\ -\ Motorstatus \ \ |\ M\ -\ Move\ Steps \ \ \ \ |\ D\_RapidForm);
798
```

### Cambus Canthanian

```
switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 2)) {
800
       case 0: // Display
                              lschen
801
           lcd clrscr();
802
           break;
803
       case 1: // Interner Test
804
           lcd_puts("Test bestanden
                                        n";
805
           uart put string("Test bestanden", D RapidForm);
806
           break;
807
       case 2: // Reserve 1
808
809
       case 3: // Reserve 2
810
811
           break;
812
       default:
813
            //lcd_puts("Z:");
           lcd_puts(str_rx);
815
           lcd puts("
                         n";
816
           uart put string(str rx,D Stepper);
817
           uart_put_string("\n",D_Stepper);
819
       }
   }
820
           switch Motor
                              (char * str rx) {
821
       const char* pOptions[] = {
822
                "@01",
                          // 0 – Isel
823
                "Q:",
                          // 1 – CSG
824
                "ECHO0", // 2 - Zeta
825
                "!Terminal", // 3 - Terminal ansteuerung!
826
827
       {\bf switch} \ ({\bf FindStringInArray}({\bf str\_rx}, \ {\bf pOptions}, \ 3)) \ \{
828
                      // 0 - ISEL
       case 0:
           return M_ISEL;
830
           break;
831
       case 1:
                        //1 - CSG
832
           return M CSG;
833
           break;
834
                       // 2 – Zeta
       case 2:
835
           return M ZETA;
836
           break;
                       // 3 — Terminal ansteuerung
838
           return M TERMINAL;
839
           break;
840
841
        default:
           return M_UNK;
842
843
844 }
```

```
845 void
                                  (int dir) {
            uart\_rx
        uart get string(str rx, dir);
846
        if (dir == D Stepper)
847
            switch_Stepper(str_rx);
848
        else {
849
             if (Initialized == M UNK){
850
                 lcd puts("Unbekannter Motor!\n");
851
                 //lcd_puts(str_rx);
                 \label{eq:initialized} \text{Initialized } = \text{M\_NOTI};
853
            }
854
             if (Initialized == M NOTI){
855
                 Initialized = switch Motor(str rx);
856
             }
857
             if (Initialized == M ISEL)
858
859
                 switch_Isel(str_rx);
             if (Initialized == M CSG)
860
                 switch_csg(str_rx);
861
             if (Initialized == M ZETA)
862
                 switch_Zeta(str_rx);
863
             if ( Initialized == M_TERMINAL)
864
                 switch Terminal(str rx);
865
866
        }
867
            LCD und LED Stuff
868
            lcd my type
                                  (char *s) {
    void
869
        srand(TCNT0);
870
        int min = 10;
871
        int \max = 250;
872
        int erg = 0;
873
        while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)"
875
            erg = (rand() \% (max - min + 1) + min);
876
            lcd_putc(*s);
877
            s++;
878
             for (int i = 0; i < erg; i++)
879
                 _{\text{delay}}_{\text{ms}(1)};
880
        }
881
882
    void
            lcd spielereien
                                  (void) {
883
         _{\text{delay}}_ms(100);
884
        lcd_my_type("Hello Joe!\n");
885
886
        _{\text{delay}} ms(600);
        lcd_clrscr();
887
        lcd\_my\_type("Ready! \backslash n");
888
889 }
```

# Cambre Ca

```
led_spielerein
                                                                                                                                                                 // LEDs durchlaufen
          void
                                                                               (void) {
890
                    for (int i = 1; i < 9; i++) {
891
                               _{\text{delay}}_ms(80);
                                                                                                               // warte 80ms
892
                             LED_PORT &= ((1 << i)); // loescht Bit an PortB - LED an
893
                             LED_PORT = ((1 << (i-1))); // setzt Bit an PortB - LED aus
894
                              //wdt_reset();
895
896
897
                              debounce init
                                                                                (void) {
          void
898
                   KEY DDR &= ~ALL KEYS; // configure key port for input
899
                   KEY PORT \mid= ALL_KEYS; // and turn on pull up resistors
900
                   TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // divide by 1024
901
                   TCNT0 = (uint8\_t) \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10e-3 + 0.5); 
902
                   TIMSK0 |= 1 << TOIE0; // enable timer interrupt
903
                    sei();
904
          }
905
                              Wie funktioniert das?
906
                           11110111
                                                            11111110
                                                                                          11111111
907
                          11101111
                                                            11111101
                                                                                          11111110
908
            * F0 11110000 FE 111111110
                                                                                         11111110
909
                           11100000
                                                           11111100
                                                                                          11111110
910
911
                           11110111
                                                            111111110
                                                                                          111111111
912
            * 07 00000111 00 00000000
                                                                                          00000000
913
                          00000111
                                                            00000000
                                                                                          00000000
914
915
            * 1|r 11100111
                                                            11111100
                                                                                          11111110
916
917
            * if < 111110000 FE 111111110
                                                                                         11111110
918
            * 08 00001000
                                                            00000001
920
           * i | 11101111
                                                            11111101
921
922
                              led lauflicht
          void
                                                                                (void) {
923
                   uint8 t i = LED PORT;
924
                   i = (i \& 0x00) | ((i << 1) \& 0xFE);
925
                    if (i < 0xFE) i = 0x01;
926
                             LED\_PORT = i;
928
                              Menu Stuff
929
                                                                                (void *arg, void *name) {
          void
                              mod manual
930
931
                   lcd_puts("Manueller Modus\n");
                   lcd\_puts("Aufnahme\ starten! \ n");
932
                   lcd puts("Danach Select\n");
933
                   lcd puts("-> Drehung um 45\n");
934
```

# Cambre Ca

```
if (get_key_press(1 << KEY4))
935
           uart put string("M 55750\r", D Stepper);
936
937
    void
           my select
                                (void *arg, char *name) {
938
       lcd_clrscr();
939
       lcd_puts("Selected: ");
940
       lcd puts(name);
941
       ms spin(750);
943
944 }
    void
           menu puts
                                (void *arg, char *name) {
        //my select(arg, name);
946
       uart_put_string(arg, D_Stepper);
947
       lcd clrscr();
948
       lcd_puts("Send: ");
949
       lcd puts(arg);
950
       lcd puts("\n");
951
952
       ms spin(100);
        // \text{if } ((UCSR1A \& (1 << RXC1)))
       uart_rx(D_Stepper);
954
       ms spin(1000);
955
956
    // Init Stuff
    void init_WDT(void) {
958
        cli ();
959
       wdt reset();
960
       WDTCSR = (1 \ll WDCE) \mid (1 \ll WDE);
961
       WDTCSR = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0); //Watchdog 8s
962
        //WDTCSR = 0x0F; //Watchdog Off
963
        sei();
964
965
    void init () {
966
                                        // Watchdog Initialisieren oder Abschalten
       \operatorname{init}_{\operatorname{WDT}}();
967
                                        // LED Port Richtung definieren (Ausgang)
       LED_DDR = 0xFF;
968
                                        // LEDs ausschalten
       LED PORT = 0xFF;
969
       \label{eq:pcmsk3} \ | = (\ 1 << \ PCINT28\ ); \ \ // \ Interrupts \ definierenPD4 \ als \ Interrupt \ zulassen
970
       PCICR |= (1 << PCIE3); // Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen
971
            fuer PCINT30
       DDRC |= ( 1 << PB7 ); // Pin7 (Kontrast) als Ausgang definieren
                                                                                     (Nur LCD an
972
            STK500)
       LCD_PORT &= ( 1 << PB7 \; ); // Pin7 auf 0V legen
                                                                                     (Nur LCD an
973
            STK500)
       {\it lcd\_init(LCD\_DISP\_ON\_CURSOR); // \ LC \ Display \ initialisieren}
974
                                        // Kurze Startup Meldung zeigen
        lcd spielereien();
975
                                        // Starten des Mikrocontroller kennzeichnen
        led spielerein();
976
```

### ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



#### A. Anhang

```
debounce_init(); // Taster entprellen
uart_init(); // RS-232 Verbindung initialisieren
//menu_enter(&menu_context, &menu_main); // Kommentar entfernen um Menue zu
aktivieren

980 }
```

© Johannes Dielmann