## Vorläufige Arbeitskopie!

# ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

### Entwurf eines Hardwareübersetzers

### Praxisbericht

im Fachgebiet Mess- und Sensortechnik



vorgelegt von: Johannes Dielmann

Studienbereich: Technik

Matrikelnummer: 515956

Erstgutachter: Prof. Dr. Carstens-Behrens

© 2012

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

#### In halts verzeichn is

# Inhaltsverzeichnis

At	kurz	ungsverzeichnis	Ш
1.	Einle	eitung	1
	1.1.	Motivation	1
	1.2.	Ziel der Arbeit	1
	1.3.	Aufbau der Arbeit	2
2.	Hard	dware	3
	2.1.	Lasererfassungssystem VI-900	3
	2.2.	Ansteuerung für den Drehtisch	4
		2.2.1. Drehtisch	4
		2.2.2. Spannungsversorgung	4
		2.2.3. Schrittmotoren	4
		2.2.4. Schrittmotorkarten	4
		2.2.5. Motorverkabelung	5
		2.2.6. Endschalter	5
	2.3.	Mikrocontroller	6
		2.3.1. Entwicklerboard STK500	6
		2.3.2. AVRISP mkII	7
		2.3.3. MAX232	8
	2.4.	Platinenlayout	8
3.	Soft	ware	9
	3.1.	RapidForm2004	9
	3.2.	Entwicklungsumgebung	9
		3.2.1. AVR Studio 5	9
		3.2.2. Eclipse	9
	3.3.	Mikrocontroller	9
		3.3.1. Fuses	10
		3.3.2. LEDs	10

## ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

### Entwurf eines Hardwareübersetzers



#### In halts verzeichn is

		3.3.3.	Taster .					 					11
		3.3.4.	LCD Bib	liothek .				 					11
		3.3.5.	RS-232.					 					12
		3.3.6.	Menü Bib	oliothek				 					13
		3.3.7.	Interrupts	s				 					13
			3.3.7.1.	Endscha	lter			 					13
			3.3.7.2.	Watchdo	)g			 					14
		3.3.8.	Protokoll	der Schi	rittmot	orkar	te	 					15
		3.3.9.	Manueller	r Betrieb				 					16
		3.3.10.	Protokoll	e aus Ra	pidFor	m		 					16
		3.3.11.	Übersetur	ngs Logil	k			 					16
			3.3.11.1.	Zeta				 					16
			3.3.11.2.	Isel				 					16
			3.3.11.3.	Weitere				 					16
		3.3.12.	Automati	sche Pro	tokollv	vahl .		 		 •			16
4.	Fazi	t und Z	ukunft										17
								 					17
Eid	dessta	attliche	Erklärung	3									19
Α.	Anh	ang											i
	A.1.	Schritt	für Schrit	t Anleit	ung			 					ii
	A.2.	Vom A	utor verw	endete S	oftware	e		 					iii
	A.3.	Codeli	stings					 					iv
		A.3.1.	main.c .					 					iv
		A.3.2.	lcd.h					 					xxvi
		A.3.3.	Debounce	e.h				 					xxxii
		A.3.4.	tinymenu	.h				 					xxxviii
		A.3.5.	mymenu.	h				 					xxxviii
		A.3.6.	mystuff.h					 					xxxviii



In halts verzeichnis

# Abkürzungsverzeichnis

V ..... Volt



# Abbildungsverzeichnis

2.1.	Uberblick des Arbeitsplatz	•					•	•		•	ċ
2.2.	Block Diagram eines Mikrocontroller										7



# **Tabellenverzeichnis**

3.1.	ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung							1	15



Code verzeichnis

# Codeverzeichnis

3.1.	Funktion - Lauflicht	10
3.2.	Taster	11
3.3.	Definitionen - LCD(Auszug)	11
3.4.	Funktionen - RS-232	12
3.5.	ISR - Endschalter	13
3.6.	Watchdog	14
A.1.	main.c	iv
A.2.	$\operatorname{lcd.h} \ \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	xxvi
A.3.	Debounce.h	xxxii



## 1. Einleitung

(TODO: DIE EINLEITUNG IST SEHR WICHTIG!!!) (TODO: AUSBAUEN? NEU SCHREIBEN!) Die 3D-Lasererfassung bietet zahlreiche Anwendungsgebiete. Von der Erfassung kleiner Objekte über die Erkennung von

(TODO: KLARSTELLEN DER BEGRIFFLICHKEITEN) In der CAD-Entwicklung kommt es vor das für ein real existierendes Objekt eine Erweiterung konstruiert werden muss. Um die Erweiterung sinnvoll konstruieren zu können müssen dazu die Abmessungen des Objektes möglichst genau bekannt sein. Das übertragen der Abmessungen, kann insbesondere für komplexe Objekte, sehr aufwendig sein. Abhilfe soll ein Laserscanner schaffen der das Objekt aus mehreren Richtungen vermisst und aus diesen Informationen ein genaues 3D-Modell davon generiert.

#### 1.1. Motivation

Im Projekt soll nun mit einer Kombination aus einem Lasererfassungssystem, einem Drehtisch und der dazugehörigen Software auf einfachem Wege ein 3D-Modell erfasst werden. Dieses soll dann in einer CAD-Software wie *Solidworks* nutzbar sein.

#### 1.2. Ziel der Arbeit

Die Kommunikation zwischen Software und Drehtisch soll ermöglicht werden. Dazu werden die Befehle der Software mit einem Mikrocontroller ausgewertet und in für den Drehtisch verständliche Befehle übersetzt.

Um den Drehtisch manuell bedienen zu können und den aktuellen Status des Drehtisch anzuzeigen sind noch ein LC-Display und mehrere Taster vorgesehen.

Die Ansteuerung des Drehtisches ist als Einschub für ein 19Rack realisiert. Daher wird die Platine für den Mikrocontroller auch als 19Einschub realisiert.



#### 1. Einleitung

#### 1.3. Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in die Entwicklung neuer und die Nutzung vorhandener Hardware, sowie in die Entwicklung der Software für den Mikrocontroller.

Zur Hardware gehören die Auswahl des Mikrocontroller, die Endschalter, die Schrittmotoren, sowie die verwendeten PCs.

Zur Software gehören die Entwicklungsumgebungen und die 3D-Erfassungssoftware.

(TODO: ÜBERBLICK VERSCHAFFEN. KOMMUNIKATION MIT SCHRITTMOTOR-KARTE VON PC AUS. AUFBAUEN DES STK500. EINARBEITEN IN UC ENTWICKLUNG. STEUERN DER SCHRITTMOTOR KARTE VOM UC AUS. ERARBEITEN DER PROTOKOLLE (REVERSE ENGINEERING). C-PROGRAMM ZUM VERSTEHEN EINGEHENDER BEFEHLE. ÜBERSETZEN DER BEFEHLE. NEUER MIKROCONTROLLER. UMGEBUNGSWECHSEL. LC-DISPLAY. ENDSCHALTER. MAX232. PLATINENLAYOUT.)

### 2. Hardware

(TODO: Besseres Bild! Schema? Bessere Beschriftung!)



Abbildung 2.1.: Überblick des Arbeitsplatz

(TODO: Fussnoten für Komponenten, Herst. u. Websites) (TODO: Komponenten auf Abbildung erwähnen!)

### 2.1. Lasererfassungssystem VI-900

(TODO: BILD) Das Lasererfassungssystem VI-900 der Firma Minolta besteht aus einem Lasertriangulator und einer Kamera. Das System lässt sich über eine SCSI-Schnittstelle ansprechen und konfigurieren. Zur mobilen Nutzung kann das Gerät auch auf der Rückseite bedient werden. Aufgenommene Daten können auf einer CF-Karte gespeichert werden. Im Projekt wurde jedoch lediglich die Ansteuerung via SCSI genutzt.



### 2.2. Ansteuerung für den Drehtisch

#### 2.2.1. Drehtisch

2. Hardware

Der Drehtisch ist eine Eigenkonstruktion der Werkstatt des RheinAhrCampus. Er besteht aus einer massiven Edelstahl Arbeitsplatte, welche auf 4 Füßen ruht. Aus dieser ist ein Rechteck mit aufgesetztem Halbkreis ausgeschnitten. In diesem Ausschnitt befindet sich der Drehtisch. Er ist auf einem Schienensystem gelagert. Mit dem Schienensystem lässt der Drehtisch sich in der Vertikalen positionieren. Mit einem Schrittmotor lässt sich der Drehtisch sich zusätzlich in der Höhe verstellen. Die Höhenverstellung wird mit einem Schneckengetriebe realisiert. Ein weiterer Schrittmotor ist für die Drehung des Tisches zuständig. Der Tisch ist über ein Harmonic-Drive-Getriebe mit dem Schrittmotor verbunden. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1:50.

#### 2.2.2. Spannungsversorgung

(TODO: VERKABELUNG STECKBAR UND UNIVERSELL GEMACHT) Die Schrittmotorkarten werden von einem PC-Netzteil gespießt. Die Kabel waren direkt an die Verbindungsleisten gelötet. Um den Aufbau modular und erweiterbar zu machen, ersetzte ich die feste Lötverbindung durch eine Standard PC-Netzteil Verbindung. Dadurch kann das Netzteil einfach ausgebaut werden, bzw. das System leicht mit neuen Einschubkarten erweitert werden.

#### 2.2.3. Schrittmotoren

(TODO: MOTOREN BESCHREIBEN! TECHNISCHE DATEN! SCHRITTE, SPANNUNGEN. VERDRAHTUNG.)

#### 2.2.4. Schrittmotorkarten

Die Ansteuerung für die Schrittmotoren sind als 19Einschübe realisiert. Für jeden Schrittmotor wird ein Einschub benötigt. Die Einschübe sind Produkte der Firma R+S. Mittels RS-232 Schnittstelle lassen sich die Karten konfigurieren und ansteuern. Die Konfiguration und Ansteuerung erfolgt über einen vorgegeben ASCII Befehlssatz. Der Befehlssatz befindet sich im Kapitel 3.3.8.Es können 2 oder mehr Karten als Daisy-Chain <sup>1</sup> in Reihe geschaltet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Als Daisy Chain (englisch, wörtlich "Gänseblümchenkette") bezeichnet man eine Anzahl von Hardware-Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der Automatisierungstechnik). Wikipedia [2012a]

#### 2.2.5. Motorverkabelung

Die Schrittmotoren benötigen ein mindestens 4-adriges Kabel. Das Kabel für den Schrittmotor der für die Rotation zuständig ist war bereits gefertigt. Das Kabel für den Schrittmotor der für die Höhenverstellung zuständig ist habe ich selbst gefertigt. Hier wurden 3 weitere Adern für die beiden Endschalter benötigt. (TODO: SCHEMAZEICHNUNG KABEL!)

#### 2.2.6. Endschalter

Die Schrittmotorkarten unterstützen das Abschalten der Motoren wenn ein sogenannter Endschalter ausgelöst wird. Dies sind im allgemeinen mechanische Schalter die ausgelöst werden wenn der Tisch sich dem Ende des Arbeitsbereiches nähert. Dies verhindert eine Beschädigung des Aufbaus.

Im Aufbau waren bereits induktive Endschalter der Firma Pepperl+Fuchs verbaut. Normalerweise unterstützt die Schrittmotorkarte nur mechanische Endschalter. Durch geschickte Verdrahtung ließen sich die induktiven Endschalter verwenden. Hierzu musste über einen Spannungsteiler die Spannung herabgesetzt werden und konnte somit direkt an den Optokoppler der Schrittmotorkarte angeschlossen werden. (TO-DO: Schemazeichnung der Verdrahtung)

# Am Drehtisch war ein Metallstutzen angebracht der den Endschalter auslösen sollte.

Dieser war jedoch ungeeignet da er nicht dicht genug an den Induktiven Schalter heran kam, obwohl der Tisch schon in der Endposition war.

Abhilfe schaffte ein längerer Metallstutzen der von der Werkstatt gefertigt wurde. Wenn der Tisch sich in der Endposition befindet soll dies auch auf dem Mikrocontroller angezeigt werden. Die Signale der Endschalter liegen auf der Rückseite (TODO: ZEICHNUNG DER ANSCHLÜSSE REFERENZIEREN.) am Verbindungsstecker an. Es muss also nur eine Brücke zu den entsprechenden Pins des Verbindungsstecker des Mikrocontroller gelötet werden.

Auf der Mikrocontroller Platine sind diese Pins mit 2 Pins des Mikrocontroller verbunden. Die beiden Pins werden im Mikrocontroller als Interrupts definiert. Die Interrupt-Service-Routine ist im Kapitel (TODO: SOFTWARE KAPITEL REFERENZIEREN) beschrieben.

#### 2.3. Mikrocontroller

Ein Mikrocontroller vereint, in einem IC, die wichtigsten Komponenten um komplexe technische Probleme leicht lösen zu können. Dazu gehören z.B. CPU, Flash-Speicher,

# Cambre Canal

#### 2. Hardware

Arbeitsspeicher, Register, Ports, ADC, DAC und mehr. Einen schematischen Überblick über die Komponenten eines Mikrocontroller bietet das Blockdiagramm in Abbildung 2.2.

In einer Programmierumgebung lässt sich dann für den Mikrocontroller ein Programm schreiben. Diese Programme können Signale an Pins des Mikrocontroller auswerten und Signale über andere Pins ausgeben. Eingehende Signale können binär ausgewertet werden oder mit einem ADC die Spannungshöhe bestimmt werden. Ausgehende Signale können auch binär oder mit einem DAC analog ausgegeben werden. Binäre Signale können zur Steuerung von LEDs oder Peripherie Geräten genutzt werden. Auch LC-Displays und Serielle Schnittstellen können so angesteuert werden. Für unterschiedliche Aufgaben sind verschiedene Mikrocontroller geeignet. Zu Beginn stand ein ATmega 8515Atmel [2012b] im DIL-Gehäuse zur Verfügung. Dieser hatte 8 Kbyte Flash, 3 externe Interrupts, 1 Serielle Schnittstelle und konnte mit bis zu 16 MHz betrieben werden. Dieser war geeignet sich in die Programmierung mit C ein zu finden und eine Serielle Schnittstelle an zu steuern.

Für dieses Projekt sind jedoch 2 externe Schnittstellen nötig. Der ATmega 324A erfüllt diese Voraussetzung. Atmel [2012a] Er ist dem ATmega 8515 recht ähnlich, bietet jedoch die benötigten 2 seriellen Schnittstellen. Des weiteren hat er 32 Kbyte Flash. (TODO: MEHR SCHREIBEN??)

#### 2.3.1. Entwicklerboard STK500

Um Mikrocontroller zu programmieren und die Programmierung zu überprüfen kann das *Entwicklerboard* STK500 der Firma ATMEL verwendet werden. Das Board enthält mehrere Mikrocontroller Steckplätze, 2 Serielle Schnittstellen, 8 Taster, 8 LEDs, 2 Erweiterungsports, ein *ISP* (TODO: BESSERER NAME!) und mehrere Jumper zum konfigurieren des Boards.

Von den beiden seriellen Schnittstellen kann die eine zur Programmierung des Mikrocontroller verwendet werden. Die andere kann zur Kommunikation mit dem Mikrocontroller genutzt werden.

Auf dem Board stehen 5 10 polige Stiftleisten zur Verfügung. Diese sind direkt mit dem Mikrocontroller verbunden und können über Flachbandkabel an Peripherie wie z.B. Taster, LED und LC-Displays angeschlossen werden.

#### 2.3.2. AVRISP mkII

Das AVRISP mkII ist ein USB-basiertes In-System-Programmiersystem. Dieses kann anstelle des RS-232 basierten Programmiersystem des STK500 verwendet werden.

#### 2. Hardware




Abbildung 2.2.: Block Diagram eines Mikrocontroller [Atm 2011]

Die Übertragungsgeschwindigkeit des AVRISP mkII ist wesentlich höher als die über die Serielle Verbindung. Desweiteren wurde der ATmega324A nicht mehr vom STK500 internen ISP unterstützt.

Der AVRISP m<br/>kII lässt sich einfach an den Programmierport, eine 6-Polige Stiftleiste, des STK500 anschließen.

#### 2.3.3. MAX232

Die Spannungspegel des Mikrocontroller(typ. 0-5 V) sind nicht kompatibel zu den Spannungspegeln des RS-232 Standards (typ. -12-+12 V). Daher wird der *Pegelumsetzer* MAX232 genutzt. Dieser wandelt mit internen Operationsverstärkern die Spannungspegel auf den richtigen Wert.(TODO: BESCHALTUNG?)



 $\it 2.\ Hardware$ 

### 2.4. Platinenlayout

Für den Mikrocontroller und seine Peripherie wurde ein Platinenlayout entwickelt. Dieses wurde in der Opensource Software KiCad entwickelt.

Dazu wurden die Schaltungen wie auf dem STK500 in den Schaltplan übernommen und dort das Layout entwickelt. (TODO: SCHALTPLAN UND LAYOUT BILD EINBINDEN.)



(TODO: EINFÜHRUNG SCHREIBEN) (TODO: WEITERE SOFTWARE IN BEGRIFFEN ERKLÄREN. MINOLTA)

#### 3.1. RapidForm2004

Zur Erfassung am PC steht die Software RapidForm2004 der Firma TrustInus zur Verfügung. Diese ist zur Erfassung und Bearbeitung von 3D-Modellen gedacht. Sie bietet umfangreiche Möglichkeiten die aufgenommen Modelle zu verbessern, verändern und zu vermessen.

Die Ansteuerung des VI-900 ist durch ein Add-In bereits in die Software integriert. Das Add-In kann das VI-900 ansteuern und die Aufgenommenen Daten auslesen. Weiterhin kann das Add-In verschiedene Drehtische ansteuern.

### 3.2. Entwicklungsumgebung

Als Entwicklungsumgebung wird eine Software bezeichnet die es dem Anwender erleichtert Programme für den Mikrocontroller zu schreiben. Im allgemeinen bestehen Entwicklungsumgebungen aus einem Editor, dem Compiler und einer Programmiersoftware. Der Editor bietet dabei meist Komfortfunktionen wie Syntaxhighlighting, Autovervollständigung und Projektmanagement. (TODO: BESSER SCHREIBEN!)

#### 3.2.1. AVR Studio 5

(TODO: AVR STUDIO ECLIPSE BUG DEFEKTE BIBLIO?)

#### 3.2.2. Eclipse

#### 3.3. Mikrocontroller

(TODO: CODEBEISPIELE SIND ZUSAMMENGEFASST. VOLLSTÄNDIGER CODE IM ANHANG.) (TODO: BACKUP ANLEGEN UND CLEANEN!)



#### 3.3.1. Fuses

Als Fuses werden Register bezeichnet mit denen sich, auf Hardwareebene, das Verhalten des Mikrocontroller verändern lässt. (TODO: Fuses Tabellen aus Da-

CKSEL	
SUT	•
CKDIV8	•
CKOUT	•
CKOPT	•
RSTDISBL	•
SPIEN	•
JTAGEN	•
DWEN	•
OCDEN	•
EESAVE	•
BODEN	•
BODLEVEL	•
WDTON	•
BOOTRST	•
BOOTSZ	•
Compatibility Bits	•
SELFPRGEN	•
HWBEN	•

#### 3.3.2. LEDs

TENBLATT!)

Das Codebeispiel 3.1 zeigt ein einfaches Beispiel mit dem sich die Funktionalität der LEDs leicht überprüfen lässt. Bei jedem Aufruf der Funktion wird der aktuelle Status des LED Port abgefragt und der Hexwert um 1 Bit verschoben. Dadurch wird die daneben liegende LED eingeschaltet und die aktuelle aus geschaltet. Wird ein bestimmter Wert überschritten wird der Port wieder auf den Anfangszustand zurück gesetzt.

Listing 3.1: Funktion - Lauflicht

```
void led_lauflicht (void) {
    uint8_t i = LED_PORT;
    i = (i & 0x07) | ((i << 1) & 0xF0);
    if (i < 0xF0)
</pre>
```

© Johannes Dielmann



```
6 i |= 0x08;
7 LED_PORT = i;
8 }
```

#### 3.3.3. Taster

Listing 3.2: Taster

```
#include "Debounce.h"
             void debounce_init (void) {
  3
                      KEY DDR &= ~ALL KEYS; // configure key port for input
                     KEY PORT |= ALL KEYS; // and turn on pull up resistors
                      TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // divide by 1024
   6
                       TCNT0 = (uint8\_t) \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10ms \; (int16\_t) \; -(F\_CPU \; / \; 1024 * 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10e-3 + 0.5); \; // \; preload \; for \; 10e-3 + 0.5); 
                      TIMSK0 |= 1 << TOIE0; // enable timer interrupt
  9
                        sei();
10 }
11
              if (get key press(1 \ll \text{KEY0}) || get key \text{rpt}(1 \ll \text{KEY0})
12
                  lcd puts("Betrete Menue!\n");
                      menu enter(&menu context, &menu main);
14
15 }
```

#### 3.3.4. LCD Bibliothek

Die meisten LC-Displays werden auf die selbe Art angesteuert. Hier gibt es fertige Bibliotheken die frei genutzt werden können. Im Projekt wird die von Peter Fleury? verwendet.

Dazu müssen die Dateien lcd.c und lcd.h in das Arbeitsverzeichnis kopiert werden und die Bibliothek mit #include(lcd.h) eingebunden werden.

Anschließend müssen noch in der lcd.h die Daten des Display eingegeben werden. Danach kann das Display mit den Befehlen aus Zeile 15-24 aus dem Codebeispiel 3.3 angesteuert werden.

Listing 3.3: Definitionen - LCD(Auszug)



```
#define LCD START LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */
   #define LCD START LINE2 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 2 */
   #define LCD START LINE3 0x14 /**< DDRAM address of first char of line 3 */
   #define LCD START LINE4 0x54 /**< DDRAM address of first char of line 4 */
12
   #define LCD WRAP LINES 1 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
13
extern void lcd init(uint8 t dispAttr);
16 extern void lcd clrscr(void);
17 extern void lcd home(void);
18 extern void lcd gotoxy(uint8 t x, uint8 t y);
19 extern void lcd putc(char c);
20 extern void lcd puts(const char *s);
21 extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
22 extern void lcd command(uint8 t cmd);
23 extern void lcd data(uint8 t data);
24 #define lcd puts P( s)
                                lcd puts p(PSTR(s))
```

#### 3.3.5. RS-232

Listing 3.4: Funktionen - RS-232

```
\#define\ BAUD\ 9600
  #include <util/setbaud.h>
  void uart init () {
    UBRR0H = UBRRH_VALUE; // UART 0 - IN (Rapidform Software/Terminal)
    UBRR0L = UBRRL VALUE;
6
    UCSROC = (3 \ll UCSZOO);
    UCSR0B |= (1 << TXEN0); //Transmitter Enabled
    UCSR0B |= (1 << RXEN0); // UART RX einschalten
10
    UBRR1H = UBRRH VALUE; // UART 1 - OUT (Stepper Karte/Drehtisch)
11
    UBRR1L = UBRRL VALUE;
12
    UCSR1C = (3 \ll UCSZ00);
13
    UCSR1B |= (1 << TXEN1); //Transmitter Enabled
14
    UCSR1B |= (1 << RXEN1); // UART RX einschalten
15
16
  void uart put charater (unsigned char c, int dir) {
17
    if (dir == D RapidForm) { // To Rapidform
18
      while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) {}//warten bis Senden moeglich
      UDR0 = c; // sende Zeichen
20
21
```



```
// To Stepper
      while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))) {}//warten bis Senden moeglich
23
      UDR1 = c; // sende Zeichen
24
25
    }
26 }
   void uart put string (char *s, int dir) {
27
    while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" {
28
      uart put charater(*s, dir);
29
      s++;
30
    }
31
32
```

#### 3.3.6. Menü Bibliothek

Der Drehtisch kann Manuell über Taster am Einschub bedient werden. Die Menü Bibliothek gestaltet dies einfach und Komfortabel. Mit den Tasten Zurück. Select, Hoch und Runter lässt sich durch die Einzelnen Menü Punkte Navigieren. (TODO: MENÜ BAUM ERSTELLEN!)

#### 3.3.7. Interrupts

Viele Mikrocontroller bieten die Möglichkeit zeitkritische Subroutinen auszuführen. Wenn einer der Interrupts ausgelöst wird, wird das Hauptprogramm unterbrochen und die Entsprechende Interrupt-Service-Routine ausgeführt. Nach Beendigung der ISR wird das Hauptprogramm an der vorherigen Stelle wieder aufgenommen.

ISR dürfen nur sehr wenige Befehle enthalten und müssen innerhalb weniger Clock-Cicles abgeschlossen sein.

Interrupts können z.B. der Überlauf eines internen Timer sein, oder ein externens Signal an einem Pin.

Im Projekt werden externe Interrupts, Timer-Überlauf Interrupts und der Watchdog Interrupt genutzt.

#### 3.3.7.1. Endschalter

Die Endschalter sind über die Schrittmotorkarten und eine Brücke in der Steuerung mit der Mikrocontroller Platine Verbunden. Dort sind sie an 2 Interrupt Pins angeschlossen. Bei einem Flanken Wechsel an den Pins wird ein Interrupt ausgelöst. Das Code-Listing 3.5 zeigt die ISR für die Endschalter.

Listing 3.5: ISR - Endschalter



```
PCMSK3 |= (1 << PCINT28); // Interrupts definierenPD4 als Interrupt zulassen

PCICR |= (1 << PCIE3); // Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen fuer

PCINT30

ISR(PCINT3_vect){ // Endschalter Position erreicht

| lcd_puts("Positive Enschalter Position Erreicht!");
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
| ISR(PCINT2_vect){ // Endschalter Position erreicht
| lcd_puts("Negative Enschalter Position Erreicht!");
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
```

#### 3.3.7.2. Watchdog

Der Watchdog ist eine Sicherungseinrichtung des Mikrocontroller. In regelmäßigen Abständen wird überprüft ob das Watchdog Bit gesetzt ist und anschließend zurück gesetzt. Das Bit muss innerhalb der voreingestellten Zeit immer wieder neu gesetzt werden. Ist das Bit nicht gesetzt, wird der Mikrocontroller zurückgesetzt. Dies geschieht z.B. bei nicht geplanten Endlosschleifen.

Wahlweise kann kurz vor dem Reset noch die Watchdog-ISR durchlaufen werden. Im Projekt wird hier die Fehler LED eingeschaltet und eine Meldung auf dem LC-Display ausgegeben. Siehe hierzu auch das Code-Listing 3.6.

Listing 3.6: Watchdog

```
#include <avr/wdt.h>
  void init_WDT(void) {
3
      cli ();
4
      wdt reset();
5
      WDTCSR = (1 \ll WDCE) \mid (1 \ll WDE);
      WDTCSR = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0); //Watchdog 8s
      //WDTCSR = 0x0F; //Watchdog Off
      sei();
9
10 }
11
12 ISR(WDT vect){
                                    // Watchdog ISR
      LED PORT &= ^{\sim}(1 << \text{LED4}); // \text{LED5 einschalten}
13
      lcd puts("Something went \nterribly wrong!\nRebooting!");
14
15 }
```

#### 3.3.8. Protokoll der Schrittmotorkarte

Tabelle 3.1 zeigt den ASCII Befehlssatz der Schrittmotorkarte.

A	3.6
_A	Motorstatus liefern
_C n	konstante Geschwindigkeit einstellen
_D n	Bezugswert definieren
_E n	Motorstrom einstellen
_F	Standardeinstellungen aktivieren
_H	Sanfter stop
_I	4-Bit-Eingang lesen
_J jdss	Joystickparameter einstellen
_L n	lokalen Modus aktivieren/beenden
_M n	n Schritte ausführen
_MA n	zu n bewegen
_MC n	mit konstanter Geschwindigkeit bewegen
_MCA n	MA mit konstanter Geschwindigkeit
_MCL n	MC zu Endschalterposition
_ML n	zur Endschalterposition bewegen
_N n	Zeilenvorschub (LF, hex. 0A) einfügen/löschen
_O n	n an 4-Bit-Ausgang senden
_P nnnn	Motorparameter einstellen
_Q	Parameter in EEROM speichern
_R n	Mikroschritteilung einstellen
_RL	Endschalterwerte lesen
_RS	verbleibende Schritte lesen
_S	Nothalt
_T n	Eingang n auslösen
_W	Position anfordern

Tabelle 3.1.: ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung V9141 [2001]

#### ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



#### 3. Software

- 3.3.9. Manueller Betrieb
- 3.3.10. Protokolle aus RapidForm
- 3.3.11. Übersetungs Logik
- 3.3.11.1. Zeta
- 3.3.11.2. Isel
- 3.3.11.3. Weitere
- 3.3.12. Automatische Protokollwahl



# 4. Fazit und Zukunft

### 4.1. Fazit

(TODO: FAZIT SCHREIBEN!)



# Literaturverzeichnis

#### Atm 2011

ATMEL (Hrsg.): ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P Complete. San Jose, CA 95131, USA: Atmel, 06 2011 2.2

#### Atmel 2012a

```
ATMEL: ATmega324A- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA324A.aspx. Version: 2012. - [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.3
```

#### Atmel 2012b

```
ATMEL: ATmega8515- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA8515.aspx. Version: 2012. - [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.3
```

#### V9141 2001

RS (Hrsg.): Schrittmotor-Platine mit integriertem Treiber. Mörfelden-Walldorf: RS, 03 2001 3.1

#### Wikipedia 2012a

```
WIKIPEDIA: Daisy chain — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisy_chain&oldid=98475104.
Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 1
```

#### Wikipedia 2012b

```
WIKIPEDIA: Stiftleiste — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiftleiste&oldid=99052435.
Version: 2012. — [Online; Stand 11. Februar 2012]
```

Eidesstattliche Erklärung

# Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegenden Bericht:

Übersetzen von Schrittmotorprotokollen Entwurf eines Hardwareübersetzers

selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe.

Remagen, den 15. Februar 2012

1. Dielman

JOHANNES DIELMANN



# **C** nhAniehR

A. Anhang

# A.1. Schritt für Schritt Anleitung

Eine Schritt für Schritt Anleitung zum vollständigen Scannen und exportieren eines 3D-Objektes.



#### A. Anhang

### A.2. Vom Autor verwendete Software

Hier ist die verwendete Software aufgelistet. Soweit es möglich war, wurden Open-Source-Programme eingesetzt. (TODO: ÜBERARBEITEN!!!)

#### • RapidForm2004

asdf

#### • AVRStudio 5

Atmel.

Website: http://www.atmel.com/

#### • Eclipse

Eclipse mit CDT und AVRPlugin Website: http://www.eclipse.org/

#### • AVRDude

Prorammer

(TODO: WEITERE?!)



### A.3. Codelistings

Die ungekürzten Sourcecodes.

#### A.3.1. main.c

A. Anhang

#### Listing A.1: main.c

```
2 Stepper Translator – Recieve commands over RS-232, translate them and transmit them over
       RS - 232.
3 Copyright (C) 2011 Johannes Dielmann
 <sup>5</sup> This program is free software: you can redistribute it and/or modify
6 it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 8 (at your option) any later version.
10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13 GNU General Public License for more details.
14
   You should have received a copy of the GNU General Public License
15
along with this program. If not, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</a>.
17 */
18 // BAUD Rate definieren
19 #define BAUD 9600
   // Falls nicht bereits gesetzt, Taktfrequenz definieren
21 #ifndef F CPU
22 #define F CPU 8000000
23 #endif
24 // AVR Includes
25 #include <avr/io.h>
26 #include <util/delay.h>
27 #include <util/setbaud.h>
28 #include <stdlib.h>
29 #include <string.h>
30 #include <avr/interrupt.h>
31 #include <avr/wdt.h>
32 #include <string.h>
33 #include <avr/pgmspace.h>
34 // Meine Includes
35 #include "mystuff.h"
36 #include "Debounce.h"
```

#### ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers

#### Cambre Cambre RheinAhr

```
//#include "lcd.h"
   // Globale Variablen
   #define B OK
                       0\r\n"
39
   \#define D_RapidForm 0
   #define D_Stepper 1
   int
          move = 0;
42
          init T = 0;
43
   int
          str_rx[100];
   char
45
   //// Tinymenu
46
   // MCU CLK = F CPU fuer TinyMenu
47
   #define MCU CLK F CPU
   #include "tinymenu/spin delay.h"
49
   #define CONFIG TINYMENU USE CLEAR
50
   #include "tinymenu/tinymenu.h"
   #include "tinymenu/tinymenu hw.h"
52
53
   //// Funktionsdefinitionen
54
   // UART Stuff
55
          uart_init
56
   void
                               ();
   void
          uart put charater (unsigned char c, int dir);
57
   void
          uart put string
                              (char *s, int dir);
58
           uart_get_character (int dir);
   int
   void
          uart\_get\_string
                              (char * string_in, int dir);
60
   void
          uart rx
                              (int dir);
61
   // String Stuff
           FindStringInArray (const char* pInput, const char* pOptions[], int cmp_length);
   int
          String_zerlegen_Isel(char * str_rx, char * Position, char * Winkel);
   void
64
           String_zerlegen_csg (char * str_rx);
   void
65
   // Hilfs Funktionen
66
           csg_Status_melden ();
   void
   // Auswerte Logik
68
   int
          switch Motor
                              (char * str rx);
69
          switch Stepper
   void
                              (char * str rx);
          switch Isel
71 void
                              (char * str rx);
          switch csg
                              (char * str_rx);
   void
72
   // LCD und LED Stuff
          lcd\_my\_type
   void
                              (char *s);
74
           lcd spielereien
                              (void);
   void
75
   void
           led spielerein
                              (void);
76
   void
          debounce init
                              (void);
77
   void
           led_lauflicht
                              (void);
   // Menu Stuff
79
                              (void *arg, void *name);
   void
          mod manual
80
81 void
          my select
                               (void *arg, char *name);
```

# Cambre Canterian

```
82 void
                                (void *arg, char *name);
           menu\_puts
    #include "mymenu.h"
83
    // Init Stuff
84
    void
           init WDT
                                (void);
    void
            init
                                (void);
 86
87
 88
            Hauptschleife
90
91
92
    int main(void) {
93
        init();
94
       while (1) {
95
           wdt_reset();
            if (get_key_press(1 << KEY0) || get_key_rpt(1 << KEY0)){}
97
               lcd puts("Betrete Menue!\n");
98
                menu enter(&menu context, &menu main);
99
100
            if (get_key_press(1 << KEY1))
101
                menu exit(&menu context); // 1 – Back
102
            if \left( \begin{array}{c} \text{get\_key\_press} ( \ 1 {<} {<} \text{KEY2} \ ) \right)
103
                menu_prev_entry(&menu_context);
104
            if (get_key_press(1 << KEY3) || get_key_rpt(1 << KEY3))
105
                menu next entry(&menu context);
106
            if (get key press(1 \ll KEY4) || get key rpt(1 \ll KEY4))
107
                menu_select(&menu_context); // 4 - Select
108
            if ((UCSR0A & (1 << RXC0))){
109
               LED PORT &= (1 << LED2);
110
                uart rx(D RapidForm);
112
            }
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
113
                LED PORT &= (1 << LED3);
114
                uart rx(D Stepper);
            }
116
117
118
120
            Hauptschleife Ende
121
122
124
125
    // Interrupt Stuff
                                            // Watchdog ISR
126 ISR(WDT vect){
```

### Cambus RheinAhr

```
LED_PORT &= ~(1 << LED4); // LED5 einschalten
127
           lcd puts("Something went \nterribly wrong!\nRebooting!");
128
129
   ISR(PCINT3 vect){
                                         // Endschalter Position erreicht
130
       lcd_puts("Positive Enschalter Position Erreicht!");
131
       //uart_put_string("1H\n", D_Stepper);
132
       LED PORT \hat{}= (1 \ll \text{LED3});
133
134
                                         // Endschalter Position erreicht
   ISR(PCINT2 vect){
135
       lcd puts("Negative Enschalter Position Erreicht!");
136
       //uart put string("1H\n", D Stepper);
137
       LED PORT \hat{}= (1 \ll \text{LED3});
138
139
   // UART Stuff
140
   void
           uart init
                              () {
       // UART 0 - IN (Rapidform Software/Terminal)
142
       UBRR0H = UBRRH VALUE;
143
       UBRR0L = UBRRL VALUE;
144
       UCSR0C = (3 \ll UCSZ00);
       UCSR0B |= (1 << TXEN0); //Transmitter Enabled
146
       UCSR0B |= (1 << RXEN0); // UART RX einschalten
147
148
       // UART 1 - OUT (Stepper Karte/Drehtisch)
149
       UBRR1H = UBRRH_VALUE;
150
       UBRR1L = UBRRL VALUE;
151
       UCSR1C = (3 \ll UCSZ00);
152
       UCSR1B |= (1 << TXEN1); //Transmitter Enabled
       UCSR1B |= (1 << RXEN1); // UART RX einschalten
154
155
156
           uart put charater (unsigned char c, int dir) {
157
   void
       // To Rapidform
158
       if (dir == D RapidForm) {
159
           while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) //warten bis Senden moeglich
160
           {
161
162
           UDR0 = c; // sende Zeichen
163
       }
164
       // To Stepper
165
       else {
166
           while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))) //warten bis Senden moeglich
167
168
169
           UDR1 = c; // sende Zeichen
170
```

### Cambus RheinAhr

```
//return 0;
172
173
   }
   void
           uart put string
                               (char *s, int dir) {
174
       while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)"
175
176
           uart_put_charater(*s, dir);
177
           s++;
178
179
180
   int
           uart_get_character (int dir) {
181
        if (dir == D RapidForm) {
182
           while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)))
183
               // warten bis Zeichen verfuegbar
184
185
186
           return UDR0; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
       }
187
        if (dir == D Stepper) {
188
           while (!(UCSR1A \& (1 << RXC1)))
189
               // warten bis Zeichen verfuegbar
191
           return UDR1; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
192
       }
193
194
       return -1;
195
                               (char * string in, int dir) {
   void
           uart get string
196
       char c;
197
       int i = 0;
198
       do {
199
           c = uart_get_character(dir);
200
            if (c!= '\r') {
201
202
               *string_in = c;
               string\_in \ += \ 1;
203
               i++;
204
205
       } while (i < 100 && c != '\r' && c != '\n');
206
       *string\_in = `\ \ 0";
207
        if (dir == D Stepper)
208
           LED_PORT = (1 << LED3);
209
        else
210
           LED PORT \mid= (1 << LED2);
211
212
213
   // String Stuff
214
   #define M UNK
216 #define M NOTI −1
```

#### ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers

#### Cambro Cambro Cambro Cambro

```
217 #define M_ISEL
                       0
   #define M CSG
218
   #define M ZETA
219
   #define M_TERMINAL 3
221
   #define P_INIT
222
   #define P FINISH 1
223
   #define P_AROT 2
   #define P_STOP 3
225
   #define P HOME 4
226
   #define P STEP 5
   #define P_TIMEOUT 6
229
   #define E CLS
230
   \#define E_TEST
232
   #define B Zeta Return "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\"
233
234
   #define MENU_ENTRY_NAMELEN 19
   #define RETURN_LEN 40
236
237
238
   // Struct Versuche
239
   typedef struct Entry_s {
240
       char Name[19];
                                                 // Name zum Anzeigen
241
       char Input [40];
                                             // Vergleichswert
       char Output[40];
                                                 // Ausgabebefehl
   } PROGMEM Entry_t;
                                                            // Ergeben Struct P_Entry_t
244
245
   typedef struct Motor s {
       uint8 t
                  num Befehle;
247
                                                 // 4 Motoren vom Typ Befehle t
       Entry t
                  *Befehl;
248
   } Motor t;
                                                    // Ergeben Struct Motor t
249
250
   typedef struct Protokoll {
251
                  num Motor;
       uint8 t
252
       Motor t
                  Motor[4];
253
   } Protokoll_t;
255
   Entry t progmem Befehl[] = \{ // < = = 
256
       { // Befehl[0] Init
257
           .Name = "Init \n",
258
           .Input = "@01",
259
           . Output = 0 r n',
260
```

# Cambre Ca

```
{ // Befehl[1] Home
262
            . Name = "Home\n",
263
            .Input = "@01",
264
            . Output = 0\r \n,
265
        },
266
    };
267
268
    Protokoll_t Protokoll = {
269
        .num Motor = 4,
270
        .Motor[M ISEL] = { // Motor[0] Isel}
271
                .num Befehle = 7,
                .Befehl = progmem Befehl,
273
        },
274
        .Motor[M ZETA] = {
275
276
                .num_Befehle = 7,
                .Befehl = progmem Befehl,
277
278
279
    };
280
281
            FindStringInArray (const char* pInput, const char* pOptions[], int cmp length) {
    int
282
        int n = -1;
283
        while (pOptions[++n]) {
284
            //lcd_puts(pOptions[n]);
285
            //\text{lcd} \text{ puts}("\n");
286
            if (!strncmp(pInput, pOptions[n], cmp_length)){
287
                return n;
            }
289
        }
290
        return 99;
291
292
    void
            String\_zerlegen\_Isel(char*str\_rx,\ char*Position,\ char*Winkel)\ \{
293
        //0M5200, +600
294
        //Achse M Position, +Geschwindigkeit
295
        char * Achse="0";
296
        Achse[0] = str\_rx[1];
297
        Achse[1] = ' \setminus 0';
298
        if(atoi(Achse)==0){
            lcd puts("Achse: ");
300
            lcd puts(Achse);
301
            lcd puts(" (Rotation)\n");
302
303
        }
        if(atoi(Achse)==1){}
304
            lcd puts("Achse: ");
305
            lcd puts(Achse);
306
```

## Cambro Ca

```
lcd_puts("(Hoehe) \n");
307
308
       lcd puts("Test: ");
309
       lcd_puts(Position);
310
       char c;
311
       int i = 0;
312
       do {
313
          c = str_rx[i + 3];
314
           if (c!=',') {
315
              Position[i] = c;
316
              i++;
           }
318
       } while (i < 20 && c != '\0' && c != ',');
319
       Position [i] = ' \setminus 0';
320
       int32_t z;
321
       int32 ty;
322
       z = atol(Position);
323
       y = z / 7200;
324
       z = (z * 71111) / 1024;
325
       ltoa(y, Winkel, 10);
326
       ltoa(z, Position, 10);
327
328
           String_zerlegen_csg (char * str_rx) {
329
   void
       //012 3456 78901 2345 6789 01234 5678
330
       //D:2 S500 F5000 R200 S500 F5000 R200.
331
       //D:2S500F5000R200S500F5000R200
332
333
       // Format:
334
       // D:[Speed range]S[Minimum speed]F[Maximum Speed]R[Acceleration/Deceleration time]
335
       // |-----Axis1 parameters
               _____
       // S[Minimum speed for Axis 2] S[Minimum speed for Axis 2]F[Maximum speed]R[
337
           Acceleration/Deceleration time
       // |-----Axis 2 parameters
338
339
340
       int i = 4; // Index Input String | Bei 4. Zeichen Beginnen. Die ersten 3 Zeichen sind Fix.
       int j = 0; // Index Variable
342
       char c; // Zu kopierendes Zeichen
343
       // Variablen Deklaration und Initialisierung mit Defaultwerten
       char Speed Range[2] = "2";
345
       \label{eq:char_one} \begin{array}{l} \text{char ONE\_Min\_Speed[6]} = "200"; \end{array}
346
       char ONE Max Speed[6] = "2000";
347
       char ONE Acc Speed[5] = "200";
348
```

#### Cambus Cambus RheinAhr

```
349
350
351
                                         // Speed Range (1 || 2)
352
353
354
                                         Speed Range[0] = \text{str rx}[2];
355
                                         Speed\_Range[1] = \text{`}\backslash 0\text{'};
356
357
358
                                         // Min Speed (50 - 20000)
360
361
362
363
                                         do {
                                                              c = str_rx[i];
364
                                                                if (c != 'F') {
365
                                                                                    ONE\_Min\_Speed[j] = c;
366
367
                                                                                     j++;
                                                                                    i++;
368
                                                              }
369
                                         } while (j < 6 \&\& c != '\0' \&\& c != 'F');
370
                                         ONE\_Min\_Speed[j] = \ensuremath{\,^{\backprime}} \ensuremath{\,^{\prime}} \ensuremath{\,^{\backprime}} \ensuremath{\,^{\backprime}} \ensuremath{\,^{\backprime}} \ensuremath{\,^{\backprime}} \ensuremath{\,^{\backprime}} \ensuremath{\,^{\backprime}} \ensuremath
371
372
                                         lcd puts("1 MIN SPEED:");
373
                                         lcd puts(ONE Min Speed);
                                         lcd_puts("\n");
375
                                         // TODO: Range ueberpruefen! 50\!-\!20000
376
                                         //uart_puts();
377
379
380
                                                            Max Speed (50 - 20000)
381
382
383
                                         i++; // Stuerzeichen ueberspringen
384
                                         j = 0; // Variablenzaehler zuruecksetzen
385
                                         do {
                                                              c = str rx[i];
387
                                                                if (c!= 'R') {
388
                                                                                    ONE\_Max\_Speed[j] = c;
389
390
                                                                                    i++;
                                                                                    j++;
391
392
                                         } while (j < 6 \&\& c != '\0' \&\& c != 'R');
```

# Cambro Ca

```
ONE\_Max\_Speed[j] = '\0';
394
395
       lcd puts("1 MAX SPEED:");
396
       lcd_puts(ONE_Max_Speed);
397
       lcd_puts("\n");
398
399
400
401
           Acceleration (0 - 1000)
402
403
404
       i++; // Stuerzeichen ueberspringen
405
       j = 0; // Variablenzaehler zuruecksetzen
406
       do {
407
408
            c = str_rx[i];
            if (c!= 'S') {
409
                ONE\_Acc\_Speed[j] = c;
410
               i++;
411
412
                j++;
413
            }
       } while (j < 4 \&\& c != '\0' \&\& c != 'S');
414
       ONE\_Acc\_Speed[j] = ' \setminus 0';
415
416
       lcd\_puts("1\_ACC\_SPEED:");
417
       lcd puts(ONE Acc Speed);
418
       lcd puts("\n");
420
       //uart_put_string("0\n", D_Stepper);
421
       uart\_put\_string(B\_OK,\, D\_RapidForm);
422
423
            Hilfs Funktionen
424
    void
            csg_Status_melden (void) {
425
426
            uart put string("
                                                  0,K,K,R\r\n", D_RapidForm); // Status an
                RapidForm zurueckmelden
    }
427
                              (char * Position) {
    void
            Position Zeta
428
       char c;
429
       int i = 0;
430
       do{
431
            c \, = str\_rx[i\,+\,1];
432
            if (c!=','){
433
                Position[i] = c;
434
                i++;
435
436
```

# Cambro Ca

```
while(i < 20 && c != '\0' && c != ',');
438
        Position[i] = ' \setminus 0';
439
        int32 tz;
440
        z = atol(Position);
441
        z = z/9;
442
        ltoa(z, Position, 10);
443
444
            Vearbeitungs Logik
445
    int
            Initialized = M \text{ NOTI};
446
    void
            switch_Stepper (char * str_rx) {
447
        const char* pOptions[] = {
                "#", // 0 – Stepper Karte Befehl erkannt
449
                      // 1 – Error
450
                "!CLS", // 2 — Clear Screen
451
                "Test", // 3 - Test
452
453
        switch (FindStringInArray(str rx, pOptions, 1)) {
454
        case 0:
455
456
            lcd_puts("Erfolgreich\n");
            //uart_put_string("0\n\r", D_RapidForm);
457
            break:
458
459
        case 1:
            lcd_puts("Error \ ");
460
            uart_put_string("1\r\n", D_RapidForm);
461
            break;
462
        case 2:
463
            lcd clrscr();
464
            break;
465
        case 3:
466
            lcd puts("Test bestanden\n");
            //uart put string("Test bestanden\n\r", D RapidForm);
468
            //uart_put_string("Test bestanden\n\r", D_Stepper);
469
470
            break;
        default:
471
            ms spin(10);
472
            //lcd_puts("Stepper: ");
473
            //lcd_puts(str_rx);
474
            //lcd_puts("!\n");
475
476
    }
477
    void
            switch Isel
                                (char * str_rx) {
478
479
        const char* pOptions[] = {
                "XXXXXXX", // 0 - Reserve
480
                "!CLS", // 1 – LC–Display loeschen
481
                "Test", // 2 - \text{Test}
482
```

```
"@01",
                           // 3 – Achse auswaehlen
483
                "@0R",
                           // 4 - Status abfrage
484
                "@0M",
                           // 5 - Gehe zu Position MX, +600
485
                0 };
486
487
        int Ret Val = FindStringInArray(str rx, pOptions, 3);
488
       switch (Ret Val) {
489
       case 0:
                   // 0 - Reserve
490
           lcd\_puts("Reserve \ r \ n");
491
           break;
492
                        // 1 – LC–Display loeschen
493
       case 1:
           lcd clrscr();
494
           break:
495
                       //2 - Test
496
           lcd_puts("Test bestanden\n");
497
           uart put string("Test bestanden\r\n", D RapidForm);
498
            //lcd puts(Protokoll.Motoren.M Motor[M ISEL].P Init);
499
           break;
500
501
       case 3:
                       // 3 – Achse auswaehlen
502
           ms_spin(10);
           /*
503
           char buf [32];
504
           PGM_P p;
505
            int i;
506
507
           memcpy P(&p, &Protokoll.Motor[M ISEL].Befehl[0].Name[0], sizeof(PGM P));
508
           strcpy_P(buf, p);
509
           */
510
            /*
511
           char string in [40];
512
513
           char c;
514
           char * str\_in\_p = \&string\_in;
515
516
           do{
517
                c = pgm\_read\_byte(s\_ptr);
518
               *str_in_p = c;
519
               str_in_p += 1;
520
                s ptr++; // Increase string pointer
521
            } while( pgm read byte( s ptr ) != 0x00 ); // End of string
522
523
524
            //lcd_puts( buf );
525
           lcd puts("Init");
526
            //String zerlegen Isel(str rx, Position);
```

```
uart\_put\_string("0\r\n", D\_RapidForm);
528
            //uart put string(Protokoll.Motor[M ISEL].Befehl[0].Output, D RapidForm);
529
            break;
530
       case 4:
                        //4 – Status abfrage
531
           lcd_puts("Statusabfrage:
                                         n";
532
            uart\_put\_string("A \ n", \ D\_Stepper);
533
            ms spin(50);
534
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
535
                uart_rx(D_Stepper);
536
            if (!strcmp(str rx,"0#"))
537
                uart put string("0\r\n", D RapidForm);
538
            else {
539
                lcd puts("Fehlgeschlagen
                                             n";
540
                uart_put_string("1\r\n", D_RapidForm);
541
            }
            break;
543
                        // 5 - Gehe zu Position MX , +600
       case 5:
544
           ms_spin(10);
545
            char Position [33], Winkel [6];
            memset(Position, '\0', 33);
547
            memset(Winkel, '\0', 6);
548
            String zerlegen Isel(str rx, Position, Winkel);
549
            char Move_To[40];
550
            memset(Move\_To, '\setminus 0', 40);
551
            Move To[0] = 'M';
552
            Move To[1] = A';
553
            Move To[2] = , ';
554
            Move\_To[3] = '\0';
555
            strcat (Move To, Position);
556
            strcat (Move To, "\n");
557
            lcd puts("Pos:");
558
            lcd puts(Move To);
559
560
            uart put string(Move To, D Stepper);
561
            ms spin(50);
562
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
563
                uart rx(D Stepper);
564
            else {
                //\text{lcd} puts("Befehl n. bestaetig\n");
566
                break;
567
            }
568
569
            uart\_put\_string("A \ n", \ D\_Stepper);
570
            ms spin(50);
571
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
572
```

```
uart_rx(D_Stepper);
573
574
            else {
                lcd puts("Keine Bewegung!\n");
575
            }
576
577
           while (!strcmp(str rx,"1#")){
578
                uart put string("A\n", D Stepper);
579
                ms_spin(50);
                if ((UCSR1A \& (1 << RXC1))){}
581
                    uart_rx(D_Stepper);
582
                    lcd clrscr();
                    lcd puts("Gehe zu Winkel: ");
584
                    lcd puts(Winkel);
585
                    lcd\_puts("\backslash n");
586
                }
587
                else {
588
                    lcd puts("Keine Antwort\n");
589
590
                }
                wdt_reset();
592
           }
           lcd puts("Winkel: ");
593
           lcd puts(Winkel);
594
           lcd_puts("Erreicht n");
595
           uart_put_string("0\r\n", D_RapidForm);
596
           break;
597
        default:
598
            //lcd_puts("ISEL: \n");
599
           lcd_puts(str_rx);
600
       }
601
602
                                (char * str_rx) {
603
    void
           switch csg
       const char* pOptions[] = {
604
                "Test2", // 0 — Stepper Karte Befehl erkannt
605
                "!CLS", // 1 – LC–Display loeschen
606
                "Test", // 2 - Test
607
                "Q:", // 3 — Status abfrage
608
                "D:2", //4 - D:2S500F5000R200S500F5000R200.
609
                "H:", // 5 - H:
                "G", // 6 - Motor starten
611
                "M:", // 7 – Move by Pulses
612
                "!", // 8 - Busy Ready?
613
                "H1",
614
                0 };
615
       switch (FindStringInArray(str rx, pOptions, 2)) {
616
       case 0: // Motorkarte Erfolgreich angesprochen
```

# Cambre Cambre Cantanna Cantann

```
lcd_puts("!");
618
            break;
619
       case 1: // Display loeschen
620
            lcd clrscr();
621
            break;
622
       case 2: // Interner Test
623
           lcd_puts("!T");
624
            //uart_puts("Test bestanden\n\r");
625
            break;
626
       case 3: // Status abfrage von Software
627
            lcd puts("Statusabfrage
628
            csg_Status_melden();
629
            break:
630
       case 4:
631
632
            String_zerlegen_csg(str_rx);
633
           break;
634
       case 5:
635
636
            lcd_puts("H:
                                         n";
            uart_put_string(B_OK, D_RapidForm);
637
            break:
638
639
       case 6:
            lcd_puts("Motor starten\n");
640
            //uart_put_string(B_OK, D_RapidForm);
641
            break;
642
       case 7:
643
            move++;
644
            char it [10];
645
            itoa(move, it, 10);
646
            lcd puts(it);
            lcd\_puts("\_Move! \backslash n");
648
            uart\_put\_string("M~160000\r\n",D\_Stepper);
649
650
            break;
651
       case 8:
652
            lcd puts("R/B?");
653
            uart_put_string("R\r\n", D_RapidForm);
654
            break;
655
       case 9:
656
            lcd puts("H1 empfangen
                                         n";
657
            break;
658
        default:
659
            lcd\_puts("U\_B:");
660
            lcd puts(str rx);
661
            lcd puts("!END \n");
662
```

### Cambus Canthanan

```
663
664
    }
                                (char * str rx) {
    void
            switch Zeta
665
       const char* pOptions[] = {
666
                "!CLS", // 0 - LC-Display loeschen
667
                "Test", // 1 - Test
668
                "GO", //2 – Motor Starten
669
                "WAIT", // 3 – Wait till motor stops
670
                "!XXXX",// 4 - Reserve
671
                "COMEX",// 5 - *COMEXCO
672
                "MA1", // 6 – Absolute Positioning
                "D1125",//7 - Position
674
                "A8", //8 - Accelartion 8
675
                "V8", //9 – Velocity 8
676
                "ECHO0",// 10 – Echo abschalten
677
                "PSET0",// 11 - Ursprung setzen
678
                0 };
679
       char Position [33];
680
       char Move_To[40];
       memset(Move\_To, '\setminus 0', 40);
682
       Move To[0] = 'M';
683
       Move To[1] = A;
684
       Move\_To[2] = ' ';
685
       Move\_To[3] = `\ 0";
686
       switch (FindStringInArray(str rx, pOptions, 1)) {
687
       case 0: // Display loeschen
688
            lcd clrscr();
           break;
690
       case 1: // Interner Test
691
           lcd puts("Test bestanden
                                       n";
           break;
693
       case 2: // Go
694
           ms spin(100);
695
            strcat (Move To, Position);
696
            strcat (Move To, "\n");
697
            //lcd puts("Pos:");
698
            //lcd_puts(Move_To);
699
700
           uart\_put\_string(Move\_To,\,D\_Stepper);
701
           ms spin(50);
702
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
703
                uart_rx(D_Stepper);
704
            else {
705
               lcd puts("Befehl n. bestaetig\n");
706
                break;
707
```

```
708
709
            uart put string("A \n", D Stepper);
710
            ms_spin(50);
711
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
712
                uart_rx(D_Stepper);
713
            else {
714
                lcd_puts("Keine Bewegung!\n");
716
717
            while (!strcmp(str rx,"1#")){
                uart\_put\_string("W\n", D\_Stepper);
719
                ms_spin(100);
720
                if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
721
722
                    uart_rx(D_Stepper);
                    lcd clrscr();
723
                    lcd puts("Position(Akt/Ges): \n");
724
                    lcd puts(str rx);
725
                    lcd_puts(" / ");
                }
727
                else {
728
                    lcd puts("Keine Antwort\n");
729
730
                wdt_reset();
731
732
                uart put string("A\n", D Stepper);
733
                ms spin(50);
                if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
735
                    uart_rx(D_Stepper);
736
                    //lcd clrscr();
                    //lcd_puts("running to \n");
738
                    //lcd_puts("Position: ");
739
                    lcd puts(Position);
740
                    lcd puts("\n");
                }
742
                else {
743
                    lcd_puts("Keine Antwort\n");
744
                wdt reset();
746
            }
747
            lcd puts("Position: \n");
748
749
            lcd_puts(Position);
            lcd\_puts("\ Erreicht \backslash n");
750
            uart\_put\_string(B\_Zeta\_Return,\ D\_RapidForm);
751
            break;
752
```

# Cambro Ca

```
case 3: // WAIT
753
754
           break;
       case 4: // Reserve
755
           break;
756
       case 5: // COMEXCO
757
           break;
758
759
            //\text{lcd} puts("MA1 empfangen \n");
760
           break;
761
       case 7: // Position Setzen
762
           memset(Position, '\0', 33);
                                               // Array mit Nullen befuellen
763
           Position Zeta(Position);
764
           break;
765
       case 8:
766
767
           break;
                   //V8
       case 9:
768
           lcd puts("Speed set
                                        n";
769
            //uart put string(B Zeta Return, D RapidForm);
770
           break;
       case 10:
772
           lcd puts("Echo off
                                        n";
773
           //uart put string(str rx, D RapidForm);
774
            //uart_put_string("ECHO0\r", D_RapidForm);
775
           break;
776
       case 11:
777
           break;
778
        default:
779
           lcd_puts("Z:");
780
           lcd puts(str rx);
781
           lcd puts(" \n");
782
            // Initialized = switch_Inputs(str_rx);
783
       }
784
785
           switch Terminal
                             (char * str rx) {
    void
786
       const char* pOptions[] = {
787
                "!CLS", // 0 - LC-Display loeschen
788
                "Test", // 1 - Test
789
                "!Manual",// 2 — Ignorieren
790
                "!YYYY",// 3 — Wait till motor stops
791
                0 };
792
793
        if (init_T == 0)
794
           init_T = 1;
795
           uart put string("Willkommen im Terminal Modus\r\n",D RapidForm);
796
           uart put string("moegliche Befehle sind: \r\n",D RapidForm);
797
```

```
uart\_put\_string("\ A\ -\ Motorstatus \ \ |\ M\ -\ Move\ Steps \ \ \ \ \ ], \ D\_RapidForm);
798
799
        switch (FindStringInArray(str rx, pOptions, 2)) {
800
        case 0: // Display loeschen
801
            lcd_clrscr();
802
            break;
803
        case 1: // Interner Test
804
            lcd puts("Test bestanden \n");
805
            uart_put_string("Test bestanden", D_RapidForm);
806
            break;
807
        case 2: // Reserve 1
808
809
        case 3: // Reserve 2
810
811
812
            break;
        default:
813
            //lcd_puts("Z:");
814
            lcd puts(str rx);
815
            lcd_puts("
                           n";
            uart_put_string(str_rx,D_Stepper);
817
            uart\_put\_string("\n",D\_Stepper);
818
819
820
    {\rm int}
            \operatorname{switch} \operatorname{\underline{Motor}}
                               (char * str_rx)  {
821
        const char* pOptions[] = {
822
                "@01",
                           // 0 - Isel
823
                            // 1 – CSG
                "Q:",
                "ECHO0", // 2 – Zeta
825
                "!Terminal", // 3 - Terminal ansteuerung!
826
                0 };
        switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 3)) {
828
                   // 0 - ISEL
829
            return M ISEL;
830
            break;
831
                        // 1 – CSG
        case 1:
832
            return M CSG;
833
            break;
834
                        // 2 – Zeta
835
        case 2:
            return M ZETA;
836
            break:
837
                        // 3 - Terminal ansteuerung
838
            return M_TERMINAL;
839
            break;
840
        default:
841
            return M UNK;
842
```

```
843
844
    void
            uart rx
                                 (int dir) {
845
        uart_get_string(str_rx, dir);
846
        if (dir == D_Stepper)
847
            switch\_Stepper(str\_rx);
848
849
            if (Initialized == M UNK){
                lcd\_puts("Unbekannter\ Motor!\n");
851
                //lcd_puts(str_rx);
852
                 Initialized = M \text{ NOTI};
            }
854
            if (Initialized == M NOTI){
855
                 Initialized = switch Motor(str rx);
856
857
            }
            if (Initialized == M ISEL)
858
                switch Isel(str rx);
859
            if (Initialized == M CSG)
860
                switch_csg(str_rx);
861
            if (Initialized == M_ZETA)
862
                switch Zeta(str rx);
863
            if (Initialized == M TERMINAL)
864
                switch_Terminal(str_rx);
865
866
867
868
            LCD und LED Stuff
            lcd_my_type
                                 (char *s) {
869
    void
        srand(TCNT0);
870
        int min = 10;
871
        int \max = 250;
        int erg = 0;
873
        while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)"
874
875
            erg = (rand() \% (max - min + 1) + min);
            lcd_putc(*s);
877
            s++;
878
            for (int i = 0; i < erg; i++)
879
                 _{\text{delay}}_{\text{ms}(1)};
881
    }
882
    void
            lcd spielereien
                                 (void) {
883
884
        _{\text{delay}} _{\text{ms}}(100);
        lcd_my_type("Hello Joe! \n");
885
        delay ms(600);
886
        lcd clrscr();
887
```

# Cambro Ca

```
lcd_my_type("Ready!\n");
888
    }
889
    void
            led spielerein
                                (void) {
                                                                // LEDs durchlaufen
890
        for (int i = 1; i < 9; i++) {
891
            _{\text{delay}} ms(80);
                                            // warte 80 \mathrm{ms}
892
           LED_PORT &= ((1 << i)); // loescht Bit an PortB - LED an
893
           LED\_PORT \mid = ((1 << (i-1))); \ // \ setzt \ Bit \ an \ PortB - LED \ aus
894
            //wdt_reset();
895
       }
896
    }
897
898
    void
            debounce init
                                (void) {
       KEY_DDR &= ~ALL_KEYS; // configure key port for input
899
       KEY PORT |= ALL KEYS; // and turn on pull up resistors
900
       TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // divide by 1024
901
       TCNT0 = (uint8_t) (int16_t) - (F_CPU / 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); // preload for 10ms
902
       TIMSK0 |= 1 << TOIE0; // enable timer interrupt
903
        sei();
904
905
906
            Wie funktioniert das?
           11110111
                        11111110
                                   11111111
907
          11101111
                        11111101
                                    11111110
908
909
    * F0 11110000 FE 111111110
                                   11111110
           11100000
                        11111100
                                    11111110
911
          11110111
    * i
                        11111110
                                    11111111
912
    * 07 00000111 00 00000000
                                    00000000
          00000111
                       00000000
                                   00000000
914
915
    * 1 | r 11100111
                        11111100
                                    11111110
916
    * if < 111110000 \text{ FE } 111111110  111111110
918
919
    * 08 00001000
                        00000001
920
    * i | 11101111
                        11111101
921
    */
922
    void
            led lauflicht
                                (void) {
923
       uint8 t i = LED PORT;
924
       i = (i \& 0x00) | ((i << 1) \& 0xFE);
        if (i < 0xFE) i = 0x01;
926
           LED PORT = i;
927
928
929
            Menu Stuff
           mod manual
                                (void *arg, void *name) {
    void
930
       lcd puts("Manueller Modus\n");
931
       lcd puts("Aufnahme starten!\n");
932
```

# Cambre Canterian

```
lcd puts("Danach Select\n");
933
       lcd puts("-> Drehung um 45\n");
934
       if (get key press(1 << KEY4))
935
           uart_put_string("M 55750\r", D_Stepper);
936
937
   void
           my select
                              (void *arg, char *name) {
938
       lcd clrscr();
939
       lcd puts("Selected: ");
940
       lcd puts(name);
941
942
943
       ms spin(750);
944 }
   void
           menu puts
                              (void *arg, char *name) {
945
       //my select(arg, name);
946
       uart_put_string(arg, D_Stepper);
       lcd clrscr();
948
       lcd puts("Send: ");
949
       lcd puts(arg);
950
       lcd_puts("\n");
       ms_spin(100);
952
       //if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
953
954
       uart rx(D Stepper);
       ms_spin(1000);
955
956
   // Init Stuff
957
   void init WDT(void) {
958
       cli ();
959
       wdt_reset();
960
       WDTCSR \mid = (1 \ll \text{WDCE}) \mid (1 \ll \text{WDE});
961
       WDTCSR = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0); //Watchdog 8s
       //WDTCSR = 0x0F; //Watchdog Off
963
       sei();
964
965
   void init () {
966
       init WDT();
                                      // Watchdog Initialisieren oder Abschalten
967
                                      // LED Port Richtung definieren (Ausgang)
       LED DDR = 0xFF;
968
       LED PORT = 0xFF;
                                      // LEDs ausschalten
969
       PCMSK3 = (1 << PCINT28); // Interrupts definierenPD4 als Interrupt zulassen
       PCICR |= ( 1 << PCIE3 ); // Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen
971
            fuer PCINT30
       DDRC |= (1 << PB7 ); // Pin7 (Kontrast) als Ausgang definieren (Nur LCD an
           STK500)
       LCD_PORT &= ( 1 << PB7 \; ); // Pin7 auf 0V legen
                                                                                (Nur LCD an
973
            STK500)
       lcd init(LCD DISP ON CURSOR); // LC Display initialisieren
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers



#### A. Anhang

```
lcd spielereien();
                                       // Kurze Startup Meldung zeigen
975
                                       // Starten des Mikrocontroller kennzeichnen
976
       led spielerein();
       debounce init();
                                       // Taster entprellen
977
       uart init();
                                       // RS-232 Verbindung initialisieren
978
       //menu_enter(&menu_context, &menu_main); // Kommentar entfernen um Menue zu
979
            aktivieren
980 }
```

#### A.3.2. lcd.h

#### Listing A.2: lcd.h

```
#ifndef LCD H
  #define LCD H
  Title: C include file for the HD44780U LCD library (lcd.c)
   Author:
            Peter Fleury epfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury
  File:
            $Id: lcd.h,v 1.13.2.2 2006/01/30 19:51:33 peter Exp $
   Software: AVR-GCC 3.3
   Hardware: any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega
  *****************************
10
11
   @defgroup pfleury_lcd LCD library
12
   @code #include <lcd.h> @endcode
13
14
   @brief Basic routines for interfacing a HD44780U-based text LCD display
15
16
   Originally based on Volker Oth's LCD library,
17
   changed lcd init(), added additional constants for lcd command(),
18
   added 4-bit I/O mode, improved and optimized code.
19
20
   Library can be operated in memory mapped mode (LCD IO MODE=0) or in
21
   4-bit IO port mode (LCD IO MODE=1). 8-bit IO port mode not supported.
22
23
   Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also
24
   generation of R/W signal through A8 address line.
25
26
   @author Peter Fleury pfleury@gmx.ch http://jump.to/fleury
27
28
   @see The chapter <a href="http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/avr-lcd44780."
29
       html" target="_blank">Interfacing a HD44780 Based LCD to an AVR < /a >
       on my home page.
30
31
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers



```
32
33
   /*@{*/
34
35
   \#if (\_GNUC\_ * 100 + \_GNUC\_MINOR\_) < 303
36
   #error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler!"
37
38
39
   #include <inttypes.h>
40
   #include <avr/pgmspace.h>
41
42
43
      @name Definitions for MCU Clock Frequency
44
      Adapt the MCU clock frequency in Hz to your target.
45
46
                                   /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */
   \#define XTAL 4000000
47
48
49
50
   * @name Definition for LCD controller type
51
   * Use 0 for HD44780 controller, change to 1 for displays with KS0073 controller.
52
53
   #define LCD CONTROLLER KS0073 0 /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073
       {\rm controller} \ */
55
56
      @name Definitions for Display Size
57
      Change these definitions to adapt setting to your display
58
59
   #define LCD LINES
                                   /**< number of visible lines of the display */
                             4
60
   #define LCD DISP LENGTH 19 /**< visibles characters per line of the display */
   #define LCD LINE LENGTH 0x40 /**< internal line length of the display */
62
63
   #define LCD START LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */
   #define LCD START LINE2 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 2 */
   #define LCD START LINE3 0x14 /**< DDRAM address of first char of line 3 */
66
   #define LCD START LINE4 0x54 /**< DDRAM address of first char of line 4 */
67
68
   #define LCD WRAP LINES 1 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
69
70
71
   #define LCD IO MODE 1
                                   /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
  \# if LCD_IO_MODE
73
74
     @name Definitions for 4-bit IO mode
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers



```
Change LCD PORT if you want to use a different port for the LCD pins.
76
77
      The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the
78
      same port or on different ports.
79
       Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control lines
80
       different ports.
81
      Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it
83
      is possible to connect these data lines in different order or even on different
84
      ports by adapting the LCD DATAx PORT and LCD DATAx PIN definitions.
85
86
87
   #define LCD PORT
                         PORTC
                                     /**< port for the LCD lines */
88
   #define LCD DATA0 PORT LCD PORT /**< port for 4bit data bit 0 */
   #define LCD DATA1 PORT LCD PORT /**< port for 4bit data bit 1 */
   #define LCD DATA2 PORT LCD PORT /**< port for 4bit data bit 2 */
91
   #define LCD DATA3 PORT LCD PORT /**< port for 4bit data bit 3 */
92
   #define LCD DATA0 PIN 3
                                     /**4 - 11\ 25 < pin for 4bit data bit 0 */
   \#define LCD_DATA1_PIN 2
                                     /**3 - 1224 < pin for 4bit data bit 1 */
   #define LCD DATA2 PIN 1
                                     /**2 - 1323 < pin for 4bit data bit 2
95
   #define LCD DATA3 PIN 0
                                     /**1 - 14\ 22 < pin for 4bit data bit 3
96
   #define LCD RS PORT PORTC
                                                  < port for RS line
   #define LCD RS PIN 6
                                      /**7 - 628 < pin for RS line
98
   #define LCD RW PORT PORTC
                                     /**
                                                  < port for RW line
99
   #define LCD RW PIN 5
                                     /**6 - 5 27 < pin for RW line
100
   #define LCD E PORT PORTC
                                                 < port for Enable line
                                     /**
   #define LCD E PIN
                                     /**5 - 426 < pin for Enable line
102
103
   #elif defined( AVR AT90S4414 ) || defined( AVR AT90S8515 ) || defined(
104
        AVR ATmega64 ) || \
        defined(\_\_AVR\_ATmega8515\_\_)||\ defined(\_\_AVR\_ATmega103\_\_)\ ||\ defined(
105
              \_AVR\_ATmega128\_\_) || \setminus
        defined( AVR ATmega161 ) || defined( AVR ATmega162 )
106
107
      memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory
108
109
   #define LCD IO DATA 0xC000 /* A15=E=1, A14=RS=1
110
   #define LCD IO FUNCTION 0x8000 /* A15=E=1, A14=RS=0
111
   #define LCD IO READ 0x0100 /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write */
112
   #else
   #error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode"
114
115
116 #endif
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers

### Cambus Cambus

```
117
118
119
       @name Definitions for LCD command instructions
120
       The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
121
       function lcd command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
122
123
124
   /* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */
125
   #define LCD CLR
                                     /* DB0: clear display
126
   #define LCD HOME
                                     /* DB1: return to home position
127
   #define LCD ENTRY MODE 2
                                     /* DB2: set entry mode
   #define LCD ENTRY INC 1
                                     /* DB1: 1=increment, 0=decrement
129
   #define LCD ENTRY SHIFT 0
                                         DB2: 1=display shift on
130
   #define LCD ON
                              3
                                     /* DB3: turn lcd/cursor on
   #define LCD ON DISPLAY 2
                                         DB2: turn display on
132
   \#define LCD ON CURSOR 1
                                         DB1: turn cursor on
133
   #define LCD ON BLINK
                                           DB0: blinking cursor?
                                     /*
134
   #define LCD MOVE
                                     /* DB4: move cursor/display
135
   #define LCD MOVE DISP 3
                                        DB3: move display (0-> cursor) ? */
136
   #define LCD MOVE RIGHT 2
                                     /* DB2: move right (0-> left)?
137
   #define LCD FUNCTION 5
                                     /* DB5: function set
138
   #define LCD FUNCTION 8BIT 4 /* DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode)
   #define LCD FUNCTION 2LINES 3 /* DB3: two lines (0->one line)
140
   #define LCD FUNCTION 10DOTS 2 /* DB2: 5x10 font (0->5x7 font)
141
   #define LCD CGRAM
                              6
                                     /* DB6: set CG RAM address
   #define LCD DDRAM
                                     /* DB7: set DD RAM address
                              7
   #define LCD BUSY
                              7
                                     /* DB7: LCD is busy
144
145
   /* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */
146
   #define LCD ENTRY DEC
                                 0x04 /* display shift off, dec cursor move dir */
147
   #define LCD ENTRY DEC SHIFT 0x05 /* display shift on, dec cursor move dir */
148
   #define LCD ENTRY INC 0x06 /* display shift off, inc cursor move dir */
149
   #define LCD ENTRY_INC_SHIFT 0x07 /* display shift on, inc cursor move dir */
150
151
   /* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */
152
   #define LCD DISP OFF
                                 0x08 /* display off
153
   #define LCD DISP ON
                                 0x0C /* display on, cursor off
154
   #define LCD_DISP_ON_BLINK 0x0D /* display on, cursor off, blink char
155
   #define LCD DISP ON CURSOR 0x0E /* display on, cursor on
156
   #define LCD DISP ON CURSOR BLINK 0x0F /* display on, cursor on, blink char */
157
158
   /* move cursor/shift display */
159
   #define LCD MOVE CURSOR LEFT 0x10 /* move cursor left (decrement)
#define LCD MOVE CURSOR RIGHT 0x14 /* move cursor right (increment)
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers

# Cambre Ca

```
#define LCD_MOVE_DISP_LEFT 0x18 /* shift display left
   #define LCD MOVE DISP RIGHT 0x1C /* shift display right
163
164
   /* function set: set interface data length and number of display lines */
165
   #define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE 0x20 /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */
166
   #define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28 /* 4-bit interface, dual line, 5x7 dots */
167
   #define LCD FUNCTION 8BIT 1LINE 0x30 /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */
168
   #define LCD FUNCTION 8BIT 2LINES 0x38 /* 8-bit interface, dual line, 5x7 dots */
169
170
171
   #define LCD MODE DEFAULT ((1<<LCD ENTRY MODE) | (1<<LCD ENTRY INC) )
172
173
174
175
176
       @name Functions
177
178
179
181
    /**
              Initialize display and select type of cursor
182
             dispAttr \b LCD DISP OFF display off \n
183
    @param
                      \b LCD DISP ON display on, cursor off\n
                      \b LCD DISP ON CURSOR display on, cursor on\n
185
                      \b LCD DISP ON CURSOR BLINK display on, cursor on flashing
186
    @return none
187
188
   extern void lcd_init(uint8_t dispAttr);
189
190
191
192
    @brief
              Clear display and set cursor to home position
193
    @param
             void
194
    @return none
195
196
   extern void lcd clrscr(void);
197
198
   /**
200
    @brief
              Set cursor to home position
201
    @param
202
203
    @return none
204
   extern void lcd home(void);
205
206
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers

#### Cambre Cambre RheinAhr

```
207
208
    @brief
              Set cursor to specified position
209
210
    @param x horizontal position\n (0: left most position)
211
    @param y vertical position\n (0: first line)
212
    @return none
213
214
   extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
215
216
    /**
218
              Display character at current cursor position
    @brief
219
    @param c character to be displayed
220
221
    @return none
222
   extern void lcd putc(char c);
223
224
225
    /**
226
    @brief
              Display string without auto linefeed
227
228
    @param s string to be displayed
    @return none
229
230
   extern void lcd puts(const char *s);
231
233
    /**
234
    @brief
              Display string from program memory without auto linefeed
235
    @param s string from program memory be be displayed
237
    @return none
    @see
              lcd_puts_P
238
239
   extern void lcd puts p(const char *progmem s);
241
242
243
              Send LCD controller instruction command
    @brief
    @param cmd instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
245
    @return none
246
   extern void lcd_command(uint8_t cmd);
248
249
250
```



#### A. Anhang

```
@brief
              Send data byte to LCD controller
252
253
    Similar to lcd putc(), but without interpreting LF
254
    @param data byte to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
255
    @return none
256
257
   extern void lcd data(uint8 t data);
258
260
261
    @brief macros for automatically storing string constant in program memory
262
263
   \#define lcd_puts_P(__s) lcd_puts_p(PSTR(__s))
264
265
   /*@}*/
266
267 #endif //LCD H
```

#### A.3.3. Debounce.h

#### Listing A.3: Debounce.h

```
#ifndef LCD H
  #define LCD H
  Title: C include file for the HD44780U LCD library (lcd.c)
            Peter Fleury epfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury
            Id: lcd.h,v 1.13.2.2 2006/01/30 19:51:33 peter Exp 
  File:
  Software: AVR-GCC 3.3
  Hardware: any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega
  **************************
10
11
   @defgroup pfleury lcd LCD library
12
   @code #include <lcd.h> @endcode
13
   @brief Basic routines for interfacing a HD44780U-based text LCD display
15
16
   Originally based on Volker Oth's LCD library,
17
   changed lcd init(), added additional constants for lcd command(),
18
   added 4-bit I/O mode, improved and optimized code.
19
20
21
   Library can be operated in memory mapped mode (LCD_IO_MODE=0) or in
   4-bit IO port mode (LCD IO MODE=1). 8-bit IO port mode not supported.
22
23
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers



```
Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also
   generation of R/W signal through A8 address line.
25
26
   @author Peter Fleury pfleury@gmx.ch http://jump.to/fleury
27
28
    @see The chapter < a href="http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/avr-lcd44780." \\
29
        html" target=" blank">Interfacing a HD44780 Based LCD to an AVR</a>
        on my home page.
30
31
32
33
   /*@{*/
34
35
   \#if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 303
36
   #error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler!"
   #endif
38
39
   #include <inttypes.h>
40
   #include <avr/pgmspace.h>
41
42
43
      @name Definitions for MCU Clock Frequency
44
      Adapt the MCU clock frequency in Hz to your target.
46
   #define XTAL 4000000
                                   /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */
47
48
49
50
   * @name Definition for LCD controller type
51
   * Use 0 for HD44780 controller, change to 1 for displays with KS0073 controller.
52
53
   #define LCD CONTROLLER KS0073 0 /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073
54
       controller */
55
   /**
56
      @name Definitions for Display Size
57
      Change these definitions to adapt setting to your display
58
59
   #define LCD LINES
                             4
                                   /**< number of visible lines of the display */
60
   #define LCD DISP LENGTH 19 /**< visibles characters per line of the display */
61
   #define LCD LINE LENGTH 0x40 /**< internal line length of the display */
62
64 #define LCD_START_LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */
   #define LCD START LINE2 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 2 */
66 #define LCD START LINE3 0x14 /**< DDRAM address of first char of line 3 */
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers



```
#define LCD START LINE4 0x54 /**< DDRAM address of first char of line 4 */
68
   #define LCD WRAP LINES 1 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
69
70
71
   #define LCD IO MODE 1
                                 /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
72
   #if LCD IO MODE
73
   /**
74
      @name Definitions for 4-bit IO mode
75
      Change LCD PORT if you want to use a different port for the LCD pins.
76
77
      The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the
78
      same port or on different ports.
79
      Change LCD RS PORT, LCD RW PORT, LCD E PORT if you want the control lines
80
      different ports.
81
82
      Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it
83
      is possible to connect these data lines in different order or even on different
84
      ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and LCD_DATAx_PIN definitions.
86
87
   #define LCD PORT
                        PORTC
                                    /**< port for the LCD lines */
   #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */
89
   #define LCD DATA1 PORT LCD PORT /**< port for 4bit data bit 1 */
90
   #define LCD DATA2 PORT LCD PORT /**< port for 4bit data bit 2 */
   #define LCD DATA3 PORT LCD PORT /**< port for 4bit data bit 3 */
   #define LCD DATA0 PIN 3
                                    /**4 - 11\ 25 < pin for 4bit data bit 0 */
93
   #define LCD DATA1 PIN 2
                                    /**3 - 1224 < pin for 4bit data bit 1
94
   #define LCD DATA2 PIN 1
                                    /**2 - 1323 < pin for 4bit data bit 2
95
   #define LCD DATA3 PIN 0
                                    /**1 - 1422 < pin for 4bit data bit 3
   #define LCD RS PORT PORTC
                                                < port for RS line
97
   #define LCD RS PIN 6
                                    /**7 - 6.28 < pin for RS line
98
   #define LCD RW PORT PORTC
                                               < port for RW line
   #define LCD RW PIN 5
                                    /**6 - 527 < pin for RW line
100
   #define LCD E PORT PORTC
                                    /**
                                                < port for Enable line
101
   #define LCD E PIN 4
                                    /**5 - 426 < pin for Enable line
102
103
   #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(
104
        AVR ATmega64 ) || \
        defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(
105
            __AVR_ATmega128__) || \
        106
107
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers



```
* memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory
108
109
   #define LCD IO DATA 0xC000 /* A15=E=1, A14=RS=1
110
   #define LCD IO FUNCTION 0x8000 /* A15=E=1, A14=RS=0
   #define LCD IO READ 0x0100 /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write */
112
113
   #error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode"
115
   #endif
116
117
118
119
      @name Definitions for LCD command instructions
120
      The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
      function lcd command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
122
123
124
   /* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */
125
   #define LCD CLR
                              0
                                     /* DB0: clear display
126
   #define LCD HOME
                                     /* DB1: return to home position
127
   #define LCD ENTRY MODE 2
128
                                     /* DB2: set entry mode
   #define LCD ENTRY INC 1
                                     /* DB1: 1=increment, 0=decrement
   #define LCD ENTRY SHIFT 0
                                         DB2: 1=display shift on
130
   #define LCD ON
                              3
                                     /* DB3: turn lcd/cursor on
131
   #define LCD ON DISPLAY 2
                                         DB2: turn display on
   #define LCD ON CURSOR 1
                                         DB1: turn cursor on
133
   #define LCD ON BLINK
                                           DB0: blinking cursor?
134
   #define LCD MOVE
                                     /* DB4: move cursor/display
135
   #define LCD MOVE DISP 3
                                         DB3: move display (0-> cursor)? */
136
   #define LCD MOVE RIGHT 2
                                         DB2: move right (0-> left)?
   #define LCD FUNCTION 5
                                     /* DB5: function set
138
   #define LCD FUNCTION 8BIT 4 /* DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode)
139
   #define LCD FUNCTION 2LINES 3 /* DB3: two lines (0->one line)
   #define LCD FUNCTION 10DOTS 2 /* DB2: 5x10 font (0->5x7 font)
141
   #define LCD CGRAM
                              6
                                     /* DB6: set CG RAM address
142
   #define LCD DDRAM
                                     /* DB7: set DD RAM address
143
   #define LCD BUSY
                              7
                                     /* DB7: LCD is busy
144
145
   /* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */
146
   #define LCD ENTRY DEC
                                 0x04 /* display shift off, dec cursor move dir */
147
   #define LCD ENTRY DEC SHIFT 0x05 /* display shift on, dec cursor move dir */
   \#define LCD_ENTRY_INC_ 0x06 /* display shift off, inc cursor move dir */
149
   #define LCD_ENTRY_INC_SHIFT 0x07 /* display shift on, inc cursor move dir */
150
151
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers

#### Cambus Cambus RheinAhr

```
152 /* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */
   #define LCD DISP OFF
                                 0x08
                                        /* display off
153
   #define LCD DISP ON
                                 0x0C
                                        /* display on, cursor off
154
   #define LCD DISP ON BLINK 0x0D /* display on, cursor off, blink char
   #define LCD DISP ON CURSOR 0x0E /* display on, cursor on
156
   #define LCD DISP ON CURSOR BLINK 0x0F /* display on, cursor on, blink char */
157
158
   /* move cursor/shift display */
159
   #define LCD MOVE CURSOR LEFT 0x10 /* move cursor left (decrement)
160
   #define LCD MOVE CURSOR RIGHT 0x14 /* move cursor right (increment)
161
   #define LCD MOVE DISP LEFT 0x18 /* shift display left
162
   #define LCD MOVE DISP RIGHT 0x1C /* shift display right
                                                                               */
164
   /* function set: set interface data length and number of display lines */
165
   #define LCD FUNCTION 4BIT 1LINE 0x20 /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */
   #define LCD FUNCTION 4BIT 2LINES 0x28 /* 4-bit interface, dual line, 5x7 dots */
167
   #define LCD FUNCTION 8BIT 1LINE 0x30 /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */
168
   #define LCD FUNCTION 8BIT 2LINES 0x38 /* 8-bit interface, dual line, 5x7 dots */
169
170
171
   #define LCD MODE DEFAULT ((1<<LCD ENTRY MODE) | (1<<LCD ENTRY INC) )
172
173
174
175
176
    * @name Functions
177
178
179
180
181
              Initialize display and select type of cursor
182
    @brief
    @param dispAttr \b LCD DISP OFF display off\n
183
                      \b LCD DISP ON display on, cursor off\n
184
                      \b LCD DISP ON CURSOR display on, cursor on\n
185
                      \b LCD DISP ON CURSOR BLINK display on, cursor on flashing
186
    @return none
187
188
   extern void lcd_init(uint8_t dispAttr);
190
191
192
193
    @brief
             Clear display and set cursor to home position
             void
    @param
194
    @return
             none
195
196
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers

#### Cambre Cambre RheinAhr

```
197 extern void lcd_clrscr(void);
198
199
200
    @brief
              Set cursor to home position
201
    @param void
202
    @return none
203
204
   extern void lcd_home(void);
205
206
207
    /**
208
              Set cursor to specified position
    @brief
209
210
    @param x horizontal position\n (0: left most position)
211
    @param y vertical position\n (0: first line)
212
    @return none
213
214
   extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
216
217
218
    /**
              Display character at current cursor position
    @brief
219
    @param c character to be displayed
220
    @return none
221
   extern void lcd_putc(char c);
223
224
225
    /**
226
              Display string without auto linefeed
    @brief
227
    @param s string to be displayed
228
    @return none
229
   extern void lcd puts(const char *s);
231
232
233
    /**
234
    @brief
              Display string from program memory without auto linefeed
235
    @param s string from program memory be be displayed
236
    @return
              none
238
    @see
              lcd_puts_P
239
   extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
240
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers



#### A. Anhang

```
242
243
              Send LCD controller instruction command
244
    @param cmd instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
    @return none
246
247
   extern void lcd command(uint8 t cmd);
248
249
250
251
    /**
             Send data byte to LCD controller
    @brief
253
    Similar to lcd_putc(), but without interpreting LF
254
    @param data byte to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
255
256
    @return none
257
   extern void lcd_data(uint8_t data);
258
259
261
    @brief macros for automatically storing string constant in program memory
262
263
   #define lcd_puts_P(__s) lcd_puts_p(PSTR(__s))
265
   /*@}*/
266
267 #endif //LCD H
```

### A.3.4. tinymenu.h

### A.3.5. mymenu.h

### A.3.6. mystuff.h