





Nombre de la asignatura: Laboratorio de programación de avanzada

Maestro en Ciencias: Moisés Agustín Martínez Hernández

Nombre de la práctica: RS-232

#### Integrantes:

Zúñiga Fragoso Diego Joel

Manríquez Navarro Daniela del Carmen

Número de práctica: 8

Total de horas: 4 Hrs.

## Objetivo

- Comprender el concepto de comunicación serial.
- Aprender a configurar pines de salida del microcontrolador como puerto serial para envío y recepción de datos.
- Configurar una PC con el propósito tener una comunicación bidireccional con el microcontrolador.
- Comunicar el microcontrolador con la PC por medio del protocolo RS-232 con la finalidad de controlar las funciones del microcontrolador.

### Descripción de la práctica

Enviar y recibir información del microcontrolador a la PC a través de comunicación serial, usando el protocolo RS-232. Las instrucciones del microcontrolador serán mostradas en un monitor de puerto serial. Las tareas que se podrán realizar son las siguientes: lectura de ADC, mostrar en dos displays de 7 segmentos un valor de 2 dígitos como máximo que será ingresado desde a PC, controlar la velocidad de giro de un motor DC y controlar el sentido y velocidad de giro de motor a pasos.

### Marco teórico

Los modos de transmisión de datos se dividen en cuatro tipos:

- Simplex. Se dice a la transmisión que puede ocurrir en un sólo sentido, sea sólo para recibir o sólo para transmitir.
- Half-duplex. Se refiere a la transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos pero no al mismo tiempo, en donde una ubicación puede ser un transmisor y un receptor, pero no los dos al mismo tiempo.
- *Full-duplex*. Se dice a la transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos y al mismo tiempo.
- Full/full-duplex. Con este modo de transmisión es posible transmitir y recibir simultáneamente, pero no necesariamente entre las dos ubicaciones, es decir una estación puede transmitir a una segunda estación y recibir de una tercera estación al mismo tiempo.

La norma RS-232 es la más habitual en la comunicación serie. Básicamente comunica un equipo terminal de datos (DTE o Data Terminal Equipment) y el equipo de comunicación de datos (DCE o Data Communications Equipment). Las características eléctricas de la señal en esta norma establecen que la longitud máxima entre el DTE y el DCE no puede ser superior a 15 metros y la velocidad máxima de transmisión es de 20,000 bps. Los noveles lógicos no son compatibles TTL (Transistor-Transistor Logic), deben situarse dentro de los siguientes rangos: 1 lógico entre -3V y -15V y 0 lógico entre +3V y +15V. Se utilizan conectores de 25 patillas (DB25) o de 9 patillas (DB9) siendo asignado el conector macho al DTE y el conector hembra al DCE.

Para la comunicación full dúplex, se debe de conectar un mínimo número de señales, TXD y RXD así como GND. Los microcontroladores utilizan señal TTL por lo que se debe utilizar un conversor de nivel a RS232, como el MAX232.

En la actualidad los puertos serie en las PC están prácticamente desaparecidos. Como solución de pueden utilizar cables de conversión *SERIE-USB*. La estructura de un dato en comunicación serial se muestra a continuación, Figura 1.




Figura 1. Estructura de un dato en comunicación serial.

# Donde:

- St: Bit de Arranque siempre es activo en bajo.
- N: Número de datos de 0 a 8 bits.
- P: Bit de paridad.
- Sp: Bits de parada puede ser 1 o 2. Siempre son activos en altos.

La señal permanece en un nivel lógico alto mientras no realiza ninguna trasferencia de datos. Para empezar a transmitir datos el transmisor coloca la línea en nivel bajo durante el tiempo de in bit, este se llama bit de arranque, a continuación empieza a transmitir con el mismo intervalo de tiempo los bits de datos, que pueden ser de 7 u 8 bits, comenzando por los bits menos significativos y terminando con los más significativos. Al final de la transmisión se envía un bit de paridad, si estuviera activa esta opción, y por último los bits de parada, que pueden ser 1 o 2, después de esto la línea vuelve a un estado lógico alto, y el transmisor está listo para enviar el siguiente dato.

### **EQUIPO Y MATERIALES**

- Software para programar microcontrolador.
- Software de simulación.
- Microcontrolador.
- Circuito integrado MAX232.
- Cable de conversión SERIE-USB.
- Resistencia variable.
- 2 displays de 7 segmentos.
- Circuito integrado o componentes discretos para desarrollo del puente H.
- Motor DC.
- Motor a pasos.

# **DESARROLLO DE LA PRÁCTICA**

- 1. Configurar el microcontrolador, Figura 2, considerando:
  - a) Configurar pines necesarios del microcontrolador para operar como salidas simples (SO), con el propósito de controlar la activación los displays de 7 segmentos, así como las fases del motor a pasos.
  - b) Habilitar el ADC con la mayor resolución posible del microcontrolador.
  - c) Habilitar el módulo PWM del microcontrolador.
  - d) Habilitar los puertos de comunicación serial del microcontrolador y configurar sus parámetros. Los valores de los parámetros deben ser los mismos tanto la PC como el microcontrolador (velocidad de transmisión (baud rate), bits de datos, bits de parada, paridad) para poder comunicarse.
- 2. Diseñar un circuito (de acuerdo al diagrama de bloques, Figura 2) para comunicar el microcontrolador con la PC:
  - a) Para lograr la comunicación serial entre en microcontrolador y la PC se debe de utilizar un adaptador USB Serial (en caso de que la PC no cuente con puerto serial).
  - b) Conectar la señal de la resistencia variable al ADC.
  - c) Conectar las salidas simples de un puerto del microcontrolador a los pines de los displays de 7 segmentos.
  - d) Dado que es recomendable proteger el microcontrolador contra sobre corrientes, se debe colocar una etapa de potencia entre este y los motores DC y a pasos.
- 3. Desarrollar un programa para el microcontrolador el cual consiste en un menú de actividades, que además podrá visualizarse en la PC, este menú debe de contener las siguientes instrucciones: lectura del nivel de voltaje en el ADC, ingreso de un número de dos dígitos como máximo desde la PC para ser mostrado en los displays de 7 segmentos,

controlar el sentido de giro y la velocidad del motor a pasos, controlar el ciclo de trabajo del PWM del microcontrolador, de esta manera controlar la velocidad de un motor DC.

4. Una vez que la simulación sea la correcta, desarrollar el armado físico de circuito.






Figura 2. Diagrama de bloques para el circuito Comunicación RS232.

# Resultados de la práctica





Circuito armando

## Código explicado

```
#include <18f4550.h> // Libreria del Microcontrolador
#device adc = 10 // Resolucion del ADC en bits
#fuses INTRC, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP, CPUDIV1, PLL1 // Fusibles
(Configuraciones del microcontrolador)
\#use delay(clock = 8M)
#use rs232(rcv = pin c7, xmit = pin c6, baud = 9600, bits = 8, parity = n)
// rs232(rcp = (Pin receptor), xmit = (pin transmisor), baud = (Velocidad
de transferencia), bits = 8, parity = n)
// CONSTANTES
#define SALIR '*'
#define D1 PIN D7
#define D2 PIN D6
const int16 DutyMAX = 500; // Maximo valor Duty Cicle
const int16 Minms = 10, Maxms = 300; // Maximo y minimo valor para ms de
motor a pasos
// Variables GLOBALES
int16 duty actual = DutyMAX;
int16 MS actual = 10; // Variable de milisegundos en motor a pasos
int Num Catodo[] = \{0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,
0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x67; // Numeros para display Catodo
char Numeros[] = {'0','0'}; // Numeros Impresos en los display
int contnum = 0; // Contador para Ingreso de numeros
// ESTRUCTURAS
struct menu
```

```
{
  char Opcion; // Opcion actual de menu
   int Impbool; // Booleano de impresion de menu
};
struct menu Principal = {'0',1};
struct menu MotorDC = {'0',1};
struct menu MotorPasos = {'0',1};
struct menu Displays = {'0',1};
struct menu DutySelect ={'0',1};
struct menu VelocidadMP ={'0',1};
struct Booleanos
  int MotorDC;
  int MotorPasos;
  int SentidoMotorPasos; // 0 izquierda 1 derecha
   int Displays;
};
struct Booleanos Bool = \{0,0,0,0\};
// INTERRUPCION
#int rda
void RecibirDatos()
   switch(Principal.Opcion) // MENU PRINCIPAL
      case '0': // No se ha recibido opcion
         Principal.Opcion = getc();
      break;
      case '2': // Motor de corriente directa
         switch (MotorDC.Opcion)
            case '0':
               MotorDC.Opcion = getc();
            break;
            case '3':
               DutySelect.Opcion = getc();
            break;
         }
      }
      break;
      case '3': // Motor a pasos
         switch (MotorPasos.Opcion)
            case '0':
               MotorPasos.Opcion = getc();
            break;
            case '3':
               VelocidadMP.Opcion = getc();
```

```
break;
      }
      break;
      case '4': // Displays
         switch(Displays.Opcion)
            case '0':
               Displays.Opcion = getc();
            break;
            case '2':
               numeros[contnum] = getc();
               printf("%c", numeros[contnum++]);
            break;
         }
      }
      break;
   }
}
// FUNCIONES
void IMP Menus();
void ROTACION MDC();
void ROTACION MP();
void IMP Display();
void main()
   // HABILITAMOS INTERRUPCIONES
   enable interrupts(GLOBAL);
   enable interrupts(int rda);
   // CONFIFGURACION DE ADC
   setup adc(adc clock div 2); // Sincronizamos las frecuencias
   setup_adc_ports(AN0);
   delay us(10);
   set tris a(0b00000001); // 1 entrada 0 salida
   // CONFIGURACION DE PWM
   setup timer 2(T2 DIV BY 16, 124, 1); // Primer parametro modificamos el
preescalador
   setup ccp1(CCP PWM | CCP PWM HALF BRIDGE, 1); // Activa el PMW en P1A y
P1B. (Activar PWM, Modo de puente H, Desfase (En funcion de la cuenta del
timer ))
   while(true)
      // IMPRESION DE MENUS
      IMP Menus();
      // EJECUCION DE INSTRUCCIONES
      ROTACION MDC();
```

```
ROTACION MP();
      IMP Display();
   }
}
void IMP Menus() // IMPRESION DE MENUS
   static int booldigitos = 1;
  int16 data;
   if(Principal.Impbool) // Impresion de menu 1
      printf("\r\n\r\nMENU PRINCIPAL\r\n\r\n1. Imprimir valor
Potenciometro\r\n\r\n2. Motor de corriente directa\r\n\r\n3. Motor a
pasos\r\n\r\n4. Displays\r\n ");
      printf("\r\nIngrese presione el numero de la opcion que desea\r\n");
      Principal.Impbool = 0; // Ya se imprimio el menu
   }
   switch(Principal.Opcion)
      case '1': // Imprimir valor Potenciometro
         set adc channel(0);
         delay us(10);
         data = read adc();
         printf("\r\n\r\nEL VALOR DEL ADC ES: %li\r\n\r\nQUE EQUIVALE A %f
Volts\r\n", data , (float) data/1023.0*5.0);
         // Volver a recibir el menu despues de hacer la accion
         Principal.Opcion = '0';
         Principal.Impbool = 1;
      }
     break;
      case '2': // Motor de corriente directa
         if (MotorDC.Impbool)
            printf("\r\n\r\nMOTOR DE CORRIENTE DIRECTA\r\n\r\n1.
Encender/Apagar motor\r\n\r\n2. Cambiar sentido de giro\r\n\r\n3.
Modificar valor Duty Cicle\r\n");
            printf("\r\nIngrese presione el numero de la opcion que desea,
para salir presione *\r\n");
            MotorDC.Impbool = 0; // Ya se imprimio el menu
         }
         switch (MotorDC.Opcion)
            case '1': // Encender/Apagar motor
               Bool.MotorDC = !Bool.MotorDC;
```

```
printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
              // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU ACTUAL
PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
              MotorDC.Opcion = '0';
              MotorDC.Impbool = 1;
           break;
           case '2': // Cambiar sentido de giro
              duty actual = dutyMAX - duty actual;
              printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
              // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU ACTUAL
PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
              MotorDC.Opcion = '0';
              MotorDC.Impbool = 1;
           }
           break;
           case '3': // Modificar valor Duty Cicle
              // VER SI PUEDO PONER OTRO MENU Y PONERLE OPCIONES PARA EL
% DEL DUTY CICLE
              if(DutySelect.Impbool)
                 //printf("\r\n\r\n seleccione el valor del duty
cicle\r\n\r\n1. 0 \r\n\r\n2. 25 \r\n\r\n3. 75 \r\n\r\n4. 100 ");
                 printf("\r\n\r\nVALOR DEL DUTY CICLE \r\n\r\n1. 0 %%
printf("\r\nPresione el numero de la opcion que desea,
para salir presione *\r\n");
                 DutySelect.Impbool = 0; // Ya se imprimio el menu
               }
              //printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
             switch(DutySelect.Opcion)
                 case '1':
                    duty actual = 0;
                    printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
                    // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU
ACTUAL PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
                    DutySelect.Opcion = '0';
                    DutySelect.Impbool = 1;
                 break;
                 case '2':
                    duty actual = dutyMAX*0.3;
```

```
printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
                     // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU
ACTUAL PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
                     DutySelect.Opcion = '0';
                     DutySelect.Impbool = 1;
                  }
                  break;
                  case '3':
                     duty actual = dutyMAX*0.7;
                     printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
                     // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU
ACTUAL PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
                     DutySelect.Opcion = '0';
                     DutySelect.Impbool = 1;
                  }
                  break;
                  case '4':
                     duty actual = dutyMAX;
                     printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
                     // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU
ACTUAL PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
                     DutySelect.Opcion = '0';
                     DutySelect.Impbool = 1;
                  break;
                  case SALIR:
                     // REINICIAMOS ESTE MENU Y EL ANTERIOR
                     MotorDC.Opcion = DutySelect.Opcion = '0';
                     MotorDC.Impbool = DutySelect.Impbool = 1;
                  break;
                  default:
                     DutySelect.Opcion = '0';
                  break;
              }
            }
            break;
            case SALIR:
               // REINICIAMOS ESTE MENU Y EL ANTERIOR
               Principal.Opcion = MotorDC.Opcion = '0';
               Principal.Impbool = MotorDC.Impbool = 1;
            break;
            default: // Opcion no valida
               MotorDC.Opcion = '0';
            break;
         }
      break;
```

```
case '3': // Motor a pasos
         if (MotorPasos.Impbool)
            printf("\r\n\r\nMOTOR A PASOS\r\n\r\n1. Encender/Apagar
motor\r\n\r\n\. Cambiar sentido de giro\r\n\r\n\. Modificar
velocidad\r\n");
            printf("\r\nIngrese presione el numero de la opcion que desea,
para salir presione *\r\n");
           MotorPasos.Impbool = 0; // Ya se imprimio el menu
         switch (MotorPasos.Opcion)
            case '1': // Encender/Apagar motor
               Bool.MotorPasos = !Bool.MotorPasos;
               printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
               // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU ACTUAL
PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
               MotorPasos.Opcion = '0';
               MotorPasos.Impbool = 1;
            }
            break;
            case '2': // Cambiar sentido de giro
               Bool.SentidoMotorPasos = !Bool.SentidoMotorPasos;
               printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
               // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU ACTUAL
PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
               MotorPasos.Opcion = '0';
               MotorPasos.Impbool = 1;
            break;
            case '3': // Modificar velocidad
               if(VelocidadMP.Impbool)
                  //printf("\r\n\r\n seleccione el valor del duty
cicle\r\n\r\n1. 0 \r\n\r\n2. 25 \r\n\r\n3. 75 \r\n\r\n4. 100 ");
                  printf("\r\n\r\n\DEL MOTOR A PASOS \r\n\r\n1.
Muy lento \r \n \r \n. Lento \r \n \r \n. Rapido \r \n \r \n. En friega \r \n");
                  printf("\r\nPresione el numero de la opcion que desea,
para salir presione *\r\n");
                  VelocidadMP.Impbool = 0; // Ya se imprimio el menu
                switch (VelocidadMP.Opcion)
                  case '1':
```

```
{
                     Ms actual = Maxms;
                     printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
                     // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU
ACTUAL PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
                     VelocidadMP.Opcion = '0';
                     VelocidadMP.Impbool = 1;
                  }
                  break;
                  case '2':
                     Ms actual = Maxms - (Maxms - Minms) * 0.45;
                     printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
                     // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU
ACTUAL PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
                     VelocidadMP.Opcion = '0';
                     VelocidadMP.Impbool = 1;
                  break;
                  case '3':
                     Ms_actual = Maxms - (Maxms - Minms) * 0.75;
                     printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
                     // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU
ACTUAL PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
                     VelocidadMP.Opcion = '0';
                     VelocidadMP.Impbool = 1;
                  break;
                  case '4':
                     Ms actual = Maxms - (Maxms - Minms);
                     printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
                     // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU
ACTUAL PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
                     VelocidadMP.Opcion = '0';
                     VelocidadMP.Impbool = 1;
                  break;
                  case SALIR:
                     // REINICIAMOS ESTE MENU Y EL ANTERIOR
                     MotorPasos.Opcion = VelocidadMP.Opcion = '0';
                     MotorPasos.Impbool = VelocidadMP.Impbool = 1;
                  break;
                  default:
                     VelocidadMP.Opcion = '0';
                  break;
              }
            }
```

```
break;
            case SALIR:
               // REINICIAMOS ESTE MENU Y EL ANTERIOR
               Principal.Opcion = MotorPasos.Opcion = '0';
               Principal.Impbool = MotorPasos.Impbool = 1;
            break;
            default: // Opcion no valida
               MotorPasos.Opcion = '0';
            break;
      }
     break;
      case '4': // Displays
         if (Displays.Impbool)
            printf("\r\n\r\nCONTROL DE DISPLAYS\r\n\r\n1. Encender/Apagar
display\r\n\r\n2. Ingresar digitos\r\n");
            printf("\r\nIngrese presione el numero de la opcion que desea,
para salir presione *\r\n");
            Displays.Impbool = 0; // Ya se imprimio el menu
         }
         switch (Displays. Opcion)
            case '1': // Encender/Apagar display
               Bool.Displays = !Bool.Displays; // Activamos los displays
               printf("\r\nProceso Exitoso\r\n");
               // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU ACTUAL
PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
               Displays.Opcion = '0';
               Displays.Impbool = 1;
            }
            case '2': // Ingresar digitos
               if (booldigitos)
                  printf("\r\n\r\nIngrese los 2 numeros para el display:
");
                  booldigitos = 0;
               }
               // Detectar si el numero es valido
               if((numeros[0] < '0') || (numeros[0] > '9') || (numeros[1]
< '0') || (numeros[1] > '9') || (numeros[1] == 13))
                  if(numeros[1] == 13)
```

```
numeros[1] = numeros[0];
                     numeros[0] = '0';
                  }
                  else
                     contnum = 0;
                     booldigitos = 1;
                     numeros[0] = numeros[1] = '0';
                     printf("\r\n\r\nIngrese numeros validos");
                  }
               }
               // REALIZAR ACCION CORRESPONDIENTE Y REINICIAR MENU ACTUAL
PARA VOLVER A ESPERAR RESPUESTA
               if(contnum > 1)
               {
                  printf("\r\n");
                  contnum = 0;
                  booldigitos = 1;
                  Displays.Opcion = '0';
                  Displays.Impbool = 1;
               }
            break;
            case SALIR:
               Principal.Opcion = Displays.Opcion = '0'; // Ya no tenemos
opciones en los menus
               Principal.Impbool = Displays.Impbool = 1; // Activamos la
impresion de los menus
            }
            break;
            default: // Opcion no valida
               Displays.Opcion = '0';
            break;
         }
      break;
      default: // Opcion no valida
         Principal.Opcion = '0';
      break;
   }
}
void ROTACION MDC() // ROTACION MOTOR CORRIENTE DIRECTA
   if(Bool.MotorDC)
      set pwm1 duty(duty actual);
   else
      set pwm1 duty(dutyMAX / 2);
}
```

```
void ROTACION MP() // ROTACION MOTOR A PASOS
   static int16 Posicion = PIN D0 - 1;
   if(Bool.MotorPasos)
      if(Bool.SentidoMotorPasos) // Derecha
      {
         Posicion++;
         if(Posicion > PIN D3)
            Posicion = PIN DO;
      }
      else // Izquierda
         Posicion--;
         if(Posicion < PIN D0)</pre>
            Posicion = PIN_D3;
      }
      output high (Posicion);
      if (Bool.Displays) // Si estan activados los display
         for(int i = 0; i < (Ms_actual/10);i++)</pre>
            IMP Display();
      else
         delay ms (Ms actual);
      output low(Posicion);
   }
}
void IMP Display() // IMPRESION EN DISPLAY
   if(Bool.Displays)
   {
      // Encendemos primer display
      output high (D2);
      output low(D1);
      output b(Num Catodo[Numeros[0] - 48]);
      delay ms(5);
      // Encendemos segundo display
      output high(D1);
      output low(D2);
      output b(Num Catodo[Numeros[1] - 48]);
      delay ms(5);
   }
   else
```

```
output_high(D1);
output_high(D2);
}
```

## Conclusiones de la práctica

# Joel Zúñiga:

Logramos mediante un USB to TTL comunicarnos con el pic desde una computadora, aprendí sobre el protocolo de comunicación RS232, y como utiliza algo parecido al PWM para enviar información.

# Daniela Manríquez:

En esta práctica reforcé los conocimientos adquiridos en la práctica pasada de cómo utilizar el puente H. Así como también aprendí el concepto y como es que funciona la comunicación serial mediante un módulo TTL para controlar dispositivos. En la cuestión de la programación aprendí como es que funcionan las interrupciones en el código, las cuales usamos para recolectar datos en tiempo real sin necesidad de detener el código y por ende todo lo demás seguía funcionando.

# **Bibliografía**

García E. (2008). Compilador C CCS y simulador PROTEUS para microcontroladores PIC: Alfa Omega.

Valez F. (2007). Microcontroladores: Fundamentos y aplicaciones con PIC. España: ALFAOMEGA.