中華大學資訊工程學系

107 學年度專題製作期末報告

駕駛生理及環境監控系統

Driver and environmental monitoring system

指導老師:顏金泰 教授

學生:

B10402206 陳嘉宏

B10402202 張佳瑋

B10402137 文永鈞

中華民國 108 年 1 月

摘要

透過本書,我們可以了解到此專題的研究動機以及實作的方法。本書將分為四大章,首先會介紹專題的研究動機,以及研究方向,再來會講解我們實現專題的研究流程。

研究流程會詳細介紹本專題所使用的各種硬體感測器。

第三章程式流程會仔細講解 Arduino 的內部程式運作,APP 的功能以及主機端接收程式的運作,最後會展示成果,並將開源碼貼在網路上供參考使用。

本專題是以物聯網的概念為基礎,透過蒐集感測器的數據,並 對這些數據作資料處理,來達到警訊的目的。

由於物聯網概念已經趨於成熟,所以我們能夠獲取許多的資源,並透過 Arduino 達成我們的目的,去解決日常中需要解決的問題。

而台灣的交通車禍死亡率在亞洲地區相較於其他國家,一直處 於偏高的狀態,所以我們希望能將物聯網的概念,應用到解決部分 車禍問題上。

目錄

第一章:概論4
1. 專題簡介5
1-1 研究動機5
1-2 研究方法6
1-3 研究目標6
2. 軟體平台簡介7
2-1 Arduino 簡介7
2-2 Arduino 的特色8
2-3 Android Studio 簡介9
2-4 NetBeans 簡介10
3. 硬體平台簡介11
3-1 Arduino UNO R311
3-2 Android 手機12
3-3 筆電12
第二章:研究步驟13
1. 系統規劃14
1-1 系統流程14
2. 零件與原理介紹16
2-1 零件清單16
2-2 Arduino sensor介紹17
2-2-1 Pulse sensor 心跳感測模組17
2-2-2 MO-3 酒精感測模組24
2-2-3 溫度感測模組26
2-2-4 HC-06 藍芽模組27
第三章:程式實作28
1. Arduino 程式29
2. Android APP40
3. PC JAVA45
第四章:討論與建議52
1. 整體問題討論53
2. 結論與未來展望54
完整程式碼與參考文獻 55

第一章

概論

1. 專題簡介

1-1 研究動機

根據交通部統計,2013 年至 2016 年平均每年因交通事故,而造成死傷的人數高達 40.15 萬人,相當於一個基降市的人口。

道路交通事故在 30 日內的死亡人數,雖然有逐年下降,但 2016 年的造成死亡的人數仍高達 2877 人,相當於 1 次 921 大地震的死亡人數,其中酒駕在 2016 年造成 533 人死亡,1859 以上的人受傷。

分心對駕駛而言是造成交通事故主要原因之一,台灣每年因駕駛分心或疲勞而發生事故比例約占車禍總事故的 20%,高居各類事故原因的第二名。105年國內因疲勞駕駛而肇事多達 2304 人次,造成 2675 人次傷亡。

2018-04-24 就發生大貨車駕駛因為疲勞打瞌睡,造成追撞國道警察的事故。

儘管運輸事故死亡率呈現下降的趨勢,但是與其他國家相比,台灣交通事 故死亡率依舊偏高。

肇事與死亡者,皆以機車騎士比例最高,除了遊覽車的檢驗與駕駛安全之外,如何具體有效降低交通事故刻不容緩。

歐美各國的交通事故統計分析表明,交通事故中 80%~90%是個人因素造成的。

根據美國國家公路交通安全署的統計,在美國的公路上,每年由於司機在 駕駛過程中陷入睡眠狀態而導致大約 10 萬起交通事故,約有 1500 起直接導致 人員死亡,711 萬起導致人員傷害。

在歐洲的情況也大致相同,如在德國境內的高速公路上 25%導致人員傷亡的交通事故,都是由疲勞駕駛引起的。

疲勞駕駛和酒駕一直被列為引發交通事故的主要原因之一,必須要高度的 警惕。

對於一般民眾的交通事故,只能透過政府機關的執法以及宣導,才能一點 點降低,像是新竹和台北位學童教育所規劃的簡易型兒童交通公園,研議駕訓 班強化管理、加長考照時數、科技執法,無人機、監控設備等積極推動,都在 導正駕駛人行為。但是對於運輸業方面的公司,就可以透過感測器去蒐集駕駛 員工的生理狀況回傳給公司,達到隨時監控駕駛員工的生理狀況,並有系統的 處理當下發生的情況。在數據異常時能夠及時回報給公司以及員工本身,盡可 能防止員工因疲勞或是酒後駕駛所釀成的事故。

1-2 研究方法

我們選擇 Arduino 為硬體平台,將各種感測器的參數,透過 HC — 06 藍芽模組和使用 Android Studio 撰寫的 APP,進行手機和 Arduino 的連接,讓手機能夠讀取觀看當前的數據。

並且同使藉由 GPS 的功能取得當前所在地的經緯度,最後以 TCP 的方式傳遞資訊給電腦主機。

主機端我們也撰寫了一個 JAVA 程式來讀取目前手機端所傳遞的資料,一旦 資料異常就會發出警訊提醒後台人員。

1-3 研究目標

本專題以物聯網的概念為基礎,探討如何以科技的方式,監控司機的生理 狀況以及車輛目前的環境狀況。

最終目的是讓系統能夠即時**對異常資料發出警訊**,達到**防止疲勞駕駛及酒後駕駛**,以及**隨時掌握公司貨車狀況**的目的,以促成值得客戶信賴的運輸公司!

2. 軟體平台簡介

2-1 Arduino 簡介

Arduino 是一個單晶片微控制器,它使用了 Atmel AVR 單片機,建構於簡易輸出/輸入(simple I/O)介面板,並且具有使用類似 Java、C 語言的開發環境,我們使用 的編譯器版本為 1.8.7。




圖 1-1 Arduino 使用者介面



圖 1-2 Arduino Logo

2-2 Arduino 的特色

1. 開放源碼:

不僅軟體是開放源碼,硬體也是開放的。軟體的開發環境可在網上免費下載,而 Arduino 的電路設計圖也可從官方網站自行下載,依據自身之需求進行修,但須要符合創用 CC 授權條款 (創用 CC 授權條款)。

2. 開發簡單:

傳統上在以往的硬體環境中,要開發微控制器的程式,開發者需要具備電子、 電機及相關科系的背景,一般人需花費大量時間才能有機會進入這個開發環境中。

Arduino 學習門檻較為簡單,不需要電子電機相關科系的背景,也可以很容易學會 Arduino 相關互動裝置的開發。

3. 資源開放、豐富:

由於 Arduino 以公開共享為基礎,多數人都樂於分享自己的的創品,網路上能找的創作案子非常豐富。

以此會基礎,有時只需要參考分享者的作品,依據自身的需求行調整,就可以在 短時間內完成自己的創作。

4. 成本較低:

由於 Arduino 使用低價格的微處理控制器(Atmel AVR), 一般一張微控制器板子要好幾千塊,但 Arduino 控制板只需要數百台幣。

2-3 Android Studio 簡介

Android Studio 是官方 Android 程式編寫的開發環境,藉由圖形化介面的編譯與程式碼撰寫間的合作,讓開發難度大幅降低,編輯彈性更好。

以 Open Source IntelliJ IDEA 為基礎所發展,在 Windows、OS X 和 Linux 平台上均可執行。




圖 2-1 Android Studio 使用者介面



■ 2-2 Android Studio Logo

2-4 NetBeans 簡介

NetBeans IDE 是一個開發環境,供程式設計師撰寫、編譯、除錯和部署程式的一個工具。

他採用 Java 編寫而成,但能夠支援各種程式語言。另外,也有相當龐大的模組來擴充 NetBeans IDE。

本專題中我們用於開發 JAVA 程式,使用版本為 8.0.2。




圖 2-3 NetBeans 使用者介面



圖 2-4 NetBeans Logo

3. 硬體平台簡介

3-1 Arduino UNO R3

Table 1. Specifications of Arduino Board

Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7-12V
Input Voltage (limits)	6-20V
Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O Pin	40 Ma
DC Current for 3.3V Pin	50mA
Flash Memory	32 KB of which 0.5KB
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Clock Speed	16 MHz
Length	68.6 mm
Weight	25g

圖 3-1 Arduino UNO 規格

我們選用 Arduino UNO R3 為開發板,Arduino UNO 為入門級的開發板,由於 10 部份我們並不會使用太多、更高階的功能我們並不會使用到,加上成本考量,這張便宜又實用的板子是我們的好選擇。



圖 3-2 Arduino UNO 圖片

3-2 Android 手機

由於我們是使用 Android Studio 開發軟體,所以需要一台 Android 手機展示成果。

我們使用的版本為 Android 8.0.0




圖 3-3 Android Phone 圖片

3-3 筆電

為了模擬主機接收手機傳遞的資訊,我們使用筆記型電腦當作主機平台,並且使用 JAVA 撰寫程式接收手機傳送的資料。



圖 3-4 筆電圖片

第一章

研究步驟

1. 系統規劃

1-1 系統流程

實際使用的時候,我們會將 arduino 與各種 sensor 放置車內。

我們會將蒐集到的數據傳至手機,經由 APP 做資料處理以後,最後再傳回給公司電腦,方便電腦端能夠隨時監控數據有沒有異常。

如果有異常就跳出警告提醒後台人員,以便後台人員在發現異常之後,能夠迅速與司機構通,確認情況。




圖 1-1 系統流程圖(1)




圖 1-2 系統流程圖(2)

2. 零件與原理介紹

2-1 零件清單

我們使用了以下 arduino 零件:

- 1. Arduino UNO
- 2. Arduino Pulse sensor
- 3. MQ-3 氣體傳感器
- 4. DS18b20 溫度感測器
- 5. HC-06 Bluetooth sensor




圖 2-1 arduino 零件

2-2 arduino sensor 介紹

1. Pulse sensor 心跳感測模組

規格:

供電電壓:3.3~5V

檢測信號類型:光反射信號(PPG)

輸出信號類型:模擬信號

輸出信號大小:0~VCC

電流大小:~4ma(5v 下)



圖 2-2 Pulse sensor 心跳感測模組

功能原理

PulseSensor 是一款用於脈搏心率測量的光電反射式模擬傳感器。

將其佩戴於手指、耳垂等處,利用人體組織在血管搏動時造成透光率不同來 進行脈搏測量。

傳感器對光電信號進行濾波、放大,最終輸出模擬電壓值。

單片機通過將採集到的模擬信號值轉換為數字信號,再通過簡單計算就可以 得到心率數值。

反射光脈搏測量原理

PPG 量測血管中血流量 (血紅素) 的變化 通常綠色光量手腕 , 紅色光或紅外光量手指




圖 2-3 感光原理示意圖

(http://sosorry.s3.amazonaws.com/raspberrypi/doc/slide/20170515_raspberry-pi-pulse-sensor.pdf)


接腳定義

傳感器只有三個引腳,分別為信號輸出 S 腳 、電源正極 VCC 以及電源負極 GND,供電電壓為 3.3V - 5V,可通過杜邦線與開發板連接。

上電後, 傳感器會不斷從 S 腳輸出採集到的電壓模擬值。需要注意的是, 印有心形的一面才是與手指接觸面, 在測量時要避免接觸佈滿元件的另一面, 否則會影響信號准確性。



圖 2-4 Pulse sensor 接腳圖片



電壓值轉 BPM

計算心率值 —— 採樣數據處理算法

心率指的是一分鐘內的心跳次數,得到心率最笨的方法就是計時一分鐘後 數有多少次脈搏。

但這樣的話每次測心率都要等上個一分鐘才有一次結果,效率極低。另外 一種方法是,測量相鄰兩次脈搏的時間間隔,再用一分鐘除以這個間隔得出心 率。這樣的好處是可以實時計算脈搏,效率高。

由此引出了 IBI 和 BPM 兩個值的概念:

IBI: 相鄰兩次脈搏的時間間隔(單位:ms)

BPM(beats per minute):心率,一分鐘內的心跳次數

 $\exists : BPM = 60 / IBI$

由上面的分析可以得出,我們的最終目的就是要求出 IBI 的值,並通過 IBI 計算出實時心率。

核心操作 —— 識別一個脈搏信號

無論是採用計數法還是計時法,只有能識別出一個脈搏,才能數出一分鐘內脈搏數或者計算兩個相鄰脈搏之間的時間間隔。

那怎麼從採集的電壓波形數據判斷是不是一個有效的脈搏呢?

顯然,可以通過檢測波峰來識別脈搏。

最簡單的方法是設定一個閾值,當讀取到的信號值大於此閾值時便認為檢 測一個脈搏。

但這裡存在兩個問題。




圖 2-5 閥值示意圖

問題一: 閾值的選取

作為判斷的參考標尺,閾值該選多大? 10?100?還是 1000?我們不得而知,因為波形的電壓範圍是不確定的,振幅有大有小並且會改變,根本不能用一個寫死的值去判斷。

可以看出,兩個形狀相同波形的檢測結果截然不同 —— 同樣是波峰,在不同振幅的波形中與閾值比較的結果存在差異。實際情況正是如此:傳感器輸出波形的振幅是在不斷隨機變化的,想用一個固定的值去判定波峰是不現實的。

既然固定閾值的方法不可取,那自然想到改變閾值 —— 根據信號振幅調整閾值,以適應不同信號的波峰檢測。通過對一個週期內的信號多次採樣,得出信號的最高與最低電壓值,由此算出閾值,再用這個閾值對採集的電壓值進行判定,考慮是否為波峰。

也就是說電壓信號的處理分兩步,首先動態計算出參考閾值,然後用用閾值對信號判定、識別一個波峰。

問題二:特徵點識別




圖 2-6 峰值示意圖

上面得出的是一段有效波形,而計算 IBI 只需要一個點。

需要從一段有效信號上選取一個點,這裡暫且把它稱為特徵點,這個特徵 點代表了一個有效脈搏,只要能識別到這個特徵點,就能在一個脈搏到來時觸 發任何動作。

通過記錄相鄰兩個特徵點的時間並求差值,計算 IBI 便水到渠成。那這個特徵點應該取在哪個位置呢,從官網算法說明可以看出,官方開源 arduino 代碼的 v1.1 版本是選取信號上升到振幅的一半作為特徵點。

我們可以捕獲這個特徵點作為一個有效脈搏的標誌,然後計算 IBI。

算法整體框架

分析得出算法的整體框架如下:

緩存一個波形週期內的多次採樣值,求出最大最小值,計算出振幅中間值 作為信號判定閾值。

通過把當前採樣值和上一採樣值與閾值作比較,尋找到「信號上升到振幅 中間位置」的特徵點,記錄當前時間。

尋找下一個特徵點並記錄時間,算出兩個點的時間差值,即相鄰兩次脈搏的時間間隔 IBI。

最後由 IBI 計算心率值 BPM。

 $BPM = 60 / IBI \circ$

(https://zhuanlan.zhihu.com/p/27665378)

2. MO-3 酒精感測模組

規格:

PCB尺寸:30mm X20mm

主要晶片: LM393、ZYMQ-3 氣體感測器

工作電壓:直流5伏

介紹:

具有信號輸出指示。

雙路信號輸出(類比量輸出及 TTL 電平輸出),TTL 輸出有效信號為低電平。(當輸出低電平時信號燈亮,可直接接單片機),類比量輸出 0^{-5} V 電壓,濃度越高電壓越高。

對乙醇蒸氣具有很高的靈敏度和良好的選擇性,具有長期的使用壽命和可 靠的穩定性,快速的回應恢復特性,可應用於**機動車駕駛人員**及其他嚴禁酒後 作業人員的現場檢測,也適用於**其他場所乙醇蒸氣的檢測**。



圖 2-7 MQ-3 圖片

數值轉換:

因為酒精值比較難換算成血液含酒精量,所以我們直接使用測得的值來傳 輸。

我們根據網路上實測的結果來分析空氣中的酒精濃度。


0 < Alcohol value < 200 => You are sober.

200 <= Alcohol value < 280 => You had a beer.

280 <= Alcohol value < 350 => Two or more beers.

350 <= Alcohol value < 450 => You over BAL!!

Alcohol value =>450 => you are drunk!!



酒精值約 300 時會超標 (約 0.15mg/I)

根據 MO3 的使用說明書,以及網路實測的結果,我們設定測得的酒精值在300 之內都算正常,超過 300 就算酒測超標。

(https://www.youtube.com/watch?v=x0ob4BuTr0E)

3. 溫度感測模組

參數:

- 1. 感溫範圍寬 -55℃ ~ +125℃
- 2. 無需外部元件, 獨特的單總線接口
- 3. 不銹鋼外殼 (6*50mm)
- 4. 出線:200 公分(2 米)
- 5. 輸出引線:紅色(VCC),藍色(DATA),黑色(GND)
- 6. 供電:3.0V~5.5V
- 7. 可調分辨率:9~12 位

介紹:

探頭採用原装 DS18B20 溫度傳感器芯片, 芯片每個引腳均用熱縮管隔開, 防止短路。內部封膠, 防水防潮, 不銹鋼管封裝防生鏽。

可以用於冰庫的溫度監控,或是偵測高溫防止火災。

數值轉換:

因為是直接使用廠商的函式庫,所以不需要再撰寫轉換數值的程式碼。

接腳說明:

紅色(VCC),藍(黃)色(DATA),黑色(GND)



圖 2-8 DS18b20 溫度感測器圖片

4. HC-06 藍芽模組

規格:

PCB 尺寸: 37. 3mm*15. 5mm

重量: 3.5g

輸入電壓: 3.6V-6V

電源防反接,反接無法作用

電平:3.3V

有效距離:10米 透明熱縮管保護

接腳說明

VCC:正極

GND: 負極

RXD:接收端

TXD:發送端

簡介:

HC-06 藍牙模組,此款為被動模式,也就是說,HC-06 只能等待被連接,而無法主動連接其他藍芽產品。

不過本專題只需要一個能夠接收指令和傳遞數據的媒介,所以也能符合本專題的要求。





圖 2-9 HC-06 藍芽模組圖片

第三章

程式實作

1. Arduino 程式

Arduino 的程式設計,主要有兩樣工作。

- (1) **數值轉換**:將感測器接收到的電壓值轉換為我們習慣的單位。 比如說<u>心跳轉為 BPM,溫度轉為攝氏</u>。
 - (2) **藍芽傳輸:**使用 HC 06 模組開啟藍芽,傳送封包與手機 APP 溝通。

arduino 程式流程圖:




圖 1-1 arduino 程式流程圖

程式開始時,會進行初始化的動作,定義每個腳位的工作。

```
void setup() {
  //pinMode(blinkPin,OUTPUT);
                                    // pin that will blink to your heartbeat!
  Serial.begin(9600);
                                // we agree to talk fast!
 BT.begin(9600); //HC-06 預設 baud
                                  // sets up to read Pulse Sensor signal every 2mS
  interruptSetup();
  //pinMode(DOUTpin, INPUT);//sets the pin as an input to the arduino
 pinMode(AOUTpin,INPUT);
                                    // 開啟溫度感測器
  sensors.begin();
 BT.println("Initialization Complete !");
}
void interruptSetup()
 // Initializes Timer2 to throw an interrupt every 2mS.
 TCCR2A = OxO2; // DISABLE PWM ON DIGITAL PINS 3 AND 11, AND GO INTO CTC MODE
 TCCR2B = 0x06;
                   // DON'T FORCE COMPARE, 256 PRESCALER
 OCR2A = OX7C; // SET THE TOP OF THE COUNT TO 124 FOR 500Hz SAMPLE RATE
 TIMSK2 = 0x02;
                   // ENABLE INTERRUPT ON MATCH BETWEEN TIMER2 AND OCR2A
                    // MAKE SURE GLOBAL INTERRUPTS ARE ENABLED
 sei();
}
```

圖 1-2-1 arduino 初始化

初始化完成後,會印出一段文字,表示完成。




圖 1-2-2 arduino 初始化文字

接著 arduino 會等待手機端做連接,以及等待後續的指令,如果沒有接收到指令,則會一直處於待機的動作。

```
void loop() {
   RecieveData();//若有指令會收
   PrintRecieveData(startRecieve);//印出收到的指令 + 執行指令
}
void RecieveData()[//收資料用
   while(BT.available()) //如果有收到資就一直收到完
 {
   startRecieve = true;
   val=BT.read(); //每次接收一個字元
   recieveData += val; //字元組成字串
   delay(100);//收字延遲 太短會亂碼
  }
  }
void PrintRecieveData(bool SR){
    if(SR)
  {
  startRecieve = false;
  BT.println(recieveData); //呈現收到字串
  delay(100);
```

圖 1-2 arduino 迴圈 接收指令

若 arduino 接收到指令後,會判斷收到的指令是否有效,一共有三種指令,分別為開啟酒測、開始傳輸與停止傳輸。 酒測指令為 ALT,開始傳輸為 SRD,停止為 SPD。

開啟酒測的功能用於駕駛員的自我檢測,開始傳輸使用於 HC-06 與手機接之後,停止傳輸則是用於 HC-06 與手機斷開連接時使用。

```
///////////////////////如果收到酒測指令
 if(recieveData == "ALT")//ALT = 酒測
 {
   //以上初始化
   int i;
   for(i=0;i<5;i++){
     Alcoholvalue= analogRead(AOUTpin);
     BT.print("酒測中,");
     BT.print(5-i);
     BT.println("秒...");//倒數
     BT.print("Alcoholvalue : ");
     BT.println(Alcoholvalue);
     if(Alcoholvalue>=300)break;
       delay(1000);//總共可以測 5s
     }
       if(i==5){//5秒內數值正常 酒測通過
       ALT = true;
       BT.println("ALPASS");
       ALtest = true; //酒測通過
     else{
       ALT = false;
       BT.println("ALFAIL");
       ALtest = false;//酒測失敗
       }
   }
//////////^如果收到酒測指令
```

圖 1-2 arduino 酒測指令

酒測指令很單純,如果 5 秒之內數值都在 300 以內就會顯示 PASS,否則就顯示 FALL。

```
else if(recieveData == "SRD"){//開始傳輸
Start_Transfer_data = true;
}
else if(recieveData == "SPD"){//停止傳書
Start_Transfer_data = false;
}
recieveData = "";//清除指令
}
```

圖 1-2 arduino 傳輸指令

傳輸指令單純改變一個布林變數 "Start_Transfer_data" ,此變數用於 loop 迴圈中,判斷是否要接收資料。

```
void loop() {
    RecieveData();//若有指令會收
    PrintRecieveData(startRecieve);//印出收到的指令 + 執行指令
    if(Start_Transfer_data)[//如果收到開始傳資料的指令才做
    ...
}
```

圖 1-3 arduino 指令用於 loop 迴圈

能夠判斷是否要傳輸指令後,就開始撰寫接收指令的程式。

第一行為心跳感測器初始化,接著載入讀取心跳值的函數,這邊要注意, 由於心跳需要讀取一段時間之後判斷是否為有效心跳,否則一直讀取只是單純 無意義的電壓值而已。

所以心跳值採用 triggered 的方式,若心跳判斷為有效才讀取,否則一直定義心跳值為 0。

```
serialOutput();//心跳初始化
error_code = 0;
error_str = "";
if (QS == true) // A Heartbeat Was Found 若收到心跳 則將心跳值存入 BPM
{
    // BPM and IBI have been Determined
    // Quantified Self "QS" true when arduino finds a heartbeat
    serialOutputWhenBeatHappens(); // A Beat Happened, Output that to serial.
    QS = false; // reset the Quantified Self flag for next time
}
else {//若沒有就直接印 0
    BPM = 0;
}
ReadAlcohol();//讀取酒精值
ReadTemperature();//讀取溫度
...
```

圖 1-4 arduino sensor 讀取程式

```
ISR(TIMER2_COMPA_vect) //triggered when Timer2 counts to 124
 cli();
                                          // disable interrupts while we do this
 Signal = analogRead(pulsePin);
                                          // read the Pulse Sensor
                                          // keep track of the time in mS with this variable
 sampleCounter += 2;
 int N = sampleCounter - lastBeatTime;
                                          // monitor the time since the last beat to avoid noise
                                          // find the peak and trough of the pulse wave
 if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3) // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI
     if (Signal < T) // T is the trough
      T = Signal; // keep track of lowest point in pulse wave
  if(Signal > thresh && Signal > P)
   { // thresh condition helps avoid noise
    P = Signal;
                                         // P is the peak
                                         // keep track of highest point in pulse wave
 // NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT
 // signal surges up in value every time there is a pulse
 if (N > 250)
                                  // avoid high frequency noise
 {
   if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) )
       Pulse = true;
                                                // set the Pulse flag when we think there is a pulse
       digitalWrite(blinkPin,HIGH);
                                              // turn on pin 13 LED
       IBI = sampleCounter - lastBeatTime;
                                              // measure time between beats in mS
                                               // keep track of time for next pulse
       lastBeatTime = sampleCounter;
       if(secondBeat)
                              // if this is the second beat, if secondBeat == TRUE
                                 // clear secondBeat flag
         secondBeat = false;
         for(int i=0; i<=9; i++) // seed the running total to get a realisitic BPM at startup</pre>
          rate[i] = IBI;
       }
       if(firstBeat) // if it's the first time we found a beat, if firstBeat == TRUE
         firstBeat = false;
                                             // clear firstBeat flag
         secondBeat = true;
                                             // set the second beat flag
         sei();
                                             // enable interrupts again
                                             // IBI value is unreliable so discard it
         return:
       }
      // keep a running total of the last 10 IBI values
                                // clear the runningTotal variable
     word runningTotal = 0;
     for(int i=0: i<=8: i++)
                      // shift data in the rate array
       {
        rate[i] = rate[i+1];  // and drop the oldest IBI value
         runningTotal += rate[i];
                                             // add up the 9 oldest IBI values
       }
                                           // add the latest IBI to the rate array
      rate[9] = IBI;
      runningTotal += rate[9];
                                            // add the latest IBI to runningTotal
      runningTotal /= 10;
                                            // average the last 10 IBI values
     BPM = 60000/runningTotal;
                                           // how many beats can fit into a minute? that's BPM!
                                           // set Quantified Self flag
     QS = true;
     // QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR
```

```
}
  }
 if (Signal < thresh && Pulse == true)
   { // when the values are going down, the beat is over
     digitalWrite(blinkPin,LOW);
                                          // turn off pin 13 LED
                                          // reset the Pulse flag so we can do it again
     Pulse = false;
     amp = P - T;
                                           // get amplitude of the pulse wave
     thresh = amp/2 + T;
                                          // set thresh at 50% of the amplitude
     P = thresh;
                                           // reset these for next time
     T = thresh;
    }
  if (N > 2500)
   {
                              // if 2.5 seconds go by without a beat
                                           // set thresh default
     thresh = 512;
     P = 512;
                                           // set P default
                                           // set T default
     T = 512;
     lastBeatTime = sampleCounter;
                                          // bring the lastBeatTime up to date
                                          // set these to avoid moise
     firstBeat = true;
                                          // when we get the heartbeat back
     secondBeat = false;
    }
                                          // enable interrupts when youre done!
 sei();
]// end isr
```

圖 1-4 arduino 心跳感測器 triggered

以上除了讀取心跳值與判斷是否有效以外,也順便將讀值轉換為 BPM。

讀取酒精值由於不需要數值轉換,所以直接讀取就好,並且將酒精值傳入 共用變數 Alcoholvalue 內。

```
void ReadAlcohol(){
Alcoholvalue= analogRead(AOUTpin);//reads the analaog value from the alcohol sensor's AOUT pin
圖 1-5 arduino MQ-3 感測器讀取
```

溫度感測器則是使用廠商內建的函式,會自動轉換為攝氏溫度,並將溫度傳入 共用變數 temval 內。

圖 1-5 arduino 溫度感測器讀取

以上都完成後,必須判斷讀取的值是否有異常,這裡定義酒精值 300 以內為正常值,心跳介於 $40^{\sim}120$ 算正常。

```
if(Alcoholvalue>=300)error_code++;
     if(BPM<40 || BPM>120)error_code+=2;
     switch (error_code) {
   case 0:
   error_str = ",D";//正常
      break;
   case 1:
   error_str = ",E1";
      break;
   case 2:
   error_str = ",E2";
      break;
   case 3:
   error_str = ",E3";
      break;
   default:
      break;
}
 /*
 真值表
 心跳 酒精 結果
 0 0
           - 0
 0 1
            1
            2
 1
     0
     1
            3
 */
```

圖 1-5 arduino error code 定義

上述的 error code 可用布林代數表示,0 為正常,酒精異常為 1 ,心跳為 2 ,兩個都異常為 3 ,並且將 error code 寫入即將傳輸的的字串「error_str」內。

最後,將所有的值印出來,會形成一段有固定格式的字串。

```
BT.print("D,"); //0
BT.print(BPM);//1
BT.print(",");
BT.print(Alcoholvalue); //2
BT.print(",");
BT.print(temval);//3
BT.println(error_str);//4
delay(600); // take a break
}
```

圖 1-6-1 arduino 印出資料程式碼




圖 1-6-1 arduino 資料格式

開頭 D, 代表這是一串資料,讓 APP 辨別,接下來每筆資料用逗點隔開,分別為心跳、酒精,溫度值,最後為錯誤代碼,目前 E3 則代表心跳和酒精都異常。

2. Android APP

android app 有四個功能

- (1) **藍芽傳輸**:目的是與 arduino 進行溝通,使手機可以傳遞指令與接收數據。
- (2) **資料處理**:將 HC-06 傳送過來的字串進行分割,讓手機可以顯示當前的 數據。
- (3) **取得位置**:使用手機的 GPS 取得當前的經緯度。
- (4) **資料回傳**:最後我們將收集到的數據,加上當前的經緯度,回傳給公司 電腦。

APP 流程圖:




圖 2-1 APP 流程圖

由於 APP 程式碼過長,所以只放實際畫面,詳細程式已放在 Gi tHub,網址付在專題參考文獻中。

程式開始時,APP 會要求取得兩個手機權限,一個是開啟藍芽,另一個是要求取得位置。



圖 2-2 APP 要求權限

成功取得權限後,若 APP 判斷目前還未收到 HC-06 的資料,則會一直等待使用者操作。

功能: 藍芽連接




圖 2-3 APP 連接藍芽

按下 Menu 的按鈕,會列出最近取得的藍芽位置,點選後即可連線。

功能:主機端連接




圖 2-4 APP 連接主機

連接主機端的功能需要輸入 IP 位置為 PORT 號碼。

輸入完成後會,會傳送一段文字給主機端,測試傳輸成功與否。

功能:其他



圖 2-5 APP 功能

簡易酒測功能對應到 Arduino 的酒測功能,主要就是傳輸指令「ALT」給HC-06,令其執行酒測。

資料顯示與傳輸功能則為 SRD 與 SPD 指令,控制資料的傳輸。

資料顯示的功能為,將接收到的字串進行分割,並且呈現在手機上。

定位功能是使用手機 GPS,取得經緯度後傳送位置資訊給手機。

3. PC JAVA

此端的功能十分簡單,單純只是接手來自手機的資料,並且在資料異常時 發出警訊。

程式流程圖:




圖 3-1 主機程式流程圖

實際畫面:

程式一開始的畫面為:

<u>\$</u>		-	×
	心眦: 0 BPM		
	酒精: 0		
	溫度: -127 C		
	經度:		
	緯度		
	目前狀況:未連接		
	更新時間:		

圖 3-2 主機程式初始畫面

APP 端輸入完 IP 位置後,會傳送測試文字給 PC 端。



圖 3-3 主機程式連接成功畫面

當使用 APP 的定位功能時,主機端畫面如下:

這邊要注意,接收資料為 D, 開頭,接收位置為 L, 開頭,後兩位分別為經度 與緯度。



圖 3-4 主機程式位址更新畫面

酒測功能:

當 APP 使用酒測功能,主機端會同步顯示酒測中。



圖 3-5 主機程式酒測畫面

最後也會將手機酒測的結果傳回主機端,時間也會隨之更新。



圖 3-6 主機程式酒測 PASS 畫面

接收資料的功能:

我們以容易操控的心跳值為例,當心跳值為 0,主機端會直接顯示位偵測到心跳。



圖 3-7 主機程式接收 0 心跳畫面

當所有資料都正常時,系統資料正常更新。



圖 3-8 主機程式接收正常畫面

若接收到的酒精值或心跳值異常,則會跳出異常警訊。



圖 3-9 主機程式接收異常資料畫面

斷開連線:

當手機與 Arduino 斷開連線時,也會送出訊息給主機端,讓主機端知道。



圖 3-10 主機程式斷開連接畫面

主機端程式碼和 APP 一樣放入 Gi tHub, 付在末尾參考資料中。

第四章

討論與建議

1. 整體問題討論

當我們 Demo 成品時,我們發現幾個問題:

- 手機端只負責接收與傳送資料,其實可以再加入警訊功能,當資料異常時就提醒司機,第一時間解決問題,會比公司端的人員與司機確認來的 迅速。
- 2. 雖然想加入提醒司機的功能,但有組員指出,司機開車時可能會因為提醒而分心,更別提直接控制車輛靠邊停下了,可能會造成嚴重車禍,所以要如何做到提醒司機以及不打擾司機駕駛,是個難題。
- 3. 溫度感測器的存在有點多餘,本專題的初衷在於檢測司機生理,讓公司 掌握駕駛員生理狀況,達到防止酒駕及疲勞駕駛,但後來又決定加入溫 度感測器,因為公司可能也想掌握貨物運輸的情況,像是貨物所在位 置、貨物的溫度濕度等等,不過最後也只做出了溫度感測器,而且並沒 有具體的應用,只是檢視而已,這點有待改善。
- 4. 手機與主機端連線的方法是使用 TCP 連線,我們在測試同一個 WIFI 的情況下,傳輸資料都很正常,但在不同網域中卻無法順利進行,原因是我們沒有固定 IP 可以提供手機傳輸,後來也有想到幾個方法解決。一個是申請固定 IP 開網站收資料,但是要錢,另一個為用 Google 的雲端硬碟,然後讓主機端讀取裡面的資料。不夠後來因為時間與經費的問題,我們決定就使用現在的方法,以同一個網域傳輸,畢竟實際使用的時候,還是需要固定 IP 來收資料。
- 5. 我們只做出了一台貨車對應一台電腦,因為我們只有一套 Arduino 所以主機在接收時只接收到一組訊息,實際使用的時候應該是一台主機能夠接收很多貨車的訊息,由於經費原因,我們也沒有實做出來,如果這方面要實現,那又要加入司機編號以及車輛號碼,並且加入資料庫系統才能有效的管理。
- 6. 原本我們的成品應該包含一輛自走車,使用另一台手機來遙控,並且模擬可機駕駛的環境,不過後來組員未完成,所以後來又臨時改為跳警訊通知後台人員。

2. 結論與未來展望

以我們的概念,可減少大貨車因酒駕或疲勞駕駛而造成的傷亡,以保障用 路人的人身安全,並減少公司業者因事故而產生的理賠問題。

也可讓公司提供目前貨物的狀態給消費者,使消費者對該業者有更高的信任度。

當然,我們無法保證駕駛有無鑽漏洞的行為,該如何解決這些問題,是我們的專題將來需要改善的地方。

而且以商業的角度而言,這並非是個好產品,很多功能只是能用而已,實際使用時還有很多要解決的問題。

像是藍芽會受到干擾,有時候傳輸指令會失敗,由於手機要同時進行許多功能,如果一次要處理的資料太大,有機率會當機,雖然這些問題在經歷程式 作者好幾次的改版後降低不少,但也沒有大量去測試還會不會發生。

並且我們的專題是將市面上的感測器買來並做運用,實際使用的時候不可能時用如此笨重的商品,如果能將感測器縮小化、輕便化,成本相對降低,就能變得更容易套用在貨車上,甚至每一台車上。

未來也許能結合面部感測器,由 AI 判斷駕駛員的表情,加上即時的心跳數據來判斷司機的疲勞程度,加上自動駕駛的發展,相信能夠長足的改善道路交通以及人為疏失釀成的車禍。

專題完整程式碼

GITHUB:

https://github.com/jiared1231/Driver_Monitoring_System.git

Google 雲端:

https://drive.google.com/open?id=1-

JVCIb0iMLRGphbxdNUhLR_JjzmCR6Gd

參考文獻

arduino 藍芽通信功能實作

https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=3671289

Android 與 Arduino 的藍芽通訊

https://blog.xuite.net/chycahock/EDA/225365055-

Android%E8%88%87Arduino%E7%9A%84%E8%97%8D%E8%8A%BD%E9%80%9A%E8%A8%8A

Arduino Breathalyzer Project using MO3 alcohol sensor 0.96

128x64 OLED display on Arduino Mega

https://www.youtube.com/watch?v=6Pus5bs3SdY

Pulse Sensor interfacing with Arduino

https://www.youtube.com/watch?v=Gb0zZLC4Zql

藍芽模組設定修改

http://blog.ilc.edu.tw/blog/index.php?op=printView&articleId=6508 15&blogId=868

Send & Receive data from Android to PC (TCP Sockets) in Android Studio

https://www.youtube.com/watch?v=29y4X65ZUwE

實作 Activity 上方選單 Menu 與下拉項目功能

https://litotom.com/2017/07/31/ch7-4-menu/

https://tw.saowen.com/a/e6c18d242347762cdc822b914ad70bace05d4d672

0e0e92e30bbead0f51637f6

Android: 如何取得現在現在位置的經緯度

http://hsingjungchen.blogspot.com/2017/04/android.html