



# Instituto Tecnológico Superior De Atlixco.

# Ingeniería Mecatrónica.

IM140744.

7-A.

Microcontroladores.

PRÁCTICA 1 Control de puertos de entrada y salida del microcontrolador STM32F407VGT6.

CATEDRÁTICO: Dra. Mariana Natalia Ibarra Bonilla.

INTEGRANTE: José Ángel Balbuena

Palma. IM140744

Fecha de realización:

17/09/2017

Fecha de entrega:

18/09/2017

# Objetivo general.

El objetivo de estas prácticas es una Introducción al manejo y entorno de softwares para la programación y configuración de puertos, así como la carga de los programas a la tarjeta de desarrollo Ophyra que contiene u microcontrolador STM32F407VGT6 ,el cual es de 32 bits así mismo es de la familia Cortex-M4 .


#### Materiales.

- Protoboard.
- Módulos de LEDS.
- Tarjeta de desarrollo Ophyra.
- Jumpers.
- Computadora con el software Atollic TrueStudio, STM32CubeMX y STMFlashLoader .

#### Marco Teórico.

#### Microcontrolador.

Es un computador completo (unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida) con delimitadas prestaciones, es un circuito integrado que se destina a gobernar una determinada tarea.



#### Tamaño de palabra.

Se hace referencia el número de bits con el que el CPU trabaja, pueden ser de 8, 16 o 32 bits en este caso el microcontrolador STM32F407VGT6 trabaja a 32 bits lo que nos da una idea de que este micro controlador tiene un capacidad de procesamiento alta y rápida.

Ejecución de instrucciones.

Este microcontrolador realiza su ejecución de instrucciones de arquitectura RISC (Computador con conjunto de instrucciones reducidas). El conjunto de instrucciones que el procesador es capaz de ejecutar es pequeño, simple y rápido.

Microcontroladores de la gama CORTEX-M.

Son microcontroladores de alta aplicación los cuales son empleados de manera amplia en el sector industrial, pues proporciona un alto nivel de eficiencia energética, estos también incluyen características especiales para la industria como protocolos Can, USB, entre otros más. Este también cuenta con MCU de 32 bits más reducida.

Microcontrolador CORTEX-M4 STM32F407VGT6.

Este es un micro controlador el cual trabaja a una frecuencia de 168Mhz, con un empaquetado de 100 pines, una unidad de punto flotante ,un convertidor AD (3 a 12 bits) y DA (2 a 12 bits) , dos temporalizador de 32 bit, interfaz Ethernet, PWM de 16 bits , protocolos de comunicación CAN, entre otras más características.

Entradas y salidas digital.

Es un mecanismo básico de cualquier controlador que permite escribir y leer en dos estados posibles alto o bajo.


Puertos.

Al subsistema encargado de la escritura y lectura de señales se le denomina GPIO (General Purpose Input/Output) los puertos de micro controlador se agrupan en 16 líneas o pines, estos se enumeran con letras A,B,C,D... y la línea con el numero entre 0 y el número de línea bits de puerto. Por ejemplo PDO puerto D, línea 0.


Configuración GPIO.

Configuración del GPIO como entrada.

Se activa la entrada Schmitt Trigger, las resistencias pull down y pull up pueden ser habilitadas, los estados de entrada son flotante, pull up , pull down y analógica.




Configuración de GPIO como salida digital.




El buffer de salida es habilitado en push pull u open Drain, se activa la entrada Schmitt Trigger, las resistencias pull up y pull down están listas para hacer activadas.

Configuración Open Drain.

Un cero en el registro de salida activara el N-Mos , por lo que en el pin tendremos un cero lógico al inicio.




Un uno en el registro de salida deja el pin en alta impedancia (P-Mos nunca es empleado).




Configuración Push-Pull.

Es el modo recomendado para trabajar inicialmente el estado del pin.

Un 0 en el registro de salida activa el N-Mos, por lo que tendremos un cero lógico inicialmente en el pin.




Un 1 en el registro se salida activa el P-Mos, por lo que tendremos uno lógico inicialmente en el pin.




Software STM32CubeMX.

Este es el software que se emplea para las configuraciones de los pines o puertos de nuestro microcontrolador. Aquí se puede seccionar los pines a utilizar, configurar si serán entradas o salidas y el tipo de estas.




Selección del micro controlador STM32F407VGT6.

Para buscar nuestro microcontrolador nos situamos en la barra de búsqueda con la cual podremos el nombre y serie del microcontrolador para después seleccionarlo.




Selección de pines así como configuración de estos como entrada y salida.




Configuración del pin como entrada.

Seleccionamos el pin deseado como entrada, se debe configurar como GPIO\_Input.




Configuración del pin como salida.

Seleccionamos el pin deseado como salida, se debe configurar como GPIO\_Output.




# Configuración GPIO.


El pin como entrada se puede configurar como Pull-up o Pull-down dependiendo del arreglo del botón Pull-up o Pull-down.



Para configurar pin como salida se debe seleccionar la opción de Push-Pull pues es la recomendada, podemos establecer un nivel lógico inicial al pin dependiendo de la aplicación deseada.



Se debe seccionar el entorno de desarrollo para la programacion del microcontrolador puesto que STM32CubeMX nos genera un código con las configuraciones previamente realizadas de entradas y salidas.



#### Atollic TrueStudio.

Es el IDE designado para la programación del microcontrolador en el cual podemos generar el código requerido para la aplicación deseada.

#### Partes principales de un programa en Atollic TrueStudio.

```
38 /* Includes --
                                                  Inclusión
                                                             de
                                                                   librerías
                                                                                 del
  39 #include "main.h"
                                                  microcontrolador para operar.
  40 #include "stm32f4xx hal.h"
  42 /* USER CODE BEGIN Includes */
      Private function prototypes
                                                     Prototipos de funciones para la
54 void SystemClock Config(void);
                                                      configuración del reloj a utilizar y de
55 static void MX GPIO Init(void);
                                                      la función con las configuraciones de
                                                      entras y salidas realizadas con
                                                      anterioridad.
```

```
66 int main(void)
                                Función principal
75
          Reset of all peripherals, Initializes the
76
      HAL_Init();
                      Función resetea e inicializa la interfaz Flash
                     EGIN Init */
77
78
      /* USER CODE END Init */
79
      /* Configure the system clock */
     SystemClock_Config(); Inicia las configuraciones del reloj
80
81
      /* USEK CODE BEGIN SYSIhit */
82
      /* USER CODE END SysInit */
83
      /* Initialize all configured peripherals */
     MX_GPIO_Init(); Configura los pines de entrada-salida
/* USER CODE BEGIN 2 */
84
85
86
      /* USER CODE END 2 */
87
     /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
88
89
    while (1)
                           Ciclo infinito donde crearemos el
90
                             código a emplear
     /* USER CODE END WHILE
91
92
93
     /* USER CODE BEGIN 3 */
94
95
      /* USER CODE END 3 */
96
97 }
98 }
```

#### Funciones propias de Atollic TrueStudio.

HAL\_GPIO\_ReadPin(); Esta función permite leer el estado lógico con el que cuenta un pin. Esta función requiere como parámetros: el puerto a emplear (GPIO (letra del puerto)) y el pin a leer (etiqueta del pin Pin).

Ejemplo: HAL\_GPIO\_ReadPin(GPIOC, Boton\_Pin));

HAL\_GPIO\_WritePin(); Esta función permite escribir un estado lógico en un pin. Esta función requiere como parámetros: el puerto a emplear (GPIO (letra del puerto)), el pin a escribir (etiqueta del pin\_Pin) y estado a escribir en el pin (GPIO\_PIN\_Estado lógico).

GPIO\_PIN\_SET pone un uno lógico en el pin.

GPIO\_PIN\_RESET pone un cero lógico en el pin.

Ejemplo: HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOC, Led1\_Pin,GPIO\_PIN\_SET);

HAL\_GPIO\_TooglePin(); Invierte el estado lógico presente en el pin. Esta función requiere como parámetros: el puerto a emplear (GPIO (letra del puerto)) y el pin a escribir (etiqueta del pin Pin).

HAL\_Delay(); Permite crear retardos en milisegundos. Esta función requiere como parámetro el número de milisegundos del retardo.

#### Estructuras de control.

If-else.

Esta estructura permite evaluar una condición y se está resulta ser verdadera ejecutara un bloque de instrucciones, else es el caso de no cumplir esta condición ejecutara otro bloque de instrucciones.

If (condición a evaluar)

{Bloque de Instrucciones si se cumple la condición}

else

{Bloque de instrucciones si no se cumple la condición }

Switch-case.

Eta estructura nos permite ejecutar diferentes bloques de instrucciones para diferentes valores que puede presentar una variable.

switch(expresión) { se coloca la variable a comparar

case valor1: Bloque de instrucciones 1;

break;

case valor2: Bloque de instrucciones 2;

break;

case valor3: Bloque de instrucciones 3;


```
break;
default: Bloque de instrucciones por defecto; este bloque se ejecuta si ningún otro caso fue
empleado
}
For.
Es una estructura de control iterativa. Este indica el mínimo de iteraciones que realizaran las
instrucciones.
for(iniciación; condición de finalización; incremento)
{
    Bloque de instrucciones;
}
Ciclo while.
El bloque de instrucciones se ejecutan mientras una condición permanezca verdadera sino se
rompe el ciclo.
while(Condición a evaluar)
{
    Bloque de instrucciones;
}
Ciclo do- while.
El bloque de instrucciones se ejecutan mientras una condición permanezca verdadera sino se
rompe el ciclo. Este bloque de instrucciones se ejecutan al menos una vez.
do
    Bloque de instrucciones;
} while(Condición a evaluar)
Características propias de la tarjeta de desarrollo Ophyra.
Led RGB.
El led de color rojo se encuenra en el pin PEO, el led de color verde se encuentra
```

conectado en PE1 y el led de color azul en el pin PE2. En la configuración que

se muestra en la imagen.

Push Botón.

La placa de desarrollo cuenta con 4 Push botón los cuales están conectados a PC2, PD5, PD4 y PD3.Conectados En configuración Pull Up.



#### Desarrollo.


**Practica 1.-** Encendido y apagado de led RGB usando 4 interruptores.

Descripción: Se deben usar 4 push botón de la placa de desarrollo Ophyra cada uno de ellos al ser pulsado debe encender un led el rojo, el verde, el azul o una combinación de estos, al dejar de ser pulsados los interruptores se deberán apagar los leds, al inicio deben estar apagados los leds.


Configuración de pines en STM32CubeMX.

Los botones se configuran como entradas (GPIO\_Input), el Boton1 se configura al pin PC2, el Boton2 se configura al pin PD5, el Boton3 se configura al pin PD4 y el Boton4 se configura al pin PD3.


Los Leds se configuran como salidas (GPIO\_Output), el LedRojo se configura al pin PEO, el LedVerde se configura al pin PE1 y el LedAzul se configura al pin PE2.



Para los botones debemos seleccionar GPIO Pull-up por la configuración en que están conectados estos en la placa que es Pull-Up todos los botones se deben seleccionar esta forma.



cuanto a los Leds se deben configurar con un nivel alto al inicio para que los leds comiencen apagados y se debe seleccionar la característica Output Push Pull debido a que es la recomendada. Las resistencias Pull Up y Pull Down deben permanece desactivadas ya que no las emplearemos.




# Programación de la aplicación Atollic TrueStudio.

Una vez realizadas las configuraciones de los pines en STM32CubeMX nos generara un código con un código podemos empezar a programar Atollic TrueStudio.


Código empleado.

```
while (1)
                                   CICLO INFINITO
 98
 99
100
          USER CODE END WHILE
101
102
            HAL GPIO WritePin(GPIOE, LedRojo Pin, GPIO PIN SET);
                                                                              Inicialmente
103
           HAL GPIO WritePin(GPIOE, LedAzul Pin, GPIO PIN SET);
                                                                              apagamos los tres
104
105
106
107
108
109
110
                GPIO WritePin(GPIOE,
                                       LedVerde
                                                Pin
                                                                             leds
              ((HAL GPIO ReadPin(GPIOC. Boton1 Pin))==0){
                                                                                   Preguntamos si el estado del Boton1 es cero si es así el botón fue pulsado
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LedRojo_Pin, GPIO_PIN_RESET)
                                                                                  Prendemos el LedRojo mandandole un cero.
                                                                                      Preguntamos si Boton2 fue pulsado si es así
            f((HAL GPIO ReadPin(GPIOD, Boton2 Pin))==0){
                                                                                      encendemos el LedAzul.
               HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LedAzul_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                                    Preguntamos si Boton3 fue pulsado si es así encendemos el
            f((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD, Boton3_Pin))==0){
112
113
114
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LedVerde_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                                     Por ultimo preguntamos si Boton4 fue
115
           if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD, Boton4_Pin))==0){
                                                                                    pulsado si es así encendemos el
116
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LedRojo_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                HAL GPIO WritePin(GPIOE, LedVerde Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                                    LedVerde y el LedRojo.
118
119 }
```

Boton1 pulsado.



Boton2 pulsado.



Boton3 pulsado.



Boton4 pulsado.



Practica 2.-Secuencia de 8 leds con botón.


Descripción: Se deben usar un push botón de la placa de desarrollo Ophyra al pulsar este botón debe encender el Led\_1 y los demás leds apagados de un módulo de 8 leds externo a la placa, al pulsar por segunda vez se debe encender el Led\_2 y así hasta llegar a la pulsación nueve donde deberá prender el Led\_7, la pulsación 10 deberá prender el Led\_6 así hasta la pulsación 14 donde vuelve a comenzar.

Configuración de pines en STM32CubeMX.

Configuración de los 8 leds en el módulo externo empleado por lo que para encender el led se requiere un 1 lógico.




Para esta aplicación requerimos una entrada llamada Boton conectada al botón 1 (PC2) de la placa Ophya. Utilizamos 8 salidas para encender los 8 leds del módulo externo, empleamos 4 pines de puerto A (PAO, PA1, PA2, PA3) llamados Led\_1, Led\_2, Led\_3, Led\_4, dos pines del puerto C (PC4, PC5) Led\_5, Led\_6 y otros dos pines de puerto B (PB0, PB1) Led\_7 y Led\_8.




# Configuración del botón.

El Boton se debe con figurar en GPIO Pull-up, debido a la configuración del botón en la placa es Pull-Up.




#### Configuración de los leds.

La configuración a seleccionar debe ser nivel lógico Low puesto que los leds deben iniciar apagados. Se de colocar Output Push 'Pull pues es la configuración recomendada y no emplearemos las resistencias Pull-Up y Pull-Down no deben ser activadas.



Código en Atollic TrueStudio.


Algoritmo anti rebotes este algoritmo nos permite pulsar el botón y al pulsar eliminar efecto de rebote en la lectura del estado presente en el botón.




```
while (1)
-{
                                                               Implementación del algoritmo anti rebote
     while(HAL GPIO ReadPin(GPIOC, Boton Pin)){}
                                                               usando ciclos while.
     while(!HAL GPIO ReadPin(GPIOC, Boton Pin)){}//
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 2 Pin, GPIO PIN RESET);
                HAL GPIO_WritePin(GPIOA, Led_3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                             Inicialmente todos los Leds son
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                             apagados.
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Led_5_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Led_6_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Led_7_Pin, GPIO_PIN_RESET);
               HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET);
         contador++; Incremento en el contador cada vez que es pulsado el botón
         switch(contador){

    Variable a comparar para saber en qué pulsación nos encontramos

            case 1:
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_1_Pin, GPIO PIN SET);
                                                                                    En la pulsación 1 encendemos el Led1
                break;
           case 2:
                                                                             En la pulsación 2 encendemos el
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_2_Pin, GPIO_PIN_SET);
                break;
            case 3:
                                                                                En la pulsación 3 encendemos el Led_3
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_3_Pin, GPIO_PIN_SET);
                break;
            case 4:
                                                                              En la pulsación 4 encendemos el Led_4
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_4_Pin, GPIO PIN SET);
                break;
            case 5:
                                                                             En la pulsación 5 encendemos el Led 5
                HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN SET);
                 break:
                                                                             En la pulsación 6 encendemos el Led_6
            case 6:
                HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN SET);
                break;
                                                                            En la pulsación 7 encendemos el Led_7
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Led_7_Pin, GPIO_PIN_SET);
                break:
```







Pulsación 3



Pulsación 4



Pulsación 5



Pulsación 6



Pulsación 7



Pulsación 8



#### Practica 3.-Secuencia de 8 leds automática.


Descripción: Se utilizara la placa de desarrollo Ophyra y un módulo de 8 leds externos a la placa con la configuración de la practica 2, la secuencia debe empezar con encender el Led\_1 y todos los demás apagados, después encender el Led\_2 y todos los demás apagados, así hasta llegar al Led\_8 a partir de aquí se debe hacer el proceso al revés en la posición 9 se de encender el Led\_7 y todos los demás apagados hasta llegar a la posición 1 donde se reinicia el proceso.

Configuración de pines para los Leds en STM32CubeMX.

Emplearemos 8 salidas (GPIO\_Output) para encender los 8 leds del módulo externo, empleamos 4 pines de puerto A (PAO, PA1, PA2, PA3) llamados Led\_1, Led\_2, Led\_3, Led\_4, dos pines del puerto C (PC4, PC5) Led\_5, Led\_6 y otros dos pines de puerto B (PBO, PB1) Led\_7 y Led\_8.

Configuración GPIO de los Leds.


Se selecciona el nivel de salida Low para inicialmente tener los Leds se apagados, se debe seleccionar un Output Push Pull pues es la configuración recomendada y no emplearemos las resistencias Pull-up y Pull-down.



Programación de la aplicación en Atollic TrueStudio.


```
BEGIN WHILE */
while (1)
                 Ciclo Infinito
* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
                   HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 1 Pin, GPIO PIN SET);
                                                                                 Se prende el Led 1 y
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                                 todos los demás se
                   HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 3 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                                 apagan.
                   HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 4 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL GPIO_WritePin(GPIOB, Led_7_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                   HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL Delay (1000); Damos un retardo de 1 segundo
                   HAL GPIO_WritePin(GPIOA, Led_1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                               Se prende el Led 2 y
                   HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 2 Pin, GPIO PIN SET);
                                                                               todos los demás se
                   HAL GPIO_WritePin(GPIOA, Led_3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                               apagan.
                   HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 4 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL GPIO WritePin(GPIOB, Led 7 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL GPIO WritePin(GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL Delay(1000);
                                     Damos un retardo de 1 segundo
                  HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 1 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 2 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 3 Pin, GPIO PIN SET);
                  HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 4 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                            Prendemos el Led 3 v
                  HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                          apagamos los demas.
                  HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                             Damos un retardo de 1
                  HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 7 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                            segundo.
                  HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL Delay(1000);
                  HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 1 Pin, GPIO PIN RESET)
                                                                            Prendemos el Led 4 y
                  HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 2 Pin, GPIO PIN RESET)
                                                                          agamos los demas.
                  HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 3 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                         apagamos un retardo de 1
                  HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 4 Pin, GPIO PIN SET);
                                                                           segundo.
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Led_5_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                  HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 7 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Led_8_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                  HAL Delay(1000):
                  HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 1 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                           Prendemos el Led 5 y
                  HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 2 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 3 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                         apagamos los demas.
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                           Damos un retardo de 1
                  HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN SET);
                                                                           segundo.
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Led_6_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                  HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 7 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Led_8_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                  HAL Delay(1000);
```

```
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                           Encendemos el Led_6
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                           y apagamos los demás
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Led_5_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                           Damos un retardo de
HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN SET);
                                                           1 segundo
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Led_7_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL GPIO WritePin(GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET);
HAL Delay(1000);
HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 1 Pin, GPIO PIN RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                           Encendemos el Led_7
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                            y apagamos los
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                            demas.Damos un
HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                            retardo de 1 segundo.
HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET);
HAL GPIO WritePin(GPIOB, Led 7 Pin, GPIO PIN SET);
HAL GPIO WritePin(GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET);
HAL Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_1_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_2_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 3 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                            Encendemos el Led 8
HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 4 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                            y apagamos los
HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                            demas. Damos un
HAL GPIO WritePin(GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                            retardo de 1 segundo.
HAL GPIO WritePin(GPIOB, Led 7 Pin, GPIO PIN RESET);
HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN SET);
HAL Delay(1000);
```





Encendemos el Led\_7
y apagamos los
demás.
Damos un retardo de 1
segundo.


Encendemos el Led\_.6
y apagamos los
demás.
Damos un retardo de 1
segundo.




```
HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 3 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                            Encendemos el Led 4
                   HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 4 Pin, GPIO PIN SET);
                                                                            y apagamos los
                   HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                            demás.
                   HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                             Damos un retardo de 1
                   HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 7 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                             segundo.
                   HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET);
                   HAL Delay(1000);
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_1_Pin,GPIO_PIN_RESET)
                                                                             Encendemos el Led_ 3
                   HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 2 Pin, GPIO PIN RESET)
                                                                             y apagamos los
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_3_Pin, GPIO_PIN_SET);
                                                                             demás.
                   HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 4 Pin, GPIO PIN RESET)
                                                                             Damos un retardo de 1
                   HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN RESET)
                   HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET)
                                                                             segundo.
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Led_7_Pin, GPIO_PIN_RESET)
                   HAL GPIO WritePin (GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET)
                   HAL Delay(1000);
                   HAL GPIO WritePin(GPIOA, Led 1 Pin, GPIO PIN RESET)
                   HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led_2 Pin, GPIO PIN SET);
                                                                              Encendemos el Led_ 2
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Led_3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                                                                              y apagamos los
                   HAL GPIO WritePin (GPIOA, Led 4 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                              demás.
                   HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 5 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                               Damos un retardo de 1
                   HAL GPIO WritePin (GPIOC, Led 6 Pin, GPIO PIN RESET);
                                                                               segundo.
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Led_7_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                   HAL GPIO WritePin(GPIOB, Led 8 Pin, GPIO PIN RESET);
                  HAL Delay(1000);
/* USER CODE END 3 */
                                                       Posición 3
   Posición 1
                              Posición 2
                                                                            Posición 4
```












Posición 5



Posición 6



Posición 7



Posición 8

# Conclusiones.

El micro controlador a emplear es uno muy potente pues pose una arquitectura de 32 bits, sus instrucciones se ejecutan bajo una arquitectura RISC, puede trabajar a una velocidad de 168 MHz, puede ejecutar una instrucción en un solo ciclo de reloj. Para poder programar este microcontrolador es necesario el empleo principalmente de dos softwares STM32CubeMX donde se realizaran las configuraciones de los Pines GPIO dependiendo de la aplicación previamente establecida y planteada. El otro software es Atollic TrueStudio en este programa podremos desarrollar el código necesario para que nuestra aplicación en el microcontrolador funcione; dentro de este entorno de programación basado en C++ aprendimos las sintaxis para la lectura y escritura en los pines del microcontrolador, también se aprendió a cómo generar los retardos con su instrucción en Atollic el cual es muy estricto en la escritura de estas instrucciones por lo que debe tener cuidado al empleo de mayúsculas y minúsculas pues puede provocar un error de compilación.

# Bibliografía.

Perles Àngel; <u>ARM Cortex-M práctico</u>. 1 - <u>Introducción a los microcontroladores STM32</u> <u>de St.</u> Univercidad Politécnica de Valencia, Valencia 2017,206 págs.