
Politécnico do Porto

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Estudo/Implementação de uma solução 4G

José Nuno Loureiro Novais da Silva





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA Instituto Superior de Engenharia do Porto

Junho, 2021

Este relatório satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Projeto/Estágio, do 3º ano, da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.

Candidato: José Nuno Loureiro Novais da Silva, Nº 1180896, 1180896@isep.ipp.pt

Orientação Científica: Isabel Maria de Sousa de Jesus, isj@isep.ipp.pt

Empresa: DMS, Displays & Mobility Solutions

Orientador: Francisco Pérola, franciscoperola@dmsdisplays.com



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA Instituto Superior de Engenharia do Porto Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200–072 Porto

Agradecimentos

Nesta secção, quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para o sucesso do meu percurso académico, nomeadamente à minha família, com um agradecimento especial à minha namorada. Quero agradecer também aos meus amigos e aos meus pais e irmãos que, desde o início da minha caminhada académica, ajudaram e empurraram para cumprir os meus objetivos.

Mais especificamente, quero agradecer à Eng. Isabel Jesus, pelo acompanhamento prestado e a dedicação, tanto nas aulas que lecionou no meu primeiro e segundo ano, como na elaboração deste relatório.

Finalmente, um agradecimento à DMS, por me ter acolhido e também ao meu orientador, Francisco Pérola, pelo acompanhamento incansável ao longo do projeto.

Resumo

O projeto desenvolvido visa estabelecer a ligação entre os autocarros de uma área metropolitana, um servidor e as paragens dos mesmos. A necessidade deste projeto resultou, da necessidade, de atualizar o método de disponibilização das informações referentes aos transportes em vigor.

Através da implementação desta solução, será possível exibir com precisão os intervalos de tempo até passar o próximo transporte em uma determinada estação, facilitando e oferecendo uma experiência mais eficiente e fiável aos vários utilizadores diários que recorrem a este serviço para se deslocar.

O principal objetivo deste projeto é realizar um estudo sobre as diferentes tecnologias disponíveis, neste caso CAT 1 e Narrowband-IOT (NB-IOT), determinar o hardware necessário para implementar a solução desenvolvida e estabelecer protocolos de comunicação e troca de informação entre servidor e modem.

Para a concretização destes objetivos estudou-se o modem CAT 1, estabeleceram-se através do protocolo de comunicação TCP ligações modem/servidor, e foram retiradas as latências de comunicação. O objetivo seguinte foi medir e registar o consumo energético do modem.

Após ter os dados necessários relativamente ao modem CAT 1, efetuou-se o mesmo procedimento para o modem NB-IOT, mediram-se as latências e consumos, em transferência de dados, idle e em *Power Save Mode*(PSM).

Avaliando os consumos energéticos e latências de cada modem e comparandoos, apesar do modem CAT 1 apresentar consumos mais elevados, optou-se pela sua utilização devido às latências de comunicação serem mais baixas do que as do modem NB-IOT. Na última fase do projeto foi desenvolvida uma aplicação em linguagem C a funcionar em ambiente Linux, com o objetivo de controlar o modem.

Palavras-Chave: Modem, CAT1, NB-IOT, Power Save Mode, API, Linux

Abstract

The project developed aims to establish a connection connection between buses in a metropolitan area, a server and their stops. The need for this project resulted from the need to update the delivery method of information relative to the transports currently running.

By implementing this solution, it will be possible to accurately display the time intervals until the next transport passes at a provided station, facilitating and offering a more efficient and reliable experience for the various users who use this service to get around.

The main objective of this project is to carry out a study on the different technologies available, in this case CAT 1 and NarrowBand-IOT (NB-IOT), determine the necessary hardware to implement the developed solution and establish communication protocols and information exchange between server and modem.

To achieve these objectives, the CAT 1 modem was studied, modem/server connections were established through the TCP communication protocol, and communication latencies were collected. The next objective was to measure and record the modem's energy consumption.

After having the necessary data regarding the CAT 1 modem, the same procedure was carried out for the NB-IOT modem, measuring latencies and consumption, in data transfer, idle and in Power Save Mode (PSM).

Assessing the energy consumption and latencies of each modem and comparing them, although the CAT 1 modem has higher consumption, we chose to use it because the communication latencies are lower than those of the NB-IOT modem.

In the last phase of the project, an application in C language was developed to work in a Linux environment, with the objective of controlling the modem.

Keywords: Modem, CAT1, NB-IOT, Power Save Mode, API, Linux

Índice

Li	sta d	Figuras	vii
Li	sta d	Tabelas	ix
Li	stage	ıs	xi
Li	sta d	Acrónimos	xiii
1	Inti	dução	1
	1.1	Contextualização	2
	1.2	Objetivos	2
		1.2.1 Fases do Projeto	2
	1.3	Calendarização	3
	1.4	Organização do Relatório	3
2	Ha	lware	5
	2.1	Modem	5
	2.2	Modem CAT1-LE910C1-EU	6
	2.3	Modem NB-IOT - BC66	8
	2.4	Raspberry Pi	9
3	Des	nvolvimento do Projeto	11
	3.1	Descodificação Mensagens	11
	3.2	Ligação TCP	13
		3.2.1 Servidor	13
		3.2.2 One Time Setup	15
		3.2.3 Initial Setup	16
		3.2.4 TCP	16
	3.3	Power Save Mode	17
	3.4	Recolher Latências e Consumos - CAT1	18
		3.4.1 Scripts - Docklight	18
		3.4.2 Latências - CAT1	20
		3.4.3 Consumos - CAT1	21
	3.5	NRIOT	23

		3.5.1	Latências - NB-IOT	23
		3.5.2	Consumos - NB-IOT	23
			PSM e eDRX	23
			Exemplo Cálculo T3324	24
	3.6	Result	ados Obtidos	26
		3.6.1	Latências CAT1 vs NB-IOT	26
		3.6.2	Consumos CAT1 vs NB-IOT	26
4	Imp	lement	tação da API	27
	4.1		o ligação ao modem	27
	4.2	_	o enviar dados	29
	4.3	_	o ler dados	29
	4.4	_	o escrever comandos	29
	4.5		o Ler/Escrever	30
	4.6	Verific	ar PSM	31
	4.7	One T	Time Setup	32
	4.8	Initial	Setup	33
	4.9	Ligaçã	TO TCP	33
	4.10	Fechar	e ligação TCP	34
	4.11	Entrar	em PSM	34
	4.12	Sair P	SM	34
	4.13	Menu	de opções	36
	4.14	Main .		37
	4.15	Macro	s	38
	4.16	Exemp	olos de Resultados Obtidos	40
5	Con	clusõe	\mathbf{s}	43
Re	eferê	ncias		44
\mathbf{A}	Cód	igo Int	tegral	49
		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	49
	A.2	Main.l	n	61
\mathbf{B}	Laté	èncias		65

Lista de Figuras

1.1	Calendarização do Projeto	3
2.1	Rede Modem[1]	5
2.2	Aplicaçõs do NB-IOT, CAT1, CAT4[2]	6
2.3	LE910C1-EU c/ evalutation board	7
2.4	Diagrama de blocos do modem CAT1[3]	7
2.5	Quectel BC66 [4]	8
2.6	Raspberry Pi	9
2.7	Raspberry Pi c/ alimentação	9
3.1	Teste comandos AT	12
3.2	Mensagem Recebida	12
3.3	Serial Port Monitor	13
3.4	Regra Firewall- Protocolo e Porta	13
3.5	Regra Firewall - Tipo	14
3.6	Configuração da Porta	14
3.7	Servidor TCP - Hercules	15
3.8	Ligação TCP	17
3.9	Diagrama de blocos PSM	17
3.10	Modo PSM	18
3.11	Modem Docklight Cliente	19
3.12	Docklight Servidor	19
3.13	Jumpers PL105/PL106	21
3.14	Jumpers PL109/PL110	21
3.15	Esquema Alimentação	22
3.16	T3412 e T3324[5]	24
3.17	PSM e eDRX [6]	25
4.1	Menu API	40
4.2	Initial Setup API	40
4.3	Ligação TCP API	41
4.4	Enter PSM API	41
4.5	Fechar ligação TCP API	42
4.6	Desligar API	12

A.1 Fluxo	grama base API																										6	3
-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Lista de Tabelas

3.1	Formato de Dados	11
3.2	Latência CAT1	20
3.3	Consumo CAT1	22
3.4	Latência NB-IOT	25
B.1	Latência Modem CAT1	66
B.2	Latência Modem NB-IOT	67

Listagens

4.1	Abrir Porta Série	28
4.2	Escrever Dados	29
4.3	Ler Dados	29
4.4	Escrever Comandos AT	30
4.5	Ler e Escrever	30
4.6	Check CFUN	31
4.7	Set DTR	31
4.8	Clear DTR	32
4.9	One Time Setup	32
4.10	Initial Setup	33
4.11	Abrir ligação TCP	33
4.12	Fechar ligação TCP	34
4.13	Entrar em PSM	34
4.14	Sair PSM	35
4.15	Função Menu	36
4.16	Main	37
4.17	ficheiro $Header$	38
A.1	Main	49
A.2	Header	61

Lista de Acrónimos

3GPP 3rd Generation Partnership Project

API Application Programming Interface

ASCII American Standard Code for Information Interchange

AT Commands Attention commands

CR Carriage Return

DEE Departamento de Engenharia Electrotécnica

ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto

ISP Internet service provider

LEEC Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

LPWAN Low Power Wide Area Network

 $\mathbf{NB} ext{-}\mathbf{IOT}$ $Narrowband ext{-}IOT$

PSM Power Save Mode

TCP Transmission Control Protocol

Capítulo 1

Introdução

O presente relatório de estágio expõe todos os conteúdos referentes ao projeto desenvolvido na Display & Mobility Solutions, realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto/Estágio do 3º ano da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (LEEC), do Departamento de Engenharia Electrotécnica (DEE), do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).

No início de 2015 foi criada a DMS - Displays & Mobility Solutions, Lda. [7], com o objetivo de focar e desenvolver a sua atividade em sistemas de informação pública e para a indústria dos transportes.

A DMS é um fornecedor de soluções de produtos e sistemas eletrónicos para a informação pública e soluções de segurança e mobilidade para a indústria dos transportes.

No que concerne ao desenvolvimento de equipamentos de informação pública, a DMS projeta painéis eletrónicos de exibição, tais como:

- Sinais de mensagens variáveis para coordenação de tráfego e segurança.
- Exibição de informações na plataforma para transportes públicos.
- Placas de estacionamento eletrónicas para informações e administração de estacionamento.
- Displays eletrónicos para diferentes tipos de aplicações.

1.1 Contextualização

O conceito deste projeto resultou da necessidade, de atualizar o método de disponibilização das informações referentes aos transportes que estão em vigor.

A necessidade de se alterar a utilização dos horários em papel, advém do facto de que o papel é apenas uma referência para o utilizador, pois não se consegue prever as irregularidades e discrepâncias dos horários dos transportes públicos devido a acidentes ou trânsito.

Assim, foi proposto criar uma solução *low power* e eficiente, que através de um servidor estabelecesse contacto entre os transportes e a informação existente nos painéis informativos, atualizando ao minuto o estado e intervalo de tempo até ao próximo transporte.

1.2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é a implementação de uma Application Programming Interface (API), desenvolvida em linguagem C, a correr em ambiente linux, dedicada não só a receber e enviar dados através de um modem, mas também a processá-los. Nas subsecções seguintes são apresentadas as fases do projeto, a sua calendarização representada pelo Diagrama de Gantt e a organização do relatório nos seus diversos capítulos.

1.2.1 Fases do Projeto

- Ler datasheets/ aprender a utilizar o modem CAT1 através da aplicação AT Controller
- Descodificação de mensagens serial port monitor
- Estabelecer comunicação Transmission Control Protocol (TCP) e Power Save Mode (PSM)
- Criação de scripts para facilitar a comunicação docklight
- Recolher as latências e consumos do modem CAT1
- Estudo do modem NB-IOT
- Através dos scripts já criados, adaptar e fazer os mesmos testes para o modem NB-IOT
- Verificar qual dos modems é mais eficiente e fazer a escolha de qual utilizar
- Desenvolver API
- Conclusões

1.3 Calendarização

De modo a cumprir os prazos estabelecidos, o desenvolvimento do projeto foi calendarizado, de acordo com a cronologia apresentada na Figura 1.1.




Figura 1.1: Calendarização do Projeto

O projeto iniciou-se com o estudo do modem CAT1, nomeadamente aprender sobre os at commands, descobrir como os dados são enviados do computador para o modem, através do datasheet posicionar os jumpers nos pinos corretos para alimentar com uma fonte externa apenas o módulo/processador do modem e poder medir o consumo de energia. Esta fase do projeto durou 2 semanas, com início a 1 de março até 15 de março.

Numa fase seguinte testou-se as comunicações TCP/UDP e os vários modos de energia do modem, teve duração de 5 semanas.

Após ter estabelecido os modelos para a criação de ligações TCP e manter o modem em modo PSM, procedeu-se à criação de *scripts* para agilizar o processo de trabalhar com o modem. Esta fase durou sensivelmente 2 semanas.

Repetiu-se o processo de estudo e teste no modem NB-IOT, a experiência de ter trabalhado já com o modem CAT1 refletiu-se e apenas demorou 2 semanas.

A parte final do projeto foi o desenvolvimento da API, que demorou 3 semanas a ser concluída.

Por fim, a última fase é dedicada à escrita do relatório.

1.4 Organização do Relatório

No Capítulo 1 é feita uma apresentação à empresa onde este estágio foi realizado, introduzidos os objetivos deste projeto, a calendarização do trabalho e descrita a organização deste documento. No Capítulo seguinte, 2, é feita uma introdução ao hardware que foi escolhido pela empresa para ser testado e desenvolvido o projeto. No Capítulo 3 é são descritos os vários passos de estudo, desenvolvimento e implementação do projeto. No Capítulo 4 é apresentado o código desenvolvido, as várias funções que o compõem e as suas descrições.

Capítulo 2

Hardware

2.1 Modem

O modem é o dispositivo eletrónico que estabelece a ligação entre o nosso computador e a internet[8]. Converte os sinais digitais enviados pelo computador em sinais analógicos e reencaminha-os para o *Internet service provider (ISP)*, quando recebemos os dados, o modem converte os sinais analógicos em digitais, Figura 2.1.

A própria palavra é uma forma abreviada de Modulador-Demodulador, pois o dispositivo executa a modulação e demodulação de sinais analógicos em sinais digitais [9].



Figura 2.1: Rede Modem[1]

2.2 Modem CAT1-LE910C1-EU

Cat1 é uma tecnologia antiga (release 8 do 3rd Generation Partnership Project (3GPP)), contudo amadurecida e bastante implementada e abrangida pela maioria dos ISP. Designada para dispositivos IOT com necessidade de largura de banda, baixa e média.

A tecnologia funciona no sistema 4G e se necessário nos 3G e 2G. Apresenta velocidades de *download* na ordem dos 10 Mbps, 5 Mbps de *upload* e latências entre os 50 e 100 ms [10].

O modem CAT1 é bastante flexível, devido ao facto de conseguir trabalhar com aplicações de baixo consumo, tal como o NB-IOT, mas se necessário suporta alta largura de banda (20 Mhz).

Esta tecnologia é utilizada atualmente em caixas de multibanco, vídeo vigilância, drones autónomos, *smart cities*, etc [11]. Apesar do suporte de altas larguras de banda os modems CAT1 não são suficientes para suportar as necessidades de veículos autónomos ou aplicações de vídeo em tempo real que necessitam de larguras de banda maiores, como se pode ver na Figura 2.2.




Figura 2.2: Aplicaçõs do NB-IOT, CAT1, CAT4[2]

O modem selecionado pela DMS foi o LE910C1-EU, Figura 2.3 com o seguinte diagrama de blocos, Figura 2.4.



Figura 2.3: LE910C1-EU c/ evalutation board




Figura 2.4: Diagrama de blocos do modem CAT1[3]

2.3 Modem NB-IOT - BC66

NB-IOT é uma tecnologia Low Power Wide Area Network (LPWAN), designada para dispositivos de baixa necessidade de largura de banda e funcionamento. Devido ao facto de ser uma tecnologia lançada recentemente, junho de 2016 (release 13 do 3GPP), não existe um suporte tão vasto e generalizado como acontece para o CAT1.

Apresenta velocidades de download na ordem dos 26 kbps, 66 kbps de upload e latências entre os 1,6 e 10s [12]. Ao contrário do CAT1, NB-IOT opera numa largura de banda bastante reduzida (180 KHz), pelo que uma proporção do espectro é inutilizada.

A tecnologia NB-IOT é mais adequada para dispositivos estacionários (não suporta que a rede troque de torres), que apenas necessitem de enviar dados entre grandes intervalos de tempo,e em que não interesse a latência. Oferece longo alcance e uma forte penetração de sinal, logo é bom para longas distâncias e uso interno ou subterrâneo [11].

Por exemplo, são usados em sensores de água, humidade, eletricidade, aplicativos de *smart city*, sensores de estacionamento, monitores industriais e sensores agrícolas.

O modem testado foi o BC66, Figura 2.5.



Figura 2.5: Quectel BC66 [4]

2.4 Raspberry Pi

De modo a controlar o modem na implementação final e "correr" o código será utilizado um Raspbery Pi 3 Model B+, representado nas Figuras 2.6 e 2.7.



Figura 2.6: Raspberry Pi



Figura 2.7: Raspberry Pi ${\bf c}/$ alimentação

Capítulo 3

Desenvolvimento do Projeto

3.1 Descodificação Mensagens

A fase inicial do projeto dedicada a estudar e compreender o funcionamento do modem, tal como a comunicação com o computador, o controlo do modem, etc, é apresentada de seguir.

Após definir os parâmetros da Tabela 3.1, através do *software* fornecido pelo fabricante (telit AT Controller [13]), foi possivel estabelecer a ligação ao modem e enviar *Attention commands (AT Commands)*, e realizar operações básicas, tal como ligar para um telemóvel, atender chamadas, enviar SMS, Figuras 3.1 e 3.2.

Tabela 3.1: Formato de Dados

Baud Rate	115200
Paridade	Nenhuma
Data bits	8
Stop bits	1
Flow Control	Manual




Figura 3.1: Teste comandos AT



Figura 3.2: Mensagem Recebida

Após enviar os dados para o modem, através de um serial port sniffer [14] foi possível ver como o software tratava os dados. Na Figura 3.3, após cada série de dados enviada, pode-se observar um elemento em comum, o caracter hexadecimal 0D, que traduz em American Standard Code for Information Interchange (ASCII) para Carriage Return (CR), em linguagem C "/r", o qual será útil posteriormente, no desenvolvimento de scripts e da API.




Figura 3.3: Serial Port Monitor

3.2 Ligação TCP

De forma a estabelecer a ligação entre o modem e o servidor é preciso fazer uma ligação TCP. Contudo, antes de proceder à criação da mesma é preciso criar e configurar um servidor no computador pessoal para fazer a ligação ao modem. Para tal é preciso configurar as definições do *Windows* e do router e por fim configurar as definições corretas do modem através de comandos AT.

3.2.1 Servidor

De maneira a criar um servidor no computador pessoal para fazer a ligação ao modem é preciso configurar as definições da *firewall* do Windows e do router.

O primeiro passo é criar uma regra na *firewall* do Windows para a porta, neste caso 5000. Nas Figuras 3.4 e 3.5 está uma breve visualização do procedimento.




Figura 3.4: Regra Firewall- Protocolo e Porta




Figura 3.5: Regra Firewall - Tipo

Após as configurações no Windows, é necessário "abrir as portas" na página do router, Figura 3.6.




Figura 3.6: Configuração da Porta

Com as definições prontas, através da aplicação Hercules [15], a escuta à porta 5000 e a fazer *echo* aos dados recebidos, Figura 3.7, falta apenas configurar o modem e estabelecer a ligação.




Figura 3.7: Servidor TCP - Hercules

3.2.2 One Time Setup

A série de comandos AT a seguir descrita é apenas necessária fazer uma vez no modem, estas configuram o contexto com a APN correta, as definições da *socket* e da ligação TCP.

- AT+CGDCONT=2, "IP", "internet", "", 0,0,0,0 -> Selecionar o contexto 2, selecionar o protocolo "IP" e definir a APN, "internet", este pode variar consoante a rede, se for Vodafone =" internet.vodafone.pt".
- AT#SCFGEXT=5,1,0,0,0,0 -> Seleciona a socket 5 e ativa o relatório do número de bytes de dados recebidos, quando recebe uma mensagem numa ligação TCP.
- AT#SCFGEXT2=5,0,0,0,0,2 -> Seleciona a *socket* 5 e ativa o relatório da causa de uma ligação TCP ter terminado.
- AT#SCFG=5,2,1500,0,600,0 -> Seleciona a socket 5 e no contexto 2, define o pacote máximo de dados para o protocolo TCP/IP em 1500, desativa o timeout se não houver dados enviados, se não estabelecer uma ligação a um sistema remoto em 600 milissegundos dá timeout.

3.2.3 Initial Setup

A série de comandos AT a seguir descrita, é necessária fazer sempre que se liga o modem. Esta desbloqueia o cartão SIM, ativa o *reporting* de erros e ativa o indicador de eventos quando o modem está em modo PSM.

- AT+CPIN=0000 -> Desbloquear o cartão SIM
- AT+CMEE=2 -> Ativa a notificação de erros em forma verbal.
- AT#PSMRI=500 -> Ativa a linha RI com duração de pulso 500 milissegundos.

3.2.4 TCP

No modem CAT1 é possivel estabelecer dois tipos de ligação TCP, command mode e online mode. No primeiro durante a ligação TCP é possivel enviar AT commands e controlar o modem, enquanto que em online mode, após ser feita a ligação todos os dados enviados para o modem serão redirecionados para o servidor. Para voltar a poder controlar o modem seria necessário suspender a ligação, através do envio do seguinte comando "+++".

Na Figura 3.8 é possível ver todo o processo de uma ligação TCP em *command mode*, desde ativar o contexto 2, até abrir a ligação TCP ao servidor na *socket* 5. Após ser feita a ligação, pode-se enviar dados através do comando AT#SSENDEXT=5,n.

Devido à definição de echo do servidor, o modem notifica imediatamente de que recebeu uma resposta através do "SRING:5, 3". Seguidamente é possível ler a resposta do servidor atraves do comando AT#SRECV=5,n. Por fim para desligar a conexão basta fechar o *socket* e desativar o contexto:

- AT $\#SGACT=2,1 \rightarrow Ativa o contexto 2.$
- AT#SD=5,0,XXXX,"YYY.YYY.YYY.YYY",0,0,1 -> Fazer ligação TCP na socket 5 ao servidor com porta = XXXX e IP= YYY.YYY.YYY.YYY, em modo comando.
- AT#SSENDEXT=5,n \rightarrow Enviar n bytes para a ligação TCP na socket 5.
- SRING=5,n -> Mensagem de notificação do modem quando recebe n bytes de dados na ligação TCP na socket 5.
- AT#SRECV=5,n \rightarrow Ler as n bytes recebidos na socket 5.
- AT#SH=5 -> Fechar ligação na socket 5.
- AT#SGACT=2,0 -> Fechar o contexto 2.

```
at

OK

at+cpin=0000

OK

at+cmee=2

OK

at#psmri=500

OK

at#sgact=2,1

#SGACT: 10.78.82.148

OK

at#sd=5,0,5000,"161.230.159.26",0,0,1

OK

at#ssendext=5,3

> abc

OK

SRING: 5,3

at#srecv=5,3

#SRECV: 5,3

abc

OK

at#sh=5

OK

at#sgact=2,0

OK
```

Figura 3.8: Ligação TCP

3.3 Power Save Mode

De modo a poupar o máximo de energia possível, é necessário colocar o modem em modo PSM, seguindo o diagrama de blocos representado na Figura 3.9 e a Figura 3.10. É necessário enviar o código AT+CFUN=5 e através do controlo manual desligar a linha data terminal ready (DTR), quando a linha clear to send (CTS) se desligar o modem está efetivamente em PSM.

De modo a sair do PSM, basta fazer o inverso, ligar a linha DTR e enviar AT+CFUN=1.




Figura 3.9: Diagrama de blocos PSM



Figura 3.10: Modo PSM

3.4 Recolher Latências e Consumos - CAT1

A fase seguinte do projeto foi dedicada a avaliar os modems CAT1 e NB-IOT, de forma a ter valores para comparar e poder selecionar o modem mais adequado para o contexto em que este será implementado.

De maneira a avaliar os modems, será preciso criar *scripts* para facilitar a comunicação com os modems. Após criados os *scripts*, serão apuradas as latências de comunicação e os consumos energéticos, dos mesmos.

3.4.1 Scripts - Docklight

Para construir os *scripts* e potencializar o manuseio do modem, será utilizado o software *Docklight Scripting* [16]. Estes *scripts* serão posteriormente a base para desenvolver a API. Este *software* permite comunicar com o modem através da porta série, enviar comandos pré definidos, Figuras 3.11 e 3.12, controlar as linhas DTR e RTS e funcionar como servidor.




Figura 3.11: Modem Docklight Cliente




Figura 3.12: Docklight Servidor

3.4.2 Latências - CAT1

Com uma ligação TCP estabelecida, em *command mode* procedeu-se ao teste das latências, através do *Dockligh*, em grupos de 5 enviou-se 1, 10, 100, 1000 bytes.

De modo a manter os dados retirados os mais precisos possível, utilizou-se dois processos do *Docklight* no mesmo sistema, um com a ligação ao modem e outro com o servidor.

Recorrendo ao *Excel*, Tabela 3.2, foi calculada a latência usando os *timestamps* obtidos do *Docklight*.

Após retirados todos os dados, denotou-se que o tamanho dos pacotes de dados enviados não surtia efeito no tempo que o modem demorava a receber todos os dados, tendo todos valores semelhantes, resultando numa latência média total de 276 milissegundos.

Tabela 3.2: Latência CAT1

LATENCY				
COMMAND MODE		Server -» Client (Modem)		
Data Payload	Measure ID	Timestamp TX	Timestamp RX	Latency (sec)
 	1	09:51:18.301	09:51:18.513	00:00:00.212
	2	09:51:19.743	09:51:20.049	00:00:00.306
	3	09:51:20.833	09:51:20.992	00:00:00.159
	4	09:51:21.832	09:51:21.969	00:00:00.137
	5	09:51:22.917	09:51:23.232	00:00:00.315
			Average	00:00:00.226

3.4.3 Consumos - CAT1

Para medir apenas os consumos energéticos do módulo LE910C1-EU, foi necessário alimentar o modem com uma fonte externa de 3,9 V, seguindo o *datasheet* [17] e reposicionar os *jumpers* inicialmente na posição a verde para a posição vermelha, Figuras 3.13 e 3.14.




Figura 3.13: Jumpers PL105/PL106




Figura 3.14: Jumpers PL109/PL110

Com os *jumpers* na posição correta, ligou-se a fonte externa a um amperímetro e a um *switch* fechado, em paralelo, Figura 3.15. A necessidade deste *switch* advém do facto do modem não conseguir ligar com o amperímetro em série. Após o modem ligado e funcional, abre-se o *switch* e mede-se a corrente.




Figura 3.15: Esquema Alimentação

Foram medidos os consumos em *power save*, *idle* e em transferência de dados e posteriormente anotados em Excel, Tabela 3.3.

O modem em modo normal, "AT+CFUN=1", em *idle* apresentava valores de corrente na ordem dos 9,5 mA, com picos de 150 mA. Durante as comunicações com o modem, enviar comandos AT, receber/enviar dados na ligação TCP, a corrente chegava a picos de 150 mA. Em modo PSM, "AT+CFUN=5", o consumo de corrente desceu para os 2,33 mA, sem picos e em comunicações mantêm-se os 150 mA anteriormente registados.

Devido a negociações com a rede, cada vez que o modem tenta entrar em PSM, demora à volta de 9 segundos, este tempo pode ser reduzido pelo fornecedor do cartão SIM.

Power Consumption Mode Voltage (V) Current (mA) **IDLE** 3.9 9.5 Full functionality (CFUN=1) Data Transfer 3.9 150 **IDLE** 3.9 2.33 Power saving (CFUN=5) Data Transfer 3.9 150

Tabela 3.3: Consumo CAT1

3.5. NBIOT 23

3.5 NBIOT

No modem de NB-IOT, foram realizados os mesmos testes, latências e consumos, foi necessária a adaptação dos *scripts*, pois para além dos comandos AT mais básicos, os restantes podem não ser iguais de fornecedor para fornecedor.

3.5.1 Latências - NB-IOT

O procedimento estabelecido para o modem CAT1 foi repetido e enviado 5 grupos de 1, 10, 100 e 1000 bytes, retirados os *timestamps*, anotados e tratados no *Excel*, Tabela 3.4.

A latência média total calculada foi 2,72 segundos, estando dentro do intervalo estudado anteriormente no capítulo 2.3.

LATENCY				
COMMAND MODE		Server -» Client (Modem)		
Data Payload	Measure ID	Timestamp TX	Timestamp RX	Latency (sec)
 	1	11:10:44.119	11:10:47.406	00:00:03.287
	2	11:11:49.726	11:11:52.793	00:00:03.067
	3	11:12:58.101	11:12:59.231	00:00:01.130
	4	11:13:29.907	11:13:34.211	00:00:04.304
	5	11:14:05.651	11:14:09.254	00:00:03.603
			Average	00:00:03.078

Tabela 3.4: Latência NB-IOT

3.5.2 Consumos - NB-IOT

Seguindo o mesmo método que foi utilizado no modem CAT1, tentou-se medir os consumos do módulo BC66, contudo devido à resistência interna do amperímetro não foi possível ler nenhum valor de corrente, pois assim que se abria o *switch* o modem desligava. Foi testado também o uso de um osciloscópio mas apresentava muito ruído o que tornava impossível a leitura.

Após várias tentativas sem sucesso de medir a corrente, deu-se por inconclusivo, seguindo-se então pelos valores apresentados no datasheet [18] de 3.5 μ A para o estado de PSM.

PSM e eDRX

Ao contrário do modem CAT1, é possível entrar no modo PSM relativamente rápido, através da configuração do comando "AT+CPSMS"[19].

Neste comando é possível definir o valor de 2 Timers , T3412 e T3324, Figura 3.16.

O T3412, determina o intervalo de tempo em que o modem, está em *sleep* antes de se conectar à rede para fazer a verificação de dados.

O T3324, define o tempo para o modem voltar a entrar no modo PSM, após deixar de comunicar e entrar em idle.

O valor destes *Timers*, pode ser calculado recorrendo ao *datasheet*, os bits 8 a 6 são o multiplicador e os bits 5 a 1 são o valor que será multiplicado, ou através de *websites* dedicados ao cálculo destes *Timers*[20].

Exemplo Cálculo T3324

Para definir o tempo que o modem demora a entrar em sleep para 4 minutos (3.1)

- Temos de definir o multiplicador para 1 minuto: 001
- Definir o últimos bits para o valor 4: 00100

$$T3324 = 00100100. (3.1)$$




Figura 3.16: T3412 e T3324[5]

3.5. NBIOT 25

Com o release 13 do 3GPP, foi introduzido o conceito de Extended Discontinuous Reception(eDRX) de modo a auxiliar os mecanismos já existentes de PSM, sendo que estes podem ser utilizados em simultâneo. Ao invés do PSM com o eDRX, o modem pode escutar notificações de dados pendentes sem ter de estabelecer uma ligação completa à rede [21].

O eDRX é um bom protocolo para dispositivos IOT, pois consegue acordar mais rápido que o PSM, verificar se existem dados pendentes e suportar *paging cycles* maiores, permitindo assim consumir menos energia [21]. Na Figura 3.17, está representada a comparação entre PSM e eDRX.




Figura 3.17: PSM e eDRX [6]

3.6 Resultados Obtidos

Com as latências calculadas e os consumos energéticos retirados, comparou-se os resultados obtidos de ambos os modems para escolher aquele que se iria adequar melhor às necessidades da implementação projetada pela DMS.

3.6.1 Latências CAT1 vs NB-IOT

O modem CAT1, apresentou latências bastante competitivas, com uma média de 0,276 segundos, Tabela B.1.

Por outro lado o modem NB-IOT com latências médias significativamente maiores, 2,72 segundos, Tabela B.2, não sendo o ideal.

3.6.2 Consumos CAT1 vs NB-IOT

O modem CAT1 registou consumos mais baixos que o esperado, com 2,33 mA em modo PSM, contudo possui o *delay* de 9 segundos antes de conseguir entrar em PSM.

Como não foi possível determinar o consumo do modem NB-IOT, apenas se ficou com a referência do *datasheet*, 3.5 µA, não podendo assim fazer-se uma avaliação do consumo real.

Face aos resultados obtidos e às necessidades do projeto, optou-se por seguir o projeto com a tecnologia CAT1, devido às baixas latências e consumos porém maiores que o modem NB-IOT, no entanto baixos.

Capítulo 4

Implementação da API

No fluxograma geral do Anexo A.1 está representada a API desenvolvida. Ao longo deste capítulo serão apresentadas as funções concebidas e uma breve descrição de cada uma, para uma análise mais detalhada, a listagem do código devidamente comentado, pode ser consultada no anexo A.

A plataforma de desenvolvimento utilizada foi o *Visual Studio Code*, com a extensão SFTP, para atualizar o código no Raspberry Pi à medida que ia sendo escrito.

O software encontra-se dividido em duas partes, a parte 1 da função menu e da main, implementadas para testar o desenvolvimento da API e direcionadas para o Debug e a segunda parte, um conjunto de funções que permitem abrir a porta série ligada ao modem, enviar comandos AT, estabelecer ligação TCP a um servidor e entrar em PSM.

4.1 Função ligação ao modem

No Linux, tudo são ficheiros, logo para estabelecer ligação à porta série, basta fazer uso da função "open" e abrir o ficheiro "/dev/ttyUSB0", definir a paridade, stop bits, data bits e baud rate. Após abrir o ficheiro há a verificação de erro ou a confirmação de sucesso, Listagem 4.1.

```
int OpenSerial()
2 {
       int serial_port = open("/dev/ttyUSBO",
          O_RDWR);
       if (serial_port == -1) /* Error Checking
       {
  #if DEBUG == 1
           printf("\n Error! in Opening ttyUSBO
                ");
  #endif
           return -1;
10
       }
11
       else
13
       {
  #if DEBUG == 1
14
           printf("\n ttyUSBO Opened
15
              Successfully ");
  #endif
       }
17
19
       tty.c_cflag &= ~PARENB; // Clear parity
20
          bit, disabling parity
       tty.c_cflag &= ~CSTOPB; // Clear stop
          field, only one stop bit used in
          communication
       tty.c_cflag &= ~CSIZE; // Clear all bits
           that set the data size
       tty.c_cflag |= CS8;  // 8 bits per
          byte
       cfsetispeed(&tty, B115200);
       cfsetospeed(&tty, B115200);
26
       return serial_port;
28
29 }
```

Listagem 4.1: Abrir Porta Série

4.2 Função enviar dados

A fim de enviar dados para o modem, basta escrever no ficheiro aberto. A função que permite a escrita de dados para a porta série, baseia-se no uso da função write, tendo como parâmetros a variavel "serial_port", associada à porta série, o buffer "msg"de dados a enviar e o correspondente tamanho em bytes. Posteriormente é feita a verificação de erros, Listagem (4.2).

```
write(serial_port, msg, strlen(msg));
```

Listagem 4.2: Escrever Dados

4.3 Função ler dados

A função que permite a leitura de dados da porta série, baseia-se no uso da função read, tendo como parâmetros a variavel "serial_port", associada à porta série, o buffer "read_buf" de dados a receber e o correspondente tamanho em bytes. Posteriormente é feita a verificação de erros e a impressão da resposta do modem, Listagem (4.3).

```
read(serial_port, &read_buf, sizeof(read_buf)
);
printf("%s\n", read_buf);
```

Listagem 4.3: Ler Dados

4.4 Função escrever comandos

A função SendCommand() permite ao utilizador escrever os comandos AT para o buffer "msg" que deseja enviar no terminal. A função adiciona automaticamente o $carriage\ return$ no fim de cada comando que o utilizador escreva. A função termina quando o utilizador mandar "back"e volta ao menu principal, Listagem (4.4).

Listagem 4.4: Escrever Comandos AT

4.5 Função Ler/Escrever

A função principal de comunicação com o modem é responsável por receber o buffer com o comando AT, fazer a verificação se o modem está em PSM, ativar a linha DTR, enviar o comando para o modem e voltar a desativar a linha, Listagem (4.5).

```
void ReadWrite(char msg[])
   {
       int i, o = 0;
       if
         (FLAG_DTR == 0)
       {
           SetDTR();
       }
9
       CheckCFUN(msg);
       i = SendData(msg);
       o = ReadData(msg);
          (FLAG_DTR == 0)
       if
       {
           ClearDTR();
       }
18
19 }
```

Listagem 4.5: Ler e Escrever

4.6. Verificar PSM 31

4.6 Verificar PSM

Esta função é responsável por cada vez que se envia uma mensagem verificar se foi alterado o modo de funcionamento do modem, PSM ou normal, Listagem (4.6).

Caso o comando seja "AT+CFUN=1", a "FLAG_DTR"é definida a 1 e a linha DTR ligada, Listagem (4.7).

Caso o comando seja "AT+CFUN=5", a "FLAG_DTR"é definida a 0 e a linha DTR desligada, Listagem (4.8).

```
void CheckCFUN(char msg[])
   {
3
       if (strcmp(msg, "at+cfun=5\r") == 0 \mid \mid
           strcmp(msg, "AT+CFUN=5\r") == 0)
       {
            FLAG_DTR = 0;
6
            ClearDTR();
       }
       if (strcmp(msg, "at+cfun=1\r") == 0 \mid \mid
10
           strcmp(msg, "AT+CFUN=1\r") == 0)
       {
11
            FLAG_DTR = 1;
12
            SetDTR();
       }
14
15 }
```

Listagem 4.6: Check CFUN

Listagem 4.7: Set DTR

Listagem 4.8: Clear DTR

4.7 One Time Setup

O conjunto de comandos criados anteriormente na secção 3.2.2 para enviar apenas uma vez, visto que fica guardado na memória as definições alteradas, Listagem (4.9).

```
void OneTime()
  {
      char msg[10][50];
3
       strcpy(msg[0], CGDCONT Context ", \"IP\"
          ,\" " APN " \", \"\",0,0,0,0\r");
       strcpy(msg[1], SCFGEXT Socket_TCP
          SCFGEXT_N);
       strcpy(msg[2], SCFGEXT2 Socket_TCP
          SCFGEXT2_N);
       strcpy(msg[3], SCFG Socket_TCP SCFG_N);
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
           ReadWrite(msg[i]);
      }
14 }
```

Listagem 4.9: One Time Setup

4.8 Initial Setup

Conjunto de comandos criados anteriormente 3.2.3 para enviar no *startup* do modem, Listagem (4.10).

```
void InitialSetup()

char msg[5][50];

strcpy(msg[0], AT);

strcpy(msg[1], CFUN "1\r");

strcpy(msg[2], CMEE);

strcpy(msg[3], PSMRI);

strcpy(msg[4], CPIN PIN "\r");

for (int i = 0; i < 5; i++)

ReadWrite(msg[i]);

</pre>
```

Listagem 4.10: Initial Setup

4.9 Ligação TCP

Esta função ativa o contexto 2, e liga-se ao servidor com "IPadd" e "PORT"guardados em macros no ficheiro "main.h", Anexo A.2. Após ser efetuada a ligação, é feita a função "SendCommand()" para permitir ao utilizador comunicar com o servidor, Listagem (4.11).

```
void OpenSocketServer()

{
    char msg[2][50];

    strcpy(msg[0], SGACT SGACT_CONTEXT ",1\r"
        );
    strcpy(msg[1], SD Socket_TCP ",0," PORT "
        ,\"" IPadd "\",0,0,1\r");

    ReadWrite(msg[0]);
    ReadWrite(msg[1]);

SendCommand();
}
```

Listagem 4.11: Abrir ligação TCP

4.10 Fechar ligação TCP

Desliga a ligação TCP e desativa o contexto 2, Listagem (4.12).

```
void CloseSocketServer()

{
    char msg[2][50];

    strcpy(msg[0], SH Socket_TCP "\r");
    strcpy(msg[1], SGACT SGACT_CONTEXT ",0\r"
        );

    ReadWrite(msg[0]);
    ReadWrite(msg[1]);
}
```

Listagem 4.12: Fechar ligação TCP

4.11 Entrar em PSM

Envia o comando "AT+CFUN=5", Listagem (4.13).

```
void EnterPSM()

char msg[50];

strcpy(msg, CFUN5);
ReadWrite(msg);
}
```

Listagem 4.13: Entrar em PSM

4.12 Sair PSM

Envia o comando "AT+CFUN=1", Listagem (4.14).

4.12. Sair PSM 35

```
void ExitPSM()

through the control of the con
```

Listagem 4.14: Sair PSM

4.13 Menu de opções

Menu de opções, de cada função a ser executada. Dá *return* à escolha do utilizador, para a função "main()"correr a função selecionada, Listagem (4.15).

```
char menu()
  {
      char choice = ' ';
      do
      {
           system("clear");
          printf("flag dtr = %d\n", FLAG_DTR);
          printf("-----\n\n");
          printf("1- Initial Setup\n");
          printf("2- Start TCP Connection\n");
          printf("3- Send Commands\n");
          printf("4- Enter PSM Mode\n");
          printf("5- Close TCP Connection\n");
13
          printf("6- Exit PSM Mode\n");
14
          printf("8- Restart Modem\n");
          printf("9- One Time Setup\n");
          printf("s/S- Exit.\n");
          printf("----\n\n");
18
           scanf("%c", &choice);
      } while (choice != 's' && choice != 'S'
          && choice != '1' && choice != '2' &&
          choice != '3' && choice != '4' &&
          choice != '5' && choice != '6' &&
          choice != '7' && choice != '8' &&
          choice != '9');
21
      return choice;
22
23 }
```

Listagem 4.15: Função Menu

4.14. Main 37

4.14 Main

Na função main, é feita a ligação ao modem assim que o programa é iniciado, a seguir é feito um "fork", onde o processo filho corre constantemente a função de ler dados, "ReadData()".

É criado um switch case para selecionar a ação a realizar pelo modem.

Quando o *switch chase* recebe um "S"para sair e terminar o programa, encerra o *socket* da ligação TCP, desliga o modo PSM, fecha a ligação à porta série e termina o processo filho anteriormente criado, Listagem (4.16).

```
int main()
   {
2
        system("clear");
        char choice = ' ';
        serial_port = OpenSerial();
        pid_t pid = fork();
        if (pid == 0)
11
12
            while (1)
13
            {
14
                 ReadData();
15
16
            }
        }
17
18
        do
19
        {
20
            choice = menu();
21
            switch (choice)
24
            case '1':
25
26
                 system("clear");
27
                 InitialSetup();
28
                 break;
29
            }
30
31
            case '2':
33
                 system("clear");
                 OpenSocketServer();
35
                 break;
36
            }
```

```
38
            case '3':
39
40
                 system("clear");
41
                 SendCommand(); //Write commands
42
                 break;
43
44
45
46
            case '9':
49
50
                 OneTime();
                 SystemPause();
                 break;
52
            }
            }
       } while (choice != 's' && choice != 'S');
55
56
57
       CloseSocketServer();
       ExitPSM();
58
       close(serial_port);
59
       kill(pid, SIGTERM);
60
       return 0;
   }
62
```

Listagem 4.16: Main

4.15 Macros

No ficheiro main.h estão presentes as bibliotecas necessárias, os protótipos de cada função utilizada no código e as macros definidas, Listagem (4.17).

4.15. Macros 39

```
14 //Restart
#define Reboot "AT#ENHRST=1,0\r"
17 //Initial Setup
18 #define AT "AT\r"
19 #define CMEE "AT+CMEE=2\r"
                                       /// error report
20 #define CPIN "AT+CPIN="
                                       /// SIM card pin
21 #define PSMRI "AT#PSMRI=500\r"
                                       ///
22 #define CFUN "AT+CFUN="
                                       /// PSM mode
23 #define CFUN5 "AT+CFUN=5\r"
                                       /// Turn on PSM
24 #define CFUN1 "AT+CFUN=1\r"
                                       /// Turn off PSM
26 //SocketServer
27 #define SGACT "AT#SGACT="
                                       /// Context management
28 #define SGACT_CONTEXT "2"
29 #define SD "AT#SD="
                                       /// Start TCP Connection
                                       /// Close TCP connection
30 #define SH "AT#SH="
31 #define Socket_TCP "5"
                                       /// Modem socket to open TCP
      connection
33 //OneTime
                                       ///// Socket management
34 #define CGDCONT "AT+CGDCONT="
35 #define Context "2"
36 #define SCFGEXT "AT#SCFGEXT="
37 #define SCFGEXT_N ",1,0,0,0,0\r"
38 #define SCFGEXT2 "AT#SCFGEXT2="
39 #define SCFGEXT2_N ",0,0,0,0,2\r"
40 #define SCFG "AT#SCFG="
41 #define SCFG_N ",2,1500,0,600,0\r"
```

Listagem 4.17: ficheiro *Header*

4.16 Exemplos de Resultados Obtidos

No inicio da aplicação é apresentado o menu com as várias opções propostas ao utilizador, Figura (4.1=.

Figura 4.1: Menu API

• Seguindo a numeração e fazendo o *Initial Setup*, Figura (4.2).




Figura 4.2: Initial Setup API

• Iniciar ligação TCP, Figura (4.3).

Figura 4.3: Ligação TCP API

• Ligar o modo PSM, Figura (4.4).




Figura 4.4: Enter PSM API

• Fechar ligação TCP, Figura (4.5).

```
pi@raspberrypi: ~/APLF

File Edit Tabs Help

AT#SH=5
OK
AT#SGACT=2,0
OK

System Pause, Press Enter to continue.

System Pause, Press Enter to continue.
```

Figura 4.5: Fechar ligação TCP API

• Desligar API, Figura (4.6).

```
pi@raspberrypi ~/APLF

File Edit Tabs Help

flag dtr = 1

- Initial Setup
2- Start TCP Connection
3- Send Commands
4- Enter PSM Mode
5- Close TCP Connection
6- Exit PSM Mode
9- One Time Setup
9/S- Exit.

SAT#SH=5
OK

DTR=1
AT+CFUN=1
OK

System Pause, Press Enter to continue.

Serial Port Closed.
pi@raspberrypi:~/API_F $
```

Figura 4.6: Desligar API

Capítulo 5

Conclusões

Após a conclusão do projeto, é importante realçar os pontos positivos e negativos ao longo da realização do mesmo.

Como pontos positivos, considera-se a consolidação dos conhecimentos tanto na linguagem C e no ambiente Linux, juntamente com a aprendizagem e consolidação dos protocolos de comunicação da porta série. Com a realização do projeto, foi possível entrar em contacto com *Hardware e Software*, fora do contexto académico, o que apelou bastante à autonomia e a estabelecer contacto com fornecedores.

Como pontos negativos, enumeram-se algumas dificuldades a ultrapassar ao longo da realização dos testes nos modems, devido à falta de informação nos datasheets, os problemas da medição dos consumos no modem NB-IOT e as várias barreiras a ultrapassar durante o desenvolvimento da API.

Todos os ficheiros, código, excel e figuras estão disponiveis no repositório Github criado [22].

Referências

- [1] M. Brain, "How modems work." Available at https://computer. howstuffworks.com/modem.htm, April 2000. (Último acesso em 12/06/2021). [Citado nas páginas vii e 5]
- [2] Fibocom, "What do you know about lte cat 1 in iot." Available at https://www.fibocom.com/en/Blog/info_itemid_2125.html, 2021. (Último acesso em 12/06/2021). [Citado nas páginas vii e 6]
- [3] Telit, "Le910cx hardware user guide." Available at https://www.telit.com/wp-content/uploads/2017/11/Telit_LE910C1_Hardware_User_Guide_r1.
 12.pdf. [Citado nas páginas vii e 7]
- [4] Quectel, "Quectel bc66." Available at https://www.elecomes.com/collections/quectel-development-kit/products/bc66nbteb-kit-quectel-bc66-lte-nbiot-test-and-development-board? variant=30605235814533. (Último acesso em 13/06/2021). [Citado nas páginas vii e 8]
- [5] B. tecnho guys, "Power saving mode." Available at https://www.blacktechnoguys.com/2018/12/power-saving-mode-psm-part-ii.html,

 December 2018. (Último acesso em 17/06/2021). [Citado nas páginas vii e 24]
- [6] A. Upale, "Lte cat m1 vs nb-iot vs lora." Available at https://www.semiconductorstore.com/blog/2018/ LTE-Cat-M1-vs-NB-IoT-vs-LoRa-Comparing-LPWANs-Symmetry-Blog/ 3496/, September 2018. (Último acesso em 17/06/2021). [Citado nas páginas vii e 25]
- [7] D. M. Solutions, "Dms." Available at https://www.dmsdisplays.com/. (Último acesso em '21/06/2021). [Citado na página 1]
- [8] Speedcheck, "Modem." Available at http://www.speedcheck.org/pt/wiki/modem/, 2008. (Último acesso em 12/06/2021). [Citado na página 5]
- [9] R. Kayne, "What is a modem?." Available at www.easytechjunkie.com/ what-is-a-modem.htm, 2007. (Último acesso em 12/06/2021). [Citado na página 5]

46 REFERÊNCIAS

[10] u blox, "Lte cat 1." Available at u-blox.com/en/technologies/lte-cat-1, 2020. (Último acesso em 12/06/2021). [Citado na página 6]

- [11] D. Wolbert, "Nb-iot and cat-m1 vs. cat-1." Available at https://www.hologram.io/blog/nb-iot-vs-cat-m1-vs-cat-1, 2021. (Último acesso em 13/06/2021). [Citado nas páginas 6 e 8]
- [12] G. Vos, "What is narrowband iot (nb-iot)?." Available at https://www.sierrawireless.com/iot-blog/what-is-nb-iot/, 2021. (Último acesso em 13/06/2021). [Citado na página 8]
- [13] Telit, "Telit at controller." Available at https://www.telit.com/download-file/telit_at_controller_3-5-4_xfp_4-2-2/. (Último acesso em 13/06/2021). [Citado na página 11]
- [14] E. Team, "Serial port monitor." Available at https://www.com-port-monitoring.com/. (Último acesso em 13/06/2021). [Citado na página 12]
- [15] H. group, "Hercules server." Available at https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility. (Último acesso em 13/06/2021). [Citado na página 15]
- [16] Docklight, "Docklight." Available at https://docklight.de/downloads/. (Último acesso em 13/06/2021). [Citado na página 18]
- [17] Telit, "Telit evb hardware user guide r3." Available at https: //www.telit.com/wp-content/uploads/2020/04/Telit_EVB_Hardware_ User_GUide_r3.pdff. [Citado na página 21]
- [18] Quectel, "Bc66-na&bc66 difference introduction." Available at https://www.quectel.com/download/quectel_bc66-nabc66_difference_introduction_v1-0/. (Último acesso em 17/06/2021). [Citado na página 23]
- [19] Quectel, "Bc66&bc66-naat commands manual." Available at https://www.quectel.com/UploadImage/Downlad/Quectel_BC66&BC66-NA_AT_Commands_Manual_V2.0.pdf. (Último acesso em 17/06/2021). [Citado na página 23]
- [20] Thales, "Psm calculator." Available at https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot/resources/developers/psm-calculation-tool. (Último acesso em 17/06/2021). [Citado na página 24]

REFERÊNCIAS 47

[21] G. Vos, "What is edrx (extended discontinuous reception)?." Available at https://www.sierrawireless.com/iot-blog/edrx-lpwa/, June 2020. (Último acesso em 17/06/2021). [Citado na página 25]

[22] J. Silva, "Ficheiros projeto." Available at https://github.com/JoseSilva00/LEEC_PESTA. (Último acesso em '21/06/2021). [Citado na página 43]

Anexo A

Código Integral

A.1 Main.c

```
1 /**
    * Ofile main.c
    st Open serial port, send AT commands and receive modem response.
4 */
5 #include "main.h"
  * Opens Serial port and sets the correct settings
   * Error on opening serial Port, returns -1
9 * Settings:
   * No parity
  * 1 stop bits
  * 8 byte size
   * Baudrate:115200
14
15 */
16 int OpenSerial()
      int serial_port = open("/dev/ttyUSBO", O_RDWR);
19
      if (serial_port == -1) /* Error Checking */
22 #if DEBUG == 1
          printf("\n Error! in Opening ttyUSBO ");
```

```
24 #endif
         return -1;
      }
      else
27
      {
28
  #if DEBUG == 1
29
          printf("\n ttyUSBO Opened Successfully ");
31 #endif
32
      // Create new termios struc, we call it 'tty' for convention
33
      struct termios tty;
34
35
36
      // Read in existing settings, and handle any error
      if (tcgetattr(serial_port, &tty) != 0)
38
  #if DEBUG == 1
39
          printf("Error %i from tcgetattr: %s\n", errno, strerror(
              errno));
41 #endif
42
          return -1;
      }
43
44
      tty.c_cflag &= ~PARENB; // Clear parity bit, disabling parity
45
      tty.c_cflag &= ~CSTOPB; // Clear stop field, only one stop bit
           used in communication
      tty.c_cflag &= ~CSIZE; // Clear all bits that set the data
47
          size
      48
      //tty.c_cflag |= CRTSCTS; // Disable RTS/CTS hardware
49
          flow control
       tty.c_cflag |= CREAD | CLOCAL; // Turn on READ & ignore ctrl
          lines (CLOCAL = 1)
51
      tty.c_lflag &= ~ICANON;
      tty.c_lflag &= ~ECHO;
                                             // Disable echo
53
      tty.c_lflag &= ~ECHOE;
                                             // Disable erasure
54
                                             // Disable new-line
55
      tty.c_lflag &= ~ECHONL;
          echo
      tty.c_lflag &= ~ISIG;
                                             // Disable
56
          interpretation of INTR, QUIT and SUSP
      tty.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY);// Turn off s/w flow
57
          ctrl
      tty.c_iflag &= ~(IGNBRK | BRKINT | PARMRK | ISTRIP | INLCR |
58
          IGNCR | ICRNL); // Disable any special handling of received
           bytes
59
      tty.c_oflag &= ~OPOST; // Prevent special interpretation of
60
          output bytes (e.g. newline chars)
```

A.1. Main.c 51

```
tty.c_oflag &= ~ONLCR; // Prevent conversion of newline to
61
          carriage return/line feed
       tty.c_cc[VTIME] = 10; // Wait for up to 1s (10 deciseconds),
63
          returning as soon as any data is received.
       tty.c_cc[VMIN] = 0;
64
65
       // Set in/out baud rate to be 115200
66
       cfsetispeed(&tty, B115200);
67
       cfsetospeed(&tty, B115200);
69
       // Save tty settings, also checking for error
70
71
       if (tcsetattr(serial_port, TCSANOW, &tty) != 0)
  #if DEBUG == 1
           printf("Error %i from tcsetattr: %s\n", errno, strerror(
74
              errno));
  #endif
          return -1;
76
       }
       return serial_port;
79
* Set of commands to be run on startup of the modem
       Enable error report
       Set RI line pulse duration to 500ms
       Unlocks the sim card
88 void InitialSetup()
89 {
       char msg[5][50];
90
       strcpy(msg[0], AT);
91
       strcpy(msg[1], CFUN "1\r");
                                     //PSM OFF
       strcpy(msg[2], CMEE);
                                     //Enables the report of the
93
          error result code in verbose format.
       strcpy(msg[3], PSMRI);
                                     //Enables the ring indicator
          line (RI) response to an event while the modem is in power
          saving mode. Sets the pulse duration to 500ms.
       strcpy(msg[4], CPIN PIN "\r"); //SIM card PIN =0000
95
       for (int i = 0; i < 5; i++)
97
          ReadWrite(msg[i]);
98
101 /**
       Start a TCP connection
102
       Opens context 2
```

```
Opens the modem socket N 5 and connects to a TCP server
   void OpenSocketServer()
       char msg[2][50];
108
109
       strcpy(msg[0], SGACT_SGACT_CONTEXT ",1\r");
110
       strcpy(msg[1], SD Socket_TCP ",0," PORT ",\"" IPadd "\",0,0,1\
111
          r");
112
       ReadWrite(msg[0]);
113
       ReadWrite(msg[1]);
114
115
       SendCommand();
116
117 }
   118
119
120
       Terminates the TCP connection by closing the socket and
121
      deactivating the context
122 */
   void CloseSocketServer()
124
   {
125
       char msg[2][50];
126
       strcpy(msg[0], SH Socket_TCP "\r");
127
       strcpy(msg[1], SGACT SGACT_CONTEXT ",0\r");
128
129
       ReadWrite(msg[0]);
130
       ReadWrite(msg[1]);
131
   133
134
  /**
135
   * To send data to the modem we have to write in the file ttyUSBO
  void SendData(char msg[])
138
       write(serial_port, msg, strlen(msg));
140
141 }
  142
    * To read the modem response, read the file ttyUSBO
144
   */
145
   void ReadData()
147
  {
       char read_buf[256];
148
149
       // set everything to 0 so we can
```

```
// call printf() easily.
151
      memset(&read_buf, '\0', sizeof(read_buf));
      // Read bytes.
154
      int num_bytes = read(serial_port, &read_buf, sizeof(read_buf))
          ; ///get modem response
156
  #if DEBUG == 1
157
      printf("%s\n", read_buf); ///print modem response
158
  #endif
      fflush(stdin);
160
      fflush(stdout);
161
  164
165
    * set the Data Terminal Ready(DTR) to 1 to leave Power Save Mode(
       PSM) and communicate with the modem
167
  void SetDTR()
169
      int status;
170
      ioctl(serial_port, TIOCMGET, &status); //GET DTR PIN status
171
172
      status |= TIOCM_DTR;
173
      ioctl(serial_port, TIOCMSET, status); //SET DTR PIN to 1 if to
174
           comunicate, if the modem is in power save
  #if DEBUG == 1
      printf("\nDTR=1\n");
176
177 #endif
178 }
  180
  /**
181
   * set the DTR to 0 to enter PSM
  void ClearDTR()
184
      int status;
186
      ioctl(serial_port, TIOCMGET, &status); //GET DTR PIN status
187
188
      status &= ~TIOCM_DTR;
      ioctl(serial_port, TIOCMSET, status); //SET DTR PIN t0 0, if
190
          the modem is in power save mode
   #if DEBUG == 1
      printf("\nDTR=0\n");
193 #endif
```

```
196
   /**
197
      Checks the at command sent:
      if AT+CFUN=5, then sets the DTR line to 0 to enter PSM
       if AT+CFUN=1, then sets the DTR line to 1 to leave PSM
200
    */
   void CheckCFUN(char msg[])
   {
203
204
       if (strcmp(msg, "at+cfun=5\r") == 0 \mid | strcmp(msg, "AT+CFUN=5\r")
           r") == 0)
205
           FLAG_DTR = 0;
206
207
           ClearDTR();
       }
208
209
       if (strcmp(msg, "at+cfun=1\r") == 0 || strcmp(msg, "AT+CFUN=1\
210
           r") == 0)
211
           FLAG_DTR = 1;
212
213
           SetDTR();
       }
214
215
   216
    * Checks if the FLAG_DTR
    * @details If FLAG_DTR==0, the modem is in PSM, Sets the DTR line
219
        to 1
               Sends Data
220
               Receives the modem Response
221
               If FLAG_DTR==0, the modem must turn back to PSM, Sets
222
        the DTR line to 0
223
   void ReadWrite(char msg[])
224
225
226
       if (FLAG_DTR == 0)
       {
227
           SetDTR();
228
229
230
       CheckCFUN(msg);
231
       SendData(msg);
232
       ReadData(msg);
233
234
       if (FLAG_DTR == 0)
235
237
           ClearDTR();
       }
238
239 }
```

```
241 /**
    * Scans user inputted commands and sends to modem
244 void SendCommand()
245
       char msg[80];
246
   #if DEBUG == 1
247
       printf("\nGo Back to Menu Send: back");
248
   #endif
249
       while (strcmp(msg, "back\r") != 0 && strcmp(msg, "BACK\r") !=
           0)
       {
251
252
           printf("\nCODE:");
           scanf("%s", msg);
253
           strncat(msg, "\r", 2);
254
255
           ReadWrite(msg);
256
257 }
260 * Run only the first time the modem is started.
261 * Socket Configuration commands.
262 * Selects PDP context identifier 2, selects "IP" data protocol,
       sets "internet" APN.
263 * Selects the socket 5, sets SRING URC mode to display the
       connIdand the amount of data received, disables TCP keepalive
       timer timeout, sets the socket initial connection timeout to 60
       s, disables the max packet timeout(not used in command mode).
264 * Selects the socket 5, enables the indication of connId socket
       and closure cause when a NO CARRIER indication occurs.
265 * Selects the socket 5, the PDP context 2, sets the max packet
       size for the TCP/IP stack to 1500 (not used in command mode),
       disables the socket exchange inactivity timeout, sets the
       socket initial connection timeout to 60s, disables the max
       packet timeout (not used in command mode).
266 */
   void OneTime()
267
268
       char msg[10][50];
269
       strcpy(msg[0], CGDCONT Context ", \"IP\" ,\" " APN " \",
271
           \"\",0,0,0,0\r");
       strcpy(msg[1], SCFGEXT Socket_TCP SCFGEXT_N);
272
       strcpy(msg[2], SCFGEXT2 Socket_TCP SCFGEXT2_N);
273
       strcpy(msg[3], SCFG Socket_TCP SCFG_N);
275
       for (int i = 0; i < 4; i++)
276
277
           ReadWrite(msg[i]);
278
```

```
}
279
  }
280
  * Reboot Modem instantly:AT#ENHRST=1,0
283
  */
285
  void Restart()
286
      char msg[50];
288
      strcpy(msg, Reboot); //Restart Modem
289
   #if DEBUG == 1
290
291
      printf("\nRestarting...\n");
  #endif
      ReadWrite(msg);
293
294
   296
  /**
297
   * Enter PSM Mode: AT+CFUN=5
298
  void EnterPSM()
300
   {
301
302
      char msg[50];
303
      strcpy(msg, CFUN5);
304
305
      ReadWrite(msg);
306
   307
308
309
   * Exit PSM Mode: AT+CFUN=1
310
   */
311
   void ExitPSM()
313
  {
      char msg[50];
314
315
      strcpy(msg, CFUN1);
316
      ReadWrite(msg);
317
318
  /// Menu of options to interact with the user
  char menu()
321
   {
322
      char choice = ' ';
323
      do
324
      {
325
          system("clear");
326
          printf("flag dtr = %d\n", FLAG_DTR);
327
```

```
printf("----\n");
328
           printf("1- Initial Setup\n");
                                              //activates error
329
              report and ri response time 500ms
           printf("2- Start TCP Connection\n"); //activates context
330
              and starts a TCP connection
           printf("3- Send Commands\n");
                                               //user freely sends
331
              commands
           printf("4- Enter PSM Mode\n");
332
333
           printf(".\n");
           printf("5- Close TCP Connection\n");
334
           printf("6- Exit PSM Mode\n");
335
           printf(".\n");
336
337
           printf("8- Restart Modem\n"); //turn the modem off or
              restart
           printf("9- One Time Setup\n"); //defines the settings for
338
              the socket 5 and turns the leds off
           printf("s/S- Exit.\n");
339
           printf("----\n\n");
340
           scanf("%c", &choice);
341
       } while (choice != 's' && choice != 'S' && choice != '1' &&
           choice != '2' && choice != '3' && choice != '4' && choice
           != '5' && choice != '6' && choice != '7' && choice != '8'
           && choice != '9');
343
       return choice;
344
345 }
   int main()
   {
348
       system("clear");
349
350
       char choice = ' ';
351
352
       serial_port = OpenSerial();
353
354
       if (serial_port == -1)
355
356
357
   #if DEBUG == 1
358
           printf("Error In Serial Port");
359
   #endif
360
           return -1;
361
       }
362
   #if DEBUG == 1
363
       SystemPause();
365
   #endif
366
       pid_t pid = fork();
367
368
```

```
if (pid== 0)
369
370
             while(1)
372
                  ReadData();
373
        }
375
376
377
        do
379
        {
380
381
             choice = menu();
             switch (choice)
383
384
             case '1':
386
                  system("clear");
387
388
                  InitialSetup();
389
   #if DEBUG == 1
390
                  SystemPause();
391
                  SystemPause();
392
   #endif
393
                  break;
394
             }
395
396
             case '2':
397
             {
398
                  system("clear");
400
                  OpenSocketServer();
401
   #if DEBUG == 1
402
                  SystemPause();
403
                  SystemPause();
404
   #endif
405
406
                  break;
             }
407
408
             case '3':
409
410
                  system("clear");
411
                  SendCommand(); //Write commands
412
   #if DEBUG == 1
413
                  SystemPause();
414
                  SystemPause();
415
   #endif
416
                  break;
417
```

```
}
418
419
420
             case '4':
421
                  system("clear");
422
423
                  EnterPSM();
424
   #if DEBUG == 1
425
                  SystemPause();
426
                  SystemPause();
427
    #endif
428
                  break;
429
             }
430
431
             case '5':
432
433
                  system("clear");
434
435
                  CloseSocketServer();
436
    #if DEBUG == 1
437
                  SystemPause();
438
                  SystemPause();
439
    #endif
440
441
                  break;
             }
442
443
             case '6':
444
445
                  system("clear");
446
447
                  ExitPSM();
    #if DEBUG == 1
449
                  SystemPause();
450
                  SystemPause();
451
452
    #endif
                  break;
453
             }
454
455
             case '8':
456
457
                  system("clear");
458
                  Restart(); //Reboot Modem
   #if DEBUG == 1
460
                  SystemPause();
461
                  SystemPause();
462
463
   #endif
                  break;
464
             }
465
             case '9':
466
```

```
{
467
                 system("clear");
468
                 OneTime();
                 SystemPause();
470
                 break;
471
            }
            }
473
        } while (choice != 's' && choice != 'S');
474
        CloseSocketServer();
476
        ExitPSM();
477
        SystemPause();
478
        close(serial_port);
479
        kill(pid, SIGTERM);
481
   #if DEBUG == 1
482
        printf("\nSerial Port Closed.\n");
483
   #endif
484
        return 0;
485
486
487
   void SystemPause()
488
489
        printf("\nSystem Pause, Press Enter to continue.\n");
        int c = getchar();
491
        c++;
492
493 }
```

Listagem A.1: Main

A.2. Main.h 61

A.2 Main.h

```
2 * @file main.h
3 */
5 // C library headers
6 #include <stdio.h>
7 #include <string.h>
8 #include <stdlib.h>
10 // Linux headers
#include <fcntl.h>
                           // Contains file controls like O_RDWR
12 #include <errno.h>
                          // Error integer and strerror() function
13 #include <termios.h>
                           // Contains POSIX terminal control
      definitions
14 #include <unistd.h>
                         // write(), read(), close()
#include <sys/ioctl.h> // Control dtr line
16 #include <signal.h>
18 #define DEBUG 1 // 1 -> Show errors and modem response
20
21
22 int serial_port;
                         //Serial Port
                          //FLAG==1, dtr is on and modem is free to
23 int FLAG_DTR;
      comunicate
                          //FLAG==0, Modem is in PSM
24
25
26
27 int OpenSerial();
void InitialSetup();
29 void OpenSocketServer();
30 void CloseSocketServer();
31 void SendData(char *);
32 void ReadData();
33 void SetDTR();
34 void ClearDTR();
35 void CheckCFUN(char *);
36 void ReadWrite(char *);
37 void SendCommand();
38 void Onetime();
39 void Restart();
40 void EnterPSM();
41 void ExitPSM();
42 char menu();
43 void SystemPause();
```

```
///< ISP APN to use. Altice ->
45 #define APN "internet"
      internet / Vodafone ->internet.vodafone.pt
46 #define IPadd "161.230.159.26" ///< IP address to connect to
      server
47 #define PORT "5000"
                                 ///< Server PORT
                                 ///< SIM card PIN
48 #define PIN "0000"
51 //Restart
52 #define Reboot "AT#ENHRST=1,0\r"
54 //Initial Setup
55 #define AT "AT\r"
56 #define CMEE "AT+CMEE=2\r"
                                       /// error report
57 #define CPIN "AT+CPIN="
                                       /// SIM card pin
58 #define PSMRI "AT#PSMRI=500\r"
                                       ///
59 #define CFUN "AT+CFUN="
                                       /// PSM mode
60 #define CFUN5 "AT+CFUN=5\r"
                                       /// Turn on PSM
61 #define CFUN1 "AT+CFUN=1\r"
                                       /// Turn off PSM
63 //SocketServer
64 #define SGACT "AT#SGACT="
                                       /// Context management
65 #define SGACT_CONTEXT "2"
66 #define SD "AT#SD="
                                       /// Start TCP Connection
67 #define SH "AT#SH="
                                       /// Close TCP connection
68 #define Socket_TCP "5"
                                       /// Modem socket to open TCP
      connection
70 //OneTime
                                       //// Socket management
71 #define CGDCONT "AT+CGDCONT="
72 #define Context "2"
73 #define SCFGEXT "AT#SCFGEXT="
74 #define SCFGEXT_N ",1,0,0,0,0\r"
75 #define SCFGEXT2 "AT#SCFGEXT2="
76 #define SCFGEXT2_N ",0,0,0,0,2\r"
77 #define SCFG "AT#SCFG="
78 #define SCFG_N ",2,1500,0,600,0\r"
```

Listagem A.2: Header

A.2. Main.h 63




Figura A.1: Fluxograma base API

Anexo B

Latências

Tabela B.1: Latência Modem CAT1

LATENCY						
COMMAND MODE		Server -» Client (Modem)				
Data Payload	Measure ID	Timestamp TX	Timestamp RX	Latency (sec)		
 	1	09:51:18.301	09:51:18.513	00:00:00.212		
	2	09:51:19.743	09:51:20.049	00:00:00.306		
	3	09:51:20.833	09:51:20.992	00:00:00.159		
	4	09:51:21.832	09:51:21.969	00:00:00.137		
	5	09:51:22.917	09:51:23.232	00:00:00.315		
	Average 00:00:00.2					
	1	09:57:56.764	09:57:58.325	00:00:01.561		
	2	09:58:00.281	09:58:00.405	00:00:00.124		
	3	09:58:01.250	09:58:01.364	00:00:00.114		
10 Bytes	4	09:58:02.003	09:58:02.036	00:00:00.033		
	5	09:58:02.958	09:58:03.284	00:00:00.326		
			Average	00:00:00.432		
	1	10:01:51.019	10:01:51.969	00:00:00.950		
	2	10:01:52.735	10:01:52.785	00:00:00.050		
100 Bytes	3	10:01:53.721	10:01:53.985	00:00:00.264		
	4	10:01:54.636	10:01:54.673	00:00:00.037		
	5	10:01:55.537	10:01:55.584	00:00:00.047		
		00:00:00.270				
1000 Bytes	1	10:05:58.720	10:05:58.936	00:00:00.216		
	2	10:06:01.377	10:06:01.480	00:00:00.103		
	3	10:06:02.842	10:06:03.064	00:00:00.222		
	4	10:06:04.156	10:06:04.359	00:00:00.203		
	5	10:06:05.810	10:06:05.943	00:00:00.133		
			Average	00:00:00.175		
	TOTAL AVERAGE					

Tabela B.2: Latência Modem NB-IOT

LATENCY						
COMMAND MODE		Server -» Client (Modem)				
Data Payload	Measure ID	Timestamp TX	Timestamp RX	Latency (sec)		
	1	11:10:44.119	11:10:47.406	00:00:03.287		
	2	11:11:49.726	11:11:52.793	00:00:03.067		
	3	11:12:58.101	11:12:59.231	00:00:01.130		
	4	11:13:29.907	11:13:34.211	00:00:04.304		
	5	11:14:05.651	11:14:09.254	00:00:03.603		
		00:00:03.078				
	1	11:15:21.240	11:15:24.150	00:00:02.910		
	2	11:16:04.936	11:16:06.824	00:00:01.888		
	3	11:16:36.880	11:16:39.765	00:00:02.885		
10 Bytes	4	11:17:35.041	11:17:36.408	00:00:01.367		
	5	11:18:06.553	11:18:09.220	00:00:02.667		
			Average	00:00:02.343		
	1	11:29:02.183	11:29:04.571	00:00:02.388		
	2	11:29:33.773	11:29:35.398	00:00:01.625		
100 Bytes	3	11:30:25.185	11:30:26.963	00:00:01.778		
	4	11:30:56.967	11:30:59.691	00:00:02.724		
	5	11:31:29.164	11:31:33.238	00:00:04.074		
		00:00:02.518				
1000 Bytes	1	11:22:11.024	11:22:14.271	00:00:03.247		
	2	11:24:15.534	11:24:18.022	00:00:02.488		
	3			00:00:00.000		
	4			00:00:00.000		
	5			00:00:00.000		
		00:00:01.147				
	TOTAL AVERAGE					