# **TP3 Integration of the VGA Controller**

#### 1) At the hardware level:

Nous créons d'abord un nouveau périphérique qui gèrera la sortie vidéo vga. Ce périphérique « ahblite\_vga » contient à l'intérieur tous les composants nécessaires pour la gestion de cette tâche :

```
14 🖯 entity abblite_vga is
        HRESETn : in std_logic;
16
        HCLK
                  : in std logic;
                                                               ■ U UNIXII. allulite ualtiarun) tanunite uartiviru)
19
                  : in std_logic;
        HREADY : in std_logic;
20
                                                            U_MY_PERIPH: ahblite_my_periph(arch) (my_periph.vhd) (1)
21
        btnR : in STD_LOGIC;
                                                            ✓ ■ U_VGA : ahblite_vga(arch) (vga.vhd) (1)
        Hsync : out STD_LOGIC;
Vsync : out STD LOGIC;
23
24
                                                                ✓ ● U_SEG_CTRL: VGA_Display_Top(Behavioral) (VGA_Display)
        vgaRed : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
26
        vgaGreen : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                                                                    > T U1: VGA_Clock (VGA_Clock.xci)
27
        vgaBlue : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
28
29
        -- AHB-Lite interface
                                                                      U2: VGA_640_x_480(Behavioral) (VGA_640_x_480.vhd)
30
       AHBLITE_IN : in AHBLite_master_vector;
        AHBLITE_OUT : out AHBLite_slave_vector);
31

    U3: VGA_Display(Behavioral) (VGA_Display.vhd)

32 🖨 end;
                                                           rom0_adapter : obi_2_rom(arch) (obi_2_rom.vhd)
34
```

Ensuite, nous rajoutons un registre background dans notre périphérique « vga » qui nous permettra de contrôler par le software la couleur du fond d'écran dans la suite du TP :

```
Background <= (others => '0');
112 🖯
                  --Reg2 <= (others => '0');
113
                  --Reg3 <= (others => '0');
114
                  --Reg4 <= (others => '0');
115
116 🖨
117
            elsif rising_edge(HCLK) then
118
                  -- Error management
119 ;
                 SlaveOut.HREADYOUT <= not invalid;
120
                 SlaveOut.HRESP <= invalid or not SlaveOut.HREADYOUT;
121
122
                 -- Performe write if requested last cycle and no error occured
123 🖨
                if SlaveOut.HRESP = '0' and lastwr = '1' then
124 🖯
                     case lastaddr is
125
                         when x"00" => Background
                                                    <= SlaveIn.HWDATA;
126 ⊖
                          --when x"01" => Reg2 <= SlaveIn.HWDATA;
                          --when x"02" => Reg3
                          --when x"02" => Reg3 <= SlaveIn.HWDATA;
--when x"03" => Reg4 <= SlaveIn.HWDATA;
127
128 🖨
129
                         when others =>
130 🖨
                      end case;
131 🗀
                 end if;
132
133 ;
                 -- Check for transfer
134 🖨
                if transfer = '1' and invalid = '0' then
135
                      -- Read operation: retrieve data and fill empty spaces with '0'
136 🗇
                      if SlaveIn.HWRITE = '0' then
137
                         SlaveOut.HRDATA <= (others => '0');
138 🖯
                         case address is
                             when x"00" => SlaveOut.HRDATA <= Background:
139
140 ⊖
                             --when x"01" => SlaveOut.HRDATA <= Reg2;
```

Une fois que nous avons fini de remonter les signaux venant du périphérique jusqu'au top, nous modifions le fichier xdc pour qu'il soit en accord avec la nomenclature que nous avons donné aux signaux du périphérique vga.

```
set_property PACKAGE_PIN G19 [get_ports {vgaRed[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {vgaRed[0]}]

set_property PACKAGE_PIN H19 [get_ports {vgaRed[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {vgaRed[1]}]

set_property PACKAGE_PIN J19 [get_ports {vgaRed[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {vgaRed[2]}]

set_property PACKAGE_PIN N19 [get_ports {vgaRed[2]}]

set_property PACKAGE_PIN N19 [get_ports {vgaRed[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {vgaRed[3]}]
```

Et en fin nous mettons une adresse dans le fichier decoder\_mcu.vhd :

```
when x"24" \& "00" => sel <= CID_VGA;
```

### 2) At the software level:

Nous declarons arch\_vga.h:

```
td-icobs-light-project-master > lib > arch > C arch_vga.h > ...

1  #ifndef __ARCH_VGA_H__
2  #define __ARCH_VGA_H__
3
4  typedef struct
5  {
6   volatile unsigned int background;
7  }VGA_t;
8
9  #endif
```

Et dans arch.h:

```
64 //VGA
65 #define VGA (*(VGA_t*)VGA_BASE)
```

Puis, une fois les modifications réalisées, il ne nous reste plus qu'a relier dans le software notre registre background au périphérique GPIOA qui est chargé de gérer les switches dans la carte :

```
while (1)

VGA.background = GPIOA.IDR;
```

# 3) Sprite control

Dans cette partie nous rajoutons encore deux registres qui nous servirons à relier la position de notre Sprite aux boutons btn de notre carte en passant par le software :

```
signal Background : std_logic_vector(31 downto 0);
signal X1_Position : std_logic_vector(31 downto 0);
signal Y1_Position : std_logic_vector(31 downto 0);
--signal Reg4 : std_logic_vector(31 downto 0);
```

Ensuite nous rajoutons les composants nous permettant d'introduire et de gérer notre Sprite dans la rom de notre cpu :

```
64 - component VGA Basic ROM Top is
    Port ( clk : in STD LOGIC;
         btnR : in STD LOGIC;
66
             Hsync : out STD LOGIC;
67 !
68
             Vsync : out STD LOGIC;
              sw: in STD LOGIC VECTOR (11 downto 0);
69 1
70 :
             X1_Pos : in std logic vector(9 downto 0);
71
              Y1 Pos : in std logic vector (9 downto 0);
72 !
             vgaRed : out STD LOGIC VECTOR (3 downto 0);
73
              vgaGreen : out STD LOGIC VECTOR (3 downto 0);
             vgaBlue : out STD LOGIC VECTOR (3 downto 0));
75 
end component VGA Basic ROM Top;
76
77
   begin
78
79 !
      test <= "0000000000";
80 🖨
       U SEG CTRL: VGA Basic ROM Top
         Port map (
81 :
82 :
              clk => HCLK,
83 :
              btnR => RST,
84
               Hsync => Hsync,
85
              Vsync => Vsync,
86 🖯
              --X1 Pos => test,
87 🖨
               --Y1 Pos => test,
88
              X1_Pos => X1_Position(9 downto 0),
             Yl_Pos => Yl_Position(9 downto 0),
sw => Background (11 downto 0),
89 :
90 :
               vgaRed => vgaRed,
```

Une fois que nous avons rajouté tous les fichiers, notre arborescence ressemblera à ça :

```
    U_VGA: ahblite_vga(arch) (vga.vhd) (1)
    U_SEG_CTRL: VGA_Basic_ROM_Top(Behavioral) (Basic_VGA_ROM)
    □ U1: VGA_Clock_Multi (VGA_Clock_Multi.xci)
    □ U2: VGA_640_x_480(Behavioral) (VGA_640_x_480.vhd)
    □ U3: VGA_Basic_ROM(Behavioral) (Basic_VGA_ROM.vhd)
    □ □ U4: prom_sprite (prom_sprite.xci)
    □ U5: clkdiv(Behavioral) (clkdiv.vhd) (1)
```

Et finalement dans basic\_rom nous mettons la valeur des registres à C et R, qui gèrent l'affichage du Sprite dans l'écran :

```
rom_addr4: out std_logic_vector(15 downto 0); --j'ai modifié ça pour rectangle, rechanger à 3 pour revenir en arrière
11
                    M: std_logic_vector(11 downto 0);
12
                    red : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                   green : out STD LOGIC VECTOR (3 downto 0);
13 !
                  blue : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
C: in STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
14 :
15
                   R: in STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0));
17 \( \ho \) end VGA_Basic_ROM;
19 parchitecture Behavioral of VGA_Basic_ROM is
20 signal spriteon: STD_LOGIC;
21 constant hbp: unsigned(9 downto 0)
22 constant vbp: unsigned(9 downto 0)
                                                  := "0010010000"; -- horizontal back porch = 128 + 16 = 144 ou 96 + 48 := "000001111"; -- vertical back porch = 2 + 29 = 31
23
24 constant w: unsigned(9 downto 0) := to_unsigned(240, 10); --largeur du sprit adaptée
25 | constant h: unsigned(9 downto 0)
                                                     := to_unsigned(160, 10); --meme hauteur que l'image d'origine
28
     signal xpix, ypix, R1, C1: unsigned(9 downto 0);
29
     signal rom_addr_s: std_logic_vector(19 downto 0);
30
31 begin
33 ⊕ --R1 <= unsigned(sv(11 downto 6) & "0000"); --ligne désirée pour notre image
34 ← --C1 <= unsigned(sw(5 downto 0) & "0000"); --colonne désirée
St = misigned(R); --TP3 RESTE A METTRE SA DANS L4ORDRE

St = cl<=unsigned(C);

xpix <= unsigned(hc) - (hbp + Cl);

ypix <= unsigned(vc) - (vbp + Rl);
```

Puis dans le software nous rajoutons les registres comme précédemment :

# 4) Final step

Then finally, we create a code that allow us to change the background color as well as making mouve the Sprite through the buttoms of the card :

```
while (1)
                VGA.background = GPIOA.IDR;
                if (count<3000)
                    count++;
                if (ct_print<300000)
                    ct_print++;
                    ct_print =0;
                    myprintf("valeur de x1_pos %d\n", VGA.X1_Pos);
myprintf("valeur de y1_pos %d\n", VGA.Y1_Pos);
                VGA.background = GPIOA.IDR;
                if ((VGA.X1_Pos< SCREEN_WIDTH - w) && (VGA.X1_Pos>=0))
                    VGA.X1_Pos += dx;
                if ((VGA.Y1_Pos>=0) && (VGA.Y1_Pos< SCREEN_HEIGHT - h))
                    VGA.Y1_Pos += dy;
109
                dx=0;
                dy=0;
```