## **DEMO SEGUIDOR SOLAR**

```
#include <ESP32Servo.h>
// ----- Definición de Pines y Parámetros -----
#define TRIG_PIN 23 // Pin de disparo TRIG del sensor (AZUL)
#define ECHO_PIN 22 // Pin de ECHO del sensor (NARANJA)
#define LED_PIN 2 // LED para indicar detección de movimiento
#define BOTON 12 // Pin del botón para iniciar
// Pines de los servos
const int SERVO PIN HORIZONTAL = 18;
const int SERVO_PIN_VERTICAL = 19;
// Valores iniciales para los servos
const int SERVO INICIAL H = 90;
const int SERVO_INICIAL_V = 120;
// Límites de movimiento para los servos
const int SERVOH LIMIT HIGH = 175;
const int SERVOH LIMIT LOW = 5;
const int SERVOV LIMIT HIGH = 170;
const int SERVOV LIMIT LOW = 70;
// Pines de los LDR en configuración de cruz
const int LDR_TOP_PIN = 32; // Sensor superior
const int LDR_BOTTOM_PIN = 33; // Sensor inferior
const int LDR_LEFT_PIN = 34; // Sensor izquierdo
const int LDR RIGHT PIN = 35; // Sensor derecho
// Parámetros de control
const int LIGHT THRESHOLD = 200; // Umbral global de luz para retornar a
posición inicial
const int TOLERANCIA
                       = 90; // Tolerancia para el ajuste
const int DTIME
                        = 10; // Retardo entre lecturas (ms)
const int obstacleDistance = 15; // Distancia mínima para detección de
obstáculos (cm)
// ----- Variables Globales -----
Servo servoHorizontal; // Servo para el movimiento horizontal
Servo servoVertical; // Servo para el movimiento vertical
int anguloHorizontal = SERVO_INICIAL_H;
int anguloVertical = SERVO_INICIAL_V;
// ----- Función para Esperar el Botón -----
void waitForButtonPress() {
 Serial.println("Presiona el botón para iniciar el seguimiento solar");
 while (digitalRead(BOTON) == HIGH) {
```

```
delay(50);
  }
  delay(200);
  while (digitalRead(BOTON) == LOW) {
   delay(50);
  }
 delay(200);
 Serial.println("¡Botón pulsado!");
}
// ----- Función para inicializar los servomotores ------
void initializeServos() {
 waitForButtonPress(); // Nos aseguramos que se ha pulsado el boton de ON
 Serial.println("Posicionando servos en posiciones iniciales...");
  servoHorizontal.write(SERVO_INICIAL_H);
  servoVertical.write(SERVO_INICIAL_V);
  anguloHorizontal = SERVO INICIAL H;
  anguloVertical = SERVO INICIAL V;
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Iniciando sistema...");
  servoHorizontal.attach(SERVO_PIN_HORIZONTAL);
  servoVertical.attach(SERVO_PIN_VERTICAL);
  servoHorizontal.write(anguloHorizontal);
  servoVertical.write(anguloVertical);
  pinMode(TRIG PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BOTON, INPUT PULLUP);
 waitForButtonPress();
  // Posiciona los servos en las posiciones iniciales
  initializeServos();
 Serial.println("Sistema listo. Comenzando bucle principal...");
  delay(2500);
}
void loop() {
 // Lectura de LDRs
  int ldrTop = analogRead(LDR_TOP_PIN);
 int ldrBottom = analogRead(LDR_BOTTOM_PIN);
  int ldrLeft = analogRead(LDR_LEFT_PIN);
```

```
int ldrRight = analogRead(LDR_RIGHT_PIN);
  // Imprime lecturas de LDRs
  Serial.print("LDR Superior: ");
  Serial.print(ldrTop);
  Serial.print("\tLDR Inferior: ");
  Serial.print(ldrBottom);
  Serial.print("\tLDR Izquierdo: ");
  Serial.print(ldrLeft);
  Serial.print("\tLDR Derecho: ");
  Serial.println(ldrRight);
 // Verifica obstáculo
  if (isObstacleDetected()) {
    Serial.println("¡Obstáculo detectado! Deteniendo movimiento...");
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    returnToInitialPositions();
    delay(500);
    return;
  } else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  }
  // Calcular nivel global de luz
  int avgLight = (ldrTop + ldrBottom + ldrLeft + ldrRight) / 4;
  Serial.print("Promedio LDR: ");
  Serial.println(avgLight);
  if (avgLight <= LIGHT THRESHOLD) {</pre>
    returnToInitialPositions();
    delay(500);
    return;
  }
  // Actualiza movimientos de servos
  updateVerticalServo(ldrTop, ldrBottom);
  updateHorizontalServo(ldrLeft, ldrRight);
 delay(DTIME);
}
// ----- Funciones para Actualizar los Servos ------
void updateVerticalServo(int ldrTop, int ldrBottom) {
  if (abs(ldrTop - ldrBottom) > TOLERANCIA) {
    if (ldrTop > ldrBottom) {
      anguloVertical = min(anguloVertical + 1, SERVOV_LIMIT_HIGH);
      Serial.print("Aumenta ángulo vertical: ");
      Serial.println(anguloVertical);
```

```
} else {
     anguloVertical = max(anguloVertical - 1, SERVOV_LIMIT_LOW);
     Serial.print("Disminuye ángulo vertical: ");
     Serial.println(anguloVertical);
   servoVertical.write(anguloVertical);
 }
}
void updateHorizontalServo(int ldrLeft, int ldrRight) {
  if (abs(ldrLeft - ldrRight) > TOLERANCIA) {
   if (ldrLeft > ldrRight) {
     anguloHorizontal = max(anguloHorizontal - 1, SERVOH_LIMIT_LOW);
     Serial.print("Disminuye ángulo horizontal: ");
     Serial.println(anguloHorizontal);
   } else {
     anguloHorizontal = min(anguloHorizontal + 1, SERVOH_LIMIT_HIGH);
     Serial.print("Aumenta ángulo horizontal: ");
     Serial.println(anguloHorizontal);
   }
   servoHorizontal.write(anguloHorizontal);
 }
}
// ----- Función para retornar a posiciones iniciales
void returnToInitialPositions() {
 Serial.println("Nivel de luz bajo, regresando suavemente a la posición
inicial...");
 while (anguloHorizontal != SERVO_INICIAL_H || anguloVertical !=
SERVO INICIAL V) {
   if (anguloHorizontal > SERVO INICIAL H) anguloHorizontal--;
   else if (anguloHorizontal < SERVO_INICIAL_H) anguloHorizontal++;</pre>
   if (anguloVertical > SERVO INICIAL V) anguloVertical--;
   else if (anguloVertical < SERVO_INICIAL_V) anguloVertical++;</pre>
   servoHorizontal.write(anguloHorizontal);
   servoVertical.write(anguloVertical);
   delay(10); // Suaviza el retorno
 }
 Serial.println("Servos en posición inicial.");
}
```

```
// Función para medir la distancia con el sensor HC-SR04
long measureDistance() {
  long duration, distance;
 // Genera el pulso de disparo
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  // Lee el tiempo del pulso en el pin Echo
  duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
 // Calcula la distancia (en cm)
  distance = (duration / 2) / 29.1; // Conversión de tiempo a distancia
 return distance; // Retorna el valor de la distancia medida
}
// Función para evaluar la distancia y verificar si hay un obstáculo
bool isObstacleDetected() {
  long distance = measureDistance();
  Serial.print("Distancia: ");
 Serial.println(distance);
 // Si la distancia es menor al umbral, se considera que hay un obstáculo
 if (distance < obstacleDistance) {</pre>
   return true;
 }
 return false;
}
```