# Rapport d'électronique Numérique

# **KeyPass**


KeyPass est un clef USB un peu particulière, car elle contient seulement vos mots de passe. Du plus simple (5 caractères) au plus compliquer (+100 caractères) et protéger par votre empreinte digitale, en fait l'objet incontournable.

# 1 Cahier des charges

La problématique est d'avoir un moyen d'enregistrer c'est mot de passe, et qu'il y ait le moins de risque que quelqu'un ne les trouve. Pour cela, keyPass aura comme caractéristique :

- Pas d'autre connexion que l'USB (pas internet)
- Garder en mémoire plusieurs mot de passe
- Les mots de passe devront être sécuriser par une empreinte digitale et un chiffrement
- La clef devra être capable de générer des mots de passe compliquer et imprévisible


## 2 Manuel d'utilisation



Eléments	Utilisation
1. USB	Le brancher sur votre pc pour alimenter la carte. Permet aussi l'écriture du mot de passe sur votre ordinateur
2. Empreinte digital	Il est utilisé pour plusieurs actions :  1. Quand il n'émet pas de lumière, il est utilisé comme un simple bouton (pour valider une action ou entrer dans un menu)
	2. quand il clignote en bleu, cela veut dire qu'il attend de lire votre empreinte digitale. Lors de la pression il ce met à clignoter en jaune. Attendre la fin des

	clignotements pour enlever votre doigt. L'écran est là pour vous informer.	
3. droite	Permet de se déplacer vers la droite dans les menus	
4. retour	Permet de revenir au menu précédent.	

### Les déférentes action possible :




- Pour ajouter un mot de passe, allez sur « Add password », et valider. Il vous demandera de mettre votre empreinte. Par la suite avec les bouton droite et retour, dite si vous souhaiter ou pas, des lettres, des chiffres, des caractère spéciaux, des majuscules. Et voila votre mot de passe est générer et enregistrer
- Pour charger un mot de passe, allez sur « Load password » et valider. Sélection le mot de passe que vous souhaitez puis valider il vous demandera votre empreinte et par la suite écrira sur votre pc à la zone sélectionnée avec votre sourie.
- Pour supprimer les mots de passe, allez sur « reset password ». Il vous demandera votre empreinte. Et par la suite sur primera tous les mots de passe.
- Pour ajouter une empreinte, allez sur « Add finger ». Il vous demandera votre empreinte. Pour cela vous allez devoir appuyer sur le capteur 3 fois (rester appuyer tant que les led clignote jaune). Par la suite votre empreinte sera enregistrée.
- Pour supprimer une empreinte, allez sur « Del finger ». Il vous demandera votre empreinte (celle qui sera supprimer). Et par la suite il la supprime.

# 3 Schéma électrique

Liste des composants :

Composant	Communication	Branchement (composant -> carte)
Mémoire Flash 128M-Bit	SPI	- D1 -> A7
		- D0 -> A6
		- WP -> 3.3v
		- Hold/Reset -> 3.3v
		- Vcc -> 3.3v
		- CS -> A4
		- CLK -> A5
		- GND -> GND
		- Hold/Reset -> 3.3v - Vcc -> 3.3v - CS -> A4 - CLK -> A5

Ecran LCD 20x4	I2C	- SDA -> B7	
Letun ECD 20X4	120	SBIT > B7	
		- SCL -> B6	
		- GND -> GND	
		- Vcc -> 5v	
Capteur empreinte digital	UART	- RX -> A9	
		- TX -> A10	
		- vin -> 3.3v	
		- GND -> GND	
		- IRQ (No connect)	
		- 3.3v -> 3.3v	
boutons	GPIO	Bouton retour	Bouton droite
		C14	C15
USB	USB	- D+ -> A12	
		- D> A11	



# 4 Structure du programme

## 4.1 Fichier « main.c »

Pour la machine d'état :

#### e INIT :

Permet d'appeler les différentes fonctions pour l'initialisation et le bon fonctionnement du système

### e\_MENU :

Permet de naviguer entre les différentes actions possibles avec la carte.

#### e PASSWORD :

Permet de choisir le mot de passe à écrire sur le pc

#### e ADDPASSWORD .

Permet de générer et d'enregistrer un nouveau mot de passe avec différente spécificité.

#### e ADDFINGER :

Permet d'ajouter une nouvelle empreinte digitale, à celle déjà existante.

#### e\_DELFINGER :

Permet de supprimer l'empreinte qui sera sur le capteur à ce moment-là

### e\_PASSRESET :

Fait une réinitialisation de tous les mots de passe.

#### Pour les fonctions :

Fonction	Description
readButton2 / readButton1	Lit le pin du bouton en question et compare avec l'état précédent. Si le bouton est pressé alors qu'avant il ne l'était pas alors il renvoie vrai sinon faux.
readButtonFinger	Permet d'utiliser le capteur d'empreinte digital comme un simple bouton.

## 4.2 Fichier « password.c »

Fonction	Description
generatePassword	En fonction de si l'utilisateur souhaite des chiffres, des lettres, des caractère spéciaux, génère une chaine de caractère et la met a l'emplacement du pointeur fournit en argument.
getRandomNumber	Lit un pin analogique branche à rien. Pour fournir une valeur pseudo aléatoire. Puis la retourne
resetAllPassword	Modifier la première case de la mémoire flash qui contient le nombre de mot de passe et le met a 0. Ce qui fait que pour le code, il

n'y a plus de mot de passe.

## 4.3 Fichier « HID\_CDC.c »

Fonction	Description
<u>writePasswordHID</u>	Ecrite sur le pc les différents caractères de la chaine donner

## 4.4 Fichier « DFRobot\_ID809.c »

Ce fichier est un transfere de la librairie en C++ et adapter pour quel fonctionne en C.

Pour les autres fonctions du fichier, j'ai juste changer quelque appelle de fonction.

Fonction ajouter / modifier :	Description
HAL_UART_RxCpltCallback	Permet d'exécuter du code lors de la réception de contenue sur l'UART, fonction en interruption. Et stock la réception dans un buffer
UART_Is_Available()	Permet de renvoyer si le buffer de l'UART contient des donnés
UART_Read()	Retourne la première valeur du buffer et décale les autre d'un vers la gauche.

# 5 État d'avancement et analyse du projet réalisé

Le projet est plutôt proche de l'état imaginer avant le commencement. Quelque petit détaille reste a faire comment donner la possibilité de donner un nom au mot de passe pour le retrouver plus facilement, pouvoir choisir le nombre de caractère que le mot de passe contient.

Par la suite, pour améliorer la sécurité, chiffrer les mots de passe avant de les enregistrer, et pour encore plus de sécurité. Développer un logiciel qui permettrait de gérer les empreintes, ajouter des mots de passe, les supprimer, ....

Aussi la réduction du circuit en créer un PCB sur mesure avec un nouvelle écran, OLED plus petit, et donc un circuit dédier a l'écran sur le PCB. Le projet avec la PCB custom ferais la taille d'une clef USB. Et pour finir pour rendre le tout plus propre à l'œil, une impression 3D pour faire un boiter.

Si je devais refaire le projet, si un problème persiste trop longtemps comme avec le composite. Passer a autre chose et y revenir plus tard. Ce qui m'aurais permis de m'avancer malgré ce problème. A la place j'ai pris du retard.

Les outils de débogage comme le pas à pas, les break point et la visualisation des variables,

ont été très utile surtout, pour la conversion de la libraire pour le capteur d'empreinte digital, qui avait de gros problème sur la réception de donnée.

## 6 Conclusion

Ce projet m'aura appris énormément de chose. La plus grande, est le fait de convertir du code d'un langage à un autre. Pour la librairie du capteur d'empreinte digital qui était par default en C++. Et aussi les aspects de l'USB (simple et composite), avec c'est nombreuse interface, et ça très grande complexité à mettre en place quand c'est la première fois.