컴퓨터구조실험

과제 이름: Assignment #3

담당교수: 이성원

학 과: 컴퓨터정보공학부

학 번: 2019202021

이 름: 정성엽

제출일: 2023/5/24

1. 실험 내용

A. 프로젝트 이론

- Hazard란

pipeline architecture CPU는 INST들을 동시에 수행한므로 한 cycle 당 instruction의 수행속도를 보다 늘린다. 하지만 동시에 수행하는 instruction은 서로 의존성을 가지거나, 구조상의 문제, 분기점에서의 처리 문제로 Hazard가 발생할 수도 있다. hazard 종류는 아래와 같다

1. Structural hazard

pipeline architecture의 구조적 한계로 인해 발생하는 hazard이다. 이 hazard 같은 경우 같은 cycle 실행되는 동안 instruction이 모듈에 동시에 접근하여 사용할 때 발생한다.

2. Data hazard

한번에 여러 instruction를 수행하는 pipeline의 특성상 instruction이 의존성이 존재할 수 있기 때문에 발생하는 hazard이다.

A. RAW - Read After Write
 한 instruction이 Register file에 값을 write 해야 하고 이 동작이 마치
 지 못했을 때, 다음 instruction이 Read를 시도한다면 발생한다.

B. WAW – Write After Write 한 instruction이 Register file에 값을 write 해야 하고 이 동작이 마치지 못했을 때, 다음 instruction이 write를 시도한다면 발생한다. 만약 memory access하는 instruction에서 위와 같은 경우가 발생하면 잘못된 값을 write하게 된다.

C. WAR – Write After Read 한 instruction이 register file의 값을 read 해야 하고 이 동작을 마치 지 못했을 때, 다음 instruction이 write하여 사용하려고 할 때 발생한 다.

3. Control hazard

Branch 또는 Jump와 같이 PC값이 바뀌는 명령어에서, pipeline에 들어있는 다음 명령어는 이전 pc를 기준으로 fetch한다. 따라서 바뀐 pc값에 저장되어 있는 명령어를 다시 수행하기 위해 stall한다.

- Harard 회피 방법

Hazard를 회피하는 방법은 Hazard를 감지하는 HW unit을 추가하여 방지하거나, 코드 스케쥴링 같은 SW 방법을 사용하기도 한다. 예를 들어 stall(bubble = nop inst)를 추가하여 모든 hazard를 회피할 수 있지만, 그 만큼 성능에 저하가 발생할 수 있기 때문에 최후의 수단으로 사용한다. 아래는 각 hazard 별 회피 방법이다. 이는 H/W로와 S/W로 회피 방법이다.

1. Structural Hazard

H/W: memory에 접근하는 instruction mem과 data mem으로 분리하여 동

일한 cycle 내에서 같은 모듈에 접근하는 것을 막는다. 만약 모던 프로세서라면 메모리 컨트롤러에서 해당 hazard를 처리한다.

S/W: 같은 모듈에 접근하는 것을 확인하여 stall한다. 다만 stall을 위해 bubble(NOP) 연산을 삽입하므로 CPU 성능이 저하될 수 있다.

2. Data Hazard

H/W: 같은 register에 접근하는 것을 감지하는 H/W를 추가하는 방법이 있다. 이는 다음 instruction에 forwarding 해주는 unit 또한 추가한다.

S/W: WAW 또는 WAR의 경우 다른 Reg를 임시저장소로 사용하거나 코드 컴파일러 차원에서 S/W적으로 해결 가능하지만 RAW는 nop하거나 forwarding unit을 통해서만 해결 가능하여 성능이 저하될 수 있다.

3. Control Hazard

H/W: Control Hazard를 피하는 방법은 branch와 jump의 여부를 완벽히 예측해야 한다. 그렇기 때문에 완벽하게 회피하는 방법은 존재하지 않는다. 다만 branch는 어느 특정 규칙을 파악하여 예측하는 unit을 사용하면모던 프로세서 어느 정도 예측이 가능하다.

S/W: nop을 통해 방지하여 CPU 성능이 저하될 수 있다.

2. 검증 전략, 분석 및 결과

A. 어셈블리 코드 설명

- main



처음 main의 lui 명령어와 ori 명령어에서 lui는 \$4에 data를 write하려고 하며 ori 는 \$4의 값을 read한 후 write 하려고 한다. 이 때 data hazard가 발생한다.

						\$4 = OX	0000
		1		I	I		
luic	\$4 , 0X0000	IF	ID	ALU	MEM	(MB)	
ani	\$4,\$4,0X2eee		ZP	ID	ALV	MEM	WB
		'	•	•	'		

nop가 없다면 \$4에 0x0000이 쓰이기 전에 아래 ori에서 ALU 연산을 진행하게 되어 data hazard가 발생한다. 이를 해결하기 위해 nop로 미루거나 forwarding 기법을 사용한다.

1. nop만 사용

luic	\$4 , 0X0000	Ιf	ID	CX	l., .	(MB)				
ani	\$4,\$4,0X2eee		Stall	stM	stall	ZF	(ID)	Ex	WEW	WB

한 번만 nop한 경우 WB과 EX가 겹쳐서 불가하고 두 번만 nop 한경우 WB과 ID가 겹처서 불가하다. 그래서 nop를 3번하여 진행한다.

main 나머지를 구현하면 아래와 같다.

		I		I	l							
line	\$4 , 0X0000	Ιf	ID	EX	MEM	MB						
ani	\$4,\$4,0X2ee		stall	stell	stall	Zf	ZD	ΕX	WEN	wß		
ori	\$5,\$0,100						Ζŧ	ZD	EX	MGM	₩₽	
alli	\$8,\$0,0XI							Ζf	ID	EX	WEM	WD

2. forwarding 사용

luic	\$4 , 0x000c	ΙF	ID	CX (MEM	00-		Г
ani	\$4,\$4,0X2eee		Z‡	ZD	EX	MEAN	WB	

forwarding을 사용하여 lui의 EX stage의 연산 값을 ori EX stage에서 사용한다. M_TEXT_FWD에서 0번째에 01_00을 추가한다.

main 나머지를 구현하면 아래와 같다.

				1	- minor				
				1	of the state of	I	I		
luic	\$4 , 0x000c	Ιf	ID	EX (MEM	MB			
ani	\$4,\$4,0X2eee		Ζf	ZŊ	Ø €¥	MEM	MB		
0ti	\$5,\$0,100			Zf	Ζb	EX	MEM	WB	
alli	\$8,\$0,0XI				ZF	Zb	EX	116M	WB

L1



main의 addi와 L1의 beq가 \$8에 대해 의존성을 가진다. 그리고 forwarding에서 는 \$5에 대해 의존성을 가질 수도 있다.

1. nop만 사용

			1	ı	I		l	1 .			
alli	\$8,\$0,0X1	Ζf	ΖD	EΧ	MEM)	WB					
beg	\$8,\$5,done		stul	stell	stell	Z+	ZD	ĒΧ	WEW	WB	

이전과 비슷하게 nop을 3번 사용하였다. 나머지 L1은 아래와 같다.

alli	\$8,\$0,0X1	ΙF	Ζp	EΧ	AI FAI	WB							
,	\$8,\$5, done		stul.	stu	stell	I.F	ZD	£Χ	WEW	WB			
beq_ ald	\$9, \$0,\$8						Stoll	ZF	ZD	EX		WB	
addi	\$10-\$8,-1								Zf	Z b	FX	MEM	W/B

beq 다음에 nop를 한번 실행한다.

2. forwarding 사용

Charles (print)														
		1	l	l 📆	1 0	1	I	l						
luic	\$4 , 0X0000	Ιf	ID	CX (MEM	MB								
ani	\$4,\$4,0X2eee		Ζf	ZŊ	≥ Ex	11 EM	Mβ							
oti	\$5,\$0,100			Zf	Ζb	EX	MEM							
Mi	\$8,\$0,0X1				ZF	Zb	EX	1164) WB					
reg	\$8,\$5					stall	Zf	20	VEX.	MFM	WB			
σ									fanadig					

\$5또한 의존하기에 nop을 한번 진행하여 \$5는 WB된 이후에, \$8은 forwarding을 통해 가져와 연산한다. 하지만 이때도 beq의 ID 단계와 ori의 WB 단계가 겹치므로 한 번 더 nop를 하며 addi와도 WB 단계와 겹치므로 stall은 총 3번 쓰인다. 하지만 원칙을 다시 살펴보면 branch 명령에 대해서는 forwarding이 불가하도록 되어있기에 원리만 이해하도록 한다.

				da	wonding										
					<i>V</i>									_	
luic	\$4 , OXO000	IF	ID	CX (MEM	MB									
ani	· + + + + + + + + + + + + + + + + + + +														
Oti	\$5,\$0,100			Zf	Ζb	EX	MEM	_							
alli	\$8,\$0,0XI				ZF	Zb	EX	116M	WB						
beq.	\$8,\$5. done					Stall	stuu	stell	ΙF	ΙŊ	ĔΧ	MFM	WB		
나마	나머지 L1은 아래와 같다.														


1 1 1 2 2 1 1 - 1 2 1													
				1	l'								
				, (Ja	O-				ı	1	1		
	–			- /		- 10					├		
lice	\$4 , OX0000	IF	ID		MEM	MB							
ani	\$4,\$4,0X2ee		Ζŧ	ZŊ	√€¥	11 FM	MB						
	A. I.			70			44.5	0					

Zb EX ΕX MFM stuu stell Ιf ΙD ĔΧ WB EX MFM ΖÞ ZD 秋 WB NEM Ζŧ ZD

- L2

```
L2:
           $11, $9, 2
      811
           $11, $4, $11
      add
           $12, 0($11)
      lw
           $13, $10, 2
      sll
      add $13, $4, $13
      lw.
           $14, 0($13)
      slt
           $1, $12, $14
           $1, $0, L3
      beq
            $12, 0($13)
           $14. 0($11)
      8W
      addi $9, $9, -1
      addi $10, $9, -1
      bgez $10, L2
```

sII부터 \$9의 의존성을 확인해야 한다.



위에서 sll의 \$9에 대해 data hazard가 발생할 가능성이 있다고 판단하였다.

1. nop 만 사용했을 때

add	\$9,\$0,\$8	ΙF	ZD	Ex	MEM	WB					
addi	\$10, \$8,-1		ΙÞ	I)	EX	WEM	WB				
sil	\$11, \$9,2			stN	stell	Z†	ID	ΕX	4501	νB	

sll은 nop를 2번을 걸어서 data hazard를 회피한다.

5M	\$11,\$9,2	Ιŧ	ID	EX	NEM	WA									
add	\$61, \$4, \$11		stM	old	sEN	ΖÞ	ZD	ΕX	MFAL	WB					
lw	\$12,0(\$11)						stu	stull	scall	ΖÞ	ID	EX	MFM	WB	

각 명령어는 \$11에 data dependency가 있으므로 nop 3번 후 명령어를 실행한다.

2. forwarding 사용했을 때

					1	modic	B				
add	\$9,\$0,\$8	ΖF	ZD	£x	MEM	WB					
addi sdl	\$10,88,-1		ΙÞ	I)	EX	WEM	WB				
sill	\$11, \$9,2			ゴナ	70	'EX	MEM	WB			

nop만 사용했을 때와 다르게 WB으로 가는 데이터를 받아서 ALU 연산을 한다.

	_	+	-	Jowan Ling	В			ŀ
5ll \$11, \$9,2	ΙF	ID	EX	NEM	WA			F
add \$11, \$4, \$11		IF	ID	ÆX()	MEM	wß		t
lu \$12,0(\$11)			Ζŧ	ID	$\in \chi$	MEM	WB	
• • •				Q4	warding/f			
			1	l				

sll의 ALU 연산 결과를 add ALU 연산의 input_B로 가져와 연산하고 add ALU 연산 결과를 lw ALU 연산의 input_B로 가져와 연산한다.



해당 어셈블리 코드에서는 여러 register가 data hazard인 것으로 보이나 특이점으로 \$1은 data hazard가 발생하지 않도록 하되 forwarding은 사용 불가하다.

3. nop만 사용하는 경우

																			т
⊲l	\$3, \$10,2	ZP	ID	EX	M€M	wß													F
stl add	\$13, \$4,513		tul	Hell	TEU.	Ζŧ			MEN\	WB									
lw	\$14, 0(\$13)			,			std	stall	Sell	Ζħ	ID	EX	MEM	WB					T
slt	\$1,\$12,\$14										stull	stall	5Cell	ZF			MFM	WB	
beq	\$1,50 13														Stall	scul	sell	TF	ZΟ
0									ı										

각 명령어가 nop 3개 이후 실행되도록 해야 data hazard가 발생하지 않고 control hazard 또한 발생하지 않는다.

4. forwarding 사용하는 경우



sll과 add에서 forwarding을 진행하며 lw가 \$14를 다루지만 forwarding을 하지 않는 이유는 Mem 단계를 지나야 \$14에 유의미한 값이 저장되기 때 문이다. 그래서 nop을 한번 진행시켜 해당 자리에 forwarding을 WB값으로 두어 전달한다.

addi 명령어에서 \$9에 대해 data hazard가 발생할 수 있음을 확인하였 다.

5. nop만 사용하는 경우

_															+-	+-
54	\$12 , O(\$13)	Zŧ	ZD	ΕX		WB										
SW	\$14, 0(\$11)		Ζf	ID	£χ	WEN	wB									
addi	\$9,\$9,-1			IF	ID	EX	MEM	WB								
addi	\$10,\$9,7				still	stall	sell	ZF	ID	€×	MEM	WF				
90	\$10, 12								stall	stell	stell	ZĖ	ΖD	ĒΧ	MEM	WB

nop만 사용할 때 addi의 \$9가 data hazard가 있어서 nop 3번 호출하였고, branch에 대한 호출에도 nop를 3번 사용하였다.

6. forwarding 사용하는 경우

_													
54	\$P , O(\$13)	Zŕ	ZD	EX	NEM	WB							
SW	\$14, 0(\$11)		Ζf	ID	ΕX	WEW	WB	w A					
addi	\$9,\$9,-1			IF	ID	EX (MEM	WB					
addi	\$10,59,1				ΙF	スカ	EX	MEM	WB				
902	\$10, 12					stall	stell	sell	75	ZΦ	ΕX	NEM	WB

forwarding의 경우 addi의 \$9와 -1의 ALU연산을 forwarding 하여 다음 addi의 ALU연산에 가져온다.

- L3

1. nop만 사용할 때와 forwarding 사용할 때

											1
addi	83	,\$8,1	IF	ZD	EX	MFM	WB				
ن	L(5tall	stal	エド	ZD	€X	MEM	WB	

jump에서 따로 EX로 비교하거나 연산할 것이 없으므로 nop를 2번 사용한다. 이를 바탕으로 nop만 사용하는 경우 구현한 assembly code는 아래와 같다.

```
insertion_sort.asm
 1 .text
               $4, 0x0000
 2 main: lui
3
         пор
         пор
 4
 5
         nop
               $4, $4, 0x2000
         ori
 6
               $5, $0, 0x10
 7
         ori
         addi $8, $0, 0x1
8
         nop
9
         nop
10
         пор
11
12
13 L1:
         beq $8, $5, done
14
         nop
               $9, $0, $8
         add
15
         addi
              $10, $8, -1
16
         nop
17
         пор
18
19
20 12:
         sll
               $11, $9, 2
21
         пор
         nop
22
23
         пор
               $11. $4. $11
         add
24
25
         пор
         пор
26
27
         nop
               $12, 0($11)
         lw
28
         sll
               $13, $10, 2
29
         пор
30
31
         nop
```

```
add $13, $4, $13
34
         пор
35
         nop
36
         lw $14, O($13)
37
38
         пор
39
         nop
40
        slt $1, $12, $14
        пор
42
43
         пор
44
         пор
         beq $1, $0, L3
45
46
        пор
         sw $12, O($13)
47
         sw $14, O($11)
48
         addi $9, $9, -1
49
50
         пор
51
52
         пор
        addi $10, $9, -1
53
54
        пор
55
56
         пор
        bgez $10, L2
57
58
         nop
59
60 L3: addi $8, $8, 1
         пор
61
61
         пор
         j L1
62
63
64
65 done: break
66
67
68 LOO:
          .word 31028
69
           .word
                 16610
70
                 12937
          .word
          .word 7525
72
          word 25005
73
74
           .word
                 17956
                 23964
           .word
75
          .word
76
          .word 3084
          .word
78
79
           .word
                11872
          .word
80
          .word 24903
81
          .word
                 16843
82
           .word
                 25957
83
          .word 25086
```

nop는 총 37개 사용되었다.

또한 위를 바탕으로 forwarding을 사용하여 구현한 코드는 다음과 같다.

```
.text
main: lui $4, 0x0000
    ori $4, $4, 0x2000
    ori $5, $0, 0x10
    addi $8, $0, 0x1
    пор
    пор
L1: beq $8, $5, done
     add $9, $0, $8
    addi $10, $8, -1
L2: 811 $11, $9, 2
     add $11, $4, $11
    lw $12, 0($11)
    sII $13, $10, 2
    add $13, $4, $13
    lw $14, O($13)
    slt $1, $12, $14
    пор
    пор
     пор
     beq $1, $0, L3
     sw $12, 0($13)
     sw $14, O($11)
     addi $9, $9, -1
     addi $10, $9, -1
       пор
       nop
       bgez $10, L2
  L3: addi $8, $8, 1
       пор
       j L1
       пор
  done: break
  . data
  LCO:
        .word 31028
         .word 16610
         .word 12937
         .word 7525
         .word
               25005
         .word 17956
         .word 23964
         .word 13951
         .word 3084
         .word
         .word 3881
         .word 11872
         .word 24903
         .word 16843
         .word 25957
           pord 25086
```

nop는 총 15개 사용하였다.

또한 이때 M_TEXT_FWD.txt의 세팅값은 아래 사진과 같다.

```
■ M_TEXT_FWD.txt - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
01 00 // 0x000
00_00 // 0x004
00_00 // 0x008
00_00 // 0x00C
00_00 // 0x010
00_00 // 0x014
00_00 // 0x018
00_00 // 0x01C
00_00 // 0x020
00_00 // 0x024
00_10 // 0x028
00_01 // 0x02C
01_00 // 0x030
00_00 // 0x034
00_01 // 0x038
01_00 // 0x03C
00_00 // 0x040
00_10 // 0x044
00_00 // 0x048
00_00 // 0x04C
00_00 // 0x050
00_00 // 0x054
00_00 // 0x058
00_00 // 0x05C
00_00 // 0x060
00_00 // 0x064
01_00 // 0x068
00_00 // 0x06C
```

- B. 명령 수행에 걸린 총 cycle 수
 - 기존 명령어 당 nop 4개인 경우

```
00111100_00000100_00000000_00000000 // 00_00
                                main: lui $4, 0x0000
00000000_00000000_00000000_00000000 // 00_00
                                  nop
00000000_00000000_00000000_00000000 // 00_00
ori $4, $4, 0x2000
                                  nop
nop
0000000_00000000_00000000_00000000 // 00_00
                                  nop
00110100_00000101_00000000_00010000 // 00_00
                                  ori $5, $0, 0x10
nop
00_00 // 00000000_00000000_00000000 // 00_00
nop
00000000_00000000_00000000_00000000 // 00_00
00100000 00001000 00000000 00000001 // 00 00
                                  addi $8, $0, 0x1
00000000_000000000_000000000 // 00_00
nop
00000000_00000000_00000000_00000000 // 00_00
```

사진과 같이 명령어 당 4개의 nop을 실행하는 되는 경우 cycle 수는 아래와 같다.

FST info: dumpfile tb_PC.vcd opened for output.

----Break signal: 1, # of Cycles: 4185

총 4185번의 cycle이 실행되었다.

- 변경 후
 - 1. nop만 사용할 때

FST info: dumpfile tb_PC.vcd opened for output.

Break signal: 1, # of Cycles: 2608
_____tb_PipelinedCPU_P.v:85: \$finish called at 261950

총 2608 번의 cycle이 실행되었다.

2. forwarding 사용할 때

H020-3-1647-01: Computer Architecture CE.KW.AC.KR

FST info: dumpfile tb_PC.vcd opened for output.

Break signal: 1, # of Cycles: 1486

총 1486 번의 cycle이 실행되었고 앞서 nop을 각 명령어 당 4번 했을 때와 nop만을 사용하여 줄였을 때보다 훨씬 많은 cycle이 줄어들었음을 확인할 수 있었다.

C. 기존 어셈블리코드에서 nop를 제거한 시뮬레이션







마지막 사진에서 해당 부분을 보면 0x0800000A의 명령어의 EX 단계에서 PC값이 바뀐 것을 알 수 있다.

terror .					
	0x000000e0	0x000000000	nop	61:	nop
	0x000000e4	0x0800000a	j 0x00000028	62:	j L1
	0x000000e8	0x00000000	nop	63:	nop
	0x000000eo	0×00000000d	break	65: done:	break

해당 명령어는 j L1으로 PC가 0x28인 L1으로 jump 하였음을 확인할 수 있다. 또한 이것들이 반복되고 L1에서 \$8과 \$5가 같을 때 Done으로 이동하여 break 됨을 아래 파형을 통해 확인할 수 있다.




\$5와 \$8이 0x10으로 같아졌고 이 때 done으로 이동하여 break 되었다.



또한 nop의 개수를 줄이는 과정에서 본 과제에서 원했던 pipeline 형태를 만들 수 있었다. 한 사이클 당 하나의 명령어가 시작되어 각각의 stage를 거쳐 명령이 완료되는 형태를 보이고 있다.

D. 기존 어셈블리코드에서 forward 제어신호를 추가하여 더 많은 nop를 제거하여 재 구성된 어셈블리 코드 시뮬레이션



이전의 nop만 사용하여 줄였을 때 보다 촘촘하게 명령어들이 cycle 마다 fetch되어 실행됨을 확인 할 수 있다. 이 때 시뮬레이션 또한 j L1으로 PC가 0x1C인 L1으로 jump 하였음을 확인할 수 있다. 또한 이것들이 반복되고 L1에서 \$8과 \$5가 같을

때 Done으로 이동하여 break 됨을 아래 파형을 통해 확인할 수 있다.

3. 문제점 및 고찰

이번 Project3를 통해 pipeline structure에서의 명령어 사용을 익히고 동작에 대한 이해를 더욱 할 수 있었다. 처음에는 기존 멀티사이클처럼 nop을 4번 두어 5사이클마다 명령어 하나를 실행하도록 했으며, 다음에는 각 stage가 간섭하지 않는 만큼의 nop을 제거하여 총 cycle 수를 줄였다. 또한 forwarding을 사용하여 ALU의 결과 또는 WB에 들어갈값들을 미리 다음 명령어에 호출하여 각 stage 간섭을 줄이고, nop의 사용을 줄여 총 Cycle수를 더욱 줄일 수 있었다.

처음 쓰는 프로그램 Mars에서 어째서인지 처음에 setting 했던 memory configuration 의 Compact, Text at Address 0의 체크가 풀려 매번 j의 주소가 달라지면서 코드가 달라져 계속 다르다고 나왔다. 이에 작성한 코드가 잘 못된 줄 알고 다시 시도했을 때 실패하자, 처음으로 돌아가 nop을 각 4번씩 사용했을 때도 문제가 생겨, 이것은 프로그램의 오류라 생각해 다시 설치하면서 setting을 고쳤다. 다행히 처음 구상한 코드와 예상하는 정답이 거의 일치하여 빠르게 해결할 수 있었다.