# БГУИР

Кафедра ЭВМ

Отчет по лабораторной работе № 1 Цифровой ввод/вывод. Прерывания Вариант №4

Выполнил: студент группы 950505 Киреев Ю.В.

Проверил: Богдан Е.В.

# 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с интегрированной средой разработки CodeComposer Studio. Ознакомиться с основными функциональными возможностями платы MSP-EXP430F5529. Изучить приемы работы с цифровыми выводами.

#### 2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Набор заданий:

В соответствии с вариантом задания написать программу, которая бы включала и выключала заданные светодиоды LED\_A и LED\_B в зависимости от комбинации состояния кнопок S1 и S2.

Нажатие и отжатие кнопок должны обрабатываться корректно:

- одно нажатие должно обрабатываться как только одно нажатие (аналогично с отжатием);
- если было несколько нажатий, ни одно не должно быть пропущено (аналогично с отжатием).

Программа должна быть написана в двух вариантах:

- без использования прерываний;
- с использованием прерываний.

Не допускается подключение к проекту каких-либо файлов, за исключением:

- "msp430.h";
- библиотек языка С;
- написанных самостоятельно.

Для выполнения работы используется плата MSP-EXP430F5529 и интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

Вариант	LED A					LED B				
1	Номер	Включение		Выключение			Включение		Выключение	
	LED	S1	S2	S1	S2	LED	S1	S2	S1	S2
4	6	U	<b>↑</b>	U	<b>↑</b>	5	1	-	$\downarrow$	D

#### Обозначения:

U - кнопка не нажата;

D - кнопка нажата;

- - любое состояние;

↓ - нажатие кнопки;

↑ - отжатие кнопки.

#### 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

#### 3.1 Плата MSP-EXP430F5529

Экспериментальная плата MSP-EXP430F5529 разработана на основе микроконтроллера MSP430F5529 компании Texas Instruments. Это серия процессоров для обработки смешанных сигналов со сверхнизким энергопотреблением.

Основные особенности архитектуры:

- 16-разрядная ортогональная RISC архитектура;
- Фон-Неймановская адресная шина общей памяти и шина данных памяти;
- 27 (51) команд + 37 расширенных инструкций (20-бит адрес) + 11 адресных инструкций (20-бит операнды, но ограничения в режимах адресации);
  - 7 согласованных способов адресации;
- полный программный доступ к регистрам, включая счетчик команд (PC), регистр состояния (SR), указатель стека (SP);
  - однотактные регистровые операции;
  - большой размер регистрового файла, уменьшающий количество
  - обращений к памяти;
  - 20-битная шина адреса, 16-битная шина данных;
  - генератор констант (6);
  - пересылки память-память без промежуточного сохранения в регистре;
  - гибкая система тактирования;
  - несколько режимов пониженного энергопотребления;
  - моментальный переход в активный режим (порядка 6 мкс).

Микроконтроллер обладает следующими характеристиками:

- производительность до 25 MIPS;
- напряжение питания 1,8-3,6 В;
- ток утечки вывода 50 нА;
- потребление в режиме хранения данных 0,1 мкА;
- потребление в режиме часов реального времени 2,5 мкА.

Микроконтроллер включает в свой состав:

- флеш-память 128 Кб, SRAM 8 Кб;
- 80 выводов, 63 линии входа/выхода;
- 4 асинхронных 16-разрядных таймера/счетчика (7,5,3,3 регистров захвата соответственно);
  - сторожевой таймер (WDT) и таймер часов реального времени (RTC);
  - модуль управления питанием РММ с блоками защиты от падений

- напряжения (BOR) и контроля напряжения питания (SVS);
- универсальный последовательный коммуникационный интерфейс USCI 2
  - x UART/LIN/IrDA/SPI + 2 x I2C/SPI;
  - 3 канала DMA;
  - умножитель-накопитель MPY 32 x 32 бита;
  - компаратор;
  - 12 разрядный АЦП (ADC 12A), 16 каналов;
  - полноскоростной USB 2.0 (12Мб/с), до 8 линий в/в со встроенным 3,3 В
  - стабилизатором (питание от 5 В шины, обеспечивает ток 12 мА);
  - интерфейс для измерения линейных и угловых перемещений (SIF);
  - LCD контроллер до 128 сегментов;
  - внутренний генератор частоты с цифровым управлением.

### 1.2 Цифровой ввод-вывод

8-разрядные порты P1, P2, P3,...,P8, PJ управляют выводами контроллера. Выводы программируются либо как I/O, либо как вход/выход периферии. Порты могут объединяться в пары: P1 и P2 = PA, P3 и P4 = PB, P5 и P6 = PC, P7 и P8 = PD. При работе с прерываниями порты в пары не объединяются. Для порта могут быть доступны регистры:

- PxIN чтение данных с вывода;
- PxOUT установка значения выхода;
- PxDIR выбор направления: 0 вход, 1 выход;
- PxREN разрешение подтягивающего резистора;
- PxDS выбор допустимой силы вывода;
- PxSEL выбор функции вывода: 0 I/O, 1 периферия;
- PxIV генерирует значение для изменения счетчика команд,
- соответствующее прерыванию с максимальным приоритетом;
- PxIES выбор направления перепада для генерации запроса на
- прерывание: 0 по фронту, 1 по спаду;
- PxIE разрешение прерывания;
- PxIFG флаг прерывания.

Адреса соответствующих портов представлены в таблице:

Таблица 1.1 — Адреса портов ввода-вывода

Таолица	114	theen me	Prob bbc	да вывс	да				
$N_{\underline{0}}$	1	2	3	4	5	6	7	8	J
порта									
База	0200h		0220h		0240h		0260h		0320h
PxIN	0	1	0	1	0	1	0	1	0

PxOUT	2	3	2	3	2	3	2	3	2
PxDIR	4	5	4	5	4	5	4	5	4
PxREN	6	7	6	7	6	7	6	7	6
PxDS	8	9	8	9	8	9	8	9	8
PxSEL	A	В	A	В	A	В	A	В	-
PxIV	Е	1E	-	Ī	-	-	-	-	-
PxIES	18	19	-	Ī	-	ı	-	-	-
PxIE	1A	1B	_	-	_	-	-	-	-
PxIFG	1C	1D	-	ı	-	-	-	-	-




Рис. 1.9 Подключение пользовательских кнопок и светодиодов

Пользователю программно доступны две кнопки S1 и S2, подключенные соответственно к выводу 7 порта 1 и выводу 2 порта 2 (см. рис. 1.9). В дальнейшем такое подключение будем обозначать как P1.7 и P2.2 соответственно. Также программно доступны 8 светодиодов, три из которых (LED1 — LED3, см. рис. 1.9) размещены рядом с кнопками и подключены соответственно к выводам P1.0, P8.1, P8.2. Еще 5 светодиодов (LED4 — LED8) размещаются в блоке сенсорных кнопок и подключены к выводам P1.1 — P1.5 соответственно.

Логика управления выводом на примере порта 1 представлена на рисунке

ниже. Для других портов схемотехника может несколько отличаться, в зависимости от особенностей подключаемой к выводу периферии микроконтроллера.




Рис. 1.10 Организация входа-выхода с триггером Шмидта на примере порта 1

Следует обратить внимание, что регистр PxOUT управляет подключением подтягивающего резистора, если вывод сконфигурирован как цифрой I/O, направление — выход, и разрешен подтягивающий резистор. В случае, если вывод сконфигурирован как вывод периферии микроконтроллера, прерывания не генерируются. Отметим также, что после сброса цифровые выводы конфигурируются на вход, кроме того запускается сторожевой таймер в сторожевом режиме.

При написании кода следует учесть несколько моментов. Вначале следует подключить заголовочный файл msp430.h, который в свою очередь подключает файл msp430f5529.h, содержащий необходимые константы в соответствии с архитектурой контроллера. Далее, поскольку после сброса

запускается сторожевой таймер, его следует отключить (иначе через какое-то время сработает сброс).

Константы и определения заданы как для портов, так и для отдельных полей и их значений. Поэтому работа с портами становится максимально удобной для программиста. Так, например, запись P8DIR |= BIT2; означает, что в порт P1DIR, отвечающий за выбор направления выводов порта 1, заносится новое значение, которое получено логическим ИЛИ его текущего состояния и бита 2. Фактически, это устанавливает бит 2 в заданном порту.

Следует обратить внимание, что при наименовании констант использовались следующие принципы:

- константа, соответствующая биту поля-флага именуется по имени поля, например, полю CPUOFF регистра состояния процессора SR (бит 4)
  - соответствует константа CPUOFF;
  - константа соответствующая биту n в поле NNN именуется NNNn;
- константа, соответствующая номеру x выбранного варианта для поля NNN именуется NNN x;
- константа, соответствующая выбранному режиму zz для поля NNNименуется NNN zz.

Так, например, для 3-битного поля SELA, константа, соответствующая 0 биту поля, именована SELA0, вариант выбора 0 (SELA = 000) именован SELA\_0, а режим, соответствующий данному варианту именован SELA\_XT1CLK. В некоторых случая поля задают делители либо множители, соответствующие степени двойки. Тут надо быть особо внимательным и не спутать похожие мнемоники, например, NN4 (четвертый бит, т.е. 10000), NN\_4 (четвертый вариант, т.е. 00100), NN 4 (режим деления на 4, т.е. 00011).

Следует обратить внимание, что регистр PxOUT управляет подключением подтягивающего резистора, если вывод сконфигурирован как цифрой I/O, направление — выход, и разрешен подтягивающий резистор. В случае, если вывод сконфигурирован как вывод периферии микроконтроллера, прерывания не генерируются. Отметим также, что после сброса цифровые выводы конфигурируются на вход, кроме того запускается сторожевой таймер в сторожевом режиме.

При написании кода следует учесть несколько моментов. Вначале следует подключить заголовочный файл msp430.h, который в свою очередь подключает файл msp430f5529.h, содержащий необходимые константы в соответствии с архитектурой контроллера. Далее, поскольку после сброса запускается сторожевой таймер, его следует отключить (иначе через какое-то время сработает сброс).

Константы и определения заданы как для портов, так и для отдельных полей и их значений. Поэтому работа с портами становится максимально удобной для программиста. Так, например, запись P8DIR |= BIT2; означает, что

в порт P1DIR, отвечающий за выбор направления выводов порта 1, заносится новое значение, которое получено логическим ИЛИ его текущего состояния и бита 2. Фактически, это устанавливает бит 2 в заданном порту. Следует обратить внимание, что при наименовании констант использовались следующие принципы:

- константа, соответствующая биту поля-флага именуется по имени поля,
- например, полю CPUOFF регистра состояния процессора SR (бит 4)
- соответствует константа CPUOFF;
- константа соответствующая биту n в поле NNN именуется NNNn;
- константа, соответствующая номеру х выбранного варианта для поля NNN именуется NNN\_x;
  - константа, соответствующая выбранному режиму zz для поля NNN
  - именуется NNN\_zz.

Так, например, для 3-битного поля SELA, константа, соответствующая 0 биту поля, именована SELA0, вариант выбора 0 (SELA = 000) именован SELA\_0, а режим, соответствующий данному варианту именован SELA\_XT1CLK. В некоторых случая поля задают делители либо множители, соответствующие степени двойки. Тут надо быть особо внимательным и не спутать похожие мнемоники, например, NN4 (четвертый бит, т.е. 10000), NN\_4 (четвертый вариант, т.е. 00100), NN\_4 (режим деления на 4, т.е. 00011).

#### 4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

# 4.1 Выполнение задания лабораторной работы без прерываний

```
#include <msp430.h>
* main.c
int main(void) {
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
   P80UT =0;
   P8DIR |= BIT1;
   P8DIR |= BIT2;
   P1DIR |= BIT3;
   P1DIR |= BIT2;
   P1REN |= BIT7;
   P1OUT |= BIT7;
   P2REN |= BIT2;
   P2OUT |= BIT2;
   int led1 state = 0;
   int prevButton1Val=0;
    int led2 state = 0;
       int prevButton2Val=0;
    while(1)
        int butt1 = (P1IN & BIT7) == 0;
       int butt2 = (P2IN & BIT2) == 0;
        if(butt1 == 0 && butt2==1) {
           prevButton1Val=1;
         if (butt1 ==0 && butt2 == 0 && led1 state==0 && prevButton1Val==1) {
             if(led1 state==0){
                   P10UT |= BIT3;
                    led1 state=1;
                    __delay_cycles(900000);
                   \overline{prevButton1Val} = 0;
                }else{
                   prevButton1Val = 0;
         if(butt1==1 && butt2==0){
            prevButton2Val=1;
         if(butt1==0 && butt2==0 && prevButton2Val==1 && led2_state==0){
             prevButton2Val=0;
             P1OUT |= BIT2;
             led2 state=1;
             __delay_cycles(900000);
         if(butt1==1 && butt2==1&& led2 state==1){
             P1OUT &= ~BIT2;
             led2_state=0;
             __delay_cycles(900000);
```

# 4.2 Выполнение задания лабораторной работы с прерываниями

```
#include <msp430.h>
int butt1_flag = 0;
int butt2_flag = 0;
int led1_state = 0;
int led2_state = 0;
int flag\overline{1} = 0;
#pragma vector = PORT1 VECTOR
__interrupt void buttonPush1(void) {
    if (butt1 flag==0) {
    butt1_flag=0;
       P1IES |= BIT7;
       if(led1_state==0){
            P1OUT |= BIT2;
            led1_state=1;
        if(butt2 flag==1){
           P10UT &= ~BIT2;
            led1 state=0;
         _delay_cycles(900000);
    else {
        butt1_flag=1;
Plies &= ~BIT7;
    P1IFG=0;
}
#pragma vector = PORT2 VECTOR
__interrupt void buttonPush2(void) {
   flag1 = 1;
    if (butt2 flag==0) {
    butt2_flag=1;
    P2IES &= ~BIT2;
    else {
    butt2_flag=0;
    P2IES |= BIT2;
    if(led2 state==0){
        P1OUT |= BIT3;
        led2_state=1;
    else{
        P1OUT &= ~BIT3;
        led2 state=0;
      _delay_cycles(900000);
    P2IFG=0;
}
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
```

# 5 ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с интегрированной средой разработки Code Composer Studio. Ознакомились с основными функциональными возможностями платы MSP-EXP430F5529.

Написали программу по управлению цифровым вводом-выводом в соответствии с заданием варианта (с использованием прерываний и без их использования).