项目申请书



个人信息

姓名:邓可笈

学校: 西安电子科技大学

专业: 电子与通信工程

入学年份: 2019.9


电子邮箱: <u>13262679180@163.com</u>

项目信息

申请项目社区: RT-Thread

申请项目名称: 在树莓派 4 上用 RT-Thread 实现目标检测


1.系统框图与设计思路




模仿 RT-Thread 树莓派 BSP 中的其它 driver 形式,基于 RTT 的 I2C 应用层驱动框架,实现 I2C 功能,可以通过 CSI 接口的 I2C 总线来配置摄像头的寄存器,从而进行图像采集任务。可以通过修改 config.txt 文件来配置启动选项,从而启动 VIdeoCore 固件,比如配置图像的大小、编码格式等。之后 ARM 端若想获取 VideoCore 接收的图像信息,需要通过 Mailbox 在指定地址处读取像素信息。将 yolo 训练后的模型,经过 onnx 转换,可以部署在树莓派上。

2.基于 RT-Thread 的树莓派 I2C 驱动

I2C 使用两条线在主控制器和从机之间进行数据通信,串行时钟线(SCL)和串行数据线(SDA)均需要上拉电阻,在它们空闲时保持高电平。I2C 支持多个从机,不同的设备有不同的器件地址,I2C 的主控制器可通过 I2C 设备的器件地址访问对应的 I2C 设备。



树莓派通过 I2C 向摄像头写入数据, 配置相应的寄存器, I2C 总线单字节的写时序如下:



1)开始信号

2) I2C 设备地址(7bits)

3) I2C 读写位

4) 从机发送的 ACK 应答信号

5) 重新发送开始信号

6)要写入数据的寄存器地址

7) 从机发送的 ACK 应答信号

8)写入寄存器的数据

9) 从机发送的 ACK 应答信号

10) 停止信号

Raspberry Pi4 具有主模式和快速模式(400kb/s)的 BSC 控制器(Broadcom Serial Control),BSC 总线符合 Philips I2C 总线。支持 7 位和 10 位的寻址,对于 HDMI 接口具有专用的 BSC2,在 linux 下通过 sudo raspi-config,在 Interfacing Options 中启用 I2C。

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm271
1/rpi_DATA_2711_1p0.pdf

BCM2711 具有 BSC0 ~ BSC7,一共 8 个 BSC master,其中 2 和 7 用于 HDMI,不能被用户使用。通过某个 BSC master 的基地址上的偏移量就可以访问对应的 32 位寄存器。

Address Offset	Register Name	Description	Size
0x00	С	Control	32
0x04	S	Status	32
0x08	DLEN	Data Length	32
0x0C	Α	Slave Address	32
0x10	FIFO	Data FIFO	32
0x14	DIV	Clock Divider	32
0x18	DEL	Data Delay	32
0x1C	CLKT	Clock Stretch Timeout	32

重要寄存器功能:

- 1) C 寄存器起主要的控制作用,使能 I2C 和 I2C 中断,设置 I2C 工作为主模式,选择 传输方向是发送,以及使能传输应答为 ASK。
- 2)S寄存器反映当前的I2C运行状态,比如可以获取到数据传输状态,FIFO状态,ACK状态等。
- 3) DLEN 寄存器定义在 I2C 传输中要传输或接收的数据字节数。读取寄存器给出当前 传输中剩余的字节数。A 寄存器存放从设备的地址,FIFO 寄存器存放发送或接收的数据。

发送一个字节的流程为:

- 1)写入1至DLEN寄存器,表示发送数据的长度
- 2)将一个8bit值写入FIFO寄存器
- 3)向A寄存器写入从设备地址
- 4) 将 C 寄存器的 READ 置 0, ST 置 1, 开始传输
- 5) 监测 S 寄存器 TA 位, 确认传输开始

使用 RTT 的 I2C 驱动框架:

RT-Thread 的 I2C 驱动框架如官网文档:

https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/i
2c/i2c/


主要需要实现其中的 rt_i2c_transfer()函数,将上述对树莓派 I2C 寄存器的配置封装成标准接口,在/bsp/raspberry-pi/raspi4/driver 中添加 drv_i2c.c 以及 drv_i2c.h

重要参考(移植树莓派 3B 中已经写好的 I2C、mbox、HDMI 等驱动):

https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/raspberry-pi/raspi3-64/driver

3.通过 I2C 配置 OV5647 摄像头


树莓派 4 的摄像头接口原理图:



CAMERA

通过 CAMERA 接口的 14 和 15 引脚,对摄像头里的寄存器通过 I2C 进行配置,返回带有像素信息的双路差分信号,通过 mailbox 通信取得像素信息。

选用树莓派官方的第一代摄像头 OV5647:



寄存器配置: https://datasheetspdf.com/datasheet/OV5647.html (待研究)

可以用过双路示波器去观察差分信号,来检验摄像头配置

4.通过 config.txt 配置 VideoCore 固件

树莓派没有传统意义上的 BIOS,系统配置参数都存在"config.txt"中,它存在引导分区上(/boot/config.txt),会在 ARM 内核初始化之前被 GPU 读取。

配置方法参考官方 Raspberry Pi4 的 BSP:

https://gitee.com/rtthread/rt-thread/tree/gitee_master/bsp/raspberry-pi/ras pi4

修改烧录 SD 卡后的 config.txt 文件,将 kernel 改为 rtthread.bin 即可启动 RTT 为配置摄像头,需要参考:

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/camera.md 树莓派官网提供关于摄像头的配置:

仅有 disable_camera_led = 1 这 1 项配置

https://shumeipai.nxez.com/2015/11/23/raspberry-pi-configuration-file-configuration-file-configurations.html

关于 HDMI 显示部分配置可以在 video 中找到,虽然研究 HDMI 配置并不是本次项目的主要需求,但可以通过配置 HDMI 的输出(编码、图像尺寸等),接上显示器来判断图像或视频是否获取成功。

5.通过 Mailbox 从 videocore 获取像素信息

ARM 通过 Mailbox 与 VideoCore 进行通信,每个 Mailbox 都是一个 8 位深的 32 位字 FIFO,可由 ARM 和 VideoCore 读取和写入。Mailbox0 用于 VideoCore 到 ARM 的通信,Mailbox1 用于 ARM 到 VideoCore。

MailBox 寄存器的使用和配置见:

https://github.com/raspberrypi/firmware/wiki/Accessing-mailboxes

树莓派 Mailbox 访问流程:

读取:

- 1. 读取状态寄存器,直到没有设置 empty 标志
- 2. 从读寄存器中读取数据
- 3. 如果低 4 位与所需的通道编号不匹配,则从 1 开始重复
- 4. 高 28 位是返回的数据

写入:

- 1. 读取状态寄存器, 直到没有设置 FULL 标志
- 2. 将数据移至高 28 位, 在低四位写入通道编号

6.目标检测的实现

选用单阶段法的经典目标检测模型 yolo-v3 或 yolo-tiny 训练基于人、交通载具等车路环境下的权重模型,然后使用 RT-Thread 已经集成了的 onnx 软件包进行转换。资料较多,就不展开叙述。

具体做法可以完全参考 RT-Thread 官网文档:

https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/smart-car/cnn-mnist/cnn-mnist/

将 yolo-v3 模型转换为 onnx:

https://blog.csdn.net/u013597931/article/details/89412272

7.参考

已在正文中标注

8.时间计划

2020年7月1号~ 2020年9月30日,总共13周

准备同步进行树莓派 3B 和 4B 的开发任务

第一阶段 I2C 驱动移植 (7.1~7.14)

验收指标:可以通过 RTT 实现树莓派和外接开发板的 I2C 通信

社区提交:在树莓派 4 的 BSP 中添加 i2c.h 和 i2c.c, 修改对应的若干 config 文件

第二阶段 摄像头寄存器配置 (7.15~7.28)

验收指标:可以用过示波器观测到 DN 和 DP 引脚的双路差分信号

社区提交: 一份 OV5647 摄像头的寄存器配置方案及说明

第三阶段 VideoCore 配置 (7.29~8.11)

验收指标:可以通过 HDMI 观测到摄像头拍摄的照片或视频

社区提交: 一份修改过的 config.txt

(中期验收及调整)

第四阶段 Mailbox 通信 (8.19~9.8)

验收指标:可以在 ARM 端获取到摄像头拍摄的照片

社区提交: 在树莓派 4 的 BSP 中添加 mailbox 的驱动及使用代码

第五阶段 目标检测 (9.9~9.22)

验收指标: 生活常用物体的实时目标检测

社区提交: train 代码, 转换后的 onnx 模型

第六阶段 使用教程及终期报告 (9.23~9.29)

验收指标:适用于 RTT 初学者的本系统使用教程

社区提交:一份最新的 BSP,将教程更新至社区官方文档,提交终期报告