

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 哈尔滨工业大学

RC电路在工程实际中的应用

学院: 计算机学院 专业: 软件工程大类 任课教师: 齐超

2017年6月1日作

(一) 引言

1.背景

RC 电路全称 Resistance-Capacitance Circuits。一个 相移电路(RC 电路)或 称 RC 滤波器、 RC 网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。众所周知, RC 振荡电路是电子技术中的一种基本电路。因为它具有稳定度高,失真度小等许多重要的特点, 所以它在无线电设备和电子仪器中有着独特的地位。它在电视机电路,无线电测量仪器,充电器,信号收发设备等工具上作为最主要元件。

2.目的

分析 RC 电路的特性及应用,深入理解该电路的意义,并讨论课程教学中对于教材课本、老师的建议。初学者对 RC 电路的特性及其许多方面的应用缺乏全面认识和深入理解,本文从 RC 电路不同条件下表现出不同的特性及其相应的特性应用,展现了 RC 电路的魅力。

3. 意义

RC 电路根据电路的形式和 R、C 元件参数的不同,因而组成了 RC 电路的各种应用形式: 微分电路、积分电路、耦合电路、滤波电路及脉冲分压电路。在实际工程中有着复杂而广泛的应用,是非常基础却又千变万化。研究 RC 电路对课程教学具有深刻的意义。

(二) 论文:

1. 摘要

RC 电路由电阻和电容串联、并联或串并联而组成的电路虽然简单,在电子设备中的应用却很广泛。本文分析了 RC 电路相应工作条件下的微分、积分特性及其应用和 RC 电路不同输出端口表现出的不同频率特性,介绍了应用其幅频特性的高通、低通有源滤波器,应用其相频特性的 RC 移相集成振荡器,将常用到的各种 RC 电路加以归纳,分析它们在电路中的作用和原理。

2. 关键词

一阶 RC 电路, 零输入响应, 积分电路, 微分电路

3. 正文

一个最简单的 RC 电路是由一个电容器和一个电阻器组成的,称为一阶 RC 电路。

先从数学上最简单的情形来看 RC 电路的特性。假定 RC 电路接在一个电压值为 U_0 的直流电源上很长的时间了,电容上的电压已与电源相等(关于充电的过程在后面讲解),在某时刻 t_0 突然将电阻左端 S 接地,电容上进入了放电状态。理论分析时,将时刻 t_0 取作时间的零点。

依据 KVL 定律,建立电路方程: $RC\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$

初值条件是 $u_c(0_+) = u_c(0_-) = U_0$

这是一阶齐次微分方程,其通解为: $u_c = Ae^{pt}$,代入原方程后

得: $(RCp+1)Ae^{pt}=0$

特征方程为: RCp+1=0

特征根为: $p = -\frac{1}{RC}$

根据 $u_c(0_+) = u_c(0_-) = U_0$ (0_) (1) 相 : $A = U_0$ (1)

故满足初值的微分方程的解为: $u_c = U_0 e^{-\frac{1}{RC}t}$.


可以看出电容上电压衰减的快慢取决于指数中RC的大小,其大小仅取决于电路结构与元件的参数。当电阻的单位是 Ω ,电容的单位是F时,乘积RC的单位为秒(s),用 τ 表示。则电容电压可记为 $u_c=U_0e^{-\frac{1}{\tau}t}$ 。

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	 ∞
$u_c(t)$	U_0	0.368 <i>U</i> ₀	0.135 <i>U</i> ₀	0.05 <i>U</i> ₀	$0.018U_{0}$	0.0067 <i>U</i> ₀	 0

т 时间常数是电容上电压下降到初始值的 1/e=36.8% 经历的时间。 当 t =4t 时 , 电容电压已经很小,一般认为电路进入稳态。


以上称为 RC 一阶电路的零输入响应。此外,常见 RC 电路还有微分电路和积分电路:在电子技术中常利用 RC 电路实现多种不同的功能, RC 微分电路和 RC 积分电路就是 RC 电路的两个重要应用。下面分别介绍这两种电路的工作原理。

(1) 微分电路



如图所示 RC 电路中, 输入电压 ui 为周期性矩形脉冲, 矩形脉冲的幅值为 Um, 脉冲宽度为 tw, 脉冲周期为 T, 且电路的时间常数 τ 很小, $\tau^{<<t}_{w}$ 。

首先分析 uc 的波形。在 t=0 瞬间,RC 电路输入矩形波电压,由于τ很小,电容迅速被充电至 Um 值。当 tw<t<T 时,ui=0,相当于 RC 电路的输入端短接,电容器开始放电。同样,由于τ 很小,放电过程很快结束,uC 下降至零。接着在 t=T 瞬间,电容又被迅速充电……,如此反复循环,波形如图。




根据 KVL,有 ui=uR+uC=u0+uC ,由于 τ =RC 很小,使得输入信号 ui 几乎全部降落在电容上,即 ui=u0+uC \approx uC,因而输出电压为

$$u_0 = R \cdot i = RC \frac{du_0}{dt} \approx RC \frac{du_i}{dt}$$

电路的输出电压 u0 近似与输入电压 ui 的导数成正比, 因而称该电路为微分电路。利用微分电路可以改变信号的波形, 由于时间常数τ与脉冲宽度 tw 的关系变化, 输出电压 u0 也将发生变化。

(2) 积分电路




如图所示电路,输入电压 ui 仍为周期性矩形脉冲,如图 (7.18) (a) 所示,且电路的时间常数τ>>tw。输出电压 u0 取自电容两端,即 u0=uC,

则此 RC 电路称为积分电路。

波形如图。

在 t=0 瞬间,RC 电路输入矩形波电压。由于τ>>tw, 电容充电很慢,到 t=tw 时, uC 仅由零微升至 UC1 值。当 tw<t<T 时, ui=0,电容 C 开始经电阻 R 放电。由于τ>>tw, 放电同样进行的很慢,uC 从 UC1 缓慢下降。到 t=T 时,uC 尚未下降至零,而下一个脉冲已经到来,电容 C 又开始进入充电过程……,如此反复循环,



在积分电路中,由于τ>>tw,由于电容的充、放电过程进展很缓慢,电容电压 u0 变化也很缓慢,输入信号 ui 几乎全部降落在电阻 R 两端,因此

$ui=u0+uR\approx uR$

说明, 电路的输出电压 u0 近似与输入电压 ui 成积分关系, 因此, 这种电路叫积分电路。

接下来举例 RC 电路在几项实际工程中的应用:

1.避雷器的测试电路:

避雷器是与电器设备并接的一种过电压保护设备,当出现危及电器设备 绝缘的过电压(一般指大气过电压)时,它就放电,将雷电流泄入大地,从 而限制电器设备绝缘上的过电压,保护其绝缘免受损伤或击穿。

避雷器本身的电容很小,对整流电压的平波作用甚微。因此,在测量电导电流时,应并联不小于 0.1µF 的稳压电容 C。变压器 T 的高压侧经整流硅堆输出的电压是半波整流电压,其正半周时,经电阻 R 对电容 C 充电。负半周时电容 C 经 R 放电,但由于 C 较大,电荷逸出很少。下一个正半周时,C 又通过 R 充电,使两端的电压维持原来的数值,这样就保证避雷器两端的电压波动很小。如果没有稳压电容 C,由于避雷器本身电容很小,加在其两端的电压将是脉动电压,这对于避雷器是绝对不允许的。

2. 晶闸管的过电压保护:

晶闸管又称可控硅,是一种大功率半导体器件,主要用于大功率的交流 电能与直流电能的相互转换和交、直流电路的开关控制与调压。晶闸管承受 过电流、过电压的能力较弱,因此,使用晶闸管的电路必须设置过电流、过 电压的保护装置。

引起晶闸管上出现过电压的原因很多,如系统的通断。电网浪涌电压或晶闸管本身的通断,都可能导致晶闸管承受瞬时过电压而击穿。最常使用的保护措施是采用阻容吸收装置。如图(7.20)所示电路为单相桥式可控整流电路,在晶闸管及交流电源侧,整流输出的负载侧均并联一个RC串联支路。电路产生过时,由于电容电压不能突变,电容充电,使其两端电压逐渐升高。

当晶闸管触发导通后, 电容放电, 使晶闸管避免了过电压的袭击。如电容器充电电压较高, 放电时, 会有很大的电流通过晶闸管, 可能使该元件烧坏, 为此必须与电容串联一个电阻 R. 以限制放电电流和增加放电时间。

(三) 应用

1.对电路课的建议

对教材:

教材中应该增加关于 RC 电路应用的一些实例分析, 便于学生在实践中学习知识, 理解知识点。

对老师:

老师在教学过程中应适当举例一些电路理论知识的实际应用,使 学生更加清晰地理解深奥的知识,使知识变得平易近人。

2.总结

分析一阶 RC 电路是学生必须熟练掌握电路的理论知识。在它之前还需要学习过渡过程、换路定律及初始值的确定等,但是这些理论内 容较为抽象,在教学中不易为学生理解和掌握。因此,讨论群其在具体问题,具体工程中的实际应用,能够加深学生对 RC 电路的理解,提升学生对 RC 电路的熟悉程度和分析技巧,并让学生感到学有所值、学有所用。

(四) 参考文献

- [1] 孙立山, 陈希有, 刘洪臣, 霍炬.电路理论基础(第四版)[M].北京: 高等教育出版社.2016.3
- [2] 邱关源.电路: [M].北京: 高等教育出版社. 2006 年: 141-142
- [3] 徐道柏.电子技术应用[M].北京: 华北计算机系统工程研究所.1983 (1):18-20+10