Robotika projekt – IRB140 Hanoi tornyai

Készítő(k): Palkó Bertalan, Kárász Barna Kristóf

Neptun kód(ok): W898VX, GSMW16

Feladat

Feladatleírás:

A feladat célja egy olyan robotprogram írása, amely három zónában képes henger alakú tárgyakat áthelyezni, figyelembe véve a következő szabályokat:

Az alakzatokat csak a három zóna egyikében lehet letenni.

A robot FlexPendant segítségével indítható szimulációval.

Az alakzatokat csak abba a zónába lehet tenni, ahol nem található kisebb sorszámú henger

Megvalósítási terv

...Megvalósítási terv

A projekt megvalósítása öt mérföldkő mentén történt, amelyek fokozatosan vezettek el a teljesen automatizált robotprogram kialakításához.

Az első mérföldkő során kialakításra került a szimulációs környezet és a projekt alapstruktúrája. Elkészült az első RAPID programverzió, amely képes volt egyetlen henger áthelyezésére. Ez a fázis biztosította a kiindulási alapokat a későbbi fejlesztésekhez.


A második mérföldkőben a rendszer képes lett több zónával dolgozni.

A harmadik mérföldkő során megvalósult a célzónák dinamikus választása. A robotprogram már képes volt eldönteni, hogy egy henger melyik zónába kerülhet az adott szabályok szerint – tehát egy zónába csak akkor helyezett hengert, ha ott nem volt kisebb sorszámú darab.


A robotprogram önállóan hajtotta végre az összes áthelyezést. A FlexPendant kezelőfelületén keresztül minden vezérlési lehetőség elérhetővé vált, így a felhasználó igény szerint elindíthatta a folyamatokat. Ebben a szakaszban lezajlott a szimulációk végleges tesztelése is.

Elkészített funkciók:

Ebben a fázisban elkészült egy Robotstudiós gyakorló verzió (1. ábra), valamint létrehoztuk a kezdeti RAPID programverziót (3. ábra), amely egy henger futószalagra helyezését végezte el, ahol elindult és a szenzornál megállt. A szimulációs környezet beállítása után sikeresen lefuttattuk a programot, amely egyetlen darab mozgatását hajtotta végre (2. ábra).



1. ábra - Kiinduló projekt



2. ábra – Szimuláció eredménye


```
PROC main()
     Path_10;
 ENDPROC
 PROC Path 10()
     MoveL Home, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     MoveL Henger2_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
     MoveL Henger2, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     MoveL Henger2 felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     MoveC Koriv_pont, Futaszalag_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
     MoveL Futoszalag_vege,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
     Elenged;
     MoveL Futaszalag_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
     FutoszalagIndit;
     WaitDI DI10 13, 1;
     FutoszalagStop;
 ENDPROC
```

3. ábra - RAPID programkód


2. mérföldkő

Elkészített funkciók:

Második mérföldkőben elkezdtük a projekt alap felépítéseit, felvettük a pontos pozíciókat, amikkel majd a Hanoi Tornyai algoritmus szerinti megvalósításhoz kellenek.




4. ábra - Kiinduló projekt




5. ábra - Poziciók

Elkészített funkciók:

A RAPID programkód (8. ábra) bővítésével bevezettük a pozíciókba rakását. A szimuláció során a rendszer megfelelően átment a másik pozícióba, viszont az offsetek megvalósítása nélkül pontatlan pozíciókba rakott néhány hengert a szimuláció során.



6. ábra - Kiinduló pozíció




7. ábra - Szimuláció eredménye

```
PROC Poz1_Poz3()
   MoveL Home, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_felso, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_also,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Elenged:
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1 hengerek felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_kozepso,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Megfog;
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz2 hengerek felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz2_also,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Elenged:
   MoveL Poz2_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_also,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Megfog:
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz2_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz2_kozepso,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Elenged;
   MoveL Poz2_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_also, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Megfog:
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3 also, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz2_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz2_kozepso,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Megfog;
   MoveL Poz2_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_also, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Elenged:
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz2_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz2_also, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Megfog;
   MoveL Poz2_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3 kozepso,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Elenged;
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz1_also, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Megfog;
   MoveL Poz1_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Poz3_felso,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   Elenged;
   MoveL Poz3_hengerek_felett,v100,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
   MoveL Home, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
ENDPROC
```


4. mérföldkő

Elkészített funkciók:

Projektben az előző pozíció alapú Rapid kód helyett, Offsetes megoldást valósítottunk meg ezzel kijavítva a korábbi pontatlan henger letevéseket. Jelen esetben a kettesből az egyes pozícióba.



9. ábra - Kiinduló projekt



10. ábra - Szimuláció eredménye

```
PROC Poz2_Poz1()
    CONST num hMag := 45;
                                               ! Henger magasság
    CONST num felOffset := hMag / 2; ! Középre fogunk
    MoveL Home, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     ! 1. Poz2 felülrol ? Poz1 alulra
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\wObj:=wobj0;
    MoveL Offs(Poz2_hengerek_felett, 0, 0, -80.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Megfog;
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Offs(Poz1_hengerek_felett, 0, 0, -170.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Elenged:
    MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     ! 2. Poz2 középrol ? Poz3 alulra
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    MoveL Offs(Poz2_hengerek_felett, 0, 0, -125.8 + feloffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Megfog;
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Poz3_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Offs(Poz3_hengerek_felett, 0, 0, -170.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Elenged:
    MoveL Poz3_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     ! 3. Pozi alulról ? Poz3 középre
    MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    MoveL Offs(Poz1_hengerek_felett, 0, 0, -170.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Megfog;
    MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Poz3_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Offs(Poz3_hengerek_felett, 0, 0, -125.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Elenged;
    MoveL Poz3_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     ! 4. Poz2 alulról ? Poz1 alulra
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    MoveL Offs(Poz2_hengerek_felett, 0, 0, -170.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Megfog;
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Offs(Poz1_hengerek_felett, 0, 0, -170.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Elenged;
    MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     ! 5. Poz3 középrol ? Poz2 alulra
    MoveL Poz3_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\wObj:=wobj0;
    MoveL Offs(Poz3_hengerek_felett, 0, 0, -125.8 + feloffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Megfog;
    MoveL Poz3_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Offs(Poz2_hengerek_felett, 0, 0, -170.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Elenged:
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     ! 6. Poz3 alulról ? Poz1 középre
    MoveL Poz3_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    MoveL Offs(Poz3_hengerek_felett, 0, 0, -170.8 + feloffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Megfog;
    MoveL Poz3_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    MoveL Offs(Pozi_hengerek_felett, 0, 0, -125.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Elenged:
    MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
     ! 7. Poz2 alulról ? Poz1 felülre
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    MoveL Offs(Poz2_hengerek_felett, 0, 0, -170.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Megfog;
    MoveL Poz2_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;|
MoveL Offs(Poz1_hengerek_felett, 0, 0, -80.8 + felOffset), v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Elenged;
    MoveL Poz1_hengerek_felett, v100, fine, MyNewTool\WObj:=wobj0;
ENDPROC
```

11. ábra - RAPID programkód

Videó a szimulációról:

https://github.com/Kabao8o8/Robotika-projekt