Week4 study notes

超声测距模块

模块引脚

超声波模块有4个引脚,分别为Vcc、 Trig(控制端)、 Echo(接收端)、 GND;其中VCC、GND 接上5V电源, Trig(控制端)控制发出的超声波信号,Echo(接收端)接收反射回来的超声波信号。模块如图:



控制原理

通过Trig引脚发一个 10US 以上的高电平,就可以在Echo接收口等待高电平输出;一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。

工作流程

- a.单片机引脚触发Trig测距,给至少 10us 的高电平信号;
- b.模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
- c.有信号返回,通过 IO 输出一高电平,并单片机定时器计算高电平持续的时间:
- d.超声波从发射到返回的时间.

计算公式:测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;

在学习之后,我将代码改编了一下加入了第三周小车控制系统之中。我首先在第三周小车的右侧加装了超声波测距仪HC-HR04,然后在主控板上加入了如下代码

```
boolean AIdrive;

void loop(){
    if(ps2x.ButtonPressed(PSB_TRIANGLE)){//按下三角后转变AIdrive的状态
        AIdrive = !AIdrive;
    }

if(!AIdrive){ //非AI状态下手动控制
    read(); //电机驱动
    if(ps2x.ButtonPressed(PSB_CIRCLE) && turnOnMusic ) { //音乐驱动
        musicOpen();
        turnOnMusic = !turnOnMusic;
    }
    if(ps2x.ButtonPressed(PSB_CIRCLE) && !turnOnMusic) {
```

```
musicClose();
     turnOnMusic = !turnOnMusic;
    turn(); //手动转向
    if(AIdrive){ //AI状态下自动控制
     read();
     AIturn();
}
void AIturn(){
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(20);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(20);
digitalWrite(trig,LOW);
                                         //发一个20US的高脉冲去触发Trig
distance = pulseIn(echo, HIGH);
distance = distance*340/2/10000;
                                         //计数接收高电平时间
                                         //计算距离 1:声速:340M/S 2:实际距离1/2声速距离 3:计数时钟为1US
Serial.print("distance:");
Serial.println(distance);
if(PS2_LY <= 126){ //前进状态
if(distance > 16){ //自动右转
 myservo.write(70);
else if(distance < 6){</pre>
 myservo.write(20); //自动左转
else if(6 <= distance <= 16){
 myservo.write(45); //不转
delay(20);
else if(PS2_LY >= 130) { //后退状态
 if(distance > 16){ //左转倒车
 myservo.write(20);
else if(distance < 6){ //右转倒车
 myservo.write(70);
else if(6 <= distance <= 16){ //直线倒车
 myservo.write(45);
delay(20);
}
}
```

LED灯带显示当前操作模式

这周我还学习了LED灯带有关的代码与接线方式

我从垃圾堆中翻出了长六十多节的WS2812B LED灯带,将其剪短至32节,焊好线后开始了测试。



LED灯带有三个接口,vcc、din和、gnd,其中din是用于接信号端。

通过相关学习以及询问老师,当灯带长度大于10时,最好不要用arduino板供电,以免因电流过大导致板子损坏,所以我的灯带使用电池或充电宝供电。

调控代码

由于灯带内部调控从底层入手较难,且我们也没有自制灯带样式的需求,因此选择使用FastLED库来 控制LED灯带。

FastLED库是专门控制LED灯带的一个非官方库,由于其强大的功能与简单的操作收到大家的好评。 只需在程序中调用

```
#include <FastLED.h> //LED灯带设置
#define LED_PIN 1
#define NUM_LEDS 26
CRGB leds[NUM_LEDS];
```

即可。

以下是网上原代码,可以实现LED流水灯切换颜色

```
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN 1
#define NUM_LEDS 26
CRGB leds[NUM_LEDS];
void setup() {
FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, 500);
FastLED.clear();
FastLED.show();
}
void loop() {
//RED Green Blue
for (int i=0; i<NUM_LEDS; i++ )</pre>
leds[i] = CRGB(0, 255-2*i, 10*i);
FastLED.setBrightness(6*i);
FastLED.show();
delay (100);
```

```
for (int i=NUM_LEDS; i> 0; i-- )
{
leds[i] = CRGB(10*i, 0, 255-10*i );
FastLED.setBrightness(60-2*i);
FastLED.show();
delay (100);
}
}
```



效果如上

于是,我将代码修改了一下,准备变成方法加入到主控板的loop里,其中的两种方法分别对应了主动 驾驶和辅助驾驶模式的LED状态。

```
void LED_1(){
  for(int i=0; i<NUM_LEDS; i++){</pre>
  leds[i] = CRGB(10*i, 0, 255-10*i);
  FastLED.setBrightness(5*i);
  FastLED.show();
 delay(50);
for(int i=0; i<NUM_LEDS; i++){</pre>
  leds[i] = CRGB(0,0,0);
  FastLED.setBrightness(5*i);
  FastLED.show();
 delay(50);
}
}
void LED_2() {
//RED Green Blue
for (int i=0; i<NUM_LEDS; i++ )</pre>
leds[i] = CRGB(0, 255-2*i, 10*i);
FastLED.setBrightness(6*i);
FastLED.show();
delay (100);
}
```

```
for (int i=NUM_LEDS; i> 0; i-- )
{
leds[i] = CRGB(10*i, 0, 255-10*i );
FastLED.setBrightness(60-2*i);
FastLED.show();
delay (100);
}
```


虽然看起来很完美无缺,但当我烧录到arduino板后,发现舵机变得不太对劲,具体提现是没过几秒他就会自动转一下,而且不受控制。在搜索原因后,我发现可能是因为delay函数的频繁使用导致出现了看门狗现象。

看门狗是一个定时器电路,一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就回给出一个<u>复位信号到MCU</u>,使MCU复位。防止MCU死机,看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。

在思考过后,我认为一块Arduino开发板不足以同时驱动电机舵机同时驱动LED,因此,我决定再买一块板子Arduino nano板(比较小)当做副控制板,专门控制LED灯。目前板子还没到,因此下周我将把这个计划实现。

电磁炮发射功能的学习


在本周开始时的会议上,我们讨论了关于小车到达5m/s的方案,其中我们特地讨论了一下电磁炮或者 高斯炮的可能性。



在接下来一天中,我学习了许多有关电磁炮的相关知识,并对可行性进行了计算

已知 $B=\mu0nI$,其中n是匝密度, $\mu0=4\pi\times10-7$,假设螺线管长10cm,电流1A,那么1T需要80000圈(每跟管子),然后管子上的线圈要闭合,车子上需要一个长10cm通2A电流的导线,产生F=BIL=0.2N。这点力太小了,而我们需要做的努力却太多了,因此,在计算后我们放弃了电磁炮这个方案。

关于高斯炮,我们认为这个方案可行



但从原理上他需要外力援助或者在跑道上丢杂物(否则就是内力了,无法提供动力),因此也被pass 掉了。最终我们决定用机械结构里的弹簧来发射小车达到5m/s。

虽然学习的电磁炮相关的知识暂时看来没什么用,但我相信日积月累下来的"无用"知识终究会在不知 道某天帮助到我。

使用micro()函数实现Arduino板的多线程研究

周日下午,我们小组在位置上学习。我网上搜索到可以用micro函数替代delay函数的方法实现多线程,并且突发奇想能不能用这个方法不用第二块板做到同时驱动音乐和LED灯呢。于是,我花了一个下午来研究。

millis()使用方法:millis函数是在Arduino上电后会持续记录开机时间的函数,使用时仅需

```
unsigned long currentTime=millis();
```

可以通过确定一个周期,然后记录开始时间,在到达周期之后执行程序,然后将执行程序的时间记录,达到连续delay函数的效果,代码如下:

```
const int ledPin=13;
int ledState=LOW;
long previousTime=0;
long interval= 2000;

void setup(){
   pinMode(ledPin,OUTPUT);
}

void loop(){
   unsigned long currentTime=millis();
   if(currentTime - previousTime > interval){
   previousTime=currentTime;
   if (ledstate=LOW)
   ledState= HIGH;
   else
   LedState = LOW;
```

```
digitalWrite(ledPin, ledstate);
}
```

根据这个方法,我实现了超声测距功能的优化:

```
void AIturn(){
  unsigned long currentTime = micros();
  if(currentTime - previousTime > 20000){
  //里面是一些方法
  previousTime = currentTime;
  //每过20000us执行一次
}
```

但在调控LED运行的时候,出现了一些问题。

LED灯带是由leds[]数组控制的,通过对其中每一个进行参数(亮度、颜色等)确定完成的,因此需要用到for循环。但在for循环下,如果使用if方法,还没有等到相应的时间,程序就会continue到下一个,以至于一下子运行完。然后我考虑能不能用switch或者if来做,但是三十多个灯需要三十多次判断,会非常阻碍程序的运行,而且工作量很大,因此放弃了这个方案。后续我会再考虑一下关于能否用for循环来完成,但目前我的能力好像想不出来。

其他事项

本周末我们小组进行了一次还不错的答辩,在答辩前大家提前演练相互磨合,让我懂得了团队协作的真谛。周四小组全体加班到11点,也体现出Sdimer的活力与热情。相比于上周方案考虑的简单,这周更加注重方案的实用性和可实现性,争取一遍完成原定计划,提前想好会出现的问题。相比于上周的小车,这周小车的许多地方都翻新提升,因此需要耗费更多的时间。我想,这可能就是迭代的意义吧。