

# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Administración de Servicios en Red

# Practica 2.2 Configuración VLAN

PROFESORA: Henestrosa Carrasco Leticia

# **Equipo 3**

- Cruz Chávez Alan Francisco
- Gómez Salas Hugo Santiago
- Mendoza Rodríguez Israel
- Ramírez Galindo Karina

**GRUPO:** 4CV13

# Contenido

Introducción	1
Desarrollo	3
Topología	3
Tabla de direccionamiento	3
Objetivos	3
Configuración	4
Parte 1: ver la configuración de VLAN predeterminada	4
Parte 2: configurar las VLAN	5
Parte 3: Asignar VLAN a puertos	7
Parte 4: configuraciones adicionales	9
Parte 5: Verificar conectividad	11
Conclusiones:	12
Referencias	13


# Introducción

Inter-VLAN Routing (Router on a stick) nos brinda la facilidad de utilizar solo una interfaz para enrrutar los paquetes de varias VLANs que viajan a través del switch conectado a esa interfaz, es decir, podemos configurar varias IP de diferentes redes a varias interfaces virtuales (sub-interfaces) alojadas en una sola interfaz física. [1] [2]

#### Creación de una VLAN:

Comandos de IOS de un switch Cisco				
Ingrese al modo de configuración global.	S1# configure terminal			
Cree una VLAN con un número de ID válido.	S1(config)#vlan id-vlan			
Especifique un nombre único para identificar la VLAN.	S1(config-vlan)#name nombre- vlan			
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	S1(config-vlan)# end			


# Ejemplo de configuración:



## Asignación de puertos a las VLAN:

Comandos de IOS de un switch Cisco				
Ingrese al modo de configuración global.	S1# configure terminal			
Ingrese al modo de configuración de interfaz para la SVI.	S1(config) # interface id_interfaz			
Establezca el puerto en modo de acceso.	S1(config-if) # switchport mode access			
Asigne el puerto a una VLAN.	S1(config-if) # switchport access vlan id_vlan			
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if)# end			

# Ejemplo de configuración:




# Eliminación de la asignación de VLAN:

Comandos de IOS de un switch Cisco				
Ingrese al modo de configuración global.	S1# configure terminal			
Elimine la asignación de la VLAN del puerto.	S1(config-if) # no switchport access vlan			
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if)# end			

# Desarrollo

# Topología



#### Tabla de direccionamiento

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	30

# **Objetivos**

- Parte 1: verificar la configuración de VLAN predeterminada
- Parte 2: configurar las VLAN
- Parte 3: Asignar VLAN a puertos

Las VLAN son útiles en la administración de grupos lógicos, lo que permite que los miembros de un grupo se muevan, cambien o agreguen fácilmente. Esta actividad se enfoca en crear y nombrar VLAN y asignar puertos de acceso a VLAN específicas.

#### Configuración

Parte 1: ver la configuración de VLAN predeterminada

#### Paso 1: Mostrar las VLAN actuales.

En S1, emita el comando que muestra todas las VLAN configuradas. De forma predeterminada, todas las interfaces se asignan a la VLAN 1.

#### Configuraciones por default del ESW1:

```
ESW1#show vlan-switch brief
VLAN Name
                                       Status
                                                Ports
                                      active Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3
    default
                                                 Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7
                                                 Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11
                                                 Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
1002 fddi-default
1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
                                     act/unsup
                                     act/unsup
1005 trnet-default
                                      act/unsup
ESW1#
```

#### Configuraciones por default del ESW2:

```
ESW2#show vlan-switch brief
VLAN Name
                                     Status Ports
    default
                                    active Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3
                                              Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7
                                              Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11
                                              Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
1002 fddi-default
                                   act/unsup
1003 token-ring-default
                                   act/unsup
1004 fddinet-default
                                    act/unsup
1005 trnet-default
                                    act/unsup
SW2#
```

#### Configuraciones por default del ESW3:

```
ESW3#show vlan-switch brief
VLAN Name
                                     Status Ports
    default
                                            Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3
                                     active
                                               Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11
                                               Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
1002 fddi-default
                                    act/unsup
1003 token-ring-default
                                     act/unsup
  4 fddinet-default
                                     act/unsup
.005 trnet-default
                                     act/unsup
SW3#
```

#### Paso 2: Verifique la conectividad entre las PC en la misma red.

Tenga en cuenta que cada PC puede hacer ping a la otra PC que comparte la misma red.

- PC1 puede hacer ping a PC4
- PC2 puede hacer ping a PC5
- PC3 puede hacer ping a PC6

Los pings a PC en otras redes fallan.

¿Qué beneficio proporcionará la configuración de VLAN a la configuración actual? Los principales beneficios del uso de VLAN son los siguientes: seguridad, reducción de costos, mayor rendimiento, mitigación de tormentas de transmisión, mayor eficiencia del personal de TI y administración más simple de proyectos y aplicaciones.

#### Parte 2: configurar las VLAN

#### Paso 1: Crear y nombrar VLAN en S1.

Cree las siguientes VLAN. Los nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas:

- VLAN 10: Faculty/Staff
- VLAN 20: Students
- VLAN 30: Guest(Default)
- VLAN 99: Management&Native

```
S1#(config)# vlan 10
S1#(config-vlan)# name Faculty/Staff
S1#(config-vlan)# vlan 20
S1#(config-vlan)# name Students
S1#(config-vlan)# vlan 30
S1#(config-vlan)# name Guest(Default)
S1#(config-vlan)# vlan 99
S1#(config-vlan)# name Management&Native
```

#### Creación de VLANS en ESW1:

#### Paso 2: Verifique la configuración de VLAN.

¿Qué comando solo mostrará el nombre, el estado y los puertos asociados de la VLAN en un switch?

#### S1# show vlan brief

Verificación de la creación de las VLANS en ESW1:

```
VLAN Name

Status
Ports

1 default

active
Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3
Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7
Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11
Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15

10 Faculty/Staff
active
20 Students
active
30 Guest(Default)
active
99 Management&Native
1002 fddi-default
act/unsup
1003 token-ring-default
act/unsup
1004 fddinet-default
act/unsup
1005 trnet-default
act/unsup
1005 trnet-default
act/unsup
1005 trnet-default
act/unsup
1006 trnet-default
act/unsup
1007 trnet-default
act/unsup
1008 trnet-default
act/unsup
1009 trnet-default
act/unsup
```

Paso 3: Cree las VLAN en S2 y S3.

Usando los mismos comandos del Paso 1, cree y nombre las mismas VLAN en S2 y S3.

#### Creación de VLANS en ESW2:

```
ESW2(config) #vlan 10

ESW2(config) #vlan 10

ESW2(config-vlan) #vlan 20

ESW2(config-vlan) #vlan 30

ESW2(config-vlan) #vlan 30

ESW2(config-vlan) #vlan 30

ESW2(config-vlan) #vlan 30

ESW2(config-vlan) #vlan 99

ESW2(config-vlan) #vlan 99

ESW2(config-vlan) #rame Management&Native

ESW2(config-vlan) #rame Management&Native

ESW2#wr

"Mar 1 00:02:19.167: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ESW2#wr

Building configuration...

[OK]

ESW2#I
```

#### Creación de VLANS en ESW3:

```
ESW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ESW3(config)#vlan 10
ESW3(config)=vlan)#
*Mar 1 00:03:27.599: %SYS-3-CPUHOG: Task is running for (2060)msecs, more than (2000)msecs (0/0),process = Exec.
-Traceback= 0x60021240 0x60025F90 0x60012810 0x60017860 0x60018FC8 0x6346CC00 0x60124DC0 0x60A624B0 0x60A627CC 0x60B54A00 0x
60B5573C
*Mar 1 00:03:29.595: %SYS-3-CPUHOG: Task is running for (4056)msecs, more than (2000)msecs (0/0),process = Exec.
-Traceback= 0x60025E20 0x60012810 0x60017860 0x60018FC8 0x6346CC00 0x60124DC0 0x60A624B0 0x60A627CC 0x60B54A00 0x60B5573C na
me Faculty/Staff
ESW3(config-vlan)#vlan 20
ESW3(config-vlan)#vlan 20
ESW3(config-vlan)#vlan 30
ESW3(config-vlan)#vlan 30
ESW3(config-vlan)#vlan 30
ESW3(config-vlan)#vlan 99
ESW3(config-vlan)#vlan 99
ESW3(config-vlan)#vlan 99
ESW3(config-vlan)#vlan 99
ESW3(config-vlan)#vlan 90
```

#### Paso 4: Verifique la configuración de VLAN.

Verificación de la creación de las VLANS en ESW2:

```
ESW2#show vlan-switch brief
VLAN Name
                                          Status
                                                     Ports
     default
                                                     Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7
                                                      Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11
                                                     Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
                                       active
active
10 Faculty/Staff
     Students
                                   active
active
active
act/unsup
act/unsup
act/unsup
act/unsup
     Guest(Default)
99 Management&Native
1002 fddi-default
1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
1005 trnet-default
ESW2#
```

Verificación de la creación de las VLANS en ESW3:

```
ESW3#show vlan-switch brief
VLAN Name
                                     Status
                                              Ports
                                               Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3
    default
                                               Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7
                                               Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11
                                              Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
                                  active
active
10 Faculty/Staff
    Students
    Guest(Default)
                                   active
99 Management&Native
1002 fddi-default
                                   active
                                   act/unsup
1003 token-ring-default
                                   act/unsup
L004 fddinet-default
                                    act/unsup
1005 trnet-default
                                    act/unsup
ESW3#
```

#### Parte 3: Asignar VLAN a puertos

Paso 1: Asigne VLAN a los puertos activos en S2.

Configure las interfaces como puertos de acceso y asigne las VLAN de la siguiente manera:

- VLAN 10: FastEthernet 0/11
- VLAN 20: FastEthernet 0/18
- VLAN 30: FastEthernet 0/6

```
S2(config) # interface f0/11
S2(config-if) # switchport mode access
S2(config-if) # switchport access vlan 10
S2(config-if) # interface f0/18
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# interface f0/6
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 30
```

#### Asignación de puertos en ESW2:

```
ESW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ESW2(config)#interface f1/2
ESW2(config-if)#switchport mode access
ESW2(config-if)#switchport access vlan 10
ESW2(config-if)#interface f1/3
ESW2(config-if)#switchport mode access
ESW2(config-if)#switchport access vlan 20
ESW2(config-if)#interface f1/4
ESW2(config-if)#switchport mode access
ESW2(config-if)#switchport access vlan 30
ESW2(config-if)#end
*Mar 1 00:06:41.455: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
SW2#
```

#### Paso 2: Asigne las VLAN a los puertos activos en S3.

S3 usa las mismas asignaciones de puertos de acceso a VLAN que S2. Configure las interfaces como puertos de acceso y asigne las VLAN de la siguiente manera:

- VLAN 10: FastEthernet 0/11
- VLAN 20: FastEthernet 0/18
- VLAN 30: FastEthernet 0/6

```
S3(config)# interface f0/11
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 10
S3(config-if)# interface f0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)# interface f0/6
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 30
```

#### Asignación de puertos en ESW3:

```
ESW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#interface f1/2
SW3(config-if)#switchport mode access
SW3(config-if)#switchport access vlan 10
ESW3(config-if)#interface f1/3
ESW3(config-if)#switchport mode access
ESW3(config-if)#switchport access vlan 20
ESW3(config-if)#interface f1/4
ESW3(config-if)#switchport mode access
ESW3(config-if)#switchport access vlan 30
ESW3(config-if)#end
ESW3#w
*Mar 1 00:06:41.551: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ESW3#wr
Building configuration...
OK]
SW3#
```

#### Parte 4: configuraciones adicionales

Debido a que se esta utilizando gns3, se deben configurar los siguientes parámetros:

• ESW1:

Asignar ip a la vlan99

```
interface Vlan99
ip address 172.17.99.31 255.255.255.0
```

Colocar las interfaces Fa1/0 y Fa1/1 de manera troncal

```
interface FastEthernet1/0
  switchport trunk native vlan 99
  switchport mode trunk
  duplex full
  speed 100
!
interface FastEthernet1/1
  switchport trunk native vlan 99
  switchport mode trunk
  duplex full
  speed 100
!
```

```
ESW1#sh int trunk
a1/0
                       802.1q trunking
802.1q trunking
          1-4094
Fa1/0
          1-4094
a1/1
Port
Fa1/0
          Vlans allowed and active in management domain
          1,10,20,30,99
          1,10,20,30,99
a1/1
          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 1,10,20,30,99 \,
Fa1/0
Fa1/1
          1,10,20,30,99
SW1#
```

• ESW2:

Asignar ip a la vlan99

```
interface Vlan99
ip address 172.17.99.32 255.255.255.0
```

• ESW3:

Asignar ip a la vlan99

```
interface Vlan99
ip address 172.17.99.33 255.255.255.0
```

Configuración de PC´s

#### Parte 5: Verificar conectividad

Ping de la PC1 a la PC4 (VLAN 10):

```
PC1> ping 172.17.10.24

84 bytes from 172.17.10.24 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.212 ms

84 bytes from 172.17.10.24 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.974 ms

84 bytes from 172.17.10.24 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.240 ms

84 bytes from 172.17.10.24 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.114 ms

84 bytes from 172.17.10.24 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.925 ms

PC1> [
```

#### Ping de la PC2 a la PC5 (VLAN 20):

```
PC2> ping 172.17.20.25

84 bytes from 172.17.20.25 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.451 ms

84 bytes from 172.17.20.25 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.885 ms

84 bytes from 172.17.20.25 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.242 ms

84 bytes from 172.17.20.25 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.108 ms

84 bytes from 172.17.20.25 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.070 ms

PC2> [
```

### Ping de la PC3 a la PC6 (VLAN 30):

```
PC3> ping 172.17.30.26

84 bytes from 172.17.30.26 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.177 ms

84 bytes from 172.17.30.26 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.198 ms

84 bytes from 172.17.30.26 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.131 ms

84 bytes from 172.17.30.26 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.267 ms

84 bytes from 172.17.30.26 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.145 ms

PC3> 

PC3>
```

#### **Conclusiones:**

#### Cruz Chávez Alan Francisco:

La configuración de una VLAN si bien puede parecer no tan difícil si hay que seguir bastantes pasos para que todo funcione correctamente, ya sea desde agregar las VLAN o los puertos a estas o en el otro caso quitarlos siempre hay que ser riguroso en ello.

En el desarrollo de esta práctica se usó una ISO que contenía el router especificado por la maestra del grupo ya que de todos los que había era el que nos permitiría hacer la implementación de estas.

Las VLAN se configuran en el switch por lo cual a este cada que se configura debemos colocar puertos comandos que utilizamos como configuración básica.

Y su uso principal es que una VLAN divide los grupos de usuarios de la red de una red física real en segmentos de redes lógicas.

## Gómez Salas Hugo Santiago:

En esta práctica entendimos él funcionamiento de una VLAN y todos los pasos necesarios para la creación y configuración de la misma, también se comprendió la utilidad de dividir a los usuarios en grupos para un buen manejo de los datos.

## Mendoza Rodríguez Israel:

Esta práctica fue muy interesante porque llevamos a la práctica la teoría de las vlans que hemos visto en clases, lo más importante fue segmentar mejor nuestros quipos, para esto es importante tener bien identificados los puertos, para permitir al acceso correcto a cada dispositivo a través de la vlan a la que pertenecen, por ejemplo en esta práctica creamos una vlan para estudiantes, otra para la facultad, guest y Management/Native y cada equipo no puede acceder a una vlan a la cual no se le permita el acceso.

#### Ramírez Galindo Karina:

Las vlan ayudan a reducir el tamaño de broadcast y facilitan bastante la administración de la red, por que permiten separar la red en segmentos. La comunicación que existe entre estas es gracias a los enlaces troncales, que son enlaces punto a punto entre dispositivos de la red que transportan varias vlan.

Así podemos tener un mejor control sobre el acceso de los usuarios y los diferentes departamentos, si fuera el caso de una empresa.

# Referencias

- [1] CCNA, «Enrutamiento Intra VLAN vs Inter VLAN,» [En línea]. Available: https://ccnadesdecero.com/curso/intra-vlan-vs-inter-vlan/.
- [2] CISCO, «Creación de una VLAN,» [En línea]. Available: https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/2/course/module3/index.html#3.2.1.2.