产品创新应用设计说明书

题 目:智能盆栽小车

姓 名:王家奕

学 院:信息科学技术学院

系:通信工程

专业:通信工程

年级:大四

学 号: 22920152203771

指导教师: 苏为 职称: 副教授

1.作品内容:

本作品名称为智能盆栽小车。其基于传统的智能小车硬件和自动浇花系统,通过 arduino 单片机控制多个传感器,使放在智能车上的盆栽能被自动照顾(如:缺水时浇花,选择阳光照射最大处,环境温度过高时前往阴影处等)

2. 设计思路:

本项目的智能盆栽小车是同学基于智能家居新的创新尝试,灵感来源于某位同学暑假出门家庭旅行时,自己种植的植物因为在家中无人照顾,导致该其回家时发现植物已经因为缺水而死从而收到的启发,通过以往实训课程和 C 语言的学习,我们选择 Arduino UNO R3 单片机和小车组合的方式来完成整套系统,同时arduino 的多传感器和模拟数字(A/D pin)输入为我们智能盆栽小车提供了更多的功能可行性。

3. 设计

(1) 设计思路:

本项目的智能盆栽小车可分为测距小车系统,自动浇花系统两大部分。

测距小车系统:由马达模块(含继电器模块),双测距模块(含舵机模块),光传感器模块(四个),温度传感器模块组成。首先光传感器模块判断出阳光最强处,通过单片机系统控制马达模块指示小车往阳光最大处移动,在移动前,经双测距模块判断该方向是否可前进,能前进则继续前往该方向,其他情况则中断前进指令。温度传感器负责检测环境温度,若检测到环境温度过高不适合植物生长,则通过马达模块让小车前往阴影处。

自动浇花系统:由土壤湿度传感器模块,水泵模块,水位传感器模块组成。将盆栽放在小车上,将土壤湿度传感器插入泥土并在小车的储水箱内加入足量的水。土壤湿度传感器反馈土壤湿度值给 arduino 单片机,在检测到土壤较干时(植物缺水状态),系统通过在储水箱内的水位传感器判断储水箱内是否有足够的水,若储水量充足,通过给水泵模块使能,经由水管将储水箱的水浇入盆栽,待土壤湿度传感器判断土壤水分充足时停止浇水。


总体来说,本项目首创的智能盆栽小车,类似将家中的植物交给专人管理,应用较广,需求可观,开发前景较大。此原型可编程也可调节各个传感器阈值,适用于其他多种不同植物,如仙人掌、水仙、薄荷、多肉,而目前市场基本空白,存在需求无法满足的情况,而且此项目成本较低,相信在投入市场后会有客观回报。

(2) 系统解构图:

整体:




双测距模块:





马达模块:



该驱动板可驱动 2 路直流电机,使能端 ENA、ENB 为高电平时有效,控制方式及直流电机状态表如下所示:


ENA	IN1	IN2	直流电机状态
0	X	X	停止
1	0	0	制动
1	0	1	正转
1	1	0	反转
1	1	1	制动


若要对直流电机进行 PWM 调速,需设置 IN1 和 IN2,确定电机的转动方向,然后对使能端输出 PWM 脉冲,即可实现调速。注意当使能信号为 0 时,电机处于自由停止状态;当使能信号为 1,且 IN1 和 IN2 为 00 或 11 时,电机处于制动状态,阻止电机转动。







光传感器模块:








温度传感器模块:




土壤湿度传感器模块:



水位传感器模块:



水泵模块:



4. 代码解析

#include <Servo.h>

int motorL1=6; //定义左边轮子前进方向

int motorL2=5; //定义左边轮子后退方向

int motorR1=9; //定义右边轮子前进方向

int motorR2=11; //定义右边轮子后退方向

int water machine=13; //定义水泵使能管脚

int water_testPin=A4; //定义土壤湿度输入管脚

int water test=0; //定义土壤湿度全局变量

int water_level=512; //定义土壤湿度判定值

int temP=12; //定义温度输入管脚

int box_level=A5; //定义储水槽水位输入管脚

int box=0; //定义储水槽水位全局变量

Servo s; //超声波转向舵机

int trig_f=4; //发射信号(前部测距)

int echo f=2; //接收信号(前部测距)

int trig_b=3; //发射信号(后部测距)

int echo_b=7; //接收信号(后部测距)

int level=250;//光阈值

unsigned int S_1; //距离存储(前左)

unsigned int S r; //距离存储(前右)

unsigned int S_m; //距离存储(前中)

unsigned int S_b; //距离存储(后)

```
int sensorPin_fl= A0; // 定义光传感器(左前)模拟输入管脚
int sensorValue fl= 0; // 定义光传感器(左前)模拟输入全局变量
                     //定义光传感器(右前)模拟输入管脚
int sensorPin fr= A1;
int sensorValue fr= 0: // 定义光传感器(右前)模拟输入全局变量
int sensorPin bl= A2; // 定义光传感器(左后)模拟输入管脚
int sensorValue_bl= 0; // 定义光传感器(左后)模拟输入全局变量
                     //定义光传感器(右后)模拟输入管脚
int sensorPin br= A3;
int sensorValue_br= 0; // 定义光传感器(右后)模拟输入全局变量
void setup() {
Serial.begin(9600); //设置波特率
pinMode(trig f, OUTPUT); //设置引脚模式
pinMode(echo_f, INPUT); //设置引脚模式
pinMode(trig b, OUTPUT); //设置引脚模式
pinMode(echo b, INPUT); //设置引脚模式
pinMode (motorL1, OUTPUT);
pinMode(motorL2, OUTPUT);
pinMode(motorR1, OUTPUT);
pinMode(motorR2, OUTPUT);
pinMode(sensorPin f1, INPUT);
pinMode(sensorPin fr, INPUT);
pinMode(sensorPin_bl, INPUT);
pinMode(sensorPin br, INPUT);
pinMode(water machine, OUTPUT);
pinMode(water test, INPUT);
pinMode(temP, INPUT);
pinMode(box_level, INPUT);
//pinMode(12,OUTPUT);
s. attach(8); //定义舵机所用引脚
s. write(90); //初始化舵机角度
tone (12, 800, 500);
delay(2000); //开机延时
void loop() { //主函数
 // read the value from the sensor:
 sensorValue f1 = analogRead(sensorPin f1);
 Serial.print("sensorValue fl = "); //串口输出"Intensity = "
 Serial.println(sensorValue f1); //向串口发送 sensorValue f1 的值,可
以在显示器上显示光强值
 sensorValue_fr = analogRead(sensorPin_fr);
 Serial.print("sensorValue_fr = "); //串口输出" sensorValue_fr = "
```

```
Serial.println(sensorValue fr);
 sensorValue b1 = analogRead(sensorPin b1);
 Serial.print("sensorValue bl = ");
 Serial.println(sensorValue bl);
 sensorValue br = analogRead(sensorPin br);
 Serial. print("sensorValue_br = ");
 Serial.println(sensorValue br);
 water test = analogRead(water testPin);
 Serial.print("water test = ");
                                //输出土壤湿度值
 Serial.println(water test);
 int temP level = digitalRead(12);
 box = analogRead(box_level);
 Serial. print("box level = ");
                              //输出水箱储水值
 Serial. println(box);
 delay (500);
 // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
 //delay(sensorValue f1);
 //delay(sensorValue fr);
 //delay(sensorValue_bl);
 //delay(sensorValue br);
//
//下面的 XXXX 分别代表小车四个角的光传感器判定的亮暗
//如 1010 代表小车左前和左后光照更强,小车执行左转指令
//如 0001 代表小车右后光照更强,小车执行左转指令后再判断执行后退指令
//
 if (temP level==HIGH) {
    if (sensorValue f1<506 && sensorValue fr<506 && sensorValue b1<506
&& sensorValue br<506) {
          if (sensorValue_f1<level
                                   &&
                                         sensorValue_fr>level
                                                               &&
sensorValue bl>level && sensorValue br>level)
                                              //1000
              {range_f(); //执行测距函数
               if(S 1>30 && S m>30)
                 L();
          else if (sensorValue f1>level && sensorValue fr<level &&
sensorValue bl>level && sensorValue br>level)//0100
              {range f(); //执行测距函数
               if(S_r>30 \&\& S_m>30)
                 R():
```

```
}
          else if (sensorValue f1>level && sensorValue fr>level &&
sensorValue bl<level && sensorValue br>level)//0010
               {range b(); //执行测距函数
                if(S b>30)
                  \{R();\}
          else if (sensorValue f1>level && sensorValue fr>level &&
sensorValue bl>level && sensorValue br<level)//0001
               {range b(); //执行测距函数
                if(S b>30)
                  \{L();\}
          else if(sensorValue fl<level && sensorValue_fr<level &&
sensorValue bl>level && sensorValue br>level)//1100
               {range_f(); //执行测距函数
                if(S_r>30 && S_m>30 && S_1>30)
                   line():
           else if(sensorValue fl<level && sensorValue_fr>level &&
sensorValue bl<level && sensorValue br>level)//1010
               {range_f(); //执行测距函数
                if(S 1>30 && S m>30)
                   \{\Gamma();\}
                }
          //
                else if (sensorValue fl<level && sensorValue fr>level
&& sensorValue_bl>level && sensorValue_br<level) {} 1001
                 else if (sensorValue f1>level && sensorValue fr<level
&& sensorValue_bl<level && sensorValue_br>level) {} 0110
           else if (sensorValue f1>level && sensorValue fr<level &&
sensorValue bl>level && sensorValue br<level)//0101
               {range f(); //执行测距函数
                if(S_r>30 \&\& S_m>30)
                   \{R();\}
          else if (sensorValue f1>level && sensorValue fr>level &&
sensorValue bl<level && sensorValue br<level)//0011
               {range b(): //执行测距函数
                if(S_b>30)
                  back();
          else if(sensorValue fl>level && sensorValue fr<level &&
sensorValue bl<level && sensorValue br<level)//0111
               \{L();\}
           else if (sensorValue fl<level && sensorValue fr>level &&
```

```
sensorValue_bl<level && sensorValue_br<level)//1011
             \{R():\}
         else if (sensorValue fl<level && sensorValue fr<level &&
sensorValue bl>level && sensorValue br<level)//1101
             \{R();\}
         else if(sensorValue_f1<level && sensorValue_fr<level &&
sensorValue bl<level && sensorValue br>level)//1110
             \{L();\}
         }}
 else
  {line():
  delay (5000);
  1u11();}
 if (water test>water level && box>300) //如果土壤湿度值较低且水箱有水
  {digitalWrite(water_machine, HIGH);} //给水泵使能给植物浇水
 else
 digitalWrite (water machine, LOW);
}
//void turn() { //判断转向函数
//lull(); //停止所用电机
//s.write(170); //舵机转到 170 度既左边 (角度与安装方式有关)
//delay(500); //留时间给舵机转向
//range f(); //运行测距函数
//s.write(90); //测距完成, 舵机回到中位
//delay(600); //留时间给舵机转向
//if (S>30) {L();} //判断左边障碍物距离,如果距离充足,运行左转
//else {
//s.write(10): //否则, 舵机转动到 10 度, 测右边距离
//delay(600);
//range f(); //测距
//s.write(90); //中位
//delay(600);
//if(S>30) \{ R() ;
//} //右转
//else{ back(); //判断右边距离, 距离充足右转否则后退
//int x=random(1); //产生一个0到1的随机数
//if (x=0) \{R():\}
```

```
//else{L();} //判断随机数
//》//否则后退,并随机转向
//}
//}
void range f(){ //测距函数
s.write(90); //舵机中位
delay(500); //留时间给舵机转向
digitalWrite(trig f,LOW); //测距
delayMicroseconds(2); //延时 2 微秒
digitalWrite(trig f, HIGH);
delayMicroseconds (20);
digitalWrite(trig f, LOW);
int distance = pulseIn(echo f, HIGH); //读取高电平时间
distance = distance/58; //按照公式计算
S m = distance; //把值赋给 S
s.write(45); //舵机
delay(500); //留时间给舵机转向
digitalWrite(trig f,LOW); //测距
delayMicroseconds(2); //延时 2 微秒
digitalWrite(trig f, HIGH);
delayMicroseconds (20);
digitalWrite(trig f, LOW);
distance = pulseIn(echo f, HIGH); //读取高电平时间
distance = distance/58; //按照公式计算
S 1 = distance; //把值赋给 S
s.write(135); //舵机
delay(500); //留时间给舵机转向
digitalWrite(trig f, LOW); //测距
delayMicroseconds(2); //延时 2 微秒
digitalWrite(trig f, HIGH);
delayMicroseconds (20);
digitalWrite(trig f, LOW);
distance = pulseIn(echo f, HIGH); //读取高电平时间
distance = distance/58; //按照公式计算
S r = distance; //把值赋给 S
//Serial.println(S); //向串口发送 S 的值,可以在显示器上显示距离
//if (S<30) {
//tone(12, 800, 50);
//delay(50); //延时
//}
```

```
}
void range b(){ //测距函数
digitalWrite(trig b, LOW); //测距
delayMicroseconds(2); //延时 2 微秒
digitalWrite(trig_b, HIGH);
delayMicroseconds (20);
digitalWrite(trig_b, LOW);
int distanceb = pulseIn(echo b, HIGH); //读取高电平时间
distanceb = distanceb/58; //按照公式计算
S b = distanceb; //把值赋给 S
//Serial.println(S); //向串口发送 S 的值,可以在显示器上显示距离
//if (S<30) {
//tone(12, 800, 50);
//delay(50); //延时}
void line(){//前进
digitalWrite(motorR1, HIGH); //启动所有电机向前
digitalWrite(motorL1, HIGH);
digitalWrite (motorR2, LOW);
digitalWrite (motorL2, LOW);
void L() {//左转
digitalWrite (motorL1, LOW);
digitalWrite(motorR2, LOW);
analogWrite (motorL2, 100);
analogWrite (motorR1, 100);
//delay(500);
//lull(); //暂停所有电机
void R() {//右转
digitalWrite(motorL2, LOW);
digitalWrite (motorR1, LOW);
analogWrite (motorL1, 100);
analogWrite (motorR2, 100);
//delay(500);
//lull();
```

```
void back() { //后退函数 digitalWrite(motorL1, LOW); digitalWrite(motorR1, LOW); analogWrite(motorR2, 100); analogWrite(motorR2, 100); //delay(500); } void lull() {//停止 digitalWrite(motorL1, LOW); digitalWrite(motorL2, LOW); digitalWrite(motorR1, LOW); digitalWrite(motorR2, LOW); }
```

5. 创新点:

- (1) 在传统的浇花系统上加入水位传感器,检测储水箱真实水位,防止水泵空转,节约系统电能让系统可以持续运行更长的时间。
- (2) 在智能小车的基础上增加智能浇花系统,实现了两套系统的结合与创新。
- (3) 在智能盆栽小车的四个角上加入了光传感器,并设定阈值。只有在白天,小车才会通过检测光强,自动前往光线最强处进行光合作用。
- (4)整套系统通过温度传感器能对环境温度做出反应,温度过高能前往阴影处, 多种传感器都是围绕能让植物实现自己照顾自己而设计,完全实现托管植物或懒 人法养植物。

6. 技术总结:

目前市场上暂无同类可照顾植物的智能家居,本项目首创的智能盆栽小车,类似将家中的植物交给专人管理,应用较广,需求可观,开发前景较大。此原型可编程也可调节各个传感器阈值,可以控制土壤的湿度,后期也可拓展做温箱从而控制环境温度,可适用于其他多种不同植物,如仙人掌、水仙、多肉、热带植物,而目前市场基本空白,存在需求无法满足的情况,而且此项目成本较低,可拓展功能多,针对不同人士对不同植物的养殖要求,可定制不同的智能盆栽小车,相信在投入市场后会有客观回报。

同时小车现在 demo 只是初步模型,完成了功能但是做工较为粗糙,当时选材导致体型的限制让小车走线较乱,样貌不佳,而且代码因为时间有限原因较为简单,后期还有改进空间。若能成功商用,可通过 PCB 和集成电路优化系统,使小车更加精简漂亮、电能节约,后期还可加入太阳能模块等,完全真正自主。